


EL Οδηγίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες για τα παρελκόμενα που λειτουργούν με μπαταρία

 Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

 **Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:**


- Μην ανοίγετε το παρελκόμενο. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Σε περίπτωση σφάλματος, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για έλεγχο.
- Για λόγους ασφαλείας και αδειοδότησης (CE), δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή/και τροποποίηση του παρελκόμενου.
- Παρελκόμενο για λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους: Χειρίζεστε το παρελκόμενο μόνο σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη και μην το εκθέτετε σε υγρασία, κραδασμούς, ηλιακό φως/ακτινοβολία θερμότητας, κρύο ή μηχανικά φορτία.
- Το παρελκόμενο δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό. Μην αφήνετε σκόρπια υλικά συσκευασίας. Οι πλαστικές μεμβράνες/σακούλες, τα μέρη από πολυστυρένιο κ.λπ. μπορεί να είναι επικίνδυνα στα χέρια ενός παιδιού.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των πληροφοριών για την επικινδυνότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιαδήποτε αξίωση δύναμει της εγγύησης καθίσταται άκυρη! Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές!
- Μην χρησιμοποιείτε το παρελκόμενο αν υπάρχουν σημάδια φθοράς, π.χ. στο περιβλήμα, ή αν παρουσιάζει δυσλειτουργία. Σε περίπτωση αμφιβολιών, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για έλεγχο.
- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε οικιακούς, επαγγελματικούς και εμπορικούς χώρους, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις.
- Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στα εγχειρίδια ακυρώνει οποιαδήποτε εγγύηση ή ευθύνη.


Συντήρηση και καθαρισμός

Το παρελκόμενο δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση από εσάς, με εξαίρεση την αντικατάσταση της μπαταρίας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Απευθυνθείτε σε ειδικό για την πραγματοποίηση τυχόν επισκευών.


Καθαρίστε το παρελκόμενο χρησιμοποιώντας ένα καθαρό και στεγνό μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, καθώς μπορεί να διαβρωθεί το πλαστικό περίβλημα και η ετικέτα.

Οδηγίες απόρριψης

 Μην απορρίπτετε τις συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται σε τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με την Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αφαιρέστε τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν από την απόρριψη της συσκευής.

 Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Αντ' αυτού, προσκομίστε τις σε ένα σημείο απόρριψης μπαταριών της περιοχής σας.

DA Sikkerhedsinstruktioner og generelle oplysninger for batteridrevet tilbehør

 Kontakt din specialforhandler for teknisk support.

 **Overhold følgende sikkerhedsinstruktioner:**


- Åbn ikke tilbehøret. Det indeholder ikke nogen dele, som kan vedligeholdes af brugeren. I tilfælde af en fejl skal tilbehøret kontrolleres af en ekspert.
- Af sikkerheds- og licenseringsårsager (EF) er uautoriserede ændringer og/eller modifikationer af tilbehøret ikke tilladt.
- Tilbehør til indendørs drift: Må kun betjenes i et tørt og støvfrit miljø og må ikke udsættes for fugt, vibrationer, sollys/varmestråling, kulde eller mekaniske belastninger.
- Tilbehøret er ikke legetøj, lad ikke børn lege med det. Lad ikke emballagemateriale ligge og flyde. Plastikfilm/-poser, stykker af polystyren osv. kan være farlige i hænderne på et barn.
- Vi påtager os intet ansvar for skader på ejendom eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af fareinformationen. I sådanne tilfælde vil krav under garantien være ugyldige! Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!
- Brug ikke tilbehøret, hvis der ses tegn på skader, for eksempel på huset, eller hvis det har en funktionsfejl. I tilfælde af en fejl skal det kontrolleres af en specialist.
- Kun beregnet til brug i beboelses-, forretnings- og butiksområder samt i små virksomheder.
- Enhver anden brug end den, som beskrives i vejledningerne, vil ugyldiggøre garanti eller erstatningsansvar.


Vedligeholdelse og rengøring

Tilbehøret kræver ikke, at du udfører nogen form for vedligeholdelse bortset fra udskiftning af batteriet, når det er nødvendigt. Bed om hjælp fra en ekspert til at udføre eventuelle reparationer.


Rens tilbehøret ved hjælp af en blød, fnugfri klud, som er ren og tør. Brug ikke nogen form for rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, da de kunne angribe plasthuset og mærkaten.


Bortskaffelsesinstruktioner

 Bortskaf ikke enhederne sammen med det almindelige husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på et lokalt indsamlingssted for affald af elektronisk udstyr i overensstemmelse med WEEE-direktivet. Fjern batterier eller genopladelige batterier, før enheden bortskaffes.

 Brugte batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald! Bring dem i stedet til det lokale indsamlingssted for brugte batterier.

BG Инструкции за безопасност и обща информация за аксесоари, работещи на батерии

 За техническа поддръжка се свържете с вашия специализиран дилър.

 **Спазвайте следните инструкции за безопасност:**


- Не отваряйте аксесоара. Той не съдържа никакви части, които могат да се поддържат от потребителя. В случай на грешка аксесоарът трябва да бъде проверен от специалист.
- От съображения за безопасност и лицензиране (CE) не е разрешена неупълномощена промяна и/или модификация на аксесоара.
- Аксесоар за работа на закрито: трябва да работи само в суха среда без прах и да не се излага на влага, вибрации, слънчева светлина/топлинни излъчвания, студ или механични натоварвания.
- Аксесоарът не е играчка, не позволявайте на деца да играят с него. Не оставяйте опаковъчния материал да лежи наоколо. Пластмасово фолио/торбички, парчета полистирол и др. могат да бъдат опасни в ръцете на дете.
- Не поемаме никаква отговорност за щети на имущество или лични наранявания, причинени от неправилна употреба или несъобразяване с информацията за опасността. В такива случаи исковете във връзка с гаранцията стават невалидни! Не поемаме отговорност за последващи щети!
- Не използвайте аксесоара, ако има признаци на повреда, например по корпуса, или ако показва неизправност. При никакви съмнения аксесоарът трябва да бъде проверен от специалист.
- Предназначен е само за използване в жилищни, бизнес и търговски зони, както и в малки предприятия.
- Всяка употреба, различна от описаната в ръководствата, ще направи невалидна всяка гаранция или отговорност.


Поддръжка и почистване

Аксесоарът не изисква вие да извършвате каквато и да е поддръжка, освен да сменят батерията, когато е необходимо. Потърсете помощта на специалист за извършване на ремонти.

Почиствайте аксесоара с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители, тъй като те могат да разядат пластмасовия корпус и етикета.

Инструкции за изхвърляне

 Не изхвърляйте устройствата с обикновените битови отпадъци! Електронното оборудване трябва да се изхвърля в местни пунктове за събиране на отпадъци от електронно оборудване в съответствие с Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Извадете батериите или презареждаемите батерии, преди да изхвърлите устройството.

 Използваните батерии и презареждаеми батерии не трябва да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци! Вместо това ги изхвърлете в местния пункт за изхвърляне на батерии.