

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie[6.8.2] = **ID66F2****Príslušné jednotky**

*BLQ05CAV3

*DLQ05CAV3

*BLQ07CAV3

*DLQ07CAV3

Poznámky

(*1) *B*

(*2) *D*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Dátum	Hodnota
			Hodnota nastavená z výroby		
Nastav. používateľa					
└─ Nastavené hodnoty					
└─ Izbová teplota					
7.4.1.1		Pohodlné (ohrev)	R/W	[3-07]–[3-06], krok: A.3.2.4	21°C
7.4.1.2		Úsporné (ohrev)	R/W	[3-07]–[3-06], krok: A.3.2.4	19°C
7.4.1.3		Pohodlné (chladenie)	R/W	[3-08]–[3-09], krok: A.3.2.4	24°C
7.4.1.4		Úsporné (chladenie)	R/W	[3-08]–[3-09], krok: A.3.2.4	26°C
└─ Tepl. na hl.výst.vody					
7.4.2.1	[8-09]	Pohodlné (ohrev)	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C	45°C
7.4.2.2	[8-0A]	Úsporné (ohrev)	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C	40°C
7.4.2.3	[8-07]	Pohodlné (chladenie)	R/W	[9-03]–[9-02], krok: 1°C	18°C
7.4.2.4	[8-08]	Úsporné (chladenie)	R/W	[9-03]–[9-02], krok: 1°C	20°C
7.4.2.5		Pohodlné (ohrev)	R/W	-10–10°C, krok: 1°C	0°C
7.4.2.6		Úsporné (ohrev)	R/W	-10–10°C, krok: 1°C	-2°C
7.4.2.7		Pohodlné (chladenie)	R/W	-10–10°C, krok: 1°C	0°C
7.4.2.8		Úsporné (chladenie)	R/W	-10–10°C, krok: 1°C	2°C
└─ Teplota v nádrži					
7.4.3.1	[6-0A]	Pohod. akumulácia	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C	55°C
7.4.3.2	[6-0B]	Úspor. akumulácia	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C	45°C
7.4.3.3	[6-0C]	Opätovný ohrev	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C	45°C
└─ Tichý režim					
7.4.4			R/W	0: Úroveň 1 1: Úroveň 2 2: Úroveň 3	
└─ Cena el. ener.					
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Vysoké	R/W	0,00–990/kWh	0/kWh
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Stredná	R/W	0,00–990/kWh	0/kWh
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Nízke	R/W	0,00–990/kWh	0/kWh
└─ Cena paliva					
7.4.6			R/W	0,00–990/kWh 0,00–290/MBtu	8,0/kWh
└─ Nast. podľa počasia					
└─ Hlavná					
└─ Nastaviť ohrev podľa počasia					
7.7.1.1	[1-00]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C
7.7.1.1	[1-01]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C
7.7.1.1	[1-02]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]–[9-00]°C, krok: 1°C 45°C
7.7.1.1	[1-03]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]–min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 35°C
└─ Nastaviť chlad. podľa počasia					
7.7.1.2	[1-06]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C
7.7.1.2	[1-07]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25–43°C, krok: 1°C 35°C
7.7.1.2	[1-08]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C 22°C
7.7.1.2	[1-09]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C 18°C
└─ Vedľajšia					
└─ Nastaviť ohrev podľa počasia					
7.7.2.1	[0-00]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-05]–min.(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
7.7.2.1	[0-01]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-05]–[9-06]°C, krok: 1°C 45°C
7.7.2.1	[0-02]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C
7.7.2.1	[0-03]	Nastaviť ohrev podľa počasia	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C
└─ Nastaviť chlad. podľa počasia					
7.7.2.2	[0-04]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, krok: 1°C 8°C
7.7.2.2	[0-05]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, krok: 1°C 12°C
7.7.2.2	[0-06]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25–43°C, krok: 1°C 35°C
7.7.2.2	[0-07]	Nastaviť chlad. podľa počasia	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C
Nastav. inštalátora					
└─ Rozloženie systému					
└─ Standardné					

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum Hodnota
A.2.1.1	[E-00]	Typ jednotky	R/O	0-5 2: Monobloc	
A.2.1.2	[E-01]	Typ kompresora	R/O	0-1 0: 8	
A.2.1.3	[E-02]	Typ softv. vnút. jedn.	R/O	0: Horiz. ohriev. (*1) 1: Záložný ohrievač (*2)	
A.2.1.7	[C-07]	Kontrola	R/W	0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.	
A.2.1.8	[7-02]	Poč. zón tep. na výst. vody	R/W	0: 1 zóna teploty 1: 2 zóny teploty	
A.2.1.9	[F-0D]	Prev. režim čerpadla	R/W	0: Priebežný 1: Vzorka 2: Žiadosť	
A.2.1.A	[E-04]	Možná úspora energie	R/O	0: Žiadny 1: Áno	
A.2.1.B		Umiest. použ. rozh.	R/W	0: Na jednotke 1: V miestnosti	
A.2.1.C	[E-0D]	Obsahuje glykol	R/W	0: Žiadny 1: Áno	
└─ Možnosti					
A.2.2.A	[D-02]	Čerp.t.v.,d.	R/W	0: Žiadny 1: Sekund. návrat 2: Paral. dezinf. 3: Obeh. čerpadlo 4: Ob. čer. a par. dez.	
A.2.2.B	[C-08]	Externý snímač	R/W	0: Žiadny 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač	
└─ Riadiaci box					
A.2.2.E.1	[E-03]	Kroky záložného ohrievača	R/W	0: Žiad. zál. ohr. 1: 1 krok 2: 2 kroky	
A.2.2.E.2	[5-0D]	Typ zál. ohriev.	R/W	0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)	
A.2.2.E.3	[D-01]	Výhodná sadzba/kWh	R/W	0: Žiadny 1: Open tariff 2: Closed tariff	
A.2.2.E.4	[E-05]	Prev. tep. vody, domác.	R/W	0: Žiadny 1: Áno	
A.2.2.E.5	[C-05]	Hl. typ kontaktu	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Žiad.o oh./chl.	
A.2.2.E.6	[C-06]	Príd. typ kont.	R/W	0-2 1: Termo ZAP/VYP	
└─ Adaptér					
A.2.2.F.1	[C-02]	Zdroj ex.zál.oh.	R/W	0: Žiadny 1: Bival. 2: - 3: -	
A.2.2.F.2	[C-09]	Výstup popl. sign.	R/W	0: Normálne otvor. 1: Normálne zatv.	
A.2.2.F.3	[D-08]	Externý merač príkonu (kWh) 1	R/W	0: Žiadny 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh	
A.2.2.F.4	[D-09]	Externý merač príkonu (kWh) 2	R/W	0: Žiadny 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh	
A.2.2.F.5	[C-08]	Externý snímač	R/W	0: Žiadny 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač	
A.2.2.F.6	[D-04]	Limit príkonu digit. vst.	R/W	0: Žiadny 1: Áno	
└─ Kapacita					
A.2.3.1	[6-02]	Ohrievača s pomocným čerpadlom	R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW	
A.2.3.2	[6-03]	Zál.ohr.: krok 1	R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW	
A.2.3.3	[6-04]	Zál.ohr.: krok 2	R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW	
└─ Prevádzka v miest.					
└─ Nastavenia teploty na výstupe					
└─ Hlavná					
A.3.1.1.1		Men. hodn. tepl. vody	R/W	0: Absolútna 1: Podľa počasia 2: Absol. + napl. 3: Počasie + napl.	
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Rozsah teploty	Min. teplota (ohrev)	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Rozsah teploty	Max. teplota (ohrev)	R/W	37-55°C, krok: 1°C 55°C
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Rozsah teploty	Min. teplota (chlad.)	R/W	5-18°C, krok: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Rozsah teploty	Max. teplota (chlad.)	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C
A.3.1.1.5	[8-05]	Upravená teplota vody	R/W	0: Žiadny 1: Áno	
A.3.1.1.7	[9-0B]	Typ emitora	R/W	0: Rychle 1: Pomalé	
└─ Vedľajšia					
A.3.1.2.1		Men. hodn. tepl. vody	R/W	0: Absolútna 1: Podľa počasia 2: Absol. + napl. 3: Počasie + napl.	
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Rozsah teploty	Min. teplota (ohrev)	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Rozsah teploty	Max. teplota (ohrev)	R/W	37-55°C, krok: 1°C 55°C
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Rozsah teploty	Min. teplota (chlad.)	R/W	5-18°C, krok: 1°C 5°C

(*1) *B*_(*) *D*

4P405542-1A - 2017.04

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Rozsah teploty	Max. teplota (chlad.)	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C	
Zdroj delta T						
A.3.1.3.1	[9-09]	Ohrev		R/W	3-10°C, krok: 1°C 5°C	
A.3.1.3.2	[9-0A]	Chlad.		R/W	3-10°C, krok: 1°C 5°C	
Izbový termostat						
A.3.2.1.1	[3-07]	Rozsah izb. teploty	Min. teplota (ohrev)	R/W	12-18°C, krok: A.3.2.4 16°C	
A.3.2.1.2	[3-06]	Rozsah izb. teploty	Max. teplota (ohrev)	R/W	18-30°C, krok: A.3.2.4 30°C	
A.3.2.1.3	[3-09]	Rozsah izb. teploty	Min. teplota (chlad.)	R/W	15-25°C, krok: A.3.2.4 15°C	
A.3.2.1.4	[3-08]	Rozsah izb. teploty	Max. teplota (chlad.)	R/W	25-35°C, krok: A.3.2.4 35°C	
A.3.2.2	[2-0A]	Odchýlka izb. teploty		R/W	-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C	
A.3.2.3	[2-09]	Odch. ext. izb. snímača		R/W	-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C	
A.3.2.4		Izbová teplota – krok		R/W	0: 0,5 °C 1: 1°C	
Prevádzkový rozsah						
A.3.3.1	[4-02]	Tepl. vyp. ohr. miest.		R/W	14-35°C, krok: 1°C 25°C	
A.3.3.2	[F-01]	Tepl. zap. chl. miest.		R/W	10-35°C, krok: 1°C 20°C	
Teplá voda pre domácnosť						
Typ						
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.	
Dezinfekcia						
A.4.4.1	[2-01]	Dezinfekcia		R/W	0: Žiadny 1: Áno	
A.4.4.2	[2-00]	Deň prevádzky		R/W	0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedela	
A.4.4.3	[2-02]	Čas spustenia		R/W	0 až 23 hodín, krok: 1 hodina 23	
A.4.4.4	[2-03]	Cieľová teplota		R/W	55-80°C, krok: 5°C 70°C	
A.4.4.5	[2-04]	Trvanie		R/W	5 až 60 min., krok: 5 min. 10 min.	
Max. menovitá hodnota						
A.4.5	[6-0E]			R/W	40-80°C, krok: 1°C 60°C	
Men. hodn. poh. akum.						
A.4.6				R/W	0: Absolútna 1: Podľa počasia	
Krivka podľa počasia						
A.4.7	[0-0B]	Krivka podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	35-[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C	
A.4.7	[0-0C]	Krivka podľa počasia	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	45-[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C	
A.4.7	[0-0D]	Krivka podľa počasia	Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C	
A.4.7	[0-0E]	Krivka podľa počasia	Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C	
Zdroje tepla						
Záložný ohrievač						
A.5.1.1	[4-00]	Prevádz. režim		R/W	0-2 0: Vypnuté 1: Zapnuté	
A.5.1.3	[4-07]	Aktiv. zál. ohr., krok 2		R/W	0: Žiadny 1: Áno	
A.5.1.4	[5-01]	Rovnovážna teplota		R/W	-15-35°C, krok: 1°C -4°C	
Prevádzka systému						
Automatický reštart						
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Žiadny 1: Áno	
Výhodná sadzba/kWh						
A.6.2.1	[D-00]	Povol. ohr.		R/W	0: Žiad. 1: Len oh.s p.čer. 2: Len zál. ohr. 3: Všet. ohrievače	
A.6.2.2	[D-05]	Vynútené VYP. čerp.		R/W	0: Vynútené vyp. 1: Ako zvyčajne	
Kontrola spotreby energie						
A.6.3.1	[4-08]	Režim		R/W	0: Bez obmedzenia 1: Priebežný 2: Digitál. vstupy	
A.6.3.2	[4-09]	Typ		R/W	0: Prúd 1: Napájanie	
A.6.3.3	[5-05]	Hodnota A		R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.4	[5-09]	Hodnota kW		R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.5.1	[5-05]	Limity A, dig. vstup	Limit DI1	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.5.2	[5-06]	Limity A, dig. vstup	Limit DI2	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.5.3	[5-07]	Limity A, dig. vstup	Limit DI3	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.5.4	[5-08]	Limity A, dig. vstup	Limit DI4	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A	
A.6.3.6.1	[5-09]	Limity kW, dig. vstup	Limit DI1	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.2	[5-0A]	Limity kW, dig. vstup	Limit DI2	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW	

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia		Rozsah, krok	Dátum	Hodnota
				Hodnota nastavená z výroby		
A.6.3.6.3	[5-0B]	Limity kW, dig. vstup	Limit D13	R/W		0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.4	[5-0C]	Limity kW, dig. vstup	Limit D14	R/W		0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.7	[4-01]	Priorita		R/W		0: Žiad. 1: Ohr.s čer. 2: Zálož. ohrievač
└─ Priemerný čas						
A.6.4	[1-0A]			R/W		0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
└─ Odch.ex.sním.okol.tep.						
A.6.5	[2-0B]			R/W		-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C
└─ Účinnosť bojlera						
A.6.A	[7-05]			R/W		0: Veľmi vysoká 1: Vysoké 2: Stredná 3: Nízke 4: Veľmi nízka
└─ Núdzový režim						
A.6.C				R/W		0: Manuálne 1: Automaticky
└─ Prehľad nastavení						
A.8	[0-00]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-05]-min.(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
A.8	[0-01]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-05]-[9-06]°C, krok: 1°C 45°C
A.8	[0-02]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		10-25°C, krok: 1°C 15°C
A.8	[0-03]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		-40-5°C, krok: 1°C -10°C
A.8	[0-04]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-07]-[9-08]°C, krok: 1°C 8°C
A.8	[0-05]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-07]-[9-08]°C, krok: 1°C 12°C
A.8	[0-06]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		25-43°C, krok: 1°C 35°C
A.8	[0-07]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		10-25°C, krok: 1°C 20°C
A.8	[0-0B]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.		R/W		35-[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
A.8	[0-0C]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.		R/W		45-[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.8	[0-0D]	Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.		R/W		10-25°C, krok: 1°C 15°C
A.8	[0-0E]	Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.		R/W		-40-5°C, krok: 1°C -10°C
A.8	[1-00]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		-40-5°C, krok: 1°C -10°C
A.8	[1-01]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		10-25°C, krok: 1°C 15°C
A.8	[1-02]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-01]-[9-00], krok: 1°C 45°C
A.8	[1-03]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-01]-min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 35°C
A.8	[1-04]	Chladenie podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody		R/W		0: Vypnuté 1: Zapnuté
A.8	[1-05]	Chladenie podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		0: Vypnuté 1: Zapnuté
A.8	[1-06]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		10-25°C, krok: 1°C 20°C
A.8	[1-07]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		25-43°C, krok: 1°C 35°C
A.8	[1-08]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-03]-[9-02]°C, krok: 1°C 22°C
A.8	[1-09]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.		R/W		[9-03]-[9-02]°C, krok: 1°C 18°C
A.8	[1-0A]	Aký je priemerný čas vonkajšej teploty?		R/W		0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
A.8	[2-00]	Kedy sa má vykonať funkcia Dezinfekcia?		R/W		0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedela
A.8	[2-01]	Má sa vykonať funkcia Dezinfekcia?		R/W		0: Žiadny 1: Áno
A.8	[2-02]	Kedy sa má spustiť funkcia Dezinfekcia?		R/W		0 až 23 hodín, krok: 1 hodina 23
A.8	[2-03]	Aká je cieľová teplota dezinfekcie?		R/W		55-80°C, krok: 5°C 70°C
A.8	[2-04]	Ako dlho sa má udržiavať teplota v nádrži?		R/W		5 až 60 min., krok: 5 min. 10 min.
A.8	[2-05]	Teplota ochrany pred mrazom		R/W		4-16°C, krok: 1°C 16°C
A.8	[2-06]	Ochrana pred mrazom		R/W		0: Vypnuté 1: Zapnuté
A.8	[2-09]	Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty		R/W		-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8	[2-0A]	Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty		R/W		-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8	[2-0B]	Aká je požadovaná odchýlka nameranej vonkajšej teploty?		R/W		-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8	[3-00]	Je povolený automatický reštart jednotky?		R/W		0: Žiadny 1: Áno
A.8	[3-01]	--				0
A.8	[3-02]	--				1
A.8	[3-03]	--				4
A.8	[3-04]	--				2
A.8	[3-05]	--				1

(*1) *B*_(*2) *D*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdiel oproti hodnote nastavenéj z výroby	
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia		Rozsah, krok	Dátum	Hodnota
				Hodnota nastavená z výroby		
A.8	[3-06]	Aká je max. požadovaná izbová teplota pri ohreve?	R/W	18-30°C, krok: A.3.2.4 30°C		
A.8	[3-07]	Aká je minimálna požadovaná izbová teplota pri ohreve?	R/W	12-18°C, krok: A.3.2.4 16°C		
A.8	[3-08]	Aká je max. požadovaná izbová teplota pri chladení?	R/W	25-35°C, krok: A.3.2.4 35°C		
A.8	[3-09]	Aká je min. požadovaná izbová teplota pri chladení?	R/W	15-25°C, krok: A.3.2.4 15°C		
A.8	[4-00]	Aký je prevádzkový režim záložného ohrievača?	R/W	0-2 0: Vypnuté 1: Zapnuté		
A.8	[4-01]	Ktorý elektrický ohrievač má prioritu?	R/W	0: Žiad. 1: Ohr.s čer. 2: Zálož. ohrievač		
A.8	[4-02]	Pod akou vonkajšou teplotou je povolený ohrev?	R/W	14-35°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[4-03]	Prístup k prevádzke ohrievača s pomocným čerpadlom.	R/W	0: Obmedzené 1: Bez obmedzenia 2: Najlepšie 3: Optimálne 4: Len legionella		
A.8	[4-04]	Ochrana vod. potr. pred mrazom	R/W	0: Nepretržitá prevádzka čerpadla 1: Prelušovaná prevádzka čerpadla 2: Žiadna ochrana		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (túto hodnotu nemeňte)		0/1		
A.8	[4-07]	Aktivovať druhý krok záložného ohrievača?	R/W	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[4-08]	Aký režim obmedzenia spotreby energie vyžaduje systém?	R/W	0: Bez obmedzenia 1: Priebežný 2: Digitál. vstupy		
A.8	[4-09]	Aký typ obmedzenia spotreby energie sa vyžaduje?	R/W	0: Prúd 1: Napájanie		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	Hysteréza automatickej zmeny chladenia/ohrevu.	R/W	1-10°C, krok: 0,5°C 1°C		
A.8	[4-0D]	Odhýlka automatickej zmeny chladenia/ohrevu.	R/W	1-10°C, krok: 0,5°C 3°C		
A.8	[4-0E]	Je inštalatér na mieste?	R/W	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[5-00]	Je počas ohrevu miestnosti povolená prevádzka záložného ohrievača nad rovnovážnu teplotu?	R/W	0: Povolené 1: Nepovolené		
A.8	[5-01]	Aká je rovnovážna teplota pre konkrétnu budovu?	R/W	-15-35°C, krok: 1°C -4°C		
A.8	[5-02]	Priorita ohrevu miestnosti.	R/W	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
A.8	[5-03]	Prioritná teplota ohrevu miestnosti.	R/W	-15-35°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[5-04]	Oprava menovitej hodnoty teploty teplej vody pre domácnosť.	R/W	0-20°C, krok: 1°C 10°C		
A.8	[5-05]	Aký je požadovaný limit pre DI1?	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-06]	Aký je požadovaný limit pre DI2?	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-07]	Aký je požadovaný limit pre DI3?	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-08]	Aký je požadovaný limit pre DI4?	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-09]	Aký je požadovaný limit pre DI1?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0A]	Aký je požadovaný limit pre DI2?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0B]	Aký je požadovaný limit pre DI3?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0C]	Aký je požadovaný limit pre DI4?	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0D]	Aký typ inštalácie záložného ohrievača sa používa?	R/W	0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	Teplotný rozdiel určujúci teplotu zapnutia tepelného čerpadla.	R/W	2-20°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	Teplotný rozdiel určujúci teplotu vypnutia tepelného čerpadla.	R/W	0-10°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	Aká je kapacita ohrievača s pomocným čerpadlom?	R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW		
A.8	[6-03]	Aká je kapacita záložného ohrievača v kroku 1?	R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW		
A.8	[6-04]	Aká je kapacita záložného ohrievača v kroku 2?	R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW		
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	--		0		
A.8	[6-08]	Aká hysteréza sa má použiť v režime opätovného ohrevu?	R/W	2-20°C, krok: 1°C 10°C		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	Aká je požadovaná pohodlná teplota akumulácie?	R/W	30-[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
A.8	[6-0B]	Aká je požadovaná úsporná teplota akumulácie?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[6-0C]	Aká je požadovaná teplota opätovného ohrevu?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[6-0D]	Aký je požadovaný režim menov. hodn. tepl. vody pre domácnosť?	R/W	0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.		
A.8	[6-0E]	Aká je maximálna menovitá hodnota teploty?	R/W	40-80°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[7-00]	Prekročenie teploty ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť.	R/W	0-4°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[7-01]	Hysteréza ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť.	R/W	2-40°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[7-02]	Koľko je zón teploty vody na výstupe?	R/W	0: 1 zóna teploty 1: 2 zóny teploty		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavenej z výroby		
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
A.8	[7-05]	Účinnosť bojlera	R/W	0: Veľmi vysoká 1: Vysoké 2: Stredná 3: Nízke 4: Veľmi nízka		
A.8	[8-00]	--		1 min.		
A.8	[8-01]	Maximálny čas prevádzky ohrevu teplej vody pre domácnosť.	R/W	5 až 95 min., krok: 5 min. 30 min.		
A.8	[8-02]	Čas zabránenia opakovanému spúšťaniu.	R/W	0 až 10 hodín, krok: 0,5 hodina 3 hodina		
A.8	[8-03]	Spínač oneskorenia ohrievača s pomocným čerpadlom.	R/W	20 až 95 min., krok: 5 min. 50 min.		
A.8	[8-04]	Dodatočný čas prevádzky k maximálnemu času prevádzky.	R/W	0 až 95 min., krok: 5 min. 95 min.		
A.8	[8-05]	Povoliť úpravu teploty vody na výstupe na kontrolu miestností?	R/W	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[8-06]	Maximálna zmena teploty na výstupe vody.	R/W	0-10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	Aká je požad. pohodlná teplota na hl. výst. vody pri chladení?	R/W	[9-03]-[9-02], krok: 1°C 18°C		
A.8	[8-08]	Aká je požad. úsporná teplota na hl. výst. vody pri chladení?	R/W	[9-03]-[9-02], krok: 1°C 20°C		
A.8	[8-09]	Aká je požad. pohodlná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve?	R/W	[9-01]-[9-00], krok: 1°C 45°C		
A.8	[8-0A]	Aká je požad. úsporná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve?	R/W	[9-01]-[9-00], krok: 1°C 40°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	Aká je max. požad. teplota vody na výstupe hl. zóny pri ohreve?	R/W	37-55°C, krok: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri ohreve?	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	Aká je max. požad. teplota vody na výst. hl. zóny pri chladení?	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C		
A.8	[9-03]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri chladení?	R/W	5-18°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-04]	Prekročenie teploty na výstupe vody.	R/W	1-4°C, krok: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri ohreve?	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[9-06]	Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri ohreve?	R/W	37-55°C, krok: 1°C 55°C		
A.8	[9-07]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri chladení?	R/W	5-18°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-08]	Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri chladi?	R/W	18-22°C, krok: 1°C 22°C		
A.8	[9-09]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri ohreve?	R/W	3-10°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri chladení?	R/W	3-10°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-0B]	Aký typ emitora je pripojený k hl. zóne tepl. na výst. vody?	R/W	0: Rýchle 1: Pomalé		
A.8	[9-0C]	Hysteréza izbovej teploty.	R/W	1-6°C, krok: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Obmedzenie rýchlosti čerpadla	R/W	0-8, krok:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0		
A.8	[A-02]	--		0		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	--		0		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Je pripojený zdroj externého záložného ohrievača?	R/W	0: Žiadny 1: Bival. 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	Bivalentná teplota aktivácie.	R/W	-25-25°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Bivalentná teplota hysterézy.	R/W	2-10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre hlavnú zónu?	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Žiad.o oh./chl.		
A.8	[C-06]	Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre vedľajšiu zónu?	R/W	0-2 0: - 1: Termo ZAP/VYP		
A.8	[C-07]	Aký je typ kontroly jednotky pri prevádzke v miestnosti?	R/W	0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.		
A.8	[C-08]	Aký typ externého snímača je nainštalovaný?	R/W	0: Žiadny 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač		
A.8	[C-09]	Aký je požadovaný typ kontaktu výstupného poplašného signálu?	R/W	0: Normálne otvor. 1: Normálne zatv.		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Desatinné číslo vysokej ceny za elektrinu (nepoužívať)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0D]	Desatinné číslo strednej ceny za elektrinu (nepoužívať)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0E]	Desatinné číslo nízkej ceny za elektrinu (nepoužívať)	R/W	0-7 0		
A.8	[D-00]	Ktoré ohrievače sú povolené pri zníž.napáj. s pref.sadzbou/kWh?	R/W	0: Žiad. 1: Len oh.s p.čer. 2: Len zá. ohr. 3: Všet. ohrievače		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavenej z výroby		
Navigácia	Kód poľa	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
A.8	[D-01]	Typ kontaktu pre nút. vypnutie	R/W	0-3 0: Žiadny 1: Open tariff 2: Closed tariff		
A.8	[D-02]	Aký typ čerpadla teplej vody pre domácnosť je inštalovaný?	R/W	0: Žiadny 1: Sekund. návrat 2: Paral. dezinf. 3: Obeh, čerpadlo 4: Ob. čer. a par. dez.		
A.8	[D-03]	Kompenzácia teploty na výstupe vody je približne 0°C.	R/W	0: Vypnuté 1: Zapnuté, posun 2°C (od -2 do 2°C) 2: Zapnuté, posun 4°C (od -2 do 2°C) 3: Zapnuté, posun 2°C (od -4 do 4°C) 4: Zapnuté, posun 4°C (od -4 do 4°C)		
A.8	[D-04]	Je adaptér pre limit. príkonu?	R/W	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[D-05]	Je povol. používať čerpadlo pri zníž. napáj. s pref.sadzbou/kWh?	R/W	0: Vynútené vyp. 1: Ako zvyčajne		
A.8	[D-07]	--		0		
A.8	[D-08]	Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh?	R/W	0: Žiadny 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
A.8	[D-09]	Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh?	R/W	0: Žiadny 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Čo je vysoká cena za elektrinu? (nepoužívať)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0D]	Čo je stredná cena za elektrinu? (nepoužívať)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0E]	Čo je nízka cena za elektrinu? (nepoužívať)	R/W	0-49 0		
A.8	[E-00]	Aký typ jednotky je nainštalovaný?	R/O	0-5 2: Monobloc		
A.8	[E-01]	Aký typ kompresora je nainštalovaný?	R/O	0-1 0: 8		
A.8	[E-02]	Aký je typ softvéru vnútornej jednotky?	R/O	0: Horiz. ohriev. (*1) 1: Záložný ohrievač (*2)		
A.8	[E-03]	Aký je počet krokov záložného ohrievača?	R/W	0: Žiad. zál. ohr. 1: 1 krok 2: 2 kroky		
A.8	[E-04]	Má vonkajšia jednotka funkciu šetrenia energie?	R/O	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[E-05]	Dokáže systém vytvárať teplú vodu pre domácnosť?	R/W	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[E-06]	--		1		
A.8	[E-07]	--		0		
A.8	[E-08]	Funkcia úspory energie pre vonkajšiu jednotku.	R/W	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
A.8	[E-09]	--		0		
A.8	[E-0A]	--		0		
A.8	[E-0B]	--		0		
A.8	[E-0C]	--		0		
A.8	[E-0D]	Je systém naplnený glykolom?	R/W	0: Žiadny 1: Áno		
A.8	[F-00]	Povolená prevádzka čerpadla je mimo rozsahu.	R/W	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
A.8	[F-01]	Nad akou vonkajšou teplotou je povolené chladenie?	R/W	10-35°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[F-02]	--		3		
A.8	[F-03]	--		5		
A.8	[F-04]	--		0		
A.8	[F-05]	--		0		
A.8	[F-06]	--		0		
A.8	[F-09]	Prevádzka čerpadla pri abnormálnom prietoku.	R/W	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
A.8	[F-0A]	--		0		
A.8	[F-0B]	--		0		
A.8	[F-0C]	--		1		
A.8	[F-0D]	Aký je prevádzkový režim čerpadla?	R/W	0: Priebežný 1: Vzorka 2: Žiadost'		