



Taula de configuració del camp Interfície d'usuari MMI

Daikin Altherma 4



Taula de configuració del camp

Unitats interiors aplicables

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Notes

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
1 Zona principal							
1.1	Usuari final	—	Objectiu de temperatura ambient durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	12~35 °C pas: 0,5 °C 20		
1.1	Usuari final	—	Objectiu de temperatura ambient durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	12~30 °C pas: 0,5 °C 21		
1.2	Usuari final	—	Habilita la programació d'objectiu de temperatura ambient per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.2	Usuari final	—	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.3	Usuari final	—	Programació d'escalfament.	[041]=2: Habitació O BÉ [041]=0: Aigua de sortida	—		
1.4	Usuari final	—	Programació de refrigeració.	[041]=2: Habitació O BÉ [041]=0: Aigua de sortida	—		
1.5	Usuari final avançat	—	Mode de control d'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
1.6	Instal·lador	[053]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	[099]=1: Sí I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([048]-5; [060]; 75) pas: 1 °C 35°C [099]=1: Sí I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([048]-5; [060]; 55) pas: 1 °C 35°C [099]=0: No I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([015]-5; [060]; 75) pas: 1 °C 75 °C [099]=0: No I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([015]-5; [060]; 55) pas: 1 °C 55°C		
1.6	Instal·lador	[054]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	15~[053] °C pas: 1 °C 20		
1.7	Usuari final avançat	—	Mode de control d'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
1.8	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [054]~[053] °C pas: 1 °C		
1.9	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [056]~[055] °C pas: 1 °C		
1.10	Usuari final	—	Histèresi de la temperatura desitjada de la sala que s'utilitza per reiniciar la sol·licitud per escalfar o refrigerar l'espai.	[041]=2: Habitació	0,5~10 °C pas: 0,1 °C 0.5		
1.11	Usuari final	—	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona principal.	Sempre	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
1.12	Instal·lador	[041]	Mode de termostata a la zona principal.	Sempre	0: Aigua de sortida 1: Habitació externa 2: Habitació		
1.13	Instal·lador	[042]	Tipus de termostata a la zona principal.	[041]=1: Habitació externa [180]=0: Maquinari	0: Contacte doble 1: Un sol contacte		
1.13	Instal·lador	[180]	Ajusteu per determinar quina és la font del termostata extern.	[041]=1: Habitació externa	0: Maquinari 1: Extern		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
1.14	Instal·lador	[205]/[206]	Objectiu de Delta T durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	[1.11]=0: Calefacció per terra radiant 3~10 °C pas: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=1: Convector de bomba de calor 3~10 °C pas: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=2: Radiador 3~20 °C pas: 0,5 °C [206]=10		
1.15	No	—	—	—	—		
1.16	Instal·lador	[050]	Permet l'operació de refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: No 1: Sí		
1.17	Usuari final	—	Control de temperatura de l'aigua de sortida ENCÈS o APAGAT a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida	0: Apagat 1: Encès		
1.18	Instal·lador	[204]	Objectiu de Delta T durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	3~10 °C pas: 0,5 °C 5		
1.19	Instal·lador	[048]	El límit superior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida respecte a l'emissor instal·lat a la zona principal.	[099]=1: Sí	20~80 °C pas: 0,5 °C 40		
1.20	Instal·lador	[049]	El límit inferior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida respecte a l'emissor instal·lat a la zona principal.	[099]=1: Sí	3~35 °C pas: 0,5 °C 3		
1.21	Usuari final	—	Nom de la zona principal.	Sempre	Zona principal		
1.22	Usuari final	—	Temperatura desitjada de l'habitació durant la protecció contra gelades a la zona principal.	[041]=2: Habitació	4~16 °C pas: 0,5 °C 8		
1.23	Usuari final	—	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.23	Usuari final	—	Habilita la programació d'objectiu de temperatura ambient per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.24	Usuari final	—	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida [1.5]=1: Amb dependència climatològica	—		
1.25	Usuari final	—	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida [1.7]=1: Amb dependència climatològica	—		
1.26	Instal·lador	[052]	Permet un canvi de temperatura a l'objectiu de l'aigua de sortida al voltant del punt de congelació a la zona principal.	Sempre	0: Cap 1: Baix i estret 2: Alt i ample 3: Alt i estret 4: Alt i ample		
1.27	Usuari final	—	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=1: Amb dependència climatològica	-10~10 °C pas: 1 °C 0		
1.28	Usuari final	—	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=1: Amb dependència climatològica	-10~10 °C pas: 1 °C 0		
1.29	Usuari final avançat	—	Objectiu de temperatura ambient durant l'escalfament de l'espai a la zona principal per a amortiment.	[041]=2: Habitació [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	12~30 °C pas: 0,5 °C 23		
1.30	Usuari final avançat	—	Objectiu de temperatura ambient durant la refrigeració de l'espai a la zona principal per a amortiment.	[041]=2: Habitació [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	15~35 °C pas: 0,5 °C 18		
1.31	Instal·lador	[158]	Termòstat d'ambient Daikin connectat.	Sempre	0: No 1: Sí		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
1.32	Usuari final	—	Control de temperatura de l'habitació ENCÉS o APAGAT a la zona principal.	[041]=2: Habitació	0: Apagat 1: Encès		
1.33	Usuari final avançat	—	Compensació opcional que es pot aplicar a l'objectiu de temperatura ambient, mesurada pel sensor opcional a la zona principal.	[041]=2: Habitació	-5~5 °C pas: 0,5 °C 0		
1.34	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de referència de l'habitació per al programa de l'habitació durant l'escalfament de la zona principal.	[041]=2: Habitació	12~30 °C pas: 0,5 °C 12		
1.35	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de referència de l'habitació per al programa de l'habitació durant la refrigeració de la zona principal.	[041]=2: Habitació	12~35 °C pas: 0,5 °C 30		
1.36	Usuari final	—	Habilita un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.37	Usuari final	—	Habilita un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.38	Usuari final avançat	—	Compensació de la temperatura ambient de l'HCI de la zona principal.	[041]=2: Habitació	-5~5 °C pas: 0,5 °C 0		
1.39	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=0: Fix	[054]~[053] °C pas: 1 °C		
1.40	No	—	—	—	—		
1.41	No	—	—	—	—		
1.42	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=0: Fix	[056]~[055] °C pas: 1 °C		
1.43	Instal·lador	[055]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	[056]~22 °C pas: 1 °C 22		
1.43	Instal·lador	[056]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	[099]=1: Sí ([049]+4)~[055] pas: 1 °C 7°C [099]=0: No ([014]+4)~[055] pas: 1 °C 7°C		
1.44	Instal·lador	[210]	Flux mínim desitjat per a l'operació de calefacció/refrigeració d'espais a la zona principal.	Sempre	Pas 2~15 l/min: 0,1 l/min 3		
2 Zona addicional							
2.1	No	—	—	—	—		
2.2	Usuari final	—	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida [155]=1: Sí	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.3	Usuari final	—	Zona addicional de la programació d'escalfament.	[057]=0: Aigua de sortida O BÉ [057]=2: Habitació	—		
2.4	Usuari final	—	Zona addicional de la programació de refrigeració.	[057]=0: Aigua de sortida O BÉ [057]=2: Habitació	—		
2.5	Usuari final avançat	—	Objectiu del mode de funcionament durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
2.6	Instal·lador	[060]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[2.11]=2: Radiador [061]~mín.([015]-5; 75) pas: 1 °C 75 °C [2.11]=2: Radiador [061]~mín.([015]-5; 55) pas: 1 °C 55°C		
2.6	Instal·lador	[061]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	20~[060] °C pas: 1 °C 20		
2.7	Usuari final avançat	—	Objectiu del mode de funcionament durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
2.8	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.5]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [061]~[060] °C pas: 1 °C		
2.9	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.7]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [063]~[062] °C pas: 1 °C		
2.10	No	—	—	—	—		
2.11	Usuari final	—	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
2.12	Instal·lador	[057]	Mode de termòstat a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[041]=0: Aigua de sortida 0: Aigua de sortida [041]≠0: Aigua de sortida 1: Habitació externa		
2.13	Instal·lador	[146]	Tipus de termòstat a la zona addicional.	[155]=1: Sí [057]=1: Habitació externa [181]=0: Maquinari	0: Contacte doble 1: Un sol contacte		
2.13	Instal·lador	[181]	Ajusteu per determinar quina és la font del termòstat extern.	[155]=1: Sí [057]=1: Habitació externa	0: Maquinari 1: Extern		
2.14	Instal·lador	[208]/ [209]	Objectiu de Delta T durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[2.11]=0: Calefacció per terra radiant 3~10 °C pas: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=1: Convector de bomba de calor 3~10 °C pas: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=2: Radiador 3~20 °C pas: 0,5 °C [209]=10		
2.15	Usuari final	—	Control de temperatura de l'aigua de sortida ENCÈS o APAGAT a la zona addicional.	[155]=1: Sí [057]=0: Aigua de sortida	0: Apagat 1: Encès		
2.16	No	—	—	—	—		
2.17	Instal·lador	[207]	Objectiu de Delta T a la zona addicional durant la refrigeració de l'espai.	[155]=1: Sí	3~10 °C pas: 0,5 °C 5		
2.18	Usuari final	—	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida [2.5]=1: Amb dependència climatològica	—		
2.19	Usuari final	—	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida [2.7]=1: Amb dependència climatològica	—		
2.20	Instal·lador	[059]	Permet un canvi de temperatura a l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida al voltant del punt de congelació a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: Cap 1: Baix i estret 2: Alt i ample 3: Alt i estret 4: Alt i ample		
2.21	Usuari final	—	Nom de la zona addicional.	[155]=1: Sí	Zona addicional		
2.22	Usuari final	—	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.5]=1: Amb dependència climatològica	-10~10 °C pas: 1 °C 0		
2.23	Usuari final	—	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.7]=1: Amb dependència climatològica	-10~10 °C pas: 1 °C 0		
2.24	No	—	—	—	—		
2.25	No	—	—	—	—		
2.26	No	—	—	—	—		
2.27	Usuari final	—	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida [155]=1: Sí	0: Mode manual 1: Mode de programació		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
2.28	No	—	—	—	—		
2.29	No	—	—	—	—		
2.30	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.5]=0: Fix	[061]~[060] °C pas: 1 °C		
2.31	Usuari final	—	Permet un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.5]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.32	Usuari final	—	Permet un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.7]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.33	Instal·lador	[147]	Permetre l'operació de refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: No 1: Sí		
2.34	No	—	—	—	—		
2.35	No	—	—	—	—		
2.36	Usuari final	—	Temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [2.7]=0: Fix	[063]~[062] °C pas: 1 °C		
2.37	Instal·lador	[062]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[063]~22 °C pas: 1 °C 22		
2.37	Instal·lador	[063]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[(014)+4]~[062] pas: 1 °C 7°C		
2.38	Instal·lador	[211]	Flux mínim desitjat per a l'operació de calefacció/refrigeració d'espais a la zona addicional.	Sempre	Pas 2~15 l/min: 0,1 l/min 3		
3. Escalfament/refrigeració							
3.1	Usuari final	—	Per sota d'aquesta temperatura exterior, es permet el funcionament de la calefacció.	Sempre	14~35 °C pas: 1 °C 20		
3.2	Usuari final	—	Mode de funcionament que s'utilitza durant el control central.	[155]=1: Sí O BÉ [041]≠1: Habitació externa O BÉ ([042]≠0 Contacte doble I [180]≠1 Extern)	0: Calefacció 1: Refrigeració 2: Automàtic		
3.3	No	—	—	—	—		
3.4	Usuari final avançat	—	Habilita la funcionalitat antiglac de l'habitació.	Sempre	0: Apagat 1: Encès		
3.5	Usuari final	—	Programació del mode de funcionament.	Sempre	—		
3.6	Instal·lador	[155]	Configuració per indicar si hi ha una zona addicional present.	Sempre	0: No 1: Sí		
3.7	Instal·lador	[018]	S'utilitza per calcular l'excés màxim de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai per a radiador i un convector de bomba de calor.	[1.11]≠0: Calefacció per terra radiant o bé [2.11]≠0: Calefacció per terra radiant	1~10 °C pas: 0,5 °C 5		
3.7	Instal·lador	[017]	S'utilitza per calcular l'excés màxim de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament per a calefacció per terra radiant.	[1.11]=0: Calefacció per terra radiant o bé [2.11]=0: Calefacció per terra radiant	1~7 °C pas: 0,5 °C 3		
3.8	Instal·lador	[007]	Habilita la funció de càlcul de la temperatura mitjana exterior.	Sempre	0: Sense mitjana 1: 12 hores 2: 24 hores 3: 48 hores 4: 72 hores		
3.9	Instal·lador	[004]	Valor que s'utilitza per calcular la desviació màxima de la temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai.	Sempre	0~10 °C pas: 0,5 °C 5		
3.10	Instal·lador	[008]	Configuració per indicar si hi ha un recipient de desacoblament al sistema hidràulic.	Sempre	0: No desacoblat 1: Desacoblat		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
3.11	Instal·lador	[014]	Límit inferior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai en funció de la tolerància de temperatura interna de la unitat Daikin Altherma.	Sempre	3~35 °C pas: 0,5 °C 3		
3.12	Instal·lador	[015]	Límit superior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai en funció de la tolerància de temperatura interna de la unitat Daikin Altherma.	Sempre	20~80 °C pas: 1 °C 80		
3.13.2	Instal·lador	[097]	Velocitat de la bomba externa quan se sol·licita flux a la zona addicional. Només aplicable quan s'utilitza el kit de mescla.	Sempre	0~1 pas: 0,01 1		
3.13.3	Instal·lador	[096]	Velocitat de la bomba externa quan se sol·licita flux a la zona principal. Només aplicable quan s'utilitza el kit de mescla.	Sempre	0~1 pas: 0,01 1		
3.13.4	Instal·lador	[176]	Temps de gir de la vàlvula del kit de mescla.	Sempre	20~300 segons pas: 1 segon 125		
3.13.5	Instal·lador	[099]	Configuració per indicar la presència d'un kit de mescla al sistema hidràulic.	Sempre	0: No 1: Sí		
3.14	Instal·lador	[158]	Termòstat d'ambient present.	Sempre	0: No 1: Sí		
3.15	Instal·lador	[016]	Temps mínim que la bomba de calor romandrà encesa després que s'hagi iniciat el funcionament.	Sempre	480~1800 segons pas: 1 segon 540		
3.16	Usuari final	—	Per sobre d'aquesta temperatura exterior, es permet el funcionament de la refrigeració.	Sempre	10~35 °C pas: 1 °C 18		
3.17	Instal·lador	[200]	Bomba contínua quan se sol·licita.	[008]=0: No desacoblant	0: No 1: Sí		

4 Aigua calenta sanitària

4.1	Usuari final	—	Funcionament de l'aigua calenta sanitària: ENCESA / APAGADA / activacions d'escalfament úniques (escalfament manual / escalfament potent).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: Apagat 1: Encès		
4.2	No	—	—	—	—		
4.3	Usuari final	—	Objectiu de punt de consigna d'aigua calenta sanitària per a un escalfament manual.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	20~[153] °C pas: 0,5 60		
4.4	Usuari final	—	Objectiu de punt de consigna d'aigua calenta sanitària per a un escalfament d'alta potència.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	20~[153] °C pas: 0,5 60		
4.5	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de reescalfament programat del dipòsit d'aigua calenta sanitària + mode de reescalfament o mode de reescalfament.	[4.7]=0: Reescalfament o bé [4.7]=1: Programació i reescalfament	(*3)(*4) 20~[153] °C pas: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C pas: 0,5 48		
4.6	Usuari final	—	Aigua calenta sanitària amb programació d'escalfament individual.	(*3) [080]=1: Termistor individual [4.7]≠0: Reescalfament o bé (*4) [4.7]≠0: Reescalfament	—		
4.7	Usuari final	—	Configuració del mode d'escalfament de l'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual O BÉ (*4)	0: Reescalfament 1: Programació i reescalfament 2: Programat		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
4.8	Usuari final	—	Configuració de l'eficiència d'escalfament de l'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*8) 1: Molt ecològic 2: Eco 3: Confort (*9)(*10) 1: Molt ecològic 2: Eco 3: Confort		
4.9	No	—	—	—	—		
4.10	Instal·lador	[074]	Temps mínim en el qual la temperatura del dipòsit ha de ser superior a l'objectiu de temperatura de desinfecció del dipòsit abans que la desinfecció es consideri reeixida.	(*3) [080]=1: Termistor individual	300~3600 segons pas: 1 segon 3600		
4.10	Instal·lador	[151]	Hora d'inici de l'operació de desinfecció. Això ha d'establir-se com la quantitat de minuts comptant des de les 00:00 (en minuts).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0~1439 minuts pas: 1 minut 60		
4.10	Instal·lador	[152]	Habilita l'execució diària de l'operació de desinfecció.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: Apagat 1: Encès		
4.10	Instal·lador	[150]	Dia de desinfecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària (quan no se seleccionen tots els dies).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	1~7 pas:1 5		
4.10	Instal·lador	[073]	Objectiu de temperatura de desinfecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) 55~[153] °C pas: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C pas: 0,5 °C 60		
4.11	Instal·lador	[153]	Punt de consigna màxim permès del dipòsit d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) [080]=1: Termistor individual [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: bobina petita de tercers 40~60 °C pas: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Termistor individual [098]=5: EKHWP/HYC amb escalfador de reforç 40~80 °C pas: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Termistor individual [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: bobina gran de tercers 40~75 °C pas: 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C pas: 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C pas: 0,5 °C 75 °C (*7) 40~60 °C pas: 0,5 °C 60 °C		
4.12.1	Usuari final	—	Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor quan el mode d'escalfament està configurat en confort.	(*3) [080]=1: Termistor individual [4.7]≠2: Programat o bé (*4) [4.7]≠2: Programat o bé (*5)	1~40 °C pas: 0,5 °C 6		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
4.12.2	Usuari final	—	Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor quan el mode d'escalfament està configurat en Eco.	(*3) [080]=1: Termistor individual [4.7]≠2: Programat o bé (*4) [4.7]≠2: Programat o bé (*5)	1~40 °C pas: 0,5 °C 8		
4.12.3	Usuari final	—	Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor quan el mode d'escalfament està configurat en Molt ecològic.	(*3) [080]=1: Termistor individual [4.7]≠2: Programat o bé (*4) [4.7]≠2: Programat o bé (*5)	1~40 °C pas: 0,5 °C 10		
4.13	Instal·lador	[149]	Ajust per seleccionar la funcionalitat de la bomba externa d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: Cap 1: Aigua calenta instantània 2: Desinfecció 3: Ambdós		
4.14.1	Instal·lador	[173]	Selecció de la capacitat tèrmica de l'escalfador auxiliar.	(*3) [080]=1: Termistor individual	1~4 kW pas: 0,01 kW 3		
4.14.2	No	—	—	—	—		
4.14.3	No	—	—	—	—		
4.14.4	Instal·lador	[064]	Compensació afegida a l'objectiu de temperatura predeterminada del dipòsit en cas que l'escalfador de reforç sigui l'única font de calor disponible durant l'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual	0~20 °C pas: 0,5 5		
4.15	No	—	—	—	—		
4.16	Usuari final	—	Es permet una font de calor addicional per escalfar el dipòsit quan la bomba de calor està funcionant en calefacció/ refrigeració d'espais.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		
4.17	Usuari final	—	Es permet immediatament una font de calor addicional per ajudar a la bomba de calor durant l'operació d'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: Apagat 1: Encès		
4.18	Instal·lador	[072]	Habilita la funcionalitat de desinfecció.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) 1: ENCÈS (*4) 1: ENCÈS (*5) 0: APAGAT		
4.19	Usuari final avançat	—	Escalfament de l'aigua calenta sanitària del dipòsit a la temperatura d'activació per garantir que hi hagi suficient energia al dipòsit. Aquesta configuració està optimitzada per a una comoditat suficient.	(*3) [080]=1: Termistor individual [4.7]≠2: Programat o bé (*4) [4.7]≠2: Programat o bé (*5) [4.7]≠2: Programat	[4.8]=1 10~85 °C pas: 0,5 20 [4.8]=2 o bé 3 10~85 °C pas: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Instal·lador	[070]	Temporitzador de retard de l'activació de la font de calor addicional quan la bomba de calor és la font principal durant l'operació d'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) 0~10800 segons pas: 300 segons 1200 (*4) 0~10800 segons pas: 300 segons 10800 (*5) 0~10800 segons pas: 300 segons 1200		
4.21	No	—	—	—	—		
4.22	No	—	—	—	—		
4.23	Instal·lador	[064]	Compensació afegida a l'objectiu de temperatura predeterminada del dipòsit en cas que l'escalfador de reforç sigui l'única font de calor disponible durant l'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí	0~20 °C pas: 0,5 5		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
4.24	Usuari final	—	Habilita el punt de consigna de reescalfament d'aigua calenta sanitària perquè canviï segons una programació.	(*5)	0: Apagat 1: Encès		
4.25	Usuari final	—	Programació de reescalfament.	(*5)	20~[153] °C pas: 0,5 45		
4.26	Usuari final	—	Programació de la bomba d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues o bé (*4) [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues o bé (*5) [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues	—		
5 Configuracions							
5.1	Instal·lador	—	Inicia un desgebrament forçat.	Sempre	—		
5.2	Usuari final	—	Usuari del mode silenciós.	Sempre	0: Apagat 1: Programat 2: Manual		
5.2.1	Usuari final	—	Usuari de nivell silenciós.	Sempre	0: Apagat 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci		
5.2.2	Usuari final avançat	—	Programació del nivell silenciós per a l'usuari.	Sempre	—		
5.2.9	Instal·lador	[138]	L'instal·lador anul·la el temps definit per l'usuari per canviar de Nit a Dia durant el mode silenciós.	Sempre	0~1439 minuts pas: 1 minut 360		
5.2.10	Instal·lador	[136]	L'instal·lador anul·la el nivell de silenci definit per l'usuari durant el període "Dia".	Sempre	0: Apagat 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci		
5.2.11	Instal·lador	[139]	L'instal·lador anul·la el temps definit per l'usuari per canviar de Dia a Nit durant el mode silenciós.	Sempre	0~1439 minuts pas: 1 minut 1320		
5.2.12	Instal·lador	[137]	L'instal·lador anul·la el nivell de silenci definit per l'usuari durant el període "Nit".	Sempre	0: Apagat 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci		
5.3	Usuari final	—	Hora/data.	Sempre	—		
5.3	Usuari final	—	Horari d'estiu.	Sempre	0: Desactivat 1: Activat		
5.3	Usuari final	—	Tipus de rellotge.	Sempre	0: 12 h 1: 24 h		
5.4	Usuari final	—	Rutes de navegació.	Sempre	0: Apagat 1: Encès		
5.5	Instal·lador	[083]	Configuració per triar el tipus de connexió de xarxa de la unitat de bomba de calor.	Sempre	0: Monofàsic 1: Estrella trifàsica 2: Delta trifàsica		
5.5	Instal·lador	[154]	Configuració per indicar si el fusible de l'escalfador auxiliar a l'armari elèctric és superior a 10 A.	(*3) [083]= 1: Estrella trifàsica o bé (*4) [083]= 1: Estrella trifàsica	0: No 1: Sí		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
5.5	Instal·lador	[092]	Capacitat màxima de l'escalfador auxiliar.	Sempre	(*)/(*)5 [083]=0: 2~6 kW: pas: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: pas: 1 kW 9 (*)1 2~4,5 kW: pas: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Usuari final avançat	—	Configuració per habilitar la lògica d'equilibri (escassetat de capacitat).	Sempre	0: Mai 1: Escassetat 2: Escassetat amb equilibri		
5.6.2	Usuari final avançat	—	Llindar de temperatura exterior que permet una possible escassetat de capacitat. Per sota d'aquesta temperatura exterior, serà possible que es produeixi una escassetat de capacitat.	Sempre	-15~35 °C pas: 1 °C 0		
5.7	Instal·lador	—	Resum de la configuració de camp.	Sempre	—		
5.8	No	—	—	—	—		
5.9	Usuari final	—	País.	Sempre	0: Albània / 1: Àustria 2: Bèlgica / 3: Bòsnia 4: Bulgària / 5: Croàcia 6: Xipre / 7: República Txeca 8: Dinamarca / 9: Estònia 10: Finlàndia / 11: França 12: Alemanya / 13: Grècia 14: Hongria / 15: Islàndia 16: Irlanda / 17: Turquia 18: Itàlia / 19: Letònia 20: Liechtenstein / 21: Lituània 22: Luxemburg / 23: Macedònia 24: Malta / 25: Moldàvia 26: Montenegro / 27: Països Baixos 28: Noruega / 29: Polònia 30: Portugal / 31: Romania 32: Sèrbia / 33: Eslovàquia 34: Eslovènia / 35: Espanya 36: Suècia / 37: Regne Unit 38: Suïssa		
5.9	Usuari final	—	Idioma.	Sempre	0: Albanès / 1: Bielorus 2: Bosnià / 3: Búlgar 4: Croat / 5: Txec 6: Danès / 7: Neerlandès 8: Anglès / 9: Estonià 10: Finès / 11: Francès 12: Alemany / 13: Grec 14: Hongarès / 15: Italià 16: Letó / 17: Lituà 18: Macedoni / 19: Noruec 20: Polonès / 21: Portuguès 22: Romanès / 23: Rus 24: Serbi / 25: Eslovac 26: Eslovè / 27: Espanyol 28: Suec / 29: Turc 30: Ucraïnès		
5.10	No	—	—	—	—		
5.11	Instal·lador	—	Disparador per restablir les hores de funcionament del ventilador.	Sempre	—		
5.12	Usuari final	—	Disposició del teclat.	Sempre	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Usuari final	—	Configuració d'usuari per habilitar configuracions més avançades.	Sempre	0: No 1: Sí		
5.14.1	Instal·lador	[012]	Defineix si la capacitat de l'escalfador d'aigua instal·lat és suficient per cobrir la demanda total de l'habitatge. Si és així, pot convertir-se en la font de calor principal.	[078]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
5.14.2	Instal·lador	[023]	Límit superior de temperatura exterior del punt de canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	màx.([024]+2; -25)~25 °C pas: 1 °C 5		
5.14.2	Instal·lador	[024]	Límit inferior de temperatura exterior del punt de canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	-25~25 °C pas: 1 °C 0		
5.14.4	Instal·lador	[021]	Histèresi de temperatura exterior del canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	2~10 °C pas: 1 °C 3		
5.14.6	Instal·lador	[025]	Temps mínim que la bomba de la caldera bivalent d'escalfament d'espais roman encesa després que la demanda hagi desaparegut.	[093] =1: Sí	0~1500 segons pas: 1 segon 600		
5.15	No	—	—	—	—		
5.16	No	—	—	—	—		
5.17	Usuari final	—	Mostra la brillantor de la pantalla.	Sempre	30~100 % pas: 1 % 70		
5.18	Instal·lador	—	Disparador per a reiniciar (software) la unitat exterior.	Sempre	—		
5.19	Instal·lador	[196]	Selecció de la vàlvula desviadora.	(*4)	1: Perfil YJS 1 2: Perfil Danfoss 1		
5.20	No	—	—	—	—		
5.21.1	Usuari final avançat	—	Habilita el suport del dipòsit durant el desgebrament per compensar la demanda d'escalfament d'espais.	(*5)	0: Desactivat 1: Optimitzat 2: Continu		
5.21.2	Usuari final avançat	—	Habilitació del preescalfament proactiu del dipòsit d'aigua calenta sanitària per permetre el desgebrament del dipòsit.	[078]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		
5.21.3	Usuari final avançat	—	Permetre l'ús de la calor generada per la caldera de dipòsit i emmagatzemada al dipòsit d'aigua calenta sanitària com a suport per a l'operació de calefacció de l'espai.	[078]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		
5.21.4	Instal·lador	[188]	Configuració general de l'instal·lador per limitar el suport de la caldera de dipòsit.	[078]=1: Sí	4~35 kW: pas: 1 kW 10		
5.21.5	Instal·lador	[184]	Permetre l'ús de l'energia gratuïta emmagatzemada al dipòsit d'aigua calenta sanitària com a suport per a l'operació de calefacció de l'espai.	(*5)	0: Apagat 1: Encès		
5.21.6	Instal·lador	[187]	Configuració general de l'instal·lador per limitar el suport del dipòsit durant la funcionalitat d'energia gratis.	[184]=1: Sí	2~35 kW: pas: 1 kW 10		
5.21.7	Instal·lador	[182]	Configuració per permetre que l'energia gratis s'utilitzi com a font principal per a la calefacció d'espais.	[184]=1: Sí	0: Sempre 1: Per sobre de l'ambient 2: Mai		
5.21.8	Instal·lador	[183]	Temperatura ambient que permet drenar l'excés d'energia del dipòsit per escalfar espais.	[184]=1: Sí i [182]=1: Per sobre de l'ambient	-28~35 °C pas: 0,5 °C 8		
5.21.9	Instal·lador	[185]	El sistema solar està instal·lat en el dipòsit.	(*3) [098]=5: EKHP/HYC amb escalfador de reforç o bé (*5)	0: Apagat 1: Encès		
5.21.10	Instal·lador	[186]	El sistema solar instal·lat té prioritat sobre altres fonts de calor.	[185]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		
5.22	Instal·lador	[175]	Compensació del sensor extern de temperatura exterior.	[13]=1: Sensor extern per a exteriors	-5~5 °C pas: 0,5 °C 0		
5.23	Usuari final	—	Selecció de mode d'emergència.	Sempre	0: Manual 1: Auto 2: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS activada 3: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS desactivada 4: Escalfament automàtic de l'espai normal + ACS desactivada		
5.24	No	—	—	—	—		
5.25	Instal·lador	[201]	Activa el mostreig de ventilador	Sempre	0: Apagat 1: Encès		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
5.26	Usuari final	—	Temporitzador d'inactivitat de la pantalla.	Sempre	0: No 1: Sí		
5.27.1	Usuari final	—	Activa el mode de vacances.	Sempre	0: No 1: Sí		
5.27.2	Usuari final	—	Període de vacances.	Sempre	—		
5.28.1	Instal·lador	[140]	Habilita la funcionalitat de prioritat d'escalfament d'espais.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: No 1: Sí		
5.28.2	Instal·lador	[019]	Per sota d'aquesta temperatura exterior, s'activa la funció de prioritat d'escalfament d'espais (si està habilitada).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	-15~35 °C pas: 1 °C 0		
5.28.2	Instal·lador	[020]	Temperatura exterior en la qual el temporitzador de funcionament de la refrigeració de l'espai està en el seu valor màxim.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	20~50 °C pas: 1 °C 35		
5.28.3	Instal·lador	[131]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament d'espais durant l'equilibrat. Equilibri = sol·licituds simultànies d'escalfament d'espais i escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	1800~36000 segons pas: 60 segons 4500		
5.28.4	Instal·lador	[132]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació de refrigeració d'espais durant l'equilibrat. Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais i escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	1800~36000 segons pas: 60 segons 3600		
5.28.5	Instal·lador	[133]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament del dipòsit durant l'equilibrat (límit inferior). Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais/escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	900~18000 segons pas: 60 segons (*3) [080]=1: Termistor individual 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Instal·lador	[134]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament del dipòsit durant l'equilibrat (límit superior). Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais/escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	900~18000 segons pas: 60 segons 8280		
5.28.6	No	—	—	—	—		
5.28.7	Instal·lador	[202]	Configuració per prioritzar l'escalfament del dipòsit per sobre de la calefacció/refrigeració de l'espai.	Sempre	0: Apagat 1: Encès		
5.29	No	—	—	—	—		
5.30	Usuari final	—	Reconeixement d'emergència.	Només en cas que hi hagi una sol·licitud d'emergència	—		
5.31	No	—	—	—	—		
5.32	Instal·lador	[078]	Configuració per indicar quan hi ha una caldera de dipòsit i pot activar-se.	(*6) i [093]=0: No	0: No 1: Sí		
5.33	Instal·lador	[203]	Activa la compensació de desglaç.	[078]=0: No i [5.21.1]=0: Desactivat	0: Desactivat 1: Optimitzat 2: Continu		
5.34	No	—	—	—	—		
5.35	No	—	—	—	—		
5.36	Instal·lador	[005]	Configuració del mode de prevenció de congelació de les canonades d'aigua.	Sempre	0: Desactivat 1: Continu 2: Intermitent		
5.37	Instal·lador	[093]	El kit de caldera addicional per a calefacció està instal·lat i se li permet funcionar.	[078]=0: No	0: No 1: Sí		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
7 Mode de manteniment							
7.7.1	Instal·lador	[030]	Objectiu de Delta T durant una prova de funcionament d'escalfament d'espais.	Sempre	2~20 °C pas: 0,5 °C 5		
7.7.2	Instal·lador	[031]	Objectiu de la temperatura de sortida durant una prova de funcionament d'escalfament d'espais.	Sempre	5~71 °C pas: 1 °C 35		
7.7.3	Instal·lador	[032]	Temperatura ambient objectiu sobreescrita utilitzada durant una prova d'escalfament d'espais.	Sempre	5~30 °C pas: 0,5 °C 20		
7.7.4	Instal·lador	[033]	Objectiu de Delta T durant una prova de funcionament de refrigeració d'espais.	Sempre	2~10 °C pas: 0,5 °C 5		
7.7.5	Instal·lador	[034]	Objectiu de la temperatura de sortida durant una prova de funcionament de refrigeració d'espais.	Sempre	5~30 °C pas: 1 °C 15		
7.7.6	Instal·lador	[035]	Temperatura ambient sobreescrita utilitzada durant una prova de refrigeració d'espais.	Sempre	5~30 °C pas: 0,5 °C 20		
7.7.7	Instal·lador	[077]	Objectiu de temperatura del dipòsit durant una prova d'escalfament del dipòsit.	Sempre	20~85 °C pas: 0,5 °C 50		
7.7.8	Instal·lador	[094]	Objectiu de PWM de bomba (baix). Només s'utilitza durant la prova de funcionament de l'actuador i la prova de purga d'aire.	Sempre	0.1~1 pas: 0,1 1		
7.7.8	Instal·lador	[095]	Objectiu de PWM de bomba (alt). Només s'utilitza durant la prova de funcionament de l'actuador i la prova de purga d'aire.	Sempre	0.1~1 pas: 0,1 0.5		
7.7.9	Instal·lador	[145]	Objectiu de temperatura del dipòsit durant una prova de funcionament de l'escalfador auxiliar.	(*3) [080]=1: Termistor individual	25~60 °C pas: 0,5 °C 50		
8 Connectivitat							
8.1	Usuari final	—	Quan DHCP està apagat, es pot modificar la configuració IP.	Sempre	—		
8.2.1 - 8.2.12	No	—	Resum de l'estat de connexió dels perifèrics connectats.	Sempre	Depèn del component.		
8.3.1	Usuari final	—	Configuració de la passarel·la sense fil (mòdem WLAN) present.	Sempre	0: No 1: Sí		
8.3.2	Usuari final	—	Habilita el mode AP per connectar l'adaptador WLAN a la xarxa domèstica local.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: Desactivar 1: Activar 2: En curs		
8.3.3	Usuari final	—	Disparador per a reiniciar la passarel·la sense fil.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: Resta 1: Restablir		
8.3.4	Usuari final	—	Habilita la funcionalitat WPS de la passarel·la sense fil.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: Desactivar 1: Activar 2: En curs		
8.3.5	No	—	—	—	—		
8.3.6	No	—	—	—	—		
8.3.7	Usuari final	—	Disparador per a reiniciar l'adaptador WLAN als paràmetres de fàbrica (ometre totes les dades de xarxa).	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat) I DX WLAN té un firmware recent compatible amb aquesta funció.	0: Resta 1: Restablir		
8.4.1	Usuari final	—	Adreça IP assignada actualment.	Sempre	—		
8.4.2	Usuari final	—	Màscara de subxarxa assignada actualment.	Sempre	—		
8.4.3	Usuari final	—	Adreça de la passarel·la predeterminada assignada actualment.	Sempre	—		
8.4.4	Usuari final	—	Adreça DNS 1 assignada actualment.	Sempre	—		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
8.4.5	Usuari final	—	Adreça DNS 2 assignada actualment.	Sempre	—		
8.4.6	Usuari final	—	Adreça LAN MAC/UEI de la unitat.	Sempre	—		
8.5.1	Usuari final	—	Habilita Daikin Home Controls.	Sempre	0: Apagat 1: Encès		
8.5.2	Usuari final	—	Configuració actual del deshumidificador (després de la seva instal·lació).	Sempre	0: Apagat 1: Encès		
8.5.3	Usuari final	—	Configuració del sensor de rosada present (després de la seva instal·lació).	[8.5.2]=1: Encès	0: No 1: Normalment obert 2: Normalment tancat		
8.5.4	Usuari final	—	Límit d'humitat.	[8.5.2]=1: Encès	40~80 % pas: 1 % 55		
8.5.5	Usuari final	—	Límit d'humitat quan el sensor de rosada no està instal·lat.	[8.5.2]=1: Encès [8.5.3]=0: No	41~80 % pas: 1 % 70		
8.6	No	—	Sol·licitud d'extracció segura de l'USB abans de desendollar-lo.	Quan un o més ports USB estan en ús.	0: No 1: Sí		
8.7	Usuari final	—	Habilita la TCP/IP no-TLS de Modbus (port 502).	Sempre	0: No 1: Sí		
8.8	Usuari final	—	Habilita la TCP/IP TLS de Modbus (port 802).	Sempre	0: No 1: Sí		
8.9	Usuari final	—	Elimineu la interfície de connexió actual (WLAN/LAN) del núvol.	[8.11]= 1 : WLAN O BÉ [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Usuari final	—	Connecteu la unitat al núvol.	La WLAN o LAN encara no està connectada.	—		
8.11	Instal·lador	—	Seleccioneu el tipus de connexió al núvol.	Sempre	0: Cap 1: WLAN 2: LAN		
9 Energia							
9.1	Usuari final avançat	—	Preu fix de l'electricitat triat per l'usuari quan el preu de l'electricitat no es modifica mitjançant una programació.	[9.3]=0: APAGAT	1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 15		
9.2	Usuari final avançat	—	Preu de referència de l'electricitat.	[9.3]=1: Encès	1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 5		
9.3	Usuari final avançat	—	Habilita el canvi del preu de l'electricitat segons una programació.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		
9.4	Usuari final avançat	—	Programació del preu de l'electricitat.	[9.3]=1: Encès	—		
9.5	Usuari final avançat	—	Preu de fòssil.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 10		
9.6	No	—	—	—	—		
9.7	No	—	—	—	—		
9.8	No	—	—	—	—		
9.9	No	—	Avis legal.	—	—		
9.10	No	—	—	—	—		
9.11	Instal·lador	[026]	Eficiència de la caldera.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0,1~1 pas: 0,01 0.9		
9.12	Instal·lador	[141]	El COP objectiu utilitzat en el càlcul de l'eficiència de la caldera de dipòsit.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0~6 pas: 0,1 2.5		
9.13	Usuari final avançat	—	Habilita el punt de commutació entre bomba de calor i bivalent perquè es basi en el càlcul del COP tenint en compte el preu actual de l'energia.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0: No 1: Sí		
9.14.1	Instal·lador	[040]	Configuració del mode de resposta a la demanda.	Sempre	0: Cap 1: Tarifa de bomba de calor 2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent 3: Contacte del comptador intel·ligent		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
9.14.1	Instal·lador	[179]	Configuració per determinar quin mode preparat per a xarxa intel·ligent està actiu.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: Maquinari 1.0 1: Extern 2: Maquinari 1.1		
9.14.2	Instal·lador	[037]	Configuració per permetre que una altra font de calor es faci càrrec de l'operació d'escalfament d'espais durant el mode de resposta a la demanda = apagat forçat.	[040]=1: Tarifa de bomba de calor o bé [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: Cap presa de control 1: Presa de control fòssil ([093]=1: Sí o [078]=1: Sí) 2: Presa de control de l'escalfador		
9.14.3	Instal·lador	[071]	Permet que una altra font de calor es faci càrrec de l'operació d'escalfament del dipòsit durant el mode de resposta a la demanda = apagat forçat.	[040]=1: Tarifa de bomba de calor o bé [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: Cap presa de control 1: Presa de control fòssil ([078]=1: Sí) 2: Presa de control de l'escalfador 3: Només presa de control de l'escalfador de reforç (*3)		
9.14.4	Instal·lador	[036]	Es permet l'emmagatzematge d'amortiment durant la calefacció d'espais.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: Apagat 1: Encès		
9.14.5	Instal·lador	[038]	Permet el funcionament de fonts de calor elèctriques durant l'escalfament de l'espai de reserva.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: No 1: Sí		
9.14.6	Instal·lador	[039]	Es permet el funcionament de fonts de calor elèctriques durant l'emmagatzematge en el dipòsit.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: No 1: Sí		
9.14.7	Instal·lador	[135]	Límit de potència aplicable durant el contacte del comptador intel·ligent de resposta a la demanda.	[040]=3: Contacte del comptador intel·ligent	2~20 kW pas: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Instal·lador	—	Habilita el límit legal.	[5.9]=36: Suècia	0: Apagat 1: Encès		
9.15.2	Instal·lador	[190]	Límit legal.	[5.9]=36: Suècia	Depèn del tipus d'unitat exterior~30 kW pas: 0,1 kW 30		
9.15.3	Instal·lador	[189]	Límit del sistema.	Sempre	Depèn del tipus d'unitat exterior~30 kW pas: 0,1 kW 30		
9.15.4	Instal·lador	[191]	Límit del fusible de la unitat exterior.	Depèn del tipus d'unitat exterior	Depèn del tipus d'unitat exterior~63 A pas: 1 A 50		
10 Assistent de configuració							
10.1	Usuari final	—	País.	Sempre	0: Albània / 1: Àustria 2: Bèlgica / 3: Bòsnia 4: Bulgària / 5: Croàcia 6: Xipre / 7: República Txeca 8: Dinamarca / 9: Estònia 10: Finlàndia / 11: França 12: Alemanya / 13: Grècia 14: Hongria / 15: Islàndia 16: Irlanda / 17: Turquia 18: Itàlia / 19: Letònia 20: Liechtenstein / 21: Lituània 22: Luxemburg / 23: Macedònia 24: Malta / 25: Moldàvia 26: Montenegro / 27: Països Baixos 28: Noruega / 29: Polònia 30: Portugal / 31: Romaniaa 32: Sèrbia / 33: Eslovàquia 34: Eslovènia / 35: Espanya 36: Suècia / 37: Regne Unit 38: Suïssa		
10.1	Usuari final	—	Idioma.	Sempre	0: Albanès / 1: Biel·lorús 2: Bosnià / 3: Búlgar 4: Croat / 5: Txec 6: Danès / 7: Neerlandès 8: Anglès / 9: Estonià 10: Finès / 11: Francès 12: Alemany / 13: Grec 14: Hongarès / 15: Italià 16: Letó / 17: Lituà 18: Macedoni / 19: Noruec 20: Polonès / 21: Portuguès 22: Romanès / 23: Rus 24: Serbi / 25: Eslovac 26: Eslovè / 27: Espanyol 28: Suec / 29: Turc 30: Ucraïnès		
10.2	No	—	—	—	—		
10.3	Usuari final	—	Hora/data.	Sempre	—		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
10.3	Usuari final	—	Horari d'estiu.	Sempre	0: Desactivat 1: Activat		
10.4	Instal·lador	[098]	Selecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària no integrat connectat a la unitat de paret.	(*3) [080]=1: Termistor individual	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC amb escalfador de reforç 6: bobina petita de tercers 7: bobina gran de tercers		
10.4	Instal·lador	[155]	Configuració per indicar si hi ha una zona addicional present.	Sempre	0: No 1: Sí		
10.4	Instal·lador	[080]	Aquesta configuració indica si hi ha un dipòsit connectat.	(*3)	0: Cap 1: Termistor individual		
10.4	Instal·lador	[093]	El kit de caldera addicional per a calefacció està instal·lat i se li permet funcionar.	[078]=0: No	0: No 1: Sí		
10.5	Instal·lador	—	Selecció del terminal d'E/S de camp per a la vàlvula de 3 vies.	(*3) [080]=1: Termistor individual	Consulteu el menú [13] E/S de camp.		
10.5	Instal·lador	—	Selecció del terminal d'E/S de camp per a la vàlvula de derivació bivalent.	[093]=1: Sí	Consulteu el menú [13] E/S de camp.		
10.6	Instal·lador	[012]	Definiu si la capacitat de l'escalfador d'aigua instal·lat és suficient per cobrir la demanda total de l'habitatge. Si és així, pot convertir-se en la font de calor principal.	[078]=1: Sí	0: Apagat 1: Encès		
10.6	Instal·lador	[078]	Configuració per indicar quan hi ha una caldera de dipòsit i pot activar-se.	(*6) [093]=0: No	0: No 1: Sí		
10.6	Instal·lador	[011]	Capacitat tèrmica màxima subministrada en el circuit d'escalfament d'espais pel dipòsit d'aigua calenta sanitària durant el suport del dipòsit.	(*5)	4~35 kW pas: 1 kW 20		
10.7	Usuari final	—	Selecció de mode d'emergència.	Sempre	0: Manual 1: Auto 2: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS activada 3: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS desactivada 4: Escalfament automàtic de l'espai normal + ACS desactivada		
10.8	Instal·lador	[083]	Configuració per triar el tipus de connexió de xarxa de la unitat de bomba de calor.	Sempre	0: Monofàsic 1: Estrella trifàsica 2: Delta trifàsica		
10.8	Instal·lador	[154]	Configuració per indicar si el fusible de l'escalfador auxiliar a l'armari elèctric és superior a 10 A.	(*3) [083]= 1: Estrella trifàsica o bé (*4) [083]= 1: Estrella trifàsica	0: No 1: Sí		
10.8	Instal·lador	[092]	Capacitat màxima de l'escalfador auxiliar.	Sempre	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: pas: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: pas: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: pas: 0,5 kW 4.5		
10.9	Usuari final	—	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona principal.	Sempre	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
10.9	Instal·lador	[041]	Mode de termòstat a la zona principal.	Sempre	0: Aigua de sortida 1: Habitació externa 2: Habitació		
10.10	Usuari final avançat	—	Mode de control d'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
10.10	Usuari final avançat	—	Mode de control d'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[10.9]=0: Calefacció per terra radiant o bé [10.9]=1: Convector de bomba de calor	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.11	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[10.10]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [054]~[053] °C pas: 1 °C		
10.12	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[10.10]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [056]~[055] °C pas: 1 °C		
10.13	Instal·lador	[057]	Mode de termòstat a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[41]=0: Aigua de sortida 0: Aigua de sortida [41]≠0: Aigua de sortida 1: Habitació externa		
10.13	Usuari final	—	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
10.14	Usuari final avançat	—	Objectiu del mode de funcionament durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.14	Usuari final avançat	—	Objectiu del mode de funcionament durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí [10.13]=0: Calefacció per terra radiant o [10.13]=1: Convector de bomba de calor	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.15	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional (límits de temperatura de l'aigua de sortida).	[155]=1: Sí [10.14]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [061]~[060] °C pas: 1 °C		
10.16	Usuari final	—	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional (límits de temperatura de l'aigua de sortida).	[155]=1: Sí [10.14]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [063]~[062] °C pas: 1 °C		
10.17	Usuari final	—	Configuració de l'eficiència d'escalfament de l'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*8) 1: Molt ecològic 2: Eco 3: Confort (*9)(*10) 1: Molt ecològic 2: Eco 3: Confort		
10.17	Usuari final	—	Configuració del mode d'escalfament de l'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual O BÉ (*4)	0: Reescalfament 1: Programació i reescalfament 2: Programat		
10.18	Usuari final	—	Objectiu de temperatura de reescalfament programat del dipòsit d'aigua calenta sanitària + mode de reescalfament o mode de reescalfament.	[4.7]=0: Reescalfament o bé [4.7]=1: Programació i reescalfament	(*3)(*4) 20~[153] °C pas: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C pas: 0,5 48		
10.18	Usuari final	—	Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor.	(*3) [080]=1: Termistor individual [4.7]≠2: Programat o bé (*4) [4.7]≠2: Programat o bé (*5) [4.7]≠2: Programat	1~40 °C pas: 0,5 °C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
13 E/S de camp							
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lado r	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat (*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal (*3)(*4) 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 8: Vàlvula de 3 vies 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lado r	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lado r	[124]	Normalment obert/Normalment tancat	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lado r	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[104]	Normalment obert/Normalment tancat	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 5: Escalfador de reforç (*3) 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat (*4)(*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 5: Escalfador de reforç (*3) 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[106]	Normalment obert/Normalment tancat	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat (*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament (*3)(*4) 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[108]	Normalment obert/Normalment tancat	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat (*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS (*3)(*4) 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[110]	Normalment obert/Normalment tancat	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4) (*5) 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada	0: No connectat (*4)(*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament 14: Vàlvula de derivació desacoblada		
13.6	Instal·lador	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: No connectat 1: Sensor extern per a exteriors 2: Sensor intern per a exteriors	0: No connectat 1: Sensor extern per a exteriors 2: Sensor intern per a exteriors		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[114]	Terminal X45M 3-4	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[115]	Normalment obert/Normalment tancat	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[116]	Terminal X45M 5-6	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte ⁽¹⁾	Canviat el	Valor canviat
13.7 / 13.8	Instal·lador	[117]	Normalment obert/Normalment tancat	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[118]	Terminal X45M 7-8	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[119]	Normalment obert/Normalment tancat	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[120]	Terminal X45M 9-10	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[121]	Normalment obert/Normalment tancat	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[122]	Terminal X45M 1-2	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7	Instal·lador	[123]	Normalment obert/Normalment tancat	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termostàt de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: Normalment obert 1: Normalment tancat		

⁽¹⁾ Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

