

Tabel over brugsstedsindstillinger

Relevante indendørsenheder

EPBX(U)07A ▲ 4V ▼

EPBX(U)10A ▲ 4V ▼

EPBX14A ▲ 4V ▼

EPBX10A ▲ 9W ▼

EPBX(U)14A ▲ 9W ▼

EPVX07S(U)18A ▲ 4V ▼

EPVX07S(U)23A ▲ 4V ▼

EPVX10S(U)18A ▲ 4V ▼

EPVX10S(U)23A ▲ 4V ▼

EPVX14S(U)18A ▲ 4V ▼

EPVX14S(U)23A ▲ 4V ▼

EPVX07S23A ▲ 9W ▼

EPVX10S18A ▲ 9W ▼

EPVX10S23A ▲ 9W ▼

EPVX14S18A ▲ 9W ▼

EPVX14S23A ▲ 9W ▼

EPSX07P30A ▲ ▼

EPSX07P50A ▲ ▼

EPSX10P30A ▲ ▼

EPSX10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼

EPSX14P50A ▲ ▼

EPSXB07P30A ▲ ▼

EPSXB07P50A ▲ ▼

EPSXB10P30A ▲ ▼

EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSXB14P30A ▲ ▼

EPSXB14P50A ▲ ▼

Bemærkninger

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) EPB*

(*4) EPV*

(*5) EPSX*

(*6) EPSXB*

(*7) *SU*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
1 Hovedzone							
1.1	Slutbruger	N/A	Rumtemperaturmål under rumkøling i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12-35 °C, trin: 0,5 °C 20		
1.1	Slutbruger	N/A	Rumtemperaturmål under rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12-30 °C, trin: 0,5 °C 21		
1.2	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for rumtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.2	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.3	Slutbruger	N/A	Opvarmningsplan.	[041]=2: Rum ELLER [041]=0: Afgangsvand	N/A		
1.4	Slutbruger	N/A	Kølingsplan.	[041]=2: Rum ELLER [041]=0: Afgangsvand	N/A		
1.5	Avanc. slutbr.	N/A	Kontrolltilstand for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	0: Fast 1: Vejrafhængig		
1.6	Installatør	[053]	Øvre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	[099]=1: Ja OG [1.11]=2: Radiator [054]-min([048]-5; [060]; 75) trin: 1 °C 35°C [099]=1: Ja OG [1.11]#2: Radiator. [054]-min([048]-5; [060]; 55) trin: 1 °C 35°C [099]=0: Nej OG [1.11]=2: Radiator [054]-min([015]-5; [060]; 75) trin: 1 °C 75°C [099]=0: Nej OG [1.11]#2: Radiator [054]-min([015]-5; [060]; 55) trin: 1 °C 55 °C		
1.6	Installatør	[054]	Nedre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	15-[053] °C trin: 1 °C 20		
1.6	Installatør	[055]	Øvre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	Altid	[056]-22 °C trin: 1 °C 22		
1.6	Installatør	[056]	Nedre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	Altid	[099]=1: Ja ([049]+4)-[055] trin: 1 °C 7°C [099]=0: Nej ([014]+4)-[055] trin: 1 °C 7°C		
1.7	Avanc. slutbr.	N/A	Kontrolltilstand for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	Altid	0: Fast 1: Vejrafhængig		
1.8	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40-25°C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [054]-[053] °C trin: 1 °C		
1.9	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10-43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [056]-[055] °C trin: 1 °C		
1.10	Slutbruger	N/A	Hysteres på rummåltemperaturen anvendt til at genstarte anmodningen om opvarmning eller rumkøling.	[041]=2: Rum	0,5-10 °C trin: 0,1 °C 0,5		
1.11	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i hovedzonen.	Altid	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
1.12	Installatør	[041]	Termostattilstand i hovedzonen.	Altid	0: Afgangsvand 1: Eksternt rum 2: Rum		
1.13	Installatør	[042]	Termostattype i hovedzonen.	[041]=1: Eksternt rum OG [180]=0: Hardware	0: Dobbelt kontakt 1: Enkelt kontakt		
1.13	Installatør	[180]	Indstilling til at bestemme, hvad kilden for den eksterne termostat er.	[041]=1: Eksternt rum	0: Hardware 1: Ekstern		
1.14	Installatør	[169]/[170]	Delta T-mål under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	[1.11]=0: Gulvvarme 3-10 °C, trin: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1: Varmepumpekonvektor 3-10 °C, trin: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2: Radiator 10-20 °C, trin: 0,5 °C [170]=10		
1.15	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.16	Installatør	[050]	Tillad rumkølingsdrift i hovedzonen.	Altid	0: Nej 1: Ja		
1.17	Slutbruger	N/A	Kontrol af afgangsvandtemperatur ON/OFF i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand	0: FRA 1: On		
1.18	Installatør	[174]	Delta T-mål under rumkøling i hovedzonen.	Altid	3-10 °C, trin: 0,5 °C 5		
1.19	Installatør	[048]	Den absolutte øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand, hvad angår den installerede emitter i hovedzonen.	[099]=1: Ja	20-80 °C trin: 0,5 °C 40		
1.20	Installatør	[049]	Den absolutte nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand, hvad angår den installerede emitter i hovedzonen.	[099]=1: Ja	3-35 °C trin: 0,5 °C 3		
1.21	Slutbruger	N/A	Navn på hovedzonen.	Altid	Hovedzone		
1.22	Slutbruger	N/A	Rummåltemperatur under antifrost i hovedzonen.	[041]=2: Rum	4-16 °C trin: 0,5 °C 8		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4) EPV*_(*)5) EPSX*_(*)6) EPSXB*_

(*)7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
1.23	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumkøling i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.23	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for rumtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.24	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand OG [1.5]=1: Vejrafhængig	N/A		
1.25	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand OG [1.7]=1: Vejrafhængig	N/A		
1.26	Installatør	[052]	Tillad et temperaturskift på målet for afgangsvand omkring frysepunktet i hovedzonen.	Altid	0: Ingen 1: Lav snæver 2: Lav bred 3: Høj snæver 4: Høj bred		
1.27	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
1.28	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
1.29	Avanc. slutbr.	N/A	Rumtemperaturmål under rumopvarmning i hovedzonen for buffering.	[041]=2: Rum OG [040]=2: Smart Grid klar kontakter	12~30 °C, trin: 0,5 °C 23		
1.30	Avanc. slutbr.	N/A	Rumtemperaturmål under rumkøling i hovedzonen for buffering.	[041]=2: Rum OG [040]=2: Smart Grid klar kontakter	15~35 °C trin: 0,5 °C 18		
1.31	Installatør	[158]	Daikin rumtermostat tilsluttet.	Altid	0: Nej 1: Ja		
1.32	Slutbruger	N/A	Kontrol af rumtemperatur ON/OFF i hovedzonen.	[041]=2: Rum	0: FRA 1: On		
1.33	Avanc. slutbr.	N/A	Valgfri forskydning, som kan anvendes på rumtemperaturmålet, målt af den valgfri sensor i hovedzonen.	[041]=2: Rum	-5~5 °C, trin: 0,5 °C 0		
1.34	Slutbruger	N/A	Rummålbasis temperatur for rumtidsplanen under rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12~30 °C, trin: 0,5 °C 12		
1.35	Slutbruger	N/A	Rummålbasis temperatur for rumtidsplanen under rumkøling i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12~35 °C, trin: 0,5 °C 30		
1.36	Slutbruger	N/A	Aktiver et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.37	Slutbruger	N/A	Aktiver et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.38	Avanc. slutbr.	N/A	Forskydning på rumtemperaturen på HCl i hovedzonen.	[041]=2: Rum	-5~5 °C, trin: 0,5 °C 0		
1.39	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=0: Fast	[054]~[053] °C trin: 1 °C		
1.40	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.41	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.42	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=0: Fast	[056]~[055] °C trin: 1 °C		
2 Ekstra zone							
2.1	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.2	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumopvarmning i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand OG [155]=1: Ja	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.3	Slutbruger	N/A	Opvarmningsplan for ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand ELLER [057]=2: Rum	N/A		
2.4	Slutbruger	N/A	Kølingsplan for ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand ELLER [057]=2: Rum	N/A		
2.5	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Vejrafhængig		
2.6	Installatør	[060]	Øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[2.11]=2: Radiator [061]-min([015]-5; 75) trin: 1 °C 75°C [2.11]=2: Radiator [061]-min([015]-5; 55) trin: 1 °C 55 °C		
2.6	Installatør	[061]	Nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	20~[060] °C trin: 1 °C 20		
2.6	Installatør	[062]	Øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[063]~22 °C trin: 1 °C 22		
2.6	Installatør	[063]	Nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[(014)+4]~[062] min: 1 °C 7°C		
2.7	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Vejrafhængig		
2.8	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.5]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~25°C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [061]~[060] °C trin: 1 °C		
2.9	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.7]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [063]~[062] °C trin: 1 °C		
2.10	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		

(*1) *4V*_(*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatorindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
2.11	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
2.12	Installatør	[057]	Termostattilstand i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[041]=0: Afgangsvand 0: Afgangsvand [041]≠0: Afgangsvand 1: Eksternt rum		
2.13	Installatør	[146]	Termostattilstand i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [057]=1: Eksternt rum OG [181]=0: Hardware	0: Dobbelt kontakt 1: Enkelt kontakt		
2.13	Installatør	[181]	Indstilling til at bestemme, hvad kilden for den eksterne termostat er.	[155]=1: Ja OG [057]=1: Eksternt rum	0: Hardware 1: Ekstern		
2.14	Installatør	[171]/[172]	Delta T-mål under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[2.11]=0: Gulvvarme 3~10 °C, trin: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1: Varmepumpekonvektor 3~10 °C, trin: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2: Radiator 10~20 °C, trin: 0,5 °C [172]=10		
2.15	Slutbruger	N/A	Kontrol af afgangsvandtemperatur ON/OFF i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [057]=0: Afgangsvand	0: FRA 1: On		
2.16	Nej	N/A		N/A	N/A		
2.17	Installatør	[148]	Delta T-mål under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	3~10 °C, trin: 0,5 °C 5		
2.18	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand OG [2.5]=1: Vejrafhængig	N/A		
2.19	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand OG [2.7]=1: Vejrafhængig	N/A		
2.20	Installatør	[059]	Tillad et temperaturskift på målet for afgangsvand omkring frysepunktet i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Ingen 1: Lav snæver 2: Lav bred 3: Høj snæver 4: Høj bred		
2.21	Slutbruger	N/A	Navn på den ekstra zone.	[155]=1: Ja	Ekstra zone		
2.22	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.5]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
2.23	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.7]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
2.24	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.25	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.26	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.27	Slutbruger	N/A	Aktivér målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumkøling i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand OG [155]=1: Ja	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.28	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.29	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.30	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.5]=0: Fast	[061]~[060] °C trin: 1 °C		
2.31	Slutbruger	N/A	Aktivér et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.5]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.32	Slutbruger	N/A	Aktivér et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.7]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.33	Installatør	[147]	Tillad rumkølingsdrift i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
2.34	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.35	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.36	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [2.7]=0: Fast	[063]~[062] °C trin: 1 °C		
3 Opvarmning-/køling							
3.1	Slutbruger	N/A	Under denne udendørstemperatur er rumopvarmningsdrift tilladt.	Altid	14~35 °C trin: 1 °C 20		
3.1	Slutbruger	N/A	Over denne udendørstemperatur er rumopvarmningsdrift tilladt.	Altid	10~35 °C trin: 1 °C 18		
3.2	Slutbruger	N/A	Driftstilstand anvendt under Central kontrol.	[155]=1: Ja ELLER [041]≠1: Eksternt rum ELLER ([042]≠0 Dobbelt kontakt OG [180]≠1 Ekstern)	0: Opvarmning 1: Køling 2: Automatisk		
3.3	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.4	Avanc. slutbr.	N/A	Aktivér rumantifrostfunktionaliteten.	Altid	0: Fra 1: On		
3.5	Slutbruger	N/A	Tidsplan for driftstilstand	[3.2]=2: Automatisk	N/A		
3.6	Installatør	[155]	Indstilling til at angive, om en ekstra zone er til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
3.7	Installatør	[018]	Bruges til at beregne det maksimale overshoot på afgangsvandtemperaturen under rumopvarmning for radiator og varmepumpekonvektor.	[1.11]≠0: Gulvvarme eller [2.11]≠0: Gulvvarme	1~10 °C trin: 0,5 °C 5		
3.7	Installatør	[017]	Bruges til at beregne det maksimale overshoot på afgangsvandtemperaturen under rumopvarmning for gulvvarme.	[1.11]=0: Gulvvarme eller [2.11]=0: Gulvvarme	1~7 °C trin: 0,5 °C 3		
3.8	Installatør	[007]	Aktiver gennemsnitsfunktionaliteten for udendørstemperaturen.	Altid	0: Intet gns. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
3.9	Installatør	[004]	Værdi, der bruges til at beregne det maksimale undershoot på afgangsvandtemperaturen under rumkøling.	Altid	0~10 °C trin: 0,5 °C 5		
3.10	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.11	Installatør	[014]	Absolut nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumkøling baseret på Daikin Altherma-enhedens interne temperaturtolerance.	Altid	3~35 °C, trin: 0,5 °C 3		
3.12	Installatør	[015]	Absolut øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumopvarmning baseret på Daikin Altherma-enhedens interne temperaturtolerance.	Altid	20~80 °C trin: 1 °C 80		
3.13.1	Installatør	[008]	Indstilling til at angive, om en afkoblingsbeholder er til stede i det hydrauliske system.	Altid	0: Ikke afkoblet 1: Afkoblet		
3.13.2	Installatør	[097]	Pumpehastighed for den eksterne pumpe, når der anmodes om flow i den ekstra zone Kun relevant, når brugssteds I/O-pumper eller blandekit anvendes.	Altid	0~1 trin: 0,01 1		
3.13.3	Installatør	[096]	Pumpehastighed for den eksterne pumpe, når der anmodes om flow i hovedzonen. Kun relevant, når brugssteds I/O-pumper eller blandekit anvendes.	Altid	0~1 trin: 0,01 1		
3.13.4	Installatør	[176]	Drejetid for blandeventil.	Altid	20~300 sekunder, trin: 1 sek 125		
3.13.5	Installatør	[099]	Indstilling til at angive tilstedeværelsen af et blandekit i hydrauliksystemet.	Altid	0: Nej 1: Ja		
3.14	Installatør	[158]	Rumtermostat til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
3.15	Installatør	[016]	Minimum tid varmepumpen skal holdes slået til, efter at drift er blevet startet.	Altid	480~1800 sekunder, trin: 1 sekund 540		
4 Varmt brugsvand							
4.1	Slutbruger	N/A	Varmt brugsvand ON/OFF enkelt opvarmningsudløsere.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: FRA 1: On		
4.2	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.3	Slutbruger	N/A	Målindstillingspunkt for varmt brugsvand for en manuel opvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153] °C trin: 0,5 60		
4.4	Slutbruger	N/A	Målindstillingspunkt for varmt brugsvand for en kraftig opvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153] °C trin: 0,5 60		
4.5	Slutbruger	N/A	Genopvarmningstemperaturmål for tanken for varmt brugsvand planlagt + genopvarmningstilstand eller genopvarmningstilstand.	[4.7]=0: Genopvarmning eller [4.7]=1: Tidsplan og genopvarmning	(*3)(*4) 20~[153] °C trin: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C trin: 0,5 48		
4.6	Slutbruger	N/A	Enkelt opvarmningsplan for varmt brugsvand	(*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [4.7]≠0: Genopvarmning eller (*4) OG [4.7]≠0: Genopvarmning	N/A		
4.7	Slutbruger	N/A	Indstilling af opvarmningstilstand for varmt brugsvand.	(*3) OG [080]=1: Enkelt termistor ELLER (*4)	0: Genopvarmning 1: Tidsplan og genopvarmning 2: Planlagt		
4.8	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.9	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.10	Installatør	[074]	Minimumtid, hvori tanktemperaturen skal være højere end måltanktemperaturen for desinfektion, før desinfektion betragtes som vellykket.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	(*3) 300~3600 sekunder, trin: 1 sekund 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekunder, trin: 1 sekund 2400		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
4.10	Installatør	[151]	Starttid for desinfektionsdrift. Dette skal indstilles som antallet af minutter talt fra 00:00 (i minutter).	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0~1439 minutter, trin: 1 minut 60		
4.10	Installatør	[152]	Aktiver desinfektionsdrift til at blive udført dagligt.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: FRA 1: On		
4.10	Installatør	[150]	Dag for desinfektion af varmt brugsvand (når ikke alle dage er valgt).	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	1~7, trin: 1 5		
4.10	Installatør	[073]	Desinfektionsmåltemperatur for tanken til varmt brugsvand.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 55~[153] °C trin: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C trin: 0,5 °C 60		
4.11	Installatør	[153]	Maks. tilladt indstillingspunkt for tank til varmt brugsvand.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Tredjeparts lille spole 40~60 °C trin: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [098]=5: EKHWP/HYC med hjælpevarmer 40~80 °C trin: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Tredjeparts stor spole 40~75 °C trin: 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C trin: 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C trin: 0,5 °C 75°C (*7) 40~60 °C trin: 0,5 °C 60°C		
4.12.1	Slutbruger	N/A	Genopvarmnings-hysteresis for varmt brugsvand for varmetab.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [4.7]#2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]#2: Planlagt eller (*5)	1~40 °C trin: 0,5 °C 6		
4.13	Installatør	[149]	Indstilling til at vælge funktionaliteten af den eksterne pumpe for varmt vand til boligen.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: Ingen 1: Hurtigt varmt vand 2: Desinfektion 3: Begge		
4.14.1	Installatør	[173]	Valg af termisk kapacitet for hjælpevarmer.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	1~4 kW trin: 0,01 kW 3		
4.14.2	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.14.3	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.14.4	Installatør	[064]	Forskydning tilføjet på standardmåltanktemperaturen i tilfælde af, at hjælpevarmeren er den eneste tilgængelige varmekilde under en tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	0~20 °C trin: 0,5 5		
4.15	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.16	Slutbruger	N/A	En ekstra varmekilde kan opvarme tanken, når varmepumpen kører i rumopvarmning/-køling.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller [078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
4.17	Slutbruger	N/A	En ekstra varmekilde er straks tilladt til at assistere varmepumpen under tankopvarmningsdrift.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: FRA 1: On		

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
4.18	Installatør	[072]	Aktivér desinfektionsfunktionaliteten.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 1: ON (*4) 1: ON (*5) 0: OFF		
4.19	Avanc. slutbr.	N/A	Udløstetemperatur for genopvarmning af tanken til varmt brugsvand for at sikre, at der er tilstrækkelig energi til stede i tanken. Denne indstilling er optimeret for tilstrækkelig komfort.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [4.7]#2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]#2: Planlagt eller (*5) OG [4.7]#2: Planlagt	(*3) 10~85 °C trin: 0,5 38 (*4) 10~85 °C trin: 0,5 38 (*5) 10~85 °C trin: 0,5 40		
4.20	Installatør	[070]	Forsinkelsestimer for aktivering af den ekstra varmekilde, når varmepumpen er hovedkilden under tankopvarmningsdrift.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 0~10800 sekunder, trin: 300 sekunder 1200 (*4) 0~10800 sekunder, trin: 300 sekunder 10800 (*5) 0~10800 sekunder, trin: 300 sekunder 1200		
4.21	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.22	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.23	Installatør	[064]	Forskydning tilføjet på standardmåltanktemperaturen i tilfælde af, at hjælpevarmeren er den eneste tilgængelige varmekilde under en tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller [078]=1: Ja	0~20 °C trin: 0,5 5		
4.24	Slutbruger	N/A	Aktivér indstillingspunktet for genopvarmning af varmt brugsvand for at skifte i henhold til en tidsplan.	(*5)	0: FRA 1: On		
4.25	Slutbruger	N/A	Genopvarmningstidsplan.	(*5)	20~[153] °C trin: 0,5 45		
4.26	Slutbruger	N/A	Tidsplan for pumpe for varmt brugsvand.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [149]=1 eller 3: Hurtigt varmt vand eller begge eller (*4) [149]=1 eller 3: Hurtigt varmt vand eller begge eller (*5) [149]=1 eller 3: Hurtigt varmt vand eller begge	N/A		
5 Indstillinger							
5.1	Installatør	N/A	Start en tvungen afrimning.	Altid	N/A		
5.2	Slutbruger	N/A	Bruger af støjsvag drift.	Altid	0: FRA 1: Auto 2: Manuel		
5.2.1	Slutbruger	N/A	Bruger på støjsvagt niveau.	Altid	0: Fra 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag		
5.2.2	Avanc. slutbr.	N/A	Tidsplan for det støjsvage niveau for brugeren.	Altid	N/A		
5.2.9	Installatør	[138]	Installatørtilsidesættelse af den brugerdefinerede tid til at skifte over fra Nat til Dag i løbet af støjsvag tilstand.	Altid	0~1439 minutter, trin: 1 minut 360		
5.2.10	Installatør	[136]	Installatørtilsidesættelse af det brugerdefinerede støjsvage niveau i løbet af »Dag«-perioden.	Altid	0: FRA 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag		
5.2.11	Installatør	[139]	Installatørtilsidesættelse af den brugerdefinerede tid til at skifte over fra Dag til Nat i løbet af støjsvag tilstand.	Altid	0~1439 minutter, trin: 1 minut 1320		
5.2.12	Installatør	[137]	Installatørtilsidesættelse af det brugerdefinerede støjsvage niveau i løbet af »Nat«-perioden.	Altid	0: FRA 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag		
5.3	Slutbruger	N/A	Tid/dato	Altid	N/A		
5.3	Slutbruger	N/A	Sommertid	Altid	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
5.3	Slutbruger	N/A	Urtype.	Altid	0: 12 t 1: 24 t		
5.4	Slutbruger	N/A	Brødkrummer.	Altid	0: FRA 1: On		
5.5	Installatør	[083]	Indstilling til at vælge elnetforbindelsestypen for varmepumpeenheden.	Altid	0: Enkeltfase 1: Trefaset stjerne 2: Trefaset delta		
5.5	Installatør	[154]	Indstilling til at angive, om ekstra-varmersikringen i elskabet er større end 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefaset stjerne eller (*4) [083]= 1: Trefaset stjerne	0: Nej 1: Ja		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_

(*) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
5.5	Installatør	[092]	Maks. kapacitet af ekstra-varmeren.	Altid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: trin: 1 kW 6 [083]=-2 2~4 kW: trin: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=0 2~4 kW: trin: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=1 2~9 kW: trin: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: trin: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Avanc. slutbr.	N/A	Indstilling til at aktivere ligevægts- (kapacitetsmangel) logikken.	Altid	0: Aldrig 1: Altid 2: Under ligevægt		
5.6.2	Avanc. slutbr.	N/A	Udendørs temperaturtærskel for at tillade potentiel kapacitetsmangel. Under denne udendørstemperatur vil kapacitetsmangel være mulig.	Altid	-15~35 °C, trin: 1 °C 0		
5.7	Installatør	N/A	Oversigt over brugsstedsindstillinger.	Altid	N/A		
5.8	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.9	Slutbruger	N/A	Land.	Altid	0: Albanien / 1: Østrig 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Cypern / 7: Tjekkiet 8: Danmark / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrig 12: Tyskland / 13: Grækenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Tyrkiet 18: Italien / 19: Letland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxembourg / 23: Makedonien 24: Malta / 25: Moldava 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norge / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumænien 32: Serbien / 33: Slovakiet 34: Slovenien / 35: Spanien 36: Sverige / 37: Storbritannien 38: Schweiz		
5.9	Slutbruger	N/A	Sprog.	Altid	0: Albansk / 1: Hviderussisk 2: Bosnisk / 3: Bulgarsk 4: Kroatisk / 5: Tjekkisk 6: Dansk / 7: Hollandsk 8: English / 9: Estisk 10: Finsk / 11: Fransk 12: Tysk / 13: Græsk 14: Ungarsk / 15: Italiensk 16: Lettisk / 17: Litauisk 18: Makedonsk / 19: Norsk 20: Polsk / 21: Portugisisk 22: Rumænsk / 23: Russisk 24: Serbisk / 25: Slovakisk 26: Slovensk / 27: Spansk 28: Svensk / 29: Tyrkisk 30: Ukrainsk		
5.10	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.11	Installatør	N/A	Udløser til at nulstille BLÆSER-driftstimer.	Altid	N/A		
5.12	Slutbruger	N/A	Tastaturlayout.	Altid	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Slutbruger	N/A	Brugerindstilling til at aktivere mere avancerede indstillinger.	Altid	0: Nej 1: Ja		
5.14.1	Installatør	[012]	Definerer, om kapaciteten af den installerede tankedel er tilstrækkelig til at dække husets komplette belastning. Hvis ja, kan den blive hovedvarmekilden.	[078]=1: Ja	0: Fra 1: On		
5.14.2	Installatør	[023]	Den øvre udendørstemperaturgrænse for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankedel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	maks. ([024]+2; -25)~25 °C trin: 1 °C 5		
5.14.2	Installatør	[024]	Den nedre udendørstemperaturgrænse for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankedel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	-25~25 °C trin: 1 °C 0		
5.14.4	Installatør	[021]	Hysterese på udendørstemperaturen for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankedel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	2~10 °C trin: 1 °C 3		
5.14.6	Installatør	[025]	Minimumstid, som den bivalente kedelpumpe i rumopvarmning forbliver Til, efter at anmodningen er forsvundet.	[093] =1: Ja	0~1500 sekunder, trin: 1 sekund 600		
5.15	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.16	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.17	Slutbruger	N/A	Displayskærmens lysstyrke.	Altid	30~100 % trin: 1 % 70		
5.18	Installatør	N/A	Udløser (software) til at genstarte indendørsenheden.	Altid	N/A		
5.19	Installatør	[196]	Valg af omkoblerventil.	(*4)	1: YJS Profil 1 2: Danfoss Profil 1		
5.20	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installeringsindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
5.21.1	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver tanksupport under afrimning for at kompensere for rumopvarmningsanmodningen.	(*5)	0: Deaktiveret 1: Optimeret 2: Konstant		
5.21.2	Installatør	[002]	Aktiver tanken for varmt brugsvand til at være proaktivt forvarmet for at muliggøre tankafrimning.	[078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
5.21.3	Slutbruger	N/A	Tillad tanken til varmt brugsvand at understøtte rumopvarmningsdriften ved at tilføje kapacitet til rumopvarmningskredsløbet.	(*5)	0: FRA 1: On		
5.21.4	Installatør	[188]	Samlet installeringsindstilling til at begrænse tankkedel-support.	[078]=1: Ja	4~35 kW: trin: 1 kW 10		
5.21.5	Installatør	[184]	Indstilling til at aktivere tankens frie energifunktionalitet.	(*5)	0: FRA 1: On		
5.21.6	Installatør	[187]	Samlet installeringsindstilling til at begrænse tank-support under den frie energifunktionalitet.	[185]=1: Ja	2~35 kW: trin: 1 kW 10		
5.21.7	Installatør	[182]	Indstilling til at tillade, at den frie energi anvendes som hovedkilde til rumopvarmning.	[184]=1: Ja	0: Aldrig 1: OverOmgivende 2: Aldrig		
5.21.8	Installatør	[183]	Omgivende temperatur, som gør det muligt at dræne den overskydende energi i tanken til rumopvarmning.	(*5)	-28~35 °C trin: 0,5 °C 8		
5.21.9	Installatør	[185]	Systemet er installeret på tanken.	(*5)	0: FRA 1: On		
5.21.10	Installatør	[186]	Det installerede solsystem har prioritet over andre varmekilder.	[185]=1: Ja	0: FRA 1: On		
5.22	Installatør	[175]	Forskydning på den eksterne udendørstemperatursensor.	[13]=1: Ekstern udendørssensor	-5~5 °C, trin: 0,5 °C 0		
5.23	Slutbruger	N/A	Valg af nødtilstand.	Aldrig	0: Manuel 1: Auto 2: Auto rumopvarmning reduceret + DHW til 3: Auto rumopvarmning reduceret + DHW fra 4: Auto rumopvarmning normal + DHW fra		
5.24	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.25	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.26	Slutbruger	N/A	Vis inaktivitetstimer.	Aldrig	0: Nej 1: Ja		
5.27.1	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver ferietilstanden.	Aldrig	0: Nej 1: Ja		
5.27.2	Avanc. slutbr.	N/A	Ferieperiode.	Aldrig	N/A		
5.28.1	Installatør	[140]	Aktiver funktionen rumopvarmningsprioritet.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: Nej 1: Ja		
5.28.2	Installatør	[019]	Under denne udendørstemperatur aktiveres funktionen rumopvarmningsprioritet (hvis aktiveret).	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	-15~35 °C, trin: 1 °C 0		
5.28.2	Installatør	[020]	Udendørstemperatur, hvor timeren for rumkølingsdrift er ved den maksimale værdi.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	20~50 °C trin: 1 °C 35		
5.28.3	Installatør	[131]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til rumopvarmningsdrift under afbalancering. Afbalancering= samtidige anmodninger om rumopvarmning og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000 sekunder, trin: 60 sekunder 3600		
5.28.4	Installatør	[132]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til rumkølingsdrift under afbalancering. Afbalancering= samtidige anmodninger om rumkøling og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000 sekunder, trin: 60 sekunder 3600		
5.28.5	Installatør	[133]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til tankopvarmningsdrift under afbalancering (nedre grænse). Afbalancering= samtidige anmodninger om rumopvarmning/køling og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000 sekunder, trin: 60 sekunder 2700		
5.28.5	Installatør	[134]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til tankopvarmningsdrift under afbalancering (øvre grænse). Afbalancering= samtidige anmodninger om rumopvarmning/køling og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000 sekunder, trin: 60 sekunder 7500		
5.29	Installatør	N/A	Kølegenvindingstilstand.	Aldrig	N/A		
5.30	Slutbruger	N/A	Nødbekræftelse.	Kun, hvis der er en nød-anmodning	N/A		
5.31	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.32	Installatør	[078]	Indstilling, der angiver, når en tankkedel er til stede og kan blive aktiv.	(*6) og [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
5.33	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
5.34	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.35	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.36	Installatør	[005]	Indstilling af tilstand til forebyggelse mod tilfrysning af vandrør.	Altid	0: Deaktiveret 1: Konstant 2: Periodisk		
5.37	Installatør	[093]	Det ekstra kedelkit til rumopvarmning er installeret og kan fungere.	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
7 Vedligeholdelsestilstand							
7.7.1	Installatør	[030]	Delta T-mål under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	2~20 °C trin: 0,5 °C 5		
7.7.2	Installatør	[031]	Temperaturmål for afgangsvand under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	5~71 °C trin: 1 °C 35		
7.7.3	Installatør	[032]	Overskrevet rumtemperatur anvendt under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	5~30 °C trin: 0,5 °C 20		
7.7.4	Installatør	[033]	Delta T-mål under en rumkølingstestkørsel.	Altid	2~10 °C trin: 0,5 °C 5		
7.7.5	Installatør	[034]	Temperaturmål for afgangsvand under en rumafkølingstestkørsel.	Altid	5~30 °C trin: 1 °C 15		
7.7.6	Installatør	[035]	Overskrevet rumtemperatur anvendt under en rumafkølingstestkørsel.	Altid	5~30 °C trin: 0,5 °C 20		
7.7.7	Installatør	[077]	Tankmåltemperatur under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	20~85 °C trin: 0,5 °C 50		
7.7.8	Installatør	[094]	Pumpe-PWM-mål (lavt). Anvendes kun under aktuatortestkørsel og udluftningstestkørsel.	Altid	0,1~1 trin: 0,1 1		
7.7.8	Installatør	[095]	Pumpe-PWM-mål (højt). Anvendes kun under aktuatortestkørsel og udluftningstestkørsel.	Altid	0,1~1 trin: 0,1 0,5		
7.7.9	Installatør	[145]	Tanktemperaturmål under en hjælpevarmertestkørsel.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	25~60 °C trin: 0,5 °C 50		
8 Konnektivitet							
8.1	Slutbruger	N/A	Når DHCP er indstillet til Fra, kan man ændre IP-konfigurationen.	Altid	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	Nej	N/A	Oversigt over forbindelsesstatus for tilsluttede perifere enheder.	Altid	Afhængigt af komponenten.		
8.3.1	Slutbruger	N/A	Indstilling af trådløs gateway (WLAN-dongle) til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
8.3.2	Slutbruger	N/A	Aktiver AP-tilstand for at tilslutte WLAN-donglen til det lokale hjemmenetværk.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Deaktiver 1: Aktivér 2: Igangværende		
8.3.3	Slutbruger	N/A	Udløser til at genstarte den trådløse gateway.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Forbliv 1: Nulstil		
8.3.4	Slutbruger	N/A	Aktiver WPS-funktionaliteten for den trådløse gateway.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Deaktiver 1: Aktivér 2: Igangværende		
8.3.5	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
8.3.7	Slutbruger	N/A	Udløser til at nulstille WLAN-donglen til fabriksstandard (glemme alle netværksdata).	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden) Og DX WLAN har nyere firmware til at understøtte denne funktion.	0: Forbliv 1: Nulstil		
8.4.1	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt IP-adresse.	Altid	N/A		
8.4.2	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt subnetmaske.	Altid	N/A		
8.4.3	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt standard gateway-adresse.	Altid	N/A		
8.4.4	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt DNS 1 adresse.	Altid	N/A		
8.4.5	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt DNS 2 adresse.	Altid	N/A		
8.4.6	Slutbruger	N/A	Enheds-LAN MAC/UEI-adresse.	Altid	N/A		
8.5.1	Slutbruger	N/A	Aktiver Daikin Home Controls.	Altid	0: FRA 1: On		
8.5.2	Slutbruger	N/A	Indstilling for affugter til stede (efter at være blevet installeret).	Altid	0: FRA 1: On		
8.5.3	Slutbruger	N/A	Indstilling for dugsensor til stede (efter at være blevet installeret).	[8.5.2]=1 : On	0: Nej 1: Normalt åben 2: Normalt lukket		
8.5.4	Slutbruger	N/A	Fugtighedsgrænse.	[8.5.2]=1 : On	40~80 % trin: 1 % 55		
8.5.5	Slutbruger	N/A	Fugtighedsgrænse, når dugsensor ikke er installeret.	[8.5.2]=1 : On OG [8.5.3]=0: Nej	41~80 % trin: 1 % 70		
8.6	Nej	N/A	Anmodning om sikker USB-fjernelse, før USB tages ud.	Når en eller flere USB-porte anvendes aktivt	0: Nej 1: Ja		
8.7	Slutbruger	N/A	Aktiver Modbus TCP/IP ikke-TLS (port 502).	Altid	0: Nej 1: Ja		
8.8	Slutbruger	N/A	Aktiver Modbus TCP/IP TLS (port 802).	Altid	0: Nej 1: Ja		
8.9	Nej	N/A	Fjern den aktuelle forbindelses-interface (WLAN/LAN) fra clouden.	[8.11]= 1: WLAN ELLER [8.11]=2: LAN	N/A		
8.10	Nej	N/A	Forbind enheden med clouden.	WLAN eller LAN er endnu ikke forbundet.	N/A		
8.11	Installatør	N/A	Vælg type af forbindelse til clouden.	Altid	0: Ingen 1: WLAN 2: LAN		
9 Energi							
9.1	Avanc. slutbr.	N/A	Fast elektricitetspris valgt af brugeren, når elektricitetsprisen ikke ændres via en tidsplan.	[9.3]=0: Fra	1~5000 euro cents/kWh trin: 1 cent 15		
9.2	Avanc. slutbr.	N/A	Basiselektricitetspris.	[9.3]=1: On	1~5000 euro cents/kWh trin: 1 cent 5		

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installeringsindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
9.3	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver elektricitetsprisen til at ændres i henhold til en tidsplan.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
9.4	Avanc. slutbr.	N/A	Tidsplan for elektricitetspris.	[9.3]=1: On	N/A		
9.5	Avanc. slutbr.	N/A	Fossilpris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	1~5000 euro cents/kWh trin: 1 cent 10		
9.6	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.7	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.8	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.9	Nej	N/A	Juridisk ansvarsfraskrivelse.	N/A	N/A		
9.10	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.11	Installatør	[026]	Kedlens effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0,1-1, trin: 0,01 0.9		
9.12	Installatør	[141]	Mål-COP anvendt i effektivitetsberegningen for tankkedlen.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0-6, trin: 0,1 2.5		
9.13	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver skiftepunktet mellem varmepumpe og bivalent til at være baseret på COP-beregning, idet der tages højde for den aktuelle energipris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
9.14.1	Installatør	[040]	Indstilling af anmodningsreaktionstilstand.	Altid	0: Ingen 1: Varmepumpetarif 2: Smart Grid klar kontakter 3: Smart målerkontakt		
9.14.1	Installatør	[179]	Indstilling til at bestemme, hvad kilden til indstillingen af anmodningsreaktionstilstand er.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Hardware 1: Ekstern		
9.14.2	Installatør	[037]	Indstilling til at tillade en anden varmekilde at overtage rumopvarmningsdrift under anmodningsreaktionstilstand = tvungen fra.	[040]=1: Varmepumpetarif eller [040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Ingen overtagelse 1: Fossil overtagelse ([093]=1: Ja eller [078]=1: Ja) 2: Varmerovertagelse		
9.14.3	Installatør	[071]	Tillad en anden varmekilde at overtage tankopvarmningsdriften under anmodningsreaktionstilstand = tvungen fra.	[040]=1: Varmepumpetarif eller [040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Ingen overtagelse 1: Fossil overtagelse ([078]=1: Ja) 2: Varmerovertagelse 3: Kun hjælpevarmerovertagelse (*3)		
9.14.4	Installatør	[036]	Buffering er tilladt under rumopvarmning.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Fra 1: On		
9.14.5	Installatør	[038]	Elektriske varmekilder kan fungere under rumopvarmnings-buffering.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Nej 1: Ja		
9.14.6	Installatør	[039]	Elektriske varmekilder kan fungere under tank-buffering.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Nej 1: Ja		
9.14.7	Installatør	[135]	Gældende effektgrænse under anmodningsreaktion smart målerkontakt.	[040]=3: Smart målerkontakt	2-20 kW trin: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Installatør	N/A	Aktiver lovlig grænse.	[5.9]=36: Sverige	0: Fra 1: On		
9.15.2	Installatør	[190]	Lovlig grænse.	[5.9]=36: Sverige	Afhængig af udendørsenhedstype ~30 kW trin: 0,1 kW 30		
9.15.3	Installatør	[189]	Systemgrænse.	Altid	Afhængig af udendørsenhedstype ~30 kW trin: 0,1 kW 30		
9.15.4	Installatør	[191]	Sikringsgrænse for udendørsenhed.	Afhængig af udendørsenhedstype	Afhængig af udendørsenhedstype~63 A trin: 1 A 50		
10 Konfigurationsguide							
10.1	Slutbruger	N/A	Land.	Altid	0: Albanien / 1: Østrig 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Cypern / 7: Tjekkiet 8: Danmark / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrig 12: Tyskland / 13: Grækenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Tyrkiet 18: Italien / 19: Letland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxembourg / 23: Makedonien 24: Malta / 25: Moldava 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norge / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumænien 32: Serbien / 33: Slovakiet 34: Slovenien / 35: Spanien 36: Sverige / 37: Storbritannien 38: Schweiz		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_

(*) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
10.1	Slutbruger	N/A	Sprog.	Altid	0: Albansk / 1: Hviderussisk 2: Bosnisk / 3: Bulgarsk 4: Kroatisk / 5: Tjekkisk 6: Dansk / 7: Hollandsk 8: English / 9: Estisk 10: Finsk / 11: Fransk 12: Tysk / 13: Græsk 14: Ungarsk / 15: Italiensk 16: Lettisk / 17: Litauisk 18: Makedonsk / 19: Norsk 20: Polsk / 21: Portugisisk 22: Rumænsk / 23: Russisk 24: Serbisk / 25: Slovakisk 26: Slovensk / 27: Spansk 28: Svensk / 29: Tyrkisk 30: Ukrainsk		
10.2	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
10.3	Slutbruger	N/A	Tid/dato	Altid	N/A		
10.3	Slutbruger	N/A	Sommeretid	Altid	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
10.4	Installatør	[098]	Valg af den ikke-integrerede tank til varmt brugsvand forbundet med den vægmonterede enhed.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC med hjælpevarmer 6: Tredjeparts lille spole 7: Tredjeparts stor spole		
10.4	Installatør	[155]	Indstilling til at angive, om en ekstra zone er til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
10.4	Installatør	[080]	Denne indstilling angiver, om der er forbundet en tank.	(*3)	0: Ingen 1: Enkelt termistor		
10.4	Installatør	[093]	Det ekstra kedelkit til rumopvarmning er installeret og kan fungere.	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.5	Installatør	N/A	Valg af felt-IO-terminal for 3-vejsventilen.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	Se menu [13] Felt-IO.		
10.5	Installatør	N/A	Valg af felt-IO-terminal for den bivalente bypass-ventil.	[093]=1: Ja	Se menu [13] Felt-IO.		
10.6	Installatør	[012]	Definerer, om kapaciteten af den installerede tankedel er tilstrækkelig til at dække husets komplette belastning. Hvis ja, kan den blive hovedvarmekilden.	[078]=1: Ja	0: Fra 1: On		
10.6	Installatør	[078]	Indstilling, der angiver, når en tankedel er til stede og kan blive aktiv.	(*6) og [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.6	Installatør	[011]	Maks. termisk kapacitet i rumopvarmningskredsløbet, som tanken til varmt brugsvand kan levere under tanksupport.	(*5)	4~35 kW trin: 1 kW 20		
10.7	Slutbruger	N/A	Valg af nødtilstand.	Altid	0: Manuel 1: Auto 2: Auto rumopvarmning reduceret + DHW til 3: Auto rumopvarmning reduceret + DHW fra 4: Auto rumopvarmning normal + DHW fra		
10.8	Installatør	[083]	Indstilling til at vælge elnetforbindelsestypen for varmepumpeenheden.	Altid	0: Enkeltfase 1: Trefaset stjerne 2: Trefaset delta		
10.8	Installatør	[154]	Indstilling til at angive, om ekstra-varmersikringen i elskabet er større end 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefaset stjerne eller (*4) [083]= 1: Trefaset stjerne	0: Nej 1: Ja		
10.8	Installatør	[092]	Maks. kapacitet af ekstra-varmeren.	Altid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: trin: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: trin: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=0 2~4 kW: trin: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=1 2~9 kW: trin: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: trin: 0,5 kW 4.5		
10.9	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i hovedzonen.	Altid	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
10.9	Installatør	[041]	Termostattilstand i hovedzonen.	Altid	0: Afgangsvand 1: Eksternt rum 2: Rum		
10.10	Avanc. slutbr.	N/A	Kontroltilstand for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.10	Avanc. slutbr.	N/A	Kontroltilstand for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	[10.9]=0: Gulvvarme eller [10.9]=1: Varmepumpekonvektor	0: Fast 1: Vejrafhængig		

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatorindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
10.11	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[10.10]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~25°C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [054]~[053] °C trin: 1 °C		
10.12	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i hovedzonen.	[10.10]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [056]~[055] °C trin: 1 °C		
10.13	Installatør	[057]	Termostattilstand i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[41]=0: Afgangsvand 0: Afgangsvand [41]≠0: Afgangsvand 1: Ekstern rum		
10.13	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
10.14	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.14	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja OG [10.13]=0: Gulvvarme eller [10.13]=1: Varmepumpekonvektor	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.15	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i den ekstra zone (grænser for afgangsvandtemperatur).	[155]=1: Ja OG [10.14]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~25°C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [061]~[060] °C trin: 1 °C		
10.16	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i den ekstra zone (grænser for afgangsvandtemperatur).	[155]=1: Ja OG [10.14]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [063]~[062] °C trin: 1 °C		
10.17	Slutbruger	N/A	Indstilling af opvarmningstilstand for varmt brugsvand.	(*3) OG [080]=1: Enkelt termistor ELLER (*4)	0: Genopvarmning 1: Tidsplan og genopvarmning 2: Planlagt		
10.18	Slutbruger	N/A	Genopvarmningstemperaturmål for tanken for varmt brugsvand planlagt + genopvarmningstilstand eller genopvarmningstilstand.	[4.7]=0: Genopvarmning eller [4.7]=1: Tidsplan og genopvarmning	(*3)(*4) 20~[153] °C trin: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C trin: 0,5 48		
10.18	Slutbruger	N/A	Genopvarmnings-hysteresi for varmt brugsvand for varmetab.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor OG [4.7]#2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]#2: Planlagt eller (*5) OG [4.7]#2: Planlagt	1~40 °C trin: 0,5 °C 6		
13 Brugssteds IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 8: 3-vejsventil (*3) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*5) 1: Spærreventil for hovedzone (*3)(*4) 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 8: 3-vejsventil 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[124]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[104]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 5: Hjelpevarmer (*3) 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*4)(*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 5: Hjelpevarmer (*3) 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[106]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand (*3)(*4) 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[108]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe (*3)(*4) 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[110]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 8: 3-vejsventil (*3) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*4)(*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 8: 3-vejsventil (*3) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.6	Installatør	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ikke tilsluttet 1: Ekstern udendørssensor 2: Ekstern indendørssensor	0: Ikke tilsluttet 1: Ekstern udendørssensor 2: Ekstern indendørssensor		

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installerindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	kode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
13.7 / 13.8	Installatør	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input (*3)(*5) 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[115]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input (*3)(*5) 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[117]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input (*3)(*5) 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[119]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input (*3)(*5) 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[121]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 12: Sol-input (*3)(*5) 13: Smart måler-kontakt		
13.7	Installatør	[123]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*



