

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

Príslušné vnútorné jednotky

EPBX(U)07A ▲ 4V ▼

EPBX(U)10A ▲ 4V ▼

EPBX14A ▲ 4V ▼

EPBX10A ▲ 9W ▼

EPBX(U)14A ▲ 9W ▼

EPVX07S(U)18A ▲ 4V ▼

EPVX07S(U)23A ▲ 4V ▼

EPVX10S(U)18A ▲ 4V ▼

EPVX10S(U)23A ▲ 4V ▼

EPVX14S(U)18A ▲ 4V ▼

EPVX14S(U)23A ▲ 4V ▼

EPVX07S23A ▲ 9W ▼

EPVX10S18A ▲ 9W ▼

EPVX10S23A ▲ 9W ▼

EPVX14S18A ▲ 9W ▼

EPVX14S23A ▲ 9W ▼

EPSX07P30A ▲ ▼

EPSX07P50A ▲ ▼

EPSX10P30A ▲ ▼

EPSX10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼

EPSX14P50A ▲ ▼

EPSXB07P30A ▲ ▼

EPSXB07P50A ▲ ▼

EPSXB10P30A ▲ ▼

EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSXB14P30A ▲ ▼

EPSXB14P50A ▲ ▼

Poznámky

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) EPB*

(*4) EPV*

(*5) EPSX*

(*6) EPSXB*

(*7) *SU*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
1 Hlavná zóna							
1.1	Konc. použív.	N/A	Cieľová izbová teplota počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	12~35°C, krok: 0,5°C 20		
1.1	Konc. použív.	N/A	Cieľová izbová teplota počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	12~30°C, krok: 0,5°C 21		
1.2	Konc. použív.	N/A	Aktivácia plánu cieľovej izbovej teploty počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
1.2	Konc. použív.	N/A	Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=0: Voda na výstupe	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
1.3	Konc. použív.	N/A	Plán ohrevu.	[041]=2: Miestnosť ALEBO [041]=0: Voda na výstupe	N/A		
1.4	Konc. použív.	N/A	Plán chladenia.	[041]=2: Miestnosť ALEBO [041]=0: Voda na výstupe	N/A		
1.5	Pokroč. použív.	N/A	Režim regulácie vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	0: Abs. 1: Podľa počasia		
1.6	Inštalátor	[053]	Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	[099]=1: Áno A [1.11]=2: Radiátor [054]-min([048]-5; [060]; 75), krok: 1°C 35°C [099]=1: Áno A [1.11]=2: Radiátor [054]-min([048]-5; [060]; 55), krok: 1°C 35°C [099]=0: Nie A [1.11]=2: Radiátor [054]-min([015]-5; [060]; 75), krok: 1°C 75°C [099]=0: Nie A [1.11]=2: Radiátor [054]-min([015]-5; [060]; 55), krok: 1°C 55°C		
1.6	Inštalátor	[054]	Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	15~[053]°C, krok: 1°C 20		
1.6	Inštalátor	[055]	Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	[056]-22°C, krok: 1°C 22		
1.6	Inštalátor	[056]	Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	[099]=1: Áno ([049]+4)-[055], krok: 1°C 7°C [099]=0: Nie ([014]+4)-[055], krok: 1°C 7°C		
1.7	Pokroč. použív.	N/A	Režim regulácie vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	0: Abs. 1: Podľa počasia		
1.8	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[1.5]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [054]-[053]°C, krok: 1°C		
1.9	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[1.7]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [056]-[055]°C, krok: 1°C		
1.10	Konc. použív.	N/A	Hysteréza cieľovej izbovej teploty použiteľ na reštart žiadosti ohrevu alebo chladenia miestnosti.	[041]=2: Miestnosť	0,5~10°C, krok: 0,1°C 0,5		
1.11	Konc. použív.	N/A	Výber typu emitora tepla v hlavnej zóne.	Vždy	0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor		
1.12	Inštalátor	[041]	Režim termostatu v hlavnej zóne.	Vždy	0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť 2: Miestnosť		
1.13	Inštalátor	[042]	Typ termostatu v hlavnej zóne.	[041]=1: Externá miestnosť A [180]=0: Hardware	0: Duálny kontakt 1: Jeden kontakt		
1.13	Inštalátor	[180]	Nastavenie na určenie zdroja pre externý termostat.	[041]=1: Externá miestnosť	0: Hardware 1: Externé		
1.14	Inštalátor	[169]/[170]	Cieľová hodnota Delta T počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	[1.11]=0: Podlahové kúrenie 3~10°C, krok: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla 3~10°C, krok: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiátor 10~20°C, krok: 0,5°C [170]=10		
1.15	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.16	Inštalátor	[050]	Povolenie chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
1.17	Konc. použív.	N/A	ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie teploty vody na výstupe v hlavnej zóne.	[041]=0: Voda na výstupe	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
1.18	Inštalátor	[174]	Cieľová hodnota Delta T počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	3~10°C, krok: 0,5°C 5		
1.19	Inštalátor	[048]	Absolútny horný limit cieľovej teploty vody na výstupe s ohľadom na nainštalovaný emitor v hlavnej zóne.	[099]=1: Áno	20~80°C, krok: 0,5°C 40		
1.20	Inštalátor	[049]	Absolútny dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe s ohľadom na nainštalovaný emitor v hlavnej zóne.	[099]=1: Áno	3~35°C, krok: 0,5°C 3		
1.21	Konc. použív.	N/A	Názov hlavnej zóny.	Vždy	Hlavná zóna		
1.22	Konc. použív.	N/A	Cieľová izbová teplota s ochranou pred zamrznutím v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	4~16°C, krok: 0,5°C 8		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)7 *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdieli oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
1.23	Konc. použív.	N/A	Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=0: Voda na výstupe	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
1.23	Konc. použív.	N/A	Aktivácia plánu cieľovej izbovej teploty počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
1.24	Konc. použív.	N/A	Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=0: Voda na výstupe A [1.5]=1: Podľa počasia	N/A		
1.25	Konc. použív.	N/A	Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=0: Voda na výstupe A [1.7]=1: Podľa počasia	N/A		
1.26	Inštalátor	[052]	Povolenie teplotného posunu cieľovej vody na výstupe okolo bodu mrazu v hlavnej zóne.	Vždy	0: Žiadne 1: Nízke úzke 2: Nízke široké 3: Vysoké úzke 4: Vysoké široké		
1.27	Konc. použív.	N/A	Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne.	[1.5]=1: Podľa počasia	-10~10°C, krok: 1°C 0		
1.28	Konc. použív.	N/A	Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne.	[1.7]=1: Podľa počasia	-10~10°C, krok: 1°C 0		
1.29	Pokroč. použív.	N/A	Cieľová izbová teplota počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne na vyrovnanie.	[041]=2: Miestnosť A [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	12~30°C, krok: 0,5°C 23		
1.30	Pokroč. použív.	N/A	Cieľová izbová teplota počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne na vyrovnanie.	[041]=2: Miestnosť A [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	15~35°C, krok: 0,5°C 18		
1.31	Inštalátor	[158]	Pripojený izbový termostat Daikin.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
1.32	Konc. použív.	N/A	ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie izbovej teploty v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
1.33	Pokroč. použív.	N/A	Voliteľná odchýlka, ktorú možno použiť pre cieľovú izbovú teplotu, meraná voliteľným snímačom v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	-5~5°C, krok: 0,5°C 0		
1.34	Konc. použív.	N/A	Základná hodnota izbovej teploty pre plán miestnosti počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	12~30°C, krok: 0,5°C 12		
1.35	Konc. použív.	N/A	Základná hodnota izbovej teploty pre plán miestnosti počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	12~35°C, krok: 0,5°C 30		
1.36	Konc. použív.	N/A	Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne.	[1.5]=1: Podľa počasia	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
1.37	Konc. použív.	N/A	Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne.	[1.7]=1: Podľa počasia	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
1.38	Pokroč. použív.	N/A	Odchýlka izbovej teploty na HCl v hlavnej zóne.	[041]=2: Miestnosť	-5~5°C, krok: 0,5°C 0		
1.39	Konc. použív.	N/A	Cieľová teplota vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[1.5]=0: Abs.	[054]~[053]°C, krok: 1°C		
1.40	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.41	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.42	Konc. použív.	N/A	Cieľová teplota vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[1.7]=0: Abs.	[056]~[055]°C, krok: 1°C		
2 Vedľajšia zóna							
2.1	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.2	Konc. použív.	N/A	Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[057]=0: Voda na výstupe A [155]=1: Áno	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
2.3	Konc. použív.	N/A	Vedľajšia zóna plánu ohrevu.	[057]=0: Voda na výstupe ALEBO [057]=2: Miestnosť	N/A		
2.4	Konc. použív.	N/A	Vedľajšia zóna plánu chladenia.	[057]=0: Voda na výstupe ALEBO [057]=2: Miestnosť	N/A		
2.5	Pokroč. použív.	N/A	Cieľový prevádzkový režim počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Abs. 1: Podľa počasia		
2.6	Inštalátor	[060]	Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	[2.11]=2: Radiátor [061]-min([015]-5; 75), krok: 1°C 75°C [2.11]#2: Radiátor [061]-min([015]-5; 55), krok: 1°C 55°C		
2.6	Inštalátor	[061]	Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	20~[060]°C, krok: 1°C 20		
2.6	Inštalátor	[062]	Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	[063]~22°C, krok: 1°C 22		
2.6	Inštalátor	[063]	Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	([014]+4)~[062], krok: 1°C 7°C		
2.7	Pokroč. použív.	N/A	Cieľový prevádzkový režim počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Abs. 1: Podľa počasia		
2.8	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.5]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [061]~[060]°C, krok: 1°C		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB* _

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
2.9	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.7]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [063]~[062]°C, krok: 1°C		
2.10	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.11	Konc. použív.	N/A	Výber typu emitora tepla vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor		
2.12	Inštalátor	[057]	Režim termostatu vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	[041]=0: Voda na výstupe 0: Voda na výstupe [041]≠0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť		
2.13	Inštalátor	[146]	Typ termostatu vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [057]=1: Externá miestnosť A [181]=0: Hardware	0: Duálny kontakt 1: Jeden kontakt		
2.13	Inštalátor	[181]	Nastavenie na určenie zdroja pre externý termostat.	[155]=1: Áno A [057]=1: Externá miestnosť	0: Hardware 1: Externé		
2.14	Inštalátor	[171]/[172]	Cieľová hodnota Delta T počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	[2.11]=0: Podlahové kúrenie 3~10°C, krok: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla 3~10°C, krok: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiátor 10~20°C, krok: 0,5°C [172]=10		
2.15	Konc. použív.	N/A	ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie teploty vody na výstupe vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [057]=0: Voda na výstupe	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
2.16	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Inštalátor	[148]	Cieľová hodnota Delta T počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	3~10°C, krok: 0,5°C 5		
2.18	Konc. použív.	N/A	Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne.	[057]=0: Voda na výstupe A [2.5]=1: Podľa počasia	N/A		
2.19	Konc. použív.	N/A	Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne.	[057]=0: Voda na výstupe A [2.7]=1: Podľa počasia	N/A		
2.20	Inštalátor	[059]	Povolenie teplotného posunu cieľovej teploty vody na výstupe okolo bodu mrazu vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Žiadne 1: Nízke úzke 2: Nízke široké 3: Vysoké úzke 4: Vysoké široké		
2.21	Konc. použív.	N/A	Názov vedľajšej zóny.	[155]=1: Áno	Vedľajšia zóna		
2.22	Konc. použív.	N/A	Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.5]=1: Podľa počasia	-10~10°C, krok: 1°C 0		
2.23	Konc. použív.	N/A	Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.7]=1: Podľa počasia	-10~10°C, krok: 1°C 0		
2.24	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.25	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.26	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.27	Konc. použív.	N/A	Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[057]=0: Voda na výstupe A [155]=1: Áno	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
2.28	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.29	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.30	Konc. použív.	N/A	Cieľová teplota vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.5]=0: Fixné	[061]~[060]°C, krok: 1°C		
2.31	Konc. použív.	N/A	Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.5]=1: Podľa počasia	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
2.32	Konc. použív.	N/A	Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.7]=1: Podľa počasia	0: Manuálny režim 1: Režim plánu		
2.33	Inštalátor	[147]	Povolenie chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Nie 1: Áno		
2.34	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.35	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.36	Konc. použív.	N/A	Cieľová teplota vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [2.7]=0: Fixné	[063]~[062]°C, krok: 1°C		
3 Ohrev/chladenie							
3.1	Konc. použív.	N/A	Pod touto vonkajšou teplotou je povolený ohrev miestnosti.	Vždy	14~35°C, krok: 1°C 20		
3.1	Konc. použív.	N/A	Nad touto vonkajšou teplotou je povolené chladenie miestnosti.	Vždy	10~35°C, krok: 1°C 18		
3.2	Konc. použív.	N/A	Prevádzkový režim používaný počas centrálnej regulácie.	[155]=1: Áno ALEBO [041]≠1: Externá miestnosť ALEBO [042]≠0 Dvojité kontakty A [180]≠1 Externé	0: Ohrev 1: Chladenie 2: Automaticky		
3.3	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
3.4	Pokroč. použív.	N/A	Aktivácia funkcie ochrany miestnosti pred zamrznutím.	Vždy	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
3.5	Konc. použív.	N/A	Plán prevádzkového režimu.	[3.2]=2: Automaticky	N/A		
3.6	Inštalátor	[155]	Nastavenie signalizujúce, či je prítomná vedľajšia zóna.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
3.7	Inštalátor	[018]	Služi na výpočet maximálneho prekročenia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pre radiátor a konvektor tepelného čerpadla.	[1.11]≠0: Podlahové kúrenie alebo [2.11]≠0: Podlahové kúrenie	1~10°C, krok: 0,5°C 5		
3.7	Inštalátor	[017]	Služi na výpočet maximálneho prekročenia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pre podlahové kúrenie.	[1.11]=0: Podlahové kúrenie alebo [2.11]=0: Podlahové kúrenie	1~7°C, krok: 0,5°C 3		
3.8	Inštalátor	[007]	Aktivácia funkcie priemerovania vonkajšej teploty.	Vždy	0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín		
3.9	Inštalátor	[004]	Hodnota slúžiaca na výpočet maximálneho spodného limitu teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti.	Vždy	0~10°C, krok: 0,5°C 5		
3.10	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.11	Inštalátor	[014]	Absolútny dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti pri povolenej vnútornej teplote v jednotke Daikin Altherma.	Vždy	3~35°C, krok: 0,5°C 3		
3.12	Inštalátor	[015]	Absolútny horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pri povolenej vnútornej teplote v jednotke Daikin Altherma.	Vždy	20~80°C, krok: 1°C 80		
3.13.1	Inštalátor	[008]	Nastavenie signalizujúce, či je v hydraulickom systéme prítomná oddeľovacia nádob.	Vždy	0: Neoddelené 1: Oddelené		
3.13.2	Inštalátor	[097]	Rýchlosť externého čerpadla, keď sa vo vedľajšej zóne vyžaduje prietok. Platí len v prípade, keď sa na mieste inštalácie používajú čerpadlá vstupu/výstupu alebo zmiešavacia súprava.	Vždy	0~1, krok: 0,01 1		
3.13.3	Inštalátor	[096]	Rýchlosť externého čerpadla, keď sa v hlavnej zóne vyžaduje prietok. Platí len v prípade, keď sa na mieste inštalácie používajú čerpadlá vstupu/výstupu alebo zmiešavacia súprava.	Vždy	0~1, krok: 0,01 1		
3.13.4	Inštalátor	[176]	Čas otočenia ventilu zmiešavacej súpravy.	Vždy	20~300 sekúnd, krok: 1 sekunda 125		
3.13.5	Inštalátor	[099]	Nastavenie signalizujúce prítomnosť zmiešavacej súpravy v hydraulickom systéme.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
3.14	Inštalátor	[158]	Prítomný izbový termostat.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
3.15	Inštalátor	[016]	Minimálny čas, v priebehu ktorého bude po spustení prevádzky tepelné čerpadlo zapnuté.	Vždy	480~1800 sekúnd, krok: 1 sekunda 540		
4 Teplá voda pre domácnosť							
4.1	Konc. použív.	N/A	Spúšťa ZAPNUTIE/VYPNUTIE prípravy/jedného zahriatia teplej vody pre domácnosť.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
4.2	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.3	Konc. použív.	N/A	Cieľová menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre manuálne zahriatie.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	20~[153]°C, krok: 0,5°C 60		
4.4	Konc. použív.	N/A	Cieľová menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre výkonné zahriatie.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	20~[153]°C, krok: 0,5°C 60		
4.5	Konc. použív.	N/A	Cieľová teplota opätovného ohrevu pre naplánovaný režim + režim opätovného ohrevu alebo režim opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.	[4.7]=0: Opätovný ohrev alebo [4.7]=1: Plán a opätovný ohrev	(*3)(*4) 20~[153]°C, krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, krok: 0,5 48		
4.6	Konc. použív.	N/A	Plán jedného zahriatia teplej vody pre domácnosť.	(*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠0: Opätovný ohrev alebo (*4) A [4.7]≠0: Opätovný ohrev	N/A		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
4.7	Konc. použív.	N/A	Nastavenie režimu zahriatia teplej vody pre domácnosť.	(*3) A [080]=1: Jeden termistor ALEBO (*4)	0: Opätovný ohrev 1: Plán a opätovný ohrev 2: Naplánované		
4.8	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.9	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.10	Inštalátor	[074]	Minimálny čas, počas ktorého musí byť teplota v nádrži vyššia ako cieľová teplota dezinfekcie v nádrži, skôr než možno dezinfekciu vyhodnotiť ako úspešnú.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	(*3) 300~3600 sekúnd, krok: 1 sekunda 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekúnd, krok: 1 sekunda 2400		
4.10	Inštalátor	[151]	Čas spustenia dezinfekcie. Mal by byť nastavený na počet minút od 00:00 (v minútach).	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	0~1439 minút, krok: 1 minúta 60		
4.10	Inštalátor	[152]	Aktivácia dezinfekcie, ktorá sa má spúšťať denne.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
4.10	Inštalátor	[150]	Deň dezinfekcie nádrže na teplú vodu pre domácnosť (keď nie sú vybrané všetky dni).	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	1~7, krok: 1 5		
4.10	Inštalátor	[073]	Cieľová teplota dezinfekcie v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	(*3) 55~[153]°C, krok: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, krok: 0,5°C 60		
4.11	Inštalátor	[153]	Maximálna povolená menovitá hodnota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	(*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=0: EKHWS/E 150 I/1: EKHWS/E 180 I/6: Malá cievka tretej strany 40~60°C, krok: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom 40~80°C, krok: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=2: EKHWS/E 200 I/3: EKHWS/E 250 I/4: EKHWS/E 300 I/7: Veľká cievka tretej strany 40~75°C, krok: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, krok: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, krok: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, krok: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Konc. použív.	N/A	Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pre tepelné straty.	(*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]#2: Naplánované alebo (*4) A [4.7]#2: Naplánované alebo (*5)	1~40°C, krok: 0,5°C 6		
4.13	Inštalátor	[149]	Nastavenie na výber funkcie externého čerpadla na teplú vodu pre domácnosť.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	0: Žiadne 1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody 2: Dezinfekcia 3: Obe možnosti		
4.14.1	Inštalátor	[173]	Výber tepelnej kapacity ohrievača s pomocným čerpadlom.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	1~4 kW, krok: 0,01 kW 3		
4.14.2	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.14.3	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.14.4	Inštalátor	[064]	Odchýľka pridaná k predvolenej cieľovej teplote v nádrži v prípade, keď je ohrievač s pomocným čerpadlom počas zahrievania nádrže jediným dostupným zdrojom tepla.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	0~20°C, krok: 0,5°C 5		
4.15	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
4.16	Konc. použív.	N/A	Vedľajší zdroj tepla je povolené používať na zahrievanie nádrže, keď je tepelné čerpadlo v režime ohrevu/chladenia miestnosti.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo [078]=1: Áno	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
4.17	Konc. použív.	N/A	Vedľajší zdroj tepla sa okamžite povolí, aby pomohol tepelnému čerpadlu počas zahrievania nádrže.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
4.18	Inštalátor	[072]	Aktivácia funkcie dezinfekcie.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	(*3) 1: ZAPNUTÉ (*4) 1: ZAPNUTÉ (*5) 0: VYPNUTÉ		
4.19	Pokroč. použív.	N/A	Teplota spustenia opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť na zaručenie dostatočnej energie v nádrži. Toto nastavenie je optimalizované na dosiahnutie dostatočného pohodlia.	(*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]#2: Naplánované alebo (*4) A [4.7]#2: Naplánované alebo (*5) A [4.7]#2: Naplánované	(*3) 10~85°C, krok: 0,5 38 (*4) 10~85°C, krok: 0,5 38 (*5) 10~85°C, krok: 0,5 40		
4.20	Inštalátor	[070]	Časovač oneskorenia aktivácie vedľajšieho zdroja tepla, keď je tepelné čerpadlo hlavným zdrojom počas zahrievania nádrže.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	(*3) 0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd 1200 (*4) 0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd 10800 (*5) 0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd 1200		
4.21	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.22	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.23	Inštalátor	[064]	Odchýlka pridaná k predvolenej cieľovej teplote v nádrži v prípade, keď je ohrievač s pomocným čerpadlom počas zahrievania nádrže jediným dostupným zdrojom tepla.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo [078]=1: Áno	0~20°C, krok: 0,5°C 5		
4.24	Konc. použív.	N/A	Aktivácia menovitej hodnoty opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť na zmenu podľa plánu.	(*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
4.25	Konc. použív.	N/A	Plán opätovného ohrevu.	(*5)	20~[153]°C, krok: 0,5°C 45		
4.26	Konc. použív.	N/A	Plán čerpadla teplej vody pre domácnosť.	(*3) [080]=1: Jeden termistor A [149]=1 alebo 3: Okamžitá dodávka teplej vody alebo obe možnosti alebo (*4) [149]=1 alebo 3: Okamžitá dodávka teplej vody alebo obe možnosti alebo (*5) [149]=1 alebo 3: Okamžitá dodávka teplej vody alebo obe možnosti	N/A		
5 Nastavenia							
5.1	Inštalátor	N/A	Spustenie vynúteného odmrazovania.	Vždy	N/A		
5.2	Konc. použív.	N/A	Tichý používateľský režim.	Vždy	0: VYPNUTÉ 1: Automaticky 2: Manuálne		
5.2.1	Konc. použív.	N/A	Používateľ tichej úrovne.	Vždy	0: Vypnuté 1: Tichý 2: Tichšie 3: Najtichšie		
5.2.2	Pokroč. použív.	N/A	Plán tichej úrovne pre používateľa.	Vždy	N/A		
5.2.9	Inštalátor	[138]	Inštalátor potlačí čas definovaný používateľom na prepnutie z noci na deň počas tichého režimu.	Vždy	0~1439 minút, krok: 1 minúta 360		
5.2.10	Inštalátor	[136]	Inštalátor potlačí tichú úroveň definovanú používateľom počas obdobia "Deň".	Vždy	0: VYPNUTÉ 1: Tichý 2: Tichšie 3: Najtichšie		
5.2.11	Inštalátor	[139]	Inštalátor potlačí čas definovaný používateľom na prepnutie zo dňa na noc počas tichého režimu.	Vždy	0~1439 minút, krok: 1 minúta 1320		
5.2.12	Inštalátor	[137]	Inštalátor potlačí tichú úroveň definovanú používateľom počas obdobia "Noc".	Vždy	0: VYPNUTÉ 1: Tichý 2: Tichšie 3: Najtichšie		
5.3	Konc. použív.	N/A	Čas/dátum.	Vždy	N/A		
5.3	Konc. použív.	N/A	Letný čas.	Vždy	0: Deaktivované 1: Aktivované		
5.3	Konc. použív.	N/A	Typ hodín.	Vždy	0: 12h 1: 24h		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
5.4	Konc. použív.	N/A	Breadcrumbs.	Vždy	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
5.5	Inštalátor	[083]	Nastavenie výberu typu pripojenia jednotky tepelného čerpadla k sieti.	Vždy	0: Jednofázové 1: Trojfázové star 2: Trojfázové delta		
5.5	Inštalátor	[154]	Nastavenie signalizujúce, či má poisťka záložného ohrievača v elektrickej skrinke vyššiu kapacitu ako 10 A.	(*3) [083]= 1: Trojfázové star alebo (*4) [083]= 1: Trojfázové star	0: Nie 1: Áno		
5.5	Inštalátor	[092]	Maximálna kapacita záložného ohrievača.	Vždy	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Pokroč. použív.	N/A	Nastavenie aktivácie logiky vyváženia (nedostatočná kapacita).	Vždy	0: Nikdy 1: Vždy 2: Pod vyváženou hodnotou		
5.6.2	Pokroč. použív.	N/A	Limit vonkajšej teploty na povolenie potenciálnej nedostatočnej kapacity. Pod touto vonkajšou teplotou bude možná nedostatočná kapacita.	Vždy	-15~35°C, krok: 1°C 0		
5.7	Inštalátor	N/A	Prehľad nastavení na mieste inštalácie.	Vždy	N/A		
5.8	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.9	Konc. použív.	N/A	Krajina.	Vždy	0: Albánsko / 1: Rakúsko 2: Belgicko / 3: Bosna 4: Bulharsko/5: Chorvátsko 6: Cyprus/7: Česká republika 8: Dánsko/9: Estónsko 10: Fínsko/11: Francúzsko 12: Nemecko/13: Grécko 14: Maďarsko/15: Island 16: Írsko/17: Turecko 18: Taliansko/19: Lotyšsko 20: Lichtenštajnsko/21: Litva 22: Luxembursko/23: Macedónsko 24: Malta/25: Moldavsko 26: Čierna Hora/27: Holandsko 28: Nórsko/29: Poľsko 30: Portugalsko/31: Rumunsko 32: Srbsko/33: Slovensko 34: Slovinsko/35: Španielsko 36: Švédsko/37: Spojené kráľovstvo 38: Švajčiarsko		
5.9	Konc. použív.	N/A	Jazyk.	Vždy	0: Albánčina / 1: Bieloruština 2: Bosniáčtina/3: Bulharčina 4: Chorvátčina/5: Čeština 6: Dánčina/7: Holandčina 8: Angličtina / 9: Estónčina 10: Fínčina/11: Francúzština 12: Nemčina/13: Gréčtina 14: Maďarčina/15: Taliančina 16: Lotyština/17: Litovčina 18: Macedónčina/19: Nórcina 20: Poľština/21: Portugalcina 22: Rumunčina/23: Ruština 24: Srbčina/25: Slovenčina 26: Slovinčina/27: Španielčina 28: Švédčina/29: Turečtina 30: Ukrajínčina		
5.10	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.11	Inštalátor	N/A	Spustenie vynuluje prevádzkové hodiny VENTILÁTORA.	Vždy	N/A		
5.12	Konc. použív.	N/A	Rozloženie klávesnice.	Vždy	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Konc. použív.	N/A	Používateľské nastavenie na aktiváciu pokročilejších nastavení.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
5.14.1	Inštalátor	[012]	Definuje, či je kapacita nainštalovaného bojlera s nádržou dostatočná na zabezpečenie celej spotreby v domácnosti. Ak áno, môže sa stať hlavným zdrojom ohrevu.	[078]=1: Áno	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
5.14.2	Inštalátor	[023]	Horný limit vonkajšej teploty bodu zmeny z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	max([024]+2; -25)~25°C, krok: 1°C 5		
5.14.2	Inštalátor	[024]	Dolný limit vonkajšej teploty bodu zmeny z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	-25~25°C, krok: 1°C 0		
5.14.4	Inštalátor	[021]	Hysteréza vonkajšej teploty pri zmene z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	2~10°C, krok: 1°C 3		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
5.14.6	Inštalátor	[025]	Minimálny čas, počas ktorého bivalentné čerpadlo s bojlerom pri ohreve miestnosti zostane zapnuté po zmiznutí požiadavky.	[093]=1: Áno	0~1500 sekúnd, krok: 1 sekúnd 600		
5.15	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.16	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.17	Konc. použív.	N/A	Jas displeja.	Vždy	30~100%, krok: 1% 70		
5.18	Inštalátor	N/A	Spustenie (softvérového) reštartu vnútornej jednotky.	Vždy	N/A		
5.19	Inštalátor	[196]	Výber zvodového ventilu.	(*4)	1: Profil YJS 1 2: Profil Danfoss 1		
5.20	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.21.1	Pokroč. použív.	N/A	Aktivácia podpory nádrže počas odmrazovania ako kompenzácia požiadavky na ohrev miestnosti.	(*5)	0: Deaktivované 1: Optimalizované 2: Nepretržité		
5.21.2	Inštalátor	[002]	Aktivácia aktívneho predbežného ohrevu nádrže na teplú vodu pre domácnosť, aby sa nádrž odmrazila.	[078]=1: Áno	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
5.21.3	Konc. použív.	N/A	Umožnenie, aby nádrž na teplú vodu pre domácnosť podporovala ohrev miestnosti pridaním kapacity do okruhu ohrevu miestnosti.	(*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
5.21.4	Inštalátor	[188]	Celkové nastavenie inštalátora na obmedzenie podpory bojlera s nádržou.	[078]=1: Áno	4~35 kW: krok: 1 kW 10		
5.21.5	Inštalátor	[184]	Nastavenie na zapnutie funkcie voľnej energie nádrže.	(*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
5.21.6	Inštalátor	[187]	Celkové nastavenie inštalátora na obmedzenie podpory nádrže počas používania funkcie voľnej energie.	[185]=1: Áno	2~35 kW: krok: 1 kW 10		
5.21.7	Inštalátor	[182]	Nastavenie na povolenie používania voľnej energie ako hlavného zdroja pri prevádzke ohrevu miestnosti.	[184]=1: Áno	0: Vždy 1: Vyššia ako okolitá teplota 2: Nikdy		
5.21.8	Inštalátor	[183]	Okolitá teplota, ktorá umožňuje uvoľňovanie prebytočnej energie z nádrže na ohrev miestnosti.	(*5)	-28~35°C, krok: 0,5°C 8		
5.21.9	Inštalátor	[185]	Na nádrži je nainštalovaný solárny systém.	(*5)	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
5.21.10	Inštalátor	[186]	Nainštalovaný solárny systém má prioritu pred ostatnými zdrojmi tepla.	[185]=1: Áno	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
5.22	Inštalátor	[175]	Odhýľka externého snímača vonkajšej teploty.	[13]=1: Externý snímač vonkajšej teploty	-5~5°C, krok: 0,5°C 0		
5.23	Konc. použív.	N/A	Výber núdzového režimu.	Vždy	0: Manuálne 1: Automaticky 2: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + zapnutie teplej vody pre domácnosť 3: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť 4: Automatický normálny ohrev miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť		
5.24	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.25	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.26	Konc. použív.	N/A	Časovač nečinnosti displeja.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
5.27.1	Pokroč. použív.	N/A	Aktivácia režimu dovolenky.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
5.27.2	Pokroč. použív.	N/A	Obdobie dovolenky.	Vždy	N/A		
5.28.1	Inštalátor	[140]	Aktivácia funkcie priority ohrevu miestnosti.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	0: Nie 1: Áno		
5.28.2	Inštalátor	[019]	Pod touto vonkajšou teplotou sa aktivuje funkcia priority ohrevu miestnosti (ak je povolená).	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	-15~35°C, krok: 1°C 0		
5.28.2	Inštalátor	[020]	Vonkajšia teplota, keď je časovač chladenia miestnosti nastavený na maximálnu hodnotu.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	20~50°C, krok: 1°C 35		
5.28.3	Inštalátor	[131]	Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na ohrev miestnosti. Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev miestnosti a zahrievanie nádrže.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	1800~36000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 3600		
5.28.4	Inštalátor	[132]	Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na chladenie miestnosti. Vyvažovanie = súbežné žiadosti o chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	1800~36000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 3600		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
5.28.5	Inštalátor	[133]	Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na zahrievanie nádrže (dolný limit). Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev/chladienie miestnosti a zahrievanie nádrže.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	900~18000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 2700		
5.28.5	Inštalátor	[134]	Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na zahrievanie nádrže (horný limit). Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev/chladienie miestnosti a zahrievanie nádrže.	(*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)	900~18000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 7500		
5.29	Inštalátor	N/A	Režim obnovenia chladiva.	Vždy	N/A		
5.30	Konc. použív.	N/A	Potvrdenie núdzového režimu.	Len v prípade požiadavky na núdzový režim	N/A		
5.31	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.32	Inštalátor	[078]	Nastavenie signalizujúce, že je prítomný bojler nádrže a že ho možno aktivovať.	(*6) a [093]=0: Nie	0: Nie 1: Áno		
5.33	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.34	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.35	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.36	Inštalátor	[005]	Nastavenie režimu ochrany potrubia pred zmraznutím.	Vždy	0: Deaktivované 1: Nepretržité 2: Prerušované		
5.37	Inštalátor	[093]	Nainštalovaná je doplnková súprava bojlera na ohrev miestnosti, ktorú možno používať.	[078]=0: Nie	0: Nie 1: Áno		
7 Režim údržby							
7.7.1	Inštalátor	[030]	Cieľová hodnota Delta T počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti.	Vždy	2~20°C, krok: 0,5°C 5		
7.7.2	Inštalátor	[031]	Cieľová teplota vody na výstupe počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti.	Vždy	5~71°C, krok: 1°C 35		
7.7.3	Inštalátor	[032]	Prepísanie izbovej teploty používanej počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti.	Vždy	5~30°C, krok: 0,5°C 20		
7.7.4	Inštalátor	[033]	Cieľová hodnota Delta T počas skúšobnej prevádzky chladienia miestnosti.	Vždy	2~10°C, krok: 0,5°C 5		
7.7.5	Inštalátor	[034]	Cieľová teplota vody na výstupe počas skúšobnej prevádzky chladienia miestnosti.	Vždy	5~30°C, krok: 1°C 15		
7.7.6	Inštalátor	[035]	Prepísanie izbovej teploty používanej počas skúšobnej prevádzky chladienia miestnosti.	Vždy	5~30°C, krok: 0,5°C 20		
7.7.7	Inštalátor	[077]	Cieľová teplota v nádrži počas skúšobnej prevádzky zahrievania nádrže.	Vždy	20~85°C, krok: 0,5°C 50		
7.7.8	Inštalátor	[094]	Cieľová hodnota PWM čerpadla (nízka). Používa sa len počas skúšobnej prevádzky aktivátora a odvdzušňovania.	Vždy	0,1~1, krok: 0,1 1		
7.7.8	Inštalátor	[095]	Cieľová hodnota PWM čerpadla (vysoká). Používa sa len počas skúšobnej prevádzky aktivátora a odvdzušňovania.	Vždy	0,1~1, krok: 0,1 0,5		
7.7.9	Inštalátor	[145]	Cieľová teplota v nádrži počas skúšobnej prevádzky ohrievača s pomocným čerpadlom.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	25~60°C, krok: 0,5°C 50		
8 Pripojenie							
8.1	Konc. použív.	N/A	Keď je DHCP vypnuté, možno upraviť konfiguráciu adresy IP.	Vždy	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	Č.	N/A	Prehľad stavov pripojených periférnych zariadení.	Vždy	V závislosti od komponentu.		
8.3.1	Konc. použív.	N/A	Nastavenie prítomnosti bezdrôtovej brány (dongle siete WLAN).	Vždy	0: Nie 1: Áno		
8.3.2	Konc. použív.	N/A	Aktivácia režimu AP na pripojenie DX WLAN k lokálnej domovskej sieti.	[8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke)	0: Deaktivovať 1: Aktivovať 2: Prebieha		
8.3.3	Konc. použív.	N/A	Reštart bezdrôtovej brány.	[8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke)	0: Zachovať 1: Resetovať		
8.3.4	Konc. použív.	N/A	Aktivácia funkcie WPS bezdrôtovej brány.	[8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke)	0: Deaktivovať 1: Aktivovať 2: Prebieha		
8.3.5	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
8.3.7	Konc. použív.	N/A	Spustenie obnovenia továrenského nastavenia modulu siete WLAN (zabudnutie všetkých sieťových údajov).	[8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) A jednotka DX siete WLAN má aktuálny firmvér na podporu tejto funkcie.	0: Zachovať 1: Resetovať		
8.4.1	Konc. použív.	N/A	Aktuálne priradená adresa IP.	Vždy	N/A		
8.4.2	Konc. použív.	N/A	Aktuálne priradená maska podsiete.	Vždy	N/A		
8.4.3	Konc. použív.	N/A	Aktuálne priradená adresa predvolenej brány.	Vždy	N/A		
8.4.4	Konc. použív.	N/A	Aktuálne priradená adresa servera DNS 1.	Vždy	N/A		
8.4.5	Konc. použív.	N/A	Aktuálne priradená adresa servera DNS 2.	Vždy	N/A		
8.4.6	Konc. použív.	N/A	Jednotka LAN MAC / UEI adresa.	Vždy	N/A		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
8.5.1	Konc. použív.	N/A	Aktivácia ovládacích prvkov Daikin Home.	Vždy	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
8.5.2	Konc. použív.	N/A	Nastavenie prítomnosti odvlhčovača (po nainštalovaní).	Vždy	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
8.5.3	Konc. použív.	N/A	Nastavenie prítomnosti snímača rosenia (po nainštalovaní).	[8.5.2]=1: Zapnuté	0: Nie 1: Normálne otvorené 2: Normálne zatvorené		
8.5.4	Konc. použív.	N/A	Limit vlhkosti.	[8.5.2]=1: Zapnuté	40~80%, krok: 1% 55		
8.5.5	Konc. použív.	N/A	Limit vlhkosti, keď nie je nainštalovaný snímač rosenia.	[8.5.2]=1: Zapnuté A [8.5.3]=0: Nie	41~80%, krok: 1% 70		
8.6	Č.	N/A	Žiadosť o bezpečné vybratie pred odpojením kľúča USB.	Keď sa aktívne používa jeden alebo viacero portov USB.	0: Nie 1: Áno		
8.7	Konc. použív.	N/A	Zapnutie protokolu TCP/IP, nie TLS rozhrania Modbus (port 502).	Vždy	0: Nie 1: Áno		
8.8	Konc. použív.	N/A	Zapnutie protokolu TCP/IP TLS rozhrania Modbus (port 802).	Vždy	0: Nie 1: Áno		
8.9	Č.	N/A	Odstránenie aktuálneho rozhrania pripojenia (WLAN/LAN) z cloudu.	[8.11]= 1: WLAN ALEBO [8.11]= 2: LAN	N/A		
8.10	Č.	N/A	Pripojenie jednotky ku cloudu.	Sieť WLAN alebo LAN ešte nie je pripojená.	N/A		
8.11	Inštalátor	N/A	Výber typu pripojenia ku cloudu.	Vždy	0: Žiadne 1: WLAN 2: LAN		
9 Elektrická energia							
9.1	Pokroč. použív.	N/A	Absolútna cena elektrickej energie vybraná používateľom, keď sa cena elektrickej energie nemení podľa plánu.	[9.3]=0: Vypnuté	1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent 15		
9.2	Pokroč. použív.	N/A	Základná cena elektrickej energie.	[9.3]=1: Zapnuté	1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent 5		
9.3	Pokroč. použív.	N/A	Aktivácia zmeny ceny elektrickej energie podľa plánu.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté		
9.4	Pokroč. použív.	N/A	Plán ceny elektrickej energie.	[9.3]=1: Zapnuté	N/A		
9.5	Pokroč. použív.	N/A	Cena fosilných palív.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent 10		
9.6	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.7	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.8	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.9	Č.	N/A	Právne vyhlásenie.	N/A	N/A		
9.10	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
9.11	Inštalátor	[026]	Účinnosť bojlera.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	0,1~1, krok: 0,01 0.9		
9.12	Inštalátor	[141]	Cieľová hodnota COP používaná pri výpočte účinnosti bojlera nádrže.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	0~6, krok: 0,1 2.5		
9.13	Pokroč. použív.	N/A	Aktivácia bodu prepnutia medzi tepelným čerpadlom a bivalentným režimom, aby sa pri výpočte COP brala do úvahy aktuálna cena elektrickej energie.	[093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno	0: Nie 1: Áno		
9.14.1	Inštalátor	[040]	Nastavenie režimu odpovede na požiadavku.	Vždy	0: Žiadne 1: Tarifa tepelného čerpadla 2: Kontakty pripravené pre Smart Grid 3: Kontakt pre inteligentný elektromer		
9.14.1	Inštalátor	[179]	Nastavenie na určenie zdroja pre nastavenie režimu odpovede na požiadavku.	[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	0: Hardware 1: Externé		
9.14.2	Inštalátor	[037]	Nastavenie umožňujúce ďalšiemu zdroju tepla prebrať ohrev miestnosti v režime odpovede na požiadavku = vynútené vypnutie.	[040]=1: Tarifa tepelného čerpadla alebo [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	0: Žiadne prebratie 1: Fosílna prebratie ([093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno) 2: Prebratie ohrievačom		
9.14.3	Inštalátor	[071]	Umožnenie ďalšiemu zdroju tepla prebrať zahriatie nádrže v režime odpovede na požiadavku = vynútené vypnutie.	[040]=1: Tarifa tepelného čerpadla alebo [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	0: Žiadne prebratie 1: Fosílna prebratie ([078]=1: Áno) 2: Prebratie ohrievačom 3: Prebratie len ohrievačom s pomocným čerpadlom (*3)		
9.14.4	Inštalátor	[036]	Vyrovňovanie je povolené pri ohreve miestnosti.	[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
9.14.5	Inštalátor	[038]	Elektrické zdroje tepla sú povolené pri vyrovňovaní ohrevu miestnosti.	[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	0: Nie 1: Áno		
9.14.6	Inštalátor	[039]	Elektrické zdroje tepla sú povolené pri vyrovňovaní nádrže.	[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid	0: Nie 1: Áno		
9.14.7	Inštalátor	[135]	Platný elektrický limit pri odpovedi na požiadavku na kontakte pre inteligentný elektromer.	[040]=3: Kontakt pre inteligentný elektromer	2~20 kW, krok: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Inštalátor	N/A	Zapnutie zákonného obmedzenia.	[5.9]=36: Švédsko	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
9.15.2	Inštalátor	[190]	Zákonné obmedzenie.	[5.9]=36: Švédsko	V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~30 kW krok: 0,1 kW 30		
9.15.3	Inštalátor	[189]	Systémové obmedzenie.	Vždy	V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~30 kW krok: 0,1 kW 30		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_

(*) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
9.15.4	Inštalátor	[191]	Obmedzenie poistky vonkajšej jednotky.	V závislosti od typu vonkajšej jednotky	V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~63 A krok: 1 A 50		
10 Sprievodca konfiguráciou							
10.1	Konc. použív.	N/A	Krajina.	Vždy	0: Albánsko / 1: Rakúsko 2: Belgicko / 3: Bosna 4: Bulharsko/5: Chorvátsko 6: Cyprus/7: Česká republika 8: Dánsko/9: Estónsko 10: Fínsko/11: Francúzsko 12: Nemecko/13: Grécko 14: Maďarsko/15: Island 16: Írsko/17: Turecko 18: Taliansko/19: Lotyšsko 20: Lichtenštajnsko/21: Litva 22: Luxembursko/23: Macedónsko 24: Malta/25: Moldavsko 26: Čierna Hora/27: Holandsko 28: Nórsko/29: Poľsko 30: Portugalsko/31: Rumunsko 32: Srbsko/33: Slovensko 34: Slovinsko/35: Španielsko 36: Švédsko/37: Spojené kráľovstvo 38: Švajčiarsko		
10.1	Konc. použív.	N/A	Jazyk.	Vždy	0: Albánčina / 1: Bieloruština 2: Bosniáčtina/3: Bulharčina 4: Chorvátčina/5: Čeština 6: Dánčina/7: Holandčina 8: Angličtina / 9: Estónčina 10: Fínčina/11: Francúzština 12: Nemčina/13: Gréčtina 14: Maďarčina/15: Taliančina 16: Lotyština/17: Litovčina 18: Macedónčina/19: Nórcina 20: Poľština/21: Portugalcina 22: Rumunčina/23: Ruština 24: Srbčina/25: Slovenčina 26: Slovinčina/27: Španielčina 28: Švédčina/29: Turečtina 30: Ukrajínčina		
10.2	Č.	N/A	N/A	N/A	N/A		
10.3	Konc. použív.	N/A	Čas/dátum.	Vždy	N/A		
10.3	Konc. použív.	N/A	Letný čas.	Vždy	0: Deaktivované 1: Aktivované		
10.4	Inštalátor	[098]	Výber neintegrovanej nádrže na teplú vodu pre domácnosť pripojenej k jednotke namontovanej na stene.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom 6: Malá cievka tretej strany 7: Veľká cievka tretej strany		
10.4	Inštalátor	[155]	Nastavenie signalizujúce, či je prítomná vedľajšia zóna.	Vždy	0: Nie 1: Áno		
10.4	Inštalátor	[080]	Toto nastavenie signalizuje, či je pripojená nádrž.	(*3)	0: Žiadne 1: Jeden termistor		
10.4	Inštalátor	[093]	Nainštalovaná je doplnková súprava bojlera na ohrev miestnosti, ktorú možno používať.	[078]=0: Nie	0: Nie 1: Áno		
10.5	Inštalátor	N/A	Výber svorky vstupu/výstupu na mieste inštalácie pre 3-cestný ventil.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	Pozrite si ponuku [13] Vstup/výstup na mieste inštalácie.		
10.5	Inštalátor	N/A	Výber svorky vstupu/výstupu na mieste inštalácie pre bivalentný obtokový ventil.	[093]=1: Áno	Pozrite si ponuku [13] Vstup/výstup na mieste inštalácie.		
10.6	Inštalátor	[012]	Definuje, či je kapacita nainštalovaného bojlera s nádržou dostatočná na zabezpečenie celej spotreby v domácnosti. Ak áno, môže sa stať hlavným zdrojom ohrevu.	[078]=1: Áno	0: Vypnuté 1: Zapnuté		
10.6	Inštalátor	[078]	Nastavenie signalizujúce, že je prítomný bojler nádrže a že ho možno aktivovať.	(*6) a [093]=0: Nie	0: Nie 1: Áno		
10.6	Inštalátor	[011]	Maximálna tepelná kapacita nádrže na teplú vodu pre domácnosť v okruhu ohrevu miestnosti počas podpory nádrže.	(*5)	4~35 kW, krok: 1 kW 20		
10.7	Konc. použív.	N/A	Výber núdzového režimu.	Vždy	0: Manuálne 1: Automaticky 2: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + zapnutie teplej vody pre domácnosť 3: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť 4: Automatický normálny ohrev miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť		
10.8	Inštalátor	[083]	Nastavenie výberu typu pripojenia jednotky tepelného čerpadla k sieti.	Vždy	0: Jednofázové 1: Trojfázové star 2: Trojfázové delta		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
10.8	Inštalátor	[154]	Nastavenie signalizujúce, či má poistka záložného ohrievača v elektrickej skrinke vyššiu kapacitu ako 10 A.	(*3) [083]= 1: Trojfázové star alebo (*4) [083]= 1: Trojfázové star	0: Nie 1: Áno		
10.8	Inštalátor	[092]	Maximálna kapacita záložného ohrievača.	Vždy	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5		
10.9	Konc. použív.	N/A	Výber typu emitora tepla v hlavnej zóne.	Vždy	0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor		
10.9	Inštalátor	[041]	Režim termostatu v hlavnej zóne.	Vždy	0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť 2: Miestnosť		
10.10	Pokroč. použív.	N/A	Režim regulácie vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	Vždy	0: Abs. 1: Podľa počasia		
10.10	Pokroč. použív.	N/A	Režim regulácie vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[10.9]=0: Podlahové kúrenie alebo [10.9]=1: Konvektor tepelného čerpadla	0: Abs. 1: Podľa počasia		
10.11	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.	[10.10]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [054]~[053]°C, krok: 1°C		
10.12	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.	[10.10]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [056]~[055]°C, krok: 1°C		
10.13	Inštalátor	[057]	Režim termostatu vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	[41]=0: Voda na výstupe 0: Voda na výstupe [41]≠0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť		
10.13	Konc. použív.	N/A	Výber typu emitora tepla vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor		
10.14	Pokroč. použív.	N/A	Cieľový prevádzkový režim počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno	0: Abs. 1: Podľa počasia		
10.14	Pokroč. použív.	N/A	Cieľový prevádzkový režim počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.	[155]=1: Áno A [10.13]=0: Podlahové kúrenie alebo [10.13]=1: Konvektor tepelného čerpadla	0: Abs. 1: Podľa počasia		
10.15	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne (limity teploty vody na výstupe).	[155]=1: Áno A [10.14]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [061]~[060]°C, krok: 1°C		
10.16	Konc. použív.	N/A	Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne (limity teploty vody na výstupe).	[155]=1: Áno A [10.14]=1: Podľa počasia	Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [063]~[062]°C, krok: 1°C		
10.17	Konc. použív.	N/A	Nastavenie režimu zahriatia teplej vody pre domácnosť.	(*3) A [080]=1: Jeden termistor ALEBO (*4) A	0: Opätovný ohrev 1: Plán a opätovný ohrev 2: Naplánované		
10.18	Konc. použív.	N/A	Cieľová teplota opätovného ohrevu pre naplánovaný režim + režim opätovného ohrevu alebo režim opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.	[4.7]=0: Opätovný ohrev alebo [4.7]=1: Plán a opätovný ohrev	(*3)(*4) 20~[153]°C, krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, krok: 0,5 48		
10.18	Konc. použív.	N/A	Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pre tepelné straty.	(*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*5) A [4.7]≠2: Naplánované	1~40°C, krok: 0,5°C 6		

13 Vstup/výstup na mieste inštalácie

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavené z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
13.1 / 13.2 / 13.5	Inštalátor	[100]	(*3)(*4): Konektor X42M 9-10-11 (*5): Konektor X43M 7-8-9	0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 8: 3-cestný ventil (*3) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené (*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny (*3)(*4) 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 8: 3-cestný ventil 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[101]	(*4): Konektor X42M 25-26 (*3): Konektor X43M 7-8 (*5): Konektor X42M 13-14	0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[124]	Normálne otvorené/zatvorené	1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[103]	(*4): Konektor X42M 27-28 (*3): Konektor X43M 9-10 (*5): Konektor X42M 15-16	0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[104]	Normálne otvorené/zatvorené	1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[105]	(*3)(*4): Konektor X42M 15-16 (*5): Konektor X43M 13-14	0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 5: Ohrievač s pomocným čerpadlom (*3) 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené (*4)(*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 5: Ohrievač s pomocným čerpadlom (*3) 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.1 / 13.2 / 13.5	Inštalátor	[106]	Normálne otvorené/zatvorené	1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil	0: NIE 1: Normálne zatvorené		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdielne oproti hodnote nastavennej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
13.1 / 13.2 / 13.5	Inštalátor	[107]	(*3)(*4): Konektor X42M 17-18 (*5): Konektor X43M 15-16	0: Nepripojené 1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené (*5) 1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu (*3)(*4) 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.1 / 13.2 / 13.5	Inštalátor	[108]	Normálne otvorené/zatvorené	1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[109]	(*4): Konektor X42M 23-24 (*3): Konektor X43M 5-6 (*5): Konektor X42M 11-12	0: Nepripojené 1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené (*5) 1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť (*3)(*4) 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.2 / 13.3 / 13.4	Inštalátor	[110]	Normálne otvorené/zatvorené	1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.1 / 13.2 / 13.5	Inštalátor	[111]	(*3)(*4): Konektor X42M 12-13-14 (*5): Konektor X43M 10-11-12	0: Nepripojené 1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 8: 3-cestný ventil (*3) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne	0: Nepripojené (*4)(*5) 1: Uzavrací ventil hlavnej zóny 2: Uzavrací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 8: 3-cestný ventil (*3) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne		
13.6	Inštalátor	[112]	(*3)(*4): Konektor X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nepripojené 1: Externý snímač vonkajšej teploty 2: Externý snímač vnútornej teploty	0: Nepripojené 1: Externý snímač vonkajšej teploty 2: Externý snímač vnútornej teploty		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[114]	Konektor X45M 3-4	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[115]	Normálne otvorené/zatvorené	0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[116]	Konektor X45M 5-6	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie						Nastavenie inštalátora pri rozdiely oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Typ nastavenia	Kód	Popis nastavenia	Platí v tomto prípade	Rozsah / krok / predvolená hodnota	Dátum	Hodnota
13.7 / 13.8	Inštalátor	[117]	Normálne otvorené/zatvorené	0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: Normálne otvorené 1: Normálne zatvorené		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[118]	Konektor X45M 7-8	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[119]	Normálne otvorené/zatvorené	0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[120]	Konektor X45M 9-10	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[121]	Normálne otvorené/zatvorené	0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: NIE 1: Normálne zatvorené		
13.7 / 13.8	Inštalátor	[122]	Konektor X45M 1-2	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer		
13.7	Inštalátor	[123]	Normálne otvorené/zatvorené	0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer	0: NIE 1: Normálne zatvorené		

