

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Dotyczy jednostek

EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3

Uwagi

(*1) EKHWET90+120
(*2) EKHWETU120

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Ustawienia instalatora niezgodne
z wartościami domyślnymi
Data Wartość

Pozycja	Kod pola	Nazwa ustawienia	Zakres, krok	Wartość domyślna		
Zbiornik						
5.2	[6-0A]	Nastawa komfortowa	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
5.3	[6-0B]	Nastawa ekonomiczna	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Nastawa dogrzewania	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Tryb nagrzewania	R/W	0: Tylko dogrzew 1: Dogrzew + har. 2: Tylko harmon.		
Dezynfekcja						
5.7.1	[2-01]	Aktywacja	R/W	0: Nie 1: Tak		
5.7.2	[2-00]	Dzień pracy	R/W	0: Codziennie 1: Poniedziałek 2: Wtorek 3: Środa 4: Czwartek 5: Piątek 6: Sobota 7: Niedziela		
5.7.3	[2-02]	Czas rozpoczęcia	R/W	0~23 godzin, krok: 1 godzina 1		
5.7.4	[2-03]	Nastawa zbiornika	R/W	55-maks. (55, 6-0E)~75°C, krok: 1°C (*1) 55-maks. (55, 6-0E)~70°C, krok: 1°C (*2) 70°C		
5.7.5	[2-04]	Czas trwania	R/W	5~60 minut, krok: 5 minut 10 minut		
Zbiornik						
5.8	[6-0E]	Wartość maksymalna	R/W	40~75°C, krok: 1°C (*1) 40~70°C, krok: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)		
5.9	[6-00]	Histeresa	R/W	2~20°C, krok: 1°C 6°C		
5.A	[6-08]	Histeresa	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
5.B		Tryb nastawy	R/W	0: Bezwzględne 1: Zależnie od pogody		
Krzywa zależna od pogody						
5.C	[0-0B]	Ustawianie wartości temperatury wody dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 43°C		
5.C	[0-0C]	Ustawianie wartości temperatury wody dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
5.C	[0-0D]	Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 25°C		
5.C	[0-0E]	Niska temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -15°C		
Zbiornik						
5.D	[6-01]	Margines	R/W	0~10°C, krok: 1°C 2°C		
5.F	[A-00]	Harmonogram priorytetowy	R/W	0: CWU 1: Klimatyzacja		
5.G	[A-01]	Tryb pracy	R/W	0: Wydajny 1: Szybki		
5.H	[8-03]	Timer trybu szybkiego	R/W	Turbo: 10 min Normalny: 20 min Oszczędny: 30 min		
Ustawienia użytk.						
Tryb cichy						
7.4.1		Tryb	R/W	0: WYŁ. 1: Ręczna 2: Automat.		
7.4.3		Poziom	R/W	0: Tryb cichy 1: Cichszy 2: Najcichszy		
Ust. instalatora						
Kreator konfiguracji						
System						
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Ciepła woda użytkowa	R/O	Zintegrowany		
9.1.3.4	[4-06]	Praca awaryjna	R/W	0: Ręczna 1: Automatyczna		
9.1.3.7	[6-02]	Moc grzałki BSH	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2 kW		
Zbiornik						
9.1.B.1	[6-0D]	Tryb nagrzewania	R/W	0: Tylko dogrzew 1: Dogrzew + har. 2: Tylko harmon.		
9.1.B.2	[6-0A]	Nastawa komfortowa	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Nastawa ekonomiczna	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Nastawa dogrzewania	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histeresa dogrzewania	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji					Ustawienia instalatora niezgodne z wartościami domyślnymi	
Pozycja	Kod pola	Nazwa ustawienia		Zakres, krok Wartość domyślna	Data	Wartość
Grzałka BSH						
9.4.1	[6-02]	Wydajność	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2 kW		
9.4.3	[8-03]	Timer trybu szybkiego	R/W	5~95 minut, krok: 5 minut 20 minut		
9.4.4	[4-03]	Praca	R/W	0: Ogranicz. 1: Dozwolone 2: Zachodzenie 3: Sprężarka wyłączona		
Praca awaryjna						
9.5.1	[4-06]	Praca awaryjna	R/W	0: Ręczna 1: Automatyczna		
Kontrola zużycia energii						
9.9.1	[4-08]	Kontrola zużycia energii	R/W	0: Bez ograniczeń 1: Ciągły		
9.9.2	[4-09]	Typ	R/W	0: Natężenie prądu 1: Moc		
9.9.3	[5-05]	Limit	R/W	12~50 A, krok: 1 A 12 A		
9.9.8	[5-09]	Limit	R/W	3~20 kW, krok: 0,5 kW 3 kW		
9.9.D	[4-01]	Grzałka priorytetowa	R/O	0: Brak 1: BSH 2: BUH		
Czujniki						
9.B.3	[1-0A]	Czas uśredniania	R/W	0: Bez uśredniania 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.		
Ust. instalatora						
9.E	[3-00]	Automatyczne ponowne uruch.	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.F	[E-08]	Funkcja oszcz. energii	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.G		Wyłącz ochronę	R/W	0: Nie 1: Tak		
Przegląd ustawień w miejscu instalacji						
9.I	[0-0B]	Ustawianie wartości temperatury wody dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 43°C		
9.I	[0-0C]	Ustawianie wartości temperatury wody dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
9.I	[0-0D]	Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[0-0E]	Niska temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -15°C		
9.I	[1-0A]	Jaki jest czas uśredniania temperatury zewnętrznej?	R/W	0: Bez uśredniania 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.		
9.I	[2-00]	Kiedy funkcja dezynfekcji ma być wykonana?	R/W	0: Codziennie 1: Poniedziałek 2: Wtorek 3: Środa 4: Czwartek 5: Piątek 6: Sobota 7: Niedziela		
9.I	[2-01]	Czy wykonać funkcję dezynfekcji?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[2-02]	Kiedy funkcja dezynfekcji ma zostać uruchomiona?	R/W	0~23 godzin, krok: 1 godzina 1		
9.I	[2-03]	Jaka jest temperatura docelowa dezynfekcji?	R/W	55~maks. (55, 6-0E), krok: 1°C 70°C		
9.I	[2-04]	Jak długo temperatura zbiornika ma być utrzymywana?	R/W	5~60 minut, krok: 5 minut 10 minut		
9.I	[3-00]	Czy automatyczne ponowne uruch. jednostki jest dozwolone?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[4-01]	Która grzałka elektryczna ma priorytet?	R/O	0: Brak 1: BSH 2: BUH		
9.I	[4-03]	Zgoda na działanie grzałki BSH.	R/W	0: Ogranicz. 1: Dozwolone 2: Zachodzenie 3: Sprężarka wyłączona		
9.I	[4-06]	Praca awaryjna	R/W	0: Ręczna 1: Automatyczna		
9.I	[4-08]	Jaki tryb ograniczenia mocy wymagany jest w systemie?	R/W	0: Bez ograniczeń 1: Ciągły		
9.I	[4-09]	Jaki typ ograniczenia mocy jest wymagany?	R/W	0: Natężenie prądu 1: Moc		
9.I	[5-05]	Jaki jest żądany limit dla wej/cyf1?	R/W	12~50 A, krok: 1 A 12 A		
9.I	[5-09]	Jaki jest żądany limit dla wej/cyf1?	R/W	3~20 kW, krok: 0,5 kW 3 kW		
9.I	[6-00]	Różnica temperatur określająca temperaturę WŁĄCZENIA pompy ciepła.	R/W	2~20°C, krok: 1°C 6°C		

(*1) EKHWT90+120

(*2) EKHWTU120

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji					Ustawienia instalatora niezgodne z wartością domyślną	
Pozycja	Kod pola	Nazwa ustawienia		Zakres, krok Wartość domyślna	Data	Wartość
9.I	[6-01]	Różnica temperatur określająca temperaturę WYŁĄCZENIA pompy ciepła.	R/W	0~10°C, krok: 1°C 2°C		
9.I	[6-02]	Jaka jest wydajność grzałki BSH?	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2 kW		
9.I	[6-08]	Jaka histereza ma być używana w trybie dogrzewu?	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
9.I	[6-0A]	Jaka jest żądana komfortowa temperatura buforowania?	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
9.I	[6-0B]	Jaka jest żądana eko temperatura buforowania?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Jaka jest żądana temperatura powtórzonego dogrzewania?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Jaki jest żądany tryb nastawy w CWU?	R/W	0: Tylko dogrzew 1: Dogrzew + har. 2: Tylko harmon.		
9.I	[6-0E]	Jaka jest maksymalna nastawa temperatury CWU?	R/W	40~75°C, krok: 1°C (*1) 40~70°C, krok: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)		
9.I	[7-00]	Temperatura przeregulowania grzałki BSH ciepłej wody użytkowej.	R/W	0~4°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[7-01]	Histereza grzałki BSH ciepłej wody użytkowej.	R/W	2~40°C, krok: 1°C 2°C		
9.I	[8-03]	Timer opóźnienia grzałki BSH (lub Timer trybu szybkiego)	R/W	5~95 minut, krok: 5 minut 20 minut		
9.I	[A-00]	Praca której jednostki wewnętrznej jest traktowana priorytetowo przez jednostkę zewnętrzną?	R/W	0: CWU 1: Klimatyzacja		
9.I	[A-01]	Który tryb pracy jest używany do wytwarzania ciepłej wody użytkowej?	R/W	0: Wydajny 1: Szybki		
9.I	[A-02]	--		1		
9.I	[A-03]	--		0		
9.I	[A-04]	--		0		
9.I	[B-00]	--		0		
9.I	[B-01]	--		0		
9.I	[B-02]	--		0		
9.I	[B-03]	--		0		
9.I	[B-04]	--		0		
9.I	[E-00]	Jaki typ jednostki jest zainstalowany?	R/O	0~5 4: DHWHP		
9.I	[E-01]	Jaki typ sprężarki jest zainstalowany?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Jaki jest typ oprogramowania jednostki wewnętrznej?	R/O	1: Tylko ogrzew.		
9.I	[E-04]	Czy funkcja oszcz. energii jest dostępna w jedn. zewn.?	R/O	0: Nie 1: Tak		
9.I	[E-05]	Czy system może przygotować ciepłą wodę użytkową?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[E-06]	Czy w systemie jest zainstalowany zbiornik CWU?	R/O	0: Nie 1: Tak		
9.I	[E-07]	Jaki typ zbiornika CWU jest zainstalowany?	R/O	0~8 0: EKHW, mała objętość 1: Zintegrowany 2: Zbiornik z BSH 3: EKHW, duża objętość 5: EKHP 7: Zasobnik innej firmy, mała wężownica 8: Zasobnik innej firmy, duża wężownica		
9.I	[E-08]	Funkcja oszczędzania energii dla jednostki zewnętrznej.	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[F-0A]	--		0		