

**DAIKIN**




# Návod na inštaláciu


## Klimatizačné zariadenia systému Split

FCQ35C7VEB  
FCQ50C7VEB  
FCQ60C7VEB  
FCQ71C7VEB  
FCQ100C7VEB  
FCQ125C7VEB  
FCQ140C7VEB


FCQH71D7VEB  
FCQH100D7VEB  
FCQH125D7VEB  
FCQH140D7VEB



1




2




3


4



5





6





7


8



9



10



11

## Obsah

	Strana
Pred inštaláciou .....	1
Voľba miesta inštalácie .....	2
Príprava pred inštaláciou .....	2
Inštalácia vnútornej jednotky .....	3
Chladiace potrubie .....	4
Inštalácia vypúšťacieho potrubia .....	5
Elektrické zapojenie .....	6
Príklad zapojenia a ako nastaviť diaľkový ovládač .....	6
Príklad zapojenia .....	7
Inštalácia dekoračného panelu .....	7
Nastavenia na mieste inštalácie .....	8
Skúšobná prevádzka .....	9
Schéma zapojenia .....	10



PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD USCHOVAJTE VO VAŠOM DOSAHU PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN, KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE POUŽITIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.

POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN, ABY VÁM PORADIL A POSKYTNOL INFORMÁCIE.

## Pred inštaláciou


- Jednotku ponechajte vo vnútri obalu, až kým ju nedopravíte na miesto inštalácie. Pokiaľ je nevyhnutné jednotku vybalíť, použite pri zdvíhaní pruh jemného materiálu alebo ochranné doštičky spolu s lanom, aby nedošlo k poškodeniu alebo poškriabaniu jednotky. Pri vybalovaní jednotky alebo pri jej preprave po vybalení nezabudnite jednotku zdvihnúť tak, že ju držíte za závesnú konzolu bez vytvárania tlaku na iné diely hlavne na chladiace potrubie, vypúšťacie potrubie a ostatné plastové diely.
- Viď návod na inštaláciu vnútornej jednotky, kde nájdete položky, ktoré nie sú popísané v tomto návode.
- Upozornenie týkajúce sa chladiv série R410A:
  - Pripojené vonkajšie jednotky musia byť skonštruované výhradne pre R410A.
  - Ak pripojíme vonkajšie jednotky pre chladivo R22, R407C, systém nebude pracovať správne.

## Predbežné opatrenia

- Jednotku neinštalujte ani neprevádzkujte v miestnostiach uvedených nižšie.
  - Miesta uskladňujúce minerálne oleje alebo obsahujúce olejové výpary popr. striekajúci olej napr. kuchyne. (Plastové diely môžu byť poškodené.)
  - Kde sú prítomné korozívne plyny ako sú sírnaté plyny. (Medené potrubia a spájkované spoje môžu korodovať.)
  - Kde sa používajú prchavé horľavé plyny ako je riedidlo alebo benzín.
  - Kde sú stroje vytvárajúce elektromagnetické vlny. (Riadiaci systém sa môže poškodiť.)
  - Kde vzduch obsahuje vysoké úrovne soli ako sú miesta v blízkosti oceánov a kde napätie veľmi kolíše ako sú napr. závody. Tiež vo vozidlách alebo na lodiach.
- Pri výbere miesta inštalácie použite pri inštalácii dodanú papierovú šablónu.
- Príslušenstvo neinštalujte priamo na skriňu. Vŕtaním otvorov v skriňu zariadenia by mohlo dôjsť k poškodeniu elektrických vedení a následkom toho ku vzniku požiaru.

## Príslušenstvo

Skontrolujte, či je vo vašej jednotke zahrnuté nasledovné príslušenstvo.



- 1 Kovová spona
- 2 Vypúšťacia hadica
- 3 Podložka pre závesnú konzolu
- 4 Skrutka
- 5 Návod na inštaláciu
- 6 Návod na inštaláciu a použitie
- 7 Izolácia spojenia plynového potrubia
- 8 Izolácia spojenia kvapalinového potrubia
- 9 Veľké tesnenie
- 10 1 stredné tesnenie
- 11 2 stredné tesnenie
- 12 Malé tesnenie
- 13 Vypúšťacie tesnenie
- 14 Papierové šablóny pre inštaláciu (horná časť obalu)

## Voliteľné príslušenstvo

- Existujú dva typy diaľkových ovládačov: drôtový a bezdrôtový. Zvoľte diaľkový ovládač podľa požiadaviek zákazníka a nainštalujte ho na vhodnom mieste. Pri výbere vhodného diaľkového ovládača viď katalógy a technická literatúra.
- Táto vnútorná jednotka vyžaduje inštaláciu voliteľného dekoračného panelu.

## U nasledovných položiek je nutné dávať špeciálny pozor počas konštrukcie a kontroly po ukončení inštalácie

Odfajknite ✓ ak bolo skontrolované	
<input type="checkbox"/>	Je vnútorná jednotka pevne upevnená? Jednotka by mohla spadnúť, vibrovať alebo robiť hluk.
<input type="checkbox"/>	Je skúška utesnenia plynu ukončená? Môže to mať za následok nedostatočné chladenie alebo kúrenie.
<input type="checkbox"/>	Je jednotka dostatočne izolovaná? Kondenzovaná voda môže kvapkať.
<input type="checkbox"/>	Je odtok plynulý? Kondenzovaná voda môže kvapkať.
<input type="checkbox"/>	Je napájacie napätie rovnaké, ako je to zobrazené na výrobnom štítku? Jednotka sa môže poškodiť alebo môžu vyhorieť jednotlivé komponenty.
<input type="checkbox"/>	Je elektrické zapojenie a pripojenie potrubí správne? Jednotka sa môže poškodiť alebo môžu vyhorieť jednotlivé komponenty.
<input type="checkbox"/>	Je jednotka bezpečne uzemnená? Nebezpečné pri nesprávnom elektrickom uzemnení.
<input type="checkbox"/>	Súhlasí elektrické zapojenie podľa špecifikácií? Jednotka sa môže poškodiť alebo môžu vyhorieť jednotlivé komponenty.
<input type="checkbox"/>	Blokuje niečo výstup alebo vstup vzduchu vnútornej alebo vonkajšej jednotky? Môže to mať za následok nedostatočné chladenie alebo kúrenie.
<input type="checkbox"/>	Je zaznamenaná dĺžka chladiaceho potrubia a dodatočné doplnenie chladiva? Náplň chladiva v systéme nie je jasná.

### Poznámky pre inštalátora

- Tento návod si dôkladne preštudujte, aby ste zabezpečili správnu inštaláciu. Nezabudnite poučiť zákazníka o správnej prevádzke systému a ukážete mu priložený návod na obsluhu.
- Zákazníkovi vysvetlite, aký systém je nainštalovaný. V návode na obsluhu správne vyplňte príslušné špecifikácie inštalácie v kapitole "Čo robiť pred spustením prevádzky".

### Voľba miesta inštalácie

Ak teplota stropu prekročí 30°C a relatívna vlhkosť 80%, alebo keď sa do stropu privádza čerstvý vzduch, je nutné použiť ďalšiu izoláciu (polyetylénovú penu s hrúbkou minimálne 10 mm).

Pre túto jednotku je nutné zvoliť rôzny smer prúdenia vzduchu. Aby sa vzduch mohol vypúšťať do 2, 3 alebo 4 (uzavreté rohy) smerov, je nutné nakúpiť voliteľne dodávanú sadu upchávok.

- 1 Zvoľte také miesto inštalácie, ktoré spĺňa nasledovné podmienky a o ktorom ste sa dohodli so zákazníkom.
  - Kde je možné zaistiť optimálne rozloženie vzduchu.
  - Kde prúdenie vzduchu nie je ničím blokovávané.
  - Kde môže byť kondenzát správne vypustený.
  - Kde znížený strop nie je viditeľne sklonený.
  - Kde je možné zaistiť dostatočný voľný priestor pre údržbu a servis.
  - Kde nie je riziko úniku horľavého plynu.
  - Spotrebič sa nesmie umiestniť a ani používať v prípadnom výbušnom prostredí.
  - Kde je možné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky potrubím v povolenom rozsahu. (Pozrite návod na inštaláciu vonkajšej jednotky.)
  - Vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku, prepojovacie vedenie medzi jednotkami a vedenie diaľkového ovládača umiestnite najmenej 1 meter od televíznych a rozhlasových prijímačov. Toto opatrenie je nutné ako prevencia proti rušeniu obrazu a zvuku uvedených prijímačov. (Podľa podmienok, pri ktorých sa generujú elektrické vlny, môže zariadenie generovať elektrický šum aj vo vzdialenosti 1 metra.)

- Pri inštalácii súpravy bezdrôtového diaľkového ovládača môže byť vzdialenosť medzi bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a vnútornou jednotkou kratšia, ak sú v miestnosti žiarivky, ktoré sú elektricky spúšťané. Vnútorná jednotka musí byť nainštalovaná pokiaľ možno v čo najväčšej vzdialenosti od žiariviek.

### 2 Výška stropu

Vnútorná jednotka sa môže inštalovať na stropoch do výšky 3,5 m (pre jednotky FCQH100~140: 4,2 m). Napriek tomu môže byť pri inštalácii jednotky vo výške nad 2,7 m potrebné uskutočniť nastavenia na mieste inštalácie pomocou diaľkového ovládača (pre jednotky FCQH100~140: 3,2 m). Aby nedošlo k nechcenému dotyku s jednotkou, odporúča sa ju nainštalovať vyššie než 2,5 m. Vid' "Nastavenia na mieste inštalácie" na strane 8 a návod na inštaláciu dekoračného panelu.

### 3 Smery prúdenia vzduchu

Zvoľte smery prúdenia vzduchu najlepšie vhodné pre miestnosť a miesto inštalácie. (Pre výstup vzduchu v 2 alebo 3 smeroch je potrebné uskutočniť nastavenia na mieste inštalácie pomocou diaľkového ovládača a uzavrieť výstup(y) vzduchu. Vid' návod na inštaláciu voliteľnej súpravy upchávok a "Nastavenia na mieste inštalácie" na strane 8. (Vid' obrázok 1) (↑: smer prúdenia vzduchu)

- 1 Výstup do okolitého vzduchu
- 2 Výstup vzduchu v 4 smeroch
- 3 Výstup vzduchu v 3 smeroch
- 4 Výstup vzduchu v 2 smeroch

**POZNÁMKA** Smery prúdenia vzduchu tak, ako sú zobrazené na obrázku 1, slúžia len ako príklady možných smerov prúdenia vzduchu.

- 4 Pre inštaláciu použite závesné skrutky. Skontrolujte, či je alebo nie je strop dostatočne pevný pre unesenie hmotnosti vnútornej jednotky. Ak existuje riziko, pred inštaláciou jednotky zosilnite strop.

(Inštaláčnne rozmery sú označené na papierových inštaláčnych šablónach. Pozrite si ich a skontrolujte miesta, ktoré vyžadujú zosilnenie.)

Priestor potrebný pre inštaláciu nájdete na obrázku 2 (↑: smer prúdenia vzduchu)

- 1 Výstup vzduchu
- 2 Prívod vzduchu

**POZNÁMKA** V miestach označených \* ponechajte po stranách, kde je uzavretý výstup vzduchu, priestor najmenej 200 mm.

Model	H	Model	H
FCQ35~71	≥214	FCQH71	≥256
FCQ100~140	≥256	FCQH100~140	≥298

### Príprava pred inštaláciou


- 1 Vzťah otvoru v strope k polohe jednotky a závesných skrutiek. (Vid' obrázok 3)

- 1 Chladiace potrubie
- 2 Závesná skrutka (4x)
- 3 Závesná konzola
- 4 Znížený strop
- 5 Vzdialenosť závesných skrutiek
- 6 Vnútorná jednotka
- 7 Otvor v strope
- 8 Dekoračný panel

- Ak chcete presne zvisle umiestniť jednotku, použite návod na inštaláciu (dodaný s jednotkou).

V prípade **normálnej inštalácie** použite krátku stranu návodu na inštaláciu

V prípade **inštalácie so súpravou prívodu čerstvého vzduchu** použite dlhú stranu návodu na inštaláciu



- 1 Spodný povrch stropu
- 2 Spodná strana jednotky

- Inštalácia je možná, ak sú rozmery otvorov nasledovné. Pri inštalácii jednotky v ráme pre materiály upevnenia stropu. (Vid' obrázok 4)

- 1 Rozmery vo vnútri rámu
- 2 Rozmer otvoru vo vnútri rámu pre strop
- 3 Rám
- 4 Stropný materiál
- 5 Rozmer stropného otvoru
- 6 Rozmer prekryvania stropného panelu

#### POZNÁMKA



Inštalácia je možná s rozmerom stropu 910 mm (označené s \*). Napriek tomu ale pre dosiahnutie rozmeru prekrytia panelov stropu 20 mm, medzera medzi stropom a jednotkou má byť 35 mm alebo menej. Ak medzera medzi stropom a jednotkou je viac ako 35 mm, pripojte stropný materiál ku dielu alebo strop zakryte.

- 2 Urobte v strope otvor potrebný pre inštaláciu tam, kde je to vhodné. (Pre existujúce stropy.)
  - Použite papierové šablóny pre inštaláciu za účelom určenia rozmerov otvoru v strope.
  - Vytvorte otvor v strope potrebný pre inštaláciu. Zo strany otvoru ku výstupu skrine nainštalujte chladiace, vypúšťacie potrubie a zapojenie diaľkového ovládača (nepotrebné pre bezdrôtový typ). Podrobné informácie nájdete v odsekoch venovaných potrubiam alebo zapojeniu.
  - Po vytvorení otvoru v strope môže byť potrebné zosilniť stropné nosníky pre udržanie pevnosti stropu a zabránenie jeho vibráciám. Podrobnosti prejednávajte so stavebníkmi.
- 3 Nainštalujte závesné skrutky. (Použite buď skrutky W3/8 alebo M10)
 

Použite kotvy v existujúcich stropoch a hmoždinku, kotvu alebo iné diely dodané zákazníkom pre nové stropy za účelom zosilnenia stropu pre unesenie hmotnosti jednotky. Pred pokračovaním ďalej nastavte vzdialenosť od stropu. Príklad inštalácie (Vid' obrázok 5)

- 1 Stropná doska
- 2 Kotva
- 3 Dlhá matica alebo otočná objímka
- 4 Závesná skrutka
- 5 Znížený strop

#### POZNÁMKA



- Všetky vyššie uvedené diely dodáva zákazník.
- Pri inej než štandardnej inštalácii si vyžiadajte podrobnosti od vášho predajcu.

## Inštalácia vnútornej jednotky

Pri inštalácii prídavného voliteľného príslušenstva (s výnimkou dekoračného panelu) si tiež prečítajte príručku pre inštaláciu prídavného voliteľného príslušenstva. V závislosti od podmienok na mieste inštalácie môže byť jednoduchšie nainštalovať prídavné voliteľné príslušenstvo ešte pred inštaláciou vnútornej jednotky. Ale u už existujúcich stropov pred inštaláciou jednotky nainštalujte sadu pre prívod čerstvého vzduchu.

- 1 Dočasne nainštalujte vnútornú jednotku.
  - Závesnú konzolu upevnite na závesnú skrutku. Pevne ju upevnite použitím matice a podložky z hornej a dolnej strany závesnej konzoly.
  - Zaistenie závesnej konzoly (Vid' obrázok 6)

- 1 Matica (dodáva zákazník)
- 2 Podložka (dodávaná s jednotkou)
- 3 Závesná konzola
- 4 Dotiahnite (dvojitá matica)

- 2 Upevnite papierovú šablónu pre inštaláciu. (Len pre nové stropy.)
  - Papierová šablóna za účelom inštalácie zodpovedá rozmerom otvorov v strope. Podrobnosti prejednávajte so stavebníkmi.
  - Stred otvoru stropu je označený na papierovej šablóne pre inštaláciu. Stred jednotky je označený na skriní jednotky.
  - Po odstránení obalového materiálu z papierovej šablóny pre inštaláciu pripevnite papierovú šablónu pre inštaláciu k jednotke pomocou priložených skrutiek (vid' obrázok 8).

- 1 Papierová šablóna pre inštaláciu
- 2 Stred otvoru v strope
- 3 Stred jednotky
- 4 Dvojitá matica (dodáva zákazník, dotiahnuť)

- 3 Nastavte jednotku do pravej polohy pre inštaláciu. (Vid' "Príprava pred inštaláciou" na strane 2).
- 4 Presvedčte sa, či je jednotka vyrovnaná do vodorovnej polohy.
  - Jednotku neinštalujte naklonenú. Vnútorná jednotka je vybavená vstavaným vypúšťacím čerpadlom a plavákovým spínačom. (Ak je jednotka naklonená oproti smeru prúdenia kondenzátu (strana vypúšťacieho potrubia je zvýšená), plavákový vypínač môže mať poruchu a spôsobiť kvapkanie vody.)
  - Pomocou vodováhy alebo vinylovej rúrky naplnenej vodou skontrolujte vo všetkých štyroch rohoch, či je jednotka vodorovná (vid' obrázok 12).

- 1 Vodováha
- 2 Vinylová rúrka

- 5 Odoberte papierovú šablónu pre inštaláciu. (Len pre nové stropy.)

## Chladiace potrubie

Pre chladiace potrubie vonkajších jednotiek viď návod na inštaláciu priložený k vonkajšej jednotke.


Kompletne vykonajte práce tepelnej izolácie na oboch stranách plynového a kvapalinového potrubia. Inak môže niekedy dôjsť k úniku vody.

Predtým ako sa chladiace potrubie začne používať, skontrolujte, ktorý typ chladiva sa používa.



Inštaláciu smie vykonať technik pre chladiacu techniku s oprávnením, výber materiálov a inštalácia musí spĺňať platné národné a medzinárodné predpisy. V Európe je platná norma EN378, ktorú je nutné použiť.

- Použite rezačku a ohráňovačku potrubia vhodnú pre chladivo R410A.
- Aby nedošlo k vniknutiu prachu, vlhkosti alebo iných cudzích predmetov do potrubia, buď jeho koniec zatlačte alebo ho zakryte páskou.
- Vonkajšia jednotka je naplnená chladivom.
- Aby sa zabránilo úniku vody, kompletne vykonajte práce tepelnej izolácie na oboch stranách plynového a kvapalinového potrubia. Pri používaní tepelného čerpadla môže teplota plynového potrubia dosiahnuť približne až 120°C, takže používajte izoláciu, ktorá je dostatočne tepelne odolná.
- Pri pripojovaní alebo odpojovaní potrubí ku alebo z jednotky nezabudnite spoločne použiť bežný kľúč ako aj momentový kľúč.




- 1 Momentový kľúč
- 2 Kľúč
- 3 Spojenie potrubí
- 4 Nástrčná matica

- Do chladiaceho obvodu nepridávajte žiadne iné látky než je špecifikované chladivo napr. vzduch atď.
- Pre nástrčné pripojenia používajte len žihany materiál.
- Viď **Tabuľka 1** pre rozmery priestorov nástrčných matíc a vhodný krútiaci moment dotiahovania. (Príliš silné dotiahnutie môže poškodiť ohranenie a spôsobiť únik chladiva.)

Tabuľka 1


Priemer potrubia	Krútiaci moment dotiahovania	Rozmery ohranenia A (mm)	Tvar ohranenia
Ø6,4	15~17 N•m	8,7~9,1	
Ø9,5	33~39 N•m	12,8~13,2	
Ø12,7	50~60 N•m	16,2~16,6	
Ø15,9	63~75 N•m	19,3~19,7	

- Pri pripojovaní nástrčnej matice potrite vnútorný povrch éterovým alebo esterovým olejom a pred pevným dotiahnutím matice najprv dotiahnite rukou o 3 až 4 otáčky.




- Ak plyn chladiva počas inštalčných prác uniká, priestory ihneď vyvetrajte. Pri styku plynu s otvoreným plameňom z chladiva uniká jedovatý plyn.
- Zaisťte dokonalú tesnosť plynového potrubia. V prípade úniku plynu chladiva sa pri styku plynu s otvoreným plameňom (napríklad u vykurovacieho telesa, alebo kuchynského sporáku atď.) môžu uvoľňovať jedovaté plyny.

- Nakoniec zaizolujte tak, ako je zobrazené na obrázku uvedenom nižšie (použite dodané diely príslušenstva)



- 1 Kvapalinové potrubie
- 2 Plynové potrubie
- 3 Izolácia spojenia kvapalinového potrubia
- 4 Izolácia spojenia plynového potrubia
- 5 Svorky (použite 2 svorky na izoláciu)

### Postup izolácie potrubia



- 1 Izolačný materiál potrubia (dodáva zákazník)
  - 2 Spojenie pomocou nástrčnej matice
  - 3 Izolácia spojov (dodaná s jednotkou)
  - 4 Izolačný materiál potrubia (hlavná jednotka)
  - 5 Hlavná jednotka
  - 6 Svorka (dodáva zákazník)
  - 7 Stredné 1 tesnenie pre plynovú stranu (dodané s jednotkou)  
Stredné 2 tesnenia pre kvapalinovú stranu (dodané s jednotkou)
- A Pretočenie spojov smerom hore  
B Nasadenie na základňu  
C Dotiahnite ostatné diely než izolačný materiál potrubia  
D Obaľujte od základne jednotky až po vrch spojenia pomocou nástrčnej matice




Pri miestnej izolácii nezabudnite spoje potrubí zaizolovať po celej dĺžke vo vnútri jednotky.

Vofne prístupné potrubie môže spôsobiť kondenzáciu alebo v prípade, že sa ho dotknete, popáleniny.

### Preventívne opatrenia pri spájkovaní

- Pri spájkovaní je nutné zabezpečiť prívod dusíka. Spájkovanie bez dusíkovej náhrady alebo uvoľňujúce dusík do potrubia spôsobuje vytváranie veľkého množstva oxidovaného materiálu vo vrstve na vnútornej strane potrubia. Táto vrstva nepriaznivo ovplyvňuje funkciu ventilov a kompresorov chladiaceho systému a zabraňuje normálnej prevádzke.
- Ak má byť pri spájkovaní v potrubí dusík, musí byť nastavený na tlak 0,02 MPa pomocou redukčného ventilu (=práve postačujúci tlak, aby bol tento tlak cítiť na koži).




- 1 Chladiace potrubie
- 2 Spájkovaný diel
- 3 Upevnenie pomocou pásky
- 4 Ručný ventil
- 5 Tlakový redukčný ventil
- 6 Dusík



# Inštalácia vypúšťacieho potrubia

## Inštalácia vypúšťacieho potrubia


Inštalujte vypúšťacie potrubie tak, ako je zobrazené na obrázku a uskutočnite opatrenia proti kondenzácii. Nesprávne nainštalované potrubie môže viesť k netesnostiam a k prípadnému zvlhnutiu nábytku a inej výbavy.



1 Závesná tyč


### ■ Nainštalujte vypúšťacie potrubie.

- Potrubie nainštalujte čo najkratšie a zaistite jeho sklon smerom dole s gradientom najmenej 1/100, aby vo vnútri potrubia nezostával zachytený vzduch.
- Priemer potrubia musí byť rovnaký alebo väčší ako je priemer spojovacieho potrubia (vinylová rúrka menovitého priemeru 25 mm a s vonkajším priemerom 32 mm).
- Dodanú vypúšťaciu hadicu pokiaľ možno zasuňte do vypúšťacieho otvoru.



1 Vypúšťacia prípojka (pripojená k jednotke)  
2 Vypúšťacia hadica (dodávaná s jednotkou)

- Dotiahnite kovovú sponu tak, aby hlava skrutky bola menej ako 4 mm od dielu kovovej svorky, ako je uvedené na obrázku.
- Vypúšťaciu tesniacu vložku (4) dodanú s jednotkou nasadte na nezakrytú časť vypúšťacej prípojky (= medzi vypúšťaciu hadicu a teleso jednotky).



1 Vypúšťacia prípojka (pripojená k jednotke)  
2 Vypúšťacia hadica (dodávaná s jednotkou)  
3 Kovová spona (dodávaná s jednotkou)  
4 Vypúšťacia tesniaca vložka (dodávaná s jednotkou)  
5 Veľké tesnenie (dodávané s jednotkou)  
6 Vypúšťacie potrubie (dodáva zákazník)

- Dodané veľké tesnenie obalte okolo kovovej svorky, vypúšťaciu hadicu zaizolujte a upevnite pomocou spôn.
- Celú vypúšťaciu hadicu vo vnútri budovy zaizolujte (dodávka zákazníka).

- Ak nie je možné vypúšťaciu hadicu uložiť s vhodným sklonom, použite hadicu s vypúšťacím stúpajúcim potrubím (dodáva zákazník).

### ■ Ako inštalovať potrubie (Vid' obrázok 7)

- 1 Stropná doska
- 2 Závesná konzola
- 3 Nastaviteľný rozsah
- 4 Vypúšťacie zdvihnuté potrubie (menovitý priemer vinylového potrubia = 25 mm)
- 5 Vypúšťacia hadica (dodávaná s jednotkou)
- 6 Kovová spona (dodávaná s jednotkou)

- Vypúšťaciu hadicu pripojte ku vypúšťaciemu stúpajúcemu potrubiu a zaizolujte ich.
- Vypúšťaciu hadicu pripojte k vypúšťaciemu potrubiu na vnútornej jednotke a upevnite ju kovovou svorkou.

### ■ Predbežné opatrenia

- Vypúšťacie stúpajúce potrubie nainštalujte do výšky menej ako 675 mm.
- Vypúšťacie stúpajúce potrubie nainštalujte do pravého uhla s vnútornou jednotkou a nie viac ako 300 mm z jednotky.
- Aby sa zabránilo tvorbe vzduchových bublín, nainštalujte vypúšťaciu hadicu vodorovne alebo s nepatrným sklonom smerom hore ( $\le 75$  mm).

### POZNÁMKA



Sklon pripojenej vypúšťacej hadice nesmie prekročiť 75 mm, aby vypúšťací nástavec nemusel odolávať ďalším silám.

K dosiahnutiu spádu 1:100 nainštalujte závesné tyče vo vzdialenosti 1 až 1,5 m.

Pri spajovaní viacerých vypúšťacích potrubí nainštalujte potrubia podľa obrázku 9. Zvoľte spájanie vypúšťacieho potrubia, ktorého rozmery sú vhodné pre prevádzkový výkon jednotky.

1 Vypúšťacie potrubia spájajúce sa v bode T

## Skúšanie vypúšťacieho potrubia

Po ukončení inštalácie potrubia skontrolujte, či sa vypúšťanie uskutočňuje bez prekážok.

### ■ Cez výstup vzduchu postupne pridávajte 1 l vody. Spôsob pridávania vody (Vid' obrázok 11)

- 1 Plastová nádoba na vodu (rúrka má byť asi 100 mm dlhá).
- 2 Servisný výstup odpadovej vody (s gumenou zátkou) (Použite tento výstup k vypusteniu vody z vypúšťacej nádoby)
- 3 Umiestnenie vypúšťacieho čerpadla
- 4 Vypúšťacie potrubie
- 5 Vypúšťacia prípojka (z pohľadu prietoku vody)

### ■ Skontrolujte vypúšťanie.

#### ■ Keď je ukončená práca elektrického zapájania


Skontrolujte vypúšťanie počas režimu prevádzky chladenia COOL, vysvetlené v "Skúšobná prevádzka" na strane 9.

#### ■ Keď nie je ukončená práca elektrického zapájania

- Odoberte veko riadiacej skrine. Ku prípojkám č. 1 a č. 2 na svorkovnici prepojenia jednotiek pripojte jednofázové elektrické napájanie (50 Hz, 230 V) a pevne upevnite uzemňovacie vedenie (vid' obrázok 10).
- Opäť nasadte veko ovládacej skrine a zapnite elektrické napájanie.
- Nedotýkajte sa vypúšťacieho čerpadla. Môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom.

- 1 Veko riadiacej skrine
- 2 Prepojenie medzi jednotkami
- 3 Uzemňovací kábel
- 4 Svorkovnica prepojenia medzi jednotkami
- 5 Spona
- 6 Prenosové zapojenie
- 7 Svorkovnica pre pripojenie prenosového vedenia
- 8 Otvor na káble
- 9 Štítok so schémou zapojenia (na zadnej strane veka riadiacej skrine)
- 10 Zapojenie diaľkového ovládača

Svorkovnica prepojenia medzi jednotkami (4)



- Vypúšťanie skontrolujte pohľadom na vypúšťaciu prípojku.
- Po kontrole vypúšťania vypnite elektrické napájanie, demontujte veko riadiacej skrine a znova odpojte jednofázové elektrické napájanie zo svorkovnice prepojenia medzi jednotkami. Veko riadiacej skrine nasadte tak, ako bolo predtým.

## Elektrické zapojenie

### Všeobecné pokyny

- Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí na mieste montáže nainštalovať elektrikár s príslušným oprávnením. Zariadenie musí spĺňať príslušné európske a národné predpisy.
- Používajte výlučne medené vodiče.
- Pri zapájaní vonkajšej jednotky, vnútorných jednotiek a diaľkového ovládača dodržujte "Schému zapojenia" priloženú k telesu jednotky. Podrobnosti o zavesení diaľkového ovládača nájdete v "Návode na inštaláciu diaľkového ovládača".
- Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár s platným osvedčením.
- Hlavný vypínač alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré majú oddelené kontakty na všetkých póloch, musia byť pevne zapojené podľa príslušných miestnych a národných zákonov. Uvedomte si, že v prípade vypnutia a opätovného zapnutia elektrického napájania sa činnosť zariadenia automaticky obnoví.
- Viď návod na inštaláciu pripojený ku vonkajšej jednotke, kde nájdete veľkosť vedenia elektrického napájania pripojeného ku vonkajšej jednotke, výkon ističa obvodu zvodového prúdu, poistky a pokyny pre zapojenie.
- Zaisťte uzemnenie klimatizačnej jednotky.
- Uzemňovacie vedenie nepripájajte ku:
  - plynovým potrubiam: ak uniká plyn, môže spôsobiť výbuchy alebo vznik požiaru.
  - uzemneniu telefónneho vedenia a bleskozvodom: môže spôsobiť nenormálne vysoký elektrický potenciál uzemnenia počas búrok s bleskami.
  - inštaláčnym potrubiam: ak sa používa plastové potrubie, nemá uzemňovacie účinky.

### Elektrické charakteristiky

**POZNÁMKA** Podrobnosti nájdete v "Elektrických údajoch".



## Špecifikácie elektrického zapojenia dodaného zákazníkom

	Vedenie	Priemer (mm <sup>2</sup> )	Dĺžka
Medzi vnútornými jednotkami	H05VV-U4G <sup>(1),(2)</sup>	2,5	—
Diaľkový ovládač jednotky	Vedenie s izoláciou (2 vodičov) <sup>(3)</sup>	0,75-1,25	≤500 m <sup>(4)</sup>

- (1) Ukazuje len v prípade chránených potrubí. V prípade bez ochrany použite H07RN-F.
- (2) Prepojovacie vodiče medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou vedte vhodným potrubím. Chráňte ho tak pred pôsobením vonkajších síl. Potrubie s vodičom vedte stenou spolu s chladiacim potrubím.
- (3) Pre diaľkový ovládač použite vedenie s dvojitou izoláciou (hrúbka plášťa: ≥1 mm) alebo vedte vedenie cez stenu alebo tak, že užívateľ nemôže prísť do styku s ním.
- (4) Táto dĺžka je celková maximálna dĺžka predĺženia v systéme v prípade skupinového ovládania.


## Príklad zapojenia a ako nastaviť diaľkový ovládač

### Ako zapojiť vedenia (Viď obrázok 10)

- **Prepojenie medzi jednotkami**  
Odoberte veko riadiacej skrine (1), pripojte svorkovnicu prepojenia medzi jednotkami vo vnútri s príslušnými číslami a pripojte uzemňovacie vedenie ku uzemňovacej svorke. Prítom vtiahnite vedenia dovnútra cez otvor v skrine a vedenia upevnite po dĺžke s inými vedeniami použitím svorky tak, ako je uvedené na obrázku.
- **Zapojenie diaľkového ovládača**  
Odoberte veko riadiacej skrine (1) a vtiahnite vedenie dovnútra cez otvor v skrine a pripojte svorkovnicu pre diaľkový ovládač. Bezpečne upevnite vedenia použitím svorky tak, ako je uvedené na obrázku.
- **Po pripojení**  
Okolo káblov umiestnite malé tesnenie (dodávané s jednotkou), aby sa do jednotky nedostávala voda z okolia. Ak sa používa viac káblov, malé tesnenie rozdeľte na požadovaný počet kusov a týmto tesnením obalte všetky káble.
- **Nasadenie veka riadiacej skrine**
  - 1 Veko riadiacej skrine
  - 2 Prepojenie medzi jednotkami
  - 3 Uzemňovací kábel
  - 4 Svorkovnica prepojenia medzi jednotkami
  - 5 Svorka (dodáva zákazník)
  - 6 Zapojenie diaľkového ovládača
  - 7 Svorkovnica zapojenia diaľkového ovládača
  - 8 Otvor na káble
  - 9 Štítok schémy zapojenia (na zadnej strane veka riadiacej skrine)

### Predbežné opatrenia

- 1 Pri pripojovaní ku svorkovnici napájania dodržujte uvedené pokyny a poznámky.
  - Na pripojenie ku svorkovnici zapojenia jednotiek použite kruhovú stláčanú svorku pre izolačné puzdro. Ak sa nedá z vážnych dôvodov použiť, dodržujte nasledovné pokyny.



- 1 Stláčaná svorka s kruhovým závesom
- 2 Nasadte izolačnú objímku
- 3 Zapojenie

- Na tú istú svorku elektrického napájania nepripájajte vedenia rozličných hodnôt. (Voľné spoje môžu spôsobiť prehriatie.)



- Pri svorkovaní vedení použijte spony (dodané s jednotkou), aby ste zabránili pôsobeniu tlaku na spojky vedenia. Pevne ich dotiahnite. Pri uskutočňovaní zapojenia nezabudnite, aby vedenie bolo čisté a nespôsobovalo zasekávanie riadiacej skrine. Kryt pevne uzavrite.
- Pri pripojovaní vedení tých istých hodnôt ich pripojte podľa obrázku.



Použite špecifikované elektrické vedenie. Vedenie bezpečne pripojte ku svorke. Vedenie upevnite bez použitia veľkej sily pôsobiacej na svorku. Použite momenty podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Krútiaci moment pri doťahovaní (N·m)	
Svorkovnica pre diaľkový ovládač	0,79~0,97
Svorkovnica pripojenia jednotiek	1,18~1,44

- Pri nasadzovaní veka riadiacej skrine nesmie dôjsť k zaseknutiu niektorého z vedení.
  - Po zapojení všetkých vedení vyplňte všetky medzery v prechodových otvoroch skrine tmelom alebo izoláciou (zabezpečuje zákazník), aby nedošlo ku vniknutiu malých živočíchov a nečistoty do jednotky z vonkajšej strany, čo by mohlo spôsobiť vznik skratu obvodov riadiacej skrine.
- 2 Celkový prúd prepojovacieho vedenia medzi vnútornými jednotkami nesmie prekročiť 12 A. Pri použití dvoch napájacích elektrických vedení s prierezom väčším ako 2 mm<sup>2</sup> (Ø1,6) rozdeľte vedenie mimo svorkovnice jednotky v súlade s predpismi a normami pre elektrické zariadenia.
- Vetvenie musí byť izolované a kvalita izolácie musí byť rovnaká alebo vyššia ako izolácia samotného napájacieho vedenia.
- 3 Na tú istú svorku uzemnenia nepripájajte vedenia rozličných hodnôt. Voľné spoje môžu narušiť ochranu.
- 4 Vedenie diaľkového ovládača má byť umiestnené najmenej 50 mm od prepojovacieho vedenia medzi jednotkami a ostatnými vedeniami. Nedodržanie tohto návodu môže mať za následok poruchu v dôsledku elektrického šumu.
- 5 Pri zapojení diaľkového ovládača si preštudujte "Návod na inštaláciu diaľkového ovládača" priložený k diaľkovému ovládaču.

**POZNÁMKA** Zákazník si môže zvoliť termistor. diaľkového ovládača.



- 6 Prepojovacie vedenie medzi jednotkami nikdy nespájajte s vedením diaľkového ovládača. Táto chyba by znamenala poškodenie celého systému.
- 7 Používajte len špecifikované vedenia a vedenia pevne pripojte ku svorkám. Dávajte pozor, aby ste vedenia na svorkách nevystavili externému namáhaniu. Zapojenie udržiňte v poriadku a tak, aby neprekážalo inému zariadeniu ako napr. otváraniu krytu spínacej skrine. Uistite sa, že veko sa uzatvára natesno. Nesprávne pripojenia môžu mať za následok prehriatie a v najhoršom prípade zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

## Príklad zapojenia

Pri zapojení vonkajších jednotiek si preštudujte návod na inštaláciu pripojený k vonkajším jednotkám.

Overenie typu systému:

- Párový typ alebo systém s viacerými jednotkami: 1 diaľkový ovládač ovláda 1 vnútornú jednotku (štandardný systém).
- Simultánny operačný systém: 1 diaľkový ovládač ovláda 2 vnútorné jednotky (2 vnútorné jednotky pracujú rovnako)
- Skupinové ovládanie: 1 diaľkový ovládač riadi až 16 vnútorných jednotiek (všetky vnútorné jednotky pracujú zhodne podľa povelov z diaľkového ovládača).
- Ovládanie 2 diaľkovými ovládačmi: 2 diaľkové ovládače riadia 1 vnútornú jednotku.

Párový typ alebo systém s viacerými jednotkami (Vid' obrázok 13)

Simultánny operačný systém (Vid' obrázok 14)

Skupinový ovládač (Vid' obrázok 15)

Ovládanie 2 diaľkovými ovládačmi (Vid' obrázok 16)

- 1 Elektrické napájanie
- 2 Hlavný vypínač
- 3 Poistka
- 4 Diaľkový ovládač (voliteľné prídavné príslušenstvo)
- 5 Vnútorná jednotka (master) (nadiadaná)
- 6 Vnútorná jednotka (slave) (podriadená)

**POZNÁMKA** Pri použití skupinového ovládania nie je potrebné vytvárať adresu vnútornej jednotky. Adresa je automaticky nastavená pri pripojení elektrického napájania.



*Predbežné opatrenia*

- 1 Celé zapojenie s výnimkou zapojenia diaľkového ovládača je polarizované a musí súhlasiť so symbolom svorky.
- 2 V prípade skupinového riadenia uskutočnite zapojenie diaľkového ovládača ku nadiadenej jednotke (master) pri pripojení k simultánnemu operačnému systému (zapojenie podriadenej jednotky nie je nutné).
- 3 Ako diaľkový ovládač skupinového ovládania zvolte diaľkový ovládač, ktorý sa hodí pre vnútornú jednotku, ktorá má väčšinu funkcií (ako je pripojená výklopná klapka).
- 4 Pri ovládaní simultánného operačného systému pomocou 2 diaľkových ovládačov ho pripojte k nadiadenej jednotke (master) (zapojenie podriadenej jednotky nie je nutné).
- 5 Pri kombinácii simultánných operačných systémov viacerých typov do skupinového ovládania nezabudnite zapojiť vedenie ku hlavnej (nadiadenej) jednotke.
- 6 Zariadenie neuzemňujte na plynové, vodovodné potrubia alebo bleskozvody popr. uzemnenia telefónnych vedení. Nesprávne uzemnenie môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom.

## Inštalácia dekoračného panelu

Pozrite si návod na inštaláciu priložený k dekoračnému panelu.

Po inštalácii dekoračného panelu zabezpečte, aby nebol priestor medzi telesom jednotky a dekoračným panelom. Inak by touto medzerou mohol unikáť vzduch a spôsobovať zarosenie jednotky.

## Nastavenia na mieste inštalácie

Nastavenia na mieste inštalácie musia byť uskutočnené z diaľkového ovládača a v súlade s podmienkami inštalácie.

- Nastavenia sa môžu uskutočniť zmenou "Číslo režimu", "Číslo prvého kódu" a "Číslo druhého kódu" ("Mode No.", "First code no." a "Second code no.").
- Pri nastavovaní a prevádzke si preštudujte "Nastavenia na mieste inštalácie" v návode na inštaláciu diaľkového ovládača.

### Nastavenie výšky stropu

Nastavte Číslo druhého kódu (Second code No.) podľa tabuľky uvedenej nižšie tak, aby korešpondovalo s výškou stropu vašej inštalácie. (Second code No. je nastavené z výrobného závodu na "01")

Výška stropu (m)		Číslo režimu (Mode No.)	Číslo prvého kódu (First code No.)	Číslo druhého kódu (Second code No.)	
FCQ35~140 FCQH71	FCQH100~140				
≤2,7	≤3,2	N	13 (23)	0	01
>2,7 alebo ≤3,0	>3,2 alebo ≤3,0	H	13 (23)	0	02
>3,0 alebo ≤3,5	>3,6 alebo ≤4,2	S	13 (23)	0	03

Hodnota výšky stropu platí pre vypúšťanie vzduchu vo všetkých smeroch.

### Nastavenie smeru výstupu vzduchu

Pri zmene smeru vypúšťania vzduchu (2, 3 alebo 4 smery) si preštudujte návod pre voliteľne dodávanú sadu upchávok. (Second code No. je nastavené z výrobného závodu na "01" pre vypúšťanie vzduchu vo všetkých smeroch)

### Nastavenie značky vzduchového filtra

Diaľkové ovládače sú vybavené značkami vzduchového filtra displeja z tekutých kryštálov pre zobrazenie času čistenia vzduchových filtrov.

Zmeňte Second code No. v závislosti od množstva nečistôt alebo prachu v miestnosti. (Second code No. je nastavené z výrobného závodu na "01" pre znečistenie vzduchového filtra - slabé)

Znečistenie vzduchového filtra

Nastavenie	Interval zobrazenia	Číslo režimu (Mode No.)	Číslo prvého kódu (First code No.)	Číslo druhého kódu (Second code No.)
Slabé	±2500 hodín	10 (20)	0	01
Silné	±1250 hodín	10 (20)	0	02
Žiadne zobrazenie	—	10 (20)	3	02

Pri použití bezdrôtového diaľkového ovládača je nutné použiť nastavenie adries. Viď návod na inštaláciu priložený k bezdrôtovému diaľkovému ovládaču, kde nájdete pokyny pre nastavenie.

## Nastavenie čísla vnútornej jednotky simultánneho operačného systému

Pri použití režimu simultánneho operačného systému zmeňte Second code No. ako je zobrazené v tabuľke. (Second code No. je nastavené z výrobného závodu na "01" pre 1 pripojenú jednotku.)

Nastavenie	Číslo režimu (Mode No.)	Číslo prvého kódu (First code No.)	Číslo druhého kódu (Second code No.)
Párový systém (1 jednotka)	11 (21)	0	01
Simultánny operačný systém (2 jednotky)			02
Simultánny operačný systém (3 jednotky)			03
Simultánny operačný systém (4 jednotky)			04

Pri použití v režime simultánneho prevádzkového systému pozrite "Individuálne nastavenie simultánneho prevádzkového systému" na strane 8 pre samostatné nastavenie nadriadenej (master) a podriadenej (slave) jednotky.

Pri použití bezdrôtových diaľkových ovládačov

Pri použití bezdrôtového diaľkového ovládača je potrebné nastavenie adries bezdrôtového diaľkového ovládača. Viď návod na inštaláciu priložený k bezdrôtovému diaľkovému ovládaču, kde nájdete pokyny pre nastavenie.

### Individuálne nastavenie simultánneho prevádzkového systému

Je jednoduchšie, ak sa pri nastavovaní podriadenej jednotky (slave) používa prídavný voliteľný diaľkový ovládač.

Pri samostatnom nastavovaní nadriadenej (master) a podriadenej (slave) jednotky uskutočnite nasledovný postup.

Postup (Viď obrázok 17)

- 1 Elektrické napájanie
  - 2 Hlavný vypínač
  - 3 Poistka
  - 4 Diaľkový ovládač (voliteľné prídavné príslušenstvo)
  - 5 Vnútorňa jednotka (master) (nadriadená)
  - 6 Vnútorňa jednotka (slave) (podriadená)
- 1 Zmeňte Second code No. na "02" pre individuálne nastavenie tak, aby sa podriadená (slave) jednotka mohla individuálne nastaviť. (Second code No. je nastavené z výrobného závodu na "01" pre unifikované nastavenie.)

Nastavenie	Číslo režimu (Mode No.)	Číslo prvého kódu (First code No.)	Číslo druhého kódu (Second code No.)
Unifikované nastavenie	11 (21)	1	01
Individuálne nastavenie			02

- 2 Uskutočnite nastavenie na mieste pre nadriadenú (master) jednotku.
- 3 Po kroku (2) vypnite vypínač elektrického napájania.
- 4 Odpojte diaľkový ovládač z nadriadenej jednotky (master) a pripojte ho k podriadenej jednotke (slave).
- 5 Znovu zapnite vypínač elektrického napájania a ako je uvedené v kroku (1), zmeňte Second code No. na "02", individuálne nastavenie.

- 6 Uskutočnite nastavenie na mieste pre podriadenú (slave) jednotku.
- 7 Po kroku (6) vypnite vypínač elektrického napájania. V prípade, ak sú 2 alebo viac podriadených jednotiek (slave), opakujte kroky (4) až (7) pre všetky podriadené jednotky (slave).
- 8 Po nastavení odpojte diaľkový ovládač od podriadenej jednotky (slave) a opäť pripojte nadriadenú jednotku (master). Toto je koniec postupu nastavenia.




Nie je nutné opäť zapojiť diaľkový ovládač z nadriadenej jednotky (master), ak sa prídavný voliteľný diaľkový ovládač používa pre podriadenú jednotku (slave). (Napriek tomu odpojte vedenie pripojené ku svorkovnici diaľkového ovládača nadriadenej jednotky (master).)

## Skúšobná prevádzka



Vid' "U nasledovných položiek je nutné dávať špeciálny pozor počas konštrukcie a kontroly po ukončení inštalácie" na strane 2.

Po ukončení konštrukcie chladiaceho potrubia, vypúšťacieho potrubia a elektrického zapojenia uskutočnite skúšobnú prevádzku pre ochranu jednotky.

*Skúšobná prevádzka po inštalácii dekoračného panelu*

- 1 Otvorte uzatvárací ventil na strane plynu.
- 2 Otvorte uzatvárací ventil na strane kvapaliny.
- 3 Pripojte elektrický ohrev ku kľukovej skrini na 6 hodín.
- 4 Nastavte chladiacu prevádzku pomocou diaľkového ovládača a spustíte prevádzku zatlačením tlačidla ON/OFF (ZAP/VYP).
- 5 Zatlačte 4 krát tlačidlo Inšpekčná/skúšobná prevádzka (Inspection/Test Operation)  (2 krát pre bezdrôtový diaľkový ovládač) a prevádzkujte režim skúšobnej prevádzky počas 3 minút.
- 6 Stlačte tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu (air flow direction adjust) , aby ste sa uistili, či je jednotka v prevádzke.
- 7 Stlačte tlačidlo Inšpekčná/skúšobná prevádzka (Inspection/Test Operation)  a pokračujte v normálnej prevádzke.
- 8 Potvrďte funkciu jednotky podľa návodu na obsluhu.

*Skúšobná prevádzka pred inštaláciou dekoračného panelu (Vid' "Poznámky" na strane 10)*

- 1 Otvorte uzatvárací ventil na strane plynu.
- 2 Otvorte uzatvárací ventil na strane kvapaliny.
- 3 Pripojte elektrický ohrev ku kľukovej skrini na 6 hodín.
- 4 Nastavte chladiacu prevádzku pomocou drôtového diaľkového ovládača a spustíte prevádzku zatlačením tlačidla ON/OFF (ZAP/VYP).
- 5 4 krát stlačte tlačidlo Inšpekcia/Skúšobná prevádzka (Inspection/Test Operation)  a ponechajte skúšobnú prevádzku počas 3 minút.
- 6 Stlačte tlačidlo Inšpekčná/skúšobná prevádzka (Inspection/Test Operation)  a pokračujte v normálnej prevádzke.
- 7 Potvrďte funkciu jednotky podľa návodu na obsluhu.
- 8 Po ukončení prevádzky vypnite vypínač elektrického napájania.

*Predbežné opatrenia*

- 1 Ak nie je s jednotkou niečo v poriadku a jednotka nepracuje, preštudujte si návod na inštaláciu dodaný spolu s vonkajšou jednotkou alebo sa skontaktujte s vaším predajcom.
- 2 U operačného systému so samostatnou prevádzkou jednotky si preštudujte návod na inštaláciu dodávaný s vonkajšou jednotkou.
- 3 Ak sa používa bezdrôtový diaľkový ovládač, po inštalácii dekoračného panelu uskutočnite skúšobnú prevádzku.

# Schéma zapojenia

## Vnútrotná jednotka

A1P	Doska s potlačenými spojmi elektronických obvodov
A2P	Doska s tlačenými obvodmi (jednotka snímača vlhkosti)
F1U	Poistka (T, 5 A, 250 V) (len pre FCQ35~60)
HAP	Svetelná dióda (Light emitting diode – LED) (servisný monitor – zelená)
KPR	Magnetické relé (M1P)
M1F	Motor (vnútorný ventilátor)
M1P	Motor (vypúšťacie čerpadlo)
M1S	Motor (výklopná klapka)
PS	Obvod elektrického napájania
R1T	Termistor (vzduch)
R2T	Termistor (cievka)
R3T	Termistor (cievka) (len pre FCQ35~60)
RC	Prijímací obvod signálu
S1L	Plavákový spínač
SS1	Prepínač voľby (núdzový)
TC	Prenosový obvod signálu
X1M,X2M	Svorkovnica
Z1C	Ferritové jadro

## Jednotka prijímača/displeja (priložená k bezdrôtovému diaľkovému ovládaču)

A3P,A4P	Doska s tlačenými obvodmi
BS1	Tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.)
H1P	LED (Light emitting diode) (Zap. – červená)
H2P	LED (Light emitting diode) (Časovač – zelená)
H3P	LED (Light emitting diode) (Značka filtra – červená)
H4P	LED (Light emitting diode) (Odmrazovač – oranžová)
SS1	Prepínač voľby (main/sub) (MAIN/SUB - Hlavný/ Podriadený)
SS2	Prepínač voľby (bezdrôtová sada adries)

## Konektor pre prídavné voliteľné diely

X24A	Konektor (bezdrôtový diaľkový ovládač)
X33A	Konektor (adaptér zapojenia)
X35A	Konektor (adaptér skupinového ovládania)

## Drôtový diaľkový ovládač

R1T	Termistor (vzduch)
SS1	Prepínač voľby (main/sub) (MAIN/SUB - Hlavný/ Podriadený)

## Poznámky

1  : Svorka  : Konektor  : Elektrická inštalácia

2 V prípade použitia centrálného diaľkového ovládača ho pripojte k jednotke podľa priloženého návodu na inštaláciu.

3 X24A, X33A, X35A sú pripojené, ak sa používa voliteľné príslušenstvo.

4 Model diaľkového ovládača sa pred pripojením mení podľa kombinačného systému, technických materiálov, katalógov atď.

5 Potvrďte metódu nastavenia prepínača voľby (SS1, SS2) pomocou návodu na inštaláciu, technických údajov atď.

6 Legenda farieb

BLK	: Čierna	BLU	: Modrá	BRN	: Hnedá
GRN	: Zelená	GRY	: Sivá	ORG	: Oranžová
RED	: Červená	WHT	: Biela	YLW	: Žltá

In case of simultaneous operation system : V prípade simultánneho operačného systému

Indoor unit (Master) / (Slave) : Vnútrotná jednotka (master) (nadradiená) / (slave) (podriadená)

To outdoor unit : K vonkajšej jednotke


Remote controller : Diaľkový ovládač

Control box : Riadiaca skriňa


Receiver/display unit : Jednotka prijímača/displeja

Central remote controller : Centrálny diaľkový ovládač


Wired remote controller : Drôtový diaľkový ovládač




12




13




14



15



16



17

