


Elektroschaltplan

	: Anschlussleiste		: Verbindung
	: Anschluss		: Bauseitige Verkabelung
BLK	: Schwarz	ORG	: Orange
BLU	: Blau	RED	: Rot
BRN	: Braun	WHT	: Weiß
GRN	: Grün	YLW	: Gelb
PNK	: Rosa		

Hinweise	: Die Leistungsanforderungen finden Sie auf dem Typenschild.	
	: INDOOR	Innen
	: OUTDOOR	Außen
	: TRANSMISSION CIRCUIT	Übertragungsschaltkreis
	: INTELLIGENT EYE SENSOR	Sensor des intelligenten Auges
	: WIRELESS REMOTE CONTROLLER	Funkfernbedienung
	: SIGNAL RECEIVER	Signalempfänger

Schaltplan/Teileliste

A1P bis A3P	Platine
BZ	Summer
FG	Gehäuse-Erdung
F1U, F2U	Sicherung
H1P, H2P	Kontrolllampe
M1F	Lüftermotor
M1S, M2S, M3S	Schwenklappenmotor
M1	Schrittmotor
R1T, R2T	Fühler
S25 bis S200	Steckverbinder
S1C	Endschalter
S1W	Betriebsschalter
X1M	Anschlussleiste
	Schutzerde

VORSICHT

Beachten Sie bitte, dass nach Rückkehr der Hauptspannungsversorgung ein automatischer Neustart ausgeführt wird!

ACHTUNG, HOCHSPANNUNG! Vor Reparaturarbeiten unbedingt den Kondensator vollständig entladen!

Risiko auf Ausfall oder Risiko von Wasseraustritt!

Niemals selbst eine Innenreinigung des Klimagerätes ausführen!