


Схема соединений

	: Клеммная колодка		: Соединение
	: Разъем		: Электропроводка
BLK	: Черный	ORG	: Оранжевый
BLU	: Синий	RED	: Красный
BRN	: Коричневый	WHT	: Белый
GRN	: Зеленый	YLW	: Желтый
PNK	: Розовый		

Примечания	: Требования к электропитанию приведены на паспортной табличке.	
	: INDOOR	Внутренний
	: OUTDOOR	Наружный
	: TRANSMISSION CIRCUIT	Цепь передачи
	: INTELLIGENT EYE SENSOR	Датчик "умный глаз"
	: WIRELESS REMOTE CONTROLLER	Беспроводный пульт ДУ
	: SIGNAL RECEIVER	Приемник сигнала

Таблица компонентов схемы соединений

A1P~A3P Печатная плата
BZ Зуммер
FG Заземление рамы
F1U, F2U Предохранитель
H1P, H2P Сигнальная лампа
M1F Двигатель вентилятора
M1S, M2S, M3S Поворотный двигатель
M1 Шаговый двигатель
R1T, R2T Термистор
S25~S200 Разъем
S1C Концевой выключатель
S1W Рабочий выключатель
X1M Клеммная колодка
 Защитное заземление

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Работа автоматически возобновляется после выключения и включения основного электропитания.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — полностью разрядите конденсатор перед проведением ремонтных работ.
 Риск отказа или утечки воды!
 Не мойте кондиционер внутри самостоятельно.