

















DAIKIN



Priručnik za postavljanje i upotrebu

Klima uređaji sa **VRV** sustavom

FXMQ20P7VEB
FXMQ25P7VEB
FXMQ32P7VEB
FXMQ40P7VEB
FXMQ50P7VEB
FXMQ63P7VEB
FXMQ80P7VEB
FXMQ100P7VEB
FXMQ125P7VEB



Sadržaj

Stranica

Prije postavljanja	1
Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi	2
Izbor mesta za postavljanje	2
Pripreme prije postavljanja	3
Postavljanje unutarnje jedinice	4
Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo.....	4
Rad na cjevovodu za odvod kondenzata.....	5
Rad na električnom ožičenju	6
Primjer ožičenja i kako podesiti daljinski upravljač	7
Primjer ožičenja	8
Podešavanje sustava	8
Postavljanje ukrasne ploče	10
Probni rad	10
Održavanje	10
Zahtjevi pri demontaži	11
Shema ožičenja	12



PRIJE POSTAVLJANJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE. ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK NA PRIKLADNOM MJESTU ZA DALJNU UPOTREBU.

NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠĆIVANJE OPREME LIKI PRIBORA MOŽE IZAZVATI UDAR STRUJE, KRATKI SPOJ, PROCURIVANJE, POŽAR ILI DRUGA OŠTEĆENJA OPREME. UPOTRIEBITE SAMO ONAJ PRIBOR KOJEG JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JE IZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU SA TOM OPREMOM I NEKA GA INSTALIRA STRUČNJAK

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK POSTAVLJANJA ILI UPOTREBE, UVIJEK SE OBRATITE VAŠEM DAIKIN TRGOVCU ZA SAVJET I INFORMACIJU.

Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.



Postavljanje mora izvršiti ovlašteni instalater klima-uređaja.

Izbor materijala i instalacija mora biti u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

Prije postavljanja

- Za vrijeme premještanja ostavite uređaj u ambalaži, dok ne dođe do mesta postavljanja. Kada je raspakiravanje neizbjeglo, sa užetom za dizanje upotrijebite remen od mekog materijala ili zaštitne ploče da biste izbjegli oštećenja ili ogrebotine na uređaju.
- Pogledajte u priručnik za postavljanje za vanjsku jedinicu za dijelove koji nisu opisani u ovom priručniku.
- U vezi rashladnog sredstva serije R410A:
Vanjske jedinice moraju biti isključivo namjenjene za rad s R410A.
- Ne postavljajte objekte u neposrednu blizinu vanjske jedinice i ne dopustite nakupljanje lišća ili drugih nečistoća oko jedinice. Lišće je leglo malih životinja koje onda mogu ući u jedinicu. Kada jednom uđu, takve životinje mogu izazvati kvarove, dim ili požar ako dođu u dodir s električnim dijelovima.

Mjere opreza

- Jedinicu nemojte postavljati ili puštati u rad u dole navedenim prostorijama.
 - Mesta sa mineralnim uljima ili puna masnih para ili maglica kao što su kuhinje. (Plastični se dijelovi mogu oštetiti)
 - Gdje ima korozivnih plinova poput sumpornih (Bakrene cijevi i lemljena mesta mogu korodirati)
 - Gdje se upotrebljavaju hlapivi zapaljivi plinovi kao razrjeđivač ili benzin.
 - Gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. (Upravljački sustav može nepravilno raditi)
 - Gdje zrak sadrži visoke razine soli, kao što je u blizini oceana i gdje su česti padovi napona (npr. tvornice.) U vozilima ili plovilima.
- Nemojte postaviti dodatke izravno na kućište. Bušenje rupa u kućištu može oštetiti električne žice i time izazvati požar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama, uključujući i djecu, smanjenih psihičkih osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute za uporabu uređaja osobe zadužene za njihovu sigurnost.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

Pribor

Provjerite da li je slijedeći pribor uključen uz Vaš uređaj.

Metalna obujmica 1 kom.	Cijev za kondenzat 1 kom.	Podloška za konzolu ovjesa 8 kom.	Srednja obloga za brtvljenje 2 kom.
Velika obloga za brtvljenje 1 kom.	Izolacija za fittinge za cijev za plin 1 kom. za cijev za tekućinu 1 kom.		
Ostalo: priručnik za postavljanje i upotrebu			 Vijci za prirubnice kanala 1 komplet 16 kom.

Vijci za pričvršćivanje panela pričvršćeni su na ulazni panel.

Pribor u opciji

- Postoje dva tipa daljinskih upravljača: sa žicama i bežični Odaberite opcionalni daljinski upravljač prema zahtjevu kupca i postavite ga na odgovarajuće mjesto.
U katalozima i tehničkoj literaturi potražite odgovarajući daljinski upravljač.
- Kada postavljate usis na dnu: panel ulaza zraka i platneni spoj za panel ulaza zraka.

Kod slijedećih stavki, obratite posebnu pažnju za vrijeme ugrađivanja i provjerite nakon što je postavljanje dovršeno

Označite ✓ nakon provjere	
<input type="checkbox"/>	Da li je unutarnja jedinica postavljena sigurno? Jedinica može pasti vibrirati ili praviti buku.
<input type="checkbox"/>	Je li završena provjera procurivanja plina? To može za posljedicu imati nedovoljno hlađenje ili grijanje.
<input type="checkbox"/>	Je li je jedinica potpuno izolirana i ispitana u pogledu curenja? Kondenzirana voda može kapati.
<input type="checkbox"/>	Da li izljev teče glatko? Kondenzirana voda može kapati.
<input type="checkbox"/>	Da li napon napajanja odgovara onom naznačenom na nazivnoj pločici? Jedinica može loše raditi ili komponente mogu pregoriti.
<input type="checkbox"/>	Da li su ožičenje i cjevovodi pravilni? Jedinica može loše raditi ili komponente mogu pregoriti.
<input type="checkbox"/>	Da li je jedinica sigurno uzemljena? Opasno kod električnog propuštanja.
<input type="checkbox"/>	Da li su dimenzije ožičenja u skladu sa specifikacijama? Jedinica može loše raditi ili komponente mogu pregoriti.
<input type="checkbox"/>	Da li su dovod i odvod zraka unutarnje i/ili vanjske jedinice slobodni od prepreka. To može za posljedicu imati nedovoljno hlađenje.
<input type="checkbox"/>	Da li je zabilježena duljina cijevi za rashladno sredstvo i dodatna količina rashladnog sredstva? Punjjenje rashladnog sredstva u sustav možda nije bistro.
<input type="checkbox"/>	Da li su filteri za zrak dobro pričvršćeni (kod postavljanja na stražnji kanal)? Održavanje filtera za zrak može biti nemoguće.
<input type="checkbox"/>	Je li određen vanjski statički tlak? To može za posljedicu imati nedovoljno hlađenje ili grijanje.

Izbor mesta za postavljanje (Vidi sliku 1 i sliku 2)

- Odaberite mjesto postavljanja na kojem će biti zadovoljeni slijedeći uvjeti a koje odgovara Vašem kupcu.
 - Gdje se može osigurati najbolje rasprostiranje zraka.
 - Gdje nema prepreka prolazu zraka.
 - Gdje se kondenzirana voda može dobro odvoditi.
 - Gdje spušteni strop nije primjetno nagnut.
 - Gdje se može osigurati dovoljan prostor za održavanje i servisiranje
 - Gdje nema opasnosti zbog ispuštanja zapaljivih plinova.
 - Uredaj se ne smije postavljati ni koristiti u prostoru gdje je moguća eksplozivna atmosfera.
 - Gdje je cjevovod između unutarnje i vanjske jedinice moguć unutar dopuštene granice. (Pogledajte u priručnik za postavljanje za vanjsku jedinicu.)
 - Držite unutarnju jedinicu, vanjsku jedinicu, ožičenje napajanja i prijenosno ožičenje najmanje 1 metar od televizora i radija. Time sprječavate smetnje u slici i zvuku tih uređaja. (Električne smetnje mogu se izazvati ovisno o uvjetima pod kojim se emitiraju električni valovi, čak i na daljinu od 1 metra.)
 - Kad se postavlja komplet bežičnog daljinskog upravljača, udaljenost između bežičnog daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice mogla bi biti kraća ako postoji fluorescentna rasvjeta koja se električno pokreće u prostoriji. Unutrašnja jedinica mora biti postavljena što je moguće dalje od fluorescentne rasvjete.
 - Nemojte stavljati predmete koji bi mogli biti mokri neposredno ispod unutrašnje ili vanjske jedinice. Pod određenim uvjetima, kondenzacija na glavnoj jedinici ili rashladnim cjevima, nečistoća filtra za zrak ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i naškoditi predmetima koji se nalaze ispod.

- Svakako postavite zaštitnu rešetku ispred ulaznog i izlaznog otvora za zrak kako bi sprječili dodirivanje propelera ventilatora ili izmjenjivača topline.
Zaštitna mora biti u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim propisima.
- Za postavljanje upotrijebite svornjake za vješanje. Provjerite da li je strop dovoljno čvrst da podnese težinu unutarnje jedinice. Ako postoji opasnost, ojačajte strop prije postavljanja uređaja.

- 1 Prostor za servisiranje
- 2 Cijev za kondenzat
- 3 Napajanje priključka ožičenja
- 4 Priključak prijenosnog ožičenja
- 5 Izljevni ispust održavanja
- 6 Cijev za plin
- 7 Cijev za tekućinu

Napomene za postavljača

- Pročitajte ovaj priručnik pažljivo i pazite na točno postavljanje. Svakako kupca uputite u pravilno postupanje sa sustavom i pokažite mu/joj priloženi priručnik za upotrebu.
- Na radilištu objasnite kupcu koji su sustav postavlja. Svakako popunite odgovarajuće specifikacije za postavljanje u poglavljiju "Što učiniti prije puštanja u rad" u priručniku za uporabu za vanjsku jedinicu.

Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kyoto.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A

GWP⁽¹⁾ vrijednost: 1975

(1) GWP = potencijal globalnog zagrijavanja

Ovisno o europskim i lokalnim propisima, može biti potrebna redovita provjera procurivanja rashladnog sredstva. Obratite se lokalnom trgovcu za pojedinosti.

Pripreme prije postavljanja

- 1 Odnos otvora u stropu prema jedinici i položaju svornjaka za vješanje. ([Vidi sliku 5](#))

Model	A (mm)	B (mm)
20~32	550	586
40	700	738
50~80	1000	1038
100+125	1400	1438

- 1 Unutarnja jedinica
- 2 Cijev
- 3 Otvor za svornjak za vješanje (x4)
- 4 Razmak između svornjaka za vješanje

Za postavljanje odaberite jednu mogućnost sa popisa.

Standardni stražnji usis ([Vidi sliku 6a](#))


- 1 Površina stropa
- 2 Otvor na stropu
- 3 Panel za servisni pristup (pribor u opciji)
- 4 Filter za zrak
- 5 Ulazni kanal za zrak
- 6 Servisni otvor kanala
- 7 Izmjenjiva ploča

Postavljanje sa stražnjim kanalom i servisnim otvorom kanala ([Vidi sliku 6b](#))

Postavljanje sa stražnjim kanalom bez servisnog otvora kanala ([Vidi sliku 6c](#))


NAPOMENA Prije postavljanja jedinice (u slučaju postavljanja sa kanalom ali bez servisnog otvora na kanalu): prilagodite položaj filtera za zrak.

- 1 Skinite filtere za zrak na vanjskoj strani jedinice
- 2 Uklonite izmjenjivu ploču
- 3 Postavite filter za zrak sa unutarnje strane jedinice
- 4 Vratite izmjenjivu ploču



NAPOMENA Za postavljanje kanala za ulaz zraka odaberite vijke koji će viriti najviše 5 mm na unutarnjoj strani prirubnice da se filter za zrak zaštiti od oštećivanja tokom održavanja filtra.

- 1 Ulazni kanal za zrak
- 2 Unutrašnja strana prirubnice
- 3 Učvrsni vijak



Postavljanje ploče ulaza za zrak sa platnenim spojem ([Vidi sliku 7a](#))

- 1 Površina stropa
- 2 Otvor na stropu
- 3 Panel za ulaz zraka (pribor u opciji)
- 4 Unutarnja jedinica (stražnja strana)
- 5 Platneni spoj za panel za ulaz zraka (pribor u opciji)

Model	A (mm)
20~32	610
40	760
50~80	1060
100+125	1460

Usis odozdo ([Vidi sliku 7c](#))

NAPOMENA Jedinica se može koristiti sa usisom odozdo tako da se izmjenjiva ploča zamjeni pločom koja drži filter za zrak.

- 1 Ploča koja drži filter za zrak sa filtrom(ima)
- 2 Izmjenjiva ploča

NAPOMENA Za postavljanje drukčije od standardnog, pojedinosti potražite kod svog Daikin dobavljača.

2 Brzina ventilatora unutarnje jedinice je podešena na standardnu vrijednost eksternog pada tlaka.

3 Postavite svornjake za vješanje

(Za vješanje upotrijebite svornjake veličine M10) Upotrijebite ankore za postojeće stropove, a udubljeni umetak, udubljeni anker ili druge dijelove koje ne isporučuje Daikin, za nove stropove da bi se ojačao strop da može podnijeti težinu uređaja.

Primjer postavljanja

([Vidi sliku 3](#))

- 1 Anker
- 2 Stropna ploča
- 3 Dugačka matica ili stezna matica
- 4 Svornjak za vješanje
- 5 Unutarnja jedinica

NAPOMENA Svi gornji dijelovi dobavljaju se na radilištu



Postavljanje unutarnje jedinice

Kod postavljanja opciskog pribora (osim panela za ulaz zraka), pročitajte i priručnik za postavljanje opciskog pribora. Ovisno o uvjetima radilišta, možda je lakše postaviti opciske dijelove prije postavljanja unutarnje jedinice.

1 Postavite unutarnju jedinicu privremeno.

- Nataknite konzolu za vješanje na svornjak za vješanje. Dobro ju učvrstite pomoću matici i podloške sa donje i gornje strane. ([Vidi sliku 4](#))

- 1 Matica (vanjski pribor)
- 2 Podloška za nosač ovjesa (isporučeno sa jedinicom)
- 3 Stegnite (dvostruka matica)

2 Provjerite da li je jedinica postavljena vodoravno.

- Nemojte postaviti uređaj nagnuto. Unutarnja jedinica opremljena je ugrađenom pumpom za kondenzat i prekidačem s plovkom. (Ako je uređaj nagnut suprotno od toka kondenzata, prekidač s plovkom može loše raditi i voda će kapat.)
- Pomoću libele ili cijevi napunjene vodom provjerite da li je uređaj ravan na sva četiri ugla kao na [slici 9](#).

- 1 Razina vode
- 2 Plastična cijev

3 Stegnite gornju maticu

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

O cjevovodu za rashladno sredstvo vanjske jedinice pročitajte u priručniku za postavljanje isporučenom uz vanjsku jedinicu.


Prije sastavljanja cijevi provjerite koji tip rashladnog sredstva se koristi.



Sav vanjski cjevovod mora isporučiti ovlašteni stručnjak za hlađenje i mora biti u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

- Upotrijebite rezač za cijevi i holender koji odgovara upotrijebljrenom rashladnom sredstvu.
- Za sprječavanje ulaska prašine, vlage ili stranih tvari u cijev, na kraju je stisnite ili zalijepite trakom.
- Koristite bešavne cijevi od bakrene slitine (ISO 1337).
- Vanjska jedinica je napunjena rashladnim sredstvom.
- Da se spriječi curenje vode, izvedite potpunu toplinsku izolaciju na obje strane cjevovoda za plin i za tekućinu. Kod primjene toplinske pumpe najviša temperatura na cjevovodu plinske faze može doseći i do 120°C, zato upotrijebite dovoljno toplinski otporan izolacijski materijal.
- Za priključivanje ili odvajanje cijevi i jedinice svakako upotrijebite viličasti i zakretni ključ.

- 1 Zakretni ključ
- 2 Viličasti ključ
- 3 Spoj cijevi
- 4 holender matica



- Unutar kruga rashladnog sredstva sa navedenim rashladnim sredstvom nemojte miješati ništa drugo kao zrak, itd.
- Koristite nekaljeni materijal samo za 'holender' spojeve s cijevnim proširenjima.

- Momente sile zatezanja u radu sa holenderima i dimenzije potražite u [Tablici 1](#). (Prejako zatezanje može oštetiti holender i izazvati propuštanja)

Tablica 1


Dimenzija cijevi (mm)	Moment sile zatezanja (N·m)	Dimenzija holendera A (mm)	Holender
Ø6,4	15~17	8,7~9,1	
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø12,7	50~60	16,2~16,6	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

- Kada priključujete 'holender' maticu, nanesite na unutarnju stranu holendera sloj eterorskog ili esterskog ulja, i u početku, prije čvrstog zatezanja, zatežite rukom 3 do 4 okreta.



- Ako rashladni plin izlazi za vrijeme radova, prozračite prostor. Izlaganjem rashladnog plina vatri nastaje otrovni plin.
- Sa sigurnošću utvrdite da nema propuštanja rashladnog plina. Rashladni plin može postati otrovan ako se ispušta u prostoriji gdje dolazi u dodir sa plamenom grijača, štednjaka itd.
- Konačno, izolirajte kako prikazuju donje slike.

Postupak izolacije cjevovoda



- 1 Izolacijski materijal za cjevovod (ne isporučuje Daikin)
- 2 Spoj holender maticom
- 3 Izolacija za spojnice voda (isporučeno s jedinicom)
- 4 Izolacijski materijal za cjevovod (glavna jedinica)
- 5 Glavna jedinica
- 6 Priteznica (nije u isporuci)
- 7 Srednja obloga za brtvljenje 1 plinskih cijevi (isporučena s jedinicom)
Srednja obloga za brtvljenje 2 cijevi za tekućinu (isporučena s jedinicom)
- A Šavove okrenite prema gore
- B Pričvrstite za dno
- C Stegnite dio koji nije izolacijski materijal za cijevi
- D Omotajte od osnove jedinice do vrha spoja s holender maticom.




Za lokalnu izolaciju, svakako izolirajte lokalni cjevovod po čitavoj dionici do spajanja cjevovoda unutar jedinice.

Izloženi cjevovod može prouzročiti kondenzaciju ili opekotine pri dodiru.

Upozorenja o lemljenju tvrdim lemom


- Za vrijeme tvrdog lemljenja pazite da kroz cijev puše dušik. Tvrdi lem bez struje zaštitnog (inertnog) plina u cijev dovodi do stvaranja sloja oksida unutar cijevi, što štetno djeluje na ventile i kompresore u sustavu hlađenja i sprječava normalan rad.
- Kod tvrdog lemljenja u struji zaštitnog plina u cjevovodu, dušik mora biti podešen na 0,02 MPa pomoću redukcijskog ventila (= tek toliko da se na koži može osjetiti).



1 Cjevovod za rashladno sredstvo
2 Dio koji treba tvrdi zalemiti
3 Omotano trakom
4 Ručni ventil
5 Redukcijski ventil
6 Dušik

Rad na cjevovodu za odvod kondenzata


Spojite cjevovod za odvod kondenzata kako je prikazano na slici i poduzmite mјere za sprječavanje kondenzacije. Nepravilno spojene cijevi mogu propuštaći i navlažiti pokućstvo i imovinu.



1 Ovjesna šipka

■ Postavite cijevi za odvod kondenzata.

- Neka cjevovod bude što kraći i s nagibom prema dolje od najmanje 1/100 tako da zrak ne može ostati zarobljen unutar cijevi.
- Neka dimenzija cijevi bude veća ili jednaka cijevi na koju se spaja (plastična cijev 25 mm nazivnog promjera i 32 mm vanjskog promjera).
- Umetnite isporučeno izljevno crijevo u izljevni priključak izljevne plitice, što je dalje moguće.
- Stežite metalnu obujmicu dok glava vijka ne bude manje od 4 mm od obujmice, kako pokazuje slika.



1 Nastavak za kondenzat (pričvršćen na jedinicu)
2 Cijev za kondenzat (isporučeno sa jedinicom)
3 Metalna obujmica (isporučena sa jedinicom)
4 Cjevovod kondenzata (nije u isporuci)
5 Velika brtva (isporučena sa jedinicom)

- Omotajte isporučenu veliku brtvu oblogu oko metalne obujmice i crijeva za odvod kondenzata i učvrstite ih obujmicama.
- Izolirajte cijeli izljevni cjevovod unutar zgrade (nije u isporuci).
- Ako crijevo za kondenzat ne može biti postavljeno dovoljno nagnuto, dodajte cjevovod za podizanje izljeva (nije u isporuci).

■ Kako postaviti cijevi za odvod kondenzata ([Vidi sliku 10](#))

- | | |
|---|--|
| 1 | Stropna ploča |
| 2 | Konzola za vješanje |
| 3 | Podesiv raspon |
| 4 | Cijev za podizanje izljeva |
| 5 | Cijev za kondenzat (isporučeno sa jedinicom) |
| 6 | Metalna obujmica (isporučena sa jedinicom) |

- 1 Spojite cijev za kondenzat na cijev za podizanje izljeva i izolirajte ih.
- 2 Spojite cijev za kondenzat na izlazni otvor izljeva unutarnje jedinice i stegnite obujmicom.

Postavljanje	A (mm)
Postavljanje stražnjeg usisa	231
Kada se postavlja platneni kanal	350-530
Kada se panel za ulaz zraka postavlja izravno	231

■ Mjere opreza

- Postavite uzlazne cijev izljeva na visinu manju od 625 mm.
- Postavite uzlazne cijev izljeva pod pravim kutom na unutarnju jedinicu i ne dalje od 300 mm od jedinice.
- Za sprečavanje nastanka mjehurića zraka, crijevo za kondenzat postavite vodoravno ili malo nagnuto prema gore (≤ 75 mm).

NAPOMENA Pad pričvršćene cijevi za kondenzat treba biti 75 mm ili manje tako da nema dodatnog pritiska na izljevni priključak.

Kako biste osigurali nagib prema dole od 1:100, postavite ovjesne šipke na svakih 1 do 1,5 m.

Ako objedinjujete više cijevi u jedan cjevovod za odvod kondenzata, postavite cijevi kao što prikazuje [slika 11](#). Odaberite sabirne cijevi za kondenzat čija će dimenzija biti podesna za radni kapacitet uređaja.

1 T-spoj sabirnih cijevi za kondenzat

Ispitivanje odvodne cijevi

Po dovršetku cjevarske radove provjerite da li izljev teče nesmetano.

- Ulijte približno 1 l vode polako kroz ispuštni zrak, pa provjerite istjecanje. Provjerite ima li curenja vode. Postupak dodavanja vode. Vidi [sliku 8](#).

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Ulaz za vodu |
| 2 | Prenosna pumpa |
| 3 | Poklopac ulaza za vodu |
| 4 | Posuda (dodavanje vode iz dovoda) |
| 5 | Servisni otvor sa gumenim čepom |
| 6 | Cjevovod za rashladno sredstvo |




Oznaka upozorenja na priključku za odvod kondenzata

Nemojte vaditi čep sa cijevi za odvod kondenzata. Kondenzat bi mogao procuriti.


Servisni otvor se koristi samo za ispuštanje vode ako se prije održavanja ne upotrijebi crpka. Čep izljeva stavljamte i vadite pažljivo. Pretjerana sila može izobličiti izljevni priključak i izljevnu pliticu.

■ Izvlačenje čepa



Nemojte pomicati čep gore-dolje

■ Umetanje čepa



Namjestite čep i ugurajte ga pomoću križnog odvijača

Prvo izvedite polaganje električnog ožičenja prema uputi u "Rad na električnom ožičenju" na stranici 6 i uputi za podešavanje daljinskog upravljača u "Primjer ožičenja i kako podesiti daljinski upravljač" na stranici 7.

Po dovršetku radova na električnom ožičenju

Provjerite odvod kondenzata u radnom modu HLAĐENJE, kako je opisano u "Probni rad" na stranici 10.

Kada radovi na električnom ožičenju nisu gotovi

Skinite poklopac razvodne kutije i spojite jednofazno napajanje i daljinski upravljač na priključke. (Pogledajte u "Rad na električnom ožičenju" na stranici 6 o postavljanju i skidanju razvodne kutije) (Pogledajte u slici 12 i slici 14)


- 1 Poklopac razvodne kutije
- 2 Priključak prijenosnog ožičenja
- 3 Napajanje priključka ožičenja
- 4 Shema ožičenja
- 5 Razvodna kutija
- 6 Plastična obujmica
- 7 Ožičenje daljinskog upravljača
- 8 Razvodna ploča za prijenosno ožičenje jedinice
- 9 Ožičenje napajanja
- 10 Unutarnja tiskana pločica 1
- 11 Napajanje razvodne ploče
- 12 Ožičenje prijenosa između jedinica
- 13 Unutarnja tiskana pločica 2
- 14 Unutarnja tiskana pločica 3 (samo za 50~125 jedinice)

Zatim, pritisnite tipku načina rada pregleda/ispitivanja na daljinskem upravljaču. Uredaj će se pokrenuti u modu probnog rada. Pritisnite tipku za odabir načina rada dok ne odaberete program ventilacije . Zatim, pritisnite tipku uključeno/isključeno . Ventilator unutarnje jedinice i pumpa za kondenzat će početi raditi. Provjerite da je voda iz jedinice ispuštena. Pritisnite za povrat u prvi mod.

Rad na električnom ožičenju

Opće upute

- Sva vanjska oprema i materijali i električarski radovi moraju biti prema lokalnim propisima.
- Upotrebljavajte samo bakrenu žicu.
- Za povezivanje unutarnje jedinice, vanjske jedinice i daljinskog upravljača, slijedite "Shemu ožičenja" priloženu na tijelu jedinice. Pojedinosti o postavljanju daljinskog upravljača potražite u "Priručniku za postavljanje daljinskog upravljača."
- Sve ožičenje mora izvesti ovlašteni električar.
- Na vod napajanja priključite prekidač kruga kod propuštanja uzemljenja i osigurač.
- Glavni prekidač ili drugi uređaj za prekidanje, koji ima razdvajanje na svim polovima, mora biti ugrađen u fiksno ožičenje u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima. Napominjemo da će se rad ponovo pokrenuti automatski ako se glavno napajanje isključi i tada ponovo uključi.
- Ovaj sustav se sastoji od više unutrašnjih jedinica. Označite svaku unutarnju jedinicu kao jedinicu A, jedinicu B..., i pazite da ožičenje na rednim stezalkama prema vanjskim jedinicama i BS jedinici bude usklađeno. Ako ožičenje i cjevovod između vanjske jedinice i unutarnje jedinice nisu usklađeni, može doći do kvara sustava.
- Obavezno uzemljite klima uređaj.
- Nemojte priključivati vod uzemljenja na:
 - cjevovod plina: može uzrokovati eksplozije ili požar ako dođe do ispuštanja plina.
 - gromobran ili uzemljenja telefonskog voda: mogu prouzročiti neuobičajeno visok potencijal u zemlji tijekom oluja s gromovima.
 - vodovodne cijevi: nemaju učinak uzemljenja ako se koriste cijevi od tvrde plastike.
- Pazite da s električnih vodova izolacija bude jednakost skinuta.



Električne karakteristike

Model	Hz	Volti	Raspon napona	Električno napajanje	
				MCA	MFA
20				0,6	
25				0,6	
32				0,6	
40				1,6	
50	50/ 60	220-240/220	±10%	1,4	16 A
63				1,4	
80				1,7	
100				2,3	
125				2,9	

MCA: Min. jakost kruga (A)

MFA: Maks. jakost osigurača (A)

NAPOMENA Pojedinosti potražite u tehničkom priručniku pod natuknicom "Električni podaci".

Specifikacije za osigurače i žice koje ne isporučuje Daikin

Ožičenje napajanja			
Model	Vanjski osigurači	Žica	Dimenzija
20~125	16 A	H05VV-U3G	Lokalni propisi

Model	Žica	Dimenzija
20~125	Obložene žice (2)	0,75-1,25 mm ²

NAPOMENA Pojedinosti potražite u "Primjer ožičenja" na stranici 8.



Dopuštena duljina prijenosnog ožičenja između unutarnje i vanjske jedinice i između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača je kako slijedi:

1. Vanjska jedinica - unutarnja jedinica: maks. 1000 m (ukupna ožičenja: 2000 m)
2. Unutarnja jedinica - daljinski upravljač: maks. 500 m

Primjer ožičenja i kako podesiti daljinski upravljač

Kako spojiti ožičenje

Uklonite poklopac razvodne kutije kako je prikazano u slici 12, i izvedite spajanje.

- 1 Poklopac razvodne kutije
- 2 Ulaz niskonaponskog ožičenja u razvodnu kutiju
- 3 Ulaz visokonaponskog ožičenja u razvodnu kutiju
- 4 Shema ožičenja
- 5 Razvodna kutija

MJERE OPREZA

- 1 Postupajte prema donjim napomenama kada postavljate ožičenje napajanja priključne ploče.
 - (Upotrijebite okrugli spiralni priključak izolacijskim rukavcem za spajanje na razvodnu ploču napajanja. Ako nemate, sljedite donje upute.)



- 1 Kabelska stopica s rupom za vijak
- 2 Postavite izolacijski rukavac
- 3 Ožičenje

- Ne spajajte žice različitih promjera na isti priključak za napajanje. (Olabavljen spoj može izazvati pregrijavanje.)
- Kada spajate žice jednakog promjera, spajajte ih prema slici.



Upotrebljavajte električne žice prema specifikaciji. Priklučite žice sigurno na priključak. Pritegnite žice bez primjene pretjeranog pritiska na priključak. Upotrijebite momente stezanja prema donjoj tablici.

Moment sile zatezanja (N·m)	
Redne stezaljke za prijenosno ožičenje jedinice i daljinskog upravljača	0,9
Redne stezaljke za napajanje	1,2

- Kod učvršćivanja poklopac razvodne kutije pazite da nijedna žica ne proviruje sa strane.
- Nakon obavljenih svih priključivanja ožičenja, popunite sve šupljine i prolaze na kućištu kitom ili izolacijskim materijalom (nabavlja se lokalno) kako bi se spriječilo da male životinje i nečistoća izvana uđu u jedinicu i uzrokuju kratak spoj u razvodnoj kutiji.

- 2 Upupnu struju razdvojnog ožičenja između unutarnjih jedinica držite na 12 A. Vodove izvan priključne ploče jedinice razvedite u skladu sa normama za električnu opremu, kada upotrebljavate dva ožičenja napajanja veća od 2 mm² (Ø1,6).

Razvod mora biti zaštićen kako bi se osigurao jednak ili veći stupanj izolacije nego na samom ožičenju napajanja.

- 3 Ne spajajte žice različitih promjera na isti priključak uzemljenja. Olabavljen spoj može oslabiti zaštitu.

- 4 Kablovi daljinskog upravljača i žice koje povezuju jedinice moraju biti udaljeni najmanje 50 mm od ožičenja napajanja. Nepostupanje po ovim uputama može dovesti do nepravilnosti u radu zbog električnih smetnji.

- 5 O ožičenju daljinskog upravljača potražite u "Priručniku za postavljanje daljinskog upravljača" isporučenom sa daljinskim upravljačem.

- 6 Nikada ne spajajte ožičenje napajanja na razvodnu ploču prijenosnog ožičenja. Ta pogreška bi mogla oštetići cijeli sustav.

- 7 Upotrebljavajte samo specificirane žice i čvrsto ih spajajte na priključke. Pazite da žice ne dovode vanjski udar na priključke. Držite ožičenje uredno, kako ne bi smetalo drugoj opremi, kao otvaranju poklopca razvodne kutije. Pazite da je poklopac čvrsto zatvoren. Nepotpuni spojevi mogu izazvati pregrijavanje, ili još gore, udar struje i požar.

Primjer ožičenja

Ožičenje napajanja za svaku jedinicu opremite sklopkom i osiguračem kako je prikazano na slici 16.

- 1 Napajanje
- 2 Glavna sklopka
- 3 Ožičenje napajanja
- 4 Prijenosno ožičenje
- 5 Prekidač
- 6 Osigurač
- 7 samo BS jedinica REYQ
- 8 Unutarnja jedinica
- 9 Daljinski upravljač

Primjer kompletног sustava (3 sustava)

Kada upotrebljavate 1 daljinski upravljač za 1 unutarnju jedinicu (Normalan rad) ([Vidi sliku 15](#))

Za grupno upravljanje ili upotrebu s 2 daljinska upravljača ([Vidi sliku 17](#))

Kada je uključena BS jedinica ([Vidi sliku 13](#))

- 1 Vanjska jedinica
- 2 Unutarnja jedinica
- 3 Daljinski upravljač (Pribor u opciji)
- 4 Zadnja unutarnja jedinica u nizu
- 5 Za upotrebu s 2 daljinska upravljača
- 6 BS jedinica

NAPOMENA  Nije potrebno odrediti adresu unutarnje jedinice pri grupnom upravljanju. Adresa se automatski postavlja kada se uključi napajanje.

MJERE OPREZA

- Za napajanje jedinica istog sustava može se koristiti jedna sklopka. Ipak, sklopke za grananje i prekidači za grananje moraju biti pažljivo odabrani.
- Za grupno upravljanje daljinskim upravljačem, odaberite daljinski upravljač koji odgovara unutarnjoj jedinici sa najviše funkcija.
- Nemojte opremu uzemljavati na cijevi za plin, cijevi za vodu, gromobrane, ili podzemne telefonske žice. Nepravilno uzemljenje može izazvati strujni udar.

Podešavanje sustava

Podešavanje sustava obavlja se pomoću daljinskog upravljača u skladu sa uvjetima za postavljanje.

- Podešavanje se može izvesti mijenjanjem "Mod br.", "Prvi kód br." i "Drugi kód br."
- Za podešavanje i rad pogledajte "Podešavanje sustava" u priručniku za postavljanje za daljinski upravljač.

Sažetak za podešavanje sustava

Mod br. (Napomena 1)	Prvi kód br.	Opis podešavanja	Drugi kód br. (Napomena 2)			
			01	02	03	04
0		Zapravljanje filtra – jako/lagano = Postavka za priček znakova za određivanje vremena između 2 čišćenja filtra. (Kada je zapravljanje jako, postavka za priček znakova za određivanje vremena između 2 čišćenja filtra se treba promijeniti na polovinu tog vremena).	Izuzetno dugo-vječni filter	±10.000 sati	±5.000 sati	
			Dugo-vječni filter	±2.500 sati	Jako ±1.250 sati	–
			Standardni filter	±200 sati	±100 sati	
10 (20)	2	Odabir osjetnika termostata	Upotrijebite osjetnike obje jedinice (ili daljinski osjetnik ako je instaliran) I osjetnik daljinskog upravljača. (Pogledajte napomenu 5+6)	Upotrijebite samo osjetnik jedinice (ili daljinski osjetnik ako je instaliran). (Pogledajte napomenu 5+6)	Upotrijebite samo osjetnik jedinice (ili daljinski osjetnik ako je instaliran). (Pogledajte napomenu 5+6)	Upotrijebite samo osjetnik daljinskog upravljača. (Pogledajte napomenu 5+6)
	3	Postavka za priček naznake vremena između 2 čišćenja filtra.	Prikaži	Ne prikazuj	–	–
	6	Osjetnik termostata u grupnom upravljanju	Upotrijebite samo osjetnik jedinice (ili daljinski osjetnik ako je instaliran). (Pogledajte napomenu 6)	Upotrijebite osjetnike obje jedinice (ili daljinski osjetnik ako je instaliran) I osjetnik daljinskog upravljača. (Pogledajte napomenu 4+5+6)	–	–
12 (22)	0	Izlazni signal X1-X2 opciskog kompleta KRP1B PCB	Termostat uključen + rad kompresora	–	Rad	Kvar
	1	UKLJUČENO/ISKLJUČENO unos izvana (T1/T2 unos) =Postavka kada se prisilno UKLJUČENO/ ISKLJUČENO pokreće izvana.	Prisilno ISKLJUČENO	Rad UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	–	–
	3	Podešavanje ventilatora kada je termostat ISKLJUČEN u radu grijanja	LL	Podešena brzina	ISKLJUČENO (Pogledajte napomenu 3)	–
	4	Diferencijalna automatska promjena	0°C	1°C	2°C	3°C (Pogle- dajte napo- menu 7)
12 (22)	5	Automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje.	Onesposobljen	Osposobljen	–	–
	9	Fiksno podešavanje hlađenje/ grijanje	Onesposobljen	Osposobljen	–	–
15 (25)	3	Rad pumpe za kondenzat sa ovlaživanjem	Opremljeno	Ne opremljeno	–	–

Napomena 1 : Podešavanje se izvodi u grupnom modu, međutim, ako je odabran broj moda unutar zagrada, unutarnje jedinice se također mogu podešavati pojedinačno.

Napomena 2 : Drugi kod br. tvornički postavljen označen je sivom pozadinom.

Napomena 3 : Upotrijebite samo u kombinaciji s opciskim daljinskim osjetnikom ili pri korištenju postavke 10-2-03.

Napomena 4 : Ako je odabran grupno upravljanje i koristi s osjetnik, daljinskog upravljača tada podešite 10-6-02 i 10-2-03.

Napomena 5 : Pri istovremenom podešavanju 10-6-01 + 10-2-01 ili 10-2-02 ili 10-2-03, tada ima prioritet podešavanje za grupu 10-6-01 a za pojedinačno imaju prioritet 10-2-01, 10-2-02 ili 10-2-03.

Napomena 6 : Pri istovremenom podešavanju 10-6-01 + 10-2-01 ili 10-2-02 ili 10-2-03, tada ima prioritet podešavanje za grupu 10-6-01 a za pojedinačno imaju prioritet 10-2-01, 10-2-02 ili 10-2-03.

Napomena 7 : Daljnja podešavanja za Diferencijalnu automatsku promjenu temperaturu su:

Drugi kód br.	05	4°C
	06	5°C
	07	6°C
	08	7°C

Podešavanje vanjskog statičkog tlaka

Postavke za vanjski statički tlak mogu se postići na 2 načina.

Korištenje funkcije automatskog podešavanja protoka zraka

Automatsko namještanje protoka zraka je zapremina upuhanog zraka koja je automatski podešena na nazivnu vrijednost.

- 1 Pazite da se probni rad provodi sa suhom zavojnicom.
Ako zavojnica nije suha pustite jedinicu da radi samo s ventilatorom 2 sata kako bi se zavojnica osušila.
- 2 Provjerite je li instalacija električnog napajanja do klima-uređaja završena zajedno s instalacijom kanala za zrak.
Ako je u sustav klima-uređaja ugrađen prigušni zaklopac, sa sigurnošću utvrdite da je zaklopac otvoren.
Provjerite također je li filter za zrak pravilno učvršćen u prolaz zraka na usisnoj strani klima-uređaja.
- 3 Ako postoje više od jednog ulaza i izlaza za zrak, podešite prigušnike tako da brzina protoka zraka u svakom ulazu i izlazu bude u skladu s predviđenom brzinom protoka.
Sa sigurnošću utvrdite jedinicu klima-uređaja u modu rada ventilatora. Da biste promijenili brzinu strujanja zraka, pritisnite tipku za podešavanje protoka na daljinskom upravljaču i podešite na H (brzo) ili L (sporo).
- 4 Podešavanje automatskog namještanja postavki protoka zraka.
Kada jedinica klima-uređaja radi u modu rada ventilatora izvršite slijedeće korake:
 - zaustavite jedinicu klima-uređaja,
 - idite u mod lokalnog podešavanja "FIELD SETTING MODE",
 - izaberite mod Br. 21 (ili 11 u slučaju grupnog upravljanja),
 - podešite prvi kodni Br. na "7",
 - podešite drugi kodni Br. na "03".Nakon ovih podešavanja vratite se u mod normalnog rada i pritisnite tipku ON/OFF za uključivanje rada. Tada će svjetlo pogona biti upaljeno i klima-uređaj će prijeći u FAN (ventilatorski) način rada za automatsko podešavanje protoka.



Tijekom automatskog podešavanja protoka ventilatorom, nemojte podešavati zaklopce izlaza i ulaza za zrak.

Nakon približno od 1 do 8 minuta, klima uređaj se automatski zaustavlja kada se završi podešavanje protoka zraka ventilatorom, i svjetlo pogona će se ugasiti.

Broj moda	Prvi kodni broj	Drugi kodni broj	Sadržaj postavke
11 (21)	7	01	Podešavanje protoka je ISKLJUČENO
		02	Završetak podešavanja protoka zraka
		03	Početak podešavanja protoka zraka

- 5 Kada se klima-uređaj zaustavi, provjerite na jednoj unutrašnjoj jedinici je li drugi kodni Br. moda Br. 21 podešen na "02".
Ukoliko se klima-uređaj ne prestane s radom ili drugi kodni Br. nije "02", ponovite korak 4.
Ako vanjska jedinica nije uključena, predočnik daljinskog upravljača će prikazati "U-U" ili "U-H" (pogledajte "Probni rad" na stranici 10). Međutim, možete nastaviti podešavanje ove funkcije jer se te poruke odnose samo na vanjske jedinice.
Nakon podešavanja ove funkcije, obavezno uključite vanjsku jedinicu prije probnog rada vanjske jedinice.
Ukoliko se na predočniku daljinskog upravljača prikaže bilo koja druga greška, pogledajte "Probni rad" na stranici 10 i priručnik za rukovanje vanjske jedinice. Provjerite mjesto neispravnosti.



- Ako nakon podešavanja protoka zraka nema promjena u ventilacijskim tokovima, obavezno ponovo izvršite automatsko namještanje protoka zraka.
- Obratite se dobavljaču ako nakon podešavanja protoka zraka nema promjena u ventilacijskim tokovima, nakon probnog rada vanjske jedinice ili kada se klima-uređaj premješta na drugu lokaciju.
- Ako se koriste dopunski ventilatori, jedinica za obradu vanjskog zraka ili HRV putem kanala, nemojte upotrebljavati automatsko namještanje protoka zraka sa daljinskim upravljačem.
- Ako su promijenjeni ventilacijski tokovi, izvršite ponovo podešavanje automatskog namještanja protoka zraka kao što je opisano gore od koraka 3 na dalje.

Uporaba daljinskog upravljača

Provjerite na jednoj unutrašnjoj jedinici je li drugi kod moda Br. 21 podešen na "01" (= tvornička postavka). Izmjenite drugi kodni br. prema vanjskom statičkom tlaku kanala koji treba priključiti kao što je prikazano u tablici 2.

NAPOMENA Drugi kodni br. je tvornički postavljen na "02 (FXMQ20~32) / 07 (FXMQ40~125)".

Tablica 2

Broj moda	Prvi kodni broj	Drugi kodni broj	Vanjski statički tlak (Pa)								
			20	25	32	40	50	63	80	100	125
13 (23)	6	01	30	30	30	30	—	—	—	—	—
		02	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		03	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		04	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		05	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		06	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		07	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		08	—	—	—	110	110	110	110	110	110
		09	—	—	—	120	120	120	120	120	120
		10	—	—	—	130	130	130	130	130	130
		11	—	—	—	140	140	140	140	140	140
		12	—	—	—	150	150	150	150	150	150
		13	—	—	—	160	160	160	160	160	160
		14	—	—	—	—	180	180	180	180	180
		15	—	—	—	—	200	200	200	200	200

Upravljanje pomoću 2 daljinska upravljača (upravljanje 1 unutarnjom jedinicom sa 2 daljinska upravljača)

Kada koristite 2 daljinska upravljača, jedan mora biti postavljen na "MAIN" a drugi na "SUB".

MAIN/SUB IZMJENA

- Umetnute klinasti odvijač u raspor između gornjeg i donjeg dijela daljinskog upravljača i napredujući sa dva mesta odvojite gornji dio. ([Vidi sliku 18](#))
(PC ploča daljinskog upravljača smještena je na gornjem dijelu daljinskog upravljača.)
- Okrenite preklopnik glavnii/sporedni na PC pločama jednog od dva daljinska upravljača na "S". ([Vidi sliku 19](#))
(Preklopnik na drugom daljinskom upravljaču ostavite na "M")


- 1 Tiskana ploča kruga napajanja daljinskog upravljača.
- 2 Tvorničko namještanje
- 3 Samo na jednom daljinskom upravljaču treba izmjena

Kompjuterizirano upravljanje (prisilno isključeno i uključeno/isključeno)

1 Specifikacije za žice i kako provesti ožičavanje

- Spojite ulaz izvana na priključke T1 i T2 razvodne ploče (daljinski upravljač na prijenosno ožičenje.)

Specifikacije žica	Obloženi plastični priključni kabel ili kabel (2 žice)
Dimenzija	0,75-1,25 mm ²
Duljina	Max. 100 m
Vanjski priključak	Kontakt koji može osigurati minimum primjenjive snage 15 V istosmjerne, 10 mA



2 Poticaj

- Slijedeća tablica objašnjava "prisilno isključeno" i "prisilno uključeno/isključeno" u odgovoru na ulaz A

Prisilno isključeno	rad uključeno/isključeno
Unos "uključeno" zaustavlja rad.	unos isključeno → uključeno: isključuje uređaj (nemoguće putem daljinskih upravljača).
Unos "isključeno" omogućava upravljanje.	unos uključeno → isključeno: isključuje jedinicu daljinskim upravljačem

3 Kako odabrati rad prisilno isključeno i uključeno/isključeno

- Uključite napajanje i tada upotrijebite daljinski upravljač za odabir rada.
- Namjestite daljinski upravljač na mod pogonskog podešavanja- Detalje potražite u poglavljvu "Kako pogonski podešavati" u priručniku za daljinski upravljač.
- Kada ste u modu pogonskog podešavanja, odaberite mod br. No. 12, zatim postavite prvi kôd br. na '1'. Tada postavite drugo kôd (polozaj) br. na "01" za rad prisilno isključeno i na "02" za uključeno/isključeno (tvornički podešeno na prisilno isključeno) (Vidi sliku 20)

- 1 Drugi kôd br.
- 2 Mod br.
- 3 Prvi kôd br.
- 4 Mod pogonskog podešavanja

Centralizirano upravljanje

Za centralizirano upravljanje potrebno je odrediti br. grupe. Pojedinosti potražite u priručniku za svaki opcijski upravljač za centralizirano upravljanje.

Postavljanje ukrasne ploče

Pogledajte u priručnik za postavljanje za ukrasnu ploču

Nakon postavljanja ukrasne ploče pazite da nema prostora između tijela jedinice i ukrasne ploče.

Probni rad

Pogledajte u priručnik za postavljanje za vanjsku jedinicu.

Lampica pogona na daljinskom upravljaču će bljesnuti kada se pojavi greška. Provjerite kôd greške na zaslonu od tekućih kristala kako biste identificirali problem.

Kôd greške	Značenje
R8	Greška u električnom napajanja unutrašnje jedinice
C1	Greška u prijenosu između tiskane pločice upravljača ventilatora i tiskane pločice daljinskog upravljača unutrašnje jedinice
C6	Nepravilna kombinacija upravljačke tiskane pločice ventilatora unutrašnje jedinice ili greška podešavanja tipa upravljačke tiskane pločice
U3	Pokusni rad unutrašnje jedinice još nije završen

Ako je bilo koja od stavki iz slijedeće tablice prikazana na daljinskom upravljaču, možda je problem u ožičenju ili napajanju, stoga ponovo provjerite ožičenje.

Kôd greške	Značenje
U4	Došlo je do kratkog spoja kruga prisilno isključenih priključaka (T1 i T2)
U4 ili UH	<ul style="list-style-type: none">- Napajanje vanjske jedinice je isključeno- Vanjska jedinica nema ožičenja napajanja.- Nepravilno ožičenje prijenosa prisilnog isključenja (forced off)
bez prikaza	<ul style="list-style-type: none">- Napajanje unutarnje jedinice je isključeno- Unutarnja jedinica nema ožičenja napajanja- Nepravilno ožičenje prijenosa, prisilnog isključivanja ili ožičenje daljinskog upravljanja

Održavanje



Oprez

- Samo stručni serviser smije obaviti održavanje.
- Prije rada na priključnim uređajima, treba prekinuti sve strujne krugove.
- Za čišćenje filtera i vanjskih ploča nemojte upotrebljavati vodu ili zrak iznad 50°C.
- Kada čistite izmjjenjivač topline svakako uklonite razvodnu kutiju, motor ventilatora, pomoći električni grijač i izljevnu pumpu. Voda ili deterđent mogu oštetići izolaciju električnih komponenti i izazvati pregorijevanje tih komponenti.
- Ako se glavno napajanje isključi i tada ponovo uključi rad će se ponovo pokrenuti automatski.


Kako očistiti filter za zrak

Očistite filtre za zrak kada se na zaslonu pokaže " " (VRIJEME ZA ČIŠĆENJE FILTERA ZA ZRAK)


Povećajte učestalost čišćenja ako je jedinica postavljena u prostoriji sa izrazito zagađenim zrakom.

Ako se prljavština ne može očistiti, zamjenite filter. (Zamjenski filter za zrak je opcija)

- 1 Otvorite usisnu rešetku. (Samo za usis na dnu)
Oba gumba kliznite istovremeno kako je prikazano i zatim ih povucite dole.




Ako postoje lančići, otkvačite ih.




2 Skinite filtre za zrak.

Skinite filtre tako da povučete tkaninu prema gore (stražnji usis) ili prema natrag (donji usis).



Usis odozdo:



3 Očistite filter za zrak.

Očistite filtre za zrak usisavačem prašine (A) ili ih operite vodom (B).

(A) Upotreba usisavača





(B) Pranje vodom



Ako je filter jako prljav, upotrijebite meku četku ili neutralni detergent.

Ocjijedite vodu i posušite u sjeni.

4 Pričvrstite filter za zrak.



Usis odozdo:

Poravnajte dvije konzole za vješanje i pritisnite na mjesto dvije kopče (povucite tkaninu, ako je potrebno).

Provjerite da su 4 ovjesa čvrsta.

- 5 Zatvorite rešetku ulaznog otvora za zrak. (Samo za usis na dnu)
Pogledajte na slike 1.
- 6 Nakon uključivanja napajanja, pritisnite tipku FILTER SIGN RESET
"TIME TO CLEAN AIR FILTER" nestaje sa zaslona

Kako očistiti vanjski otvor za zrak i vanjske ploče

- Čistiti mekom krpom.
- Ako se mrlje ne daju ukloniti upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.
- Očistite rešetku za ulaz zraka dok je zatvorena.

NAPOMENA  Nemojte upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje, tekuće insekticide. To može izazvati gubitak boje i svijanje.

Nemojte da se unutarnja jedinica ovlaži. To može dovesti do udara struje ili požara.

Puštanje u rad nakon dugog mirovanja

Provjerite sljedeće.

- Provjerite da ulazni i izlazni otvori za zrak nisu blokirani. Uklonite prepreke.
- Provjerite da li je uzemljenje spojeno.
- Očistite filtre za zrak i vanjske ploče.
- Pričvrstite filter za zrak nakon čišćenja.
- Uključite glavno napajanje sklopkom.
- Zaslon upravljačke ploče se pali kada je napajanje uključeno
- Da biste zaštitili uređaj uključite sklopku glavnog napajanja 6 sati prije puštanja u rad.

Što učiniti kada zaustavljate rad na dulje vrijeme

Uključite RAD VENTILATORA na pola dana da se uređaj prosuši.

- Pogledajte u priručnik za rad za vanjsku jedinicu.

Isključite glavno na pajanje sklopkom.

- Kada je glavna sklopka uključena potrošak energije je isti iako sustav ne radi.
- Kada je glavna sklopka isključena, zaslon na daljinskom upravljaču je isključen.

Zahtjevi pri demontaži

Rastavljanje uređaja, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, mora biti provedeno u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

Shema ožičenja

	: VANJSKO OŽIČENJE
	: KONEKTOR
	: PRITEZNICA ZA ŽICE
	: ZAŠTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
	: FAZA
	: NEUTRALNA

BLK	: CRNA	ORG	: NARANČASTA
BLU	: PLAVA	PNK	: RUŽIČASTA
BRN	: SMEĐA	RED	: CRVENA
GRN	: ZELENA	WHT	: BIJELA
GRY	: SIVA	YLW	: ŽUTA

A1P TISKANA PLOČICA
 A2P TISKANA PLOČICA (VENTILATOR)
 A3P TISKANA PLOČICA (KONDENZATOR)
 (samo za jedinice 50~125)
 C1,C2,C3 KONDENZATOR
 F1U OSIGURAČ (T, 3,15 A, 250 V)
 F2U OSIGURAČ (T, 5 A, 250 V)
 F3U,F4U OSIGURAČ (T, 6,3 A, 250 V)
 HAP SVJETLEĆA DIODA
 (SERVISNI MONITOR - ZELENO)
 KPR,K1R MAGNETSKI RELEJ
 L1R REAKTOR
 M1F MOTOR (VENTILATOR)
 M1P MOTOR (IZLJEVNA PUMPA)
 PS UKLJUČIVANJE NAPAJANJA
 Q1DI OTKRIVAČ PROPUŠTANJA UZEMLJENJA
 R1 OTPORNIK (OGRANIČENJE STRUJE)
 R2 OSJETNIK STRUJE
 R3,R4 OTPORNIK (ELEKTRIČNO PRAŽNjenje)
 R1T TERMISTOR (USIS ZRAKA)
 R2T TERMISTOR (TEKUĆINA)

R3T TERMISTOR (PLIN)
 R5T TERMISTOR NTC (OGRANIČENJE STRUJE)
 S1L SKLOPKA PROTOKA
 V1R DIODNI MOST
 V2R MODUL NAPAJANJA
 X1M REDNE STEZALJKE (NAPAJANJE)
 X2M REDNE STEZALJKE (UPRAVLJANJE)
 Y1E ELEKTRONIČKI EKSPANZIONI VENTIL
 Z1C,Z2C FILTAR ZA ŠUMOVE (FERITNA JEZGRA)
 Z1F FILTAR ZA ŠUMOVE

PRIKLJUČNICA OPCIJSKOG PRIBORA

X28A PRIKLJUČNICA (ELEKTRIČNO NAPAJANJE
 ZA OŽIČENJE)
 X33A PRIKLJUČNICA (ZA OŽIČENJE)
 X35A PRIKLJUČNICA (PRILAGODNIK)
 X38A PRIKLJUČNICA (ZA OŽIČENJE)


OŽIČENI DALJINSKI UPRAVLJAČ

R1T TERMISTOR (ZRAK)
 SS1 SKLOPKA IZBORNIKA (MAIN/SUB)


WIRED REMOTE CONTROLLER (OPTIONAL ACCESSORY)	: OŽIČENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA :(OPCIJSKI PRIBOR)
SWITCH BOX (INDOOR)	: UPRAVLJAČKA KUTIJA (UNUTARNJA)
TRANSMISSION WIRING	: PRIJENOSNO OŽIČENJE
CENTRAL REMOTE CONTROLLER	: SREDIŠNJI DALJINSKI UPRAVLJAČ
INPUT FROM OUTSIDE	: UNOS IZVANA

NAPOMENA 1. UPOTREBLJAVAJTE SAMO BAKRENE VODIČE.


2. KADA UPOTREBLJAVATE SREDIŠNJI DALJINSKI UPRAVLJAČ, POGLEDAJTE U PRIRUČNIK O SPAJANJU NA JEDINICU.
3. KADA SPAJATE ULAZNE ŽICE IZVANA, UPRAVLJANJE PRISILNO ISKLJUČENO ILI UKLJUČENO/ISKLJUČENO MOŽE SE ODABRATI PUTEM DALJINSKOG UPRAVLJAČA. POJEDINOSTI POTRAŽITE U PRIRUČNIKU ZA POSTAVLJANJE.




12




13




14




15




16




17



18



19



20

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW56481-2