




Manuale d'installazione e d'uso

Comando a distanza cablato Madoka



**BRCAH52W7
BRCAH52K7
BRCAH52S7**

Manuale d'installazione e d'uso
Comando a distanza cablato Madoka

Italiano

Sommario

Sommario

1 Precauzioni generali di sicurezza	2
1.1 Per l'utente	2
1.2 Per l'installatore	3
2 Informazioni su questo documento	3
Per l'utente	4
3 Comando a distanza: Panoramica	4
3.1 Informazioni sul sistema di comando	4
3.2 Pulsanti.....	4
3.3 Icone di stato	5
3.4 Indicatore di stato	5
4 Funzionamento	5
4.1 Uso di base.....	5
4.1.1 Schermata iniziale.....	5
4.1.2 Menu principale.....	6
4.2 Modalità di funzionamento.....	6
4.2.1 Impostazione della modalità operativa.....	6
4.3 Setpoint	6
4.3.1 Impostazione del setpoint	6
4.4 Data e ora.....	7
4.4.1 Impostazione di data e ora.....	7
4.5 Flusso dell'aria.....	7
4.5.1 Direzione aria.....	7
4.5.2 Velocità ventilatore.....	7
4.6 Ventilazione	7
4.6.1 Modalità ventilazione	7
4.6.2 Velocità di ventilazione	8
4.7 Uso avanzato.....	8
5 Manutenzione e assistenza	8
5.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza.....	8
6 Risoluzione dei problemi	8
6.1 Panoramica: Individuazione e risoluzione dei problemi.....	8
6.2 Rilevamento di una perdita di refrigerante.....	8
6.2.1 Per arrestare l'allarme di rilevamento delle perdite.....	9
Per l'installatore	9
7 Informazioni relative all'involucro	9
7.1 Disimballaggio del telecomando	9
8 Preparazione	9
8.1 Requisiti di cablaggio.....	9
9 Installazione	9
9.1 Montaggio del telecomando	9
9.1.1 Montaggio del telecomando.....	9
9.2 Collegamento dei cavi elettrici.....	10
9.2.1 Collegamento del cablaggio elettrico	10
9.3 Chiusura del telecomando.....	10
9.3.1 Chiusura del telecomando	10
10 Avvio del sistema	11
11 Manutenzione	11
11.1 Precauzioni generali di sicurezza	11
11.2 Pulizia del telecomando.....	11
11.3 Indicazione "Necessario pulire filtro"	11
11.3.1 Rimozione dell'indicazione "Necessario pulire filtro"....	11

1 Precauzioni generali di sicurezza

Leggere con attenzione le presenti precauzioni generali per la sicurezza prima di installare gli apparecchi di condizionamento e accertarsi di eseguire correttamente l'installazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare danni alla proprietà o lesioni alle persone, che potrebbero essere gravi a seconda delle circostanze.

Significato degli avvertimenti e simboli

Questi messaggi di sicurezza sono utilizzati per attirare l'attenzione del lettore. Il significato di ogni messaggio di sicurezza è descritto di seguito:



AVVERTENZA

Indica una situazione che può causare decessi o lesioni gravi.



ATTENZIONE

Indica una situazione che può causare lesioni non gravi o moderate.



PERICOLO

Indica una situazione che provoca lesioni fatali o gravi.



PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Indica una situazione che può causare un'esplosione.



INFORMAZIONE

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.



AVVISO

Indica una situazione che può causare danni ad apparecchiature o proprietà.

1.1 Per l'utente

Informazioni generali



AVVERTENZA

Per pulire il telecomando, NON utilizzare solventi organici, come diluenti per vernici.



AVVERTENZA

NON utilizzare materiali infiammabili (ad es. lacca per capelli o insetticida) vicino al telecomando.



AVVERTENZA

Per impedire scosse elettriche o incendi:

- NON azionare il telecomando con le mani bagnate.
- NON smontare il telecomando né rimuovere le parti interne. Contattare il rivenditore.

- NON modificare o riparare il telecomando. Contattare il rivenditore.
- NON spostare né reinstallare il telecomando da soli. Contattare il rivenditore.



AVVERTENZA

NON giocare con l'unità o con il relativo telecomando. Un uso accidentale da parte di un bambino potrebbe provocare problemi alle funzioni corporee e danni alla salute.

1.2 Per l'installatore

Le precauzioni descritte nel presente documento trattano argomenti molto importanti, si raccomanda di attenervisi scrupolosamente.



INFORMAZIONE

Questo telecomando è un accessorio e non può essere usato da solo. Fare riferimento anche al manuale d'installazione e d'uso dell'unità esterna e dell'unità interna.



AVVERTENZA

L'incorrecta installazione o connessione del dispositivo o degli accessori può causare scosse elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni all'apparecchiatura. Utilizzare SOLO accessori, dispositivi opzionali e ricambi prodotti o approvati da Daikin se non specificato diversamente.



AVVERTENZA

Tutti i collegamenti elettrici in loco e i componenti DEVONO essere installati da un installatore qualificato e DEVONO essere conformi alla legislazione applicabile.



AVVISO

Il telecomando DEVE essere montato in ambienti interni.



AVVISO

Quando il telecomando è usato come termostato ambiente, scegliere un luogo di installazione in cui sia possibile rilevare la temperatura media nella stanza.

NON installare il telecomando nei seguenti luoghi:

- In luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- In luoghi posti in prossimità di una fonte di calore.
- In luoghi che sono influenzati dall'aria esterna o da correnti d'aria a causa, per esempio, dell'apertura/chiusura della porta.
- In luoghi in cui il display possa facilmente sporcarsi.
- In luoghi in cui NON vi sia facile accesso ai comandi.
- In luoghi con temperature inferiori a -10°C e superiori a 50°C.
- In luoghi in cui l'umidità relativa sia superiore al 95%.
- In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche potrebbero interferire con il sistema di controllo, causando malfunzionamenti delle apparecchiature.
- In luoghi in cui possa essere esposto ad acqua, o in generale in aree umide.

In caso di DUBBI su come installare o usare l'unità, contattare il proprio rivenditore.

Una volta terminata l'installazione:

- Effettuare una prova di funzionamento per verificare l'eventuale presenza di guasti.
- Spiegare all'utente come utilizzare l'interfaccia.
- Chiedere all'utente di conservare il manuale per le future consultazioni.

Il comando è parte di un sistema di sicurezza per il rilevamento delle perdite di refrigerante. Perché sia efficace, il sistema deve essere sempre alimentato dopo l'installazione, tranne che per brevi periodi di manutenzione.



INFORMAZIONE

Consultare il rivenditore per quesiti relativi allo spostamento e alla reinstallazione del telecomando.

2 Informazioni su questo documento

Destinatari

Installatori autorizzati + utenti finali

Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

▪ Manuale di installazione e d'uso:

- Istruzioni di installazione
- Istruzioni di funzionamento di base

▪ Guida di riferimento per l'installatore e l'utente:

- Informazioni estese sull'installazione e l'uso
- Dichiarazione di conformità:



INFORMAZIONE: Dichiarazione di conformità

Con la presente, Daikin Europe N.V. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo BRC1H è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità originale è disponibile nelle pagine del prodotto BRC1H.

La documentazione completa è disponibile nelle pagine del prodotto BRC1H.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>



3 Comando a distanza: Panoramica



INFORMAZIONE: Documentazione disponibile nell'app Madoka Assistant

Il comando a distanza consente solo impostazioni e operazioni di base. Le impostazioni e le operazioni avanzate possono essere eseguite con l'app Madoka Assistant. Per ulteriori informazioni, vedere l'app e consultare la documentazione interna all'app. L'app Madoka Assistant è disponibile su Google Play e Apple Store.

L'ultima revisione della documentazione fornita è pubblicata sul sito web regionale di Daikin ed è disponibile presso il proprio rivenditore.

Le istruzioni originali sono redatte in lingua inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Per l'utente

3 Comando a distanza: Panoramica


3.1 Informazioni sul sistema di comando

A seconda della configurazione, il sistema di comando è utilizzabile in una delle tre modalità. Ciascuna modalità offre diverse funzionalità di comando.

Modalità	Funzionalità
Normale	<p>Il sistema di comando è completamente funzionante.</p> <p>Sono disponibili tutte le funzioni descritte nella sezione "4 Funzionamento" [▶ 5].</p> <p>Il sistema di comando può essere di tipo master o slave.</p>
Solo allarme	<p>Il sistema di comando funziona esclusivamente come allarme per il rilevamento di perdite per una sola unità interna.</p> <p>Sono disattivate tutte le funzioni descritte nella sezione "4 Funzionamento" [▶ 5].</p> <p>Per informazioni sull'allarme per il rilevamento delle perdite, vedere "6.2 Rilevamento di una perdita di refrigerante" [▶ 8].</p> <p>Il sistema di comando può essere di tipo master o slave.</p>

Modalità	Funzionalità
Supervisore	<p>Il sistema di comando funziona esclusivamente come allarme per il rilevamento delle perdite per l'intero sistema, ovvero molteplici unità interne e i rispettivi comandi. Questa modalità è destinata a un sistema di comando da utilizzare in un luogo supervisionato, come il banco della reception di un hotel.</p> <p>Sono disattivate tutte le funzioni descritte nella sezione "4 Funzionamento" [▶ 5].</p> <p>Per informazioni sull'allarme per il rilevamento delle perdite, vedere "6.2 Rilevamento di una perdita di refrigerante" [▶ 8].</p> <p>Il sistema di comando può essere solo di tipo slave.</p>

3.2 Pulsanti



a ATTIVATO/DISATTIVATO

- Se spento, premere per accendere il sistema.
- Se acceso, premere per spegnere il sistema.

b ACCEDI/ATTIVA/IMPOSTA

- Nella schermata iniziale, accede al menu principale.
- Nel menu principale, accede a uno dei sottomenu.
- Nel rispettivo sottomenu, attiva una modalità di funzionamento/ventilazione.
- In uno dei sottomenu, conferma un'impostazione.

c CICLO/REGOLA

- Effettua uno spostamento a sinistra nel ciclo.
- Regola un'impostazione (impostazione predefinita: riduzione).

d CICLO/REGOLA

- Effettua uno spostamento a destra nel ciclo.
- Regola un'impostazione (impostazione predefinita: aumento).

3.3 Icônes de statut

Icona	Descrizione
	Funzionamento del sistema attivato. Indica che il sistema è in funzione.
	Funzionamento del sistema DISATTIVATO. Indica che il sistema NON è in funzione.
	Bluetooth.⁽¹⁾ Indica che il comando a distanza sta comunicando con un dispositivo mobile per l'uso con l'app Madoka Assistant.
	Blocco. Indica che una funzione o una modalità di funzionamento è bloccata e non può essere utilizzata o selezionata.
	Controllo centralizzato. Indica che il sistema è comandato dall'apparecchiatura di controllo centrale (accessorio opzionale) e che il controllo del sistema con il comando a distanza è limitato.
	Commutazione controllo centralizzato. Indica che il passaggio tra raffreddamento e riscaldamento è gestito dal controllo centralizzato di un'altra unità interna, oppure da un selettori raffreddamento/riscaldamento collegato all'unità esterna.
	Sbrinamento/Avviamento a caldo. Indica che è attiva la modalità sbrinamento/avviamento a caldo.
	Programmazione/Timer. Indica che il sistema è in funzione in base a un programma o che è abilitato il timer di spegnimento.
	Orario non impostato. Indica che l'ora del comando a distanza non è impostata.
	Funzionamento del filtro autopulente. Indica che il funzionamento del filtro autopulente è attivo.
	Avvio rapido. Indica che la modalità di Avvio rapido è attiva (solamente Sky Air).
	Prova di funzionamento. Indica che la modalità Prova di funzionamento è attiva (solamente Sky Air).
	Ispezione. Indica che è in corso l'ispezione dell'unità interna o esterna.
	Ispezione periodica. Indica che è in corso l'ispezione dell'unità interna o esterna.
	Backup. Indica che un'unità interna nel sistema è impostata come unità interna di riserva.
	Direzione del flusso d'aria individuale. Indica che l'impostazione per la direzione del flusso d'aria individuale è abilitata.
	Informazioni. Indica che il sistema ha un messaggio da trasmettere. Per visualizzare il messaggio, accedere alla schermata delle informazioni.
	Avvertenza. Indica che si è verificato un errore o che un componente dell'unità interna deve essere sottoposto a manutenzione.
	Limite di consumo energetico. Indica che il consumo energetico del sistema è limitato e che il sistema è in funzione a capacità limitata.


⁽¹⁾ Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc; l'uso di tali marchi da parte di Daikin Europe N.V. avviene su licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi titolari.

Icona	Descrizione
	Fine del limite di consumo energetico. Indica che il consumo energetico del sistema non è più limitato e che il sistema non è più in funzione a capacità limitata.
	Rotazione. Indica che la modalità di rotazione è attiva.
	Set-back. Indica che l'unità interna è in funzione in condizioni di set-back.
	Ventilazione. Indica che l'unità di ventilazione a recupero di calore è connessa.

INFORMAZIONE

- Per informazioni sulle icônes della modalità di funzionamento e della modalità di ventilazione, consultare rispettivamente "4.2 Modalità di funzionamento" [▶ 6] e "4.6.1 Modalità ventilazione" [▶ 7].
- La maggior parte delle icônes riguarda elementi configurati nell'app Madoka Assistant. Per ulteriori informazioni, consultare l'app e la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

3.4 Indicatore di stato



a Indicatore di stato

INFORMAZIONE

Per una descrizione completa del comportamento dell'indicatore di stato, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

4 Funzionamento

4.1 Uso di base

4.1.1 Schermata iniziale

A seconda della configurazione, il sistema di comando visualizza una schermata iniziale standard o dettagliata. Nella maggior parte dei casi, la schermata iniziale standard indica solo la modalità di funzionamento attiva, i messaggi (se presenti) e la temperatura del setpoint (per le modalità di funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento o Auto). La schermata iniziale dettagliata visualizza tutte le informazioni disponibili mediante icônes di stato.

4 Funzionamento

Standard	Dettagliata
 <p>a — Messaggi b — Modalità di funzionamento attiva c — Temperatura setpoint</p>	 <p>a — 19°C b — 1200 ppm c —</p>

- a — Messaggi
- b — Modalità di funzionamento attiva
- c — Temperatura setpoint

Quando Modalità schermata iniziale è impostato su Dettagliata, è possibile visualizzare la temperatura interna o il valore di concentrazione di CO₂ misurato da un'unità dotata di sensore di CO₂. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

Temperatura interna	Valore di concentrazione di CO ₂
	



INFORMAZIONE

Il telecomando è dotato di una funzione di risparmio energetico che disattiva lo schermo dopo un certo periodo di inattività. Per accendere nuovamente lo schermo, premere uno qualsiasi dei pulsanti.

4.1.2 Menu principale

Dalla schermata iniziale, premere  per accedere al menu principale. Usare i tasti  e  per scorrere attraverso i menu. Premere di nuovo  per accedere a uno dei menu.



INFORMAZIONE

- Il numero di menu disponibili varia a seconda del tipo di unità interna in uso.
- Nel menu principale, l'icona di ogni menu rispecchia la modalità o l'impostazione attualmente attiva. Durante l'uso del comando a distanza, il menu visualizzato può apparire diverso da quello mostrato in questo manuale.
- Il comando a distanza consente solo le operazioni di base del sistema. Per le operazioni avanzate (set-back, timer di programmazione e così via), utilizzare l'app Madoka Assistant.

4.2 Modalità di funzionamento

L'unità interna può funzionare in diverse modalità di funzionamento.

Icona	Modalità di funzionamento
	Raffreddamento. In questa modalità, il raffreddamento viene attivato in base al setpoint o al funzionamento in modalità raffreddamento.
	Riscaldamento. In questa modalità, il riscaldamento viene attivato in base al setpoint o al funzionamento in modalità riscaldamento.
	Solo ventilatore. In questa modalità, l'aria circola senza essere riscaldata o raffreddata.

Icona	Modalità di funzionamento
	Secco. In questa modalità, l'umidità dell'aria viene ridotta con una riduzione minima della temperatura. La temperatura e la velocità della ventola sono controllate automaticamente e non possono essere controllate dal sistema di comando. Il funzionamento della deumidificazione non è attivabile se la temperatura ambiente è troppo bassa.
	Ventilazione. In questa modalità, lo spazio viene ventilato, ma non raffreddato o riscaldato.
	Aria pulita. In questa modalità, funziona l'unità di pulizia dell'aria opzionale.
	Ventilazione e pulizia dell'aria. Combinazione di ventilazione e pulizia dell'aria.
	Auto. In modalità Auto, l'unità interna passa automaticamente dalla modalità di riscaldamento a quella di raffreddamento, come richiesto dal setpoint.



INFORMAZIONE

A seconda dell'unità interna, sono disponibili più o meno modalità operative.

4.2.1 Impostazione della modalità operativa

- Passare al menu della modalità operativa.



- Utilizzare  e  per selezionare una modalità di funzionamento.



- Premere  per attivare.

Risultato: L'unità interna cambia modalità di funzionamento e il sistema di comando torna alla schermata iniziale.

4.3 Setpoint

Il setpoint indica la temperatura target per le modalità di funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento e Auto.

4.3.1 Impostazione del setpoint

Prerequisito: La modalità di funzionamento attiva è "Raffreddamento", "Riscaldamento" o "Auto".

- Nella schermata iniziale, utilizzare  e  per regolare il setpoint.




Risultato: L'unità interna cambia il suo setpoint di temperatura.

4.4 Data e ora

Impostare la data e l'ora a cui le unità interne si connettono al sistema di comando.

4.4.1 Impostazione di data e ora

- Aprire il menu della data e ora.



- Premere **+** per attivare .



Risultato: I campi diventano modificabili.



- Impostare la data e l'ora. Impostare con **-** e **+**. Confermare con . Scorrere attraverso il menu fino a impostare correttamente tutti i campi.

Risultato: La data e l'ora sono state impostate.



INFORMAZIONE

Confermare il valore in un campo per passare automaticamente al campo successivo. Per completare le impostazioni e uscire dal menu, aprire e confermare il valore nell'ultimo campo.

4.5 Flusso dell'aria

4.5.1 Direzione aria

La direzione del flusso dell'aria è la direzione in cui l'unità interna soffia l'aria.



INFORMAZIONE


Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

Impostazione della direzione del flusso dell'aria

- Aprire il menu relativo alla direzione del flusso dell'aria.



- Utilizzare **-** e **+** per regolare la direzione del flusso dell'aria.



- Premere per confermare.

Risultato: L'unità interna cambia la direzione del flusso dell'aria e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

4.5.2 Velocità ventilatore

La velocità del ventilatore corrisponde all'intensità del flusso d'aria proveniente dall'unità interna.



INFORMAZIONE


Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

Per impostare la velocità del ventilatore

- Aprire il menu relativo alla velocità del ventilatore.



- Utilizzare **-** e **+** per regolare la velocità del ventilatore.



- Premere per confermare.

Risultato: L'unità interna cambia la velocità del ventilatore e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

4.6 Ventilazione



INFORMAZIONE

Le impostazioni di ventilazione possono essere configurate SOLO per le unità di ventilazione a recupero di calore.

4.6.1 Modalità ventilazione

L'unità di ventilazione a recupero di calore può funzionare in diverse modalità di funzionamento.

Icona	Modalità ventilazione
	Ventilazione a recupero energetico. L'aria esterna viene fornita nella stanza dopo essere passata attraverso uno scambiatore di calore.
	Bypass. L'aria esterna viene fornita nella stanza senza essere passata attraverso uno scambiatore di calore.
	Automatico. Per ventilare l'ambiente nel modo più efficiente, l'unità di ventilazione a recupero di calore passa automaticamente tra le modalità "Bypass" e "Ventilazione a recupero energetico" (sulla base di calcoli interni).



INFORMAZIONE

Le modalità di ventilazione disponibili dipendono dall'unità di ventilazione a recupero di calore in uso.


Impostazione della modalità di ventilazione

- Passare al menu della modalità di ventilazione.

5 Manutenzione e assistenza



2 Utilizzare **-** e **+** per selezionare una modalità di ventilazione.



3 Premere **O** per attivare.

Risultato: L'unità di ventilazione a recupero di calore cambia modalità di funzionamento e il sistema di comando torna alla schermata iniziale.

4.6.2 Velocità di ventilazione


La velocità di ventilazione corrisponde alla velocità del ventilatore durante il funzionamento in ventilazione.

Impostazione della velocità di ventilazione

1 Passare al menu del tasso di ventilazione.



2 Utilizzare **-** e **+** per regolare il tasso di ventilazione.



3 Premere **O** per confermare.

Risultato: L'unità di ventilazione a recupero di calore modifica il tasso di ventilazione e il sistema di comando torna alla schermata iniziale.

4.7 Uso avanzato

Il comando a distanza consente solo le operazioni di base. Per le operazioni avanzate, utilizzare l'app Madoka Assistant.



INFORMAZIONE

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

5 Manutenzione e assistenza

5.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza

Se i componenti del sistema necessitano di manutenzione o assistenza, rivolgersi al rivenditore. Per indicare la necessità di manutenzione, il sistema di comando visualizza **⚠** nella schermata iniziale e/o visualizza una schermata di avvertenza non appena viene premuto **O** per accedere al menu principale dalla schermata iniziale.

Le seguenti schermate di avvertenza riguardano la manutenzione dell'unità interna:

Pulire il filtro dell'unità interna	Sostituire il filtro dell'unità interna
X	X

6 Risoluzione dei problemi

6.1 Panoramica: Individuazione e risoluzione dei problemi

Se il sistema presenta un errore, rivolgersi al rivenditore. Per indicare un errore di sistema, il sistema di comando visualizza **⚠** nella schermata iniziale e/o visualizza una schermata di errore non appena viene premuto **O** per accedere al menu principale dalla schermata iniziale.

Schermata di errore (esempio)



INFORMAZIONE

Se il sistema di comando è impostato per essere utilizzato in modalità "Supervisore", allora l'"indirizzo ambiente supervisionato" dell'unità interna difettosa viene aggiunto alla schermata di errore. Nella modalità "Supervisore", è obbligatorio impostare un unico "indirizzo ambiente supervisionato" per ciascuna unità interna. È possibile impostare l'"indirizzo ambiente supervisionato" nell'app Madoka Assistant. Tenere presente che in caso di più perdite, viene visualizzato solo l'indirizzo della prima unità difettosa su cui si verifica l'errore.



Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del sistema di comando, vedere la sezione "3.1 Informazioni sul sistema di comando" [4].

6.2 Rilevamento di una perdita di refrigerante

Se il sistema rileva una perdita di refrigerante, viene attivato un allarme. Arrestare l'allarme e rivolgersi al rivenditore.



INFORMAZIONE

- È possibile arrestare l'allarme di rilevamento delle perdite dal sistema di comando e dall'app. Per ulteriori informazioni sull'app, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.
- In base alla modalità di funzionamento impostata nel sistema di comando, la schermata di rilevamento delle perdite di refrigerante può mostrare più o meno informazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

6.2.1 Per arrestare l'allarme di rilevamento delle perdite



- Premere **+** per 3 secondi per arrestare l'allarme.

Risultato: L'allarme si interrompe.



- Contattare il rivenditore.



INFORMAZIONE


Se il sistema di comando è impostato per essere utilizzato in modalità "Supervisore", allora tale sistema indica l'indirizzo dell'ambiente supervisionato dell'unità interna per cui si verifica l'allarme di rilevamento delle perdite. Tuttavia, non è possibile arrestare l'allarme del controller dell'unità interna (impostato per essere utilizzato nelle modalità "Normale" o "Solo allarme") dal sistema di comando in modalità "Supervisore". È necessario arrestare individualmente l'allarme del sistema di comando collegata all'unità interna su cui si verifica la perdita.

Per l'installatore

7 Informazioni relative all'involucro

7.1 Disimballaggio del telecomando

- Aprire la confezione.
- Separare gli accessori.



- a Manuale di installazione e d'uso
b Viti da legno + tasselli da muro (Ø4,0×30)

8 Preparazione

8.1 Requisiti di cablaggio

L'intero cablaggio deve rispettare i seguenti requisiti:

Caratteristiche dei cavi elettrici	Valore
Tipo	Cavo di vinile o cavo normale ricoperto (2 fili)
Sezione	0,75~1,25 mm ²
Lunghezza massima	500 m

9 Installazione




AVVISO

Durante l'installazione del telecomando, mantenere l'ambiente di installazione privo di polvere per evitare l'ingresso di eventuali particelle lato PCB del telecomando.

9.1 Montaggio del telecomando

Prima di poter montare il telecomando, è necessario stabilire l'instradamento dei fili di cablaggio e, di conseguenza, rimuovere un pezzo dell'involucro posteriore del telecomando.

I fili di cablaggio possono essere instradati dalla parte superiore, da quella posteriore, da sinistra o dalla parte inferiore. Rimuovere un pezzo dell'involucro posteriore seguendo l'illustrazione:



- a Cablaggio dalla parte superiore
b Cablaggio da sinistra
c Cablaggio dalla parte inferiore


Nel caso in cui si stiano instradando i fili di cablaggio dalla parte posteriore, non è necessario rimuovere alcun pezzo.

9.1.1 Montaggio del telecomando

- Estrarre le viti e i tasselli dal sacchetto degli accessori.


9 Installazione

2 Montare l'involucro posteriore su una superficie piana.



INFORMAZIONE

Se necessario (ad esempio per il montaggio della scatola di installazione elettrica a incasso), montare l'involucro posteriore utilizzando i fori ciechi.



AVVISO

Per il montaggio dell'involucro posteriore in una scatola di installazione elettrica a incasso, assicurarsi che la parete sia completamente piatta.



AVVISO

Prestare attenzione a non deformare l'involucro posteriore serrando eccessivamente le viti di montaggio.

9.2 Collegamento dei cavi elettrici



AVVISO

Il cablaggio per il collegamento NON è incluso.





AVVISO

Il cablaggio deve essere fatto correre lontano dai cavi di alimentazione per prevenire l'acquisizione di disturbi elettrici (disturbi esterni).




9.2.1 Collegamento del cablaggio elettrico

Collegare i terminali P1/P2 del telecomando ai terminali P1/P2 dell'unità interna.




Dalla parte superiore





Dalla parte posteriore



Da sinistra



Dalla parte inferiore



9.3 Chiusura del telecomando



ATTENZIONE

Non toccare MAI le parti interne del telecomando.



ATTENZIONE

Quando si chiude il telecomando, prestare attenzione a non schiacciare i fili di cablaggio.




AVVISO

Per evitare danni, accertarsi che la parte anteriore del telecomando sia incastrata correttamente nell'involucro posteriore.

9.3.1 Chiusura del telecomando

- Aggiornare la parte anteriore del comando a distanza all'involucro posteriore.



10 Avvio del sistema

Il sistema di comando è alimentato dall'unità interna, e viene avviata non appena questa risulta collegata. L'unità interna deve essere accesa perché il sistema di comando sia utilizzabile.

Una volta alimentato, il sistema di comando si avvia automaticamente. Se è il primo e unico sistema di comando collegato all'unità interna, verrà automaticamente designato come sistema di comando master "normale".



INFORMAZIONE

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della tipologia del sistema di comando (ad esempio funzionante in modalità "Normale", "Solo allarme" o "Supervisore", come comando master o slave), consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

11 Manutenzione

11.1 Precauzioni generali di sicurezza



AVVERTENZA

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o attività di riparazione, interrompere il funzionamento del sistema con il telecomando e spegnere l'interruttore di alimentazione. **Possibile conseguenza:** scosse elettriche o lesioni.



AVVISO

Per pulire il telecomando, NON utilizzare solventi organici, come diluenti per vernici. **Possibile conseguenza:** danni, scosse elettriche o incendi.



AVVERTENZA

NON lavare il telecomando. **Possibile conseguenza:** dispersioni di corrente, scosse elettriche o incendi.



INFORMAZIONE

Se non è possibile eliminare facilmente la sporcizia dalla superficie durante la pulizia del comando a distanza, immergere il panno in un detergente neutro diluito con acqua, strizzare bene il panno e pulire la superficie. Asciugare quindi con un panno asciutto.

11.2 Pulizia del telecomando

- Pulire lo schermo e le altre superfici del comando a distanza con un panno asciutto.

11.3 Indicazione "Necessario pulire filtro"

Se il filtro dell'unità interna è sporco e deve essere pulito, il comando a distanza visualizza nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale e visualizza la schermata "Necessario pulire filtro" non appena si tenta di accedere al menu principale dalla schermata iniziale.

11.3.1 Rimozione dell'indicazione "Necessario pulire filtro"


Prerequisito: Al momento di accedere al menu principale dalla schermata iniziale, ci si troverà di fronte alla schermata "Necessario pulire filtro".



1 Pulire il filtro.

2 Premere per rimuovere l'indicazione "Necessario pulire filtro".

EAC



4P813204-1 0000000G



UA. TR. 028



anrt
MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1 2025.04