

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

Príslušné jednotky

EBLA04E23V3
EDLA04E23V3
EBLA06E23V3
EDLA06E23V3
EBLA08E23V3
EDLA08E23V3
EBLA04E2V3
EDLA04E2V3
EBLA06E2V3
EDLA06E2V3
EBLA08E2V3
EDLA08E2V3

Poznámky

- (*1) EBLA*
- (*2) EDLA*
- (*3) *23V3
- (*4) *2V3

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia		Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
Miestnosť'						
└ Ochrana pred zamrznutím						
1.4.1	[2-06]	Aktivácia	R/W	0: Nie 1: Ano		
1.4.2	[2-05]	Žiadaná hodnota miestnosti	R/W	4~16°C, krok: 1°C 12°C		
└ Rozsah žiadanej hodnoty						
1.5.1	[3-07]	Minimálna teplota ohrevu	R/W	12~18°C, krok: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maximálna teplota ohrevu	R/W	18~30°C, krok: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimálna teplota chladenia	R/W	15~25°C, krok: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maximálna teplota chladenia	R/W	25~35°C, krok: 1°C 35°C		
Miestnosť'						
1.6	[2-09]	Odchýlka izbového snímača	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Odchýlka izbového snímača	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
└ Menovitá hodnota pohodlia v miestnosti						
1.9.1	[9-0A]	Menovitá hodnota pohodlia pri ohreve	R/W	[3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C		
1.9.2	[9-0B]	Menovitá hodnota pohodlia pri chladení	R/W	[3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C		
Hlavná zóna						
2.4		Režim žiadanej hodnoty		0: Abs. 1: Ohrev podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia		
└ Krivka ohrevu podľa počasia						
2.5	[1-00]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
2.5	[1-03]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
└ Krivka chladenia podľa počasia						
2.6	[1-06]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
2.6	[1-09]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
Hlavná zóna						
2.7	[2-0C]	Typ emitora	R/W	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
└ Rozsah žiadanej hodnoty						
2.8.1	[9-01]	Minimálna teplota kúrenia	R/W	15~37°C, krok: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maximálna teplota ohrevu	Opät. ohrev/W ([2-0C] ≠ 2) Opät. ohrev/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Minimálna teplota chladenia	R/W	5~18°C, krok: 1°C 5°C		
2.8.4	[9-02]	Maximálna teplota chladenia	R/W	18~22°C, krok: 1°C 22°C		
Hlavná zóna						
2.9	[C-07]	Regulácia	R/W	0: Výstup vody 1: Externý izbový termostat 2: Izbový termostat		
2.A	[C-05]	Ext typ termostatu	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
└ Delta T						

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalatéra pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
2.B.1	[1-0B]	Delta T, kúrenie	Opät. ohrev/W ([2-0C] ≠ 2) Opät. ohrev/O ([2-0C] = 2) 3~10°C, krok: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Radiátor) 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T, chladenie	R/W 3~10°C, krok: 1°C 5°C		
└─ Modulácia					
2.C.1	[8-05]	Modulácia	R/W 0: Nie 1: Áno		
2.C.2	[8-06]	Max. modulácia	R/W 0~10°C, krok: 1°C 5°C		
Hlavná zóna					
2.E		Typ krivky PP	R/W 0: 2-bodové 1: Gradient/odchýlka		
Vedľajšia zóna					
3.4		Režim žiadanej hodnoty	0: Abs. 1: Ohrev podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia		
└─ Krivka kúrenia podľa počasia					
3.5	[0-00]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
3.5	[0-01]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
3.5	[0-02]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W 10~25°C, krok: 1°C 15°C		
3.5	[0-03]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W -40~5°C, krok: 1°C -10°C		
└─ Krivka chladenia podľa počasia					
3.6	[0-04]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
3.6	[0-05]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
3.6	[0-06]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W 25~43°C, krok: 1°C 35°C		
3.6	[0-07]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W 10~25°C, krok: 1°C 20°C		
Vedľajšia zóna					
3.7	[2-0D]	Typ emitora	R/O 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
└─ Rozsah žiadanej hodnoty					
3.8.1	[9-05]	Minimálna teplota kúrenia	R/W 15~37°C, krok: 1°C 25°C		
3.8.2	[9-06]	Maximálna teplota ohrevu	Opät. ohrev/W ([2-0C] ≠ 2) Opät. ohrev/O ([2-0C] = 2) [2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C		
3.8.3	[9-07]	Minimálna teplota chladenia	R/W 5~18°C, krok: 1°C 7°C		
3.8.4	[9-08]	Maximálna teplota chladenia	R/W 18~22°C, krok: 1°C 22°C		
Vedľajšia zóna					
3.A	[C-06]	Typ termostatu	R/W 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
└─ Delta T					
3.B.1	[1-0C]	Delta T, kúrenie	[2-0D] ≠ 2 R/W [2-0D] = 2 R/O [2-0D] ≠ 2 (Radiátor) 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiátor) 10°C		
3.B.2	[1-0E]	Delta T, chladenie	R/W 3~10°C, krok: 1°C 5°C		
Vedľajšia zóna					
3.C		Typ krivky PP	R/O 0: 2-bodové 1: Gradient/odchýlka		
Priestorový ohrev/chladenie					
└─ Prevádzkový rozsah					
4.3.1	[4-02]	Tepl. vyp. ohr. miest.	R/W 14~35°C, krok: 1°C 22°C		
4.3.2	[F-01]	Tepl. vyp. chl. miest.	R/W 10~35°C, krok: 1°C 20°C		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia		Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
Priestorové kúrenie/chladenie						
4.4	[7-02]	Počet zón	R/W	0: Samostatná zóna 1: Dvojitá zóna		
4.5	[F-0D]	Prev. režim čerpadla	R/W	0: Prieběžný 1: Vzorkovanie 2: Žiadosť		
4.6	[E-02]	Typ jednotky	R/W (*1) R/O (*2)	0: Reverzibilný (*1) 1: Len ohrev (*2)		
4.7	[9-0D]	Obmedzenie rýchlosti čerpadla	R/W	0~8, krok: 1 0: Bez obmedzenia 1~4: 90~60% rýchlosť čerpadla 5~8: 90~60% otáčky čerpadla počas vzorkovania 6: 80% otáčky čerpadla		
Priestorový ohrev/chladenie						
4.9	[F-00]	Čerpadlo mimo rozsahu	R/W	0: Zakázané 1: Povolené		
4.A	[D-03]	Zvýšenie okolo 0°C	R/W	0: Nie 1: zvýšiť o 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšiť o 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšiť o 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšiť o 4°C, rozsah 8°C		
4.B	[9-04]	Prekročenie	R/W	1~4°C, krok: 1°C 1°C		
4.C	[2-06]	Ochrana pred zamrznutím	R/W	0: Nie 1: Áno		
Nádrž						
5.2	[6-0A]	Komfortná žiadaná hodnota	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Úsporná žiadaná hodnota	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Žiadaná hodnota opätovného ohrevu	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Režim zahrievania	R/W	0: Len opät. ohrev 1: Plán + opätovný ohrev 2: Len plán		
└─ Dezinfekcia						
5.7.1	[2-01]	Aktivácia	R/W	0: Nie 1: Áno		
5.7.2	[2-00]	Deň prevádzky	R/W	0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa		
5.7.3	[2-02]	Čas spustenia	R/W	0~23 hodín, krok: 1 hodina 1		
5.7.4	[2-03]	Žiadaná hodnota nádrže	R/W	60°C 60°C		
5.7.5	[2-04]	Trvanie	R/W	40~60 min, krok: 5 min 10 min		
Nádrž						
5.8	[6-0E]	Maximum	R/W	E-07 = 0 40~ 60°C, krok: 1°C 60°C E-07 = 3 40~ 75°C, krok: 1°C 75°C E-07 = 5 40~ 80°C, krok: 1°C 80°C E-07 = 7 40~ 60°C, krok: 1°C 60°C E-07 = 8 40~ 75°C, krok: 1°C 75°C		
5.9	[6-00]	Hysteréza	R/W	2~40°C, krok: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Hysteréza opätovného ohrevu	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
5.B		Režim žiadanej hodnoty	R/W	0: Abs. 1: Podľa počasia		
└─ Krivka podľa počasia						
5.C	[0-0B]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
Nádrž						
5.D	[6-01]	Okraj	R/W	0~10°C, krok: 1°C 2°C		
5.E		Typ krivky PP	R/O	0: 2-bodové 1: Gradient/odchýlka		
Nastav. používateľa						
└─ Tichý						
7.4.1		Režim	R/W	0: VYPNUTÉ 1: Manuálne 2: Automaticky		
7.4.3		Úroveň	R/W	0: Tichý 1: Tichšie 2: Najtichšie		
└─ Cena elektrickej energie						
7.5.1		Vysoko	R/W	0,00~990/kWh 1/kWh		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalatéra pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia		Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
7.5.2		Stredná	R/W	0,00~990/kWh 1/kWh		
7.5.3		Nízko	R/W	0,00~990/kWh 1/kWh		
Nastav. používateľa						
7.6		Cena plynu	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh		
Nastav. inštalátora						
└ Sprievodca konfiguráciou						
└ Systém						
9.1.3.2	[E-03]	Typ zál. ohriev.	R/O (*3) R/W (*4)	0: Bez ohrievača (*4) 1: Externý ohrievač 2: 3V (*3)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá úžitková voda	R/W	E-05=0 Bez TUV E-07 = 0 EKHWS/E, malý objem E-07 = 3 EKHWS/E, veľký objem E-07 = 5 EKHWP/HYC E-07 = 7 3. strana, malá cievka E-07 = 8 3. strana, veľká cievka		
9.1.3.4	[4-06]	Núdzový režim	R/W	0: Manuálne 1: Automatický 2: Automatický Ohrev miest. redukovaný/DHW ZAP. 3: Automatický Ohrev miest. redukovaný/DHW VYP. 4: Automatický Ohrev miest. normálne/DHW VYP.		
9.1.3.5	[7-02]	Počet zón	R/W	0: Samostatná zóna 1: Dvojitá zóna		
9.1.3.6	[E-0D]	Systém plnený glykolom	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.1.3.7	[6-02]	Kapacita ohrievača s pomocným čerpadlom	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentný	R/W	0: NIE 1: Áno		
9.2.4	[D-07]	Solárne	R/W	0: Nie 1: Áno (TUV)		
└ Záložný ohrievač						
9.1.4.1	[5-0D]	Napätie	Opät. ohrev/O(*3) Opät. ohrev/W(*4)	0: 230V, 1~ (*3) 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurácia	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom stave		
9.1.4.3	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*3)		
9.1.4.4	[6-04]	Pridavný stupeň kapacity 2	R/W (*4) R/O (*3)	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*3)		
└ Hlavná zóna						
9.1.5.1	[2-0C]	Typ emitora	R/W	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
9.1.5.2	[C-07]	Regulácia	R/W	0: Výstup vody 1: Externý izbový termostat 2: Izbový termostat		
9.1.5.3		Režim žiadanej hodnoty	R/W	0: Abs. 1: Ohrev podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia		
9.1.5.4		Plán	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.1.5.5		Typ krivky PP	R/W	0: 2-bodové 1: Gradient/odchýlka		
9.1.6	[1-00]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.1.6	[1-03]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.1.7	[1-06]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby		
Navigácia	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota	
9.1.7	[1-08]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.1.7	[1-09]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
└─ Vedľajšia zóna						
9.1.8.1	[2-0D]	Typ emitora	R/W	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
9.1.8.3		Režim žiadanej hodnoty	R/W	0: Abs. 1: Ohrev podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia		
9.1.8.4		Plán	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.1.9	[0-00]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-05]–min(45,[9-06])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.1.9	[0-01]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-05]–[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.1.9	[0-02]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C		
9.1.9	[0-03]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C		
9.1.A	[0-04]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
9.1.A	[0-05]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.1.A	[0-06]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25–43°C, krok: 1°C 35°C		
9.1.A	[0-07]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C		
└─ Nádrž						
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zahrievania	R/W	0: Len opät. ohrev 1: Plán + opätovný ohrev 2: Len plán		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortná žiadaná hodnota	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Úsporná žiadaná hodnota	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Žiadaná hodnota opätovného ohrevu	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.5	[6-08]	Hysteréza opätovného ohrevu	R/W	2–20°C, krok: 1°C 10°C		
└─ Teplá úžitková voda						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá úžitková voda	R/W	E-05=0 Bez TUV E-07 = 0 EKHWS/E, malý objem E-07 = 3 EKHWS/E, veľký objem E-07 = 5 EKHWP/HYC E-07 = 7 3. strana, malá cievka E-07 = 8 3. strana, veľká cievka		
9.2.2	[D-02]	Čerp. tepl. vody pre dom.	R/W	0: Žiadne čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody 2: Dezinfekcia 3: Obeh 4: Obeh a dezinfekcia		
9.2.4	[D-07]	Solárne	R/W	0: Nie 1: Áno (TUV)		
└─ Záložný ohrievač						
9.3.1	[E-03]	Typ zál. ohriev.	R/O (*3) R/W (*4)	0: Bez ohrievača (*4) 1: Externý ohrievač 2: 3V (*3)		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
9.3.2	[5-0D] Napätie	Opät. ohrev/O(*3) Opät. ohrev/W(*4)	0: 230V, 1~ (*3) 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~		
9.3.3	[4-0A] Konfigurácia	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom stave		
9.3.4	[6-03] Stupeň výkonu 1	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*3)		
9.3.5	[6-04] Prídavný stupeň kapacity 2	R/W (*4) R/O (*3)	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*3)		
9.3.6	[5-00] Vyváženie: deaktivovať záložný ohrievač (alebo externý záložný zdroj tepla v prípade bivalentného systému) nad rovnovážnou teplotou pri ohreve miestnosti?	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.3.7	[5-01] Vyváženie teploty	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00] Prevádzka	R/W	0: Zakázané 1: Povolené 2: Len teplá voda		
└─ Ohrievač s pomocným čerpadlom					
9.4.1	[6-02] Kapacita	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW		
9.4.3	[8-03] Eko časovač ohrievača s pomocným čerpadlom	R/W	20~95 min, krok: 5 min 50 min		
9.4.4	[4-03] Prevádzka	R/W	0: Zakázané 1: Povolené 2: Prekrytie 3: Vypnutý kompresor 4: Len funkcia Legionella		
└─ Núdzový režim					
9.5.1	[4-06] Núdzový režim	R/W	0: Manuálne 1: Automatický 2: Automatický Ohrev miest. redukovaný/DHW ZAP. 3: Automatický Ohrev miest. redukovaný/DHW VYP. 4: Automatický Ohrev miest. normálne/DHW VYP.		
9.5.2	[7-06] Vynútené HP VYP.	R/W	0: Deaktivované 1: Aktivované		
└─ Vyvažovanie					
9.6.1	[5-02] Priorita ohrevu miestnosti	R/W	0: VYPNUTÉ 1: ZAPNUTÝ		
9.6.2	[5-03] Prioritná teplota	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.6.3	[5-04] Žiadaná hodnota odchýlky ohrievača s pomocným čerpadlom	R/W	0~20°C, krok: 1°C 10°C		
9.6.4	[8-02] Časovač medzi cyklami	R/W	0~10 hodín, krok: 0,5 hodiny 3 hodiny		
9.6.5	[8-00] časovač minimálnej doby prevádzky	R/W	0 až 20 min., krok: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01] časovač maximálnej doby prevádzky	R/W	5~95 min, krok: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04] Veďjší časovač	R/W	0~95 min, krok: 5 min 95 min		
Nastav. inštalátora					
9.7	[4-04] Ochrana pred zmrznutím potrubia	R/W	0: Priebežná prevádzka čerpadla 1: Nepretržitá prevádzka čerpadla 2: VYPNUTÉ		
└─ Zdroj elektrickej energie s výhodnou sadzbou za kWh					
9.8.2	[D-00] Povoľiť ohrievač	R/W	0: Nie 1: Iba ohrievač s pomocným čerpadlom 2: Iba záložný ohrievač 3: Všetky		
9.8.3	[D-05] Povoľiť čerpadlo	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.8.4	[D-01] Zdroj elektrickej energie s výhodnou sadzbou za kWh	R/W	0: Nie 1: Otvor. 2: Zatvor. 3: Smart Grid		
9.8.6	Povoľiť elektrické ohrievače	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.8.7	Aktivovať vyrovnávanie v miestnosti	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.8.8	Nastavenie limitu kW	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 2 kW		
└─ Kontrola spotreby energie					
9.9.1	[4-08] Kontrola spotreby energie	R/W	0: Nie 1: Priebežný 2: Vstupy 3: Prúdové senzory		
9.9.2	[4-09] Režim men. hod.	R/W	0: A 1: kW		
9.9.3	[5-05] Obmedzenie	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
9.9.4	[5-05] Obmedzenie 1	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
9.9.5	[5-06] Obmedzenie 2	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
9.9.6	[5-07] Obmedzenie 3	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
9.9.7	[5-08] Obmedzenie 4	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
9.9.8	[5-09] Obmedzenie	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
9.9.9	[5-09] Obmedzenie 1	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia		Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota	
9.9.A	[5-0A]	Obmedzenie 2	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
9.9.B	[5-0B]	Obmedzenie 3	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
9.9.C	[5-0C]	Obmedzenie 4	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
9.9.D	[4-01]	Prioritný ohrievač	R/W	0: Žiadne 1: Ohrievač s pomocným čerpadlom 2: Záložný ohrievač		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivácia* *Nastavenia BBR16 sú viditeľné len vtedy, keď je jazyk používateľského rozhrania nastavený na švédčinu.	R/W	0: Nie 1: Áno		
Meranie spotreby energie						
9.A.1	[D-08]	Elektromer 1	R/W	0: Nie 1: 0,1 impulzu/kWh 2: 1 impulzu/kWh 3: 10 impulzov/kWh 4: 100 impulzov/kWh 5: 1000 impulzov/kWh		
9.A.2	[D-09]	Elektromer 2/PV meter	R/W	0: Nie 1: 0,1 impulzu/kWh 2: 1 impulzu/kWh 3: 10 impulzov/kWh 4: 100 impulzov/kWh 5: 1000 impulzov/kWh 6: 100 impulzov/kWh (PV meter) 7: 1000 impulzov/kWh (PV meter)		
Senzory						
9.B.1	[C-08]	Externý snímač	R/W	0: Nie 1: Vonkajší 2: Miestnosť		
9.B.2	[2-0B]	Odchýlka externého snímača okolitej teploty	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Priemerný čas	R/W	0: Nie 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
Bivalentný						
9.C.1	[C-02]	Bivalentný	R/W	0: NIE 1: Áno		
9.C.2	[7-05]	Účinnosť bojlera	R/W	0: Veľmi vysoká 1: Vysoká 2: Stredná 3: Nízka 4: Veľmi nízka		
9.C.3	[C-03]	Teplota	R/W	-25~25°C, krok: 1°C 0°C		
9.C.4	[C-04]	Hysteréza	R/W	2~10°C, krok: 1°C 3°C		
Nastav. inštalátora						
9.D	[C-09]	Výstup popl. sign.	R/W	0: Abnormálne 1: Normálne		
9.E	[3-00]	Automatický reštart	R/W	0: Manuálne 1: Automaticky		
9.F	[E-08]	Funkcia úspory energie	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.G		Deaktivovať ochrany	R/W	0: Nie 1: Áno		
Přehľad prevádzkových nastavení						
9.I	[0-00]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.I	[0-01]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.I	[0-02]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[0-03]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[0-04]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
9.I	[0-05]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.I	[0-06]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[0-07]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[0-0B]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalatéra pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota	
9.I	[0-0D]	Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.I	[1-03]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.I	[1-04]	Chladenie podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody	R/W	0: Deaktivované 1: Aktivovaný		
9.I	[1-05]	Chladenie podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	0: Deaktivované 1: Aktivovaný		
9.I	[1-06]	Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.I	[1-09]	Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
9.I	[1-0A]	Aký je priemerný čas vonkajšej teploty?	R/W	0: Nie 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
9.I	[1-0B]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri ohreve pre hlavnú zónu?	Opät. ohrev/W ([2-0C] ≠ 2) Opät. ohrev/O ([2-0C] = 2)	3~10°C, krok: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Radiátor) 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 10°C		
9.I	[1-0C]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri ohreve pre prídavnú zónu?	[2-0D] ≠ 2 R/W [2-0D] = 2 R/O	[2-0D] ≠ 2 (Radiátor) 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiátor) 10°C		
9.I	[1-0D]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri chladení pre hlavnú zónu?	R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[1-0E]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri chladení pre prídavnú zónu?	R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kedy sa má vykonať funkcia Dezinfekcia?	R/W	0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa		
9.I	[2-01]	Má sa vykonať funkcia Dezinfekcia?	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.I	[2-02]	Kedy sa má spustiť funkcia Dezinfekcia?	R/W	0~23 hodín, krok: 1 hodina 1		
9.I	[2-03]	Aká je cieľová teplota dezinfekcie?	R/W	60°C 60°C		
9.I	[2-04]	Ako dlho sa má udržiavať teplota v nádrži?	R/W	40~60 min, krok: 5 min 10 min		
9.I	[2-05]	Teplota ochrany pred mrazom	R/W	4~16°C, krok: 1°C 12°C		
9.I	[2-06]	Ochrana pred mrazom	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.I	[2-09]	Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty	R/W	-5~-5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty	R/W	-5~-5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Aká je požadovaná odchýlka nameranej vonkajšej teploty?	R/W	-5~-5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Aký typ emitora je pripojený k hl. zóne tepl. na výst. vody?	R/W	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
9.I	[2-0D]	Aký typ emitora je pripojený k príd. zóne tepl. na výst. vody?	R/W	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalatéra pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby		
Navigácia	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota	
9.I	[2-0E] Aký je maximálny povolený prúd nad tepelným čerpadlom?	R/W	20~50 A, krok: 1 A 50 A			
9.I	[3-00] Je povolený automatický reštart jednotky?	R/W	0: Manuálne 1: Automaticky			
9.I	[3-01] --	R/W	0			
9.I	[3-02] --	R/W	1			
9.I	[3-03] --	R/W	4			
9.I	[3-04] --	R/W	2			
9.I	[3-05] --	R/W	1			
9.I	[3-06] Aká je max. požadovaná izbová teplota pri ohreve?	R/W	18~30°C, krok: 1°C 30°C			
9.I	[3-07] Aká je minimálna požadovaná izbová teplota pri ohreve?	R/W	12~18°C, krok: 1°C 12°C			
9.I	[3-08] Aká je max. požadovaná izbová teplota pri chladení?	R/W	25~35°C, krok: 1°C 35°C			
9.I	[3-09] Aká je min. požadovaná izbová teplota pri chladení?	R/W	15~25°C, krok: 0,5°C-1°C 15°C			
9.I	[3-0A] Aký je model čerpadla?	R/O	0: čerpadlo model 0 1: čerpadlo model 1			
9.I	[4-00] Aký je prevádzkový režim záložného ohrievača?	R/W	0: Zakázané 1: Povolené 2: Len teplá voda			
9.I	[4-01] Ktorý elektrický ohrievač má prioritu?	R/W	0: Žiadne 1: Ohrievač s pomocným čerpadlom 2: Záložný ohrievač			
9.I	[4-02] Pod akou vonkajšou teplotou je povolený ohrev?	R/W	14~35°C, krok: 1°C 22°C			
9.I	[4-03] Prístup k prevádzke ohrievača s pomocným čerpadlom.	R/W	0: Zakázané 1: Povolené 2: Prekrytie 3: Vypnutý kompresor 4: Len funkcia Legionella			
9.I	[4-04] Ochrana pred zmrznutím potrubia	R/W	0: Priebežná prevádzka čerpadla 1: Nepretržitá prevádzka čerpadla 2: VYPNUTÉ			
9.I	[4-05] --		0			
9.I	[4-06] Núdzový režim	R/W	0: Manuálne 1: Automaticky 2: Automatický Ohrev miest. redukovaný/DHW ZAP. 3: Automatický Ohrev miest. redukovaný/DHW VYP. 4: Automatický Ohrev miest. normálne/DHW VYP.			
9.I	[4-07] --		3			
9.I	[4-08] Aký režim obmedzenia spotreby energie vyžaduje systém?	R/W	0: Nie 1: Priebežný 2: Vstupy 3: Prúdové senzory			
9.I	[4-09] Aký typ obmedzenia spotreby energie sa vyžaduje?	R/W	0: A 1: kW			
9.I	[4-0A] Konfigurácia záložného ohrievača	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom stave			
9.I	[4-0B] Hysterézia automatickej zmeny chladenia/ohrevu.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 1°C			
9.I	[4-0D] Odchýlka automatickej zmeny chladenia/ohrevu.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 3°C			
9.I	[4-0E] --		6			
9.I	[5-00] Vyváženie: deaktivovať záložný ohrievač (alebo externý záložný zdroj tepla v prípade bivalentného systému) nad rovnovážnou teplotou pri ohreve miestnosti?	R/W	0: Nie 1: Áno			
9.I	[5-01] Aká je rovnovážna teplota pre konkrétnu budovu?	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C			
9.I	[5-02] Priorita ohrevu miestnosti.	R/W	0: VYPNUTÉ 1: ZAPNUTÝ			
9.I	[5-03] Prioritná teplota ohrevu miestnosti.	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C			
9.I	[5-04] Oprava menovitej hodnoty teploty teplej vody pre domácnosť.	R/W	0~20°C, krok: 1°C 10°C			
9.I	[5-05] Aký je požadovaný limit pre DI1?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A			
9.I	[5-06] Aký je požadovaný limit pre DI2?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A			
9.I	[5-07] Aký je požadovaný limit pre DI3?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A			
9.I	[5-08] Aký je požadovaný limit pre DI4?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A			
9.I	[5-09] Aký je požadovaný limit pre DI1?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW			
9.I	[5-0A] Aký je požadovaný limit pre DI2?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW			
9.I	[5-0B] Aký je požadovaný limit pre DI3?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW			
9.I	[5-0C] Aký je požadovaný limit pre DI4?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW			
9.I	[5-0D] Napätie záložného ohrievača	Opät. ohrev/O(* 3) Opät. ohrev/W(* 4)	0: 230V, 1~ (*3) 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~			
9.I	[5-0E] --		1			
9.I	[6-00] Teplotný rozdiel určujúci teplotu zapnutia tepelného čerpadla.	R/W	2~40°C, krok: 1°C 8°C			
9.I	[6-01] Teplotný rozdiel určujúci teplotu vypnutia tepelného čerpadla.	R/W	0~10°C, krok: 1°C 2°C			

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie				Nastavenie inštalatéra pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby		
Navigácia	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota	
9.I	[6-02] Aká je kapacita ohrievača s pomocným čerpadlom?	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW			
9.I	[6-03] Aká je kapacita záložného ohrievača v kroku 1?	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*3)			
9.I	[6-04] Aká je kapacita záložného ohrievača v kroku 2?	R/W (*4) R/O (*3)	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*3)			
9.I	[6-07] --		0			
9.I	[6-08] Aká hysterezia sa má použiť v režime opätovného ohrevu?	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C			
9.I	[6-09] --		0			
9.I	[6-0A] Aká je požadovaná pohodlná teplota akumulácie?	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C			
9.I	[6-0B] Aká je požadovaná úsporná teplota akumulácie?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C			
9.I	[6-0C] Aká je požadovaná teplota opätovného ohrevu?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C			
9.I	[6-0D] Aký je požadovaný režim menov. hodn. tepl. vody pre domácnosť?	R/W	0: Len opät. ohrev 1: Plán + opätovný ohrev 2: Len plán			
9.I	[6-0E] Aká je maximálna menovitá hodnota teploty?	R/W	E-07 = 0 40~ 60°C, krok: 1°C 60°C E-07 = 3 40~ 75°C, krok: 1°C 75°C E-07 = 5 40~ 80°C, krok: 1°C 80°C E-07 = 7 40~ 60°C, krok: 1°C 60°C E-07 = 8 40~ 75°C, krok: 1°C 75°C			
9.I	[7-00] Prekročenie teploty ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť.	R/W	0~4°C, krok: 1°C 0°C			
9.I	[7-01] Hysterezia ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť.	R/W	2~40°C, krok: 1°C 2°C			
9.I	[7-02] Koľko je zón teploty vody na výstupe?	R/W	0: Samostatná zóna 1: Dvojitá zóna			
9.I	[7-03] --		2.5			
9.I	[7-04] --		0			
9.I	[7-05] Účinnosť bojlera	R/W	0: Veľmi vysoká 1: Vysoké 2: Stredná 3: Nízke 4: Veľmi nízka			
9.I	[7-06] Vynútené HP VYP.	R/W	0: Deaktivované 1: Aktivované			
9.I	[7-07] BBR16 aktivácia* *Nastavenia BBR16 sú viditeľné len vtedy, keď je jazyk používateľského rozhrania nastavený na švédčtinu.	R/W	0: Nie 1: Áno			
9.I	[7-09] Aká je minimálna hodnota PWM čerpadla?	R/W	20%			
9.I	[7-0A] Pevné PWM čerpadla vo vedľajšej zóne v prípade inštalácie súpravy Bizone.	R/W	20~95%, krok 5% 95%			
9.I	[7-0B] Pevné PWM čerpadla v hlavnej zóne v prípade inštalácie súpravy Bizone.	R/W	20~95%, krok 5% 95%			
9.I	[7-0C] Čas, ktorý potrebuje zmiešavací ventil na otočenie z jednej strany na druhú v prípade inštalácie súpravy Bizone.	R/W	20~300 sekúnd, 5 s na krok 125 sekúnd			
9.I	[8-00] Minimálny čas prevádzky ohrevu teplej vody pre domácnosť.	R/W	0 až 20 min., krok: 1 min 1 min			
9.I	[8-01] Maximálny čas prevádzky ohrevu teplej vody pre domácnosť.	R/W	5~95 min, krok: 5 min 30 min			
9.I	[8-02] Čas zabránenia opakovanému spúšťaniu.	R/W	0~10 hodín, krok: 0,5 hodiny 3 hodiny			
9.I	[8-03] Spínač oneskorenia ohrievača s pomocným čerpadlom.	R/W	20~95 min, krok: 5 min 50 min			
9.I	[8-04] Dodatočný čas prevádzky k maximálnemu času prevádzky.	R/W	0~95 min, krok: 5 min 95 min			
9.I	[8-05] Povolíť úpravu teploty vody na výstupe na kontrolu miestnosti?	R/W	0: Nie 1: Áno			
9.I	[8-06] Maximálna zmena teploty na výstupe vody.	R/W	0~10°C, krok: 1°C 5°C			
9.I	[8-07] Aká je požad. pohodlná teplota na hl. výst. vody pri chladení?	R/W	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 18°C			
9.I	[8-08] Aká je požad. úsporná teplota na hl. výst. vody pri chladení?	R/W	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 20°C			
9.I	[8-09] Aká je požad. pohodlná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve?	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C			
9.I	[8-0A] Aká je požad. úsporná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve?	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C			
9.I	[8-0B] --		13			
9.I	[8-0C] --		10			
9.I	[8-0D] --		16			
9.I	[9-00] Aká je max. požad. teplota vody na výstupe hl. zóny pri ohreve?	Opät. ohrev/W ([2-0C] ≠ 2) Opät. ohrev/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C			
9.I	[9-01] Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri ohreve?	R/W	15~37°C, krok: 1°C 25°C			
9.I	[9-02] Aká je max. požad. teplota vody na výst. hl. zóny pri chladení?	R/W	18~22°C, krok: 1°C 22°C			

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalátora pri rozdieli oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia	Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota	
9.I	[9-03]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri chladení?	R/W	5-18°C, krok: 1°C		
9.I	[9-04]	Prekročenie teploty na výstupe vody.	R/W	1-4°C, krok: 1°C		
9.I	[9-05]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri ohreve?	R/W	15-37°C, krok: 1°C		
9.I	[9-06]	Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri ohreve?	Opät. ohrev/W ([2-0C] ≠ 2) Opät. ohrev/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37-70, krok: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37-55°C, krok: 1°C 55°C		
9.I	[9-07]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri chladení?	R/W	5-18°C, krok: 1°C		
9.I	[9-08]	Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri chladi?	R/W	18-22°C, krok: 1°C		
9.I	[9-09]	Aký je povolený podkmit teploty na výstupe vody pri spúšťaní chladienia?	R/W	1-18°C, krok: 1°C		
9.I	[9-0A]	Aká je vyrovnávací izbová teplota pri ohreve?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C		
9.I	[9-0B]	Aká je vyrovnávací izbová teplota pri chladení?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C		
9.I	[9-0C]	Hysterézia izbovej teploty.	R/W	1-6°C, krok: 0,5°C		
9.I	[9-0D]	Obmedzenie rýchlosti čerpadla	R/W	0-8, krok: 1 0: Bez obmedzenia 1-4: 90-60% rýchlosť čerpadla 5-8: 90-60% otáčky čerpadla počas vzorkovania 6: 80% otáčky čerpadla		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-00]	Priorita teplej vody pre domácnosť.	R/W	0: Priorita solárnej energie 1: Priorita tepelného čerpadla		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-02]	Je pripojený zdroj externého záložného ohrievača?	R/W	0: NIE 1: Áno		
9.I	[C-03]	Bivalentná teplota aktivácie.	R/W	-25-25°C, krok: 1°C		
9.I	[C-04]	Bivalentná teplota hysterézie.	R/W	2-10°C, krok: 1°C		
9.I	[C-05]	Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre hlavnú zónu?	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
9.I	[C-06]	Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre vedľajšiu zónu?	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
9.I	[C-07]	Aký je typ kontroly jednotky pri prevádzke v miestnosti?	R/W	0: Výstup vody 1: Externý izbový termostat 2: Izbový termostat		
9.I	[C-08]	Aký typ externého snímača je nainštalovaný?	R/W	0: Nie 1: Vonkajší 2: Miestnosť		
9.I	[C-09]	Aký je požadovaný typ kontaktu výstupného poplašného signálu?	R/W	0: Abnormálne 1: Normálne		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-00]	Ktoré ohrievače sú povolené pri zníž. napáj. s pref.sadzbu/kWh?	R/W	0: Nie 1: Iba ohrievač s pomocným čerpadlom 2: Iba záložný ohrievač 3: Všetky		
9.I	[D-01]	Aký je typ pripojenia zdroja napáj. za výhodnú sadzbu/kWh?	R/W	0: Nie 1: Otvor. 2: Zatvor. 3: Smart Grid		
9.I	[D-02]	Aký typ čerpadla teplej vody pre domácnosť je inštalovaný?	R/W	0: Žiadne čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody 2: Dezinfekcia 3: Obeh 4: Obeh a dezinfekcia		
9.I	[D-03]	Kompensácia teploty na výstupe vody je približne 0°C.	R/W	0: Nie 1: zvýšiť o 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšiť o 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšiť o 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšiť o 4°C, rozsah 8°C		
9.I	[D-04]	Je pripojená karta PCB požiadaviek?	R/W	0: Nie 1: Kontr. spotreby		
9.I	[D-05]	Je povol. používať čerpadlo pri zníž. napáj. s pref.sadzbu/kWh?	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.I	[D-07]	Je pripojená solárna súprava?	R/W	0: Nie 1: Áno (TUV)		
9.I	[D-08]	Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh?	R/W	0: Nie 1: 0,1 impulzu/kWh 2: 1 impulzu/kWh 3: 10 impulzov/kWh 4: 100 impulzov/kWh 5: 1000 impulzov/kWh		
9.I	[D-09]	Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh, merač kWh používaný pre Smart Grid?	R/W	0: Nie 1: 0,1 impulzu/kWh 2: 1 impulzu/kWh 3: 10 impulzov/kWh 4: 100 impulzov/kWh 5: 1000 impulzov/kWh 6: 100 impulzov/kWh (PV meter) 7: 1000 impulzov/kWh (PV meter)		

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie					Nastavenie inštalatéra pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby	
Navigácia	Názov nastavenia		Rozsah, krok	Hodnota nastavená z výroby	Dátum	Hodnota
9.I	[D-0A]	--		2		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Aký typ jednotky je nainštalovaný?	R/O	0~5 2: Monobloc		
9.I	[E-01]	Aký typ kompresora je nainštalovaný?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Aký je typ softvéru vnútornej jednotky?	R/W (*1) R/O (*2)	0: Reverzibilný (*1) 1: Len ohrev (*2)		
9.I	[E-03]	Aký je počet krokov záložného ohrievača?	R/O (*3) R/W (*4)	0: Bez ohrievača (*4) 1: Externý ohrievač 2: 3V (*3)		
9.I	[E-04]	Má vonkajšia jednotka funkciu šetrenia energie?	R/O	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-05]	Dokáže systém vytvárať teplú vodu pre domácnosť?	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-06]	--		1		
9.I	[E-07]	Aký typ nádrže na teplú vodu pre domácnosť je nainštalovaný?	R/W	0~8 0 OSO nádrž 150/180 1 FS so záložným ohrievačom 2 FS s ohrievačom s pomocným čerpadlom 3 OSO nádrž 200/250/300 4 Rotex bez ohrievača s pomocným čerpadlom (HYB) 5 Rotex s ohrievačom s pomocným čerpadlom 6 Nádrž tretej strany pre HYB 7: Nádrž tretej strany, cievka >= 1,05m2 8: Nádrž tretej strany, cievka >= 1,8m2		
9.I	[E-08]	Funkcia úspory energie pre vonkajšiu jednotku.	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0B]	Je nainštalovaná Bi-zone súprava?	R/W	0: NENAINŠTALOVANÉ 1: - 2: Nainštalovaná súprava Bizone		
9.I	[E-0C]	Aký typ súpravy Bizone je nainštalovaný?	R/W	0: Bez hydraulického oddeľovača/žiadne priame čerpadlo 1: S hydraulickým oddeľovačom/žiadne priame čerpadlo 2: S hydraulickým oddeľovačom/s priamym čerpadlom		
9.I	[E-0D]	Je systém naplnený glykolom?	R/W	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Povolená prevádzka čerpadla je mimo rozsahu.	R/W	0: Zakázané 1: Povolené		
9.I	[F-01]	Nad akou vonkajšou teplotou je povolené chladenie?	R/W	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3		
9.I	[F-03]	--		5		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-09]	Prevádzka čerpadla pri abnormálnom prietoku.	R/W	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--	R/W	0		
9.I	[F-0C]	--	R/W	1		
9.I	[F-0D]	Aký je prevádzkový režim čerpadla?	R/W	0: Priebežný 1: Vzorkovanie 2: Žiadosť		
Nastavenia súpravy Bizone						
9.P.1	[E-0B]	Nainštalovaná súprava Bizone	R/W	0: NENAINŠTALOVANÉ 1: - 2: Nainštalovaná súprava Bizone		
9.P.2	[E-0C]	Typ systému súpravy Bizone	R/W	0: Bez hydraulického oddeľovača/žiadne priame čerpadlo 1: S hydraulickým oddeľovačom/žiadne priame čerpadlo 2: S hydraulickým oddeľovačom/s priamym čerpadlom		
9.P.3	[7-0A]	Pevné PWM čerpadla pre vedľajšiu zónu	R/W	20~95%, krok 5% 95%		
9.P.4	[7-0B]	Pevné PWM čerpadla pre hlavnú zónu	R/W	20~95%, krok 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Čas otočenia zmiešavacieho ventilu	R/W	20~300 s, 5 s na krok 125 s		

