

Tabela postavki polja

Unutrašnje jedinice na koje se tabela odnosi

EBLA04E23V3
EDLA04E23V3
EBLA06E23V3
EDLA06E23V3
EBLA08E23V3
EDLA08E23V3
EBLA04E2V3
EDLA04E2V3
EBLA06E2V3
EDLA06E2V3
EBLA08E2V3
EDLA08E2V3

Napomene

- (*1) EBLA*
- (*2) EDLA*
- (*3) *23V3
- (*4) *2V3

Tabela postavki polja					Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
Sobna						
└ Protiv smrzavanja						
1.4.1	[2-06]	Aktivacija	R/W	0: Ne 1: Da		
1.4.2	[2-05]	Sobna podešena vrednost	R/W	4~16°C, korak: 1°C 12°C		
└ Opseg podešene vrednosti						
1.5.1	[3-07]	Minimum grejanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maksimum grejanja	R/W	18~30°C, korak: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimum hlađenja	R/W	15~25°C, korak: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maksimum hlađenja	R/W	25~35°C, korak: 1°C 35°C		
Sobna						
1.6	[2-09]	Pomak sobnog senzora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Pomak sobnog senzora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
└ Podešena vrednost sobne udobnosti						
1.9.1	[9-0A]	Podešena vrednost udobnog grejanja	R/W	[3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C		
1.9.2	[9-0B]	Podešena vrednost udobnog hlađenja	R/W	[3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C		
Glavna zona						
2.4		Režim podešene vrednosti		0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
└ VZ kriva grejanja						
2.5	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
2.5	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
└ VZ kriva hlađenja						
2.6	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
2.6	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
Glavna zona						
2.7	[2-0C]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
└ Opseg podešene vrednosti						
2.8.1	[9-01]	Minimum grejanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maksimum grejanja	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 65°C [2-0C]#2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Minimum hlađenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C 5°C		
2.8.4	[9-02]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
Glavna zona						
2.9	[C-07]	Kontrola	R/W	0: Izlazna voda 1: Spoljni sobni termostat 2: Sobni termostat		
2.A	[C-05]	Ext Tip termostata	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
└ Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T grejanje	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Radijator) 5°C [2-0C] = 2 (Radijator) 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C 5°C		

Tabela postavki polja					Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
└─ Modulacija						
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	0: Ne 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1°C 5°C		
Glavna zona						
2.E		Tip VZ krive	R/W	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
Dodatna zona						
3.4		Režim podešene vrednosti		0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
└─ VZ kriva grejanja						
3.5	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
3.5	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
3.5	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
3.5	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
└─ VZ kriva hlađenja						
3.6	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
3.6	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
3.6	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
3.6	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
Dodatna zona						
3.7	[2-0D]	Tip emitera	R/O	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
└─ Opseg podešene vrednosti						
3.8.1	[9-05]	Minimum grejanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
3.8.2	[9-06]	Maksimum grejanja	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
3.8.3	[9-07]	Minimum hlađenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C 7°C		
3.8.4	[9-08]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
Dodatna zona						
3.A	[C-06]	Tip termostata	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
└─ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T grejanje	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠2 (Radijator) 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radijator) 10°C		
3.B.2	[1-0E]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C 5°C		
Dodatna zona						
3.C		Tip VZ krive	R/O	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
Grejanje / hlađenje prostora						
└─ Radni opseg						
4.3.1	[4-02]	Temperatura isključenja grejanja prostora	R/W	14~35°C, korak: 1°C 22°C		
4.3.2	[F-01]	Temp. ISKLJ grejanja prostora	R/W	10~35°C, korak: 1°C 20°C		
Grejanje / hlađenje prostora						
4.4	[7-02]	Broj zona	R/W	0: Pojedinačna zona 1: Dvostruka zona		
4.5	[F-0D]	Režim rada pumpe	R/W	0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev		
4.6	[E-02]	Tip uređaja	R/W (*1) R/O (*2)	0: Reverzibilno (*1) 1: Samo grejanje (*2)		

Tabela postavki polja				Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
4,7	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W 0-8, korak: 1 0: Bez ograničenja 1-4: 90~60% brzine pumpe 5-8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6: 80% brzine pumpe		
Grejanje / hlađenje prostora					
4,9	[F-00]	Spoljni opseg pumpe	R/W 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
4.A	[D-03]	Povećaj oko 0°C	R/W 0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
4.B	[9-04]	Prekoračenje	R/W 1-4°C, korak: 1°C 1°C		
4.C	[2-06]	Protiv smrzavanja	R/W 0: Ne 1: Da		
Rezervoar					
5,2	[6-0A]	Podešena vrednost udobnosti	R/W 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
5,3	[6-0B]	Ekološka podešena vrednost	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5,4	[6-0C]	Podešena vrednost ponovnog zagrevanja	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5,6	[6-0D]	Režim zagrevanja	R/W 0: Samo ponovno zagrevanje 1 planirano ponovno zagrevanje 2: Samo planirano		
Dezinfekcija					
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	R/W 0: Ne 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	R/W 0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Vreme početka	R/W 0~23 sata, korak: 1 sat 1		
5.7.4	[2-03]	Podešena vrednost rezervoara	R/W 60°C 60°C		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W 40~60 min, korak: 5 min 10 min		
Rezervoar					
5,8	[6-0E]	Maksimum	R/W E-07 = 0 40~60°C, korak: 1°C 60°C E-07 = 3 40~75°C, korak: 1°C 75°C E-07 = 5 40~80°C, korak: 1°C 80°C E-07 = 7 40~60°C, korak: 1°C 60°C E-07 = 8 40~75°C, korak: 1°C 75°C		
5,9	[6-00]	Histereza	R/W 2~40°C, korak: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza ponovnog zagrevanja	R/W 2~20°C, korak: 1°C 10°C		
5.B		Režim podešene vrednosti	R/W 0: Fiksni 1: Vremenski zavisno		
VZ kriva					
5.C	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena.	R/W 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena.	R/W Min(45-[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu KVV.	R/W 10~25°C, korak: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Niska temperatura okoline za VZ krivu KVV.	R/W -40~5°C, korak: 1°C -10°C		
Rezervoar					
5.D	[6-01]	Margina	R/W 0~10°C, korak: 1°C 2°C		
5.E		Tip VZ krive	R/O 0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
Korisničke postavke					
Tiho					
7.4.1		Režim	R/W 0: ISKLJUČ. 1: Ručno 2: Automatski		
7.4.3		Nivo	R/W 0: Tiho 1: Još tiše 2: Najtiše		
Cena električne energije					
7.5.1		Jak	R/W 0,00~990/kWh 1/kWh		
7.5.2		Srednji	R/W 0,00~990/kWh 1/kWh		
7.5.3		Slab	R/W 0,00~990/kWh 1/kWh		
Korisničke postavke					
7,6		Cena gasa	R/W 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh		

Tabela postavki polja				Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
Postavke instalatera					
└─ Čarobnjak za konfigurisanje					
└─ Sistem					
9.1.3.2	[E-03]	Tip RG	R/O (*3) R/W (*4)	0: bez grejača (*4) 1: ekst. grejač 2: 3V (*3)	
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/W	E-05=0 Nema KVV E-07 = 0 EKHWS/E, mala zapremina E-07 = 3 EKHWS/E, mala zapremina E-07 = 5 EKHWP/HYC E-07 = 7 3. strana, mali kalem E-07 = 8 3. strana, veliki kalem	
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2. Automatski GP smanjen/ TVD UKLJUČENO 3. Automatski GP smanjen/ TVD ISKLJUČENO 4. Automatski GP normalan/ TVD ISKLJUČENO	
9.1.3.5	[7-02]	Broj zona	R/W	0: Pojedinačna zona 1: Dvostruka zona	
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem napunjen glikolom	R/W	0: Ne 1: Da	
9.1.3.7	[6-02]	Kapacitet PG	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 3kW	
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentno	R/W	0: NE 1: Da	
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Da (KVV)	
└─ Rezervni grejač					
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	R/O(*3) R/W(*4)	0: 230V, 1~ (*3) 1: 230V, 3~ 2: 400V, 3~	
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima	
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitet korak 1	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*4) 3kW (*3)	
9.1.4.4	[6-04]	Dodatni kapacitet korak 2	R/W (*4) R/O (*3)	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*3)	
└─ Glavna zona					
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uredaj 2: Radijator	
9.1.5.2	[C-07]	Kontrola	R/W	0: Izlazna voda 1: Spoljni sobni termostat 2: Sobni termostat	
9.1.5.3		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno	
9.1.5.4		Raspored	R/W	0: Ne 1: Da	
9.1.5.5		Tip VZ krive	R/W	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak	
9.1.6	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C	
9.1.6	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C	
9.1.6	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C	
9.1.6	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C	
9.1.7	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C	
9.1.7	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C	
9.1.7	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C	

Tabela postavki polja					Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.1.7	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
└─ Dodatna zona						
9.1.8.1	[2-0D]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.1.8.3		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
9.1.8.4		Raspored	R/W	0: Ne 1: Da		
9.1.9	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]–min(45, [9-06])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.1.9	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]–[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.1.9	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10–25°C, korak: 1°C 15°C		
9.1.9	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40–5°C, korak: 1°C -10°C		
9.1.A	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
9.1.A	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.1.A	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25–43°C, korak: 1°C 35°C		
9.1.A	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10–25°C, korak: 1°C 20°C		
└─ Rezervoar						
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zagrevanja	R/W	0: Samo ponovno zagrevanje 1 planirano ponovno zagrevanje 2: Samo planirano		
9.1.B.2	[6-0A]	Podešena vrednost udobnosti	R/W	30–[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Ekološka podešena vrednost	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Podešena vrednost ponovnog zagrevanja	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.1.B.5	[6-08]	Histereza ponovnog zagrevanja	R/W	2–20°C, korak: 1°C 10°C		
└─ Kućna vruća voda						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/W	E-05=0 Nema KVV E-07 = 0 EKHWS/E, mala zapremina E-07 = 3 EKHWS/E, mala zapremina E-07 = 5 EKHWP/HYC E-07 = 7 3. strana, mali kalem E-07 = 8 3. strana, veliki kalem		
9.2.2	[D-02]	Pumpa za KVV	R/W	0: Bez pumpe za KVV 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Da (KVV)		
└─ Rezervni grejač						
9.3.1	[E-03]	Tip RG	R/O (*3) R/W (*4)	0: bez grejača (*4) 1: ekst. grejač 2: 3V (*3)		
9.3.2	[5-0D]	Napon	R/O(*3) R/W(*4)	0: 230V, 1~ (*3) 1: 230V, 3~ 2: 400V, 3~		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima		
9.3.4	[6-03]	Kapacitet korak 1	R/W	0–10kW, korak: 0,2kW 0kW (*4) 3kW (*3)		

Tabela postavki polja				Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.3.5	[6-04]	Dodatni kapacitet korak 2	R/W (*4) R/O (*3) 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*3)		
9.3.6	[5-00]	Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	R/W 0: Ne 1: Da		
9.3.7	[5-01]	Ravnotežna temperatura	R/W -15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Rad	R/W 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Samo KVV		
└─ Dodatan grejač					
9.4.1	[6-02]	Kapacitet	R/W 0~10kW, korak: 0,2kW 3kW		
9.4.3	[8-03]	Eko tajmer PG	R/W 20~95 min, korak: 5 min 50 min		
9.4.4	[4-03]	Rad	R/W 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo Legionela		
└─ Hitan slučaj					
9.5.1	[4-06]	Hitan slučaj	R/W 0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski GP smanjen/ TVD UKLJUČENO 3: Automatski GP smanjen/ TVD ISKLUČENO 4: Automatski GP normalan/ TVD ISKLUČENO		
9.5.2	[7-06]	HP prinudno ISKLJUČENO	R/W 0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
└─ Balansiranje					
9.6.1	[5-02]	Prioritet grejanja prostora	R/W 0: ISKLJUČ. 1: UKLJUČ.		
9.6.2	[5-03]	Prioritetna temperatura	R/W -15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.6.3	[5-04]	Podešena vrednost pomaka PG	R/W 0~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.6.4	[8-02]	Antireciklažni tajmer	R/W 0~10 sati, korak: 0,5 sati 3 sata		
9.6.5	[8-00]	Minimalni tajmer rada	R/W 0~20 min, korak 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Maksimalni tajmer rada	R/W 5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Dodatni tajmer	R/W 0~95 min, korak: 5 min 95 min		
Postavke instalatera					
9.7	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu	R/W 0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinualni rad pumpe 2: ISKLJUČ.		
└─ Korisno kWh napajanje					
9.8.2	[D-00]	Dozvoli grejač	R/W 0: Ne 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Sve		
9.8.3	[D-05]	Dozvoli pumpu	R/W 0: Ne 1: Da		
9.8.4	[D-01]	Korisno kWh napajanje	R/W 0: Ne 1: Otvoreno 2: Zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.8.6		Dozvoli električne grejače	R/W 0: Ne 1: Da		
9.8.7		Omogući baferovanje sobe	R/W 0: Ne 1: Da		
9.8.8		Granična postavka kW	R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW 2 kW		
└─ Kontrola potrošnje energije					
9.9.1	[4-08]	Kontrola potrošnje energije	R/W 0: Ne 1: Neprekidno 2: Ulazi 3: Senzor struje		
9.9.2	[4-09]	Tip	R/W 0: Amp 1: kW		
9.9.3	[5-05]	Granična vrednost	R/W 0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.4	[5-05]	Granična vrednost 1	R/W 0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.5	[5-06]	Granična vrednost 2	R/W 0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.6	[5-07]	Granična vrednost 3	R/W 0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.7	[5-08]	Granična vrednost 4	R/W 0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.8	[5-09]	Granična vrednost	R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.9	[5-09]	Granična vrednost 1	R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.A	[5-0A]	Granična vrednost 2	R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.B	[5-0B]	Granična vrednost 3	R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.C	[5-0C]	Granična vrednost 4	R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.D	[4-01]	Prioritetni grejač	R/W 0: Nijedan 1: Dodatni grejač 2: Rezervni grejač		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski.	R/W 0: Ne 1: Da		
└─ Merenje energije					

Tabela postavki polja				Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti		
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.A.1	[D-08]	Električno brojilo 1	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.A.2	[D-09]	Električno brojilo 2 / fotonaponski merač	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač)		
└─ Senzori						
9.B.1	[C-08]	Spoljni senzor	R/W	0: Ne 1: Napolju 2: Sobna		
9.B.2	[2-0B]	Pomak spoljnog senzora okoline	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Prosečno vreme	R/W	0: Ne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
└─ Bivalentno						
9.C.1	[C-02]	Bivalentno	R/W	0: NE 1: Da		
9.C.2	[7-05]	Efikasnost kotla	R/W	0: Vrlo visoka 1: Visoka 2: Srednja 3: Slaba 4: Vrlo niska		
9.C.3	[C-03]	Temperatura	R/W	-25~25°C, korak: 1°C 0°C		
9.C.4	[C-04]	Histereza	R/W	2~10°C, korak 1°C 3°C		
Postavke instalatera						
9.D	[C-09]	Izlaz alarma	R/W	0: Nenormalno 1: Normalno		
9.E	[3-00]	Automatsko restartovanje	R/W	0: ručno 1: automatski		
9.F	[E-08]	Funkcija uštede snage	R/W	0: Ne 1: Da		
9.G		Onemogući zaštite	R/W	0: Ne 1: Da		
└─ Pregled postavki polja						
9.I	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.I	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.I	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
9.I	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.I	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu KVV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Niska temperatura okoline za VZ krivu KVV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		

Tabela postavki polja					Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]–[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 60°C		
9.I	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]–min (45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 40°C		
9.I	[1-04]	Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[1-05]	Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10–25°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25–43°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 22°C [2-0C]=1 15°C [2-0C]=2 22°C		
9.I	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C		
9.I	[1-0A]	Koje je vreme usrednjavanja za spoljnu temperaturu?	R/W	0: Ne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
9.I	[1-0B]	Koji je željeni delta T pri grejanju za glavnu zonu?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	3–10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Radijator) 5°C [2-0C] = 2 (Radijator) 10°C		
9.I	[1-0C]	Koji je željeni delta T pri grejanju za dodatnu zonu?	[2-0D] ≠ 2 R/W [2-0D] = 2 R/O	[2-0D] ≠ 2 (Radijator) 3–10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radijator) 10°C		
9.I	[1-0D]	Koji je željeni delta T pri hlađenju za glavnu zonu?	R/W	3–10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[1-0E]	Koji je željeni delta T pri hlađenju za dodatnu zonu?	R/W	3–10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja		
9.I	[2-01]	Da li treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-02]	Kada treba da započne funkcija dezinfekcije?	R/W	0–23 sata, korak: 1 sat 1		
9.I	[2-03]	Koja je ciljna temperatura dezinfekcije?	R/W	60°C 60°C		
9.I	[2-04]	Koliko dugo se mora održavati temperatura rezervoara?	R/W	40–60 min, korak: 5 min 10 min		
9.I	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe	R/W	4–16°C, korak: 1°C 12°C		
9.I	[2-06]	Sobna zaštita od smrzavanja	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-09]	Prilagodi pomak izmerene sobne temperature	R/W	–5–5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Prilagodi pomak izmerene sobne temperature	R/W	–5–5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Koji je zahtevani pomak izmerene spoljne temperature?	R/W	–5–5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Koji je tip emitera je povezan sa glavnim zonom TIV?	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.I	[2-0D]	Koji je tip emitera je povezan sa dodatnom zonom TIV?	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.I	[2-0E]	Koja je maksimalna dozvoljena jačina struje kroz toplotnu pumpu?	R/W	20–50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[3-00]	Da li je dozvoljeno automatsko restartovanje uređaja?	R/W	0: ručno 1: automatski		
9.I	[3-01]	--	R/W	0		
9.I	[3-02]	--	R/W	1		
9.I	[3-03]	--	R/W	4		
9.I	[3-04]	--	R/W	2		
9.I	[3-05]	--	R/W	1		
9.I	[3-06]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri grejanju?	R/W	18–30°C, korak: 1°C 30°C		

Tabela postavki polja					Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[3-07]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri grejanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	15~25°C, korak: 0,5 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Koji je model pumpe	R/O	0: model pumpe 0 1: model pumpe 1		
9.I	[4-00]	Koji je režim rada RG?	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Samo KVV		
9.I	[4-01]	Koji električni grejač ima prioritet?	R/W	0: Nijedan 1: Dodatni grejač 2: Rezervni grejač		
9.I	[4-02]	Ispod koje spoljne temperature je dozvoljeno grejanje?	R/W	14~35°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[4-03]	Dozvola za rad pomoćnog grejača.	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo Legionela		
9.I	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu	R/W	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekoninuirani rad pumpe 2: ISKLJUČ.		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski GP smanjen/ TVD UKLJUČENO 3: Automatski GP smanjen/ TVD ISKLUČENO 4: Automatski GP normalan/ TVD ISKLUČENO		
9.I	[4-07]	--		3		
9.I	[4-08]	Koji je režim ograničenja snage potreban u sistemu?	R/W	0: Ne 1: Nепrekidno 2: Ulazi 3: Senzor struje		
9.I	[4-09]	Koji je tip ograničenja snage potreban?	R/W	0: Amp 1: kW		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grejača	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima		
9.I	[4-0B]	Histereza automatskog prelaska grejanje/hlađenje.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Pomak automatskog prespajanja između grejanja i hlađenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[5-01]	Koja je ravnotežna temperatura za zgradu?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Prioritet grejanja prostora.	R/W	0: ISKLJUČ. 1: UKLJUČ.		
9.I	[5-03]	Temperatura prioritnog grejanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	Korekcija zadate vrednosti temperature kućne vruće vode.	R/W	0~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.I	[5-05]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI1?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-06]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI2?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-07]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI3?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-08]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI4?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-09]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI1?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0A]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI2?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0B]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI3?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0C]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI4?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grejača	R/O(*3) R/W(*4)	0: 230V, 1~ (*3) 1: 230V, 3~ 2: 400V, 3~		
9.I	[5-0E]	--		1		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključanja toplotne pumpe.	R/W	2~40°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključenja toplotne pumpe.	R/W	0~10°C, korak: 1°C 2°C		
9.I	[6-02]	Koji je kapacitet pomoćnog grejača?	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 3kW		
9.I	[6-03]	Koliki je kapacitet 1 koraka rezervnog grejača?	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*4) 3kW (*3)		
9.I	[6-04]	Koliki je kapacitet 2 koraka rezervnog grejača?	R/W (*4) R/O (*3)	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*3)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koji histerezu treba koristiti u režimu ponovnog zagrevanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Koja je željena udobna temperatura skladištenja?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Koja je željena ekološka temperatura skladištenja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		

Tabela postavki polja				Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti		
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[6-0C]	Koja je željena temperatura ponovnog zagrevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Koji je željeni tip proizvodnje KVV?	R/W	0: Samo ponovno zagrevanje 1 planirano ponovno zagrevanje 2: Samo planirano		
9.I	[6-0E]	Koja je podešena vrednost maksimalne temperature?	R/W	E-07 = 0 40~60°C, korak: 1°C 60°C E-07 = 3 40~ 75°C, korak: 1°C 75°C E-07 = 5 40~80°C, korak: 1°C 80°C E-07 = 7 40~60°C, korak: 1°C 60°C E-07 = 8 40~ 75°C, korak: 1°C 75°C		
9.I	[7-00]	Najviša vrednost temperature dodatnog grejača kućne vruće vode.	R/W	0~4°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[7-01]	Histeriza dodatnog grejača tople vode za domaćinstvo.	R/W	2~40°C, korak: 1°C 2°C		
9.I	[7-02]	Koliko ima zona temperature izlazne vode?	R/W	0: Pojedinačna zona 1: Dvostruka zona		
9.I	[7-03]	--		2.5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-05]	Efikasnost kotla	R/W	0: Vrlo visoka 1: Visoka 2: Srednja 3: Slaba 4: Vrlo niska		
9.I	[7-06]	HP prinudno ISKLJUČENO	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-07]	BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski.	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[7-09]	Kolika je minimalna PWM vrednost pumpe.	R/W	20%		
9.I	[7-0A]	Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~95%, korak 5% 95%		
9.I	[7-0B]	Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~95%, korak 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Vreme potrebno ventilu za mešanje da se okrene sa jedne strane na drugu, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~300 sekundi, korak 5 sek. 125 sekundi		
9.I	[8-00]	Minimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/W	0~20 min, korak 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maksimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Antireciklažno vreme.	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati 3 sata		
9.I	[8-03]	Merač kašnjenja uključivanja dodatnog grejača.	R/W	20~95 min, korak: 5 min 50 min		
9.I	[8-04]	Dodatno vreme rada za maksimalno vreme rada.	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Dozvoliti modulaciju TIV radi upravljanja sobnom temperaturom?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Koja je željena udobna glavna TIV pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Koja je željena ekološka glavna TIV pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Koja je željena udobna glavna TIV pri grejanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Koja je željena ekološka glavna TIV pri grejanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri grejanju?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri grejanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri hlađenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[9-04]	Najviša vrednost temperature izlazne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1°C 1°C		
9.I	[9-05]	Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri grejanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[9-06]	Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri grejanju?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
9.I	[9-07]	Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri hlađenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C 7°C		
9.I	[9-08]	Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[9-09]	Koliki je dozvoljeni podbačaj TIV pri pokretanju hlađenja?	R/W	1~18°C, korak: 1°C 18°C		

Tabela postavki polja					Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[9-0A]	Koja je baferovana sobna temperatura pri grejanju?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C		
9.I	[9-0B]	Koja je baferovana sobna temperatura pri hladenju?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C		
9.I	[9-0C]	Histereza sobne temperature.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C 1 °C		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0~8, korak: 1 0: Bez ograničenja 1~4: 90~60% brzine pumpe 5~8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6: 80% brzine pumpe		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-00]	Prioritet granja vode za domaćinstvo.	R/W	0: Solarni prioritet 1: Prioritet toplotne pumpe		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-02]	Da li je priključen spoljni rezervni izvor toplote?	R/W	0: NE 1: Da		
9.I	[C-03]	Temperatura aktiviranja bivalentnog režima rada.	R/W	-25~25°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[C-04]	Temperatura bivalentne histereze.	R/W	2~10°C, korak 1°C 3°C		
9.I	[C-05]	Koji je tip kontakta termo zahteva za glavnu zonu?	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-06]	Koji je tip kontakta termo zahteva za dod. zonu?	R/W	1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-07]	Koji je način upravljanja uređajem u prostornom radu?	R/W	0: Izlazna voda 1: Spoljni sobni termostat 2: Sobni termostat		
9.I	[C-08]	Koji je tip spoljnog senzora je ugrađen?	R/W	0: Ne 1: Napolju 2: Sobna		
9.I	[C-09]	Koji je zahtevani tip kontakta izlaza alarma?	R/W	0: Nenormalno 1: Normalno		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-00]	Koji su grejači dozvoljeni ako se prekine napajanje jeftinom strujom?	R/W	0: Ne 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Sve		
9.I	[D-01]	Tip kontakta za ugradnju po prioritetnoj stopi napajanja?	R/W	0: Ne 1: Otvoreno 2: Zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.I	[D-02]	Koji je tip pumpe za KVV je ugrađen?	R/W	0: Bez pumpe za KVV 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C.	R/W	0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	Da li je priključen zahtevani PCB?	R/W	0: Ne 1: Kontr. potr. sn.		
9.I	[D-05]	Da li je dozvoljeno da pumpa radi u slučaju prekida snabdevanja jeftinom strujom?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[D-07]	Da li je priključen solarni pribor?	R/W	0: Ne 1: Da (KVV)		
9.I	[D-08]	Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.I	[D-09]	Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage, kao električno brojilo za pametnu mrežu?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač)		
9.I	[D-0A]	--		2		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Koji je tip uređaja ugrađen?	R/O	0~5 2: Monoblok		
9.I	[E-01]	Koji je tip kompresora ugrađen?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Koji je tip softvera unutrašnje jedinice?	R/W (*1) R/O (*2)	0: Reverzibilno (*1) 1: Samo grejanje (*2)		
9.I	[E-03]	Koji je broj koraka rezervnog grejača?	R/O (*3) R/W (*4)	0: bez grejača (*4) 1: ekst. grejač 2: 3V (*3)		
9.I	[E-04]	Da li je funkcija uštede snage dostupna na spoljnoj jedinici?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-05]	Može li sistem da priprema toplu vodu za domaćinstvo?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-06]	--		1		

Tabela postavki polja				Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti		
Odeljak	Naziv postavke		Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[E-07]	Koja vrsta rezervoara za KVV je ugrađena?	R/W	0-8 0 OSO rezervoar 150/180 1 SP bez RG 2 SP sa RG 3 OSO rezervoar 200/250/300 4 Rotex bez PG (HYB) 5 Rotex sa PG 6 Rezervoar za HYB drugog proizvođača 7 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,05m2 8 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,8m2		
9.I	[E-08]	Funkcija uštede energije spoljne jedinice.	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0B]	Da li je instaliran komplet za dve zone?	R/W	0: nije ugrađeno 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen		
9.I	[E-0C]	Koji tip sistema sa dve zone je ugrađen?	R/W	0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.I	[E-0D]	Da li je sistem napunjen glikolom?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Rad pumpe dozvoljen izvan opsega.	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
9.I	[F-01]	Iznad koje spoljne temperature je dozvoljeno hlađenje?	R/W	10~35°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3		
9.I	[F-03]	--		5		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-09]	Rad pumpe tokom nepravilnosti protoka.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--	R/W	0		
9.I	[F-0C]	--	R/W	1		
9.I	[F-0D]	Koji je režim rada pumpe?	R/W	0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev		
Postavke kompleta za dve zone						
9.P.1	[E-0B]	Komplet za dve zone ugrađen	R/W	0: nije ugrađeno 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen		
9.P.2	[E-0C]	Tip sistema za dve zone	R/W	0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.P.3	[7-0A]	Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone	R/W	20~95%, korak 5% 95%		
9.P.4	[7-0B]	Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone	R/W	20~95%, korak 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Vreme okretanja ventila za mešanje	R/W	20~300 sek., korak 5 sek. 125 sek.		

