




Brugervejledning

X Series – Tank (180 l/230 l)



Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	4
1.1	Betydning af advarsler og symboler	5
2	Sikkerhedsanvisninger for brugeren	7
2.1	Generelt	7
2.2	Instruktioner vedrørende sikker betjening	8
3	Om systemet	10
3.1	Komponenter i et typisk systemlayout	10
4	Hurtig vejledning	11
4.1	Niveau for brugeradgang	11
4.2	Rumopvarmning/-køling	12
4.3	Varmt vand til boligen	15
5	Drift	17
5.1	Brugergrænseflade: Oversigt	17
5.2	Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger	19
5.3	Mulige skærm billeder: Oversigt	20
5.3.1	Startskærm	20
5.3.2	Hovedmenu	22
5.3.3	Kontrolpunktskærm	23
5.3.4	Detaljeret skærm med værdier	24
5.4	Sådan slås drift TIL eller FRA	24
5.4.1	Visuel angivelse	24
5.4.2	Sådan TÆNDER og SLUKKER du	25
5.5	Aflæsning af information	26
5.6	Styring af rumopvarmning/køling	26
5.6.1	Om styring af rumopvarmning/køling	26
5.6.2	Indstilling af Driftstilstand	27
5.6.3	Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender	28
5.6.4	Ændring af den ønskede rumtemperatur	29
5.6.5	Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur	29
5.7	Styring af varmt vand til boligen	30
5.7.1	Om styring af varmt vand til boligen	30
5.7.2	Genopvarmning -tilstand	31
5.7.3	Planlagt -tilstand	33
5.7.4	Tidsplans- og genopvarmningstilstand	33
5.7.5	Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen	34
5.7.6	Anvendelse af effektiv drift til DHW	34
5.7.7	Desinfektion	35
5.8	Forudindstillede værdier og tidsplaner	37
5.8.1	Prioritetsplan	37
5.8.2	Brug af forudindstillede værdier	38
5.8.3	Brug og programmering af tidsplaner	39
5.8.4	Skærm til tidsplaner: Eksempel	43
5.9	Vejrafhængig kurve	47
5.9.1	Det er en vejrafhængig kurve?	47
5.9.2	2-punkters kurve	48
5.9.3	Kurve af typen hældning-forskydning	49
5.9.4	Sådan bruger du vejrafhængige kurver	50
5.10	Prioritetsplan	52
5.11	Driftstilstand	54
5.12	Opsætning af energimålingen	54
5.12.1	Produceret varme	55
5.12.2	Forbrugt energi	55
5.13	Andre funktioner	55
5.13.1	Sådan indstilles Tid/dato	55
5.13.2	Brug af støjsvag drift	55
5.13.3	Brug af ferietilstand	58
5.13.4	Brug af WLAN	59
6	Energisparetip	62
7	Vedligeholdelse og service	63
7.1	Oversigt: Vedligeholdelse og service	63

8	Fejlfinding	65
8.1	Sådan viser du hjælpeeteksten i tilfælde af en funktionsfejl	65
8.2	Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl.....	65
8.3	Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue.....	66
8.4	Symptom: Vandet i hanen er for koldt	66
8.5	Symptom: Varmepumpesvigt	67
8.6	Symptom: Systemet laver gurgende lyde efter ibrugtagning	67
8.7	Symptom: Lav rumtemperatur og utilstrækkelig varmtvandsforsyning under samtidig drift.....	68
8.8	Symptom: Varmepumpe starter ikke med det samme.....	68
8.9	Symptom: Det varme vand til boligen bliver ikke varmt hurtigt nok under samtidig drift.....	69
8.10	Symptom: Systemet prioriterer støjsvag drift	69
9	Flytning	70
9.1	Oversigt: Flytning.....	70
10	Bortskaffelse	71
11	Ordliste	72
12	Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren	73
12.1	Konfigurationsguide	73
12.2	Menuen indstillinger	74

1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergrænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Bed om, at installatøren informerer dig om de indstillinger, der blev brugt til at konfigurere dit system. Tjek, om installationsprogrammets indstillingstabeller er udfyldt. Hvis IKKE, så bed installatøren om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Lynguide til grundlæggende brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til grundlæggende og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Installationsvejledning – udendørsenhed:**
 - Installationsvejledning
 - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installationsvejledning – indendørsenhed:**
 - Installationsvejledning
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Installatørvejledning:**
 - Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Tillægsbog om tilbehør:**
 - Yderligere oplysninger om installation af tilbehør
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden) + Digitale filer på hjemmesiden <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

ONECTA app



Hvis installatøren sætter den op, kan du bruge appen ONECTA til at styre og overvåge status for dit system. Yderligere oplysninger kan findes på:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Brødkrummer

Brødkrummer (eksempel: **[4.3]**) hjælper med at finde, hvor du befinder dig i brugergrænsefladens menustruktur.

1	For at aktivere brødkrummerne: Tryk hjælpeknappen på startskærmen eller hovedmenuen. Brødkrummerne vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.	?
2	For at deaktivere brødkrummerne: Tryk igen på hjælpeknappen.	?

Dette dokument nævner også disse brødkrummer. **Eksempel:**

1	Gå til [4.3]: Rumopvarmning/-køling > Driftsområde.	
----------	---	--

Dette betyder:

1	Begynd på startskærmen, drej den venstre drejeknap og vælg Rumopvarmning/-køling.	
2	Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.	
3	Drej den venstre drejeknap og vælg Driftsområde.	
4	Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.	

1.1 Betydning af advarsler og symboler

**FARE**

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.


FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.


FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.


ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.


ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE

FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.


BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.


INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. Eksempel: "▲ 1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. Eksempel: "■ 1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt



ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet,

betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares på følgende måde:

- på en sådan måde, at mekanisk beskadigelse undgås.
- i et godt ventileret rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).



ADVARSEL

For enheder, der bruger R32-kølemiddel, er det nødvendigt at holde eventuelle påkrævede ventilationsåbninger og skorstene fri for forhindringer.



ADVARSEL

Ventilationsåbninger MÅ IKKE være blokerede.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.



ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises  eller  på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** I tilfælde af nedbrud kan kølemiddel sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

3 Om systemet

Afhængigt af systemlayoutet kan det:

- Opvarme et rum
- Nedkøle et rum
- Producere varmt vand til boligen

INFORMATION

DX-indendørsenheder har to driftsformer: opvarmningsdrift og kølingsdrift.


Ved gulvstående indendørsenheder:

- Køling er kun tilladt i kombination med gulvvarme og bizonesæt.
- I kølingstilstand kan gulvvarme-kredsløbet ikke indstilles til et kontrolpunkt, der er lavere end 18°C.
- Køling ved hjælp af ventilationskonvektorer eller radiatorer er ikke tilladt.

INFORMATION

Hvis der er installeret gulvvarme, kan der i kølingstilstand kun leveres opfriskning. Egentlig køling er således IKKE tilladt.

3.1 Komponenter i et typisk systemlayout



- A** Hovedzone. **Eksempel:** Dagligstue.
- B** Teknikrum. **Eksempel:** Garage.
- a** Udendørsenhedens varmepumpe
- b** Indendørsenhedens varmepumpe
- c** Varmtvandstank til boligen (VBB)
- d** Brugergrænseflade for indendørsenheden
- e** Dediceret komfortgrænseflade (BRC1HH bruges som rumtermostat)
- f** Gulvvarme, radiatorer eller ventilationskonvektorer

4 Hurtig vejledning

4.1 Niveau for brugeradgang

Den mængde information, du kan læse og redigere i menustrukturen, afhænger af dit niveau for brugeradgang:

- **Bruger:** Standardtilstand
- **Avanceret bruger:** Du kan aflæse og redigere mere information

Ændring af niveau for brugeradgang

1	Gå til [B]: Brugerprofil. 	
2	Indtast den relevante pinkode for niveau for brugeradgang.	—
	▪ Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer.	
	▪ Bekræft tallet for at gå videre til næste tal.	 eller 
	▪ Flyt markøren fra venstre til højre.	
	▪ Bekræft pinkoden, og fortsæt.	

Pinkode til bruger

Pinkoden til **Bruger** er **0000**.



Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til **Avanceret bruger** er **1234**. Nu er flere menupunkter synlige for brugeren.



4.2 Rumopvarmning/-køling

Sådan slås rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL eller FRA



INFORMATION

DX-indendørsenheder har to driftsformer: opvarmningsdrift og kølingsdrift.


Ved gulvstående indendørsenheder:

- Køling er kun tilladt i kombination med gulvvarme og bizonesæt.
- I kølingstilstand kan gulvvarme-kredsløbet ikke indstilles til et kontrolpunkt, der er lavere end 18°C.
- Køling ved hjælp af ventilationskonvektorer eller radiatorer er ikke tilladt.





BEMÆRK

Rumfrostsikring. Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-køling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

1	Gå til [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling. 	
2	Indstil drift til Til eller Fra.	



Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.

1	Gå til [1]: Rum. 	
2	Juster ønsket rumtemperatur.  a Aktuell rumtemperatur b Ønsket rumtemperatur	

Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

1	Gå til [2]: Hovedzone. 	
2	Juster ønsket udgangsvandtemperatur.  <p>a Aktuell udgangsvandtemperatur b Ønsket udgangsvandtemperatur</p>	

Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve for rumopvarmning/-kølingszonerne

- 1 Gå til den relevante zone:


Zone	Gå til ...
Hovedzone – opvarmning	[2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve
Hovedzone – køling	[2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve

- 2 Foretag ændring af den vejrafhængige kurve.


Der er to typer af WD-kurve: **hældningsforskydningskurve** (standard) og **2-punktskurve**. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre typen i [2.E] Hovedzone > VA-kurve type. Den måde, kurven justeres på, afhænger af typen.

Kurve af typen hældning-forskydning

Hældning. Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.



Forskydning. Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur på X2.




- X1, X2** Udendørstemperatur
Y1~Y4 Ønsket udgangsvandtemperatur
a VA-kurve før ændringer
b VA-kurve efter ændringer
c Hældning
d Forskydning

Mulige handlinger på denne skærm	
	Vælg hældning eller forskydning.
	Forøg eller sænk hældningen/forskydning.

Mulige handlinger på denne skærm	
	Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning. Når forskydning er valgt: Indstil forskydning.
	Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen.

2-punkters kurve



X1, X2 Udendørstemperatur
Y1, Y2 Ønsket udgangsvandtemperatur

Mulige handlinger på denne skærm	
	Gennemgå temperaturerne.
	Du skal ændre temperaturen.
	Vælg den næste temperatur.
	Bekræft indstillinger og fortsæt.

Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [▶ 24]
- "5.6 Styring af rumopvarmning/køling" [▶ 26]
- "5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner" [▶ 37]
- "5.9 Vejrafhængig kurve" [▶ 47]


4.3 Varmt vand til boligen

Sådan slås tankopvarmning drift TIL eller FRA





BEMÆRK

Desinfektionstilstand. Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: **Drift** > **Tank**), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-00-fejl.

1	Gå til [C.3]: Drift > Tank . 	
2	Indstil drift til Til eller Fra .	

Sådan ændrer du tanktemperaturens kontrolpunkt

I tilstanden **Kun genopv.** kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.

1	Gå til [5]: Tank . 	
2	Juster temperatur på varmt vand til boligen.  a Aktuell temperatur på varmt vand til boligen b Ønsket temperatur på varmt vand til boligen	

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for **Komfortkontrolpunkt** [5.2], **Øko-kontrolpunkt** [5.3] og **Kontrolpunkt for genopvarmning** [5.4].



INFORMATION

I situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-forbrug, kan et tanktemperatur-kontrolpunkt på $\leq 45^{\circ}\text{C}$ resultere i DHW-temperaturer, der er koldere end forventet, når man bruger tilstanden **Kun genopv.** I sådanne situationer anbefales det at skifte til en af de følgende tilstande:

- Kun tidsplan
- Tidsplan + genopvarmning

Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [▶ 24]
- "5.7 Styring af varmt vand til boligen" [▶ 30]
- "5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner" [▶ 37]

5 Drift



INFORMATION


DX-indendørsenheder har to driftsformer: opvarmningsdrift og kølingsdrift.

Ved gulvstående indendørsenheder:

- Køling er kun tilladt i kombination med gulvvarme og bizonesæt.
- I kølingstilstand kan gulvvarme-kredsløbet ikke indstilles til et kontrolpunkt, der er lavere end 18°C.
- Køling ved hjælp af ventilationskonvektorer eller radiatorer er ikke tilladt.

5.1 Brugergrænseflade: Oversigt

Brugergrænsefladen har følgende komponenter:



- a Statusindikator
- b LCD-skærm
- c Dreje- og trykknapper

Statusindikator

Statusindikatorens LED'er lyser eller blinker for at vise enhedens driftstilstand.

LED	Tilstand	Beskrivelse
Blinker blå	Standby	Enheden er ikke i drift.
Kontinuerlig blå	Betjening	Enheden er i drift.
Blinker rød	Funktionsfejl	Der opstod en funktionsfejl. Se " 8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl " [► 65] for yderligere oplysninger.


LCD-skærm

LCD-skærmen har en dvaletilstand. Brugergrænsefladens skærm bliver mørk efter 15 min. uden betjening af brugergrænsefladen. Skærmen vågner fra dvaletilstanden, når en af knapperne trykkes eller drejes.

Dreje- og trykknapper


Anvend dreje- og trykknapper:

- Til at navigere gennem skærbilleder, menuer og indstillinger på LCD-skærmen
- Til at indstille værdier



Emne		Beskrivelse
a	Venstre drejeknap	<p>LCD-skærmen viser en bue på venstre side, når du kan anvende den venstre drejeknap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○→○: Drej, og tryk derefter på den venstre drejeknap. Naviger gennem menustrukturen. ○→○: Drej den venstre drejeknap. Vælg et menupunkt. ○→○: Tryk på den venstre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg en undermenu.
b	Tilbage-knap	↶: Tryk for at gå 1 skridt tilbage i menustrukturen.
c	Startskærm-knap	🏠: Tryk for at komme tilbage til startskærmen.
d	Hjælp-knap	?: Tryk for at vise en hjælpetekst relateret til den aktuelle side (hvis tilgængelig).
e	Højre drejeknap	<p>LCD-skærmen viser en bue på højre side, når du kan anvende den højre drejeknap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○←○: Drej, og tryk derefter på den højre drejeknap. Du kan ændre værdier eller indstillinger vist på højre side af skærmen. ○←○: Drej den højre drejeknap. Naviger gennem de mulige værdier og indstillinger. ○←○: Tryk på den højre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg det næste menupunkt.

5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger



Kontrolpunktskærm

(*)

Gælder kun, når tankens driftstilstand er Hurtig

(**)

Kun tilgængelig for installatøren

(***)

Gælder kun, når WLAN er installeret




INFORMATION

Afhængigt af de valgte installatørindstillinger og enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.

5.3 Mulige skærbilleder: Oversigt


De mest almindelige skærbilleder er følgende:



- a** Startskærm
- b** Hovedmenu
- c** Skærbilleder på lavt niveau:
 - c1:** Skærm til kontrolpunkt
 - c2:** Detaljeret skærm med værdier
 - c3:** Skærm med vejrafhængig kurve
 - c4:** Skærm med tidsplan

5.3.1 Startskærm

Tryk på -knappen for at gå tilbage til startskærmen. Du ser en oversigt over enhedens konfiguration samt rum- og kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler, der anvendes til konfiguration, er synlige på startskærmen.



Mulige handlinger på denne skærm

	Gennemgå hovedmenuens liste.
	Gå til skærmen med hovedmenuen.
?	Aktiver/deaktiver brødkrummer.


Emne		Beskrivelse
a	Varmt vand til boligen	
	a1	 Varmt vand til boligen
	a2	 Målt tanktemperatur ^(a)
b	Desinfektion/Effektfuld	
		Desinfektionstilstand aktiv
		Effektfuld driftstilstand aktiv
c	Nøddrift	
		Varmepumpefejl og systemet er i Nøddrift -drift, eller varmepumpen er tvunget frakoblet.
d	Nuværende dato og klokkeslæt	
e	Rumdriftstilstand	
		Køling
		Opvarmning
f	Udendørs/støjsvag drift	
	f1	 Målt udendørstemperatur ^(a)
	f2	 Støjsvag drift er aktiv
	f3	 Udendørsenhed
g	Indendørsenhed/varmtvandstank til boligen	
	g1	 Gulvstående indendørsenhed med integreret tank
	g2	 Vandtryk
h	Hovedzone	
	h1 Installeret rumtermostattype:	
		Enhedens drift bestemmes ud fra rumtemperaturen ved den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat).
		Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs).
	—	Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet.
	h2 Installeret varmeemittertype:	
		Gulvvarme
		Ventilationskonvektor
		Radiator
	h3	 Målt rumtemperatur ^(a)
	h4	 Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur ^(a)

Emne		Beskrivelse
i	Ferietilstand	
		Ferietilstand er aktiv
j	Funktionsfejl	
		Der opstod en funktionsfejl.
		Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 65] for yderligere oplysninger.

^(a) Hvis den tilsvarende drift (for eksempel rumopvarmning) ikke er aktiv, er cirklen nedtonet.

5.3.2 Hovedmenu

Fra startskærmen skal du trykke på (🔍) eller dreje (🔍) den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuskærmen. Du får adgang til forskellige kontrolpunktskærme og undermenuer fra hovedmenuen.




a Valgt undermenu

Mulige handlinger på denne skærm	
🔍	Gennemgå listen.
🔍	Gå til undermenuen.
?	Aktivér/deaktivér brødkrummer.

Undermenu		Beskrivelse
[0]	eller Funktionsfejl	Begrænsning: Viser kun ved funktionsfejl. Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 65] for yderligere oplysninger.
[1]	Rum	Begrænsning: Viser kun, hvis en dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat) styrer indendørsenheden. Indstil rumtemperatur.
[2]	Hovedzone	Viser det relevante symbol for hovedzonens emittertype. Indstil afgangsvandtemperaturen i hovedzonen.
[4]	Rumopvarmning/-køling	Viser det relevante symbol for din enhed. Indstil enheden til varme- eller køletilstand. Du kan ikke ændre tilstanden, hvis køling ikke er aktiveret af installatøren
[5]	Tank	Indstil temperaturen i beholderen til varmt vand til boligen.
[7]	Brugerindstillinger	Giver adgang til brugerindstillinger som ferietilstand og støjsvag drift.


Emne	Beskrivelse	
Grænse for min. temperatur	a1	Fastsat af enheden
	a2	Begrænset af installatøren
Grænse for maks. temperatur	b1	Fastsat af enheden
	b2	Begrænset af installatøren
Nuværende temperatur	c	Målt af enheden
Ønsket temperatur	d	Drej den højre drejeknap for at hæve/sænke.
Undermenu	e	Drej eller tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.

5.3.4 Detaljeret skærm med værdier



- a** Indstillinger
- b** Værdier
- c** Valgt indstilling og værdi

Eksempel:




Mulige handlinger på denne skærm	
	Gennemgå listen med indstillinger.
	Du kan ændre værdien.
	Vælg den næste indstilling.
	Bekræft indstillinger og fortsæt.

5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA

5.4.1 Visuel angivelse


Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det tilsvarende temperaturikon på startskærmen med nedtonet farve.

Rumopvarmnings-/kølingsdrift



- a** Rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL
b Rumopvarmnings-/kølingsdrift FRA

Tankopvarmningsdrift



- c** Tankopvarmning drift TIL
d Tankopvarmning drift FRA

5.4.2 Sådan TÆNDER og SLUKKER du

Rumopvarmnings-/kølingsdrift



BEMÆRK

Rumfrostsikring. Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-køling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.


1	Gå til [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling. 	
2	Indstil drift til Til eller Fra.	

Tankopvarmningsdrift



BEMÆRK

Desinfektionstilstand. Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.

1	Gå til [C.3]: Drift > Tank .	
		
2	Indstil drift til Til eller Fra .	

5.5 Aflæsning af information

Sådan aflæses information

1	Gå til [8]: Information .	
----------	----------------------------------	---

Mulig information, der kan aflæses

I menuen ...	Kan du aflæse ...
[8.1] Energidata	Produceret energi og forbrugt elektricitet
[8.2] Fejlhistorik	Historik over funktionsfejl
[8.3] Forhandlerinformation	Kontakt/service telefon
[8.4] Sensorer	Rumtemperatur, udendørstemperatur, afgangsvandtemperatur, ...
[8.5] Aktuatorer	Status/tilstand for hver aktuator Eksempel: Enhedspumpe TIL/FRA
[8.6] Driftstilstande	Aktuel driftstilstand Eksempel: Tilstanden afrimning/olieretur
[8.7] Om	Versionsinformation om systemet
[8.8] Tilslutningsstatus	Oplysninger om tilslutningsstatus for enheden, rumtermostaten og WLAN
[8.9] Driftstimer	Kørselstimer for bestemte systemdele

5.6 Styring af rumopvarmning/køling

5.6.1 Om styring af rumopvarmning/køling

Styring af rumopvarmning/køling består typisk af følgende trin:

- 1 Indstilling af rumdriftstilstanden
- 2 Styring af temperaturen

Afhængigt af systemlayoutet og installatørens konfiguration bruger du forskellig temperaturstyring:

- Rumtermostatstyring
- Styring af afgangsvandtemperatur
- Ekstern rumtermostatstyring

5.6.2 Indstilling af **Driftstilstand****INFORMATION**

- Samtidig rumkøling og opvarmning er ikke mulig.
- Når et tilsluttet klimaanlæg kører i kølingsdrift, kan rumopvarmningsdrift og varmtvandsdrift være midlertidigt utilgængelige.
- Når et tilsluttet klimaanlæg kører i opvarmningsdrift, er det ikke muligt at udføre rumkølingsdrift.
- Når den ønskede funktion igen er tilgængelig, vil enheden automatisk genoptage driften.

Om rumdriftstilstande

Din enhed kan være en opvarmnings- eller en opvarmnings-/kølemodel, hvis blandingssættet monteres:

- Hvis din enhed er en opvarmningsmodel, kan den opvarme et rum.
- Hvis din enhed er en opvarmnings-/kølemodel, kan den både opvarme og nedkøle et rum. Du skal fortælle systemet, hvilken driftstilstand, der skal anvendes.

Sådan fastslås det, om der er installeret en varmepumpemodel til opvarmning/køling

1	Gå til [4]: Rumopvarmning/-køling.	
2	Kontrollér, om [4,1] Driftstilstand er på listen og kan redigeres. Hvis det er tilfældet, er der installeret en varmepumpemodel til opvarmning/køling.	

For at fortælle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du:

Du kan...	Sted
Kontrollere, hvilken rumdriftstilstand der anvendes i øjeblikket.	Startskærm
Indstille rumdrifts-tilstanden permanent.	Hovedmenu
Begrænse automatisk skift ifølge en månedlig tidsplan.	

Sådan kontrolleres det, hvilken rumdriftstilstand der anvendes for øjeblikket

Rumdriftstilstanden vises på startskærmen:

- Når enheden er i opvarmningstilstand, vises ikonet
- Når enheden er i kølingstilstand, vises ikonet

Statusindikatoren viser, om enheden er i drift i øjeblikket:

- Når enheden ikke er i drift, giver statusindikatoren et blåt, pulserende lys med et interval på ca. 5 sekunder.
- Mens enheden er i drift, lyser statusindikatoren konstant blåt.

Sådan indstilles rumdriftstilstanden

1	Gå til [4.1]: Rumopvarmning/-køling > Driftstilstand	
----------	--	--

2	Vælg en af følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opvarm.: Kun opvarmningstilstand ▪ Køling: Kun kølingstilstand ▪ Automatisk: Driftstilstanden skifter automatisk mellem opvarmning og køling baseret på udendørstemperaturen. Begrænset pr. måned efter Tidsplan for driftstilstand [4.2]. 	
----------	--	--

For at begrænse automatisk skift i følge tidsplanen

Betingelser: Indstilles rumdriftstilstanden til **Automatisk**.

1	Gå til [4.2]: Rumopvarmning/-køling > Tidsplan for driftstilstand.	
2	Vælg en måned.	
3	For hver måned vælges en mulighed: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reversibel: Ikke begrænset ▪ Kun opvarmning: Begrænset ▪ Kun køling: Begrænset 	
4	Bekræft ændringerne.	

Eksempel: Begrænsninger for skift

Hvornår	Begrænsning
I den kolde sæson. Eksempel: Oktober, november, december, januar, februar og marts.	Kun opvarmning
I den varme sæson. Eksempel: Juni, juli og august.	Kun køling
Derimellem. Eksempel: April, maj og september.	Reversibel


5.6.3 Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender

Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.

Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender (metode 2)

Du kan se på startskærmen hvilken temperaturstyring, du bruger.





- a Varmeemitter for hovedzonen (i dette eksempel Gulvvarme)
b Rumtermostattype for hovedzonen:

Hvis b=...	Er temperaturstyringen ...	
	Hovedzone	Ekstra zone (hvis en sådan findes)
	Rumtermostatstyring	Ekstern rumtermostatstyring
	Ekstern rumtermostatstyring	
Intet ikon	Styring af udgangsvandtemperatur	Styring af udgangsvandtemperatur

5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.

1	Gå til [1]: Rum. 	
2	Juster ønsket rumtemperatur.  a Aktuel rumtemperatur b Ønsket rumtemperatur	

Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede rumtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede rumtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

Sådan slås tidsplan for rumtemperatur fra

1	Gå til [1.1]: Rum > Tidsplan.	
2	Vælg Nej.	



5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur



INFORMATION

Afgangsvandet er det vand, der sendes til varme-emitterne. Den ønskede afgangsvandtemperatur indstilles af installatøren i henhold til varme-emitter-typen. Indstillingerne til afgangsvandtemperaturen må kun justeres i tilfælde af problemer.

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

1	Gå til [2]: Hovedzone. 	
2	Juster ønsket udgangsvandtemperatur.  a Aktuell udgangsvandtemperatur b Ønsket udgangsvandtemperatur	

Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede udgangsvandtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede udgangsvandtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

Sådan slås tidsplan for afgangsvandtemperatur fra

1	Gå til en af følgende: ▪ [2.1]: Hovedzone > Tidsplan	
2	Vælg Nej.	

Sådan aktiveres vejrafhængig drift for afgangsvandtemperaturen

Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [► 50].

5.7 Styring af varmt vand til boligen



INFORMATION

Ved samtidig drift fordeles den tilgængelige varmekapacitet ud fra driftsforholdene og systemets behov.

Dette kan medføre, at ydeevnen for varmtvandsforsyningen og rumopvarmningen midlertidigt forringes, og at ekstravarmen kan blive aktiveret for at understøtte systemet. Det anses for normalt, at ekstravarmen understøtter driften.

5.7.1 Om styring af varmt vand til boligen

Afhængigt af tilstanden for DHW-tanken (installatørindstilling), bruger du forskellige typer styring af varmt vand til boligen:

- Kun genopv.
- Tidsplan + genopvarmning
- Kun tidsplan

**INFORMATION**

I tilfælde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt på grund af aftapning af varmt vand til boligen, anbefales følgende foranstaltninger:

- Når tilstanden **Kun genopv.** eller **Tidsplan + genopvarmning** er valgt, anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den sidste forventede større aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles under installatørindstillinger (desinfektion).
- Når tilstanden **Kun tidsplan** er valgt, anbefales det at programmere en **Øko-drift** 3 timer før tidsplanen for opstart af desinfektion for at forvarme tanken.

Hvis der bruges vejrafhængig drift for tanken, bestemmes tanktemperaturen automatisk af udendørstemperaturen. Yderligere oplysninger kan findes i "5.9 Vejrafhængig kurve" [► 47].

Sådan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig, du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.

Sådan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig, du anvender (metode 2)


1	Gå til [5]: Tank.	
2	Kontrollér, hvilke punkter der vises: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>[5.1] Effektfuld drift</p> <p>[5.2] Komfortkontrolpunkt</p> <p>[5.3] Øko-kontrolpunkt</p> <p>[5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning</p> <p>[5.5] Tidsplan</p> </div>	

Hvis ... vises	Er tilstanden for DHW-tanken=...
Kun [5.1] Effektfuld drift	Kun genopv.
Alle punkter undtagen [5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning vises	Kun tidsplan
Alle punkter inklusive [5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning vises	Tidsplan + genopvarmning

5.7.2 Genopvarmningstilstand

I genopvarmningstilstand varmer DHW-tanken kontinuerligt op til temperaturen vist på startskærmen (eksempel: 50°C), når temperaturen falder under en bestemt værdi.

Eksempel:



t Tid

INFORMATION

Risiko for kapacitetsmangel i rumopvarmning/klimaanlæg i forbindelse med varmtvandstanken til boligen: Ved hyppig brug af varmtvandstanken til boligen vil der opstå hyppige og langvarige afbrydelser i rumopvarmning/køling og klimaanlæggets opvarmning/køling, hvis følgende vælges:

Tank > Opvarmningstilstand > Kun genopv..

INFORMATION

Når prioritetsplanen er indstillet til DWH (se"5.8.1 Prioritetsplan" [▶ 37]), og DWH-tanktilstanden samtidig er genopvarmning, er risikoen for komfortproblemer betydelig. I tilfælde af hyppig genopvarmningsdrift afbrydes klimaanlægsfunktionen rumopvarmning/-køling med regelmæssige mellemrum.

INFORMATION

Anvendelsen af hysteres (den mængde af temperaturfald, som vil udløse opvarmningen) kan variere afhængigt af, om måltemperaturen er inden for udendørsenhedens driftsområde. Rådfør dig med installatøren.



INFORMATION

I situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-forbrug, kan tilstanden Kun genopv. resultere i DHW-temperaturer, der er koldere end forventet. I sådanne situationer anbefales det at skifte til en af de følgende tilstande:

- Kun tidsplan
- Tidsplan + genopvarmning

Sådan ændrer du tanktemperaturens kontrolpunkt

I tilstanden Kun genopv. kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.

1	<p>Gå til [5]: Tank.</p> 	
2	<p>Juster temperatur på varmt vand til boligen.</p>  <p>a Aktuell temperatur på varmt vand til boligen b Ønsket temperatur på varmt vand til boligen</p>	

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for Komfortkontrolpunkt [5.2], Øko-kontrolpunkt [5.3] og Kontrolpunkt for genopvarmning [5.4].



INFORMATION


I situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-forbrug, kan et tanktemperatur-kontrolpunkt på $\leq 45^{\circ}\text{C}$ resultere i DHW-temperaturer, der er koldere end forventet, når man bruger tilstanden **Kun genopv..** I sådanne situationer anbefales det at skifte til en af de følgende tilstande:

- Kun tidsplan
- Tidsplan + genopvarmning

5.7.3 Planlagt-tilstand

I tidsplantilstand producerer DHW-tanken varmt vand i henhold til en tidsplan. Det bedste tidspunkt at lade varmtvandsbeholderen producere varmt vand er om natten, da behovet for opvarmning af rum og klimaanlæg er lavere.

Eksempel:



- I første omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-tanken (eksempel: **15°C**).
- Kl. 00:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til en forudindstillet værdi (eksempel: **Komfort = 60°C**).
- Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen falder.
- Kl. 14:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til en forudindstillet værdi (eksempel: **Øko = 50°C**). Der er igen varmt vand.
- Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og DHW-tanktemperaturen falder igen.
- Cyklen gentages kl. 00:00 næste dag.


Sådan opretter du en tidsplan

Se "[5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel](#)" [► 43] for et eksempel på, hvordan man opretter en tidsplan.

5.7.4 Tidsplans- og genopvarmningstilstand

I tilstanden tidsplan + genopvarmning styres varmt vand til boligen på samme måde som i tidsplantilstand. Hvis DHW-tanktemperaturen falder til under en forudindstillet værdi (=genopvarmnings- tanktemperatur - hystereseværdi, eksempel: 35°C), opvarmer DHW-tanken dog, indtil den når kontrolpunktet for genopvarmning (eksempel: 45°C). Det sikrer, at der altid er en minimumsmængde af varmt vand.

Eksempel:



T_t Temperatur, varmtvandstank til boligtekniske installationer
 t Tid





INFORMATION

Anvendelsen af hysteres (den mængde af temperaturfald, som vil udløse opvarmningen) kan variere afhængigt af, om måltemperaturen er inden for udendørsenhedens driftsområde. Rådfør dig med installatøren.

5.7.5 Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen

I tilstanden **Kun genopv.** kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.

<p>1</p>	<p>Gå til [5]: Tank.</p> 	
<p>2</p>	<p>Juster temperatur på varmt vand til boligen.</p>  <p>a Aktuell temperatur på varmt vand til boligen b Ønsket temperatur på varmt vand til boligen</p>	

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for **Komfortkontrolpunkt** [5.2], **Øko-kontrolpunkt** [5.3] og **Kontrolpunkt for genopvarmning** [5.4].

Hvis der bruges vejrafhængig drift for tanken, bestemmes tanktemperaturen automatisk af udendørstemperaturen. Yderligere oplysninger kan findes i "[5.9 Vejrafhængig kurve](#)" [47].

5.7.6 Anvendelse af effektiv drift til DHW

Om effektiv drift

Effektiv drift tillader at varmt vand til boligen bliver opvarmet af ekstravarmen. Anvender denne tilstand på dage, hvor der anvendes mere varmt vand end normalt.

Sådan kontrolleres det, om effektiv drift er aktiv

Hvis  vises på startskærmen, er effektiv drift aktiv.

Aktivér eller deaktiver **Effektfuld drift** som følgende:

1	Gå til [5.1]: Tank > Effektfuld drift	
2	Sæt effektfuld drift til Fra eller Til .	

Eksempel på brug: Du skal bruge mere varmt vand med det samme

Du er i følgende situation:

- Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen.
- Du kan ikke vente med opvarmning af varmtvandstanken til boligen til den næste tidsplanhandling.

Derefter kan du aktivere effektfuld drift. Varmtvandstanken til boligen vil begynde at opvarme vandet til **Komfort**-temperaturen.



INFORMATION

Når effektfuld drift er aktiveret, fungerer varmepumpen og ekstravarmeren med maksimal effekt. Hvis effektfuld drift aktiveres for ofte til produktion af varmt vand til boligen, kan der forekomme hyppige og lange afbrydelser af rumopvarmning/køling og klimaanlægs-opvarmning/køling.

5.7.7 Desinfektion

Ved desinfektion desinficeres varmtvandstanken til boligen gennem periodisk opvarmning af vandet til boligen til en specifik temperatur.



INFORMATION

Under normal drift anvendes ekstravarmeren til at hæve temperaturen på varmt vand til boligen til kontrolpunktet for desinfektion. Dette kan midlertidigt medføre et højere elforbrug.




FORSIGTIG

Indstillingerne for desinfektionsfunktionen SKAL konfigureres af installatøren i henhold til gældende lovgivning.

#	Kode	Beskrivelse
[5.7.1]	[2-01]	Aktivering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Nej ▪ 1: Ja
[5.7.2]	[2-00]	Driftsdag: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Hver dag ▪ 1: Mandag ▪ 2: Tirsdag ▪ 3: Onsdag ▪ 4: Torsdag ▪ 5: Fredag ▪ 6: Lørdag ▪ 7: Søndag
[5.7.3]	[2-02]	Starttid
[5.7.4]	[2-03]	Kontrolpunkt for tank 60°C

#	Kode	Beskrivelse
[5.7.5]	[2-04]	Varighed: 40~60 minutter



DHW Temperatur for varmt vand til boligen
 T_U Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur
 T_H Høj kontrolpunkt-temperatur [2-03]
 t Tid



ADVARSEL

Vær opmærksom på, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen vil svare til værdien valgt under brugsstedsindstilling [2-03] efter endt desinfektion.

Hvis den høje temperatur på varmt vand til boligen udgør en potentiel risiko for, at personer kan komme til skade, skal der installeres en blandeventil (medfølger ikke) ved varmtvandsudtaget på varmtvandstanken til boligen. Denne blandeventil skal sikre, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen aldrig overstiger en indstillet maksimumværdi. Denne maksimalt tilladte varmtvandstemperatur skal vælges i henhold til gældende lovgivning.



FORSIGTIG

Sørg for, at starttidspunktet for desinfektionsfunktionen [5.7.3] med defineret varighed [5.7.5] IKKE afbrydes af eventuelt forbrug af varmt vand til boligen.



BEMÆRK

Desinfektionstilstand. Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: **Drift** > **Tank**), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.



INFORMATION

I tilfælde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt på grund af aftapning af varmt vand til boligen, anbefales følgende foranstaltninger:

- Når tilstanden **Kun genopv.** eller **Tidsplan + genopvarmning** er valgt, anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den sidste forventede større aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles under installatørindstillinger (desinfektion).
- Når tilstanden **Kun tidsplan** er valgt, anbefales det at programmere en **Øko-drift** 3 timer før tidsplanen for opstart af desinfektion for at forvarme tanken.



INFORMATION

Desinfektionsfunktionen genstartes, hvis temperaturen for varmt vand til boligen falder 5°C under desinfektionsmåletemperaturen i løbet af varigheden.

**INFORMATION**

Under normal drift anvendes ekstravarmeren til at hæve temperaturen på varmt vand til boligen til kontrolpunktet for desinfektion. Dette kan midlertidigt medføre et højere elforbrug.

**INFORMATION**

Hvis driftsformerne **Aircondition** "Prioritet" og "DX-køling" er aktive under tankens desinfektionscyklus, varmer ekstravarmeren vandet op i stedet for varmepumpen. Dette kan medføre et øget elforbrug under cyklen for desinfektion.

5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner

5.8.1 Prioritetsplan

Aircondition eller varmt vand til boligen prioritet

Når flere indendørsenheder er tilsluttet udendørsenheden, kan brugeren på brugergrænsefladen for hver måned angive, om **DHW** eller **aircondition** (**Aircondition**) skal indstilles som prioritet. Dette vil bestemme, hvordan udendørsenheden vil reagere, hvis flere indendørsenheder anmoder om drift på samme tid.

Den første indendørsenhed, der slås TIL, bestemmer systemets driftsform. Alle øvrige indendørsenheder skal køre i den samme driftsform for at fungere. Enheder, der anmoder om en anden driftsform, starter ikke op og forbliver i standby-tilstand.

- Hvis der modtages modstridende anmodninger fra systemerne **Aircondition** og **Hydro**
 - Når **Aircondition**- og Hydro-systemer samtidigt anmoder om modsatrettede driftsformer, kan afbalanceringen blive deaktiveret for at undgå unødvendige skift mellem **DHW** og rumopvarmning/køling
- Hvis **Aircondition** er indstillet som prioritet
 - Afbalancering finder kun sted, når udendørsenheden allerede kører i samme driftsform som den, der er angivet i **Aircondition**-anmodningen.
 - Ellers udføres der ikke afbalancering, og den aktive **DHW**-drift fortsætter med prioritet.
- Hvis **DHW** er indstillet som prioritet
 - Der udføres ikke afbalancering under **DHW**-drift.
 - **DHW**-drift har prioritet og fortsætter, indtil den er afsluttet.
 - Når **DHW**-drift er afsluttet, genoptages de normale driftssekvenser.

Sådan vælger du prioritetsplanen

1	Gå til [5.F]: Tank > Prioritetsplan.	
2	Vælg hvilken måned, der skal indstilles. <div><div>Prioritetsplan</div><div><div>Januar</div><div>DHW</div></div><div><div>Februar</div><div>DHW</div></div><div><div>Marts</div><div>DHW</div></div></div>	

3	Vælg prioritetsplanen for den pågældende måned.	○...🔊
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Prioritetsplan</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Januar</p> <p>Februar</p> <p>Marts</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DHW</p> <p>Aircondition</p> <p>DHW</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>DHW</p> </div> </div> </div>	

Eksempler på mulige resultater baseret på planlagt prioritetsplan er som følger:

Hvilken er prioritet?	Hvis ...		Så varmepumpedrift =... ^(a)
	A/C-anmodning er ...	Kan uden-dørsenhed gøre begge dele? ^(b)	
DHW	Køling	-	DWH, mens A/C er sat på hold
	Opvarmning	Ja	DHW og A/C sammen
		Nej	DWH, mens A/C er sat på hold
A/C	Køling	-	A/C, mens DWH er med ekstravarmer
	Opvarmning	Ja	DHW og A/C sammen
		Nej	A/C, mens DWH er med ekstravarmer

^(a) Gælder, hvis anmodninger om varmt vand og aircondition sker på samme tid, når den udendørs omgivelsestemperatur og tankens måltemperatur er inden for udendørsenhedens driftsområde.

^(b) Besluttet af udendørsenhed.



INFORMATION

Hvis ekstravarmeren altid overtager DWH-opvarmningsbelastningen, fordi **Prioritetsplan** er indstillet til **Aircondition**, vil elforbruget være betydeligt højere. I de måneder, hvor A/C opvarmning/køling er mindre vigtig, anbefales det at indstille **Prioritetsplan** til DHW



INFORMATION

Hvis DHW er indstillet som prioritet, og der forventes hyppig DWH-drift, er der risiko for komfortproblemer på grund af afbrydelse af A/C-drift. I de måneder, hvor A/C opvarmning/køling er vigtigere, anbefales det at indstille **Prioritetsplan** til **Aircondition**.

5.8.2 Brug af forudindstillede værdier

Om forudindstillede værdier

For nogle indstillinger kan du definere forudindstillede værdier. Du behøver kun at indstille disse værdier én gang og derefter genbruge værdierne på andre skærme, for eksempel tidsplansskærmen. Hvis du senere vil ændre værdien, skal du kun gøre det ét sted.

Mulige forudindstillede værdier

Du kan indstille følgende brugerdefinerede forudindstillede værdier:

Forudindstillet værdi		Anvendelse
Tankens måltemperatur Driftstilstand , Timer til hurtig tilstand	[5.2] Komfortkontrolpunkt	Du kan bruge disse forudindstillede værdier i [5.5] Tidsplan (skærm billedet med tidsplanen for DHW-tanken), hvis DHW-tankens tilstand er en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kun tidsplan ▪ Tidsplan + genopvarmning
	[5.3] Øko-kontrolpunkt	
	[5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning	Softwaren bruger denne forudindstillede værdi, hvis tilstanden for DHW er Tidsplan + genopvarmning
	[5.G] Driftstilstand	Du kan vælge to typer varmtvandsoperationer, der vedrører tillæg til ekstravarmer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effektiv ▪ Hurtig
	[5.H] Timer til hurtig tilstand	Denne timer er kun anvendelig, hvis Hurtig er valgt som Driftstilstand . Tre forudindstillede timer kan vælges: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Turbo (10 minutter) ▪ Normal (20 minutter) ▪ Økonomisk (30 minutter)

Ud over de brugerdefinerede forudindstillede værdier indeholder systemet også nogle systemdefinerede forudindstillede værdier, som du kan bruge ved programmering af tidsplaner.

Eksempel: I [7.4.2] **Brugerindstillinger Støjsvag > Tidsplan** (ugentlig tidsplan for, hvornår enheden skal anvende hvilket niveau for støjsvag tilstand) kan du bruge følgende systemdefinerede standardværdier: / **Mere støjsvag Mest støjsvag**.

5.8.3 Brug og programmering af tidsplaner



Om tidsplaner

Afhængigt af dit systemlayout og installatørens konfiguration kan der være adgang til tidsplaner for flere styringer.

Du kan...	Se...
Indstil, om en bestemt styring skal fungere efter en tidsplan.	" Aktiveringsskærm " i " Mulige tidsplaner " [► 40]
Vælg den tidsplan, du i øjeblikket vil bruge til en bestemt styring. Systemet indeholder nogle foruddefinerede tidsplaner. Du kan:	

Du kan...	Se...
Se hvilken tidsplan der aktuelt er valgt.	" Planlæg/styring " i " Mulige tidsplaner " [▶ 40]
Vælg en anden tidsplan, hvis det er nødvendigt.	"Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket" [▶ 40]
Programmere dine egne tidsplaner, hvis de foruddefinerede tidsplaner ikke er tilfredsstillende. De handlinger, som du kan programmere, er styringsspecifikke.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Mulige handlinger" i "Mulige tidsplaner" [▶ 40] ▪ "5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [▶ 43]

Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket

1	Gå til tidsplanen for den specifikke styring. Se " Planlæg/styring " i " Mulige tidsplaner " [▶ 40]. Eksempel: Gå til [1.2]Rum>Opvarmningsplan for tidsplanen for den ønskede rumtemperatur i opvarmningstilstand.	
2	Vælg navnet på den aktuelle tidsplan. 	
3	Vælg Vælg. 	
4	Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket.	

Mulige tidsplaner

Tabellen indeholder følgende oplysninger:

- **Planlæg/styring:** Denne kolonne viser dig, hvor du kan se den aktuelt valgte tidsplan for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du:
 - Vælge en anden tidsplan. Se "**Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket**" [▶ 40].
 - Programmere din egen tidsplan. Se "**5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel**" [▶ 43].
- **Foruddefinerede planer:** Antal tilgængelige foruddefinerede planer i systemet for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du programmere din egen tidsplan.
- **Aktiveringsskærm:** For de fleste styringer er en tidsplan kun effektiv, hvis den er aktiveret i den tilsvarende aktiveringsskærm. Denne post viser dig, hvor du skal aktivere den.
- **Mulige handlinger:** Handlinger, du kan bruge, når du programmerer en tidsplan. For de fleste tidsplaner kan du programmere op til 6 handlinger om dagen.

Tidsplan/styring	Beskrivelse
<p>[1.2] Rum > Opvarmningsplan</p> <p>Planlæg den ønskede rumtemperatur i opvarmningstilstand.</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: 3</p> <p>Aktiveringsskærm: [1.1] Tidsplan</p> <p>Mulige handlinger: Temperaturer ligger i korrekt område.</p>
<p>[1.3] Rum > Kølingsplan</p> <p>Planlæg den ønskede rumtemperatur i nedkølingstilstand.</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: 1</p> <p>Aktiveringsskærm: [1.1] Tidsplan</p> <p>Mulige handlinger: Temperaturer ligger i korrekt område.</p>
<p>[2.2] Hovedzone > Opvarmningsplan</p> <p>Planlæg for den ønskede udgangsvandtemperatur for hovedzonen i opvarmningstilstand.</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: 3</p> <p>Aktiveringsskærm: [2.1] Tidsplan</p> <p>Mulige handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I tilfælde af vejrafhængig: Skifte-temperaturer ligger i korrekt område. ▪ Ellers: Temperaturer ligger i korrekt område
<p>[2.3] Hovedzone > Kølingsplan</p> <p>Planlæg for den ønskede udgangsvandtemperatur for hovedzonen i nedkølingstilstand.</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: 1</p> <p>Aktiveringsskærm: [2.1] Tidsplan</p> <p>Mulige handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I tilfælde af vejrafhængig: Skifte-temperaturer ligger i korrekt område. ▪ Ellers: Temperaturer ligger i korrekt område
<p>[4.2] Rumopvarmning/-køling > Tidsplan for driftstilstand</p> <p>Tidsplan (pr. måned) for hvornår enheden skal køre i opvarmningstilstand og i køletilstand.</p>	<p>Se "Sådan indstilles rumdriftstilstanden" [▶ 27].</p>

Tidsplan/styring	Beskrivelse
<p>[5.5] Tank > Tidsplan</p> <p>Tidsplan for varmtvandstanktemperaturen til dine normale behov for varmt brugsvand.</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: 1</p> <p>Aktiveringsskærm: Ikke relevant. Denne tidsplan aktiveres automatisk, hvis DHW-tilstanden er en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kun tidsplan ▪ Tidsplan + genopvarmning <p>Mulige handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komfort: Hvornår tankopvarmningen skal påbegyndes til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.2] Komfortkontrolpunkt. ▪ Øko: Hvornår opvarmningen af tanken skal påbegyndes til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.3] Øko-kontrolpunkt. ▪ Stop: Hvornår skal opvarmning af tanken stoppes, selvom den ønskede tanktemperatur endnu ikke er nået. <p>Bemærk: I denne Tidsplan + genopvarmning tilstand tager systemet også højde for [5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning den brugerdefinerede forudindstillede værdi.</p>
<p>[5.F] Tank > Prioritetsplan</p> <p>Tidsplan for udendørsenheden for at bestemme prioritet mellem varmtvandstank til boligen og aircondition</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: Varmt brugsvand Prioriteret for hver måned</p> <p>Aktiveringsskærm: Ikke relevant. Denne tidsplan anvendes kun, når mere end én indendørsenhed (f.eks. 1 tank +1 A/C enhed) er tilsluttet udendørsenheden.</p> <p>Mulige handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DHW: Hvis der er anmodninger fra flere indendørs enheder på samme tid, prioriterer udendørsenheden produktion af varmt vand til boligen. ▪ Aircondition: Hvis der er anmodning fra flere indendørs enheder på samme tid, vil udendørsenheden prioritere driften af aircondition (opvarmning/køling).

Tidsplan/styring	Beskrivelse
<p>[7.4.2] Brugerindstillinger > Støjsvag > Tidsplan</p> <p>Planlæg for hvornår enheden skal bruge hvilket niveau for støjsvag drift.</p>	<p>Foruddefinerede tidsplaner: 1</p> <p>Aktiveringsskærm: ([7.4.1] Aktivering kun tilgængelig for installatører).</p> <p>Mulige handlinger: Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fra ▪ Støjsvag Denne forudindstilling understøttes ikke på denne model. Valg af denne forudindstilling har ingen effekt på driften. ▪ Mere støjsvag ▪ Mest støjsvag <p>Se "Om støjsvag drift" [► 55].</p>

5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel

Dette eksempel viser, hvordan man indstiller en tidsplan for rumtemperatur i opvarmningstilstand.




INFORMATION

Fremgangsmåden til programmering af andre tidsplaner er den samme.

Sådan programmeres tidsplanen: oversigt

Eksempel: Du ønsker at programmere følgende tidsplan:




Forudsætning: Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgængelig, hvis styringen af rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du i stedet programmere tidsplanen for hovedzonen.

- 1 Vælg tidsplanen.
- 2 (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en valgt dagsplan.
- 3 Programmér tidsplanen til **Mandag**.
- 4 Kopier tidsplanen til andre ugedage.
- 5 Programmér tidsplanen til **Lørdag** og kopier den til **Søndag**.
- 6 Giv tidsplanen et navn.



Sådan vælges tidsplanen

1	Gå til [1.1]: Rum > Tidsplan.	
2	Indstil tidsplan til Ja.	
3	Gå til [1.2]: Rum > Opvarmningsplan.	



Sådan slettes indholdet af ugeplanen


1	Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.	
2	Vælg Slet.	
3	Tryk OK for at bekræfte.	

Sådan slettes indholdet af dagsplanen




1	Vælg den dag, som du vil slette indholdet for. For eksempel Fredag	
2	Vælg Slet.	
3	Tryk OK for at bekræfte.	




Sådan programmeres tidsplanen for Mandag

1	Vælg Mandag.	
2	Vælg Rediger.	



3	<p>Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap. Du kan programmere op til 6 handlinger for hver dag. På søjlen har en høj temperatur en mørkere farve end en lav temperatur.</p>  <p>Bemærk: For at slette en handling skal du indstille dens tid som tiden for den forrige handling.</p>	 
4	<p>Bekræft ændringerne.</p> <p>Resultat: Planen for mandag er defineret. Værdien for den sidste handling er gyldig indtil den næste programmerede handling. I dette eksempel er mandag er den første dag, du har programmeret. Således er den sidst programmerede handling gyldig frem til den første næste mandag.</p>	

Sådan kopieres tidsplanen til andre ugedage


1	<p>Vælg Mandag.</p> 	
2	<p>Vælg Kopier.</p>  <p>Resultat: Ved siden af den kopierede dag vises "C".</p>	
3	<p>Vælg Tirsdag.</p> 	

4	<p>Vælg Indsæt.</p>  <p>Resultat:</p> 	
5	<p>Gentag handlingen for alle andre ugedage.</p> 	—

Sådan programmeres tidsplanen for Lørdag og kopiering til Søndag

1	Vælg Lørdag .	
2	Vælg Rediger .	
3	<p>Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap.</p> 	 
4	Bekræft ændringerne.	
5	Vælg Lørdag .	
6	Vælg Kopier .	
7	Vælg Søndag .	
8	<p>Vælg Indsæt.</p> <p>Resultat:</p> 	

Sådan omdøbes tidsplanen

1	Vælg navnet på den aktuelle tidsplan. 	
2	Vælg Omdøb. 	
3	(valgfrit) For at slette navnet på den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten, indtil ← vises, tryk derefter for at fjerne det foregående tegn. Gentag for hvert tegn i tidsplanens navn.	
4	For at navngive den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten og bekræft det valgte tegn. Tidsplanens navn kan indeholde op til 15 tegn.	
5	Bekræft det nye navn.	



INFORMATION

Ikke alle tidsplaner kan omdøbes.

Eksempel på brug: Du arbejder med 3-holdsskift

Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du gøre følgende:

- 1 Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur, og giv dem relevante navne.
Eksempel: Morgenhold, daghold og nathold
- 2 Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket.

5.9 Vejrafhængig kurve

5.9.1 Det er en vejrafhængig kurve?

Vejrafhængig drift

Enheden arbejder "vejrafhængigt", hvis den ønskede udgangsvandtemperatur eller tanktemperatur bestemmes automatisk af udendørstemperaturen. Hvis udendørstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden øjeblikkeligt. Derfor behøver enheden ikke at vente på feedback fra termostaten for at øge eller sænke temperaturen på afgangsvandet eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den høje stigninger og fald i indendørstemperaturen og vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

Fordel

Vejrafhængig drift reducerer energiforbruget.

Vejrafhængig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin vejrafhængige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen på tanken eller afgangsvandet skal være ved forskellige udendørstemperaturer. Kurvens hældning afhænger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan hældningen justeres af en installatør eller bruger.

Typer af vejrafhængige kurver

Der findes to typer vejrafhængige kurver:

- 2-punkters kurve
- Kurve af typen hældning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afhænger af, hvad du selv foretrækker. Se "[5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver](#)" [► 50].

Tilgængelighed

Den vejrafhængige kurve er tilgængelig for:

- Hovedzone – opvarmning
- Hovedzone – køling
- Tank (kun tilgængelig for installatører)



INFORMATION


For at systemet skal fungere i henhold til vejrforholdene, skal kontrolpunktet for hovedzonen eller tanken konfigureres korrekt. Se "[5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver](#)" [► 50].

5.9.2 2-punkters kurve

Definer den vejrafhængige kurve med disse to kontrolpunkter:

- Kontrolpunkt (X1, Y2)
- Kontrolpunkt (X2, Y1)

Eksempel



Emne	Beskrivelse
a	Valgt vejrafhængig zone: <ul style="list-style-type: none"> ☀: Opvarmning af hovedzonen ❄: Køling af hovedzonen 🚿: Varmt vand til boligen
X1, X2	Eksempler på udendørs omgivende temperatur
Y1, Y2	Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: <ul style="list-style-type: none"> 🔥: Gulvvarme 🌀: Ventilationskonvektor 🔥: Radiator 🚿: Varmtvandstank til boligen

Mulige handlinger på denne skærm	
🔍...	Gennemgå temperaturerne.
○...🔍	Du skal ændre temperaturen.
○...🔍	Vælg den næste temperatur.
🔍...○	Bekræft indstillinger og fortsæt.

5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning


Hældning og forskydning

Definerer den vejrafhængige kurve ved dens hældning og forskydning:


- Foretag ændring af **hældningen** for at ændre forøgelsen eller sænkningen af temperaturen på udgangsvandet ved forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan hældningen øges, så udgangsvandtemperaturen øges i stigende grad, efterhånden som den omgivende temperatur falder.
- Foretag ændring af **forskydning** for ligeligt at øge eller sænke temperaturen på udgangsvandet for forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du forøge forskydningen for ligeligt at forøge udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

Eksempler

Vejr-afhængig kurve når hældning er valgt:



Vejrafhængig kurve når forskydning er valgt:



Emne	Beskrivelse
a	VA-kurve før ændringer.
b	VA-kurve efter ændringer (som eksempel): <ul style="list-style-type: none"> Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2. Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2.
c	Hældning
d	Forskydning
e	Valgt vejrafhængig zone: <ul style="list-style-type: none"> ☀: Opvarmning af hovedzonen ❄: Køling af hovedzonen 🏠: Varmt vand til boligen
X1, X2	Eksempler på udendørs omgivende temperatur
Y1, Y2, Y3, Y4	Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: <ul style="list-style-type: none"> 🏠: Gulvvarme 🏠: Ventilationskonvektor 🏠: Radiator 🏠: Varmtvandstank til boligen

Mulige handlinger på denne skærm	
☀...○	Vælg hældning eller forskydning.
○...❄	Forøg eller sænk hældningen/forskydning.
○...🏠	Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning. Når forskydning er valgt: Indstil forskydning.
🏠...○	Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen.

5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver

Konfigurer vejrafhængige kurver som følger:

Sådan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrafhængige kurve skal du definere den korrekte kontrolpunkttilstand:

Gå til kontrolpunkttilstand...	Indstil kontrolpunkttilstand til ...
Hovedzone – opvarmning	

Gå til kontrolpunkttilstand...	Indstil kontrolpunkttilstand til ...
[2.4] Hovedzone > Kontrolpunkttilstand	VA-opvarmning, fast køling ELLER Vejrafhængig
Hovedzone – køling	
[2.4] Hovedzone > Kontrolpunkttilstand	Vejrafhængig
Tank	
[5.B] Tank > Kontrolpunkttilstand	Begrænsning: Kun tilgængelig for installatører. Vejrafhængig

Sådan ændrer du typen af vejrafhængig kurve

For at ændre typen for hovedzonen og for tanken skal du gå til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype.

Visning af den valgte type er også mulig via:

- [5.E] Tank > VA-kurvetype
Begrænsning: Kun tilgængelig for installatører.

Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve

Zone	Gå til ...
Hovedzone – opvarmning	[2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve
Hovedzone – køling	[2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve
Tank	Begrænsning: Kun tilgængelig for installatører. [5.C] Tank > VA-kurve



INFORMATION

Maksimale og minimale kontrolpunkter

Kurven kan ikke indstilles med temperaturer, der er højere eller lavere end de indstillede maksimums- og minimumskontrolpunkter for zonen eller tanken. Når det maksimale eller minimale kontrolpunkt er nået, flader kurven ud.

Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: kurve af typen hældning-forskydning

I nedenstående tabel beskrives det, hvordan man finjusterer den vejrafhængige kurve for zonen eller tanken:

Du føler ...		Finjuster med hældning og forskydning:	
Ved normale uden-dørstemperaturer ...	Ved kolde uden-dørstemperaturer ...	Hældning	Forskydning
OK	Kold	↑	—
OK	Varm	↓	—
Kold	OK	↓	↑
Kold	Kold	—	↑

Du føler ...		Finjuster med hældning og forskydning:	
Ved normale uden-dørstemperaturer ...	Ved kolde uden-dørstemperaturer ...	Hældning	Forskydning
Kold	Varm	↓	↑
Varm	OK	↑	↓
Varm	Kold	↑	↓
Varm	Varm	—	↓

Se "5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning" [► 49].

Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: 2-punkters kurve

I nedenstående tabel beskrives det, hvordan man finjusterer den vejrafhængige kurve for zonen eller tanken:

Du føler ...		Finjuster med kontrolpunkter:			
Ved normale uden-dørstemperaturer ...	Ved kolde uden-dørstemperaturer ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
OK	Kold	↑	—	↑	—
OK	Varm	↓	—	↓	—
Kold	OK	—	↑	—	↑
Kold	Kold	↑	↑	↑	↑
Kold	Varm	↓	↑	↓	↑
Varm	OK	—	↓	—	↓
Varm	Kold	↑	↓	↑	↓
Varm	Varm	↓	↓	↓	↓

^(a) Se "5.9.2 2-punkters kurve" [► 48].

5.10 Prioritetsplan

Aircondition eller varmt vand til boligen prioritet

Når flere indendørsenheder er tilsluttet udendørsenheden, kan brugeren på brugergrænsefladen for hver måned angive, om **DHW** eller **aircondition** (**Aircondition**) skal indstilles som prioritet. Dette vil bestemme, hvordan udendørsenheden vil reagere, hvis flere indendørsenheder anmoder om drift på samme tid.

Den første indendørsenhed, der slås TIL, bestemmer systemets driftsform. Alle øvrige indendørsenheder skal køre i den samme driftsform for at fungere. Enheder, der anmoder om en anden driftsform, starter ikke op og forbliver i standby-tilstand.

- Hvis der modtages modstridende anmodninger fra systemerne **Aircondition** og **Hydro**
 - Når **Aircondition**- og **Hydro**-systemer samtidigt anmoder om modsatte driftsformer, kan afbalanceringen blive deaktiveret for at undgå unødvendige skift mellem **DHW** og rumopvarmning/køling

- Hvis **Aircondition** er indstillet som prioritet
 - Afbalancering finder kun sted, når udendørsenheden allerede kører i samme driftsform som den, der er angivet i **Aircondition**-anmodningen.
 - Ellers udføres der ikke afbalancering, og den aktive **DHW**-drift fortsætter med prioritet.
- Hvis **DHW** er indstillet som prioritet
 - Der udføres ikke afbalancering under **DHW**-drift.
 - **DHW**-drift har prioritet og fortsætter, indtil den er afsluttet.
 - Når **DHW**-drift er afsluttet, genoptages de normale driftssekvenser.

Sådan vælger du prioritetsplanen

1	Gå til [5.F]: Tank > Prioritetsplan .	
2	Vælg hvilken måned, der skal indstilles. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Prioritetsplan <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Januar Februar Marts </div> <div style="text-align: center;"> DHW DHW DHW </div> </div> </div>	
3	Vælg prioritetsplanen for den pågældende måned. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Prioritetsplan <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Januar Februar Marts </div> <div style="text-align: center;"> DHW Aircondition DHW </div> </div> </div>	

Eksempler på mulige resultater baseret på planlagt prioritetsplan er som følger:

Hvis ...			Så varmepumpe drift =... ^(a)
Hvilken er prioritet?	A/C-anmodning er ...	Kan uden-dørsenhed gøre begge dele? ^(b)	
DHW	Køling	-	DWH, mens A/C er sat på hold
	Opvarmning	Ja	DHW og A/C sammen
		Nej	DWH, mens A/C er sat på hold
A/C	Køling	-	A/C, mens DWH er med ekstravarmer
	Opvarmning	Ja	DHW og A/C sammen
		Nej	A/C, mens DWH er med ekstravarmer

^(a) Gælder, hvis anmodninger om varmt vand og aircondition sker på samme tid, når den udendørs omgivelsestemperatur og tankens måltemperatur er inden for udendørsenhedens driftsområde.

^(b) Besluttet af udendørsenhed.



INFORMATION

Hvis ekstravarmeren altid overtager DWH-opvarmningsbelastningen, fordi **Prioritetsplan** er indstillet til **Aircondition**, vil elforbruget være betydeligt højere. I de måneder, hvor A/C opvarmning/køling er mindre vigtig, anbefales det at indstille **Prioritetsplan** til **DHW**.

**INFORMATION**

Hvis **DHW** er indstillet som prioritet, og der forventes hyppig DWH-drift, er der risiko for komfortproblemer på grund af afbrydelse af A/C-drift. I de måneder, hvor A/C opvarmning/køling er vigtigere, anbefales det at indstille **Prioritetsplan** til **Aircondition**.

5.11 Driftstilstand

Valg af driftstilstand for DHW.

1	Gå til [5.G] Tank > Driftstilstand	
----------	------------------------------------	--

Afhængigt af, om der ønskes tidlig drift af ekstravarmen, kan der vælges to **DHW**-driftstilstande som følger:

- **Effektiv:** Ekstravarmen er kun tilladt, når udendørsenheden ikke er i stand til at udføre **DHW**-drift (f.eks. er vandtemperaturen uden for udendørsenhedens driftsområde, eller udendørsenheden beslutter kun at udføre **Aircondition**-drift – se "[5.10 Prioritetsplan](#)" [► 52]).
- **Hurtig:** Ekstravarmen er tilladt, enten efter at der er gået en vis tid siden start af **DHW**-drift (se nedenfor), eller når udendørsenheden er ude af stand til at udføre **DHW**

Timer for Hurtig tilstand

Når **Hurtig**-tilstand er valgt, kan brugeren vælge mellem 3 forudindstillede timere, hvorefter ekstravarmen kan aktiveres siden starten af **DHW**-drift:

- Turbo: 10 minutter
- Normal: 20 minutter
- Økonomisk: 30 minutter

Når **Effektiv**-tilstand er valgt, bruges **Timer til hurtig tilstand** ikke.

**INFORMATION**

Når tankdesinfektion udføres med **Effektiv**-tilstand, kan ekstravarmen stadig starte efter 20 minutter for at assistere varmepumpen.

5.12 Opsætning af energimålingen

- Via brugergrænsefladen er det muligt at udlæse følgende energidata:
 - Produceret varme
 - Forbrugt energi
- Energidataene kan udlæses:
 - Til rumopvarmning via hydraulisk opvarmning
 - Til rumkøling via hydraulisk køling
 - Til produktion af varmt vand til boligen
- Energidataene kan udlæses:
 - Pr. to timer (for de sidste 48 timer)
 - Pr. dag (for de sidste 14 dage)
 - Pr. måned (for de sidste 24 måneder)
 - I alt siden installation

**INFORMATION**

Den beregnede producerede varme og forbrugte energi er et skøn, nøjagtigheden kan ikke garanteres.

5.12.1 Produceret varme

**INFORMATION**

Sensorerne, der bruges til at beregne den producerede varme, kalibreres automatisk.

- Den producerede varme beregnes internt baseret på:
 - Afgangs- og indløbsvandtemperaturen
 - Flowhastigheden
- Opsætning og konfiguration: Yderligere udstyr ikke nødvendigt.

5.12.2 Forbrugt energi

Du kan bruge følgende metoder til at fastslå den forbrugte energi:

- Beregning

Beregning af den forbrugte energi

- Den forbrugte energi beregnes internt baseret på:
 - Udendørsenhedens faktiske strømforsyning
 - Den indstillede kapacitet for ekstravarmeren
 - Spændingen
- Opsætning og konfiguration: Nøjagtige energidata opnås ved at måle kapaciteten (modstandsmåling) og indstille kapaciteten via brugergrænsefladen for ekstravarmeren (trin 1).

5.13 Andre funktioner

5.13.1 Sådan indstilles Tid/dato

1	Gå til [7.2] Brugerindstillinger > Tid/dato .	
----------	---	--

5.13.2 Brug af støjsvag drift

Om støjsvag drift

Du kan bruge støjsvag drift til at reducere lyden fra udendørsenheden. Det sænker dog også systemets opvarmnings-/kølingskapacitet. Der er flere niveauer for støjsvag drift.

Installatøren kan:

- Deaktivere støjsvag drift fuldstændigt
- Aktivere et niveau for støjsvag drift manuelt
- Gøre det muligt for brugeren at programmere en tidsplan for støjsvag drift
- Konfigurere begrænsninger baseret på lokale bestemmelser

Hvis installatøren har aktiveret det, kan brugeren programmere en tidsplan for støjsvag drift.

**INFORMATION**

Hvis udendørstemperaturen er under nul, anbefaler vi IKKE at bruge det mest støjsvage niveau.

Kontrollere, om støjsvag drift er aktiv

Hvis  vises på startskærmen, er støjsvag drift aktiv.

Sådan programmerer du en tidsplan for støjsvag drift

Begrænsning: Kun muligt hvis aktiveret af installatøren.

1	Gå til [7.4.2]: Brugerindstillinger > Støjsvag > Tidsplan.	
2	Programmér tidsplanen. Mulige handlinger: Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fra ▪ Støjsvag (Ikke relevant), denne forudindstilling er ikke tilgængelig for denne model ▪ Mere støjsvag ▪ Mest støjsvag Du kan finde flere oplysninger om tidsplanlægning under " 5.8.3 Brug og programmering af tidsplaner " [► 39].	—

Sådan bruges støjsvag drift

1	Gå til [7.4.1]: Brugerindstillinger > Støjsvag > Tilstand.	
2	Gør et af følgende:	—

Hvis du ønsker at ...	Så ...	
Deaktivere støjsvag drift fuldstændigt	Vælg Fra . Resultat: Enheden kører aldrig i støjsvag drift. Brugeren kan ikke ændre dette.	
Aktiver et niveau for støjsvag drift manuelt	Vælg Manuel .	
	Gå til og [7.4.3] Niveau vælg det ønskede støjniveau (kun "Mere støjsvag" eller "Mest støjsvag" er tilgængelige for denne model). Eksempel: Mest støjsvag. Resultat: Enheden kører altid på det valgte niveau for støjsvag drift. Brugeren kan ikke ændre dette.	

Hvis du ønsker at ...	Så ...	
<ul style="list-style-type: none"> Gøre det muligt for brugeren at programmere en tidsplan for støjsvag drift, OG/ELLER Konfigurere begrænsninger baseret på lokale bestemmelser 	<p>Vælg Automatisk.</p> <p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brugeren (eller du) kan indstille tidsplanen i [7.4.2] Tidsplan. Du kan finde flere oplysninger om tidsplanlægning under "5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [▶ 43]. Du kan indstille begrænsninger i [7.4.4] Begrænsninger. Se nedenfor. De mulige resultater for den støjsvage drift varierer afhængigt af tidsplanen (hvis programmeret) og begrænsningerne (hvis aktiveret/defineret). Se nedenfor. 	

Sådan konfigureres begrænsninger

1	Aktivér begrænsningerne. Gå til [7.4.4.1]: Brugerindstillinger > Støjsvag > Begrænsninger og Aktiver vælg Ja .	
2	Definer begrænsningerne (tid + niveau), som skal anvendes før middag (AM): <ul style="list-style-type: none"> [7.4.4.2] AM Begrænset tid Eksempel: Fra 9 a.m. til 11 a.m. [7.4.4.3] AM Begrænset niveau Eksempel: Mere støjsvag 	
3	Definer begrænsningerne (tid + niveau), som skal anvendes efter middag (PM): <ul style="list-style-type: none"> [7.4.4.4] PM Begrænset tid Eksempel: Fra 3 p.m. til 7 p.m. [7.4.4.5] PM Begrænset niveau Eksempel: Mest støjsvag 	

Mulige resultater, hvis støjsvag drift er indstillet til Automatisk

Hvis...			Så støjsvag drift=...
Begrænsninger aktiveret?	Begrænsninger (tid + niveau) defineret?	Tidsplan programmeret?	
Nej	—	Nej	FRA
		Ja	Følger tidsplan

Hvis...			Så støjsvag drift=...
Begrænsninger aktiveret?	Begrænsninger (tid + niveau) defineret?	Tidsplan programmeret?	
Ja	Nej	Nej	FRA
		Ja	Følger tidsplan
	Ja	Nej	Følger begrænsning
		Ja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inden for begrænset tid: Hvis begrænset niveau er strengere end det planlagte niveau, så følges begrænsning. Ellers følges tidsplan. ▪ Uden for begrænset tid: Følger tidsplan.

5.13.3 Brug af ferietilstand

Om ferietilstand

I din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale tidsplaner uden at skulle ændre dem. Når ferietilstand er aktiv, er rumopvarmnings-/kølingsdrift samt drift af varmt vand til bolig slået fra. Rumfrostsikring og desinfektionsdrift forbliver aktive.

Typisk arbejdsgang


Brug af ferietilstand består typisk af følgende trin:

- 1 Aktivering af ferietilstanden.
- 2 Indstilling af startdatoen og slutdatoen for din ferie.

Sådan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller kører

Hvis  er vist på startskærmen, er ferietilstand aktiv.

Sådan konfigureres ferien

1	Aktivér ferietilstanden.	—
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gå til [7.3.1]: Brugerindstillinger > Ferie > Aktivering. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vælg Til. 	
2	Indstil feriens første dag.	—
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gå til [7.3.2]: Fra. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vælg en dato. 	 
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekræft ændringerne. 	

3	Indstil feriens sidste dag.	—
	▪ Gå til [7.3.3]: Til.	
	▪ Vælg en dato.	 
	▪ Bekræft ændringerne.	

5.13.4 Brug af WLAN




INFORMATION

Begrænsning: WLAN-indstillinger er kun synlige, når der er installeret en WLAN-kassette eller et WLAN-modul.


Om WLAN-kassetten eller WLAN-modulet

WLAN-kassetten eller WLAN-modulet (kun én af de to er nødvendig) tilslutter systemet til internettet. Som bruger kan du derefter styre systemet via appen ONECTA.

Følgende komponenter kræves **i tilfælde af en WLAN-kassette**:




Følgende komponenter kræves **i tilfælde af et WLAN-modul**:



a	WLAN-kassette	WLAN-kassetten skal indsættes i brugergrænsefladen.
	WLAN-modul	WLAN-modulet skal installeres af installatøren på indendørsenheden (på indersiden af frontpanelet).
b	Router	Medfølger ikke.
c	Smartphone+app	Appen ONECTA skal installeres på brugerens smartphone. Se:
		http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Konfiguration

Følg anvisningerne i appen for at konfigurere appen ONECTA. Mens du gør det, kræves følgende handlinger og oplysninger på brugergrænsefladen:



[D] Trådløs gateway

[D.1] Aktiver AP-tilstand

[D.2] Genstart

[D.3] WPS

[D.4] Fjern fra sky

[D.5] Forbindelse til hjemmenetværk

[D.6] Forbindelse til skyen

[D.1] **Aktiver AP-tilstand:** Aktivér WLAN-kassetten som adgangspunkt:

1	Gå til [D.1]: Trådløs gateway > Aktiver AP-tilstand .	
2	<p>Denne indstilling vil generere en vilkårlig SSID og nøgle (+ QR-kode), som kræves af ONECTA-appen:</p> <div data-bbox="534 795 1061 1108"> <p>D.1 AP-tilstand aktiveret</p> <p>SSID DaikinAPXXXXX</p> <p>Nøgle XYZ12345</p> </div> <p>Denne skærm afsluttes automatisk efter 10 min. eller når du trykker på eller (og bekræfter):</p> <div data-bbox="534 1209 1061 1512"> <p>Er du sikker på, at du vil afslutte AP-tilstand?</p> <p>Tilbage</p> <p>OK</p> </div>	—

[D.2] **Genstart:** Genstart WLAN-kassetten:

1	Gå til [D.2]: Trådløs gateway > Genstart .	
2	På skærmen Genstart gatewayen skal du vælge OK .	

[D.3] **WPS:** Tilslut WLAN-kassetten til routeren:

INFORMATION

Du kan kun bruge denne funktion, hvis den understøttes af WLAN'ets softwareversion samt ONECTA-appens softwareversion.

1	Gå til [D.3]: Trådløs gateway > WPS .	
2	På skærmen WPS skal du vælge Ja .	

[D.4] **Fjern fra sky:** Fjern WLAN-kassetten fra skyen:

1	Gå til [D.4]: Trådløs gateway > Fjern fra sky.	
2	På skærmen Fjern fra sky skal du vælge Ja.	

[D.5] **Forbindelse til hjemmenetværk:** Læs status for forbindelsen til hjemmenetværket op:

1	Gå til [D.5]: Trådløs gateway > Forbindelse til hjemmenetværk.	
2	Udlæs forbindelsesstatus: ▪ Afbrudt fra [WLAN_SSID] ▪ Tilsluttet til [WLAN_SSID]	

[D.6] **Forbindelse til skyen:** Læs status for forbindelsen til skyen op:

1	Gå til [D.6]: Trådløs gateway > Forbindelse til skyen.	
2	Udlæs forbindelsesstatus: ▪ Ikke tilsluttet ▪ Tilsluttet	

6 Energisparetip

Tip om rumtemperatur

- Sørg for, at den ønskede rumtemperatur IKKE er for høj (i opvarmningstilstand) eller for lav (i køletilstand), men i overensstemmelse med dine faktiske behov. Hver grad, du sparer, kan give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning/køling.
- Hæv/sænk IKKE den ønskede rumtemperatur for at få hurtigere opvarmning/køling af rummet. Rummet opvarmes/køles IKKE hurtigere.
- Hvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks. gulvvarme), bør du undgå store udsving i den ønskede rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen falde/stige for meget. Det vil tage mere tid og kræve mere energi at opvarme/nedkøle rummet igen.
- Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for rumopvarmning eller køling. Hvis det bliver nødvendigt, kan du nemt afvige fra tidsplanen:
 - I korte perioder: Du kan tilsidesætte tidsplanens rumtemperatur indtil den næste planlagte handling. **Eksempel:** Hvis du holder fest, eller hvis du tager hjemmefra et par timer.
 - I længere perioder: Du kan bruge ferietilstanden.

Tip om afgangsvandtemperatur

- I opvarmningstilstand resulterer en lavere ønsket udgangsvandtemperatur i lavere energiforbrug og bedre ydeevne. Ved køling gælder det modsatte.
- Indstil den ønskede udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varmeemitter-typen. **Eksempel:** Gulvvarme er beregnet til en lavere afgangsvandtemperatur end radiatorer og varmepumpekonvektorer.

Tips til aktivering af ekstravarmeren

- Ekstravarmeren kan aktiveres under følgende forhold:
 - Kapaciteten er utilstrækkelig under den indledende opvarmning eller overgangsperioden.
 - Temperaturen i varmeveksleren i DX øges ikke tilstrækkeligt.
 - Kompressoren kører allerede med fuld kapacitet.
 - Kontrolpunktet for afgangsvandtemperaturen er IKKE nået.
 - Udgangsvandtemperaturen øges IKKE hurtigt nok inden for et fastsat tidsrum. Den fastsatte tidsramme er som standard 3 minutter, men tilpasses automatisk til dit system, når der udføres en testkørsel af rumopvarmningen.
- For at undgå, at der opstår afbrydelser i rumopvarmning/rumkøling, og for at minimere brugen af ekstravarmeren bør opvarmning af varmt vand til boligen planlægges til perioder, hvor behovet for rumopvarmning/rumkøling er lavt.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Installatøren skal udføre årlig vedligeholdelse. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

1	Vælg [8.3]: Information > Forhandlerinformation.	
---	--	---

Som slutbruger skal du:

- Hold området omkring enheden rent.
- Holde brugergrænsefladen ren med en blød, fugtig klud. Brug IKKE nogen form for rengøringsmidler.
- Kontrollér regelmæssigt via [8.4] **Information > Sensorer** eller startmenuen, at vandtrykket er over 1 bar.



BEMÆRK

Pumpen er udstyret med en sikkerhedsrutine mod blokering. Det betyder, at pumpen kører i en kort periode hver 24. time i lange perioder med inaktivitet for at sikre, at den ikke sætter sig fast. For at aktivere denne funktion skal enheden være tilsluttet strømforsyningen hele året rundt.

Kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere end dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

8 Fejlfinding

Kontakt

Ved symptomerne nedenfor kan du prøve selv at løse problemet. Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatør. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

1	Vælg [8.3]: Information > Forhandlerinformation.	
---	--	---

8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhængigt af alvoren, vil følgende vise sig på startskærmen:

- : Fejl
- : Funktionsfejl

Du kan læse en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen på følgende måde:

1	Tryk den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuen og vælg Funktionsfejl . Resultat: En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden vises på skærmen.	
2	Tryk ? på fejlskærmen. Resultat: En lang beskrivelse af fejlen vises på skærmen.	?



ADVARSEL

I tilfælde af F3-00 er der muligvis risiko for lækage af kølemiddel. Kontakt installatøren.

8.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl

Betingelser: Niveauet for brugeradgang er indstillet til avanceret slutbruger.

1	Gå til [8.2]: Information > Fejlhistorik.	
---	---	---

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.

8.3 Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue

Mulig årsag	Afhjælpning
Den ønskede rumtemperatur er for lav (høj).	Hæv (sænk) den ønskede rumtemperatur. Se "5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur" [► 29]. Hvis problemet opstår dagligt, så gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hæv (sænk) den forudindstillede værdi for rumtemperaturen. Se "5.8.2 Brug af forudindstillede værdier" [► 38]. ▪ Juster tidsplanen for rumtemperatur. Se "5.8.3 Brug og programmering af tidsplaner" [► 39] og "5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [► 43].
Den ønskede rumtemperatur kan ikke nås.	Hæv ønsket udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varme emitterens type. Se "5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur" [► 29].
Den vejrafhængige kurve er indstillet forkert.	Juster den vejrafhængige kurve. Se "5.9 Vejrafhængig kurve" [► 47].

8.4 Symptom: Vandet i hanen er for koldt

Mulig årsag	Afhjælpning
Du er løbet tør for varmt vand til boligen på grund af et unormalt højt forbrug.	Aktivér DHW-tankens Effektfuld drift , hvis du har brug for varmt vand til boligen med det samme. Dette bruger dog ekstra energi. Se "5.7.6 Anvendelse af effektfuld drift til DHW" [► 34]. Hvis problemet opstår dagligt, skal du gøre et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hæv den forudindstillede værdi for DHW-tanktemperaturen. Se "5.8.2 Brug af forudindstillede værdier" [► 38]. ▪ Juster tidsplanen for DHW-tanktemperaturen. Eksempel: Programmér ekstra opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (Øko-kontrolpunkt = lavere tanktemperatur) om dagen. Se "5.8.3 Brug og programmering af tidsplaner" [► 39] og "5.8.4 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [► 43].
Den ønskede DHW-tanktemperatur er for lav.	

8.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Når varmepumpen svigter,  eller  vises på brugergrænsefladen.

Mulig årsag	Afhjælpning
Varmepumpen er beskadiget.	Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 65].



INFORMATION

Når ekstravarmeren overtager varmebelastningen, vil elforbruget være betydeligt højere.

8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

Mulig årsag	Afhjælpning
Der er luft i systemet.	Foretag udluftning fra systemet. ^(a)
Forkert hydraulisk balance.	Skal udføres af installatøren: <ol style="list-style-type: none"> 1 Udfør hydraulisk afbalancering for at sikre, at flowet er korrekt fordelt mellem emitterne. 2 Hvis hydraulisk afbalancering ikke er tilstrækkelig, skal du ændre indstillingerne for pumpebegrænsning ([9-0D] og [9-0E] hvis relevant).
Forskellige funktionsfejl.	Kontrollér, om  eller  vises på startskærmen på brugergrænsefladen. Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 65] for at få flere oplysninger om funktionsfejlen.

^(a) Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af installatøren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bør du være opmærksom på følgende:



ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises  eller  på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** I tilfælde af nedbrud kan kølemiddel sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

8.7 Symptom: Lav rumtemperatur og utilstrækkelig varmtvandsforsyning under samtidig drift

Mulig årsag	Afhjælpning
Ved samtidig drift er indetemperaturen meget lav, og anlægget kan ikke nå det indstillede kontrolpunkt for rumtemperaturen hurtigt nok.	<p>Hvis rumtemperaturen er meget lav, skal du først lade rummet nå op på en normal temperatur.</p> <p>Temperaturen på varmt vand til boligen kan midlertidigt stige langsommere eller forblive under den ønskede temperatur.</p> <p>I sådanne tilfælde anbefales det at anvende supplerende rumopvarmning for at hæve indetemperaturen.</p>

8.8 Symptom: Varmepumpe starter ikke med det samme

Mulig årsag	Afhjælpning
Ved lave udetemperaturer kan kompressoren kræve ekstra tid, før varmepumpen kan gå i gang. Hvis returvandstemperaturen er høj, kan anlægget midlertidigt anvende ekstravarmeren.	Dette er normal drift. Vent, indtil varmepumpen automatisk genoptager driften.

8.9 Symptom: Det varme vand til boligen bliver ikke varmt hurtigt nok under samtidig drift

Mulig årsag	Afhjælpning
Under samtidig drift kan tilsluttede klimaanlæg gentagne gange starte og stoppe på grund af termostats behov. Dette kan medføre, at opvarmningen af varmtvandstanken til boligen forsinkes eller afbrydes.	<p>Dette er normal drift. Opvarmningen af varmtvandstanken til boligen kan blive forsinket eller midlertidigt afbrudt under visse belastningsforhold.</p> <p>Hvis problemet opstår igen, skal du udføre en eller flere af følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brug tidsplanfunktionen til at planlægge opvarmningen af varmt vand til boligen til perioder, hvor behovet for rumopvarmning/køling er lavere. ▪ Undgå hyppig genopvarmning af varmt vand til boligen i perioder med stort behov for rumopvarmning. ▪ Brug indstillingen "Hurtig tilstand" for varmt vand til boligen for at forkorte vandbeholderens opvarmningstid. ▪ Hvis du har brug for mere varmt vand med det samme, skal du aktivere effektiv drift for varmt vand til boligen. Se "Om effektiv drift" [► 34]

8.10 Symptom: Systemet prioriterer støjsvag drift

Hvis der vælges støjsvag drift for indendørsenheden og/eller udendørsenheden, prioriterer systemet støjsvag drift, og rummet bliver muligvis ikke tilstrækkeligt afkølet eller opvarmet.

Hvis der er behov for kraftigere køling eller opvarmning, skal støjsvag drift slås fra (udendørsenhed / DX indendørsenhed).

9 Flytning

9.1 Oversigt: Flytning

Hvis du vil flytte dele af dit system, skal du kontakte installatøren. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

1	Vælg [8.3]: Information > Forhandlerinformation.	
---	--	---

10 Bortskaffelse

**BEMÆRK**

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

11 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen

Varmt brugsvand til boligformål i enhver form for bygning.

LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra

Vandtemperaturen ved enhedens vandudløb.

Forhandler

Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger

Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed

En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning

Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Tilbehør

Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

12 Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren

12.1 Konfigurationsguide

Indstilling		Udfyldes ...
System		
	Indendørsenhedstype (skrivebeskyttet)	
	Ekstravarmer-type [9.3.1] (skrivebeskyttet)	
	Varmt brugsvand [9.2.1]	
	Nøddrift [9.5]	
Ekstravarmer		
	Spænding [9.3.2]	
	Konfiguration [9.3.3]	
	Kapacitet trin 1 [9.3.4]	
	Yderligere kapacitet trin 2 [9.3.5] (hvis relevant)	
Hovedzone		
	Udledertype [2.7]	
	Kontrol [2.9]	
	Kontrolpunktstilstand [2.4]	
	Tidsplan [2.1]	
	VA-kurvetype [2.E]	
Tank		
	Opvarmningstilstand [5.6]	
	Desinfektion [5.7]	
	Maksimum [5.8]	
	Hysteres [5.9]	
	Hysteres [5.A]	
	Komfortkontrolpunkt [5.2]	
	Øko-kontrolpunkt [5.3]	
	Kontrolpunkt for genopvarmning [5.4]	
	Kontrolpunktstilstand [5.B]	
	VA-kurvetype [5.E]	
	Driftstilstande [5.G]	

12.2 Menuen indstillinger

Indstilling		Udfyldes ...
Hovedzone		
	Ekst. termostattype [2.A]	
Information		
	Forhandlerinformation [8.3]	

