Tabulka provozních nastavení

Příslušné jednotky

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Poznámky

(*1) Nádrž 300
(*2) Nádrž 500
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) Záložní ohřívač méně
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
Místnost						
	└ Protimrazová ochrana					
1.4.1	[2-06]	Aktivace	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
1.4.2	[2-05]	Nastavená pokojová teplota	R/W	4~16°C, krok: 1°C **8°C**		
	└ Rozsah nastavené hodnoty					
1.5.1	[3-07]	Minimální teplota topení	R/W	12~18°C, krok: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maximální teplota topení	R/W	18~30°C, krok: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Minimální teplota chlazení	R/W	15~25°C, krok: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maximální teplota chlazení	R/W	25~35°C, krok: 1°C **35°C**		
Místnost						
1.6	[2-09]	Trvalá odchylka pokojového snímače	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Trvalá odchylka pokojového snímače	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C **0°C**		
	└ Komfortní nastavená teplota v místnosti					
1.9.1	[9-0A]	Komfortní nastavená teplota vytápění	R/W	[3-07]～[3-06]°C, krok: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Komfortní nastavená teplota chlazení	R/W	[3-09]～[3-08]°C, krok: 0,5°C **23°C**		
Hlavní zóna						
2.4		Režim nast. hodnoty		0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení **2: Dle počasí**		
	└ Křivka topení dle počasí					
2.5	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
	└ Křivka chlazení dle počasí					
2.6	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Hlavní zóna						
2.7	[2-0C]	Typ zářiče	R/W	**0: Podlahové topení** 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor		
	└ Rozsah nastavené hodnoty					
2.8.1	[9-01]	Minimální teplota topení	R/W	15~37°C, krok: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Maximální teplota topení	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, krok: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Minimální teplota chlazení	R/W	5~18°C, krok: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Maximální teplota chlazení	R/W	18~22°C, krok: 1°C **22°C**		
Hlavní zóna						
2.9	[C-07]	Ovládání	R/W	**0: Ov.dle tepl.v.v** 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.		
2.A	[C-05]	Typ termostatu	R/W	0: Požadavky MMI (včetně rychlé logiky) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakty**		
	└ Rozdíl teplot					
2.B.1	[1-0B]	Rozdíl teplot topení	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, krok: 1°C [2-0C]≠2 (Radiátor): 5°C [2-0C]=2 (Radiátor): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Rozdíl teplot chlazení	R/W	3~10°C, krok: 1°C **5°C**		
	└ Modulace					
2.C.1	[8-05]	Modulace	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
2.C.2	[8-06]	Max. modulace	R/W	0~10°C, krok: 1°C **5°C**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
└ Uzavírací ventil						
2.D.1	[F-0B]	Během topení	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
2.D.2	[F-0C]	Během chlazení	R/W	0: Ne **1: Ano**		
Hlavní zóna						
2.E		Typ křivky dle počasí	R/W	0: 2bodová **1: Trvalá odchylka sklonu**		
Doplňková zóna						
3.4		Režim nast. hodnoty		0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení **2: Dle počasí**		
└ Křivka topení dle počasí						
3.5	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
└ Křivka chlazení dle počasí						
3.6	[0-04]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **20°C**		
Doplňková zóna						
3.7	[2-0D]	Typ zářiče	R/O	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory **2: Radiátor**		
└ Rozsah nastavené hodnoty						
3.8.1	[9-05]	Minimální teplota topení	R/W	15~37°C, krok: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Maximální teplota topení	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, krok: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Minimální teplota chlazení	R/W	5~18°C, krok: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Maximální teplota chlazení	R/W	18~22°C, krok: 1°C **22°C**		
Doplňková zóna						
3.A	[C-06]	Typ termostatu	R/W	0: Požadavky MMI (včetně rychlé logiky) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakty**		
└ Rozdíl teplot						
3.B.1	[1-0C]	Rozdíl teplot topení	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radiátor): 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiátor): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Rozdíl teplot chlazení	R/W	3~10°C, krok: 1°C **5°C**		
Doplňková zóna						
3.C		Typ křivky dle počasí	R/O	0: 2bodová **1: Trvalá odchylka sklonu**		
Prostorové vytápění/chlazení └ Provozní rozsah						
4.3.1	[4-02]	Tepl.vypnuti.prost.top	R/W	14~35°C, krok: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Tepl.vypnuti.prost.chlaz.	R/W	10~35°C, krok: 1°C **20°C**		
Prostorové vytápění/chlazení						
4.4	[7-02]	Počet zón	R/W	**0: Jedná zóna** 1: Dvě zóny		
4.5	[F-0D]	Prov.rež.čerp.	R/W	0: Nepřetržitý **1: Vzorek** 2: Požadavek		
4.6	[E-02]	Typ.jed.	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilní (*3)** **1: Pouze topení (*4)**		
4.7	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0~8, krok:1 0: Žádné omezení 1~4: 90~60% otáčky čerpadla 5~8: 90~60% otáčky čerpadla během vzorkování **6 80% otáčky čerpadla během vzorkování**		
Prostorové vytápění/chlazení						
4.9	[F-00]	Čerpadlo mimo rozmezí	R/W	**0: Zakázáno** 1: Povoleno		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
4.A	[D-03]	Zvýšení okolo 0°C	R/W	0: Ne **1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C** 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C		
4.B	[9-04]	Nadsazená teplota	R/W	1~4°C, krok: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Protimrazová ochrana	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
Nádrž						
5.2	[6-0A]	Komfortní nastavená teplota	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Eko nastavená teplota	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Nastavená teplota opětovného ohřevu	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Režim zahřívání	R/W	**0: Opět.ohř.** 3 Plánovaný + opětovný ohřev		
└ Dezinfekce						
5.7.1	[2-01]	Aktivace	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
5.7.2	[2-00]	Provozní den	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek **5: Pátek** 6: Sobota 7: Neděle		
5.7.3	[2-02]	Doba spuštění	R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina **1**		
5.7.4	[2-03]	Nastavená teplota nádrže	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Doba trvání	R/W	40~60 min, krok: 5 min **40 min**		
Nádrž						
5.8	[6-0E]	Maximální	R/W	[E-07]=4 40~75°C, krok: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Hystereze	R/W	2~40°C, krok: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Hystereze dohřevu	R/W	2~20°C, krok: 1°C **10°C**		
5.B		Režim nast. hodnoty	R/W	**0: Absolutní** 1: Dle počasí		
└ Křivka dle počasí						
5.C	[0-0B]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
Nádrž						
5.D	[6-01]	Okraj	R/W	0~10°C, krok: 1°C **0°C**		
5.E		Typ křivky dle počasí	R/O	0: 2bodová **1: Trvalá odchylka sklonu**		
Nastavení uživatele └ Tichý						
7.4.1		Režim	R/W	**0: VYPNUTO** 1: Manuálně 2: Automaticky		
7.4.3		úroveň	R/W	**0: Tichý** 1: Tišší 2: Nejtišší		
└ Cena elektřiny						
7.5.1		Vysoký	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Střední	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Nízký	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Nastavení uživatele						
7.6		Cena plynu	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Nastavení technika └ Průvodce konfigurace └ Systém						
9.1.3.2	[E-03]	Typ zálož. ohřív.	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: žádný ohřívač (*9)** **2: 3 V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá užitková voda	R/O	**HPSU ' Integrovaný'**		
9.1.3.4	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuálně 1: Automaticky 2: Auto red Prost.vyt./ TUV ZAP **3: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP** 4: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP		
9.1.3.5	[7-02]	Počet zón	R/W	**0: Jedná zóna** 1: Dvě zóny		
9.1.3.6	[E-0D]	Systém naplněný glykolem	R/O	**0: Ne** 1: Ano		
9.1.3.7	[6-02]	Kapacita přídavného ohřívače	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW **0kW**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentní	R/W	**0 Žádný** 1 bivalentní přes záhlaví **2 nádrž TUV bivalentní (*5)** 3 ohřev nádrže + TUV bivalentní		
9.2.4	[D-07]	Solární	R/W	0: Ne 1: Solární ohřev pro TUV **2: Solární ohřev pro TUV a SH**		
		└ Záložní ohřívač				
9.1.4.1	[5-0D]	Napětí	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurace	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu		
9.1.4.3	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Další stupeň výkonu 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, krok: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
		└ Hlavní zóna				
9.1.5.1	[2-0C]	Typ zářiče	R/W	**0: Podlahové topení** 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor		
9.1.5.2	[C-07]	Ovládání	R/W	**0: Ov.dle tepl.v.v** 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.		
9.1.5.3		Režim nast. hodnoty	R/W	0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení **2: Dle počasí**		
9.1.5.4		Plán	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.1.5.5		Typ křivky dle počasí	R/W	0: 2bodová **1: Trvalá odchylka sklonu**		
9.1.6	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Doplňková zóna				
9.1.8.1	[2-0D]	Typ zářiče	R/W	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory **2: Radiátor**		
9.1.8.3		Režim nast. hodnoty	R/W	0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení **2: Dle počasí**		
9.1.8.4		Plán	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.1.9	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C **35°C**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.1.A	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **20°C**		
	└ Nádrž					
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zahřívání	R/W	**0: Opět.ohř.** 3 Plánovaný + opětovný ohřev		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortní nastavená teplota	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Eko nastavená teplota	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Nastavená teplota opětovného ohřevu	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Hystereze dohřevu	R/W	2~20°C, krok: 1°C **10°C**		
	└ Teplá užitková voda					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá užitková voda	R/O	**HPSU ' Integrovaný**		
9.2.2	[D-02]	Čerpadla TUV	R/W	**0: Žádné čerpadlo TUV** 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce		
9.2.4	[D-07]	Solární	R/W	0: Ne 1: Solární ohřev pro TUV **2: Solární ohřev pro TUV a SH**		
	└ Záložní ohřívač					
9.3.1	[E-03]	Typ zálož. ohřív.	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: žádný ohřívač (*9)** **2: 3 V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Napětí	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurace	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu		
9.3.4	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Další stupeň výkonu 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, krok: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Rovnováha: Deaktivovat záložní ohřívač (nebo externí záložní zdroj tepla v případě dvouhodnotového systému) nad rovnovážnou teplotou pro vytápění prostoru?	R/W	0: Ne **1: Ano**		
9.3.7	[5-01]	Vyvážená teplota	R/W	-15~35°C, krok: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Provoz	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto** 2: Pouze TUV		
	└ Přídavný ohřívač					
9.4.1	[6-02]	Výkon	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW **0kW**		
9.4.3	[8-03]	Eko časovač přídavného ohřívače	R/W	20~95 min, krok: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Provoz	R/W	0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí **3: Kompresor vyp.** 4: Pouze ochrana proti legionele		
	└ Nouzový režim					
9.5.1	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuálně 1: Automaticky 2: Auto red Prost.vyt./ TUV ZAP **3: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP** 4: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP		
9.5.2	[7-06]	Nucené VYP kompresoru	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
	└ Vyrovnávání					
9.6.1	[5-02]	Priorita vyhřívání prostorů	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.6.2	[5-03]	Prioritní teplota	R/W	-15~35°C, krok: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Nastavená hodnota trvalé odchylky příd. ohřívače	R/W	0~20°C, krok: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Časovač mezi cykly	R/W	0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny **0,5 hodiny**		
9.6.5	[8-00]	Časovač minimální doby chodu	R/O	0~20 min, krok: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Časovač maximální doby chodu	R/W	5~95 min, krok: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Doplňující časovač	R/W	0~95 min, krok: 5 min **95 min**		
Nastavení technika						
9.7	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí	R/W	0: Nepřetržitý chod čerpadla **1: Přerušovaný provoz čerpadla (*5)** **2: VYPNUTO (pokud ne *5)**		
	└ Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou					
9.8.2	[D-00]	Povolit ohřívač	R/W	**0: Žádný** 1: Pouze příd.ohř. 2: Pouze zál.ohř. 3: Všechny ohř.		
9.8.3	[D-05]	Povolit čerpadlo	R/W	0: Nucené vypnutí **1: Jako normálně**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.8.4	[D-01]	Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou	R/W	**0: Ne** 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený 3: Smart grid		
9.8.6		Povolit elektrické ohřívače	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.8.7		Povolit akumulaci do místnosti	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.8.8		Zde lze hodnotu omezení nastavení zadat v kW	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Řízení spotřeby energie					
9.9.1	[4-08]	Řízení spotřeby energie	R/W	**0: Žádné omezení** 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy 3: Monitor zátěže		
9.9.2	[4-09]	Typ	R/W	0: Proud **1: Výkon**		
9.9.3	[5-05]	Omezení	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Omezení 1	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Omezení 2	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Omezení 3	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Omezení 4	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Omezení	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Omezení 1	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Omezení 2	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Omezení 3	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Omezení 4	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prioritní ohřívač		**0: Žádný** 1: Přídav.ohřívač 2: Záložní ohřívač		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivace* *Nastavení BBR16 jsou zobrazeny, pouze když je jako jazyk uživatelského rozhraní nastavena švédština.	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
	└ Měření energie					
9.A.1	[D-08]	Elektroměr 1	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
9.A.2	[D-09]	Elektroměr 2 / PV meter	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8 1 impulz/m³ (monitorování plynu) 9 10 impulzů/m³ (monitorování plynu) 10 100 impulzů/m³ (monitorování plynu)		
	└ Snímače					
9.B.1	[C-08]	Externí snímač	R/W	**0: Ne** 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač		
9.B.2	[2-0B]	Trvalá odchylka snímače teploty okolí	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Doba průměrování	R/W	**0: Bez průměrování** 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
	└ Bivalentní					
9.C.1	[C-02]	Bivalentní	R/W	**0 Žádný** 1 bivalentní přes záhlaví **2 nádrž TUV bivalentní (*5)** 3 ohřev nádrže + TUV bivalentní		
9.C.2	[7-05]	účinnost kotle	R/W	**0: Velmi vysoká** 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká		
9.C.3	[C-03]	Teplota	R/W	-25~25°C, krok: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Hystereze	R/W	2~10°C, krok: 1°C **3°C**		
Nastavení technika						
9.D	[C-09]	Výstup alarmu	R/W	**0: Norm.otev.** 1: Norm.uzav.		
9.E	[3-00]	Automatický restart	R/W	0: Ne **1: Ano**		
9.F	[E-08]	Úsporný režim	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
9.G		Deaktivovat ochrany	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
	└ Přehled provozních parametrů					
9.I	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C **25°C**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.I	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Chlazení hlavní zóny teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
9.I	[1-05]	Chlazení doplňkové zóny teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
9.I	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu?	R/W	**0: Bez průměrování** 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
9.I	[1-0B]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při topení pro hlavní zónu?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, krok: 1°C [2-0C]≠2 (Radiátor): **5°C** [2-0C]=2 (Radiátor): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při topení pro doplňkovou zónu?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radiátor): 3~10°C, krok: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Radiátor): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při chlazení pro hlavní zónu?	R/W	3~10°C, krok: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při chlazení pro doplňkovou zónu?	R/W	3~10°C, krok: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kdy má být funkce dezinfekce provedena?	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek **5: Pátek** 6: Sobota 7: Neděle		
9.I	[2-01]	Má být provedna funkce dezinfekce?	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.I	[2-02]	Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna?	R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina **1**		
9.I	[2-03]	Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce?	R/W	60°C **60°C**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.I	[2-04]	Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována?	R/W	40~60 min, krok: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Teplota protimrazové ochrany místnosti	R/W	4~16°C, krok: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Protimr.ochr.místnosti	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
9.I	[2-09]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Jaká je požad.trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu?	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody?	R/W	**0: Podlahové topení** 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor		
9.I	[2-0D]	Jaký typ zářiče je připojen k doplňkové zóně tepl.výst.vody?	R/W	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory **2: Radiátor**		
9.I	[2-0E]	Jaký je maximální přípustný proud na tepelném čerpadle?	R/W	20~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Je aut. restart jednotky povolen?	R/W	0: Ne **1: Ano**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	18~30°C, krok: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	12~18°C, krok: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W	25~35°C, krok: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W	15~25°C, krok: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Jaký je provozní režim model	R/O	**0: čerpadlo model 0 (*10)** **1: čerpadlo model 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	Protiblokování soupravy čerpadla (čerpadel) a soupravy směšovacího ventilu, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[4-00]	Jaký je pr.režim zál.ohřívače?	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto** 2: Pouze TUV		
9.I	[4-01]	Který elektrický ohřívač má prioritu?	R/W	**0: Žádný** 1: Přídav.ohřívač 2: Záložní ohřívač		
9.I	[4-02]	Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení?	R/W	14~35°C, krok: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Povolení provozu přídavného ohřívače.	R/W	0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí **3: Kompresor vyp.** 4: Pouze ochrana proti legionele		
9.I	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí	R/W	0: Nepřetržitý chod čerpadla **1: Přerušovaný provoz čerpadla (*5)** **2: VYPNUTO (pokud ne *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuálně 1: Automaticky 2: Auto red Prost.vyt./ TUV ZAP **3: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP** 4: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Jaký rež.omez.spotřeby energie je na systému požadován?	R/W	**0: Žádné omezení** 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy 3: Monitor zátěže		
9.I	[4-09]	Jaký typ omez.spotř.energie je požadován?	R/W	0: Proud **1: Výkon**		
9.I	[4-0A]	Konfigurace záložního ohřívače	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu		
9.I	[4-0B]	Hystereze automatického přepínání topení/chlazení.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Trvalá odchylka automatického přepínání topení/chlazení.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Rovnováha: Deaktivovat záložní ohřívač (nebo externí záložní zdroj tepla v případě dvouhodnotového systému) nad rovnovážnou teplotou pro vytápění prostoru?	R/W	0: Ne **1: Ano**		
9.I	[5-01]	Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu?	R/W	-15~35°C, krok: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Priorita prostorového vytápění.	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[5-03]	Teplota priority prostorového vytápění.	R/W	-15~35°C, krok: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Korekce nastavení teploty ohřevu užitkové vody.	R/W	0~20°C, krok: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0~50 A, krok: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.I	[5-0A]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Napětí záložního ohřívače	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Rozdíl teplot určující zapínací teplotu tepelného čerpadla.	R/W	2~40°C, krok: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Rozdíl teplot určující vypínací teplotu tepelného čerpadla.	R/W	0~10°C, krok: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Jaký je výkon přídavného ohřívače?	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW **0kW**		
9.I	[6-03]	Jaký je výkon záložního ohřívače (krok 1)?	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Jaký je výkon záložního ohřívače (krok 2)?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, krok: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu?	R/W	2~20°C, krok: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--topná páska_kapacita		**0**		
9.I	[6-0A]	Jaká je požadovaná komfortní akumulační teplota?	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Jaká je požadovaná eko akumulační teplota?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Jaký je požad.režim nast. tep.u TUV?	R/W	**0: Opět.ohř.** 3 Plánovaný + opětovný ohřev		
9.I	[6-0E]	Jaká je maximální nastavená teplota?	R/W	E-07 = 4 40~75°C, krok: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Nadstavená teplota přídavného ohřívače teplé užitkové vody.	R/W	0~4°C, krok: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Hystereze přídavného ohřívače teplé užitkové vody.	R/W	2~40°C, krok: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází?	R/W	**0: 1 zóna t.výst.v** 1: 2 zóny t.výst.v		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	účinnost kotle	R/W	**0: Velmi vysoká** 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká		
9.I	[7-06]	Nucené VYP kompresoru	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[7-07]	BBR16 aktivace* *Nastavení BBR16 jsou zobrazeny, pouze když je jako jazyk uživatelského rozhraní nastavena švédština.	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[7-08]	Stratifikace TUV	R/W	**0: Vypnuto (*2)** **1: Zapnuto (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	Doplňkové zónové pevné čerpadlo PWM, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny.	R/W	20~95%, krok 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Hlavní zónové pevné čerpadlo PWM, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny.	R/W	20~95%, krok 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Čas potřebný k tomu, aby se směšovací ventil otočil z jedné strany na druhou, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny.	R/W	20–300 sekund, krok 5 s **125 sekund**		
9.I	[7-0D]	Hodnota hystereze použitá k regulaci bivalence nádrže v případě, že podporuje provoz prostorového vytápění	R/W	2~20, krok 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Posun nastavené hodnoty, která určuje, když je nádrž dostatečně vysoká pro přechod do nadbytečného stavu	R/W	2~22, krok 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/O	0~20 min, krok: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	5~95 min, krok: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Doba mezi cykly.	R/W	0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny **0,5 hodiny**		
9.I	[8-03]	Zpožďovací časovač přídavného ohřívače.	R/W	20~95 min, krok: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Dodatečná doba provozu pro maximální provozní dobu.	R/W	0~95 min, krok: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti?	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.I	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody.	R/W	0~10°C, krok: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Jaká je požadovaná komfortní hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W	[9-03]~[9-02], step: 1 °C **18°C**		
9.I	[8-08]	Jaká je požadovaná eko hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W	[9-03]~[9-02], step: 1 °C **20°C**		
9.I	[8-09]	Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.I	[9-00]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, krok: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	15~37°C, krok: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W	18~22°C, krok: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W	5~18°C, krok: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Nadsazená teplota výstupní vody.	R/W	1~4°C, krok: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	15~37°C, krok: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, krok: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W	5~18°C, krok: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W	18~22°C, krok: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Jaké je povolené podkročení tepl. výst. vody během spouštění chlazení?	R/W	1~18°C, krok: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Jaká je vyrovnávací teplota místnosti při topení?	R/W	[3-07]～[3-06]°C, krok: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Jaká je vyrovnávací teplota místnosti při chlazení?	R/W	[3-09]～[3-08]°C, krok: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Hystereze pokojové teploty.	R/W	1~6°C, krok: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0~8, krok:1 0: Žádné omezení 1~4: 90~60% otáčky čerpadla 5~8: 90~60% otáčky čerpadla během vzorkování **6 80% otáčky čerpadla během vzorkování**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Priorita ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	0: Priorita solárního systému **1: Priorita tepelného čerpadla**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Je připojen externí záložní zdroj tepla?	R/W	**0 Žádný** 1 bivalentní přes záhlaví **2 nádrž TUV bivalentní (*5)** 3 ohřev nádrže + TUV bivalentní		
9.I	[C-03]	Aktivační teplota bivalentního provozu.	R/W	-25~25°C, krok: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Teplota hystereze bivalentního provozu.	R/W	2~10°C, krok: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Jaký je typ kontaktu pož.tep.pro hlavní zónu?	R/W	0: - 1: 1 kontakt **2: 2 kontakty**		
9.I	[C-06]	Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu?	R/W	0: Požadavky MMI (včetně rychlé logiky) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakty**		
9.I	[C-07]	Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.?	R/W	**0: Ov.dle tepl.v.v** 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.		
9.I	[C-08]	Jaký typ externího snímače je instalován?	R/W	**0: Ne** 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač		
9.I	[C-09]	Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu?	R/W	**0: Norm.otev.** 1: Norm.uzav.		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Které ohř.jsou povol.pokud dojde k výpad.upřed.saz.za kWh?	R/W	**0: Žádný** 1: Pouze příd.ohř. 2: Pouze zál.ohř. 3: Všechny ohř.		
9.I	[D-01]	Typ kontaktu upřednost. sazby za kWh napájení?	R/W	**0: Ne** 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený 3: Smart grid		
9.I	[D-02]	Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován?	R/W	**0: Žádné čerpadlo TUV** 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce		
9.I	[D-03]	Kompenzace teploty výstupní vody v okolí 0°C.	R/W	0: Ne **1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C** 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C		
9.I	[D-04]	Je připojena karta požadavků?	R/W	**0: Ne** 1: Říz.spotř.ener.		
9.I	[D-05]	Je prov.čerp.povolen pokud dojde k výp.upřed.sazby za kWh?	R/W	0: Nucené vypnutí **1: Jako normálně**		
9.I	[D-07]	Je připojena solární souprava?	R/W	0: Ne 1: Solární ohřev pro TUV **2: Solární ohřev pro TUV a SH**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.I	[D-08]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
9.I	[D-09]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh, měřič kWh použitý pro smart grid nebo plynoměr pro hybridní jednotku?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8 1 impulz/m³ (monitorování plynu) 9 10 impulzů/m³ (monitorování plynu) 10 100 impulzů/m³ (monitorování plynu)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Jaký typ jednotky je instalován?	R/O	0~5 **0: Nízkotep.split syst.**		
9.I	[E-01]	Jaký typ kompresoru je instalován?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilní (*3)** **1: Pouze topení (*4)**		
9.I	[E-03]	Jaký je počet kroků záložního ohřívače?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: žádný ohřívač (*9)** 1: ext. ohřívač **2: 3 V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.I	[E-04]	Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.?	R/O	0: Ne **1: Ano**		
9.I	[E-05]	Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu?	R/O	0: Ne **1: Ano**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Jaký typ nádrže TUV je instalován?	R/W	0~8 0 OSO nádrž 150/180 1 FS se záložním ohřívačem 2 FS s přídavným ohřívačem 3 OSO nádrž 200/250/300 **4 Rotex bez BSH (HYB)** 5 Rotex s přídavným ohřívačem 6 Nádrž jiného výrobce pro HYB 7: Nádrž jiného výrobce, cívka >= 1,05m² 8: Nádrž jiného výrobce, cívka >= 1,8m²		
9.I	[E-08]	Funkce úsporného režimu venkovní jednotky.	R/W	0: Vypnuto **1: Zapnuto**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Objem nádrže	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/W	**0: NENÍ instalován** 1: - 2: Bizone kit je instalován		
9.I	[E-0C]	Jaký typ soupravy pro dvě zóny je nainstalován?	R/W	**0: Bez hydraulického separátoru / bez přímého čerpadla** 1: S hydraulickým separátorem / bez přímého čerpadla 2: S hydraulickým separátorem / s přímým čerpadlem		
9.I	[E-0D]	Je systém naplněn glykolem?	R/O	**0: Ne** 1: Ano		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Provoz čerpadla povolen mimo pracovní rozsah.	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[F-01]	Nad jakou venkovní teplotu je povoleno chlazení?	R/W	10~35°C, krok: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Povolit zásobníkový kotel?	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[F-07]	Výpočet účinnosti	R/W	**0: Zapnuto** 1: Vypnuto		
9.I	[F-08]	Nepřetržité topení odmrazování povoleno	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[F-09]	Provoz čerpadla během abnormálního průtoku.	R/W	**0: Vypnuto** 1: Zapnuto		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu?	R/W	**0: Ne** 1: Ano		
9.I	[F-0C]	Uzavřít uzavírací vent.během chlazení?	R/W	0: Ne **1: Ano**		
9.I	[F-0D]	Jaký je provozní režim čerpadla?	R/W	0: Nepřetržitý **1: Vzorek** 2: Požadavek		
9.I	[F-0E]	Podpora ohřevu nádrže_max	R/W	10~35 kW, krok: 1kW **20 kW**		
Nastavení soupravy pro dvě zóny						
9.P.1	[E-0B]	Bizone kit je instalován	R/W	**0: NENÍ instalován** 1: - 2: Bizone kit je instalován		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok **Výchozí hodnota**	Datum	Hodnota
9.P.2	[E-0C]	Typ soupravy pro dvě zóny	R/W	**0: Bez hydraulického separátoru / bez přímého čerpadla** 1: S hydraulickým separátorem / bez přímého čerpadla 2: S hydraulickým separátorem / s přímým čerpadlem		
9.P.3	[7-0A]	Přidat zónové čerpadlo s pevným PWM	R/W	20~95%, krok 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Hlavní zónové čerpadlo s pevným PWM	R/W	20~95%, krok 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Doba otáčení směšovacího ventilu	R/W	20–300 s, krok 5 s **125 s**		

(*1) 300 Nádrž_(*2) 500 Nádrž_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) záložní ohřívač méně_
(*10) 11P_(*11) 16P