Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Aktuelle enheter

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Merknader

(*1) 300 Tank
(*2) 500 Tank
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) BUH uten
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
Rom						
	└ Frostbeskyttelse					
1.4.1	[2-06]	Aktivering	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
1.4.2	[2-05]	Rom settpunkt	R/W	4~16°C, trinn: 1°C **8°C**		
	└ Settpunktområde					
1.5.1	[3-07]	Oppvarming minimum	R/W	12~18°C, trinn: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Oppvarming maksimum	R/W	18~30°C, trinn: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Kjøling minimum	R/W	15~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Kjøling maksimum	R/W	25~35°C, trinn: 1°C **35°C**		
Rom						
1.6	[2-09]	Sensorforskyvning	R/W	-5~5°C, trinn: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Sensorforskyvning	R/W	-5~5°C, trinn: 0,5°C **0°C**		
	└ Rom komfortsettpunkt					
1.9.1	[9-0A]	Oppvarming komfortsettpunkt	R/W	[3-07]～[3-06]°C, trinn: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Kjøling komfortsettpunkt	R/W	[3-09]～[3-08]°C, trinn: 0,5°C **23°C**		
Hovedområde						
2.4		Settpunktmodus		0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling **2: Væravhengig**		
	└ Oppvarming WD-kurve					
2.5	[1-00]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
	└ Kjøling WD-kurve					
2.6	[1-06]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	25~43°C, trinn: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Hovedområde						
2.7	[2-0C]	Givertype	R/W	**0: Gulvoppvarming** 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator		
	└ Settpunktområde					
2.8.1	[9-01]	Oppvarming minimum	R/W	15~37°C, trinn: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Oppvarming maksimum	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, trinn: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Kjøling minimum	R/W	5~18°C, trinn: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Kjøling maksimum	R/W	18~22°C, trinn: 1°C **22°C**		
Hovedområde						
2.9	[C-07]	Kontroll	R/W	**0: LWT-kontroll** 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontroll		
2.A	[C-05]	Termostattype	R/W	0: MMI-anmodninger (inkl. quick logic) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
	└ Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T oppvarming	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, trinn: 1°C [2-0C]≠2 (Radiator): 5°C [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T kjøling	R/W	3~10°C, trinn: 1°C **5°C**		
	└ Modulering					
2.C.1	[8-05]	Modulering	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
2.C.2	[8-06]	Maks modulering	R/W	0~10°C, trinn: 1°C **5°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
└ Avstengingsventil						
2.D.1	[F-0B]	Under termostat	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
2.D.2	[F-0C]	Under oppvarming	R/W	0: Nei **1: Ja**		
Hovedområde						
2.E		WD-kurvetype	R/W	0: 2-punkters **1: Stigning-Forskyvning**		
Ekstraområde						
3.4		Settpunktmodus		0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling **2: Væravhengig**		
└ Oppvarming WD-kurve						
3.5	[0-00]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, trinn: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
└ Kjøling WD-kurve						
3.6	[0-04]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	25~43°C, trinn: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **20°C**		
Ekstraområde						
3.7	[2-0D]	Givertype	R/O	0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet **2: Radiator**		
└ Settpunktområde						
3.8.1	[9-05]	Oppvarming minimum	R/W	15~37°C, trinn: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Oppvarming maksimum	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, trinn: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Kjøling minimum	R/W	5~18°C, trinn: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Kjøling maksimum	R/W	18~22°C, trinn: 1°C **22°C**		
Ekstraområde						
3.A	[C-06]	Termostattype	R/W	0: MMI-anmodninger (inkl. quick logic) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
└ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T oppvarming	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radiator): 3~10°C, trinn: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiator): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Delta T kjøling	R/W	3~10°C, trinn: 1°C **5°C**		
Ekstraområde						
3.C		WD-kurvetype	R/O	0: 2-punkters **1: Stigning-Forskyvning**		
Romoppvarming/-kjøling						
└ Driftsområde						
4.3.1	[4-02]	Romoppv. AV temp	R/W	14~35°C, trinn: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Romkjøl. AV temp	R/W	10~35°C, trinn: 1°C **20°C**		
Romoppvarming/-kjøling						
4.4	[7-02]	Antall soner	R/W	**0: Enkeltsone** 1: Dobbeltsone		
4.5	[F-0D]	Pumpedriftsmodus	R/W	0: Kontinuerlig **1: Prøve** 2: Anmodning		
4.6	[E-02]	Enhetstype	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverserbar (*3)** **1: Kun oppvarming (*4)**		
4.7	[9-0D]	Pumpens hastighetsbegrensning	R/W	0~8, trinn:1 0: Ingen begrens. 1~4: 90~60% pumpehastighet 5~8: 90~60% pumpehastighet under sampling **6 80% pumpehastighet under sampling**		
Romoppvarming/-kjøling						
4.9	[F-00]	Pumpe utenfor område	R/W	**0: Begrenset** 1: Tillatt		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
4.A	[D-03]	Økning rundt 0°C	R/W	0: Nei **1: økning 2°C, spenn 4°C** 2: økning 4°C, spenn 4°C 3: økning 2°C, spenn 8°C 4: økning 4°C, spenn 8°C		
4.B	[9-04]	Overskridelse	R/W	1~4°C, trinn: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Frostbeskyttelse	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
Tank						
5.2	[6-0A]	Komfortsettpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trinn: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Øko-settpunkt	R/W	30~min(50, [6-0E])ºC, trinn: 1ºC **45°C**		
5.4	[6-0C]	Gjenoppv.settpunkt	R/W	30~min(50, [6-0E])ºC, trinn: 1ºC **45°C**		
5.6	[6-0D]	Oppvarmingsmodus	R/W	**0: Kun gjenoppv.** 3 planlagt gjenoppvarming		
└ Desinfeksjon						
5.7.1	[2-01]	Aktivering	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
5.7.2	[2-00]	Driftsdag	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
5.7.3	[2-02]	Starttid	R/W	0~23 time, trinn time1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Tank settpunkt	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Varighet	R/W	40~60 min, trinn: 5 min **40 min**		
Tank						
5.8	[6-0E]	Maksimumsverdi	R/W	[E-07]=4 40~75°C, trinn: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Hysterese	R/W	2~40°C, trinn: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Gjenoppvarmingshysterese	R/W	2~20°C, trinn: 1°C **10°C**		
5.B		Settpunktmodus	R/W	**0: Abs** 1: Væravhengig		
└ WD-kurve						
5.C	[0-0B]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	35~[6-0E]°C, trinn: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, trinn: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
Tank						
5.D	[6-01]	Margin	R/W	0~10°C, trinn: 1°C **0°C**		
5.E		WD-kurvetype	R/O	0: 2-punkters **1: Stigning-Forskyvning**		
Brukerinnstillinger └ Stille						
7.4.1		Modus	R/W	**0: AV** 1: Manuelt 2: Automatisk		
7.4.3		Nivå	R/W	**0: Stille** 1: Mer støysvak 2: Mest støysvak		
└ Strømpris						
7.5.1		Høy	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Middels	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Lav	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Brukerinnstillinger						
7.6		Gasspris	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Installeringsinnst. └ Konfigurasjonsveiviser └ System						
9.1.3.2	[E-03]	BUH-type	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: ingen varmer (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Husholdningsvarmtvann	R/O	**HPSU 'Integrert'**		
9.1.3.4	[4-06]	Nød	R/W	0: Manuelt 1: Automatisk 2: Auto red. SH/ VVB PÅ **3: Auto red. SH/ VVB AV** 4: Auto normal SH/ VVB AV		
9.1.3.5	[7-02]	Antall soner	R/W	**0: Enkeltsone** 1: Dobbeltsone		
9.1.3.6	[E-0D]	System fylt med glykol	R/O	**0: Nei** 1: Ja		
9.1.3.7	[6-02]	BSH kapasitet	R/W	0~10 kW, trinn: 0,2 kW **0 kW**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.1.3.8	[C-02]	Bivalent	R/W	**0 ingen** 1 bivalent gjennom toppdelen **2 tank DHW bivalent (*5)** 3 tankoppvarming + DHW bivalent		
9.2.4	[D-07]	Solar	R/W	0: Nei 1: Solar for DHW **2: Solar for DHW og SH**		
		└ Ekstravarmer				
9.1.4.1	[5-0D]	Spenning	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurasjon	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfelle		
9.1.4.3	[6-03]	Kapasitet trinn 1	R/W	0~10 kW, trinn: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Tilleggskapasitet trinn 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, trinn: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
		└ Hovedområde				
9.1.5.1	[2-0C]	Givertype	R/W	**0: Gulvoppvarming** 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontroll	R/W	**0: LWT-kontroll** 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontroll		
9.1.5.3		Settpunktmodus	R/W	0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling **2: Væravhengig**		
9.1.5.4		Tidsplan	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.1.5.5		WD-kurvetype	R/W	0: 2-punkters **1: Stigning-Forskyvning**		
9.1.6	[1-00]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	25~43°C, trinn: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Ekstraområde				
9.1.8.1	[2-0D]	Givertype	R/W	0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet **2: Radiator**		
9.1.8.3		Settpunktmodus	R/W	0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling **2: Væravhengig**		
9.1.8.4		Tidsplan	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.1.9	[0-00]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, trinn: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	25~43°C, trinn: 1°C **35°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.1.A	[0-07]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **20°C**		
	└ Tank					
9.1.B.1	[6-0D]	Oppvarmingsmodus	R/W	**0: Kun gjenoppv.** 3 planlagt gjenoppvarming		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortsettpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trinn: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Øko-settpunkt	R/W	30~min(50, [6-0E])ºC, trinn: 1ºC **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Gjenoppv.settpunkt	R/W	30~min(50, [6-0E])ºC, trinn: 1ºC **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Gjenoppvarmingshysterese	R/W	2~20°C, trinn: 1°C **10°C**		
	└ Husholdningsvarmtvann					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Husholdningsvarmtvann	R/O	**HPSU 'Integrert'**		
9.2.2	[D-02]	VVB-pumpe	R/W	**0: Ingen VVB-pumpe** 1: Øyeblikkelig tilgang på varmtvann 2: Desinfeksjon 3: Sirkulasjon 4: Sirkulasjon og desinfeksjon		
9.2.4	[D-07]	Solar	R/W	0: Nei 1: Solar for DHW **2: Solar for DHW og SH**		
	└ Ekstravarmer					
9.3.1	[E-03]	BUH-type	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: ingen varmer (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Spenning	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurasjon	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfelle		
9.3.4	[6-03]	Kapasitet trinn 1	R/W	0~10 kW, trinn: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Tilleggskapasitet trinn 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, trinn: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Ekvilibrium: Deaktivere ekstravarmer (eller ekstern tilleggsvarmekilde for eventuelt bivalent system) over ekvilibrium-temperatur for romoppvarming?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.3.7	[5-01]	Ekvilibriumtemperatur	R/W	-15~35°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Drift	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert** 2: Bare hush.-vv		
	└ Tilleggsvarmer VVB					
9.4.1	[6-02]	Kapasitet	R/W	0~10 kW, trinn: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	BSH øko-timer	R/W	20~95 min, trinn: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Drift	R/W	0: Begrenset 1: Tillatt 2: Overlapping **3: Kompressor av** 4: Kun Legionella		
	└ Nød					
9.5.1	[4-06]	Nød	R/W	0: Manuelt 1: Automatisk 2: Auto red. SH/ VVB PÅ **3: Auto red. SH/ VVB AV** 4: Auto normal SH/ VVB AV		
9.5.2	[7-06]	Kompressor Tvunget AV	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
	└ Balansering					
9.6.1	[5-02]	Prioritert romoppvarming	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.6.2	[5-03]	Prioritet temperatur	R/W	-15~35°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Forskjøvet BSH-settpunkt	R/W	0~20°C, trinn: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Antiresirkuleringstimer	R/W	0~10 timer, trinn: 0,5 time **0.5 time**		
9.6.5	[8-00]	Minimum driftstimer	R/O	0~20 min, trinn: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimum driftstimer	R/W	5~95 min, trinn: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Tilleggstimer	R/W	0~95 min, trinn: 5 min **95 min**		
Installeringsinnst.						
9.7	[4-04]	Forebygg vannrørfrysing	R/W	0: Kontinuerlig pumpedrift **1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift (*5)** **2: AV (hvis ikke *5)**		
	└ Strømforsyning til gunstig kWh-pris					
9.8.2	[D-00]	Tillat varmer	R/W	**0: Ingen** 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle varmere		
9.8.3	[D-05]	Tillat pumpe	R/W	0: Tvunget av **1: Som normalt**		
9.8.4	[D-01]	Strømforsyning til gunstig kWh-pris	R/W	**0: Nei** 1: Hvilekontakt 2: Arbeidskontakt 3: Smart grid		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.8.6		Tillat elektriske varmeapparater	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.8.7		Aktiver rombuffering	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.8.8		Grense innstilling kW	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Strømforbrukkontroll					
9.9.1	[4-08]	Strømforbrukkontroll	R/W	**0: Ingen begrens.** 1: Kontinuerlig 2: Digitaldata 3: Lastovervåker		
9.9.2	[4-09]	Type	R/W	0: Gjeldende **1: Strøm**		
9.9.3	[5-05]	Grense	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Grense 1	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Grense 2	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Grense 3	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Grense 4	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Grense	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Grense 1	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Grense 2	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Grense 3	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Grense 4	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prioritet varmer		**0: Ingen** 1: BSH 2: BUH		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivering* *BBR16-innstillinger vises kun når brukergrensesnittets språk er satt til Svensk.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
	└ Energimåling					
9.A.1	[D-08]	Strømmåler 1	R/W	**0: Nei** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
9.A.2	[D-09]	Strømmåler 2 / PV meter	R/W	**0: Nei** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter) 8 1 puls/m³ (gassovervåking) 9 10 puls/m³ (gassovervåking) 10 100 puls/m³ (gassovervåking)		
	└ Sensorer					
9.B.1	[C-08]	Ekstern sensor	R/W	**0: Nei** 1: Utendørssensor 2: Romsensor		
9.B.2	[2-0B]	Ekst. miljøsensorforskyvning	R/W	-5~5°C, trinn: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Gjennomsnittsberegner tid	R/W	**0: Ikke gj.sn.b.** 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
	└ Bivalent					
9.C.1	[C-02]	Bivalent	R/W	**0 ingen** 1 bivalent gjennom toppdelen **2 tank DHW bivalent (*5)** 3 tankoppvarming + DHW bivalent		
9.C.2	[7-05]	Kjeleffektivitet	R/W	**0: Veldig høy** 1: Høy 2: Middels 3: Lav 4: Veldig lav		
9.C.3	[C-03]	Temperatur	R/W	-25~25°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Hysterese	R/W	2~10°C, trinn: 1°C **3°C**		
Installeringsinnst.						
9.D	[C-09]	Alarmsignal	R/W	**0: Normalt åpen** 1: Normalt lukket		
9.E	[3-00]	Automatisk gjennstart	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.F	[E-08]	Strømsparingsfunksjon	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.G		Deaktiver beskyttelse	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
	└ Oversikt feltinnstillinger					
9.I	[0-00]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, trinn: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.I	[0-02]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	25~43°C, trinn: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	35~[6-0E]°C, trinn: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, trinn: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	-40~5°C , trinn: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Væravhengig kjøling av hovedområdet for utslippsvanntemperatur.	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.I	[1-05]	Væravhengig kjøling av ekstraområdet for utslippsvanntemperatur	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.I	[1-06]	Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	10~25°C, trinn: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	25~43°C, trinn: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Hva er gjennomsnittlig beregningstid for utendørstemp?	R/W	**0: Ikke gj.sn.b.** 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
9.I	[1-0B]	Hva er den ønskede delta T i oppvarming for hovedtemperaturområdet?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, trinn: 1°C [2-0C]≠2 (Radiator): **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Hva er den ønskede delta T i oppvarming for ekstratemperaturområdet?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radiator): 3~10°C, trinn: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Radiator): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Hva er den ønskede delta T i kjøling for hovedtemperaturområdet?	R/W	3~10°C, trinn: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Hva er den ønskede delta T i kjøling for ekstratemperaturområdet?	R/W	3~10°C, trinn: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Når skal desinfiserings- funksjonen utføres?	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
9.I	[2-01]	Skal desinfiserings- funksjonen utføres?	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.I	[2-02]	Når skal desinfiserings- funksjonen starte?	R/W	0~23 time, trinn time1 **1**		
9.I	[2-03]	Hva er måltemperaturen for desinfeksjonen?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Hvor lenge må tank- temperaturen opprettholdes?	R/W	40~60 min, trinn: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Romtemperatur ved frostbeskyttelse	R/W	4~16°C, trinn: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Frostsikring rom	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.I	[2-09]	Juster forskyvningen i målt romtemperatur	R/W	-5~5°C, trinn: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Juster forskyvningen i målt romtemperatur	R/W	-5~5°C, trinn: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Hva er ønske forskyvning på utendørstemp.?	R/W	-5~5°C, trinn: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Hva slags givertype er koblet til LWT-hovedsonen?	R/W	**0: Gulvoppvarming** 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator		
9.I	[2-0D]	Hva slags givertype er koblet til LWT-ekstrasonen?	R/W	0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet **2: Radiator**		
9.I	[2-0E]	Hva er maksimum tillatt strøm over varmepumpen?	R/W	20~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Er autostart av enheten tillatt?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Hva er maksimum ønsket romtemperatur i oppvarming?	R/W	18~30°C, trinn: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Hva er minimum ønsket romtemperatur ved oppvarming?	R/W	12~18°C, trinn: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Hva er maksimum ønsket romtemperatur i kjøling?	R/W	25~35°C, trinn: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Hva er minimum ønsket romtemperatur i kjøling?	R/W	15~25°C, trinn: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Hva er pumpens modell	R/O	**0: pumpemodell 0 (*10)** **1: pumpemodell 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	Antiblokkering av settets pumpe(r) og settets blandeventil, dersom et Bizone-sett er installert	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[4-00]	Hva er BUH-driftsmodus?	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert** 2: Bare hush.-vv		
9.I	[4-01]	Hvilken elektrisk varmer har prioritet?	R/W	**0: Ingen** 1: BSH 2: BUH		
9.I	[4-02]	Under hvilken utendørs temp. er oppvarming tillatt?	R/W	14~35°C, trinn: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Driftstillatelse for tilleggsvarmeren.	R/W	0: Begrenset 1: Tillatt 2: Overlapping **3: Kompressor av** 4: Kun Legionella		
9.I	[4-04]	Forebygg vannrørfrysing	R/W	0: Kontinuerlig pumpedrift **1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift (*5)** **2: AV (hvis ikke *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Nød	R/W	0: Manuelt 1: Automatisk 2: Auto red. SH/ VVB PÅ **3: Auto red. SH/ VVB AV** 4: Auto normal SH/ VVB AV		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Hvilken strømbegrensningsmodus er påkrevd i systemet?	R/W	**0: Ingen begrens.** 1: Kontinuerlig 2: Digitaldata 3: Lastovervåker		
9.I	[4-09]	Hvilken strømbegrensningstype er påkrevd?	R/W	0: Gjeldende **1: Strøm**		
9.I	[4-0A]	Ekstravarmerens konfigurasjon	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfelle		
9.I	[4-0B]	Omkoblingshysterese mellom kjøling/oppvarming.	R/W	1~10°C, trinn: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Automatisk omkobling mellom kjøling/oppvarming.	R/W	1~10°C, trinn: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Ekvilibrium: Deaktivere ekstravarmer (eller ekstern tilleggsvarmekilde for eventuelt bivalent system) over ekvilibrium-temperatur for romoppvarming?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[5-01]	Hva er ekvilibrium-temperaturen for bygningen?	R/W	-15~35°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioritert romoppvarming.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[5-03]	Temperatur for prioritert romoppvarming.	R/W	-15~35°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Korrigering av innstillingsverdi for temperatur på husholdningsvarmtvann.	R/W	0~20°C, trinn: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Hva er ønsket grense for DI1?	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Hva er ønsket grense for DI2?	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Hva er ønsket grense for DI3?	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Hva er ønsket grense for DI4?	R/W	0~50 A, trinn: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Hva er ønsket grense for DI1?	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Hva er ønsket grense for DI2?	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Hva er ønsket grense for DI3?	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Hva er ønsket grense for DI4?	R/W	0~20 kW, trinn: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Ekstravarmerens spenning	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens PÅ-temperatur.	R/W	2~40°C, trinn: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens AV-temperatur.	R/W	0~10°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Hva er kapasiteten til tilleggsvarmer VVB?	R/W	0~10 kW, trinn: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Hva er kapasiteten til ekstravarmer trinn 1?	R/W	0~10 kW, trinn: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Hva er kapasiteten til ekstravarmer trinn 2?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, trinn: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Hva er hysteresen som skal brukes i gjenoppvarmingsmodus?	R/W	2~20°C, trinn: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--varmekabel_kapasitet		**0**		
9.I	[6-0A]	Hva er ønsket komfortabel lagringstemperatur?	R/W	30~[6-0E]°C, trinn: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Hva er ønsket økonomisk lagringstemperatur?	R/W	30~min(50, [6-0E])ºC, trinn: 1ºC **45°C**		
9.I	[6-0C]	Hva er ønsket gjenoppvarmings- temperatur?	R/W	30~min(50, [6-0E])ºC, trinn: 1ºC **45°C**		
9.I	[6-0D]	Hva er ønsket settpunkt- modus i VVB?	R/W	**0: Kun gjenoppv.** 3 planlagt gjenoppvarming		
9.I	[6-0E]	Hva er maksimum sett- punkt for temperatur?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, trinn: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Overskuddstemperatur i tilleggsvarmeren for husholdningsvarmtvann.	R/W	0~4°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Overskuddstemperatur i tilleggsvarmerhysterese.	R/W	2~40°C, trinn: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Hvor mange tursvann- temperatursoner er det?	R/W	**0: 1 LWT-sone** 1: 2 LWT-soner		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	Kjeleffektivitet	R/W	**0: Veldig høy** 1: Høy 2: Middels 3: Lav 4: Veldig lav		
9.I	[7-06]	Kompressor Tvunget AV	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[7-07]	BBR16 aktivering* *BBR16-innstillinger vises kun når brukergrensesnittets språk er satt til Svensk.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[7-08]	DHW stratifisering	R/W	**0: Deaktivert (*2)** **1: Aktivert (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	Ekstraområde fast pumpe PWM, dersom Bizone-sett er installert.	R/W	20~95%, trinn 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Hovedområde fast pumpe PWM, dersom Bizone-sett er installert.	R/W	20~95%, trinn 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Nødvendig tid for at blandeventilen skal dreie fra en side til den andre, dersom Bizone-sett er installert.	R/W	20~300 sekunder, trinn 5 sek **125 sekunder**		
9.I	[7-0D]	Hystereseverdi brukes til å styre tanken bivalent dersom den støtter romoppvarmingsdrift	R/W	2~20, trinn 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Forskyvning av settpunktet for å bestemme når tanken er høy nok for å gå til redundant tilstand	R/W	2~22, trinn 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimum driftstid for oppvarming av husholdningsvarmtvann.	R/O	0~20 min, trinn: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimum driftstid for oppvarming av husholdningsvarmtvann.	R/W	5~95 min, trinn: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Antiresirkuleringstid.	R/W	0~10 timer, trinn: 0,5 time **0.5 time**		
9.I	[8-03]	Tidsforsinkelse for tilleggsvarmer.	R/W	20~95 min, trinn: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Ekstra driftstid for maksimal driftstid.	R/W	0~95 min, trinn: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Tillat variering av LWT for å styre rommet?	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.I	[8-06]	Modulering av maksimal utslippsvanntemperatur.	R/W	0~10°C, trinn: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Hva er ønsket komfortabel hoved-LWT ved kjøling?	R/W	[9-03]~[9-02], trinn: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Hva er ønsket økonomisk hoved-LWT ved kjøling?	R/W	[9-03]~[9-02], trinn: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Hva er ønsket komfortabel hoved-LWT ved oppvarming?	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Hva er ønsket økonomisk hoved-LWT ved oppvarming?	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Hva er maksimum ønsket LWT for hovedsone i oppvarming?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, trinn: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for hovedområde ved oppvarming?	R/W	15~37°C, trinn: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Hva er maksimum ønsket LWT for hovedsone i kjøling?	R/W	18~22°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for hovedområde ved kjøling?	R/W	5~18°C, trinn: 1°C **7°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.I	[9-04]	Utslippsvanntemperaturens overskuddstemperatur.	R/W	1~4°C, trinn: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for ekstraområde ved oppvarming?	R/W	15~37°C, trinn: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Hva er maksimum ønsket LWT for ekstrasone i oppv.?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, trinn: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for ekstraområde ved kjøling?	R/W	5~18°C, trinn: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Hva er maksimum ønsket LWT for ekstrasone i kjøling?	R/W	18~22°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Hva er tillatt LWT-underskridelse under oppstart av kjøling?	R/W	1~18°C, trinn: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Hva er bufring-romtemperatur i oppvarming?	R/W	[3-07]～[3-06]°C, trinn: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Hva er bufring-romtemperatur i kjøling?	R/W	[3-09]～[3-08]°C, trinn: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Romtemperaturhysterese.	R/W	1~6°C, trinn: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Pumpens hastighetsbegrensning	R/W	0~8, trinn:1 0: Ingen begrens. 1~4: 90~60% pumpehastighet 5~8: 90~60% pumpehastighet under sampling **6 80% pumpehastighet under sampling**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Prioritert husholdningsvarmtvann.	R/W	0: Prioritet for solvarme **1: Prioritet for varmepumpe**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Er en ekstern ekstra varmekilde tilkoblet?	R/W	**0 ingen** 1 bivalent gjennom toppdelen **2 tank DHW bivalent (*5)** 3 tankoppvarming + DHW bivalent		
9.I	[C-03]	Bivalent aktiveringstemperatur.	R/W	-25~25°C, trinn: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Bivalent hysteresetemperatur.	R/W	2~10°C, trinn: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Hva er termoanmodning- kontakttypen for hovedsonen?	R/W	0: - 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
9.I	[C-06]	Hva er termoanmodning- kontakttypen for ekstrasonen?	R/W	0: MMI-anmodninger (inkl. quick logic) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
9.I	[C-07]	Hvilken kontrollmetode benyttes i romoperasjon?	R/W	**0: LWT-kontroll** 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontroll		
9.I	[C-08]	Hva slags ekstern sensor er installert?	R/W	**0: Nei** 1: Utendørssensor 2: Romsensor		
9.I	[C-09]	Hva er påkrevd kontakttype for alarmutgang?	R/W	**0: Normalt åpen** 1: Normalt lukket		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Hvilke varmere er tillatt hvis foretr. kWh-tariff PS kuttes?	R/W	**0: Ingen** 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle varmere		
9.I	[D-01]	Kontakttype for foretrukket kWh-tariff ved PS-installering?	R/W	**0: Nei** 1: Hvilekontakt 2: Arbeidskontakt 3: Smart grid		
9.I	[D-02]	Hva slags VVB-pumpe er installert?	R/W	**0: Ingen VVB-pumpe** 1: Øyeblikkelig tilgang på varmtvann 2: Desinfeksjon 3: Sirkulasjon 4: Sirkulasjon og desinfeksjon		
9.I	[D-03]	Utslippsvanntemperaturens kompensasjon rundt 0°C.	R/W	0: Nei **1: økning 2°C, spenn 4°C** 2: økning 4°C, spenn 4°C 3: økning 2°C, spenn 8°C 4: økning 4°C, spenn 8°C		
9.I	[D-04]	Er et demandkretsko. tilkoblet?	R/W	**0: Nei** 1: Strømkontroll		
9.I	[D-05]	Har pumpen lov til å kjøre hvis foretr. kWh-tariff PS kuttes?	R/W	0: Tvunget av **1: Som normalt**		
9.I	[D-07]	Er et solfangersett tilkoblet?	R/W	0: Nei 1: Solar for DHW **2: Solar for DHW og SH**		
9.I	[D-08]	Brukes en ekstern kWh-måler til strømmåling?	R/W	**0: Nei** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.I	[D-09]	Brukes en ekstern kWh-måler til strømmåling, brukes kWh-måler til Smart grid eller brukes en gassmåler til hybrid enhet?	R/W	**0: Nei** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter) 8 1 puls/m³ (gassovervåking) 9 10 puls/m³ (gassovervåking) 10 100 puls/m³ (gassovervåking)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Hva slags enhet er installert?	R/O	0~5 **0: LT-splitt**		
9.I	[E-01]	Hva slags kompressor er installert?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	Hva er innendørsanleggets programvaretype?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverserbar (*3)** **1: Kun oppvarming (*4)**		
9.I	[E-03]	Hvor mange trinn er det for ekstravarmer?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: ingen varmer (*9)** 1: ekst. varmer **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.I	[E-04]	Finnes strømsparingsfunksjonen på utendørsenheten?	R/O	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[E-05]	Kan systemet klargjøre husholdningsvarmtvann?	R/O	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Hva slags VVB-tank er installert?	R/W	0~8 0 OSO tank 150/180 1 FS med BUH 2 FS med BSH 3 OSO tank 200/250/300 **4 Rotex uten BSH (HYB)** 5 Rotex med BSH 6 Tredjeparts tank for HYB 7 Tredjeparts tank, varmeelement >= 1,05m² 8 Tredjeparts tank, varmeelement >= 1,8m²		
9.I	[E-08]	Strømsparingsfunksjon for utendørsenhet.	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Tankvolum	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Er et bi-sone-sett installert?	R/W	**0: IKKE installert** 1: - 2: Bizone-sett installert		
9.I	[E-0C]	Hvilken Bizone-systemtype er installert?	R/W	**0: Uten hydraulikkseparator / ingen direkte pumpe** 1: Med hydraulikkseparator / ingen direkte pumpe 2: Med hydraulikkseparator / med direkte pumpe		
9.I	[E-0D]	Er systemet fylt med glykol?	R/O	**0: Nei** 1: Ja		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Pumpedrift tillatt utenfor område.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[F-01]	Over hvilken utendørs temp. er kjøling tillatt?	R/W	10~35°C, trinn: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Aktivere tankkjel?	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[F-07]	Effektivitetsberegning	R/W	**0: Aktivert** 1: Deaktivert		
9.I	[F-08]	Aktivere kontinuerlig oppvarmingsavriming	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[F-09]	Pumpedrift under unormal gjennomstrømming.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Lukke avstengningsventil under termo av?	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.I	[F-0C]	Lukke avstengningsventil under kjøling?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[F-0D]	Hva er pumpens driftsmodus?	R/W	0: Kontinuerlig **1: Prøve** 2: Anmodning		
9.I	[F-0E]	Tankoppvarmingsstøtte_maks	R/W	10~35 kW, trinn: 1kW **20 kW**		
Bizone-sett innstillinger						
9.P.1	[E-0B]	Bizone-sett installert	R/W	**0: IKKE installert** 1: - 2: Bizone-sett installert		
9.P.2	[E-0C]	Bizone-systemtype	R/W	**0: Uten hydraulikkseparator / ingen direkte pumpe** 1: Med hydraulikkseparator / ingen direkte pumpe 2: Med hydraulikkseparator / med direkte pumpe		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet					Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi	
Brødsmule	Feltkode	Navn på innstilling		Område, trinn **Standardverdi**	Dato	Verdi
9.P.3	[7-0A]	Ekstraområde-pumpe fast PWM	R/W	20~95%, trinn 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Hovedområde-pumpe fast PWM	R/W	20~95%, trinn 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Blandeventilens dreietid	R/W	20~300 sekunder, trinn 5 sek **125 sek**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) BUH uten_
(*10) 11P_(*11) 16P