


Справочно ръководство на монтажника

Подгряване на WLAN картата



Съдържание

1	За настоящия документ	3
2	За адаптера	4
2.1	Основни параметри.....	4
2.2	Съвместимост.....	4
3	За кутията	5
3.1	За разпаковане на адаптера.....	5
4	Подготовка	6
4.1	Изисквания за мястото на монтаж.....	6
5	Монтаж	7
5.1	Предпазни мерки при монтирането на адаптера.....	7
5.2	Свързване на електрическите кабели	7
5.2.1	Предпазни мерки при свързване на електрическите кабели	7
5.2.2	За свързване на адаптера с тялото.....	7
6	Пускане на системата	8
7	Конфигуриране	9
8	Предаване на потребителя	10
9	Отстраняване на проблеми	11
9.1	Общ преглед: Отстраняване на неизправности	11
9.1.1	Симптом: Адаптерът НЕ осъществява взаимодействие с вътрешното тяло.....	11
9.1.2	Симптом: Нищо не се случва, когато адаптерът е в режим AP	11

1 За настоящия документ

Целева публика

Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

▪ Общи мерки за безопасност:

- Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете, преди да пристъпите към монтажа
- Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)

▪ Ръководство за монтаж:

- Инструкции за монтаж
- Формат: На хартия (доставят се в комплекта)

▪ Справочно ръководство на монтажника:

- Инструкции за монтаж, конфигуриране, указания за приложението, ...
- Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията Q за търсене, за да намерите вашия модел.

▪ Декларация за съответствие:



ИНФОРМАЦИЯ: Декларация за съответствие

С настоящото Daikin Europe N.V. декларира, че типът радиооборудване BRP069A78 отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната декларация за съответствие е достъпна на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене Q, за да откриете декларацията за съответствие за вашия модул.

Най-новите ревизии на предоставените документации могат да се намерят на регионалния Daikin уебсайт или от вашия дилър.

Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.

2 За адаптера

Адаптер за безжична LAN за свързване на системата на термopомпата към Daikin Cloud чрез интернет, който дава възможност за управление на системата на термopомпата чрез приложението ONECTA.

2.1 Основни параметри

Параметър	Стойност
Честотен обхват	2400 MHz~2483,5 MHz
Протокол на радиовръзката	IEEE 802.11b/g/n
Радиочестотен канал	1~13
Изходна мощност	0 dBm~18 dBm
Ефективна излъчвана мощност	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Захранване	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Съвместимост

Уверете се, че системата на термopомпата е съвместима за използване с адаптера. За повече информация вижте справочното ръководство за монтажника на системата на термopомпата.


3 За кутията

Имайте предвид следното:

- При доставката модулът ТРЯБВА да се провери за повреди и окомплектованост. За всяка повреда или липса ТРЯБВА незабавно да се докладва на агента по рекламациите на превозвача.
- Докарайте опакования модул, колкото е възможно по-близо до неговата крайна позиция на монтаж, за да предотвратите получаването на повреди по време на транспортирането.
- Подгответе предварително пътя, по който искате да приведете уреда до крайната му позиция за монтаж.

3.1 За разопаковане на адаптера

- 1 Отворете кутията.
- 2 Извадете адаптера.
- 3 Отделете аксесоарите.



- a** Адаптер
b Ръководство за монтаж

4 Подготовка

4.1 Изисквания за мястото на монтаж

- Адаптерът е предназначен само за монтиране към вътрешното тяло в сухи, закрити места.
- Адаптерът е предназначен за работа при околна температура в диапазона 5~35°C.

НЕ монтирайте адаптера на следните места:

- На места, на които той е изложен на пряка слънчева светлина.
- На места, на които то ще е в близост до топлинен източник.
- На места, които са изложени на източник на пара.
- На места, които са изложени на пари от машинно масло.

5 Монтаж

5.1 Предпазни мерки при монтирането на адаптера



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Изключете захранването преди монтиране на адаптера.
- НЕ боравете с адаптера, ако ръцете ви са мокри.
- Никога НЕ допускате намокряне на адаптера.
- Не модифицирайте, разглобявайте или ремонтирайте адаптера.
- Изключете захранването, ако адаптерът е повреден.

Символ	Обяснение
	Защитата на уреди, маркирани с този символ, е гарантирана чрез двойна изолация и не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване.

5.2 Свързване на електрическите кабели

5.2.1 Предпазни мерки при свързване на електрическите кабели



ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- Общи мерки за безопасност
- Подготовка

5.2.2 За свързване на адаптера с тялото



[D] Безжичен шлюз

- 1 Вкарайте WLAN картата в слота за карти на потребителския интерфейс на вътрешното тяло.

6 Пускане на системата

Адаптерът се захранва от вътрешното тяло. За да функционира адаптерът, се уверете, че той е свързан към вътрешното тяло и че е включено захранването на последното.



ИНФОРМАЦИЯ

Преди да стартирате системата се уверете, че адаптерът е монтиран правилно на вътрешното тяло.

7 Конфигуриране

За да конфигурирате адаптера, отворете приложението ONECTA на вашето мобилно устройство и следвайте инструкциите в приложението. Приложението ONECTA се предлага в Google Play и в App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Предаване на потребителя

След като монтирате и конфигурирате адаптера, предайте настоящото ръководство за монтаж на потребителя и го уведомете за следните предпазни мерки.



ОПАСНОСТ

- НЕ разглобявайте, НЕ модифицирайте и НЕ ремонтирайте адаптера. Това може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- НЕ допускайте намокряне на адаптера и не го използвайте, когато се къпете или при други дейности, свързани с вода. Това може да причини токов удар или пожар.
- НЕ използвайте адаптера в близост до медицинско оборудване или до лица, използващи сърдечни стимулатори или дефибрилатори. Той може да предизвика застрашаващи живота електромагнитни смущения.
- НЕ използвайте адаптера в близост до оборудване с автоматично управление, като например автоматични врати или противопожарна аварийна сигнализация. Той може да предизвика злополуки вследствие на неправилна работа на оборудването.
- При установяване на необичайни миризма или звук, прегряване или излизане от адаптера дим, веднага изключете вътрешното тяло от захранването. В противен случай това може да доведе до пожар или неизправност. Ако това се случи, консултирайте се с вашия дилър.
- Ако изпуснете или повредите адаптера, изключете вътрешното тяло от захранването. В противен случай това може да доведе до пожар или неизправност. Ако това се случи, консултирайте се с вашия дилър.



БЕЛЕЖКА

Не използвайте адаптера близо до микровълнови фурни. Това може да попречи на комуникацията по безжичната LAN мрежа.

9 Отстраняване на проблеми

9.1 Общ преглед: Отстраняване на неизправности

В тази глава се описва какво трябва да се направи при възникване на проблеми. Тя съдържа информация относно решаването на проблеми въз основа на описаните по-долу симптоми.

9.1.1 Симптом: Адаптерът НЕ осъществява взаимодействие с вътрешното тяло

Възможни причини	Коригиращо действие
Картата не е вкарана правилно.	Проверете дали адаптерът е вкаран правилно в слота за карти на потребителския интерфейс на вътрешното тяло.

9.1.2 Симптом: Нищо не се случва, когато адаптерът е в режим AP

Възможни причини	Коригиращо действие
Фърмуерът е повреден.	Свържете се с вашия дилър и му съобщете за проблема с фърмуера.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11