


Referenzhandbuch für den Monteur WLAN-Karte Heizung



Inhaltsverzeichnis

| 1 | Informationen zu diesem Dokument | | | | |
|---|--|--------------|--|----|--|
| 2 | Informationen zum Adapter | | | | |
| | 2.1 | | arameterglichkeit | | |
| 3 | Über das Paket | | | | |
| | 3.1 | So entp | packen Sie den Adapter | 5 | |
| 4 | Vorbereitung | | | | |
| | 4.1 | Anford | erungen an den Installationsort | 6 | |
| 5 | Installation | | | | |
| | 5.1 Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Adapters | | | | |
| | 5.2 Anschließen der elektrischen Leitungen | | ießen der elektrischen Leitungen | 7 | |
| | | 5.2.1 | Vorsichtshinweise zum Anschließen der elektrischen Leitungen | 7 | |
| | | 5.2.2 | So verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät | 7 | |
| 6 | Star | ten de | es Systems | 8 | |
| 7 | Kon | onfiguration | | 9 | |
| 8 | Übergabe an den Benutzer | | | | |
| 9 | Fehlerdiagnose und -beseitigung | | | | |
| | 9.1 Übersicht: Fehlerdiagnose und -beseitigung | | | | |
| | | 9.1.1 | Symptom: Der Adapter reagiert NICHT auf die Interaktion mit dem Innengerät | 11 | |
| | | 912 | Symptom: Wenn sich der Adanter im AP-Modus befindet geschieht nichts | 11 | |



1 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

- Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen müssen
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)

Installationsanleitung:

- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Bausatzes)

Referenzhandbuch für den Monteur:

- Installationsanleitungen, Konfiguration, Anwendungsrichtlinien ...
- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

Konformitätserklärung:



INFORMATION: Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Daikin Europe N.V., dass der Funkgerättyp BRP069A78 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Original-Konformitätserklärung ist unter https://www.daikin.eu verfügbar. Verwenden Sie die Suchfunktion Q, um die Konformitätserklärung für Ihr Gerät zu suchen.

Die jüngste Überarbeitung der gelieferten Dokumentation ist möglicherweise verfügbar auf der regionalen Website von Daikin oder bei Ihrem Fachhändler.

Das Original der Anleitung ist in Englisch geschrieben. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.



2 Informationen zum Adapter

Der WLAN-Adapter verbindet das Wärmepumpensystem über das Internet mit der Daikin Cloud, sodass eine Steuerung des Wärmepumpensystems über die App ONECTA möglich ist.

2.1 Basisparameter

| Parameter | Wert |
|------------------------------|--|
| Frequenzbereich | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Funkprotokoll | IEEE 802.11b/g/n |
| Funkfrequenzkanal | 1~13 |
| Ausgangsleistung | 0 dBm~18 dBm |
| Effektive Strahlungsleistung | 17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n) |
| Stromversorgung | DC 3,3 V / 500 mA |

2.2 Verträglichkeit

Stellen Sie sicher, dass das Wärmepumpensystem für die Verwendung mit dem finden Ausführliche Informationen kompatibel ist. Referenzhandbuch für den Monteur des Wärmepumpensystems.




3 Über das Paket

Beachten Sie Folgendes:

- Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschädigungen und Vollständigkeit überprüft werden. Beschädigungen oder fehlende Teile MÜSSEN unverzüglich dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.
- Bringen Sie das verpackte Gerät so nahe wie möglich an den endgültigen Aufstellungsort, um eine Beschädigung während des Transports zu vermeiden.
- Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum Installationsort gebracht werden kann.

3.1 So entpacken Sie den Adapter

- 1 Öffnen Sie die Verpackung.
- 2 Entnehmen Sie den Adapter.
- **3** Legen Sie das Zubehör zur Seite.



- **a** Adapter
- **b** Installationsanleitung



4 Vorbereitung

4.1 Anforderungen an den Installationsort

- Der Adapter ist nur für die Montage am Innengerät an einem trockenen Ort in Innenräumen konzipiert.
- Der Adapter ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 5~35°C konzipiert.

Installieren Sie den Adapter NICHT an den folgenden Plätzen bzw. Orten:

- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Ort, an denen er sich in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- An Orten, an denen er einer Dampfquelle ausgesetzt ist.
- An Orten, an denen er Maschinenöldampf ausgesetzt ist.



5.1 Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Adapters



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

- Schalten Sie erst die Stromzufuhr aus, bevor Sie den Adapter installieren.
- Den Adapter NICHT mit nassen Händen handhaben.
- Den Adapter NICHT nass werden lassen.
- Den Adapter NICHT auseinandernehmen, bauliche Veränderungen an ihm vornehmen oder ihn selber reparieren.
- Wenn der Adapter beschädigt worden ist, erst die Stromzufuhr auf AUS schalten.

| Symbol | Erläuterung |
|--------|--|
| | Der Schutz von mit diesem Symbol markierten Geräten wird durch eine doppelte Isolierung gewährleistet und erfordert keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde. |

5.2 Anschließen der elektrischen Leitungen

5.2.1 Vorsichtshinweise zum Anschließen der elektrischen Leitungen



INFORMATION

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen in den folgenden Kapiteln:

- Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
- Vorbereitung
- 5.2.2 So verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät



[D] Drahtlos-Gateway

1 Setzen Sie die WLAN-Karte in den Kartensteckplatz am Raumbedienmodul des Innengeräts ein.

6 Starten des Systems

Der Adapter wird über das Innengerät mit Strom versorgt. Damit der Adapter funktioniert, müssen Sie daher sicherstellen, dass er mit dem Innengerät verbunden und das Innengerät eingeschaltet ist.



INFORMATION

Stellen Sie vor dem Start des Systems sicher, dass der Adapter ordnungsgemäß am Innengerät montiert ist.



7 Konfiguration

Um den Adapter zu konfigurieren, öffnen Sie die App ONECTA auf Ihrem Mobilgerät und befolgen Sie die Anweisungen in der App. Die App ONECTA ist nur über Google Play und den App Store verfügbar:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/





8 Übergabe an den Benutzer

Übergeben Sie, nachdem Sie den Adapter installiert und konfiguriert haben, diese Anleitung an den Benutzer und stellen Sie sicher, dass der Benutzer sich der folgenden Sicherheitshinweise bewusst ist.



GEFAHR

- UNTERLASSEN Sie jegliches Zerlegen, Abändern oder Reparieren des Adapters. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen kommen.
- VERMEIDEN Sie, dass der Adapter feucht wird. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie ein Bad nehmen oder ähnliche Aktivitäten in Verbindung mit Wasser durchführen. Andernfalls besteht Stromschlag- und Feuergefahr.
- Verwenden Sie den Adapter NICHT in der Nähe von medizinischen Geräten oder Personen, die Herzschrittmacher oder Defibrillatoren verwenden. Andernfalls kann es zu lebensbedrohlichen elektromagnetischen Störungen kommen.
- Verwenden Sie den Adapter NICHT in der Nähe von automatisch gesteuerten Einrichtungen wie etwa automatischen Türen oder Brandschutzeinrichtungen. Andernfalls kann es zu Unfällen aufgrund eines fehlerhaften Geräteverhaltens kommen.
- Trennen Sie das Innengerät sofort von der Stromversorgung, wenn es zu ungewöhnlichen Gerüchen oder Geräuschen oder Überhitzen kommt oder wenn Qualm aus dem Adapter kommt. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Fehlfunktionen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.
- Wenn Sie den Adapter fallen gelassen oder beschädigt haben, trennen Sie das Innengerät von der Stromversorgung. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Fehlfunktionen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.



HINWEIS

Verwenden Sie den Adapter nicht in der Nähe eines Mikrowellenherds. Dieser kann die WLAN-Kommunikation beeinträchtigen.



9 Fehlerdiagnose und -beseitigung

9.1 Übersicht: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Dieses Kapitel beschreibt, wie im Falle von Problemen vorzugehen ist. Es enthält Informationen zur Problemlösung auf Basis der unten aufgeführten Symptome.

9.1.1 Symptom: Der Adapter reagiert NICHT auf die Interaktion mit dem Innengerät

| Mögliche Ursachen | Abhilfe |
|---|--|
| Die Karte ist nicht korrekt eingesetzt. | Prüfen Sie, ob der Adapter korrekt in den Kartensteckplatz am Raumbedienmodul des Innengeräts eingesetzt ist. |

9.1.2 Symptom: Wenn sich der Adapter im AP-Modus befindet, geschieht nichts

| Mögliche Ursachen | Abhilfe |
|------------------------------|--|
| Die Firmware ist beschädigt. | Wenden Sie sich an Ihren Händler, um ein Problem mit der Firmware zu melden. |









