


Szerelői referencia-útmutató

WLAN-kazetta Fűtés



Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	3
2	Az adapter ismertetése	4
2.1	Alapvető paraméterek.....	4
2.2	Kompatibilitás.....	4
3	A doboz bemutatása	5
3.1	Az adapter kicsomagolása.....	5
4	Előkészületek	6
4.1	A felszerelés helyére vonatkozó előírások.....	6
5	Felszerelés	7
5.1	Óvintézkedések az adapter felszerelésekor.....	7
5.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása.....	7
5.2.1	Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor.....	7
5.2.2	Az adapter csatlakoztatása az egységhez.....	7
6	A rendszer beindítása	8
7	Beállítás	9
8	Átadás a felhasználónak	10
9	Hibaelhárítás	11
9.1	Áttekintés: Hibaelhárítás.....	11
9.1.1	Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre.....	11
9.1.2	Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van.....	11

1 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések:**

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

- **Szerelési kézikönyv:**

- Szerelési utasítások
- Formátum: Papír (a készlet tartalmazza)

- **Szerelési referencia-útmutató:**

- Szerelési utasítások, beállítás, használati irányelvek...
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

- **Megfelelőségi nyilatkozat:**



INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRP069A78 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen érhető el: <https://www.daikin.eu>. Az egysége megfelelőségi nyilatkozatának megkereséséhez használja a keresési funkciót Q.

A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldalról, illetve az Ön forgalmazójától szerezhetők be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Az adapter ismertetése

A vezeték nélküli LAN-adapter a hőszivattyúrendszert az interneten keresztül a Daikin Cloud szolgáltatáshoz csatlakoztatja, lehetővé téve ezáltal a hőszivattyúrendszer ONECTA alkalmazáson keresztül történő vezérlését.

2.1 Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	1~13
Kimeneti teljesítmény	0 dBm~18 dBm
Effektív kisugárzott teljesítmény	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Tápellátás	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Kompatibilitás

Győződjön meg arról, hogy a hőszivattyúrendszer kompatibilis az adapterrel. További információkért tekintse meg a hőszivattyúrendszer szerelői referencia-útmutatóját.


3 A doboz bemutatása

Tartsa szem előtt a következőket:

- Kiszállításkor az egység sértetlenségét és hiánytalan meglétét ellenőrizni KELL. Bármilyen sérülést vagy hiányzó alkatrészt azonnal jelezni KELL a szállítmányozó reklamációs ügyintézőjének.
- A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges üzembe helyezési helyhez, hogy megelőzze a szállítás során okozott sérüléseket.
- Tervezze meg előre, hogy milyen útvonalon juttatja el az egységet a végső felszerelési helyére.

3.1 Az adapter kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Vegye ki az adaptert.
- 3 Válassza külön a tartozékokat.



- a** Adapter
b Szerelési kézikönyv

4 Előkészületek

4.1 A felszerelés helyére vonatkozó előírások

- Az adaptert úgy tervezték, hogy kizárólag száraz, beltéri helyen, a beltéri egységre szerelve lehessen használni.
- Az adaptert úgy tervezték, hogy 5~35°C közötti külső hőmérsékleti tartományban működjön.

Az adaptert NEM szabad az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.
- Olyan helyen, ahol gőzforrásnak lehet kitéve.
- Olyan helyen, ahol motorolajgőznek lehet kitéve.

5 Felszerelés

5.1 Óvintézkedések az adapter felszerelésekor



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Az adapter felszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.
- NEM szabad nedves kézzel az adapterhez nyúlni.
- Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség az adaptert.
- NE próbálja meg az adaptert saját maga átalakítani, szétszerelni vagy javítani.
- Ha az adapter megsérül, kapcsolja ki a tápellátást.

Szimbólum



Magyarázat

A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel.

5.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása

5.2.1 Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor



INFORMÁCIÓ

Olvassa el az alábbi fejezetekben található biztonsági előírásokat és követelményeket is:

- Általános biztonsági óvintézkedések
- Előkészületek

5.2.2 Az adapter csatlakoztatása az egységhez



[D] Vezeték nélküli átjáró

- 1 Helyezze be a WLAN-kazettát a beltéri egység felhasználói felületén található nyílásba.

6 A rendszer beindítása

Az adapter a beltéri egységtől kapja a tápfeszültséget. Annak érdekében, hogy az adapter működni tudjon, csatlakoznia kell a beltéri egységhez, és a kültéri egységnek bekapcsolva kell lennie.



INFORMÁCIÓ

A rendszer indítása előtt ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e felszerelve a beltéri egységre.

7 Beállítás

Az adapter beállításához nyissa meg mobileszközén a ONECTA alkalmazást, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. A ONECTA alkalmazás a Google Play és az App Store áruházakban egyaránt elérhető:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Átadás a felhasználónak

Az adapter telepítése és konfigurálása után adja át ezt a szerelési kézikönyvet a felhasználónak, és hívja fel a felhasználó figyelmét a következő biztonsági óvintézkedésekre.



VESZÉLY

- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Az adaptert NE érje nedvesség, és ne használja fürdés vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- NE használja az adaptert orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élők, illetve defibrillátorok közelében. Az általa keltett elektromágneses interferencia életeket veszélyeztethet.
- NE használja az adaptert automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében. Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesethez vezethet.
- Ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha az adapter túlmelegszik vagy füstöl, azonnal húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha az adapter leesik vagy megsérül, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.



MEGJEGYZÉS

Ne használja mikrohullámú sütő közelében az adaptert, mert az hatással lehet a vezeték nélküli LAN-kommunikációra.

9 Hibaelhárítás

9.1 Áttekintés: Hibaelhárítás

Ez a fejezet leírja, hogy mit kell tennie problémák esetén. Az alább felsorolt jelenségek alapján információt nyújt a problémák megoldásához.

9.1.1 Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre

Lehetséges okok	Teendő
A kazetta nem megfelelően lett behelyezve.	Győződjön meg róla, hogy az adapter megfelelően lett behelyezve a beltéri egység felhasználói felületén található nyílásba.

9.1.2 Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van

Lehetséges okok	Teendő
A belső vezérlőprogram sérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és jelentse a belső vezérlőprogram hibáját.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11