




Yazılım deęiřiklik gnlę MMI kullanıcı arayz

Daikin Altherma 4



v4.x.x

- Genel iyileştirmeler.
- Çeviri iyileştirmeleri.

Ayar güncellemeleri

- Yeni ayarlar eklendi:
 - [1.44] Ana bölge için **Minimum debi**
 - [2.38] İlave bölge için **Minimum debi**
 - [3.17] **Talep üzerine sürekli pompalama**
 - [4.8] **Isıtma verimliliği**
 - [5.25] **Fan örnekleme**
 - [5.28.7] **Kullanım sıcak suyu önceliği**
 - [5.33] **Buz çözme enerji telafisi**
- Mevcut ayarlar güncellendi:
 - [5.6.1] **Kapasite eksikliği aktivasyon** için bilgiler güncellendi.
 - [9.14.1] **Çalıştırma modu** altında SG hazır modu ayarı güncellendi.
 - Sıcaklık ayarlarına ilişkin açıklama iyileştirildi.
 - Giriş sayfası ekranı resminin açıklaması güncellendi.
 - Radyatörler için hedef delta T aralığı güncellendi.
 - DHW verimlilik modu ayarına bağlı yeniden ısıtma histerezi seçenekleri eklendi: [4.12.1] **Konfor histerezi**, [4.12.2] **Eko histerezi** ve [4.12.3] **Çok eko histerezi**.
 - LWT değiştirme programı güncellendi. Herhangi bir zaman aralığı programlanmamışsa, ünite orijinal hava durumuna bağlı eğriye göre çalışır.
 - Kullanım kılavuzuna tatil modu bilgileri eklendi.
 - Programın geçersiz kılma durumu uyarlandı. Etkin olan herhangi bir geçersiz kılma, mevcut blokun sonuna veya bir sonraki planlanmış blokun başlangıcına kadar geçerliliğini korur ve her yeni günün başlangıcında otomatik olarak sıfırlanır.
 - Buz çözme kesme mekanizmasına bağlı ayar noktası değişimiyle ilgili ayrıntılar eklendi.
 - Dış ünite hatası meydana geldiğinde, acil durum bildirimi ile birlikte uygulanan indirimli elektrik tarifi güç kaynağı için bir uyarı eklendi.
 - Bakım modunda acil durum onayı ile ilgili bilgiler güncellendi.
 - [5.28.3] **Maks. alan ısıtma zamanlayıcısı** ve [5.28.5] **Maks. KSS zamanlayıcısı** ile ilgili dengeleme zamanlayıcılarına dair bilgiler güncellendi.
- Ayarlar yeni bir konuma taşındı:
 - **Hidrolik olarak ayrılmış** ayarına daha fazla ayrıntı eklendi ve bu ayar [3.13.1] yerine [3.10] konumuna taşındı.
 - **Soğutucu geri kazanımı modu** ayarına daha fazla ayrıntı eklendi ve bu ayar [7] **Bakım modu** altına taşındı.

Uygulama kılavuzlarındaki güncellemeler

- Anında sıcak su sistemi kurulumu için su pompasına tek yönlü vanaların takılmasına ilişkin bilgiler eklendi.
- Düşük dirençli tek yönlü vanaların kullanımına ilişkin bilgiler eklendi.

- Pompa hızı ayarları eklendi.
- Yeni bir IO seçeneği eklendi: ayrık bypass vanası.

Montaj alanının hazırlanması ile ilgili güncellemeler

- Gaz sensörünün hassasiyetine ilişkin bilgiler güncellendi.

Modbus ile ilgili güncellemeler

- Modbus tablosu güncellendi.

Minimum akış ve minimum hacim ile ilgili güncellemeler

- Minimum akış gereksinimlerini karşılamak üzere mekanik bypass vanası ayarı eklendi.
- "Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" başlıklı bölümde, önerilen minimum hacimle ilgili bilgiler eklendi.
- Minimum akış gereksinimleri ve maksimum boru uzunluğu güncellendi.
- Minimum hacim örnekleri iyileştirildi.

- Yalnızca hızlı kapanan vanalarla birlikte kullanılan ECH₂O üniteleri için geçerlidir. Yayıcı devresini kapatmak üzere elektrikle çalıştırılan vanaların kapanma süresine dayalı olarak minimum akış gereksinimi ile ilgili bilgiler eklendi.

Hızlı kapanan vanalar (elektrikle çalıştırılan vanalar) yayıcı devresini tamamen kapatabiliyorsa, soğutma işlemi sırasında minimum debi korunamayabilir. Bu durumda, vana kapanma süresi 30 saniyeden az ise, en az bir yayıcı döngüsü açık OLMALIDIR ve minimum debi 5 l/dk olmalıdır; vana kapanma süresi 5 saniyeden az ise, en az bir yayıcı döngüsü açık OLMALIDIR ve minimum debi 6,5 l/dk olmalıdır.

"Minimum debiyi kontrol etmek için" başlıklı bölüm yeniden düzenlendi.

- "Su hacmini kontrol etmek için: Örnekler" başlıklı bölüm yeniden düzenlendi.

Kablo şemalarında güncellemeler

- Ayrık bypass vanasını içeren yeni kablo şemaları eklendi.
- Kablo şemalarında genel iyileştirmeler.
- Normal elektrik tarifi gücü kaynağı ve indirimli elektrik tarifi gücü kaynağı için maksimum çalışma akımı düzeltildi.

SG ready ile uyumluluk güncellemesi

- SG Ready 1.1 uyumluluğuna ilişkin bilgiler güncellendi. SG ready 1.1, < v4.x.x yazılım sürümleri için henüz desteklenmemektedir.

Güncellemelerle ilgili sorun giderme

- "Belirti: Devreye alındıktan sonra sistemden şırıltı sesi gelmeye başladı" başlığına küçük boru montaj gereklilikleri eklendi.

Kullanıcı başvuru kılavuzunun güncellenmesi

- "Kullanacağınız sıcaklık kontrolünü belirlemek için" başlıklı bölümde açıklanan prosedür güncellendi.

Dış ünite değişiklikleri

- Rüzgar kapağına ilişkin kurulum gereklilikleri güncellendi.
- Yeni rüzgar kapağı seçenekleri eklendi.
- Temel ve drenaj bilgileri eklendi.
- Şekillerde EPSK06~14A* ile EPSK04~07A* arasındaki fark daha net bir şekilde ortaya koyuldu.

Güneş enerjisi girişlerinde güncellemeler

- EKHWP depo tipi için güneş enerjisi girişi ile ilgili ek bilgiler eklendi.

Daikin Cloud Service – Residential güncellemeleri aracılığıyla sunulan uzaktan hizmet özelliği

- Alan ayarları genişletildi.
- Uzaktan izleme hizmeti etkinleştirildi.
- Kullanıcı arayüzü yazılımını uzaktan güncelleme özelliği eklendi.

Hata kodu güncellemeleri

- Yeni hata kodları eklendi:
 - A0-26: Dış ünite gaz sensörü algılama
 - C0-19: İç gaz sensörü arızası/bağlantı kesintisi
 - C0-20: İç gaz sensörü arızası/bağlantı kesintisi
 - E3-26: Buz çözme sırasında düşük fark basıncı uyarısı
 - E3-27: Buz çözme sırasında düşük fark basıncı hatası
 - H0-06: Dış gaz sensörü arıza uyarısı
 - H0-07: Dış gaz sensörü bağlantı kesintisi uyarısı
 - HC-10: Alt boyler termistöründe anormallik
- Hata kodları güncellendi:
 - 8H-10 Karışık su güvenlik termostadı aşırı ısınması (karıştırma kiti) hatası için etki metni güncellendi.
 - C0-15 İç gaz sensörü bağlantısı kesildi hatası için sıfırlama koşulu güncellendi.

Saha ayarları tablosunda güncellemeler

- Yeni ayarlar eklendi:
 - [1.44]
 - [2.38]
 - [3.17]
 - [4.12.1]
 - [4.12.2]
 - [4.12.3]
 - [4.8]
 - [5.25]
 - [5.28.7]
 - [5.33]
 - [10.17]
- Ayarlar için kullanıcı erişim seviyesi güncellendi:
 - [1.14]
 - [1.18]
 - [2.14]
 - [2.17]
 - [5.21.2]
 - [5.21.3]

- Kullanıcı arayüzünün konumu güncellendi:
 - [008] yerine [3.13.1] ila [3.10]
- Ayarların açıklamaları güncellendi:
 - [3.13.2]
 - [3.13.3]
 - [4.1]
 - [4.19]
 - [5.6.1]
 - [5.21.5]
 - [5.28.5]
 - [9.14.1]
 - [13.1]~[13.6]

