




**UPOZORENJE**


(HR)

- Nikada sami ne pregledavajte niti ne servisirajte jedinicu. Pozovite stručnjaka da obavi taj posao.
- Moglo bi doći do strujnog udara. Prije servisiranja jedinice, uvijek isključite napajanje.



**2**

	EA	SA
(HR)	Filter ispušnog zraka	Filter dovodnog zraka



**3**



(HR) Postavke

U priručniku za postavljanje potražite upute o prilagođavanju postavki.

Način postavljanja	Postavljanje sklopke br.	Opis postavke
19 (29)	0	Određivanje postavki pregleda onečišćenja filtra
	2	Određivanje postavki brzine ventilatora SA
	3	Određivanje postavki brzine ventilatora EA

(HR) Čišćenje

Ovaj dokument čuvajte za daljnju upotrebu.

