




**AVERTIZARE**


(RO)

- Nu inspectați și nu reparați niciodată unitatea de unul singur. Solicitați pentru aceasta o persoană calificată.
- Pericol de electrocutare. Întrerupeți întotdeauna alimentarea electrică înainte de a repara unitatea.




**2**

	EA	SA
(RO)	Filtru de aer evacuare	Filtru de aer admisie



**3**



(RO) **Setări**

Consultați manualul de instalare pentru instrucțiuni privind modul de reglare a setărilor.

Mod de setare	Nr. comutator setare	Descrierea setării
19 (29)	0	Setare inspectare contaminare filtru
	2	Setare turație ventilator SA
	3	Setare turație ventilator EA

(RO) **Curățare**

Păstrați acest document pentru consultare ulterioară.

