




VAROVANIE


(SK)

- Nikdy nekontrolujte ani nevykonávajte servis zariadenia sami. Požiadajte kvalifikovanú osobu, aby vykonala túto prácu.
- Môže dôjsť k elektrickému šoku. Pred vykonávaním servisu zariadenia vždy vypnite elektrický prúd.



2

	EA	SA
(SK)	Filter odvádzaného vzduchu	Filter privádzaného vzduchu



3



(SK) Nastavenia

Pokyny na úpravu nastavení nájdete v návode na inštaláciu.

Režim nastavenia	Prepínač pre nastavenie č.	Popis nastavenia
19 (29)	0	Nastavenie kontroly znečistenia filtra
	2	Nastavenie otáčok ventilátora SA
	3	Nastavenie otáčok ventilátora EA

(SK) Čistenie

Tento dokument si uchovajte pre budúce použitie.

