



**UYARI**

(TR)

- Üniteyi kesinlikle kendiniz kontrol etmeyin veya onarmayın. Uzman bir kişiden bu çalışmayı yapmasını isteyin.
- Elektrik çarpabilir. Üniteyi onarmadan önce gücü daima kapatın.

**2**

|      | EA                  | SA                    |
|------|---------------------|-----------------------|
| (TR) | Çıkış hava filtresi | Besleme hava filtresi |

**3****(TR) Ayarlar**

Ayarların yapılması hakkında talimatlar için montaj kılavuzuna bakın.

| Ayar modu | Ayar Düğmesi No. | Ayar tanımı                    |
|-----------|------------------|--------------------------------|
| 19 (29)   | 0                | Filtre kirliliği kontrol ayarı |
|           | 2                | SA fan devri ayarı             |
|           | 3                | EA fan devri ayarı             |

**(TR) Temizlik**

Bu dokümanı daha sonra başvurmak üzere saklayın.

