




4P359542-1S

Vezeték nélküli
LAN-csatlakozási adapter
<BRP069A41>

Szerelési kézikönyv



Honlap: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ A specifikációk részleteit, a beállítási módokat, a gyakori kérdéseket, az eredeti megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a jelen kézikönyv legújabb változatát a fenti honlapon találja.




- ◆ A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa BRP069A41 megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Tartozékok


Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok megtalálhatóak-e a csomagban.

BRP069A41 modell ※1 Ragassza a zárópecsétet ennek a lapnak a túlsó oldalára, és tárolja biztonságos helyen.


(A) Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter



(B) A sorozatszámot tartalmazó pecsét
(1 lap) ※1



(C) Szerelési kézikönyv
(1 db)



Biztonsági óvintézkedések

- ◆ Az alábbiakban a dokumentációban használt piktogramok és jelzések jelentése látható.

Adja át a szerelési kézikönyvet az ügyfélnek a szerelés befejezése után.

- ◆ A légkondicionáló tesztüzemét a légkondicionáló szerelési kézikönyvében leírtak szerint végezze el.



A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel.



Tilos



Kövesse az utasításokat



Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

Felszereléskor:



- A felszerelést kérje a kereskedőtől vagy megfelelő szakembertől. (Áramütést vagy tüzet okozhat.)
- A felszerelés során kizárólag a tartozékokat és a megadott alkatrészeket használja. Mindenben tartsa be a szerelési kézikönyvben leírtakat. (Ennek hiányában az egység leeshet, áramütést vagy tüzet okozhat.)
- Az elektromos munkálatok végrehajtása során figyelembe kell venni a szerelési kézikönyv előírásait, valamint az adott ország elektromos huzalozásra vonatkozó szabályait és gyakorlati kódexét.
- Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységnél található. A tápellátás kikapcsolásához kapcsolja ki a főkapcsolót.

Biztonsági óvintézkedések



Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

Használatkor:



- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet.
(Tűzet, áramütést vagy sérülést okozhat.)
- Ne érjen a termékhez nedves kézzel.
(Áramütést vagy tűzet okozhat.)
- A terméket ne érje nedvesség, és ne használja fürdés, vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben.
(Áramütést vagy tűzet okozhat.)
- Ne használja a terméket orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élő személyek, illetve defibrillátorok közelében. A termék keltette elektromágneses interferencia életeket veszélyeztethet.
- Ne használja a terméket automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében.
(Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesetet okozhat.)



- Azonnal húzza ki a légkondicionáló tápkábelét az áramforrásból, ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha a készülék túlmelegszik vagy füstöl.
(Tűzet vagy hibás működést okozhat.)
 - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.
- Húzza ki a légkondicionáló tápkábelét, ha a terméket leejtették, vagy a burkolata sérült.
(Tűzet vagy áramütést okozhat.)
 - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.

Biztonsági óvintézkedések



Vigyázat

A következő helyzetek kárhoz vagy testi sérüléshez vezethetnek.

Felszereléskor:



- Ne szerelje fel olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak.
(Tűzveszélyt okozhat.)



- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a tápkábelt.
(Máskülönben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.)

Használatkor:



- Ne használja olyan helyen, ahol gyermekek könnyen hozzáférhetnek.
(Sérülést okozhat.)

- Ne használja a terméket mikrohullámú sütő közelében.
(Az ugyanis hatással lehet a vezeték nélküli LAN kommunikációra.)


Hulladékelhelyezési követelmények



- A terméken ez a szimbólum van feltüntetve. A szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.
- Ne próbálja meg házilag szétszerelni a terméket: a légkondicionáló és az egyéb alkatrészek szétszerelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
- A terméket és annak elhasznált részeit csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
- A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért forduljon a márkaképviselőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Fő alkatrészek

Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter



Fő alkatrészek

Alapvető jellemzők:

Frekvenciataromány:	2400 MHz–2483.5 MHz
Rádióprotokoll:	IEEE 802.11b/g/n
RF-csatorna:	1–13
Kimeneti teljesítmény:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Tápellátás:	DC 14 V / 100 mA

RF-csatorna – Rádiófrekvenciás csatorna

ERP – Effektív kisugárzott teljesítmény

Alkalmazható beltéri egység

CTXG50J
FTXG20-50J
FTXG20-50L
FTXJ20-50L
FTXJ20-50M

<A TÍPUS>



CTXM15M
FTXM20-71M
ATXM20-50M

<B TÍPUS>



Vezeték nélküli
LAN-csatlakozási adapter
(a termék a beltéri
egységben található)

Ha a beltéri egység nem szerepel a fenti listában,
akkor a <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
webhelyen megtekintheti a legújabb alkalmazható beltéri egységeket.


- 1** Csatlakoztassa a vezeték nélküli LAN-csatlakozási adaptert a beltéri egységhez.

■ **BRP069A41**

■ A TÍPUS

Távolítsa el a beltéri egység felső elülső panelét, nyissa ki az ajtót, fogja meg ujjával a tápkábel, majd húzza ki. Ezután távolítsa el a kábelfkötegelőt, és húzza le a szigetelőcsövet a tápkábeltől.

- ◆ A felső elülső panel eltávolításának pontos módját a szerelési kézikönyv írja le.



Kábelfrögzítő

Szigetelőcső


Csatlakozó
(fehér)

■ B TÍPUS


Távolítsa el a beltéri egység elülső panelét, távolítsa el a szigetelőszalagot, majd fogja meg ujjával a tápkábelt. Ezután távolítsa el a kábelkötegelőt, és húzza le a szigetelőcsövet a tápkábeltől.

◆ Az elülső panel eltávolításának pontos módját a szerelési kézikönyv írja le.


Szalag eltávolítása




Kábelrögzítő



Szigetelőcső




Csatlakozó
(fehér)



2 Távolítsa el az adapter burkolatát (felső).

■ BRP069A41

Illessze egy normál csavarhúzó fejét a felső és az alsó burkolat közötti részbe. (Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a burkolatban.)




3 Csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez.

■ BRP069A41

Csatlakoztassa a tápkábelcsatlakozót (fehér).


- ◆ Illessze a tápkábelt az adapter burkolatán (alsó) a nyílásba.



4 Az adapter burkolatának visszaállítása az eredeti állapotába.

■ BRP069A41

Illessze össze a felső burkolat felső részét az alsó burkolat felső rögzítőkapcsával, és nyomja össze őket a doboz bezárásához.




5 A vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter beillesztése a beltéri egységbe.


■ BRP069A41

Fogja meg ujjával az adapter burkolatát, helyezze vissza a beltéri egységbe, és csukja be az ajtót. (Lásd a képet a következő oldalon)

■ A TÍPUS



Adapterburkolat



Zárás





VIGYÁZAT

A berendezés működtetése előtt csukja be ezt az ajtót. A tápellátás bekapcsolásakor az egység paneljei kinyílnak. Ha az ajtó nincs becsukva, a panel nekiütközik az ajtónak és kárt okozhat.



■ B TÍPUS (15-42 osztály)

- Helyezze a vezeték nélküli adaptert a kampókra (1).
- Rögzítse az adaptert annak lefelé nyomásával (2).



■ B TÍPUS (50-71 osztály)

- Helyezze a vezeték nélküli adaptert a tartóba (1).
- Az adapter lefelé nyomásával rögzítse azt a tartóban (2).



6 Működési ellenőrzés


■ BRP069A41

■ A TÍPUS

Kapcsolja be az áramellátást, és várja meg, amíg az inicializáció befejeződik (az alsó panel ZÁRT helyzetben van). Nyissa ki az ajtót, távolítsa el a WLAN-adaptert, és ellenőrizze, hogy világít-e a terméken található [POWER] lámpa. Az ellenőrzés után helyezze vissza a WLAN-adaptert a beltéri egységbe, és csukja be az ajtót.

■ B TÍPUS

Kapcsolja be a tápellátást, és ellenőrizze, hogy világít-e a terméken található [POWER] lámpa.



- ◆ Bekapcsoláskor mindig rögzítse az adapter burkolatát (felső).

A következőket az ügyfélnek kell biztosítania.

- Okostelefon vagy táblaszámítógép
(Támogatott operációs rendszerek: Android 2.3.3 vagy újabb;
iOS 5.0 vagy újabb.)
- Internetkapcsolat és kommunikációs eszköz
(Modem/útelváltó vagy hasonló eszköz)
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- [Daikin online controller] (ingyenes)

Telepítési módok a Daikin online controller alkalmazáshoz

Android telefonok esetén

- (1) Nyissa meg a [Google Play] áruházat.
- (2) Keresse meg a [Daikin online controller] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

iPhone esetén

- (1) Nyissa meg az [App Store] áruházat.
- (2) Keresse meg a [Daikin online controller] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd a

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
oldalon a részletes szerelési utasításokat.

Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat röviden leírja, miként kell kezelni a termék szerelése vagy a kapcsolat létesítése során adódó problémákat vagy bizonytalanságokat. A további részleteket lásd a honlapon található gyakori kérdéseknél.

Ha ez történik	Magyarázat és tennivalók
Egyik LED sem ég	→ Próbálja meg az infravörös távirányítóval vezérelni az egységet. → Áramtalanítsa a légkondicionálót, majd indítsa újra. → Győződjön meg arról, hogy a LED-ek nincsenek letiltva az alkalmazásban. → Ellenőrizze a szerelést.
A WLAN adapter konfigurálása után az adapter nem látható az egységáttekintési képernyőn ("Kezdőképernyő").	→ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az egység. → Ellenőrizze, hogy ég-e a RUN LED. → Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. → Ha RUN LED villog, próbálja meg újból csatlakoztatni a WLAN adaptert a vezeték nélküli hálózathoz. Ügyeljen rá, hogy a WLAN adapter megfelelő távolságra legyen az útválasztótól (vezeték nélküli LAN hozzáférési pont). → Ha a RUN LED ég, győződjön meg róla, hogy az okostelefon vagy táblagép ugyanahhoz a vezeték nélküli LAN hálózathoz csatlakozik, mint a WLAN adapter.

Hibaelhárítás

Ha ez történik	Magyarázat és tennivalók
Ha közvetlenül próbál csatlakozni az adapterhez (AP mód), a WLAN adapter nem látható a telefon/táblagép elérhető Wi-Fi hálózatokat megjelenítő listájában.	→ Ha az AP LED nem ég, tartsa lenyomva a "MODE" gombot 2 másodpercig az AP üzemmódra való átváltáshoz. → Ha az AP LED villog, várjon, amíg folyamatosan világítani kezd (kb. 1 perc). A WLAN adapter indítása még folyamatban van. → Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. Most váltson vissza az AP üzemmódra úgy, hogy ismét lenyomva tartja a MODE gombot két másodpercig. Ezáltal módosítható a WLAN adapter által használt vezeték nélküli csatorna. Ismételje meg, ha szükséges.
A fentiek egyike sem működik	→ A további részleteket lásd a következő webhelyen a gyakori kérdéseknél: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-1S 2017.05