


DAIKIN

4P359542-2G

Adapter bezprzewodowej sieci LAN
<BRP069A42>

Instrukcja montażu



Strona główna: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>









- ◆ Na powyższej stronie można znaleźć szczegółowe dane techniczne, metody konfiguracji, pytania i odpowiedzi, kopię oryginalnej deklaracji zgodności i najnowszą wersję poniższej instrukcji.

- ◆ Firma Daikin Industries Czech Republic s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie BRP069A42 jest zgodne z istotnymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Aksesoria

Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera następujące akcesoria.

Model BRP069A42 ※1 Przymocuj do etykiety na odwrocie tego arkusza i przechowuj w bezpiecznym miejscu.		
(A) Adapter bezprzewodowej sieci LAN 	(B) Etykieta z numerem seryjnym (1 arkusz) ※1 	(C) Instrukcja montażu (1 szt.) 
(D) Wiązka przewodów 	(E) Śruby i taśma samoprzylepna 	(F) Opaska kablowa z podstawą 

Sprzęt opcjonalny

- ◆ Podane niżej opcjonalne akcesoria są wymagane w celu montażu adaptera WLAN z następującymi jednostkami wewnętrznymi.

Jednostka wewnętrzna	Ten sterownik BRP069A42	KRP980B1
FTXZ25-50N	✓	
FTXS20-25K CTXS15-35K	✓	✓
FTXS35-50K	✓	
FTXS60-71G	✓	
ATXS20-25K	✓	✓
ATXS35-50K	✓	
FTX20-35J	✓	✓
FTX20-35G	✓	✓
FTX50-71G	✓	
ATX20-35J	✓	✓
FVXG25-50K	✓	
FVXS25-50F	✓	
FLXS25-60B	✓	
FTXLS25-35K	✓	
FTXL25-35J	✓	✓
ATXL25-35J	✓	✓

Patrz

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
aby uzyskać szczegółowe instrukcje montażu.

Środki ostrożności

- ◆ Poniższy rozdział opisuje znaczenia symboli obrazkowych zastosowanych w niniejszej dokumentacji.

Przełącz tę instrukcję montażu klientowi po zakończeniu montażu.

- ◆ Aby przeprowadzić uruchomienie testowe klimatyzatora, postępuj zgodnie z instrukcją montażu dla klimatyzatora.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są zabezpieczone podwójną izolacją i nie wymagają zabezpieczenia połączenia przez uziemienie.



Zabronione



Postępuj zgodnie ze wskazówkami



Ostrzeżenie

Sytuacje, które mogą doprowadzić do zgonu lub poważnych obrażeń ciała.

Montaż:



- O wykonanie montażu należy poprosić dealera lub technika. (Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia pożaru).
- Zawsze należy używać akcesoriów i części przeznaczonych do montażu. Należy się upewnić, czy przestrzegane są wskazówki zawarte w tej instrukcji montażu. (Ryzyko upadku urządzenia, porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia pożaru).
- Prace elektryczne powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu i krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania elektrycznego lub zasadami postępowania.
- Na czas montażu należy zawsze wyłączać zasilanie. (Dotknięcie części elektrycznych może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym). Główny włącznik instalacji znajduje się na jednostce zewnętrznej. Naciśnij główny włącznik, aby wyłączyć zasilanie.

Środki ostrożności



Ostrzeżenie

Sytuacje, które mogą doprowadzić do zgonu lub poważnych obrażeń ciała.

Użytkowanie:



- Nie demontować, nie zmieniać konstrukcji ani nie naprawiać. (Ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń fizycznych).
- Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękami. (Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia pożaru).
- Nie należy dopuszczać do zmoczenia urządzenia, ani nie należy go używać podczas kąpieli lub innych czynności z użyciem wody. (Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia pożaru).
- Urządzenia nie należy używać w pobliżu sprzętu obsługi medycznej lub osób z rozrusznikiem serca lub korzystających z defibrylatorów. To urządzenie może doprowadzić do wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych zagrażających życiu.
- Urządzenia nie należy używać w pobliżu automatycznie sterowanego sprzętu, np. drzwi automatycznych lub wyposażenia do sygnalizacji pożarowej. (Ryzyko wypadków w wyniku wadliwego działania sprzętu).



- Należy niezwłocznie odłączyć wtyczkę zasilania klimatyzatora w przypadku nietypowego zapachu lub dźwięku, w przypadku przegrzania się urządzenia lub wydobywania się z niego dymu. (Ryzyko pożaru lub nieprawidłowego działania).
 - ◆ Poproś dealera o przegląd.
- Należy odłączyć wtyczkę zasilania klimatyzatora, jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub jego obudowa jest uszkodzona. (Ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem)
 - ◆ Poproś dealera o przegląd.

Środki ostrożności



Ostrożnie

Sytuacje, które mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub fizycznych obrażeń użytkownika.

Montaż:



- Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których może dojść do ulatniania się gazu łatwopalnego. (Ryzyko wystąpienia pożaru).



- Przewód łączący należy odłączać trzymając go za wtyczkę. (W innym razie może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem).

Użytkowanie:



- Urządzenia nie należy używać w pobliżu małych dzieci. (Ryzyko wystąpienia obrażeń).

- Urządzenia nie należy używać w pobliżu kuchenki mikrofalowej. (Mogłoby to zakłócić połączenie z bezprzewodową siecią LAN).


Wymagania dotyczące utylizacji




- Zakupiony produkt jest oznaczony takim symbolem. Symbol ten oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usuwane osobno, nie zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż produktu oraz innych elementów powinien przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi i muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.
- Urządzenie i zużyte części muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną placówkę w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
- Zapewnienie prawidłowej utylizacji pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera.

Główne elementy

Adapter bezprzewodowej sieci LAN



BRP069A42



Jednostka wewnętrzna może się różnić od przedstawionej na ilustracji

1


Patrz

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
aby uzyskać szczegółowe instrukcje montażu.

2 Kontrola działania

■ BRP069A42

Włącz zasilanie i sprawdź, czy świeci lampka [POWER] urządzenia.



- ◆ Po włączeniu zasilania należy zawsze przymocować obudowę adaptera (górną).

Klient odpowiada za zapewnienie:

- Smartfonu lub tabletu
(Obsługiwane systemy operacyjne: Android 2.3.3 lub nowszy;
iOS 5.0 lub nowszy).
- Połączenia z Internetem i urządzenia komunikacyjnego
(modem/router lub podobne urządzenie)
- Punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN
- [Daikin online controller] (Bezpłatnie)

Metoda instalacji aplikacji Daikin online controller

Telefony z systemem Android

- (1) Otwórz opcję [Google Play].
- (2) Wyszukaj aplikację [Daikin online controller].
- (3) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu instalacji.

Telefony iPhone

- (1) Otwórz sklep [App Store].
- (2) Wyszukaj aplikację [Daikin online controller].
- (3) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu instalacji.

Patrz

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

aby uzyskać szczegółowe instrukcje montażu.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela zawiera krótkie opisy postępowania w razie problemów lub wątpliwości podczas montażu urządzenia lub konfiguracji ustawień połączenia. Szczegółowe informacje zawiera sekcja pytań i odpowiedzi na stronie głównej.


Zdarzenie	Wyjaśnienie oraz co sprawdzić
Żadna z lampek nie świeci.	<ul style="list-style-type: none">→ Sprawdź montaż. Urządzenie działa nieprawidłowo. <ul style="list-style-type: none">→ Wyłącz zasilanie klimatyzatora i uruchom go ponownie.
System (klimatyzator) nie znajduje się na liście systemów wyświetlanej na ekranie.	<ul style="list-style-type: none">→ Sprawdź, czy włączone jest zasilanie.→ Sprawdź, czy świeci lampka RUN/AP.→ Spróbuj ponownie połączyć adapter z siecią bezprzewodową.→ Przetwórz router (punkt dostępu sieci bezprzewodowej LAN) bliżej urządzenia→ Możliwe, że używasz nieobsługiwanego smartfonu, punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.→ Upewnij się, że smartfon lub tablet są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej LAN co adapter WLAN. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie głównej.
W przypadku próby bezpośredniego połączenia z kartą (tryb [AP]) karta nie jest widoczna na liście dostępnych sieci Wi-Fi telefonu/tabletu.	W trybie [AP] przejdź do trybu [RUN] i wróć do trybu [AP] naciskając przycisk [MODE] i przytrzymując go przez około 2 sekundy w celu przełączenia do innego kanału Wi-Fi. W razie konieczności powtórz.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



CE 1383

4P359542-2G 2014.07