




Installationshandbok

Uppvärmning via WLAN-modul



Innehåll

1 Om detta dokument	2
2 Om adaptorn	2
2.1 Komponenter	2
2.2 Grundläggande parametrar	2
2.3 Kompatibilitet	2
3 Om lådan	2
3.1 Packa upp adaptorn	3
4 Förberedelse	3
4.1 Krav på installationsplats	3
4.2 Översikt över elektriska anslutningar	3
5 Installation	3
5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptorn installeras	3
5.2 Anslutning av elkablarna	3
5.2.1 Så här ansluter du adaptorn till enheten	3
5.3 Stänga adaptorn	4
5.3.1 Så här stänger du adaptorn	4
5.4 Montera adaptorn	4
5.4.1 Så här monterar du adaptorn på enheten	4
6 Starta upp systemet	5
7 Överlämna till användaren	5

1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Installationshandbok:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (levereras i satsen)
- **Installatörens referenshandbok:**
 - Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning...
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Konformitetsdeklaration:**



INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Daikin Europe N.V. att radioutrustning av typen BRP069A71 efterföljer direktiv 2014/53/EG. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns tillgänglig på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta konformitetsdeklarationen för din enhet.


De senaste revisionerna för tillhandahållen dokumentation kan vara tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen eller via återförsäljaren.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Om adaptorn

Trådlös LAN-adapter för att ansluta värmepumpsystemet till Daikin Cloud via Internet, vilket gör det möjligt att styra värmepumpsystemet via ONECTA-appen.

2.1 Komponenter



Komponent	Beskrivning
RUN	▪ LED PÅ: adapter aktiv som station och ansluten till ett nätverk. ▪ LED blinkar: adapter aktiv som station och inte ansluten till ett nätverk än.
AP	▪ LED PÅ: adapter aktiv som åtkomstpunkt och mobil enhet associerad. ▪ LED blinkar: adapter aktiv som åtkomstpunkt men ingen mobil enhet associerad än.
SETUP	Tryck för att ansluta adaptorn till en router.
MODE	Håll intryckt för att växla AP-läget på och av.
POWER	Tryck för att återställa adaptorn.

2.2 Grundläggande parametrar

Parameter	Värde
Frekvensintervall	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Uteffekt	0 dBm~18 dBm
Effektiv utstrålad effekt	17 dBm (11b)/14 dBm (11g)/13 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA

2.3 Kompatibilitet

Se till att värmepumpsystemet är kompatibelt för användning med adaptorn. Mer information finns i installatörens referenshandbok för värmepumpsystemet.

3 Om lådan


Tänk på följande:

- Vid leverans MÅSTE enheten kontrolleras för skador samt att allt finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmälas till transportbolagets skaderepresentant.

- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Förbered i förväg den väg där enheten ska transporteras in till installationspositionen.

3.1 Packa upp adaptern

- Öppna lådan.
- Plocka ut adaptern.
- Håll isär tillbehören.




- a Adapter
b Adapterhållare med dubbelsidig tejp
c Buntbandsfäste
d Buntband
e Anslutningskabel
f Installationshandbok
g Tejp till adapterhållare
h Etikett för manual
i Skruvar

4 Förberedelse

4.1 Krav på installationsplats

- Adaptren är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats inomhus.
- Adaptrens exakta placering beror på vilken typ av inomhusenhet som används. Mer information finns i inomhusenhetens tilläggsbok för extrautrustning.
- Adaptren är utformad för att endast installeras vertikalt.
- Adaptren är konstruerad för användning i en rumstemperatur på mellan ca 5~35°C.

4.2 Översikt över elektriska anslutningar



- a Adapter (levereras som tillbehör)
b Anslutningskabel (levereras som tillbehör)
c Inomhusenhetens användargränssnittspanel
A11P Huvudkretskort för MMI (= inomhusenhetens användargränssnitt)
X5 Kontakt för den korta delen på den gafflade änden
X9 Kontakt för den långa delen på den gafflade änden

5 Installation

5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptren installeras



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptren installeras.
- Rör INTE vid adaptren med våta händer.
- Adaptren får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptren.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptren skadas.

Symbol



Förklaring

Apparater med denna symbol är skyddade genom dubbel isolering och behöver inte någon säkerhetsanslutning till elektrisk jordning.

5.2 Anslutning av elkablarna




FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptren och monterat den på inomhusenheten.

5.2.1 Så här ansluter du adaptren till enheten


- Separera det övre höljet från det nedre höljet.

5 Installation



- a Övre hölje
- b Adapterns kretskort
- c Nedre hölje

- 2 Anslut anslutningskabelns gafflade ände till inomhusenheten.
- 3 Anslut anslutningskabelns andra ände till anslutningen på adapterns kretskort.
- 4 Fäst kabeln och minska dragbelastningen på kabeln.



- a Adapter (levereras som tillbehör)
- b Anslutningskabel (levereras som tillbehör)
- c Inomhusenhetens användargränssnittspanel
- A11P Huvudkretskort för MMI (= inomhusenhetens användargränssnitt)
- X5 Kontakt för den korta delen på den gafflade änden
- X9 Kontakt för den långa delen på den gafflade änden



INFORMATION

Adapterns exakta placering och dragningen av anslutningskabeln beror på vilken typ av inomhusenhet som används. Mer information finns i inomhusenhetens tilläggsbok för extrautrustning.




INFORMATION

Minska dragbelastningen på inomhusenhetens sida genom att använda buntbandet och buntbandsfästet som medföljer som tillbehör.


5.3 Stänga adaptern

5.3.1 Så här stänger du adaptern

- 1 Haka fast det främre höljet på det bakre.




- 2 Skruva i de 2 skruvarna från tillbehörspåsen.



OBS!

Kontrollera så att anslutningskabeln sitter ordentligt när du stängt adaptern.



5.4 Montera adaptern

Montera adaptern på inomhusenheten genom att använda hållaren och tejen som medföljer i tillbehörspåsen.




OBS!

- Se till att den del på inomhusenheten som du monterar hållaren på är ren.
- Se till att hållaren sitter ordentligt på inomhusenheten så att den klarar att hålla adapterns vikt.


5.4.1 Så här monterar du adaptern på enheten

- 1 Fäst den dubbelsidiga tejen på adapterhållaren.



- a Tejp
- b Adapterhållare

- 2 Montera hållaren på inomhusenheten genom att använda tejen.
- 3 Skjut in adaptern i hållaren.


**INFORMATION**

Hållarens exakta placering beror på vilken typ av inomhusenhet som används. Mer information finns i inomhusenhetens tilläggsbok för extrautrustning.

6 Starta upp systemet

Adaptern hämtar ström från inomhusenheten. Adaptern måste anslutas till inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska fungera.

När systemet slås på tänds LED-lamporna RUN och AP och slocknar sedan igen när adaptorn går att använda. Det kan ta upp till 1 minut för adaptorn att bli funktionsduglig, beroende på systemets layout.

**INFORMATION**

Se till att adaptorn är stängd och monterad på rätt sätt på inomhusenheten innan systemet startas.

**INFORMATION**

Mer information om hur du konfigurerar systemet för användning med adaptorn, samt felsökning i händelse av problem, finns i installatör- och användarreferenshandboken.

**FARLIGT**



- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptorn. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptorn bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptorn i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptorn i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptorn ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptorn ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.



**OBS!**

Använd inte adaptorn nära en mikrovågsugn. Det kan påverka den trådlösa LAN-kommunikationen.

7 Överlämna till användaren

När adaptorn har installerats och konfigurerats lämnar du över installationshandboken till användaren och gör användaren uppmärksam på följande säkerhetsföreskrifter.





EAC



4P595892-2 C 0000000B



Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P595892-2C 2023.10