

## Lokala inställningar, tabell

### För enheter

EBLA04E23V3  
EDLA04E23V3  
EBLA06E23V3  
EDLA06E23V3  
EBLA08E23V3  
EDLA08E23V3  
EBLA04E2V3  
EDLA04E2V3  
EBLA06E2V3  
EDLA06E2V3  
EBLA08E2V3  
EDLA08E2V3

### Anmärkningar

- (\*1) EBLA\*
- (\*2) EDLA\*
- (\*3) \*23V3
- (\*4) \*2V3

| Lokala inställningar, tabell           |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar                       | Inställningsnamn |                                                                                  | Intervall, steg                                            | Normalvärde                                                                                     | Datum                                            | Värde |
| Rum                                    |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| └─ Frostskydd                          |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 1.4.1                                  | [2-06]           | Aktivering                                                                       | R/W                                                        | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                 |                                                  |       |
| 1.4.2                                  | [2-05]           | Rumsbörvärde                                                                     | R/W                                                        | 4~16°C, steg: 1°C<br>12°C                                                                       |                                                  |       |
| └─ Börvärdesområde                     |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 1.5.1                                  | [3-07]           | Värme minimum                                                                    | R/W                                                        | 12~18°C, steg: 1°C<br>12°C                                                                      |                                                  |       |
| 1.5.2                                  | [3-06]           | Värme maximum                                                                    | R/W                                                        | 18~30°C, steg: 1°C<br>30°C                                                                      |                                                  |       |
| 1.5.3                                  | [3-09]           | Kylning minimum                                                                  | R/W                                                        | 15~25°C, steg: 1°C<br>15°C                                                                      |                                                  |       |
| 1.5.4                                  | [3-08]           | Maxtemp kyla                                                                     | R/W                                                        | 25~35°C, steg: 1°C<br>35°C                                                                      |                                                  |       |
| Rum                                    |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 1.6                                    | [2-09]           | Givarkalibrering                                                                 | R/W                                                        | -5~5°C, steg: 0,5°C<br>0°C                                                                      |                                                  |       |
| 1.7                                    | [2-0A]           | Givarkalibrering                                                                 | R/W                                                        | -5~5°C, steg: 0,5°C<br>0°C                                                                      |                                                  |       |
| └─ Komfortbörvärde för rum             |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 1.9.1                                  | [9-0A]           | Komfortbörvärde uppvärmning                                                      | R/W                                                        | [3-07]~[3-06]°C, steg: 0,5°C<br>23°C                                                            |                                                  |       |
| 1.9.2                                  | [9-0B]           | Komfortbörvärde kylning                                                          | R/W                                                        | [3-09]~[3-08]°C, steg: 0,5°C<br>23°C                                                            |                                                  |       |
| Klimat 1                               |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.4                                    |                  | Inställningsläge                                                                 |                                                            | 0: Fast<br>1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning<br>2: Väderberoende                       |                                                  |       |
| └─ Kurva för väderberoende uppvärmning |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.5                                    | [1-00]           | Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur                        | R/W                                                        | -40~5°C, steg: 1°C<br>-10°C                                                                     |                                                  |       |
| 2.5                                    | [1-01]           | Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur                        | R/W                                                        | 10~25°C, steg: 1°C<br>15°C                                                                      |                                                  |       |
| 2.5                                    | [1-02]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W                                                        | [9-01]~[9-00], steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>35°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>60°C            |                                                  |       |
| 2.5                                    | [1-03]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W                                                        | [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>25°C<br>[2-0C]=1<br>35°C<br>[2-0C]=2<br>40°C |                                                  |       |
| └─ Kurva för väderberoende kylning     |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.6                                    | [1-06]           | Väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur                            | R/W                                                        | 10~25°C, steg: 1°C<br>20°C                                                                      |                                                  |       |
| 2.6                                    | [1-07]           | Väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur                            | R/W                                                        | 25~43°C, steg: 1°C<br>35°C                                                                      |                                                  |       |
| 2.6                                    | [1-08]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur     | R/W                                                        | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>22°C<br>[2-0C]=1<br>15°C<br>[2-0C]=2<br>22°C          |                                                  |       |
| 2.6                                    | [1-09]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur     | R/W                                                        | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>18°C<br>[2-0C]=1<br>7°C<br>[2-0C]=2<br>18°C           |                                                  |       |
| Klimat 1                               |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.7                                    | [2-0C]           | Typ av värmeavgivare                                                             | R/W                                                        | 0: Golvvärme<br>1: Fläktkonvektorenhet<br>2: Radiator                                           |                                                  |       |
| └─ Börvärdesområde                     |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.8.1                                  | [9-01]           | Värme minimum                                                                    | R/W                                                        | 15~37°C, steg: 1°C<br>25°C                                                                      |                                                  |       |
| 2.8.2                                  | [9-00]           | Värme maximum                                                                    | Återvärmning/W ([2-0C] ≠ 2)<br>Återvärmning/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2:<br>37~70°C, steg 1°C<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>37~55, steg 1°C<br>55°C                  |                                                  |       |
| 2.8.3                                  | [9-03]           | Kylning minimum                                                                  | R/W                                                        | 5~18°C, steg: 1°C<br>5°C                                                                        |                                                  |       |
| 2.8.4                                  | [9-02]           | Maxtemp kyla                                                                     | R/W                                                        | 18~22°C, steg: 1°C<br>22°C                                                                      |                                                  |       |
| Klimat 1                               |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.9                                    | [C-07]           | Kontroll                                                                         | R/W                                                        | 0 Framledningsvatten<br>1: Extern rumstermostat<br>2: Rumstermostat                             |                                                  |       |
| 2.A                                    | [C-05]           | Ext Termostattyp                                                                 | R/W                                                        | 1: 1 kontakt<br>2: 2 kontakter                                                                  |                                                  |       |
| └─ Delta T                             |                  |                                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell           |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar                       | Inställningsnamn |                                                                                  | Intervall, steg<br>Normalvärde                                                 |                                                                                                 | Datum                                            | Värde |
| 2.B.1                                  | [1-0B]           | Delta T-uppvärmning                                                              | Atervär<br>mning/W<br>([2-0C] ≠<br>2)<br>Atervär<br>mning/O<br>([2-0C] =<br>2) | 3~10°C, steg: 1°C<br>[2-0C] ≠2 (Radiator)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiator)<br>10°C               |                                                  |       |
| 2.B.2                                  | [1-0D]           | Delta T kylning                                                                  | R/W                                                                            | 3~10°C, steg: 1°C<br>5°C                                                                        |                                                  |       |
| └─ Modulering                          |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.C.1                                  | [8-05]           | Modulering                                                                       | R/W                                                                            | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                 |                                                  |       |
| 2.C.2                                  | [8-06]           | Max modulering                                                                   | R/W                                                                            | 0~10°C, steg: 1°C<br>5°C                                                                        |                                                  |       |
| Klimat 1                               |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.E                                    |                  | Väderberoende kurvtyp                                                            | R/W                                                                            | 0: 2-punkter<br>1: Lutning-offset                                                               |                                                  |       |
| Klimat 2                               |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.4                                    |                  | Inställningsläge                                                                 |                                                                                | 0: Fast<br>1: Väderberoende uppvärmning, fast<br>kylning<br>2: Väderberoende                    |                                                  |       |
| └─ Kurva för väderberoende uppvärmning |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.5                                    | [0-00]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W                                                                            | [9-05]~min(45, [9-06])°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>25°C<br>[2-0C]=1<br>35°C<br>[2-0C]=2<br>40°C |                                                  |       |
| 3.5                                    | [0-01]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W                                                                            | [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>35°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>60°C          |                                                  |       |
| 3.5                                    | [0-02]           | Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur                        | R/W                                                                            | 10~25°C, steg: 1°C<br>15°C                                                                      |                                                  |       |
| 3.5                                    | [0-03]           | Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur                        | R/W                                                                            | -40~5°C, steg: 1°C<br>-10°C                                                                     |                                                  |       |
| └─ Kurva för väderberoende kylning     |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.6                                    | [0-04]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur     | R/W                                                                            | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>18°C<br>[2-0C]=1<br>7°C<br>[2-0C]=2<br>18°C           |                                                  |       |
| 3.6                                    | [0-05]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur     | R/W                                                                            | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>22°C<br>[2-0C]=1<br>15°C<br>[2-0C]=2<br>22°C          |                                                  |       |
| 3.6                                    | [0-06]           | Väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur                            | R/W                                                                            | 25~43°C, steg: 1°C<br>35°C                                                                      |                                                  |       |
| 3.6                                    | [0-07]           | Väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur                            | R/W                                                                            | 10~25°C, steg: 1°C<br>20°C                                                                      |                                                  |       |
| Klimat 2                               |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.7                                    | [2-0D]           | Typ av värmeavgivare                                                             | R/O                                                                            | 0: Golvvärme<br>1: Fläktkonvektorenhet<br>2: Radiator                                           |                                                  |       |
| └─ Börvärdesområde                     |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.8.1                                  | [9-05]           | Värme minimum                                                                    | R/W                                                                            | 15~37°C, steg: 1°C<br>25°C                                                                      |                                                  |       |
| 3.8.2                                  | [9-06]           | Värme maximum                                                                    | Atervär<br>mning/W<br>([2-0C] ≠<br>2)<br>Atervär<br>mning/O<br>([2-0C] =<br>2) | [2-0C]=2:<br>37~70°C, steg 1°C<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>37~55, steg 1°C<br>55°C                  |                                                  |       |
| 3.8.3                                  | [9-07]           | Kylning minimum                                                                  | R/W                                                                            | 5~18°C, steg: 1°C<br>7°C                                                                        |                                                  |       |
| 3.8.4                                  | [9-08]           | Maxtemp kyla                                                                     | R/W                                                                            | 18~22°C, steg: 1°C<br>22°C                                                                      |                                                  |       |
| Klimat 2                               |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.A                                    | [C-06]           | Termostattyp                                                                     | R/W                                                                            | 1: 1 kontakt<br>2: 2 kontakter                                                                  |                                                  |       |
| └─ Delta T                             |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.B.1                                  | [1-0C]           | Delta T-uppvärmning                                                              | [2-0D] ≠2<br>R/W<br>[2-0D] =2<br>R/O                                           | [2-0D] ≠ 2 (Radiator)<br>3~10°C, steg: 1°C<br>5°C<br>[2-0D] = 2 (Radiator)<br>10°C              |                                                  |       |
| 3.B.2                                  | [1-0E]           | Delta T kylning                                                                  | R/W                                                                            | 3~10°C, steg: 1°C<br>5°C                                                                        |                                                  |       |
| Klimat 2                               |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 3.C                                    |                  | Väderberoende kurvtyp                                                            | R/O                                                                            | 0: 2-punkter<br>1: Lutning-offset                                                               |                                                  |       |
| Rumsuppvärmning/-kylning               |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| └─ Driftsområde                        |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                  |       |
| 4.3.1                                  | [4-02]           | Sommaravstängning                                                                | R/W                                                                            | 14~35°C, steg: 1°C<br>22°C                                                                      |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn |                                                                          | Intervall, steg      | Normalvärde                                                                                                                                                                                                                                            | Datum                                            | Värde |
| 4.3.2                        | [F-01]           | Temp. rumskylning AV                                                     | R/W                  | 10~35°C, steg: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| Rumsuppvärmning/-kylning     |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 4.4                          | [7-02]           | Antal zoner                                                              | R/W                  | <b>0: En zon</b><br>1: Två zoner                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 4.5                          | [F-0D]           | Pumpdrift                                                                | R/W                  | 0: Kontinuerlig<br><b>1: Prov</b><br>2: Påkallad                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 4.6                          | [E-02]           | Värmepumpstyp                                                            | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: Omvändbar (*1)</b><br><b>1: Endast värme (*2)</b>                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 4.7                          | [9-0D]           | Varvtalsbegränsning i pump                                               | R/W                  | 0~8, steg:1<br>0 : Ingen begr.<br>1~4 : 90~60% pumphastighet<br>5~8: 90~60 % pumphastighet under behovskontroll<br><b>6: 80% pumphastighet</b>                                                                                                         |                                                  |       |
| Rumsuppvärmning/-kylning     |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 4.9                          | [F-00]           | Pump utanför område                                                      | R/W                  | <b>0: Begränsat</b><br>1: Tillåtet                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 4.A                          | [D-03]           | Öka runt 0°C                                                             | R/W                  | 0: Nej<br><b>1: öka 2°C, intervall 4°C</b><br>2: öka 4°C, intervall 4°C<br>3: öka 2°C, intervall 8°C<br>4: öka 4°C, intervall 8°C                                                                                                                      |                                                  |       |
| 4.B                          | [9-04]           | Överskjutning                                                            | R/W                  | 1~4°C, steg: 1°C<br><b>1°C</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 4.C                          | [2-06]           | Frostskydd                                                               | R/W                  | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| Tank                         |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.2                          | [6-0A]           | Komfortbörvärde                                                          | R/W                  | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 5.3                          | [6-0B]           | Eko.börvärde                                                             | R/W                  | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 5.4                          | [6-0C]           | Återuppvärmningsbörvärde                                                 | R/W                  | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 5.6                          | [6-0D]           | Uppvärmningsläge                                                         | R/W                  | 0: End. återvärm.<br><b>1: Schema + återuppvärmning</b><br>2: Endast schema                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| Desinficering                |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.7.1                        | [2-01]           | Aktivering                                                               | R/W                  | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 5.7.2                        | [2-00]           | Driftdag                                                                 | R/W                  | 0: Varje dag<br>1: måndag<br>2: tisdag<br>3: onsdag<br>4: torsdag<br><b>5: fredag</b><br>6: lördag<br>7: söndag                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.7.3                        | [2-02]           | Starttid                                                                 | R/W                  | 0~23 timmar, steg: 1 timme<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 5.7.4                        | [2-03]           | Tankbörvärde                                                             | R/W                  | 60°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 5.7.5                        | [2-04]           | Varaktighet                                                              | R/W                  | 40~60 min, steg: 5 min<br><b>10 min</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| Tank                         |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.8                          | [6-0E]           | Maximum                                                                  | R/W                  | E-07 = 0<br>40~ 60°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b><br>E-07 = 3<br>40~ 75°C, steg: 1°C<br><b>75°C</b><br>E-07 = 5<br>40~ 80°C, steg: 1°C<br><b>80°C</b><br>E-07 = 7<br>40~ 60°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b><br>E-07 = 8<br>40~ 75°C, steg: 1°C<br><b>75°C</b> |                                                  |       |
| 5.9                          | [6-00]           | Hysteres                                                                 | R/W                  | 2~40°C, steg: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.A                          | [6-08]           | Hysteres för återuppvärmning                                             | R/W                  | 2~20°C, steg: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.B                          |                  | Inställningsläge                                                         | R/W                  | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| Väderberoende kurva          |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.C                          | [0-0B]           | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W                  | 35~[6-0E]°C, steg: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 5.C                          | [0-0C]           | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W                  | Min(45~[6-0E])~[6-0E] °C, steg: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 5.C                          | [0-0D]           | Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur                  | R/W                  | 10~25°C, steg: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 5.C                          | [0-0E]           | Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur                  | R/W                  | -40~5°C, steg: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| Tank                         |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.D                          | [6-01]           | Marginal                                                                 | R/W                  | 0~10°C, steg: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.E                          |                  | Väderberoende kurvtyp                                                    | R/O                  | 0: 2-punkter<br><b>1: Lutning-offset</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| Användarinställningar        |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| Tyst                         |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 7.4.1                        |                  | Driftläge                                                                | R/W                  | <b>0: AV</b><br>1: Manuell<br>2: Automatisk                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 7.4.3                        |                  | Nivå                                                                     | R/W                  | <b>0: Tyst</b><br>1: Tystare<br>2: Mest tyst                                                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| Elpris                       |                  |                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn           |                                                                                  | Intervall, steg                          | Normalvärde                                                                                                                                                                                                                           | Datum                                            | Värde |
| 7.5.1                        |                            | Hög                                                                              | R/W                                      | 0,00–990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 7.5.2                        |                            | Medel                                                                            | R/W                                      | 0,00–990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 7.5.3                        |                            | Låg                                                                              | R/W                                      | 0,00–990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| Användarinställningar        |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 7.6                          |                            | Gaspris                                                                          | R/W                                      | 0,00–990/kWh<br>0,00–290/MBtu<br><b>1,0/kWh</b>                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| Installatörsinställningar    |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| └─ Konfigurationsguide       |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| └─ System                    |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.1.3.2                      | [E-03]                     | Typ av elpatron                                                                  | R/O (*3)<br>R/W (*4)                     | <b>0: Ingen värmare (*4)</b><br>1: Extern värmare<br><b>2: 3V (*3)</b>                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.1.3.3                      | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Typ av varmvattenberedare                                                        | R/W                                      | E-05=0<br><b>Ingen VVB</b><br>E-07 = 0<br><b>EKHWS/E, liten volym</b><br>E-07 = 3<br><b>EKHWS/E, big volym</b><br>E-07 = 5<br><b>EKHWP/HYC</b><br>E-07 = 7<br><b>3:e part, liten spole</b><br>E-07 = 8<br><b>3:e part, stor spole</b> |                                                  |       |
| 9.1.3.4                      | [4-06]                     | Nöddrift                                                                         | R/W                                      | <b>0: Manuell</b><br>1: Automatisk<br>2: Auto Rumsvärme reduced/ DHW På<br>3: Auto Rumsvärme reduced/ DHW AV<br>4: Auto Rumsvärme reduced normal/ DHW AV                                                                              |                                                  |       |
| 9.1.3.5                      | [7-02]                     | Antal zoner                                                                      | R/W                                      | <b>0: En zon</b><br>1: Två zoner                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 9.1.3.6                      | [E-0D]                     | System fyllt med glykol                                                          | R/W                                      | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.1.3.7                      | [6-02]                     | Kapacitet EP VVB                                                                 | R/W                                      | 0–10 kW, steg: 0,2 kW<br><b>3 kW</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.1.3.8                      | [C-02]                     | Bivalent                                                                         | R/W                                      | <b>0: NEJ</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.2.4                        | [D-07]                     | Sol                                                                              | R/W                                      | <b>0: Nej</b><br>1: Ja (VVB)                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| └─ Reservvärmare             |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.1.4.1                      | [5-0D]                     | Spänning                                                                         | Återvärmning/O(*3)<br>Återvärmning/W(*4) | <b>0: 230V, 1~ (*3)</b><br>1: 230 V, 3~<br>2: 400 V, 3~                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 9.1.4.2                      | [4-0A]                     | Konfiguration                                                                    | R/W                                      | <b>0: 1</b><br>1: 1/1+2<br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 vid nödfall                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.1.4.3                      | [6-03]                     | Kapacitet steg 1                                                                 | R/W                                      | 0–10 kW, steg: 0,2 kW<br><b>0kW (*4)</b><br><b>3kW (*3)</b>                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.1.4.4                      | [6-04]                     | Ytterligare kapacitet steg 2                                                     | R/W (*4)<br>R/O (*3)                     | 0–10 kW, steg: 0,2 kW<br><b>0kW (*3)</b>                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| └─ Klimat 1                  |                            |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.1.5.1                      | [2-0C]                     | Typ av värmeavgivare                                                             | R/W                                      | <b>0: Golvvärme</b><br>1: Fläktkonvektorenhet<br>2: Radiator                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.1.5.2                      | [C-07]                     | Kontroll                                                                         | R/W                                      | <b>0 Framledningsvatten</b><br>1: Extern rumstermostat<br>2: Rumstermostat                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.1.5.3                      |                            | Inställningsläge                                                                 | R/W                                      | 0: Fast<br>1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning<br><b>2: Väderberoende</b>                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 9.1.5.4                      |                            | Schema                                                                           | R/W                                      | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.1.5.5                      |                            | Väderberoende kurvtyp                                                            | R/W                                      | 0: 2-punkter<br><b>1: Lutning-offset</b>                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 9.1.6                        | [1-00]                     | Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur                        | R/W                                      | -40–5°C, steg: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.1.6                        | [1-01]                     | Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur                        | R/W                                      | 10–25°C, steg: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.1.6                        | [1-02]                     | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W                                      | [9-01]–[9-00], steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>45°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>60°C</b>                                                                                                                             |                                                  |       |
| 9.1.6                        | [1-03]                     | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W                                      | [9-01]–min(45, [9-00])°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>25°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>40°C</b>                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.1.7                        | [1-06]                     | Väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur                            | R/W                                      | 10–25°C, steg: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.1.7                        | [1-07]                     | Väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur                            | R/W                                      | 25–43°C, steg: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell |                            |                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                       | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn           |                                                                                  | Intervall, steg      | Normalvärde                                                                                                                                                                                                                           | Datum                                            | Värde |
| 9.1.7                        | [1-08]                     | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur     | R/W                  | [9-03]–[9-02]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>22°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>15°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>22°C</b>                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.1.7                        | [1-09]                     | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur     | R/W                  | [9-03]–[9-02]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>18°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>7°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>18°C</b>                                                                                                                            |                                                  |       |
| └─ Klimat 2                  |                            |                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.1.8.1                      | [2-0D]                     | Typ av värmeavgivare                                                             | R/W                  | 0: Golvvärme<br>1: Fläktkonvektorenhet<br><b>2: Radiator</b>                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.1.8.3                      |                            | Inställningsläge                                                                 | R/W                  | 0: Fast<br>1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning<br><b>2: Väderberoende</b>                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 9.1.8.4                      |                            | Schema                                                                           | R/W                  | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.1.9                        | [0-00]                     | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W                  | [9-05]–min(45, [9-06])°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>25°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>40°C</b>                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.1.9                        | [0-01]                     | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W                  | [9-05]–[9-06]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>45°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>60°C</b>                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.1.9                        | [0-02]                     | Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur                        | R/W                  | 10–25°C, steg: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.1.9                        | [0-03]                     | Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur                        | R/W                  | -40–5°C, steg: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.1.A                        | [0-04]                     | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur     | R/W                  | [9-07]–[9-08]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>18°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>7°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>18°C</b>                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.1.A                        | [0-05]                     | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur     | R/W                  | [9-07]–[9-08]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>22°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>15°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>22°C</b>                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.1.A                        | [0-06]                     | Väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur                            | R/W                  | 25–43°C, steg: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.1.A                        | [0-07]                     | Väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur                            | R/W                  | 10–25°C, steg: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| └─ Tank                      |                            |                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.1.B.1                      | [6-0D]                     | Uppvärmningsläge                                                                 | R/W                  | 0: End. återvärm.<br><b>1: Schema + återuppvärmning</b><br>2: Endast schema                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.1.B.2                      | [6-0A]                     | Komfortbörvärde                                                                  | R/W                  | 30–[6-0E]°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.1.B.3                      | [6-0B]                     | Eko.börvärde                                                                     | R/W                  | 30–min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.1.B.4                      | [6-0C]                     | Återuppvärmningsbörvärde                                                         | R/W                  | 30–min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.1.B.5                      | [6-08]                     | Hysteres för återuppvärmning                                                     | R/W                  | 2–20°C, steg: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| └─ Typ av varmvattenberedare |                            |                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.2.1                        | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Typ av varmvattenberedare                                                        | R/W                  | E-05=0<br><b>Ingen VVB</b><br>E-07 = 0<br><b>EKHWS/E, liten volym</b><br>E-07 = 3<br><b>EKHWS/E, big volym</b><br>E-07 = 5<br><b>EKHWP/HYC</b><br>E-07 = 7<br><b>3:e part, liten spole</b><br>E-07 = 8<br><b>3:e part, stor spole</b> |                                                  |       |
| 9.2.2                        | [D-02]                     | VVC pump                                                                         | R/W                  | <b>0: Ingen varmvattenpump</b><br>1: Omedelbart varmvatten<br>2: Desinficering<br>3: Cirkulation<br>4: Cirkulation och desinfektion                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.2.4                        | [D-07]                     | Sol                                                                              | R/W                  | <b>0: Nej</b><br>1: Ja (VVB)                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| └─ Reservvärmare             |                            |                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.3.1                        | [E-03]                     | Typ av elpatron                                                                  | R/O (*3)<br>R/W (*4) | <b>0: Ingen värmare (*4)</b><br>1: Extern värmare<br><b>2: 3V (*3)</b>                                                                                                                                                                |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell                    |                  |                                                                                                                                                |                                          | Annan installationsinställning än standardvärdet                                                                                                  |       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar                                | Inställningsnamn |                                                                                                                                                | Intervall, steg                          | Datum                                                                                                                                             | Värde |
|                                                 |                  |                                                                                                                                                | Normalvärde                              |                                                                                                                                                   |       |
| 9.3.2                                           | [5-0D]           | Spänning                                                                                                                                       | Återvärmning/O(*3)<br>Återvärmning/W(*4) | 0: 230V, 1~ (*3)<br>1: 230 V, 3~<br>2: 400 V, 3~                                                                                                  |       |
| 9.3.3                                           | [4-0A]           | Konfiguration                                                                                                                                  | R/W                                      | 0: 1<br>1: 1/1+2<br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 vid nödfall                                                                                          |       |
| 9.3.4                                           | [6-03]           | Kapacitet steg 1                                                                                                                               | R/W                                      | 0~10 kW, steg: 0,2 kW<br>0kW (*4)<br>3kW (*3)                                                                                                     |       |
| 9.3.5                                           | [6-04]           | Ytterligare kapacitet steg 2                                                                                                                   | R/W (*4)<br>R/O (*3)                     | 0~10 kW, steg: 0,2 kW<br>0kW (*3)                                                                                                                 |       |
| 9.3.6                                           | [5-00]           | Jämvikt: Inaktivera elpatron (eller extern, extra värmekälla i händelse av ett bivalent system) över jämviktstemperaturen för rumsuppvärmning? | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                   |       |
| 9.3.7                                           | [5-01]           | Jämviktstemperatur                                                                                                                             | R/W                                      | -15~35°C, steg: 1°C<br>0°C                                                                                                                        |       |
| 9.3.8                                           | [4-00]           | Drift                                                                                                                                          | R/W                                      | 0: Begränsat<br>1: Tillåtet<br>2: Endast VVB                                                                                                      |       |
| └─ Elpatron VVB                                 |                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                   |       |
| 9.4.1                                           | [6-02]           | Kapacitet                                                                                                                                      | R/W                                      | 0~10 kW, steg: 0,2 kW<br>3 kW                                                                                                                     |       |
| 9.4.3                                           | [8-03]           | Ekotimer för värmepumpen                                                                                                                       | R/W                                      | 20~95 min, steg: 5 min<br>50 min                                                                                                                  |       |
| 9.4.4                                           | [4-03]           | Drift                                                                                                                                          | R/W                                      | 0: Begränsat<br>1: Tillåtet<br>2: Överlappning<br>3: Kompressor av<br>4: Endast legionella                                                        |       |
| └─ Nöddrift                                     |                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                   |       |
| 9.5.1                                           | [4-06]           | Nöddrift                                                                                                                                       | R/W                                      | 0: Manuell<br>1: Automatisk<br>2: Auto Rumsvärme reduced/ DHW På<br>3: Auto Rumsvärme reduced/ DHW AV<br>4: Auto Rumsvärme reduced normal/ DHW AV |       |
| 9.5.2                                           | [7-06]           | HK tvingande AV                                                                                                                                | R/W                                      | 0: Inaktiverad<br>1: Aktiverad                                                                                                                    |       |
| └─ Balansering                                  |                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                   |       |
| 9.6.1                                           | [5-02]           | Uppvärmningsprioritet                                                                                                                          | R/W                                      | 0: AV<br>1: PÅ                                                                                                                                    |       |
| 9.6.2                                           | [5-03]           | Prioritetstemperatur                                                                                                                           | R/W                                      | -15~35°C, steg: 1°C<br>0°C                                                                                                                        |       |
| 9.6.3                                           | [5-04]           | Förskjut värmepumpens börvärde                                                                                                                 | R/W                                      | 0~20°C, steg: 1°C<br>10°C                                                                                                                         |       |
| 9.6.4                                           | [8-02]           | Timer för tiden mellan två cykler                                                                                                              | R/W                                      | 0~10 timmar, steg: 0,5 tim<br>3 timmar                                                                                                            |       |
| 9.6.5                                           | [8-00]           | Timer för minsta drifttid                                                                                                                      | R/W                                      | 0~20 min, steg 1 min<br>1 min                                                                                                                     |       |
| 9.6.6                                           | [8-01]           | Timer för maximal drifttid                                                                                                                     | R/W                                      | 5~95 min, steg: 5 min<br>30 min                                                                                                                   |       |
| 9.6.7                                           | [8-04]           | Ytterligare timer                                                                                                                              | R/W                                      | 0~95 min, steg: 5 min<br>95 min                                                                                                                   |       |
| Installatörsinställningar                       |                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                   |       |
| 9.7                                             | [4-04]           | Frostskydd rökröts                                                                                                                             | R/W                                      | 0: Kontinuerlig pumpdrift<br>1: Icke kontinuerlig pumpdrift<br>2: AV                                                                              |       |
| └─ Strömförsörjning med differentierad eltariff |                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                   |       |
| 9.8.2                                           | [D-00]           | Tillåt elpatron                                                                                                                                | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Endast värmepump<br>2: Endast elpatron<br>3: Alla                                                                                    |       |
| 9.8.3                                           | [D-05]           | Tillåt pump                                                                                                                                    | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                   |       |
| 9.8.4                                           | [D-01]           | Strömförsörjning med differentierad eltariff                                                                                                   | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Öppen<br>2: Stängd<br>3: Smart nät                                                                                                   |       |
| 9.8.6                                           |                  | Tillåt elpatroner                                                                                                                              | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                   |       |
| 9.8.7                                           |                  | Aktivera rumsbuffring                                                                                                                          | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                   |       |
| 9.8.8                                           |                  | Gränsinställning i kW                                                                                                                          | R/W                                      | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br>2 kW                                                                                                                     |       |
| └─ Energiförbrukningskontroll                   |                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                   |       |
| 9.9.1                                           | [4-08]           | Energiförbrukningskontroll                                                                                                                     | R/W                                      | 0: Nej<br>1: Kontinuerlig<br>2: Ingångar<br>3: Verkliga sensor                                                                                    |       |
| 9.9.2                                           | [4-09]           | VVB logik                                                                                                                                      | R/W                                      | 0: Amp<br>1: kW                                                                                                                                   |       |
| 9.9.3                                           | [5-05]           | Gräns                                                                                                                                          | R/W                                      | 0~50 A, steg: 1 A<br>50 A                                                                                                                         |       |
| 9.9.4                                           | [5-05]           | Gräns 1                                                                                                                                        | R/W                                      | 0~50 A, steg: 1 A<br>50 A                                                                                                                         |       |
| 9.9.5                                           | [5-06]           | Gräns 2                                                                                                                                        | R/W                                      | 0~50 A, steg: 1 A<br>50 A                                                                                                                         |       |
| 9.9.6                                           | [5-07]           | Gräns 3                                                                                                                                        | R/W                                      | 0~50 A, steg: 1 A<br>50 A                                                                                                                         |       |
| 9.9.7                                           | [5-08]           | Gräns 4                                                                                                                                        | R/W                                      | 0~50 A, steg: 1 A<br>50 A                                                                                                                         |       |
| 9.9.8                                           | [5-09]           | Gräns                                                                                                                                          | R/W                                      | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                    |       |
| 9.9.9                                           | [5-09]           | Gräns 1                                                                                                                                        | R/W                                      | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                    |       |
| 9.9.A                                           | [5-0A]           | Gräns 2                                                                                                                                        | R/W                                      | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                    |       |

| Lokala inställningar, tabell    |                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                           | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar                | Inställningsnamn |                                                                                                              | Intervall, steg | Normalvärde                                                                                                                                                               | Datum                                            | Värde |
| 9.9.B                           | [5-0B]           | Gräns 3                                                                                                      | R/W             | 0-20 kW, steg: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.9.C                           | [5-0C]           | Gräns 4                                                                                                      | R/W             | 0-20 kW, steg: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.9.D                           | [4-01]           | Prioritet värmare                                                                                            | R/W             | <b>0: Ingen</b><br>1: Elpatron VVB<br>2: Reservvärmare                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.9.F                           | [7-07]           | BBR16 aktivering*<br>*BBR16-inställningar visas bara när användargränssnittets språk är inställt på svenska. | R/W             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| └ Energimätning                 |                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.A.1                           | [D-08]           | Elmätare 1                                                                                                   | R/W             | <b>0: Nej</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh                                                                |                                                  |       |
| 9.A.2                           | [D-09]           | Elmätare 2/PV-mätare                                                                                         | R/W             | <b>0: Nej</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh<br>6: 100 puls/kWh (PV-mätare)<br>7: 1000 puls/kWh (PV-mätare) |                                                  |       |
| └ Givare                        |                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.B.1                           | [C-08]           | Extern givare                                                                                                | R/W             | <b>0: Nej</b><br>1: Utomhus<br>2: Rum                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.B.2                           | [2-0B]           | Extern omgivningsgivarkalibrering                                                                            | R/W             | -5-5°C, steg: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.B.3                           | [1-0A]           | Genomsnittstid                                                                                               | R/W             | <b>0: Nej</b><br>1: 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h                                                                                                                 |                                                  |       |
| └ Bivalent                      |                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.C.1                           | [C-02]           | Bivalent                                                                                                     | R/W             | <b>0: NEJ</b><br>1: Ja                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.C.2                           | [7-05]           | pannans effektiv.                                                                                            | R/W             | <b>0: Mycket hög</b><br>1: Hög<br>2: Medel<br>3: Låg<br>4: Mycket låg                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.C.3                           | [C-03]           | Temperatur                                                                                                   | R/W             | -25-25°C, steg: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.C.4                           | [C-04]           | Hysteres                                                                                                     | R/W             | 2-10°C, steg 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                            |                                                  |       |
| Installatörsinställningar       |                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.D                             | [C-09]           | Larmutsignal                                                                                                 | R/W             | <b>0: Onormal</b><br>1: Normal                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.E                             | [3-00]           | Automatisk omstart                                                                                           | R/W             | 0: Manuell<br><b>1: Automatisk</b>                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.F                             | [E-08]           | Energisparfunktion                                                                                           | R/W             | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.G                             |                  | Avaktivera skydd                                                                                             | R/W             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| └ Översikt lokala inställningar |                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-00]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur                             | R/W             | [9-05]~min(45, [9-06])°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>25°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>40°C</b>                                                      |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-01]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur                             | R/W             | [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>45°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>60°C</b>                                                               |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-02]           | Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur                                                    | R/W             | 10-25°C, steg: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-03]           | Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur                                                    | R/W             | -40-5°C, steg: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-04]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur                                 | R/W             | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>18°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>7°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>18°C</b>                                                                |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-05]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur                                 | R/W             | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>22°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>15°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>22°C</b>                                                               |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-06]           | Väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur                                                        | R/W             | 25-43°C, steg: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-07]           | Väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur                                                        | R/W             | 10-25°C, steg: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-0B]           | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur                                     | R/W             | 35~[6-0E]°C, steg: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-0C]           | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur                                     | R/W             | Min(45~[6-0E])~[6-0E] °C, steg: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.I                             | [0-0D]           | Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur                                                      | R/W             | 10-25°C, steg: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |



| Lokala inställningar, tabell |                  |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                 | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn |                                                                                  | Intervall, steg                                                                | Normalvärde                                                                                                     | Datum                                            | Värde |
| 9.I                          | [0-0E]           | Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur                          | R/W                                                                            | -40~-5°C, steg: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                             |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-00]           | Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur                        | R/W                                                                            | -40~-5°C, steg: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                             |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-01]           | Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur                        | R/W                                                                            | 10~25°C, steg: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-02]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W                                                                            | [9-01]~[9-00], steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>35°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>45°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>60°C</b>       |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-03]           | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W                                                                            | [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br>25°C<br>[2-0C]=1<br>35°C<br>[2-0C]=2<br>40°C                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-04]           | Väderberoende kylning av klimat 1.                                               | R/W                                                                            | 0: Inaktiverad<br><b>1: Aktiverad</b>                                                                           |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-05]           | Väderberoende kylning av klimat 2.                                               | R/W                                                                            | 0: Inaktiverad<br><b>1: Aktiverad</b>                                                                           |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-06]           | Väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur                            | R/W                                                                            | 10~25°C, steg: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-07]           | Väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur                            | R/W                                                                            | 25~43°C, steg: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-08]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur     | R/W                                                                            | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>22°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>15°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>22°C</b>     |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-09]           | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur     | R/W                                                                            | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>18°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>7°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>18°C</b>      |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-0A]           | Genomsnittstid för utomhustemperaturen                                           | R/W                                                                            | <b>0: Nej</b><br>1: 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h                                                       |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-0B]           | Vad är önskad delta-T vid uppvärmning för klimat 1?                              | <b>Återvärmning/W</b><br>([2-0C] ≠ 2)<br><b>Återvärmning/O</b><br>([2-0C] = 2) | 3~10°C, steg: 1°C<br>[2-0C] ≠ 2 (Radiator)<br><b>5°C</b><br>[2-0C] = 2 (Radiator)<br><b>10°C</b>                |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-0C]           | Vad är önskad delta-T vid uppvärmning för klimat 2?                              | [2-0D] ≠ 2<br>R/W<br>[2-0D] = 2<br>R/O                                         | [2-0D] ≠ 2 (Radiator)<br>3~10°C, steg: 1°C<br><b>5°C</b><br>[2-0D] = 2 (Radiator)<br><b>10°C</b>                |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-0D]           | Vad är önskad delta-T vid kylning för klimat 1?                                  | R/W                                                                            | 3~10°C, steg: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [1-0E]           | Vad är önskad delta-T vid kylning för klimat 2?                                  | R/W                                                                            | 3~10°C, steg: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-00]           | När ska legionella- körningen utföras?                                           | R/W                                                                            | 0: Varje dag<br>1: måndag<br>2: tisdag<br>3: onsdag<br>4: torsdag<br><b>5: fredag</b><br>6: lördag<br>7: söndag |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-01]           | Ska legionellakörningen utföras?                                                 | R/W                                                                            | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-02]           | När ska legionella- körningen starta?                                            | R/W                                                                            | 0~23 timmar, steg: 1 timme<br><b>1</b>                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-03]           | Vad är programmet stopptemperatur?                                               | R/W                                                                            | 60°C<br><b>60°C</b>                                                                                             |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-04]           | Hur länge måste VVB- temperaturen hållas?                                        | R/W                                                                            | 40~60 min, steg: 5 min<br><b>10 min</b>                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-05]           | Rummets frostskydds temperatur                                                   | R/W                                                                            | 4~16°C, steg: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-06]           | Frys skydd rum                                                                   | R/W                                                                            | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-09]           | Justera rumsgivaren mot uppmätt rumstemperatur                                   | R/W                                                                            | -5~-5°C, steg: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-0A]           | Justera rumsgivaren mot uppmätt rumstemperatur                                   | R/W                                                                            | -5~-5°C, steg: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-0B]           | Kompensation mot uppmätt utomhustemperatur                                       | R/W                                                                            | -5~-5°C, steg: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-0C]           | Vilken typ av värmeavgivare används i klimat 1?                                  | R/W                                                                            | <b>0: Golvvärme</b><br>1: Fläktkonvektorenhet<br>2: Radiator                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-0D]           | Vilken typ av givare är ansluten till FLT klimat 2?                              | R/W                                                                            | 0: Golvvärme<br>1: Fläktkonvektorenhet<br><b>2: Radiator</b>                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [2-0E]           | Vilken är den maximalt tillåtna strömstyrkan över värmepumpen?                   | R/W                                                                            | 20~50 A, steg: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                               |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell |                  |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                          | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn |                                                                                                                                                | Intervall, steg                               | Normalvärde                                                                                                                                              | Datum                                            | Värde |
| 9.I                          | [3-00]           | Tillåts automatisk omstart av enheten?                                                                                                         | R/W                                           | 0: Manuell<br><b>1: Automatisk</b>                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-01]           | --                                                                                                                                             | R/W                                           | <b>0</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-02]           | --                                                                                                                                             | R/W                                           | <b>1</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-03]           | --                                                                                                                                             | R/W                                           | <b>4</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-04]           | --                                                                                                                                             | R/W                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-05]           | --                                                                                                                                             | R/W                                           | <b>1</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-06]           | Högsta rumstemperatur vid uppvärmning?                                                                                                         | R/W                                           | 18~30°C, steg: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-07]           | Vad är önskad min. rumstemp. vid uppvärmning?                                                                                                  | R/W                                           | 12~18°C, steg: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-08]           | Högsta rumstemperatur vid kylning?                                                                                                             | R/W                                           | 25~35°C, steg: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-09]           | Minsta rumstemperatur. vid kylning?                                                                                                            | R/W                                           | 15~25°C, steg: 0,5°C-1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.I                          | [3-0A]           | Vilken pumpmodell är det?                                                                                                                      | R/O                                           | <b>0: värmebärarpump modell 0</b><br>1: värmebärarpump modell 1                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-00]           | Vilket elpatronsläge tillåts?                                                                                                                  | R/W                                           | 0: Begränsat<br><b>1: Tillåtet</b><br>2: Endast VVB                                                                                                      |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-01]           | Vilken elpatron har prioritet?                                                                                                                 | R/W                                           | <b>0: Ingen</b><br>1: Elpatron VVB<br>2: Reservvärmare                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-02]           | Vid vilken utomhustemp ska uppvärmning upphöra?                                                                                                | R/W                                           | 14~35°C, steg: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-03]           | Elpatron tillåten                                                                                                                              | R/W                                           | 0: Begränsat<br>1: Tillåtet<br>2: Överlappning<br><b>3: Kompressor av</b><br>4: Endast legionella                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-04]           | Frostskydd rörkrets                                                                                                                            | R/W                                           | <b>0: Kontinuerlig pumpdrift</b><br>1: Icke kontinuerlig pumpdrift<br>2: AV                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-05]           | --                                                                                                                                             |                                               | <b>0</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-06]           | Nöddrift                                                                                                                                       | R/W                                           | <b>0: Manuell</b><br>1: Automatisk<br>2: Auto Rumsvärme reduced/ DHW På<br>3: Auto Rumsvärme reduced/ DHW AV<br>4: Auto Rumsvärme reduced normal/ DHW AV |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-07]           | --                                                                                                                                             |                                               | <b>3</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-08]           | Vilken effektbegränsnings- drift används av systemet?                                                                                          | R/W                                           | <b>0: Nej</b><br>1: Kontinuerlig<br>2: Ingångar<br>3: Verkliga sensor                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-09]           | Hur ska effektbegränsningen bestämmas                                                                                                          | R/W                                           | 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-0A]           | Konfigurering av reservvärmare                                                                                                                 | R/W                                           | <b>0: 1</b><br>1: 1/1+2<br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 vid nödfall                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-0B]           | Omslagstolerans mellan uppvärmning/kylning.                                                                                                    | R/W                                           | 1~10°C, steg: 0,5°C<br><b>1°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-0D]           | Finjustering överslag uppvärmning/kylning.                                                                                                     | R/W                                           | 1~10°C, steg: 0,5°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [4-0E]           | --                                                                                                                                             |                                               | <b>6</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-00]           | Jämvikt: Inaktivera elpatron (eller extern, extra värmekälla i händelse av ett bivalent system) över jämviktstemperaturen för rumsuppvärmning? | R/W                                           | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-01]           | Vid vilken utetemperaturtillåts elpatron?                                                                                                      | R/W                                           | -15~35°C, steg: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-02]           | Rumsvärmeprioritet.                                                                                                                            | R/W                                           | <b>0: AV</b><br>1: PÅ                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-03]           | Temperatur för rumsvärmeprioritet.                                                                                                             | R/W                                           | -15~35°C, steg: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-04]           | Justering av börvärdet för varmvattnet.                                                                                                        | R/W                                           | 0~20°C, steg: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-05]           | Vad är den önskade begr. för DI1?                                                                                                              | R/W                                           | 0~50 A, steg: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-06]           | Vad är den önskade begr. för DI2?                                                                                                              | R/W                                           | 0~50 A, steg: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-07]           | Vad är den önskade begr. för DI3?                                                                                                              | R/W                                           | 0~50 A, steg: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-08]           | Vad är den önskade begr. för DI4?                                                                                                              | R/W                                           | 0~50 A, steg: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-09]           | Vad är den önskade begr. för DI1?                                                                                                              | R/W                                           | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-0A]           | Vad är den önskade begr. för DI2?                                                                                                              | R/W                                           | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-0B]           | Vad är den önskade begr. för DI3?                                                                                                              | R/W                                           | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-0C]           | Vad är den önskade begr. för DI4?                                                                                                              | R/W                                           | 0~20 kW, steg: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-0D]           | Reservvärmarens spänning                                                                                                                       | Återvärmning/O(*3)<br>)<br>Återvärmning/W(*4) | <b>0: 230V, 1~ (*3)</b><br>1: 230 V, 3~<br>2: 400 V, 3~                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.I                          | [5-0E]           | --                                                                                                                                             |                                               | <b>1</b>                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-00]           | Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur.                                                                                   | R/W                                           | 2~40°C, steg: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-01]           | Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens AV-temperatur.                                                                                   | R/W                                           | 0~10°C, steg: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-02]           | Vilken är elpatronens effekt?                                                                                                                  | R/W                                           | 0~10 kW, steg: 0,2 kW<br><b>3 kW</b>                                                                                                                     |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell |                  |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn |                                                                                                                                    | Intervall, steg                                                  | Normalvärde                                                                                                                                                                                                                                            | Datum                                            | Värde |
| 9.I                          | [6-03]           | Viiken är effekten för elpatronens steg 1?                                                                                         | R/W                                                              | 0~10 kW, steg: 0,2 kW<br><b>0kW (*4)</b><br><b>3kW (*3)</b>                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-04]           | Viiken är effekten för elpatronens steg 2?                                                                                         | R/W (*4)<br>R/O (*3)                                             | 0~10 kW, steg: 0,2 kW<br><b>0kW (*3)</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-07]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-08]           | Viiken hysteres ska användas i återvärmningsläge VVB?                                                                              | R/W                                                              | 2~20°C, steg: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-09]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-0A]           | Stopptemperatur för komfortlagring                                                                                                 | R/W                                                              | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-0B]           | Stopptemperatur för ekonomilagring                                                                                                 | R/W                                                              | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-0C]           | Stopptemperatur för återuppvärmning                                                                                                | R/W                                                              | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-0D]           | På vilket sätt skall varmvattnet produceras?                                                                                       | R/W                                                              | 0: End. återvärm.<br><b>1: Schema + återuppvärmning</b><br>2: Endast schema                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.I                          | [6-0E]           | Vad är max inställningspunkt för temperaturen?                                                                                     | R/W                                                              | E-07 = 0<br>40~ 60°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b><br>E-07 = 3<br>40~ 75°C, steg: 1°C<br><b>75°C</b><br>E-07 = 5<br>40~ 80°C, steg: 1°C<br><b>80°C</b><br>E-07 = 7<br>40~ 60°C, steg: 1°C<br><b>60°C</b><br>E-07 = 8<br>40~ 75°C, steg: 1°C<br><b>75°C</b> |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-00]           | Överskjuttemperatur för varmvattnets elpatron                                                                                      | R/W                                                              | 0~4°C, steg: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-01]           | Hysteres för varmvattnets elpatron                                                                                                 | R/W                                                              | 2~40°C, steg: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-02]           | Hur många klimat- zoner finns det?                                                                                                 | R/W                                                              | <b>0: En zon</b><br>1: Två zoner                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-03]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-04]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-05]           | pannans effektiv.                                                                                                                  | R/W                                                              | <b>0: Mycket hög</b><br>1: Hög<br>2: Medel<br>3: Låg<br>4: Mycket låg                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-06]           | HK tvingande AV                                                                                                                    | R/W                                                              | <b>0: Inaktiverad</b><br>1: Aktiverad                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-07]           | BBR16 aktivering*<br>*BBR16-inställningar visas bara när användargränssnittets språk är inställt på svenska.                       | R/W                                                              | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-09]           | Vad är minimivärdet för pumpens PWM?                                                                                               | R/W                                                              | <b>20%</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-0A]           | Fast pump extrazon PWM, i händelse av att en bizonssats finns installerad.                                                         | R/W                                                              | 20~95%, steg 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-0B]           | Fast pump huvudzon PWM, i händelse av att en bizonssats finns installerad.                                                         | R/W                                                              | 20~95%, steg 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [7-0C]           | Den tid blandningsventilen behöver för att vända från ena sidan till den andra, i händelse av att en bizonssats finns installerad. | R/W                                                              | 20~300 sekunder, i steg om 5 sek<br><b>125 sekunder</b>                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-00]           | Mintid för varmvattenberedning.                                                                                                    | R/W                                                              | 0~20 min, steg 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-01]           | Maxtid för varmvattenberedning.                                                                                                    | R/W                                                              | 5~95 min, steg: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-02]           | Tid mellan två varmvattenladdningar.                                                                                               | R/W                                                              | 0~10 timmar, steg: 0,5 tim<br><b>3 timmar</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-03]           | Fördröjning elpatron VVB.                                                                                                          | R/W                                                              | 20~95 min, steg: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-04]           | Ytterligare drifttid för den maximala drifttiden.                                                                                  | R/W                                                              | 0~95 min, steg: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-05]           | Tillåts modulering av värme- bärare för styrning av rummet?                                                                        | R/W                                                              | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-06]           | Framledningstemperatur: maximal modulering.                                                                                        | R/W                                                              | 0~10°C, steg: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-07]           | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Komfortkyla?                                                                                   | R/W                                                              | [9-03]~[9-02], steg: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-08]           | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Ekokyla?                                                                                       | R/W                                                              | [9-03]~[9-02], steg: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-09]           | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Komfortvärme?                                                                                  | R/W                                                              | [9-01]~[9-00], steg: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-0A]           | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Ekovärme?                                                                                      | R/W                                                              | [9-01]~[9-00], steg: 1°C<br><b>33°C</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-0B]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-0C]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [8-0D]           | --                                                                                                                                 |                                                                  | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 9.I                          | [9-00]           | Högsta framledningstemperatur för klimat 1 vid uppvärmning?                                                                        | Återvärmning/W<br>([2-0C] ≠ 2)<br>Återvärmning/O<br>([2-0C] = 2) | [2-0C]=2:<br>37~70°C, steg 1°C<br><b>65°C</b><br>[2-0C]≠2:<br>37~55, steg 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 9.I                          | [9-01]           | Vad är önskad min. FLT för klimat 1 vid uppvärmning?                                                                               | R/W                                                              | 15~37°C, steg: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 9.I                          | [9-02]           | Högsta framledningstemperatur för klimat 1 vid kylning?                                                                            | R/W                                                              | 18~22°C, steg: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 9.I                          | [9-03]           | Vad är önskad min. FLT för klimat 1 vid kylning?                                                                                   | R/W                                                              | 5~18°C, steg: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |

| Lokala inställningar, tabell |                  |                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                           | Annan installationsinställning än standardvärdet |  |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn |                                                                                    | Intervall, steg<br>Normalvärde                             | Datum                                                                                                                                                                     | Värde                                            |  |
| 9.I                          | [9-04]           | Framledningstemperatur: översvägningsvärde.                                        | R/W                                                        | 1~4°C, steg: 1°C<br><b>1°C</b>                                                                                                                                            |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-05]           | Vad är önskad min. FLT för klimat 2 vid uppvärmning?                               | R/W                                                        | 15~37°C, steg: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-06]           | Högsta framledningstemperatur för klimat 2 vid uppvärmning?                        | Återvärmning/W ([2-0C] ≠ 2)<br>Återvärmning/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2:<br>37~70°C, steg 1°C<br><b>65°C</b><br>[2-0C]≠2:<br>37~55, steg 1°C<br><b>55°C</b>                                                                              |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-07]           | Vad är önskad min. FLT för klimat 2 vid kylning?                                   | R/W                                                        | 5~18°C, steg: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                           |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-08]           | Högsta framledningstemperatur för klimat 2 vid kylning?                            | R/W                                                        | 18~22°C, steg: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-09]           | Vilken är den tillåtna underslängen för husvärme när kylning startar?              | R/W                                                        | 1~18°C, steg: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                          |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-0A]           | Vilken är rumsbufferttemperaturen vid uppvärmning?                                 | R/W                                                        | [3-07]~[3-06]°C, steg: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                               |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-0B]           | Vilken är rumsbufferttemperaturen vid kylning?                                     | R/W                                                        | [3-09]~[3-08]°C, steg: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                               |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-0C]           | Rumstemperatur: hysteres.                                                          | R/W                                                        | 1~6°C, steg: 0,5°C<br><b>1 °C</b>                                                                                                                                         |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-0D]           | Varvtalsbegränsning i pump                                                         | R/W                                                        | 0~8, steg:1<br>0 : Ingen begr.<br>1~4 : 90~60% pumphastighet<br>5~8: 90~60 % pumphastighet under behovskontroll<br><b>6: 80% pumphastighet</b>                            |                                                  |  |
| 9.I                          | [9-0E]           | --                                                                                 |                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-00]           | Varmvattenprioritering.                                                            | R/W                                                        | 0: Solprioritering<br><b>1: Värmepumpprioritering</b>                                                                                                                     |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-01]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-02]           | Finns en extern värmekälla ansluten?                                               | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                    |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-03]           | Aktivering av bivalent drift.                                                      | R/W                                                        | -25~25°C, steg: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                         |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-04]           | Bivalent hysteres.                                                                 | R/W                                                        | 2~10°C, steg 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                            |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-05]           | Vilken termostattyp används för värmestyrning av klimat 1?                         | R/W                                                        | 1: 1 kontakt<br><b>2: 2 kontakter</b>                                                                                                                                     |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-06]           | Vilken termostattyp används för värmestyrning av klimat 2?                         | R/W                                                        | 1: 1 kontakt<br><b>2: 2 kontakter</b>                                                                                                                                     |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-07]           | Vad bestämmer temperaturen i huset?                                                | R/W                                                        | <b>0 Framledningsvatten</b><br>1: Extern rumstermostat<br>2: Rumstermostat                                                                                                |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-08]           | Vilken typ av extern givare är installerad?                                        | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Utomhus<br>2: Rum                                                                                                                                     |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-09]           | Vilken kontakttyp önskas?                                                          | R/W                                                        | <b>0: Onormal</b><br>1: Normal                                                                                                                                            |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-0A]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-0B]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-0C]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-0D]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [C-0E]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-00]           | Vilken elpatron tillåts om lågtariff ej är tillgänglig?                            | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Endast värmepump<br>2: Endast elpatron<br>3: Alla                                                                                                     |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-01]           | Styrsignal för strömförsörjning med låg/högtariff                                  | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Öppen<br>2: Stängd<br>3: Smart nät                                                                                                                    |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-02]           | Vilken funktion har VVC pumpen?                                                    | R/W                                                        | <b>0: Ingen varmvattenpump</b><br>1: Omedelbart varmvatten<br>2: Desinficering<br>3: Cirkulation<br>4: Cirkulation och desinfektion                                       |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-03]           | Framledningstemperatur: kompensation runt 0°C.                                     | R/W                                                        | 0: Nej<br><b>1: öka 2°C, intervall 4°C</b><br>2: öka 4°C, intervall 4°C<br>3: öka 2°C, intervall 8°C<br>4: öka 4°C, intervall 8°C                                         |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-04]           | Är ett kretskort för behovsstyrning anslutet?                                      | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Energiförb.kntr                                                                                                                                       |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-05]           | Cirkulationspumpsdrift vid bortkopplad lågtariff                                   | R/W                                                        | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                    |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-07]           | Är ett solvärmepaket anslutet?                                                     | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Ja (VVB)                                                                                                                                              |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-08]           | Används en extern kWh-mätare för energimätning?                                    | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh                                                                |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-09]           | Används en extern kWh-mätare för energimätning?, kWh-mätare används för smart nät? | R/W                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh<br>6: 100 puls/kWh (PV-mätare)<br>7: 1000 puls/kWh (PV-mätare) |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-0A]           | --                                                                                 |                                                            | <b>2</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-0B]           | --                                                                                 |                                                            | <b>2</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| 9.I                          | [D-0C]           | --                                                                                 |                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |  |

| Lokala inställningar, tabell |                  |                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamiska länkar             | Inställningsnamn |                                                        | Intervall, steg      | Normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum                                            | Värde |
| 9.I                          | [D-0D]           | --                                                     |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [D-0E]           | --                                                     |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-00]           | Viiken värmepumpstyp är installerad?                   | R/O                  | 0-5<br>2: Monobloc                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-01]           | Viiken typ av kompressor är installerad?               | R/O                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-02]           | Viiken typ av programvara används för inomhusenheten?  | R/W (*1)<br>R/O (*2) | 0: Omvändbar (*1)<br>1: Endast värme (*2)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-03]           | Hur många elpatronsteg finns?                          | R/O (*3)<br>R/W (*4) | 0: Ingen värmare (*4)<br>1: Extern värmare<br>2: 3V (*3)                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-04]           | Är energisparfunktionen tillgänglig på utomhusenheten? | R/O                  | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-05]           | Finns en varmvattenberedare installerad?               | R/W                  | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-06]           | --                                                     |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-07]           | Viiken typ av varmvatten - beredare är installerad     | R/W                  | 0-8<br>0 OSO VVB 150/180<br>1 FS med reservvärmare<br>2 FS med elpatron VVB<br>3 OSO VVB 200/250/300<br>4 Rotex utan elpatron VVB (HYB)<br>5 Rotex med elpatron VVB<br>6 Tredje parts tank för HYB<br>7 Tredje part tank, spole >= 1,05 m²<br>8 Tredje part tank, spole >= 1,8 m² |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-08]           | Energisparfunktion för utomhusenheten.                 | R/W                  | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-09]           | --                                                     |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-0B]           | Är 2-värmekretsrets satsen installerad?                | R/W                  | 0: EJ installerad<br>1: -<br>2: Bizonssats installerad                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-0C]           | Viiken typ av bizonssats är installerad?               | R/W                  | 0: Utan hydraulisk avskiljare/ingen direktpump<br>1: Med hydraulisk avskiljare/ingen direktpump<br>2: Med hydraulisk avskiljare/med direktpump                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-0D]           | Är systemet fyllt med glykol?                          | R/W                  | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.I                          | [E-0E]           | --                                                     |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-00]           | Pumpdrift tillåts utanför området.                     | R/W                  | 0: Begränsat<br>1: Tillåtet                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-01]           | Vid vilken utomhustemp ska kylning startas?            | R/W                  | 10-35°C, steg: 1°C<br>20°C                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-02]           | --                                                     |                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-03]           | --                                                     |                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-04]           | --                                                     |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-05]           | --                                                     |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-09]           | Pumpdrift under flödesfel.                             | R/W                  | 0: Inaktiverad<br>1: Aktiverad                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-0A]           | --                                                     |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-0B]           | --                                                     | R/W                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-0C]           | --                                                     | R/W                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 9.I                          | [F-0D]           | Viiken pumpdrift används?                              | R/W                  | 0: Kontinuerlig<br>1: Prov<br>2: Påkallad                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| Inställningar för bizonssats |                  |                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 9.P.1                        | [E-0B]           | Bizonssats installerad                                 | R/W                  | 0: EJ installerad<br>1: -<br>2: Bizonssats installerad                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.P.2                        | [E-0C]           | Typ av bizonssats                                      | R/W                  | 0: Utan hydraulisk avskiljare/ingen direktpump<br>1: Med hydraulisk avskiljare/ingen direktpump<br>2: Med hydraulisk avskiljare/med direktpump                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.P.3                        | [7-0A]           | Lägg till zonpump för fast PWM                         | R/W                  | 20-95%, steg 5%<br>95%                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.P.4                        | [7-0B]           | Huvudzonpump för fast PWM                              | R/W                  | 20-95%, steg 5%<br>95%                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 9.P.5                        | [7-0C]           | Vändtid för blandningsventil                           | R/W                  | 20-300 sek, i steg om 5 sek<br>125 sek                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |

