



**UYARI**

- Ünitenin kontrol veya servis işlemlerini kesinlikle tek başınıza yapmaya çalışmayın. Bu çalışmayı yapması için yetkili personel çağırın.
- Aksi takdirde, elektrik çarptırabilir. Üniteye servis çalışmalarına başlamadan önce, mutlaka gücü kesin.

**2**

EA	SA
Çıkış havası filtresi	Besleme havası filtresi

**3****Ayarlar**

Ayarların nasıl değiştirileceğine ilişkin talimatlar için, montaj kılavuzuna bakın.

Ayar modu	Ayar Anahtarı No.su	Ayar tanımı
17 (27)	0	Filtre temizleme süresi ayarı
19 (29)	2	SA fan devri ayarı
	3	EA fan devri ayarı

Temizlik

Bu dokümanı daha sonra başvurmak üzere saklayın.

