


DAIKIN

4P563369-1

Προσαρμογέας καλωδίωσης για
ηλεκτρικά παρελκόμενα

KRP1BA58





Εγχειρίδιο
εγκατάστασης




Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Παρελκόμενα

Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται τα παρακάτω παρελκόμενα:


Όνομα	Προσαρμογέας	Πείρος στήριξης της PCB	Σφιγκτήρας	Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σχήμα				
Ποσότητα	1x	4x	3x	1x

Ονομασίες εξαρτημάτων



Ηλεκτρικά καλώδια

- Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης που έχει προσαρτηθεί στην εσωτερική μονάδα προτού επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες καλωδίωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για τις μονάδες δεν περνούν μέσα από την πλάκα PC κατά την καλωδίωση.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα με την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.




Λήψη σήματος ένδειξης λειτουργίας

Σύνδεση μετρητή ωρών

Παράγεται ισχύς στην επαφή κατά τη λειτουργία του συμπιεστή.


Παράδειγμα: Φέρουσα ικανότητα 20 mA και άνω ή 1,2 A και κάτω



Ένδειξη ενεργοποίησης ανεμιστήρα

Παράγεται ισχύς στην επαφή κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

Παράδειγμα: Φέρουσα ικανότητα 20 mA και άνω ή 1,2 A και κάτω





Εγκατάσταση


- Μην δένετε καλώδια χαμηλής και υψηλής τάσης μαζί.
- Πιάστε τυχόν καλώδια που εξέρχουν με τα προσαρτημένα δεματικά καλωδίων, προκειμένου να μην έρχονται σε επαφή τυχόν χαλαρά καλώδια με την πλακέτα PC της εσωτερικής μονάδας.

Μονάδα οροφής τύπου κασέτας

Σημείωση: Για την εγκατάσταση του προσαρμογέα, απαιτείται ένας πίνακας εγκατάστασης για PCB προσαρμογέα.







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium