


**DAIKIN**

4P563369-1

Spojovací adaptér  
pre elektrické zariadenia

KRP1BA58

Návod  
na inštaláciu










Pred inštaláciou si prečítajte tento návod a postupujte podľa pokynov.

## Príslušenstvo

Skontrolujte, či je súčasťou dodávky nasledujúce príslušenstvo:


Názov	Adaptér	Uchytenie karty PCB	Svorka	Návod na inštaláciu
Tvar				
Množstvo	1x	4x	3x	1x

## Názvy súčastí



# Elektrické vedenie

- Pred pokusom o zapojenie si pozrite elektrickú schému zapojenia pripinenú na vnútornej jednotke.
- Dbajte na to, aby vodiče smerujúce do jednotiek pri zapájaní neprekryvali kartu PCB.
- Adaptér zapojte do vnútornej jednotky ako je opísané nižšie.




## Príjem signálu indikátora prevádzky

### Pripevnenie hodinového počítadla

Výstup sa tvorí v mieste kontaktu počas prevádzky kompresora.

Príklad: Zaťažiteľnosť 20 mA a viac alebo 1,2 A a menej




HP: hodinové počítadlo (dodáva zákazník)

### Zobrazenie ZAP. ventilátora

Výstup sa tvorí v mieste kontaktu počas prevádzky ventilátora.

Príklad: Zaťažiteľnosť 20 mA a viac alebo 1,2 A a menej




IP: indikátor prevádzky (dodáva zákazník)


# Inštalácia


- Nezväzujte káble s nízkym a vysokým napätím.
- Všetky nadbytočné vodiče zviažte pomocou dodaných spôn, aby neboli voľné vodiče v kontakte s kartou PCB vnútornej jednotky.

## Kazeta montovaná na strop

**Poznámka:** Pri inštalácii adaptéra sa vyžaduje inštaláčna skriňa pre kartu PCB adaptéra.







**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium