


Përshtatësi i instalimeve për
pajisjet shtesë elektrike

KRP1BA58





Manuali i montimit




Sigurohuni të lexoni këtë manual përpara montimit dhe ndiqni instruksionet.

Aksesorët

Kontrolloni nëse në paketim përfshihen aksesorët e mëposhtëm:


Emri	Përshtatësi	Suporti i PCB	Fasheta	Manuali i montimit
Forma				
Sasia	1x	4x	3x	1x

Emrat e pjesëve



Instalimet elektrike

- Shihni skemën e instalimit elektrik të vendosur në njësinë e brendshme përpara se të lidhni telat.
- Sigurohuni që telat drejt njësisë të mos kalojnë mbi pllakën e qarkut të stampuar kur të shtrini telat.
- Shtrini telat e përshtatësit drejt njësisë së brendshme siç përshekruhet në vijim.




Marrja e sinjalit të afishimit të funksionimit

Montimi i një matësi orësh

Energjia gjenerohet te kontakti kur kompresori është duke punuar.


Shembull: Kapaciteti transportues 20 mA dhe më lart ose 1,2 A dhe më poshtë



Afishimi Ventilatori Ndezur

Energjia gjenerohet te kontakti kur ventilatori është duke punuar.

Shembull: Kapaciteti transportues 20 mA dhe më lart ose 1,2 A dhe më poshtë





Montimi


- Mos i mblidhni bashkë telat e tensionit të ulët dhe të tensionit të lartë.
- Lidhni çdo tel të tepërt me fashetën e lidhjes të dërguar, për t'i mbajtur telat e lirë të instalimit elektrik larg qarkut të stampuar.

Lloji i kasetës me montim në tavan

Shënim: Për të instaluar përshtatësin nevojitet kutia e montimit për qarkun e stampuar të përshtatësit.







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium