

DAIKIN




BETJENINGSVEJLEDNING

***VRV* system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal**

FXM40LVE
FXM50LVE
FXM63LVE
FXM80LVE
FXM100LVE
FXM125LVE
FXM200LVE
FXM250LVE

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE
FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE





Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen nøje, før klimaanlægget tages i brug. Den beskriver, hvordan enheden betjenes optimalt, og er en hjælp, hvis der opstår fejl. Denne manual vedrører kun indendørsenheden. Brug den sammen med betjeningsvejledningen til udendørsenheden. Gem vejledningen til fremtidig brug efter endt læsning.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen.

Kølemiddeltipe: R410A

GWP⁽¹⁾ værdi: 1975

Kølemiddeltipe: R407C

GWP⁽¹⁾ værdi: 1652,5

⁽¹⁾ GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

OM SIKKERHED

Følg instruktionerne nøje.

Læs denne betjeningsvejledning grundigt før brug, så du er sikker på at foretage korrekt betjening

- Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk.
- De forholdsregler, som vises her, er inddelt i følgende to typer. Hver type forholdsregler beskriver vigtige forhold om sikkerhed. Følg forholdsreglerne nøje.



Hvis ADVARSLER ignoreres, kan det få alvorlige følger såsom død eller alvorlig tilskadekomst.

Hvis FORHOLDSREGLER ignoreres, kan det medføre tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret.



PAS PÅ

- Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.

I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.

DELENES BENÆVNELSE (Se figur 1)

- 1 Luftudtag
- 2 Fjernbetjening
- 3 Indsugningsgitter

VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL

- Vedligeholdelse må kun foretages af en uddannet servicetekniker.
- Al strømforsyning skal være afbrudt, før nogen kan få adgang til klemrækkerne.
- Ekstra dele må kun installeres af en uddannet tekniker.
Brug altid ekstra dele, som er godkendt af Daikin. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.



PAS PÅ

- Stands driften og sluk for hovedafbryderen, før du foretager rengøring af klimaanlægget. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst.
- Vask ikke klimaanlægget med vand. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Kontakt forhandleren med henblik på rensning af klimaanlægget indvendigt. Forkert rengøring kan medføre, at plasticdelene ødelægges, eller forårsage driftsfejl på grund af vandlækage eller elektrisk stød.
- Vær forsigtig, når du rengør eller inspicerer luftfilteret. Det er nødvendigt at arbejde i højden, og du skal derfor være meget forsigtig. Hvis stilladset er ustabil, kan du risikere at falde ned eller at få overbalance og derved komme til skade.

Sådan renses luftfilteret

Rens luftfilteret, når displayet viser " " (tid til rensning af luftfilter) (Luftfilteret er tilbehør).

Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften er meget foruren.

(Som en tommelfingerregel skal filteret renses to gange om året.)

- 1 Fjern luftfiltrene.
- 2 Rens luftfilteret.
Benyt en støvsuger eller vask luftfilteret med vand.



Brug en blød børste og et neutralt rensmiddel til rensning af luftfilteret.



Fjern vandet og lad filteret tørre i skyggen.



PAS PÅ

- Vask ikke klimaanlægget med vand varmere end 50°C, da dette kan medføre misfarvning og/eller deformation.
- Udsæt ikke anlægget for ild, da dette kan medføre brand.

NOTES



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright © Daikin

4PW18359-5B