

**DAIKIN**




# Manual de exploatare

Instalații invertoare de aer condiționat sistem **VRV**  
Tip conductă montată pe tavan

FXM40LVE  
FXM50LVE  
FXM63LVE  
FXM80LVE  
FXM100LVE  
FXM125LVE  
FXM200LVE  
FXM250LVE

FXMQ40MVE  
FXMQ50MVE  
FXMQ63MVE  
FXMQ80MVE  
FXMQ100MVE  
FXMQ125MVE  
FXMQ200MVE  
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE  
FXMQ50MAVE  
FXMQ63MAVE  
FXMQ80MAVE  
FXMQ100MAVE  
FXMQ125MAVE  
FXMQ200MAVE  
FXMQ250MAVE





Vă mulțumim că ați cumpărat această instalație Daikin de aer condiționat. Citiți cu atenție acest manual de exploatare înainte de a utiliza instalația de aer condiționat. Manualul vă va pregăti să utilizați unitatea în mod corespunzător și vă va ajuta dacă survine vreo problemă. Acest manual tratează numai despre unitatea interioară. Utilizați-l împreună cu manualul de exploatare al unității exterioare. După citirea manualului păstrați-l la îndemână pentru consultare ulterioară.

### Informații importante privind agentul frigorific utilizat

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în Protocolul de la Kyoto.

Tip de agent frigorific: R410A

Valoare GWP<sup>(1)</sup>: 1975

Tip de agent frigorific: R407C

Valoare GWP<sup>(1)</sup>: 1652,5

<sup>(1)</sup> GWP = potențial de încălzire globală

În funcție de legislația europeană sau locală, pot fi cerute controale periodice pentru scăpări de agent frigorific. Luați legătura cu distribuitorul local pentru informații suplimentare.

### Considerații legate de siguranța în exploatare

Aveți grijă să le urmați.

#### Înainte de punerea în funcțiune, citiți atent acest manual de exploatare pentru a-l exploata corespunzător

- Această instalație de aer condiționat se livrează cu condiția "aparate neaccesibile publicului".
- Avertismentele indicate aici sunt clasificate în următoarele două tipuri.  
Fiecare tip de avertisment descrie aspecte importante legate de siguranță. Aveți grijă să respectați fiecare avertisment.



Ignorarea oricăreia din AVERTIZĂRI poate duce la consecințe grave precum decesul sau accidentarea gravă.

Ignorarea oricăreia din PRECAUȚII poate duce la accidentări sau deteriorări ale echipamentului.



#### PRECAUȚIE

- Nu plasați obiectele în imediata apropiere a unității exterioare și nu permiteți acumularea de frunze și alte reziduuri în jurul unității.  
Frunzele pot atrage animalele mici care pot pătrunde în unitate. Ajunse în unitate, aceste animale pot cauza defecțiuni, fum sau incendiu când contactează piesele electrice.

### Denumirea pieselor (A se vedea figura 1)

- 1 Orificiul de evacuare a aerului
- 2 Telecomandă
- 3 Grila aspirației

## Întreținerea



#### AVERTIZARE

- Întreținerea poate fi executată numai de persoane calificate pentru întreținere.
- Înainte de a obține accesul la dispozitivele de conectare, toate sistemele de alimentare cu curent electric trebuie întrerupte.
- Instalarea pieselor opționale poate fi efectuată numai de persoane calificate.  
Aveți grijă să utilizați numai piesele opționale specificate de compania noastră. Instalarea neautorizată poate cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.



#### PRECAUȚIE

- Pentru curățarea instalației de aer condiționat, aveți grijă să opriți exploatarea, și decuplați alimentarea de la rețea.  
În caz contrar, se poate produce electrocutare sau accidentare.
- Nu spălați instalația de aer condiționat cu apă.  
Procedând astfel vă puteți electrocuta.
- Consultați distribuitorul pentru curățarea interiorului instalației de aer condiționat.  
Curățarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea pieselor din material plastic, sau defecțiuni datorită scăpărilor de apă sau electrocutare.
- Procedați cu atenție în timpul curățării sau inspecției filtrului de aer.  
Este nevoie de lucru la înălțime, ceea ce necesită atenție sporită.  
Dacă schela este instabilă, vă puteți răsturna sau cădea, rezultând accidentări.


### Cum se curăță filtrul de aer

Curățați filtrul de aer când afișajul indică " " (este timpul ca filtrul de aer să fie curățat) (Filtrul de aer este un accesoriu opțional).

Măriți frecvența curățărilor dacă unitatea este instalată într-o încăpere unde aerul este extrem de contaminat.

(În principiu, luați în considerare curățarea filtrului odată la jumătate an.)

- 1 Îndepărtați filtrele de aer.
- 2 Curățați filtrul de aer.  
Folosiți un aspirator sau spălați filtrul de aer cu apă.





Pentru a curăța filtrul de aer, folosiți o perie moale și un detergent neutru.

Îndepărtați apa și uscați la umbră.



# NOTES



**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:  
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:  
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan  
<http://www.daikin.com/global>

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright © Daikin

4PW18359-1B