




Návod na obsluhu

Klimatizačné zariadenia s invertorom systému **VRV** Kanálový typ montovaný na strop

FXM40LVE
FXM50LVE
FXM63LVE
FXM80LVE
FXM100LVE
FXM125LVE
FXM200LVE
FXM250LVE

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE
FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE





Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie kúpiť si klimatizačné zariadenie Daikin. Pred použitím klimatizačného zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Informuje vás ako správne jednotku používať a pomôže vám v prípade vzniku nejakých problémov. Tento návod vysvetľuje len vnútornú jednotku. Používajte ju podľa návodu na obsluhu vonkajšej jednotky. Po prečítaní tohto návodu ho uschovajte pre jeho použitie v budúcnosti.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa týka takzvaný Kyoto protokol.

Typ chladiva: R410A

GWP⁽¹⁾ hodnota: 1975

Typ chladiva: R407C

GWP⁽¹⁾ hodnota: 1652,5

(1) GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

V závislosti od európskej alebo miestnej legislatívy môžu byť potrebné pravidelné kontroly úniku chladiva. Skontaktujte sa prosím s miestnym predajcom, ktorý Vám poskytne viac informácií.

Bezpečnostné hľadiská

Zaistite dodržiavanie pokynov.

Pred začatím prevádzky si dôkladne prečítajte návod na obsluhu, aby ste ho správne prevádzkovali

- Klimatizačné zariadenie prichádza na trh s označením "spotrebiče, ktoré nie sú prístupné verejnosti".
- Tu uvedené upozornenia sú klasifikované do dvoch nasledovných typov.
Každý typ upozornenia popisuje dôležitý obsah, ktorý sa týka bezpečnosti. Zabezpečte dodržiavanie každého upozornenia.



Keď nedodržíte nejaké z VAROVANÍ, môže to mať vážne následky – napríklad smrť alebo vážne zranenie osôb.

Nedodržanie niektorého z UPOZORNENÍ môže mať za následok úraz alebo poškodenie zariadenia.



UPOZORNENIE

- Predmety nekladte do priamej blízkosti vonkajšej jednotky a zabráňte tomu, aby sa okolo jednotky hromadilo lístie a iné nečistoty.
Lístie je teplým úkrytom malých živočíchov, ktoré môžu vniknúť do jednotky. Ak vniknú do jednotky a ak prídu do styku s elektrickými súčiastkami, môžu spôsobiť vznik porúch, dymu alebo požiaru.

Názov dielov (Viď obrázok 1)

- 1 Výstup vzduchu
- 2 Diaľkový ovládač
- 3 Mriežka nasávania

Údržba



VAROVANIE

- Údržbu môže vykonávať len kvalifikovaný servisný pracovník.
- Pred získaním prístupu ku svorkám je nutné vypnúť všetky elektrické napájacie obvody.
- Inštaláciu prídavných voliteľných dielov môže vykonať len kvalifikovaná osoba.
Nezabudnite používať len prídavné voliteľné diely špecifikované našou spoločnosťou. Inštalácia uskutočnená vašim vlastným spôsobom môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.



UPOZORNENIE

- Pred čistením klimatizačného zariadenia nezabudnite zastaviť prevádzku a vypnúť elektrické napájanie. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému úrazu.
- Klimatizačné zariadenie neumývajte vodou.
Ak tak urobíte, môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom.
- S vašim predajcom prejedajte vyčistenie vnútra klimatizácie.
Nesprávne vyčistenie môže spôsobiť porušenie plastových dielcov alebo spôsobiť únik vody poprípade zasiahnutie elektrickým prúdom.
- V čase čistenia alebo inšpekcie vzduchového filtra dávajte pozor na to, čo robíte.
Potrebná je veľmi opatrná činnosť, ktorej je nutné venovať najvyššiu pozornosť.
Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť a tým si spôsobiť zranenie.

Ako vyčistiť vzduchový filter

Vzduchový filter vyčistíte, ak displej zobrazuje " " (čas vyčistenia vzduchového filtra). (Vzduchový filter je voliteľné prídavné príslušenstvo).

Ak je jednotka nainštalovaná v miestnosti, kde je vzduch mimoriadne znečistený, zvýšte frekvenciu čistenia.

(Ako pravidlo zväzťe čistenie filtra raz za pol roka.)

- 1 Vzduchové filtre demontujte.
- 2 Vyčistite vzduchový filter.
Použite vysávač alebo vyperte vzduchový filter vo vode.



Pri čistení vzduchového filtra použite jemnú kefu a neutrálny čistiaci prostriedok.

Odstráňte vodu a vysušte ho v tieni.

NOTES



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright © Daikin

4PW18359-1B