Tabela postavki polja

Unutrašnje jedinice na koje se tabela odnosi

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Napomene

(*1) 300 Rezervoar
(*2) 500 Rezervoar
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) Bez RG
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
Sobna						
	└ Protiv smrzavanja					
1.4.1	[2-06]	Aktivacija	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
1.4.2	[2-05]	Sobna podešena vrednost	R/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
	└ Opseg podešene vrednosti					
1.5.1	[3-07]	Minimum grejanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maksimum grejanja	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Minimum hlađenja	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maksimum hlađenja	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
Sobna						
1,6	[2-09]	Pomak sobnog senzora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
1,7	[2-0A]	Pomak sobnog senzora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
	└ Podešena vrednost sobne udobnosti					
1.9.1	[9-0A]	Podešena vrednost udobnog grejanja	R/W	[3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Podešena vrednost udobnog hlađenja	R/W	[3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
Glavna zona						
2,4		Režim podešene vrednosti		0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje **2: Vremenski zavisno**		
	└ VZ kriva grejanja					
2,5	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
2,5	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
2,5	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2,5	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
	└ VZ kriva hlađenja					
2,6	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
2,6	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
2,6	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
2,6	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Glavna zona						
2,7	[2-0C]	Tip emitera	R/W	**0: Podno grejanje** 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
	└ Opseg podešene vrednosti					
2.8.1	[9-01]	Minimum grejanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Maksimum grejanja	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Minimum hlađenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Glavna zona						
2,9	[C-07]	Kontrola	R/W	**0: Kontrola TIV** 1: Kontrola spolj. ST 2: Kontrola ST		
2.A	[C-05]	Tip termostata	R/W	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
	└ Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T grejanje	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, korak: 1°C [2-0C]≠2 (Radijator): 5°C [2-0C]=2 (Radijator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
	└ Modulacija					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	**0: Ne** 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
└ Isključni ventil						
2.D.1	[F-0B]	Tokom termo	R/W	**0: Ne** 1: Da		
2.D.2	[F-0C]	Tokom hlađenja	R/W	0: Ne **1: Da**		
Glavna zona						
2.E		Tip VZ krive	R/W	0: 2-tačke **1: Nagib-Pomak**		
Dodatna zona						
3,4		Režim podešene vrednosti		0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje **2: Vremenski zavisno**		
└ VZ kriva grejanja						
3,5	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
3,5	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3,5	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
3,5	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
└ VZ kriva hlađenja						
3,6	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3,6	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
3,6	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
3,6	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
Dodatna zona						
3,7	[2-0D]	Tip emitera	R/O	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj **2: Radijator**		
└ Opseg podešene vrednosti						
3.8.1	[9-05]	Minimum grejanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Maksimum grejanja	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Minimum hlađenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Dodatna zona						
3.A	[C-06]	Tip termostata	R/W	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
└ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T grejanje	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radijator): 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radijator): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
Dodatna zona						
3.C		Tip VZ krive	R/O	0: 2-tačke **1: Nagib-Pomak**		
Grejanje / hlađenje prostora └ Radni opseg						
4.3.1	[4-02]	Temperatura isključenja grejanja prostora	R/W	14~35°C, korak: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Temp. ISKLJ grejanja prostora	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
Grejanje / hlađenje prostora						
4,4	[7-02]	Broj zona	R/W	**0: Jednostruka zona** 1: Dvostruka zona		
4,5	[F-0D]	Režim rada pumpe	R/W	0: Neprekidno **1: Uzorak** 2: Zahtev		
4,6	[E-02]	Tip uređaja	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilno (*3)** **1: Samo grejanje (*4)**		
4,7	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0~8, korak:1 0: Bez ograničenja 1~4: 90~60% brzine pumpe 5~8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja **6 80% brzine pumpe tokom uzorkovanja**		
Grejanje / hlađenje prostora						
4,9	[F-00]	Spoljni opseg pumpe	R/W	**0: Ograničeno** 1: Dozvoljeno		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
4.A	[D-03]	Povećaj oko 0°C	R/W	0: Ne **1: povećanje 2°C, raspon 4°C** 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
4.B	[9-04]	Prekoračenje	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Protiv smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
Rezervoar						
5,2	[6-0A]	Podešena vrednost udobnosti	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5,3	[6-0B]	Ekološka podešena vrednost	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5,4	[6-0C]	Podešena vrednost ponovnog zagrevanja	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5,6	[6-0D]	Režim zagrevanja	R/W	**0: Samo ponovno zagrevanje** 3 planirano ponovno zagrevanje		
└ Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	R/W	**0: Ne** 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak **5: Petak** 6: Subota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Vreme početka	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat **1**		
5.7.4	[2-03]	Podešena vrednost rezervoara	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
Rezervoar						
5,8	[6-0E]	Maksimum	R/W	[E-07]=4 40~75°C, korak: 1°C **60°C**		
5,9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histereza ponovnog zagrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
5.B		Režim podešene vrednosti	R/W	**0: Fiksni** 1: Vremenski zavisno		
└ VZ kriva						
5.C	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Niska temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
Rezervoar						
5.D	[6-01]	Margina	R/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
5.E		Tip VZ krive	R/O	0: 2-tačke **1: Nagib-Pomak**		
Korisničke postavke └ Tiho						
7.4.1		Režim rada	R/W	**0: ISKLJUČ.** 1: Ručno 2: Automatski		
7.4.3		Nivo	R/W	**0: Tiho** 1: Još tiše 2: Najtiše		
└ Cena električne energije						
7.5.1		Jak	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Srednji	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Slab	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Korisničke postavke						
7,6		Cena gasa	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Postavke instalatera └ Čarobnjak za konfigurisanje └ Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	Tip RG	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: bez grejača (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/O	**HPSU „Integrisan“**		
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA **3: Automatski smanjen SH/ TVD ISKLJUČENA** 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA		
9.1.3.5	[7-02]	Broj zona	R/W	**0: Jednostruka zona** 1: Dvostruka zona		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem napunjen glikolom	R/O	**0: Ne** 1: Da		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.1.3.7	[6-02]	Kapacitet PG	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW **0kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentno	R/W	**0 nijedan** 1 bivalentno kroz zaglavlje **2 rezervoar TVD bivalentan (*5)** 3 grejanje rezervoara + TVD bivalentno		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Solarno za TVD **2: Solarno za TVD i SH**		
		└ Rezervni grejač				
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnim slučajevima		
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitet korak 1	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Dodatni kapacitet korak 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10kW, korak: 0,2kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
		└ Glavna zona				
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emitera	R/W	**0: Podno grejanje** 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrola	R/W	**0: Kontrola TIV** 1: Kontrola spolj. ST 2: Kontrola ST		
9.1.5.3		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje **2: Vremenski zavisno**		
9.1.5.4		Raspored	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.5.5		Tip VZ krive	R/W	0: 2-tačke **1: Nagib-Pomak**		
9.1.6	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Dodatna zona				
9.1.8.1	[2-0D]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj **2: Radijator**		
9.1.8.3		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje **2: Vremenski zavisno**		
9.1.8.4		Raspored	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.9	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.1.A	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
	└ Rezervoar					
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zagrevanja	R/W	**0: Samo ponovno zagrevanje** 3 planirano ponovno zagrevanje		
9.1.B.2	[6-0A]	Podešena vrednost udobnosti	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Ekološka podešena vrednost	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Podešena vrednost ponovnog zagrevanja	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Histereza ponovnog zagrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
	└ Kućna vruća voda					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/O	**HPSU „Integrisan“**		
9.2.2	[D-02]	Pumpa KVV	R/W	**0: Bez pumpe TVD** 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Solarno za TVD **2: Solarno za TVD i SH**		
	└ Rezervni grejač					
9.3.1	[E-03]	Tip RG	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: bez grejača (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Napon	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitim slučajevima		
9.3.4	[6-03]	Kapacitet korak 1	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Dodatni kapacitet korak 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10kW, korak: 0,2kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.3.7	[5-01]	Ravnotežna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Rad	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno** 2: Samo KVV		
	└ Dodatni grejač					
9.4.1	[6-02]	Kapacitet	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW **0kW**		
9.4.3	[8-03]	Eko tajmer PG	R/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Rad	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje **3: Kompresor isključen** 4: Samo Legionela		
	└ Hitan slučaj					
9.5.1	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA **3: Automatski smanjen SH/ TVD ISKLJUČENA** 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA		
9.5.2	[7-06]	Kompresor prinudno ISKLJ	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
	└ Balansiranje					
9.6.1	[5-02]	Prioritet grejanja prostora	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.6.2	[5-03]	Prioritetna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Podešena vrednost pomaka PG	R/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Antireciklažni tajmer	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati **0,5 sati**		
9.6.5	[8-00]	Minimalni tajmer rada	R/O	0~20 min, korak 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimalni tajmer rada	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Dodatni tajmer	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
Postavke instalatera						
9,7	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu	R/W	0: Kontinuirani rad pumpe **1: Nekontinualni rad pumpe (*5)** **2: ISKLJUČENO (ako nije *5)**		
	└ Korisno kWh napajanje					

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.8.2	[D-00]	Dozvoli grejač	R/W	**0: Nijedan** 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Svi grejači		
9.8.3	[D-05]	Dozvoli pumpu	R/W	0: Prinudno isključenje **1: Kao i obično**		
9.8.4	[D-01]	Korisno kWh napajanje	R/W	**0: Ne** 1: Aktivno otvoreno 2: Aktivno zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.8.6		Dozvoli električne grejače	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.7		Omogući baferovanje sobe	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.8		Granična postavka kW	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Kontrola potrošnje energije					
9.9.1	[4-08]	Kontrola potrošnje energije	R/W	**0: Bez ograničenja** 1: Neprekidno 2: Digitalne ulazne veličine 3: Nadzor opterećenja		
9.9.2	[4-09]	Tip	R/W	0: Struja **1: Snaga**		
9.9.3	[5-05]	Granična vrednost	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Granična vrednost 1	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Granična vrednost 2	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Granična vrednost 3	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Granična vrednost 4	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Granična vrednost	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Granična vrednost 1	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Granična vrednost 2	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Granična vrednost 3	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Granična vrednost 4	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prioritetni grejač		**0: Nijedan** 1: PG 2: RG		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
	└ Merenje energije					
9.A.1	[D-08]	Električno brojilo 1	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.A.2	[D-09]	Električno brojilo 2 / fotonaponski merač	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 8 1 impuls/m³ (nadzor gasa) 9 10 impulsa/m³ (nadzor gasa) 10 100 impulsa/m³ (nadzor gasa)		
	└ Senzori					
9.B.1	[C-08]	Spoljni senzor	R/W	**0: Ne** 1: Spoljni sensor 2: Sobni sensor		
9.B.2	[2-0B]	Pomak spoljnog senzora okoline	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Prosečno vreme	R/W	**0: Bez uprosečavanja** 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
	└ Bivalentno					
9.C.1	[C-02]	Bivalentno	R/W	**0 nijedan** 1 bivalentno kroz zaglavlje **2 rezervoar TVD bivalentan (*5)** 3 grejanje rezervoara + TVD bivalentno		
9.C.2	[7-05]	Efikasnost kotla	R/W	**0: Vrlo visoka** 1: Jak 2: Srednji 3: Slab 4: Vrlo niska		
9.C.3	[C-03]	Temperatura	R/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Histereza	R/W	2~10°C, korak 1°C **3°C**		
Postavke instalatera						
9.D	[C-09]	Izlaz alarma	R/W	**0: Normalno otvoreno** 1: Normalno zatvoreno		
9.E	[3-00]	Automatsko restartovanje	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.F	[E-08]	Funkcija uštede snage	R/W	0: onemogućeno **1: Omogućeno**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.G		Onemogući zaštite	R/W	**0: Ne** 1: Da		
	└ Pregled postavki polja					
9.I	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Niska temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena.	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[1-05]	Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Koje je vreme usrednjavanja za spoljnu temperaturu?	R/W	**0: Bez uprosečavanja** 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
9.I	[1-0B]	Koji je željeni delta T pri grejanju za glavnu zonu?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, korak: 1°C [2-0C]≠2 (Radijator): **5°C** [2-0C]=2 (Radijator): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Koji je željeni delta T pri grejanju za dodatnu zonu?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radijator): 3~10°C, korak: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Radijator): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Koji je željeni delta T pri hlađenju za glavnu zonu?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Koji je željeni delta T pri hlađenju za dodatnu zonu?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak **5: Petak** 6: Subota 7: Nedelja		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[2-01]	Da li treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[2-02]	Kada treba da započne funkcija dezinfekcije?	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat **1**		
9.I	[2-03]	Koja je ciljna temperatura dezinfekcije?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Koliko dugo se mora održavati temperatura rezervoara?	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe	R/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Sobna zaštita od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[2-09]	Prilagodi pomak izmerene sobne temperature	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Prilagodi pomak izmerene sobne temperature	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Koji je zahtevani pomak izmjerene spoljne temperature?	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Koji je tip emitera je povezan sa glavnom zonom TIV?	R/W	**0: Podno grejanje** 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.I	[2-0D]	Koji je tip emitera je povezan sa dodatnom zonom TIV?	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj **2: Radijator**		
9.I	[2-0E]	Koja je maksimalna dozvoljena jačina struje kroz toplotnu pumpu?	R/W	20~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Da li je dozvoljeno automatsko restartovanje uređaja?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri grejanju?	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri grejanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Koji je model pumpe	R/O	**0: model pumpe 0 (*10)** **1: model pumpe 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	Antiblokada pumpi kompleta i ventil za mešanje kompleta, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[4-00]	Koji je režim rada RG?	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno** 2: Samo KVV		
9.I	[4-01]	Koji električni grejač ima prioritet?	R/W	**0: Nijedan** 1: PG 2: RG		
9.I	[4-02]	Ispod koje spoljne temperature je dozvoljeno grejanje?	R/W	14~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Dozvola za rad pomoćnog grejača.	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje **3: Kompresor isključen** 4: Samo Legionela		
9.I	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu	R/W	0: Kontinuirani rad pumpe **1: Nekontinualni rad pumpe (*5)** **2: ISKLJUČENO (ako nije *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA **3: Automatski smanjen SH/ TVD ISKLJUČENA** 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Koji je režim ograničenja snage potreban u sistemu?	R/W	**0: Bez ograničenja** 1: Neprekidno 2: Digitalne ulazne veličine 3: Nadzor opterećenja		
9.I	[4-09]	Koji je tip ograničenja snage potreban?	R/W	0: Struja **1: Snaga**		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grejača	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitim slučajevima		
9.I	[4-0B]	Histereza automatskog prelaska grejanje/hlađenje.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Pomak automatskog prespajanja između grejanja i hlađenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[5-01]	Koja je ravnotežna temperatura za zgradu?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioritet grejanja prostora.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prioritetnog grejanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Korekcija zadate vrednosti temperature kućne vruće vode.	R/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI1?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[5-06]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI2?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI3?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI4?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI1?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI2?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI3?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI4?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grejača	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključenja toplotne pumpe.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključenja toplotne pumpe.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Koji je kapacitet pomoćnog grejača?	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW **0kW**		
9.I	[6-03]	Koliki je kapacitet 1 koraka rezervnog grejača?	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Koliki je kapacitet 2 koraka rezervnog grejača?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10kW, korak: 0,2kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koju histerezu treba koristiti u režimu ponovnog zagrevanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--heatertape_capacity		**0**		
9.I	[6-0A]	Koja je željena udobna temperatura skladištenja?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Koja je željena ekološka temperatura skladištenja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Koja je željena temperatura ponovnog zagrevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Koji je željeni tip proizvodnje TVD?	R/W	**0: Samo ponovno zagrevanje** 3 planirano ponovno zagrevanje		
9.I	[6-0E]	Koja je podešena vrednost maksimalne temperature?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Najviša vrednost temperature dodatnog grejača kućne vruće vode.	R/W	0~4°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Histereza dodatnog grejača tople vode za domaćinstvo.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Koliko ima zona temperature izlazne vode?	R/W	**0: 1 zona TIV** 1: 2 zone TIV		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	Efikasnost kotla	R/W	**0: Vrlo visoka** 1: Jak 2: Srednji 3: Slab 4: Vrlo niska		
9.I	[7-06]	Kompresor prinudno ISKLJ	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[7-07]	BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[7-08]	Slojevitost TVD	R/W	**0: Onemogućeno (*2)** **1: Omogućeno (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Vreme potrebno ventilu za mešanje da se okrene sa jedne strane na drugu, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~300 sekundi, korak 5 sek. **125 sekundi**		
9.I	[7-0D]	Vrednost histereze koja se koristi za kontrolu rezervoara bivalentna u slučaju da podržava rad u režimu grejanja prostora	R/W	2~20, korak 0,5 °C **4°C**		
9.I	[7-0E]	Pomak podešene vrednosti radi određivanja kada je rezervoar dovoljno visok da pređe u stanje prekoračenja	R/W	2~22, korak 0,5 °C **7°C**		
9.I	[8-00]	Minimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/O	0~20 min, korak 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Antireciklažno vreme.	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati **0,5 sati**		
9.I	[8-03]	Merač kašnjenja uključivanja dodatnog grejača.	R/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Dodatno vreme rada za maksimalno vreme rada.	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Dozvoliti modulaciju TIV radi upravljanja sobnom temperaturom?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Koja je željena udobna glavna TIV pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Koja je željena ekološka glavna TIV pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Koja je željena udobna glavna TIV pri grejanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **35°C**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja

Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti Datum	 Vrednost
9.I	[8-0A]	Koja je željena ekološka glavna TIV pri grejanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri grejanju?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri grejanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri hlađenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Najviša vrednost temperature izlazne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri grejanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri grejanju?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri hlađenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Koliki je dozvoljeni podbačaj TIV pri pokretanju hlađenja?	R/W	1~18°C, korak: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Koja je baferovana sobna temperatura pri grejanju?	R/W	[3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Koja je baferovana sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	[3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Histereza sobne temperature.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0~8, korak:1 0: Bez ograničenja 1~4: 90~60% brzine pumpe 5~8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja **6 80% brzine pumpe tokom uzorkovanja**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Prioritet granja vode za domaćinstvo.	R/W	0: Solarni prioritet **1: Prioritet toplotne pumpe**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Da li je priključen spoljni rezervni izvor toplote?	R/W	**0 nijedan** 1 bivalentno kroz zaglavlje **2 rezervoar TVD bivalentan (*5)** 3 grejanje rezervoara + TVD bivalentno		
9.I	[C-03]	Temperatura aktiviranja bivalentnog režima rada.	R/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Temperatura bivalentne histereze.	R/W	2~10°C, korak 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Koji je tip kontakta termo zahteva za glavnu zonu?	R/W	0: - 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-06]	Koji je tip kontakta termo zahteva za dod. zonu?	R/W	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-07]	Koji je način upravljanja uređajem u prostornom radu?	R/W	**0: Kontrola TIV** 1: Kontrola spolj. ST 2: Kontrola ST		
9.I	[C-08]	Koji je tip spoljnog senzora je ugrađen?	R/W	**0: Ne** 1: Spoljni sensor 2: Sobni sensor		
9.I	[C-09]	Koji je zahtevani tip kontakta izlaza alarma?	R/W	**0: Normalno otvoreno** 1: Normalno zatvoreno		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Koji su grejači dozvoljeni ako se prekine napajanje jeftinom strujom?	R/W	**0: Nijedan** 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Svi grejači		
9.I	[D-01]	Tip kontakta za ugradnju po prioritetnoj stopi napajanja?	R/W	**0: Ne** 1: Aktivno otvoreno 2: Aktivno zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.I	[D-02]	Koji je tip pumpe TVD je ugrađen?	R/W	**0: Bez pumpe TVD** 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C.	R/W	0: Ne **1: povećanje 2°C, raspon 4°C** 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	Da li je priključen zahtevani PCB?	R/W	**0: Ne** 1: Kontr. potr. sn.		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[D-05]	Da li je dozvoljeno da pumpa radi u slučaju prekida snabdevanja jeftinom strujom?	R/W	0: Prinudno isključenje **1: Kao i obično**		
9.I	[D-07]	Da li je priključen solarni pribor?	R/W	0: Ne 1: Solarno za TVD **2: Solarno za TVD i SH**		
9.I	[D-08]	Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.I	[D-09]	Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage, kao električno brojilo za pametnu mrežu ili kao merač gasa za hibridni uređaj?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 8 1 impuls/m³ (nadzor gasa) 9 10 impulsa/m³ (nadzor gasa) 10 100 impulsa/m³ (nadzor gasa)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Koji je tip uređaja ugrađen?	R/O	0~5 **0: NT split**		
9.I	[E-01]	Koji je tip kompresora ugrađen?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	Koji je tip softvera unutrašnje jedinice?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilno (*3)** **1: Samo grejanje (*4)**		
9.I	[E-03]	Koji je broj koraka rezervnog grejača?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: bez grejača (*9)** 1: ekst. grejač **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.I	[E-04]	Da li je funkcija uštede snage dostupna na spoljnoj jedinici?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-05]	Može li sistem da priprema toplu vodu za domaćinstvo?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Koja vrsta rezervoara TVD je ugrađena?	R/W	0~8 0 OSO rezervoar 150/180 1 SP bez RG 2 SP sa RG 3 OSO rezervoar 200/250/300 **4 Rotex bez PG (HYB)** 5 Rotex sa PG 6 Rezervoar za HYB drugog proizvođača 7 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,05m² 8 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,8 m²		
9.I	[E-08]	Funkcija uštede energije spoljne jedinice.	R/W	0: onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Zapremina rezervoara	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Da li je ugrađen komplet za dve zone?	R/W	**0: Nije ugrađeno** 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen		
9.I	[E-0C]	Koji tip sistema sa dve zone je ugrađen?	R/W	**0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe** 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.I	[E-0D]	Da li je sistem napunjen glikolom?	R/O	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Rad pumpe dozvoljen izvan opsega.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-01]	Iznad koje spoljne temperature je dozvoljeno hlađenje?	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Omogućiti rezervoar kotla?	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-07]	Proračun efikasnosti	R/W	**0: Omogućeno** 1: Onemogućeno		
9.I	[F-08]	Omogući odmrzavanje neprekidnim grejanjem	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-09]	Rad pumpe tokom nepravilnosti protoka.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Zatvoriti isključni ventil dok je termo ISKLJ?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[F-0C]	Zatvoriti isključni ventil tokom hlađenja?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[F-0D]	Koji je režim rada pumpe?	R/W	0: Neprekidno **1: Uzorak** 2: Zahtev		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak **Podrazumevana vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[F-0E]	Grejanje rezervoara podrška_maks	R/W	10~35 kW, korak: 1kW **20 kW**		
Postavke kompleta za dve zone						
9.P.1	[E-0B]	Komplet za dve zone ugrađen	R/W	**0: Nije ugrađeno** 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen		
9.P.2	[E-0C]	Tip sistema za dve zone	R/W	**0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe** 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.P.3	[7-0A]	Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Vreme okretanja ventila za mešanje	R/W	20~300 sek., korak 5 sek. **125 sek.**		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_
(*10) 11P_(*11) 16P