

## Tableau de réglages sur place

### Unités intérieures applicables

*HBH04CA3V	*HVH04S18CA3V
*HBH08CA3V	*HVH08S18CA3V
*HBH16CA3V	*HVH16S18CA3V
*HBX04CA3V	*HVX04S18CA3V
*HBX08CA3V	*HVX08S18CA3V
*HBX16CA3V	*HVX16S18CA3V
*HBH08CA9W	*HVH08S26CA9W
*HBH16CA9W	*HVH16S26CA9W
*HBX08CA9W	*HVX08S26CA9W
*HBX16CA9W	*HVX16S26CA9W

### Remarques

- (\*1) \*HB\*
- (\*2) \*HV\*
- (\*3) \*3V
- (\*4) \*9W
- (\*5) \*04/08\*
- (\*6) \*16\*
- (\*7) \*HV\*04/08\*

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut		
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage	Plage, niveau	Valeur par défaut	Date	Valeur	
Réglages utilisateur							
└ Valeurs prédéfinies							
└ Température intérieure							
7.4.1.1		Confort (chauffage)		R/W	[3-07]-[3-06], niv : A.3.2.4 <b>21°C</b>		
7.4.1.2		Éco (chauffage)		R/W	[3-07]-[3-06], niv : A.3.2.4 <b>19°C</b>		
7.4.1.3		Confort (rafraîch.)		R/W	[3-08]-[3-09], niv : A.3.2.4 <b>24°C</b>		
7.4.1.4		Éco (rafraîch.)		R/W	[3-08]-[3-09], niv : A.3.2.4 <b>26°C</b>		
└ TD principale							
7.4.2.1	[8-09]	Confort (chauffage)		R/W	[9-01]-[9-00], niv: 1°C <b>35°C</b>		
7.4.2.2	[8-0A]	Éco (chauffage)		R/W	[9-01]-[9-00], niv: 1°C <b>33°C</b>		
7.4.2.3	[8-07]	Confort (rafraîch.)		R/W	[9-03]-[9-02], niv: 1°C <b>18°C</b>		
7.4.2.4	[8-08]	Éco (rafraîch.)		R/W	[9-03]-[9-02], niv: 1°C <b>20°C</b>		
7.4.2.5		Confort (chauffage)		R/W	-10~-10°C, niv: 1°C <b>0°C</b>		
7.4.2.6		Éco (chauffage)		R/W	-10~-10°C, niv: 1°C <b>-2°C</b>		
7.4.2.7		Confort (rafraîch.)		R/W	-10~-10°C, niv: 1°C <b>0°C</b>		
7.4.2.8		Éco (rafraîch.)		R/W	-10~-10°C, niv: 1°C <b>2°C</b>		
└ Température du ballon d'ECS							
7.4.3.1	[6-0A]	Stockage confort		R/W	30~80°C, niv: 1°C <b>60°C</b>		
7.4.3.2	[6-0B]	Stockage éco		R/W	30~50°C, niv: 1°C <b>45°C</b>		
7.4.3.3	[6-0C]	Réchauffer		R/W	30~50°C, niv: 1°C <b>45°C</b>		
└ Niveau de silence							
7.4.4				R/W	<b>0: Niv 1</b> 1: Niv 2 2: Niv 3		
Réglages installateur							
└ Configuration système							
└ Standard							
A.2.1.1	[E-00]	Type d'unité		R/O	0: Bibloc BT 1: Mini chiller 2: Monobloc		
A.2.1.2	[E-01]	Type de compresseur		R/O	0: 8 1: 16		
A.2.1.3	[E-02]	Type logiciel UI		R/O	0: Type 1 1: Type 2		
A.2.1.4	[E-03]	Niveau chauff. appoint		R/O	0: Pas d'appoint 1: 1 niv 2: 2 nivx		
A.2.1.5	[5-0D]	Type d'appoint		R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) <b>3: 3P,(1/1+2) (*3)</b> 4: 3PN,(1/2) <b>5: 3PN,(1/1+2) (*4)</b>		
A.2.1.6	[D-01]	Tarif préférentiel		R/W	<b>0: Non</b> 1: Ouvert actif 2: Fermé actif		
A.2.1.7	[C-07]	Méthode ctrl		R/W	<b>0: Contrôle TD</b> 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA		
A.2.1.8	[7-02]	Nb de zones TD		R/W	<b>0: 1 zone TD</b> 1: 2 zones TD		
A.2.1.9	[F-0D]	Mode pompe		R/W	0: Continu <b>1: Échantillon</b> 2: Demande		
A.2.1.A	[E-04]	Eco énergie possible		R/O	0: Non 1: Oui		
A.2.1.B		Emplacement interface		R/W	0: Sur l'unité <b>1: Dans la pièce</b>		
└ Options							
A.2.2.1	[E-05]	Fonctionnement ECS		R/W	<b>0: Non (*1)</b> <b>1: Oui (*2)</b>		
A.2.2.3	[E-07]	Appoint ECS		R/W	<b>0: Booster horiz. (*1)</b> <b>1: Chauffage d'appoint (*2)</b> 2: - 3: -		
A.2.2.4	[C-05]	Type contact princ.		R/W	0: - 1: Thermo ON/OFF <b>2: Demande R/C</b>		
A.2.2.5	[C-06]	Type contact sec.		R/W	0: - 1: Thermo ON/OFF <b>2: Demande R/C</b>		
A.2.2.6.1	[C-02]	CCI : E/S numériques	Type app. ext.	R/W	<b>0: Non</b> 1: Relève 2: - 3: -		
A.2.2.6.2	[D-07]	CCI : E/S numériques	Kit solaire	R/W	<b>0: Non</b> 1: Oui		
A.2.2.6.3	[C-09]	CCI : E/S numériques	Sortie alarme	R/W	<b>0: Normal. ouvert</b> 1: Normal. fermé		
A.2.2.6.4	[F-04]	CCI : E/S numériques	Cordon Chauffant	R/W	<b>0: Non</b> 1: Oui		
A.2.2.7	[D-04]	CCI : demande		R/W	<b>0: Non</b> 1: Oui		
A.2.2.8	[D-08]	Compteur kWh externe 1		R/W	<b>0: Non</b> 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau	Date	Valeur
				Valeur par défaut		
A.2.2.9	[D-09]	Compteur kWh externe 2		R/W		
A.2.2.A	[D-02]	Pompe ECS		R/W		
A.2.2.B	[C-08]	Capteur ext.		R/W		
└ Puissances						
A.2.3.1	[6-02]	Booster		R/W		
A.2.3.2	[6-03]	Appoint : niv 1		R/W		
A.2.3.3	[6-04]	Appoint : niv 2		R/W		
A.2.3.6	[6-07]	Cordon Chauffant		R/W		
Mode ambiant						
└ Réglages TD						
└ Principal						
A.3.1.1.1		Mode consigne TD		R/W		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Plage de température	Temp minimale (chauff)	R/W		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Plage de température	Temp maximale (chauff)	R/W		
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Plage de température	Temp min (rafraich)	R/W		
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Plage de température	Temp max (rafraich)	R/W		
A.3.1.1.3	[1-00]	Définir loi d'eau Chaud	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.3	[1-01]	Définir loi d'eau Chaud	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.3	[1-02]	Définir loi d'eau Chaud	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.3	[1-03]	Définir loi d'eau Chaud	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.4	[1-06]	Définir loi d'eau Froid	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.4	[1-07]	Définir loi d'eau Froid	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.4	[1-08]	Définir loi d'eau Froid	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.4	[1-09]	Définir loi d'eau Froid	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD principale.	R/W		
A.3.1.1.5	[8-05]	TD modulée		R/W		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Vanne d'arrêt		R/W		
A.3.1.1.6.2	[F-0C]	Vanne d'arrêt		R/W		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Type d'émetteur		R/W		
└ Secondaire						
A.3.1.2.1		Mode consigne TD		R/W		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Plage de température	Temp minimale (chauff)	R/W		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Plage de température	Temp maximale (chauff)	R/W		
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Plage de température	Temp min (rafraich)	R/W		
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Plage de température	Temp max (rafraich)	R/W		
A.3.1.2.3	[0-00]	Définir loi d'eau Chaud	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.3	[0-01]	Définir loi d'eau Chaud	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.3	[0-02]	Définir loi d'eau Chaud	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.3	[0-03]	Définir loi d'eau Chaud	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.4	[0-04]	Définir loi d'eau Froid	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.4	[0-05]	Définir loi d'eau Froid	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.4	[0-06]	Définir loi d'eau Froid	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD secondaire.	R/W		
A.3.1.2.4	[0-07]	Définir loi d'eau Froid	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraichissement de la zone TD secondaire.	R/W		
└ Delta T émetteur						
A.3.1.3.1	[9-09]	Delta T émetteur		R/W		

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau Valeur par défaut	Date	Valeur
A.3.1.3.2	[9-0A]	Delta T émetteur	Rafraîchissement	R/W	3-10°C, niv: 1°C <b>5°C</b>	
└─ Thermostat d'ambiance						
A.3.2.1.1	[3-07]	Plage de temp. intérieure	Temp minimale (chauff)	R/W	12-18°C, niv : A.3.2.4 <b>12°C</b>	
A.3.2.1.2	[3-06]	Plage de temp. intérieure	Temp maximale (chauff)	R/W	18-30°C, niv : A.3.2.4 <b>30°C</b>	
A.3.2.1.3	[3-09]	Plage de temp. intérieure	Temp min (rafraîch)	R/W	15-25°C, niv : A.3.2.4 <b>15°C</b>	
A.3.2.1.4	[3-08]	Plage de temp. intérieure	Temp max (rafraîch)	R/W	25-35°C, niv : A.3.2.4 <b>35°C</b>	
A.3.2.2	[2-0A]	Décalage temp. int.		R/W	-5-5°C, niveau: 0,5°C <b>0°C</b>	
A.3.2.3	[2-09]	Décal. capteur ext. T°		R/W	-5-5°C, niveau: 0,5°C <b>0°C</b>	
A.3.2.4		Niveau temp. intérieure		R/W	0: 0,5 °C 1: 1 °C	
└─ Plage de fonctionnement						
A.3.3.1	[4-02]	Temp arrêt mode chauff		R/W	14-25°C, niv: 1°C <b>25°C (*5)</b> 14-35°C, niv: 1°C <b>35°C (*6)</b>	
A.3.3.2	[F-01]	Temp marche mode rafr		R/W	10-35°C, niv: 1°C <b>20°C</b>	
└─ Eau chaude sanitaire (ECS)						
└─ Mode point consigne						
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul	
└─ ECS programmée						
A.4.2.1		Program. temp.		R/W	0: <b>Préréglages</b> 1: Personnalisé	
A.4.2.2		Mode PC stockage confort		R/W	0: <b>Absolu</b> 1: Loi d'eau	
A.4.2.3	[0-0B]	Courbe loi d'eau	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	35-55°C, niv: 1°C <b>55°C</b>	
A.4.2.3	[0-0C]	Courbe loi d'eau	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	55-70°C, niv: 1°C <b>70°C</b>	
A.4.2.3	[0-0D]	Courbe loi d'eau	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	10-20°C, niv: 1°C <b>15°C</b>	
A.4.2.3	[0-0E]	Courbe loi d'eau	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	-20-5°C, niv: 1°C <b>-10°C</b>	
└─ Lecture du point de consigne						
A.4.3.1		Type de lecture du PC		R/W	0: <b>Température</b> 1: Graphique	
A.4.3.2.1		Conversion des personnes	1 personne	R/W	30-80°C, niv: 1°C <b>42°C</b>	
A.4.3.2.2		Conversion des personnes	2 personnes	R/W	0-20°C, niv: 1°C <b>6°C</b>	
A.4.3.2.3		Conversion des personnes	3 personnes	R/W	0-20°C, niv: 1°C <b>15°C</b>	
A.4.3.2.4		Conversion des personnes	4 personnes	R/W	0-20°C, niv: 1°C <b>17°C</b>	
A.4.3.2.5		Conversion des personnes	5 personnes	R/W	0-20°C, niv: 1°C <b>1°C</b>	
A.4.3.2.6		Conversion des personnes	6 personnes	R/W	0-20°C, niv: 1°C <b>1°C</b>	
└─ Désinfection						
A.4.4.1	[2-01]	Désinfection		R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>	
A.4.4.2	[2-00]	Jour de fonctionnement		R/W	0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: <b>Vendredi</b> 6: Samedi 7: Dimanche	
A.4.4.3	[2-02]	Heure de début		R/W	0-23 heure, niveau: 1 heure <b>23</b>	
A.4.4.4	[2-03]	Température cible		R/W	[E-07]#1 : 55-80°C, niv: 5°C <b>70°C</b> [E-07]=1 : 60°C <b>60°C</b>	
A.4.4.5	[2-04]	Durée		R/W	[E-07]#1 : 5-60 min, niveau: 5 min <b>10 min</b> [E-07]=1 : 40-60 min, niveau: 5 min <b>60 min</b>	
└─ Consigne maximale						
A.4.5	[6-0E]			R/W	[E-07]#1 : 40-80°C, niveau: 1°C <b>60°C</b> [E-07]=1 : 40-60°C, niv: 1°C <b>60°C</b>	
└─ Sources de chaleur						
└─ Chauffage d'appoint						
A.5.1.1	[4-00]	Mode fctnmt		R/W	0: Limiter 1: <b>Activer</b> 2: ECS seule	
A.5.1.2	[4-06]	Mode auto d'urgence		R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>	
A.5.1.3	[4-07]	Activer appoint niv. 2		R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>	
A.5.1.4	[5-01]	Temp. d'équilibre		R/W	-15-35°C, niv: 1°C <b>0°C</b>	
└─ Fonctionnement du système						
└─ Redémarrage auto						
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>	
└─ Tarif préférentiel						
A.6.2.1	[D-00]	App. autorisés		R/W	0: <b>Aucun</b> 1: Booster seul 2: Appoint seul 3: Tous les app.	
A.6.2.2	[D-05]	Arrêt forcé pompe		R/W	0: Arrêt forcé 1: <b>Fctnmt normal</b>	

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut		
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau	Date	Valeur	
					Valeur par défaut		
<b>└ Contrôle de la consommation électrique</b>							
A.6.3.1	[4-08]	Mode		R/W			<b>0: Aucun délestage</b> 1: Continu 2: Entrées num.
A.6.3.2	[4-09]	Type		R/W			0: Courant <b>1: Puissance</b>
A.6.3.3	[5-05]	Valeur ampères		R/W			0-50 A, niveau: 1 A <b>50 A</b>
A.6.3.4	[5-09]	Valeur kW		R/W			0-20 kW, niveau: 0,5 kW <b>20 kW</b>
A.6.3.5.1	[5-05]	Limites ampères pour EN	Limite EN1	R/W			0-50 A, niveau: 1 A <b>50 A</b>
A.6.3.5.2	[5-06]	Limites ampères pour EN	Limite EN2	R/W			0-50 A, niveau: 1 A <b>50 A</b>
A.6.3.5.3	[5-07]	Limites ampères pour EN	Limite EN3	R/W			0-50 A, niveau: 1 A <b>50 A</b>
A.6.3.5.4	[5-08]	Limites ampères pour EN	Limite EN4	R/W			0-50 A, niveau: 1 A <b>50 A</b>
A.6.3.6.1	[5-09]	Limites kW pour EN	Limite EN1	R/W			0-20 kW, niveau: 0,5 kW <b>20 kW</b>
A.6.3.6.2	[5-0A]	Limites kW pour EN	Limite EN2	R/W			0-20 kW, niveau: 0,5 kW <b>20 kW</b>
A.6.3.6.3	[5-0B]	Limites kW pour EN	Limite EN3	R/W			0-20 kW, niveau: 0,5 kW <b>20 kW</b>
A.6.3.6.4	[5-0C]	Limites kW pour EN	Limite EN4	R/W			0-20 kW, niveau: 0,5 kW <b>20 kW</b>
A.6.3.7	[4-01]	Priorité		R/W			<b>0: Aucun</b> 1: BSH 2: BUH
<b>└ Période de calcul de la moyenne</b>							
A.6.4	[1-0A]			R/W			<b>0: Pas de moyenne</b> 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
<b>└ Décal. capteur ext. T°</b>							
A.6.5	[2-0B]			R/W			-5-5°C, niveau: 0,5°C <b>0°C</b>
<b>└ Vue d'ensemble des réglages</b>							
A.8.1	[0-00]	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.		R/W			25-en fonction de l'unité extérieure, niveau: 1°C <b>35°C</b>
A.8.2	[0-01]	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.		R/W			25-en fonction de l'unité extérieure, niveau: 1°C <b>45°C</b>
A.8.3	[0-02]	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.		R/W			10-20°C, niv: 1°C <b>15°C</b>
A.8.4	[0-03]	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD secondaire.		R/W			-20-5°C, niv: 1°C <b>-10°C</b>
A.8.5	[0-04]	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD secondaire.		R/W			5-22°C, niv: 1°C <b>8°C</b>
A.8.6	[0-05]	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD secondaire.		R/W			5-22°C, niv: 1°C <b>12°C</b>
A.8.7	[0-06]	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD secondaire.		R/W			25-43°C, niv: 1°C <b>35°C</b>
A.8.8	[0-07]	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD secondaire.		R/W			10-25°C, niv: 1°C <b>20°C</b>
A.8.9	[0-0B]	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau ECS.		R/W			35-55°C, niv: 1°C <b>55°C</b>
A.8.10	[0-0C]	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau ECS.		R/W			55-70°C, niv: 1°C <b>70°C</b>
A.8.11	[0-0D]	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau ECS.		R/W			10-20°C, niv: 1°C <b>15°C</b>
A.8.12	[0-0E]	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau ECS.		R/W			-20-5°C, niv: 1°C <b>-10°C</b>
A.8.13	[1-00]	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.		R/W			-20-5°C, niv: 1°C <b>-10°C</b>
A.8.14	[1-01]	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.		R/W			10-20°C, niv: 1°C <b>15°C</b>
A.8.15	[1-02]	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.		R/W			25-en fonction de l'unité extérieure, niveau: 1°C <b>35°C</b>
A.8.16	[1-03]	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.		R/W			25-en fonction de l'unité extérieure, niveau: 1°C <b>25°C</b>
A.8.17	[1-04]	Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ principale.		R/W			<b>0: Désactivé</b> 1: Activé
A.8.18	[1-05]	Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ secondaire		R/W			<b>0: Désactivé</b> 1: Activé
A.8.19	[1-06]	Faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD principale.		R/W			10-25°C, niv: 1°C <b>20°C</b>
A.8.20	[1-07]	Temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD principale.		R/W			25-43°C, niv: 1°C <b>35°C</b>
A.8.21	[1-08]	Valeur de départ de la faible temp. intérieure pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD principale.		R/W			5-22°C, niv: 1°C <b>22°C</b>
A.8.22	[1-09]	Valeur de départ de la temp. intérieure élevée pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de la zone TD principale.		R/W			5-22°C, niv: 1°C <b>18°C</b>
A.8.23	[1-0A]	Temps de calcul de la temp. extérieure moyenne ?		R/W			<b>0: Pas de moyenne</b> 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
A.8.24	[2-00]	Quand la désinfection doit-elle être réalisée ?		R/W			0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi <b>5: Vendredi</b> 6: Samedi 7: Dimanche
A.8.25	[2-01]	La désinfection doit-elle être réalisée ?		R/W			0: Non <b>1: Oui</b>
A.8.26	[2-02]	Quand la désinfection doit-elle démarrer ?		R/W			0-23 heure, niveau: 1 heure <b>23</b>

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage	Plage, niveau	Valeur par défaut	Date	Valeur
A.8.27	[2-03]	Quelle est la température de désinfection cible ?	R/W	[E-07]#1 : 55-80°C, niv: 5°C 70°C [E-07]=1: 60°C 60°C		
A.8.28	[2-04]	Durée de préservation de la température du ballon d'ECS ?	R/W	[E-07]#1 : 5-60 min, niveau: 5 min 10 min [E-07]=1 : 40-60 min, niveau: 5 min 60 min		
A.8.29	[2-05]	Température antigel intérieure	R/W	4-16°C, niv: 1°C 12°C		
A.8.30	[2-06]	Protection antigel	R/W	0: Désactivé 1: <b>Activé</b>		
A.8.31	[2-09]	Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée	R/W	-5-5°C, niveau: 0,5°C 0°C		
A.8.32	[2-0A]	Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée	R/W	-5-5°C, niveau: 0,5°C 0°C		
A.8.33	[2-0B]	Décal. requis par rapport à la température ext. mesurée?	R/W	-5-5°C, niveau: 0,5°C 0°C		
A.8.34	[3-00]	Le redémarrage auto de l'unité est-il autorisé ?	R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>		
A.8.35	[3-01]	--		0		
A.8.36	[3-02]	--		1		
A.8.37	[3-03]	--		4		
A.8.38	[3-04]	--		2		
A.8.39	[3-05]	--		1		
A.8.40	[3-06]	Temp. intérieure maximale souhaitée pour le chauffage ?	R/W	18-30°C, niv : A.3.2.4 30°C		
A.8.41	[3-07]	Temp. intérieure minimale souhaitée pour le chauffage?	R/W	12-18°C, niv : A.3.2.4 12°C		
A.8.42	[3-08]	Temp. intérieure maximale souhaitée pour le rafraich. ?	R/W	25-35°C, niv : A.3.2.4 35°C		
A.8.43	[3-09]	Temp. intérieure minimale souhaitée pour le rafraich. ?	R/W	15-25°C, niv : A.3.2.4 15°C		
A.8.44	[4-00]	Mode de fonctionnement du chauffage d'appoint ?	R/W	0: Limiter 1: <b>Activer</b> 2: ECS seule		
A.8.45	[4-01]	Quel est l'appoint électrique prioritaire ?	R/W	0: <b>Aucun</b> 1: BSH 2: BUH		
A.8.46	[4-02]	Sous quelle température ext. le chauffage est-il autorisé ?	R/W	14-25°C, niv: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, niv: 1°C 35°C (*6)		
A.8.47	[4-03]	Autorisation de fonctionnement du booster ECS.	R/W	0: Limité 1: Aucune limite 2: Le plus optimal 3: <b>Optimal</b>		
A.8.48	[4-04]	--		2		
A.8.49	[4-05]	--		0		
A.8.50	[4-06]	Le chauff. d'appoint peut-il fonctionner en mode urgence ?	R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>		
A.8.51	[4-07]	Activer le deuxième niveau du chauffage d'appoint ?	R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>		
A.8.52	[4-08]	Mode de délestage requis sur le système ?	R/W	0: <b>Aucun délestage</b> 1: Continu 2: Entrées num.		
A.8.53	[4-09]	Type de délestage requis ?	R/W	0: Courant 1: <b>Puissance</b>		
A.8.54	[4-0B]	Hystérésis de commutation rafraichissement/chauffage automatique.	R/W	1-10°C, niveau: 0,5°C 1°C		
A.8.55	[4-0D]	Décalage de commutation rafraichissement/chauffage automatique.	R/W	1-10°C, niveau: 0,5°C 3°C		
A.8.56	[5-00]	Le fonctionnement du chauffage d'appoint est-il autorisé au-dessus de la température d'équilibre pendant le fonctionnement du chauffage?	R/W	0: Autorisé 1: <b>Non autorisé</b>		
A.8.57	[5-01]	Quelle est la température d'équilibre du bâtiment ?	R/W	-15-35°C, niv: 1°C 0°C		
A.8.58	[5-02]	Priorité au chauffage.	R/W	0: <b>Désactivé [E-07]#1</b> 1: <b>Activé [E-07]=1</b>		
A.8.59	[5-03]	Température de priorité au chauffage.	R/W	-15-35°C, niv: 1°C 0°C		
A.8.60	[5-04]	Correction du point de consigne pour la température de l'eau chaude sanitaire.	R/W	0-20°C, niv: 1°C 10°C		
A.8.61	[5-05]	Quelle est la limite demandée pour EN1 ?	R/W	0-50 A, niveau: 1 A 50 A		
A.8.62	[5-06]	Quelle est la limite demandée pour EN2 ?	R/W	0-50 A, niveau: 1 A 50 A		
A.8.63	[5-07]	Quelle est la limite demandée pour EN3 ?	R/W	0-50 A, niveau: 1 A 50 A		
A.8.64	[5-08]	Quelle est la limite demandée pour EN4 ?	R/W	0-50 A, niveau: 1 A 50 A		
A.8.65	[5-09]	Quelle est la limite demandée pour EN1 ?	R/W	0-20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW		
A.8.66	[5-0A]	Quelle est la limite demandée pour EN2 ?	R/W	0-20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW		
A.8.67	[5-0B]	Quelle est la limite demandée pour EN3 ?	R/W	0-20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW		
A.8.68	[5-0C]	Quelle est la limite demandée pour EN4 ?	R/W	0-20 kW, niveau: 0,5 kW 20 kW		
A.8.69	[5-0D]	Type d'installation de chauffage d'appoint utilisée ?	R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: <b>3P,(1/1+2) (*3)</b> 4: 3PN,(1/2) 5: <b>3PN,(1/1+2) (*4)</b>		
A.8.70	[6-00]	Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur.	R/W	2-20°C, niv: 1°C 2°C		
A.8.71	[6-01]	Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur.	R/O	10°C (*7)		
A.8.72	[6-02]	Quelle est la puissance du booster ?	R/W	0-10kW, niveau: 0,2kW 0kW		
A.8.73	[6-03]	Quelle est la puissance de l'appoint niv 1 ?	R/W	0-10kW, niveau: 0,2kW 3kW		

Tableau de réglages sur place				Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage	Plage, niveau	Date	Valeur
			Valeur par défaut		
A.8.74	[6-04]	Quelle est la puissance de l'appoint niv 2 ?	R/W 0~10kW, niveau: 0,2kW <b>0kW (*3)</b> <b>6kW (*4)</b>		
A.8.75	[6-05]	--	<b>0</b>		
A.8.76	[6-06]	--	<b>0</b>		
A.8.77	[6-07]	Quelle est la puissance du cordon chauffant ?	R/W 0~200W, niveau: 10W <b>0W</b> <b>10</b>		
A.8.78	[6-08]	--	<b>0</b>		
A.8.79	[6-09]	--	<b>0</b>		
A.8.80	[6-0A]	Température souhaitée pour le stockage confort ?	R/W 30~80°C, niv: 1°C <b>60°C</b>		
A.8.81	[6-0B]	Température souhaitée pour pour le stockage éco ?	R/W 30~50°C, niv: 1°C <b>45°C</b>		
A.8.82	[6-0C]	Température de réchauffage souhaitée ?	R/W 30~50°C, niv: 1°C <b>45°C</b>		
A.8.83	[6-0D]	Quel est le mode de point de consigne souhaité pour l'ECS ?	R/W 0: Réch seul 1: Réch + progr <b>2: Progr seul</b>		
A.8.84	[6-0E]	Quelle est la température de consigne maximale du ballon ?	R/W [E-07]#1 : 40~80°C, niveau: 1°C <b>60°C</b> [E-07]=1 : 40~60°C, niv: 1°C <b>60°C</b>		
A.8.85	[7-00]	Température de dépassement du booster d'eau chaude sanitaire.	R/W 0~4°C, niv: 1°C <b>0°C</b>		
A.8.86	[7-01]	Hystérésis du booster d'eau chaude sanitaire.	R/W 2~40°C, niv: 1°C <b>2°C</b>		
A.8.87	[7-02]	Combien de zones TD y a-t-il?	R/W <b>0: 1 zone TD</b> 1: 2 zones TD		
A.8.88	[8-00]	Durée de fonctionnement minimale de l'eau chaude sanitaire.	R/W 0~20 min, niveau: 1 min <b>5 min</b>		
A.8.89	[8-01]	Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire.	R/W 5~95 min, niveau: 5 min <b>30 min</b>		
A.8.90	[8-02]	Temps anti-recyclage.	R/W 0~10 heures, niveau: 0,5 heure <b>0,5 heure [E-07]=1</b> <b>3 heures [E-07]=1</b>		
A.8.91	[8-03]	Temporisateur du booster ECS.	R/W 20~95 min, niveau: 5 min <b>50 min</b>		
A.8.92	[8-04]	Durée de fonctionnement additionnelle par rapport à la durée de fonctionnement maximale.	R/W 0~95 min, niveau: 5 min <b>95 min</b>		
A.8.93	[8-05]	Autoriser la modulation de la TD pour contrôler la pièce ?	R/W <b>0: Non</b> 1: Oui		
A.8.94	[8-06]	Modulation maximale de la température de départ.	R/W 1~5°C, niv: 1°C <b>3°C</b>		
A.8.95	[8-07]	TD principale de confort souhaitée pour le rafraîch. ?	R/W [9-03]~[9-02], niv: 1°C <b>18°C</b>		
A.8.96	[8-08]	TD principale éco souhaitée pour le rafraîch. ?	R/W [9-03]~[9-02], niv: 1°C <b>20°C</b>		
A.8.97	[8-09]	TD principale de confort souhaitée pour le chauffage ?	R/W [9-01]~[9-00], niv: 1°C <b>35°C</b>		
A.8.98	[8-0A]	TD principale éco souhaitée pour le chauffage ?	R/W [9-01]~[9-00], niv: 1°C <b>33°C</b>		
A.8.99	[9-00]	TD maximale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ?	R/W 37~en fonction de l'unité extérieure, niveau: 1°C <b>55°C</b>		
A.8.100	[9-01]	TD minimale souhaitée pour la zone princ. de chauffage?	R/W 15~37°C, niv: 1°C <b>25°C</b>		
A.8.101	[9-02]	TD maximale souhaitée pour la zone princ. de rafraîch. ?	R/W 18~22°C, niv: 1°C <b>22°C</b>		
A.8.102	[9-03]	TD minimale souhaitée pour la zone princ. de rafraîchissement?	R/W 5~18°C, niv: 1°C <b>5°C</b>		
A.8.103	[9-04]	Température de dépassement de la température de départ.	R/W 1~4°C, niv: 1°C <b>1°C</b>		
A.8.104	[9-05]	TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de chauffage?	R/W 15~37°C, niv: 1°C <b>25°C</b>		
A.8.105	[9-06]	TD maximale souhaitée pour la zone de chauff. secondaire ?	R/W 37~en fonction de l'unité extérieure, niveau: 1°C <b>55°C</b>		
A.8.106	[9-07]	TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de rafraîchissement?	R/W 5~18°C, niv: 1°C <b>5°C</b>		
A.8.107	[9-08]	TD maximale souhaitée pour la zone de rafraîch. sec. ?	R/W 18~22°C, niv: 1°C <b>22°C</b>		
A.8.108	[9-09]	Quel est le delta T souhaité pour le chauffage ?	R/W 3~10°C, niv: 1°C <b>5°C</b>		
A.8.109	[9-0A]	Quel est le delta T souhaité pour le rafraîchissement ?	R/W 3~10°C, niv: 1°C <b>5°C</b>		
A.8.110	[9-0B]	Type d'émetteur connecté à la zone TD principale ?	R/W 0: Rapide <b>1: Lent</b>		
A.8.111	[9-0C]	Hystérésis de la température intérieure.	R/W 1~6°C, niveau: 0,5°C <b>1 °C</b>		
A.8.112	[A-00]	--	<b>0</b>		
A.8.113	[A-01]	--	<b>0 (*5)</b> <b>3 (*6)</b>		
A.8.114	[A-02]	--	<b>0 (*5)</b> <b>1 (*6)</b>		
A.8.115	[A-03]	--	<b>0</b>		
A.8.116	[A-04]	--	<b>0</b>		
A.8.117	[B-00]	--	<b>0</b>		
A.8.118	[B-01]	--	<b>0</b>		
A.8.119	[B-02]	--	<b>0</b>		
A.8.120	[B-03]	--	<b>0</b>		
A.8.121	[B-04]	--	<b>0</b>		
A.8.122	[C-00]	Priorité à l'eau chaude sanitaire.	R/W <b>0: Priorité au solaire</b> 1: Priorité à la pompe à chaleur		
A.8.123	[C-01]	--	<b>1</b>		
A.8.124	[C-02]	Une source d'appoint externe est-elle connectée ?	R/W <b>0: Non</b> 1: Relève 2: - 3: -		
A.8.125	[C-03]	Température d'activation de la relève.	R/W -25~25°C, niv: 1°C <b>0°C</b>		
A.8.126	[C-04]	Température d'hystérésis de la relève.	R/W 2~10°C, niv: 1°C <b>3°C</b>		
A.8.127	[C-05]	Type de contact de demande thermo pour la zone princ. ?	R/W 0: - 1: Thermo ON/OFF <b>2: Demande R/C</b>		

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage	Plage, niveau	Valeur par défaut	Date	Valeur
A.8.128	[C-06]	Type de contact de demande thermo pour zone secondaire ?	R/W	0: - 1: Thermo ON/OFF 2: <b>Demande R/C</b>		
A.8.129	[C-07]	Méthode de contrôle de l'unité lors du fonctionnement ?	R/W	0: <b>Contrôle TD</b> 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA		
A.8.130	[C-08]	Type de capteur externe installé ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Capteur ext. 2: Capteur int.		
A.8.131	[C-09]	Type de contact de sortie alarme requis ?	R/W	0: <b>Normal, ouvert</b> 1: Normal, fermé		
A.8.132	[D-00]	Appoints autorisés si alim. tarif préf. interrompue ?	R/W	0: <b>Aucun</b> 1: Booster seul 2: Appoint seul 3: Tous les app.		
A.8.133	[D-01]	Type de contact du tarif préférentiel installé ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Ouvert actif 2: Fermé actif		
A.8.134	[D-02]	Type de pompe ECS installée ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Retour sec. 2: Shunt désinf.		
A.8.135	[D-03]	Compensation de la température de départ autour de 0°C.	R/W	0: <b>Désactivé</b> 1: Activé, décalage 2°C (de -2 à 2°C) 2: Activé, décalage 4°C (de -2 à 2°C) 3: Activé, décalage 2°C (de -4 à 4°C) 4: Activé, décalage 4°C (de -4 à 4°C)		
A.8.136	[D-04]	Une CCI demande est-elle connectée ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Oui		
A.8.137	[D-05]	Pompe autorisée si alim. tarif préf. interrompue ?	R/W	0: Arrêt forcé 1: <b>Fctmnt normal</b>		
A.8.138	[D-07]	Kit solaire connecté ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Oui		
A.8.139	[D-08]	Un compeur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.8.140	[D-09]	Un compeur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.8.141	[E-00]	Type d'unité installée ?	R/O	0: Bibloc BT 1: Mini chiller 2: Monobloc		
A.8.142	[E-01]	Type de compresseur installé ?	R/O	0: 8 1: 16		
A.8.143	[E-02]	Type de logiciel de l'unité intérieure ?	R/O	0: Type 1 1: Type 2		
A.8.144	[E-03]	Nombre de niveaux du chauffage d'appoint ?	R/O	0: Pas d'appoint 1: 1 niv 2: 2 nivx		
A.8.145	[E-04]	Fonction économie énergie disponible sur l'unité ext. ?	R/O	0: Non 1: Oui		
A.8.146	[E-05]	Un ballon ECS est-il installé dans le système ?	R/W	0: <b>Non (*1)</b> 1: <b>Oui (*2)</b>		
A.8.147	[E-06]	Ballon d'eau chaude sanitaire installé?	R/O	0: Non 1: Oui		
A.8.148	[E-07]	Type de chauffage élec. d'appoint installé pour l'ECS ?	R/W	0: <b>Booster horiz. (*1)</b> 1: <b>Chauffage d'appoint (*2)</b> 2: - 3: -		
A.8.149	[E-08]	Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure.	R/W	0: <b>Désactivé (*6)</b> 1: <b>Activé (*5)</b>		
A.8.150	[E-09]	--		0		
A.8.151	[F-00]	Fonctionnement de la pompe autorisé hors plage.	R/W	0: <b>Désactivé</b> 1: Activé		
A.8.152	[F-01]	Au-dessus de quelle temp. ext. le rafraîch. est-il autorisé ?	R/W	10-35°C, niv: 1°C 20°C		
A.8.153	[F-02]	Température de mise en marche du cordon chauffant.	R/W	3-10°C, niv: 1°C 3°C		
A.8.154	[F-03]	Hystérésis du cordon chauffant.	R/W	2-5°C, niv: 1°C 5°C		
A.8.155	[F-04]	Un cordon chauffant est-il connecté ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Oui		
A.8.156	[F-05]	--		0		
A.8.157	[F-06]	--		0		
A.8.158	[F-09]	Fonctionnement de la pompe en cas d'anomalie du flux.	R/W	0: <b>Désactivé</b> 1: Activé		
A.8.159	[F-0A]	--		0		
A.8.160	[F-0B]	Fermer la vanne d'arrêt si thermo OFF ?	R/W	0: <b>Non</b> 1: Oui		
A.8.161	[F-0C]	Fermer la vanne d'arrêt pendant le rafraîchissement ?	R/W	0: Non 1: <b>Oui</b>		
A.8.162	[F-0D]	Mode de fonctionnement de la pompe ?	R/W	0: Continu 1: <b>Échantillon</b> 2: Demande		