




Installationsvejledning



R32 opdelt serie



RXTJ30A2V1B
RXTA30C2V1B
RXTM30A2V1B
RXTM40A2V1B
RXTP25A2V1B
RXTP35A2V1B
ARXTM30A2V1B

Installationsvejledning
R32 opdelt serie

Dansk

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs
02	Fortsättning av föregående Sida	09	Ⓔ продолжение предыдущей страницы	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivun	19	Ⓔ denisse letinjske jage	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	21	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	24	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony
04	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	11	Ⓔ fortsettning fra forrige side	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	20	Ⓔ denisse letinjske jage	25	Ⓔ özetek előző oldaláról
05	Ⓔ continuation de la página anterior	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	20	Ⓔ denisse letinjske jage	21	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	26	Ⓔ özetek előző oldaláról
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ jatka edellisen sivun	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	21	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	27	Ⓔ özetek előző oldaláról
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	19	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	28	Ⓔ özetek előző oldaláról
08	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	20	Ⓔ denisse letinjske jage	25	Ⓔ özetek előző oldaláról	26	Ⓔ özetek előző oldaláról	31	Ⓔ özetek előző oldaláról
09	Ⓔ continuation of previous page	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	21	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	24	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	25	Ⓔ özetek előző oldaláról	30	Ⓔ özetek előző oldaláról
10	Fortsättning av föregående Sida	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	25	Ⓔ özetek előző oldaláról	26	Ⓔ özetek előző oldaláról	35	Ⓔ özetek előző oldaláról
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	26	Ⓔ özetek előző oldaláról	27	Ⓔ özetek előző oldaláról	40	Ⓔ özetek előző oldaláról
12	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	19	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	24	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	27	Ⓔ özetek előző oldaláról	28	Ⓔ özetek előző oldaláról	50	Ⓔ özetek előző oldaláról
13	Ⓔ continuation de la página anterior	20	Ⓔ denisse letinjske jage	25	Ⓔ özetek előző oldaláról	28	Ⓔ özetek előző oldaláról	29	Ⓔ özetek előző oldaláról	60	Ⓔ özetek előző oldaláról
14	Ⓔ continua della pagina precedente	21	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	26	Ⓔ özetek előző oldaláról	29	Ⓔ özetek előző oldaláról	30	Ⓔ özetek előző oldaláról	70	Ⓔ özetek előző oldaláról
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	27	Ⓔ özetek előző oldaláról	30	Ⓔ özetek előző oldaláról	31	Ⓔ özetek előző oldaláról	80	Ⓔ özetek előző oldaláról
16	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	28	Ⓔ özetek előző oldaláról	31	Ⓔ özetek előző oldaláról	32	Ⓔ özetek előző oldaláról	90	Ⓔ özetek előző oldaláról
17	Ⓔ continuation of previous page	24	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	29	Ⓔ özetek előző oldaláról	32	Ⓔ özetek előző oldaláról	33	Ⓔ özetek előző oldaláról	100	Ⓔ özetek előző oldaláról
18	Fortsättning av föregående Sida	25	Ⓔ özetek előző oldaláról	30	Ⓔ özetek előző oldaláról	33	Ⓔ özetek előző oldaláról	34	Ⓔ özetek előző oldaláról	110	Ⓔ özetek előző oldaláról
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ özetek előző oldaláról	31	Ⓔ özetek előző oldaláról	34	Ⓔ özetek előző oldaláról	35	Ⓔ özetek előző oldaláról	120	Ⓔ özetek előző oldaláról
20	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	27	Ⓔ özetek előző oldaláról	32	Ⓔ özetek előző oldaláról	35	Ⓔ özetek előző oldaláról	36	Ⓔ özetek előző oldaláról	130	Ⓔ özetek előző oldaláról
21	Ⓔ continuation de la página anterior	28	Ⓔ özetek előző oldaláról	33	Ⓔ özetek előző oldaláról	36	Ⓔ özetek előző oldaláról	37	Ⓔ özetek előző oldaláról	140	Ⓔ özetek előző oldaláról
22	Ⓔ continua della pagina precedente	29	Ⓔ özetek előző oldaláról	34	Ⓔ özetek előző oldaláról	37	Ⓔ özetek előző oldaláról	38	Ⓔ özetek előző oldaláról	150	Ⓔ özetek előző oldaláról
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ özetek előző oldaláról	35	Ⓔ özetek előző oldaláról	38	Ⓔ özetek előző oldaláról	39	Ⓔ özetek előző oldaláról	160	Ⓔ özetek előző oldaláról
24	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	31	Ⓔ özetek előző oldaláról	36	Ⓔ özetek előző oldaláról	39	Ⓔ özetek előző oldaláról	40	Ⓔ özetek előző oldaláról	170	Ⓔ özetek előző oldaláról
25	Ⓔ continuation of previous page	32	Ⓔ özetek előző oldaláról	37	Ⓔ özetek előző oldaláról	40	Ⓔ özetek előző oldaláról	41	Ⓔ özetek előző oldaláról	180	Ⓔ özetek előző oldaláról
26	Fortsättning av föregående Sida	33	Ⓔ özetek előző oldaláról	38	Ⓔ özetek előző oldaláról	41	Ⓔ özetek előző oldaláról	42	Ⓔ özetek előző oldaláról	190	Ⓔ özetek előző oldaláról
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ özetek előző oldaláról	39	Ⓔ özetek előző oldaláról	42	Ⓔ özetek előző oldaláról	43	Ⓔ özetek előző oldaláról	200	Ⓔ özetek előző oldaláról
28	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	35	Ⓔ özetek előző oldaláról	40	Ⓔ özetek előző oldaláról	43	Ⓔ özetek előző oldaláról	44	Ⓔ özetek előző oldaláról	210	Ⓔ özetek előző oldaláról
29	Ⓔ continuation de la página anterior	36	Ⓔ özetek előző oldaláról	41	Ⓔ özetek előző oldaláról	44	Ⓔ özetek előző oldaláról	45	Ⓔ özetek előző oldaláról	220	Ⓔ özetek előző oldaláról
30	Ⓔ continua della pagina precedente	37	Ⓔ özetek előző oldaláról	42	Ⓔ özetek előző oldaláról	45	Ⓔ özetek előző oldaláról	46	Ⓔ özetek előző oldaláról	230	Ⓔ özetek előző oldaláról
31	Ⓔ suite de la page précédente	38	Ⓔ özetek előző oldaláról	43	Ⓔ özetek előző oldaláról	46	Ⓔ özetek előző oldaláról	47	Ⓔ özetek előző oldaláról	240	Ⓔ özetek előző oldaláról
32	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	39	Ⓔ özetek előző oldaláról	44	Ⓔ özetek előző oldaláról	47	Ⓔ özetek előző oldaláról	48	Ⓔ özetek előző oldaláról	250	Ⓔ özetek előző oldaláról
33	Ⓔ continuation of previous page	40	Ⓔ özetek előző oldaláról	45	Ⓔ özetek előző oldaláról	48	Ⓔ özetek előző oldaláról	49	Ⓔ özetek előző oldaláról	260	Ⓔ özetek előző oldaláról
34	Fortsättning av föregående Sida	41	Ⓔ özetek előző oldaláról	46	Ⓔ özetek előző oldaláról	49	Ⓔ özetek előző oldaláról	50	Ⓔ özetek előző oldaláról	270	Ⓔ özetek előző oldaláról
35	Ⓔ suite de la page précédente	42	Ⓔ özetek előző oldaláról	47	Ⓔ özetek előző oldaláról	50	Ⓔ özetek előző oldaláról	51	Ⓔ özetek előző oldaláról	280	Ⓔ özetek előző oldaláról
36	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	43	Ⓔ özetek előző oldaláról	48	Ⓔ özetek előző oldaláról	51	Ⓔ özetek előző oldaláról	52	Ⓔ özetek előző oldaláról	290	Ⓔ özetek előző oldaláról
37	Ⓔ continuation de la página anterior	44	Ⓔ özetek előző oldaláról	49	Ⓔ özetek előző oldaláról	52	Ⓔ özetek előző oldaláról	53	Ⓔ özetek előző oldaláról	300	Ⓔ özetek előző oldaláról
38	Ⓔ continua della pagina precedente	45	Ⓔ özetek előző oldaláról	50	Ⓔ özetek előző oldaláról	53	Ⓔ özetek előző oldaláról	54	Ⓔ özetek előző oldaláról	310	Ⓔ özetek előző oldaláról
39	Ⓔ suite de la page précédente	46	Ⓔ özetek előző oldaláról	51	Ⓔ özetek előző oldaláról	54	Ⓔ özetek előző oldaláról	55	Ⓔ özetek előző oldaláról	320	Ⓔ özetek előző oldaláról
40	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	47	Ⓔ özetek előző oldaláról	52	Ⓔ özetek előző oldaláról	55	Ⓔ özetek előző oldaláról	56	Ⓔ özetek előző oldaláról	330	Ⓔ özetek előző oldaláról
41	Ⓔ continuation of previous page	48	Ⓔ özetek előző oldaláról	53	Ⓔ özetek előző oldaláról	56	Ⓔ özetek előző oldaláról	57	Ⓔ özetek előző oldaláról	340	Ⓔ özetek előző oldaláról
42	Fortsättning av föregående Sida	49	Ⓔ özetek előző oldaláról	54	Ⓔ özetek előző oldaláról	57	Ⓔ özetek előző oldaláról	58	Ⓔ özetek előző oldaláról	350	Ⓔ özetek előző oldaláról
43	Ⓔ suite de la page précédente	50	Ⓔ özetek előző oldaláról	55	Ⓔ özetek előző oldaláról	58	Ⓔ özetek előző oldaláról	59	Ⓔ özetek előző oldaláról	360	Ⓔ özetek előző oldaláról
44	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	51	Ⓔ özetek előző oldaláról	56	Ⓔ özetek előző oldaláról	59	Ⓔ özetek előző oldaláról	60	Ⓔ özetek előző oldaláról	370	Ⓔ özetek előző oldaláról
45	Ⓔ continuation de la página anterior	52	Ⓔ özetek előző oldaláról	57	Ⓔ özetek előző oldaláról	60	Ⓔ özetek előző oldaláról	61	Ⓔ özetek előző oldaláról	380	Ⓔ özetek előző oldaláról
46	Ⓔ continua della pagina precedente	53	Ⓔ özetek előző oldaláról	58	Ⓔ özetek előző oldaláról	61	Ⓔ özetek előző oldaláról	62	Ⓔ özetek előző oldaláról	390	Ⓔ özetek előző oldaláról
47	Ⓔ suite de la page précédente	54	Ⓔ özetek előző oldaláról	59	Ⓔ özetek előző oldaláról	62	Ⓔ özetek előző oldaláról	63	Ⓔ özetek előző oldaláról	400	Ⓔ özetek előző oldaláról
48	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	55	Ⓔ özetek előző oldaláról	60	Ⓔ özetek előző oldaláról	63	Ⓔ özetek előző oldaláról	64	Ⓔ özetek előző oldaláról	410	Ⓔ özetek előző oldaláról
49	Ⓔ continuation of previous page	56	Ⓔ özetek előző oldaláról	61	Ⓔ özetek előző oldaláról	64	Ⓔ özetek előző oldaláról	65	Ⓔ özetek előző oldaláról	420	Ⓔ özetek előző oldaláról
50	Fortsättning av föregående Sida	57	Ⓔ özetek előző oldaláról	62	Ⓔ özetek előző oldaláról	65	Ⓔ özetek előző oldaláról	66	Ⓔ özetek előző oldaláról	430	Ⓔ özetek előző oldaláról
51	Ⓔ suite de la page précédente	58	Ⓔ özetek előző oldaláról	63	Ⓔ özetek előző oldaláról	66	Ⓔ özetek előző oldaláról	67	Ⓔ özetek előző oldaláról	440	Ⓔ özetek előző oldaláról
52	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	59	Ⓔ özetek előző oldaláról	64	Ⓔ özetek előző oldaláról	67	Ⓔ özetek előző oldaláról	68	Ⓔ özetek előző oldaláról	450	Ⓔ özetek előző oldaláról
53	Ⓔ continuation de la página anterior	60	Ⓔ özetek előző oldaláról	65	Ⓔ özetek előző oldaláról	68	Ⓔ özetek előző oldaláról	69	Ⓔ özetek előző oldaláról	460	Ⓔ özetek előző oldaláról
54	Ⓔ continua della pagina precedente	61	Ⓔ özetek előző oldaláról	66	Ⓔ özetek előző oldaláról	69	Ⓔ özetek előző oldaláról	70	Ⓔ özetek előző oldaláról	470	Ⓔ özetek előző oldaláról
55	Ⓔ suite de la page précédente	62	Ⓔ özetek előző oldaláról	67	Ⓔ özetek előző oldaláról	70	Ⓔ özetek előző oldaláról	71	Ⓔ özetek előző oldaláról	480	Ⓔ özetek előző oldaláról
56	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	63	Ⓔ özetek előző oldaláról	68	Ⓔ özetek előző oldaláról	71	Ⓔ özetek előző oldaláról	72	Ⓔ özetek előző oldaláról	490	Ⓔ özetek előző oldaláról
57	Ⓔ continuation of previous page	64	Ⓔ özetek előző oldaláról	69	Ⓔ özetek előző oldaláról	72	Ⓔ özetek előző oldaláról	73	Ⓔ özetek előző oldaláról	500	Ⓔ özetek előző oldaláról
58	Fortsättning av föregående Sida	65	Ⓔ özetek előző oldaláról	70	Ⓔ özetek előző oldaláról	73	Ⓔ özetek előző oldaláról	74	Ⓔ özetek előző oldaláról	510	Ⓔ özetek előző oldaláról
59	Ⓔ suite de la page précédente	66	Ⓔ özetek előző oldaláról	71	Ⓔ özetek előző oldaláról	74	Ⓔ özetek előző oldaláról	75	Ⓔ özetek előző oldaláról	520	Ⓔ özetek előző oldaláról
60	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	67	Ⓔ özetek előző oldaláról	72	Ⓔ özetek előző oldaláról	75	Ⓔ özetek előző oldaláról	76	Ⓔ özetek előző oldaláról	530	Ⓔ özetek előző oldaláról
61	Ⓔ continuation de la página anterior	68	Ⓔ özetek előző oldaláról	73	Ⓔ özetek előző oldaláról	76	Ⓔ özetek előző oldaláról	77	Ⓔ özetek előző oldaláról	540	Ⓔ özetek előző oldaláról
62	Ⓔ continua della pagina precedente	69	Ⓔ özetek előző oldaláról	74	Ⓔ özetek előző oldaláról	77	Ⓔ özetek előző oldaláról	78	Ⓔ özetek előző oldaláról	550	Ⓔ özetek előző oldaláról
63	Ⓔ suite de la page précédente	70	Ⓔ özetek előző oldaláról	75	Ⓔ özetek előző oldaláról	78	Ⓔ özetek előző oldaláról	79	Ⓔ özetek előző oldaláról	560	Ⓔ özetek előző oldaláról
64	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	71	Ⓔ özetek előző oldaláról	76	Ⓔ özetek előző oldaláról	79	Ⓔ özetek előző oldaláról	80	Ⓔ özetek előző oldaláról	570	Ⓔ özetek előző oldaláról
65	Ⓔ continuation of previous page	72	Ⓔ özetek előző oldaláról	77	Ⓔ özetek előző oldaláról	80	Ⓔ özetek előző oldaláról	81	Ⓔ özetek előző oldaláról	580	Ⓔ özetek előző oldaláról
66	Fortsättning av föregående Sida	73	Ⓔ özetek előző oldaláról	78	Ⓔ özetek előző oldaláról	81	Ⓔ özetek előző oldaláról	82	Ⓔ özetek előző oldaláról	590	Ⓔ özetek előző oldaláról
67	Ⓔ suite de la page précédente	74	Ⓔ özetek előző oldaláról	79	Ⓔ özetek előző oldaláról	82	Ⓔ özetek előző oldaláról	83	Ⓔ özetek előző oldaláról	600	Ⓔ özetek előző oldaláról
68	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	75	Ⓔ özetek előző oldaláról	80	Ⓔ özetek előző oldaláról	83	Ⓔ özetek előző oldaláról	84	Ⓔ özetek előző oldaláról	610	Ⓔ özetek előző oldaláról
69	Ⓔ continuation de la página anterior	76	Ⓔ özetek előző oldaláról	81	Ⓔ özetek előző oldaláról	84	Ⓔ özetek előző oldaláról	85	Ⓔ özetek előző oldaláról	620	Ⓔ özetek előző oldaláról
70	Ⓔ continua della pagina precedente	77	Ⓔ özetek előző oldaláról	82	Ⓔ özetek előző oldaláról	85	Ⓔ özetek előző oldaláról	86	Ⓔ özetek előző oldaláról	630	Ⓔ özetek előző oldaláról
71	Ⓔ suite de la page précédente	78	Ⓔ özetek előző oldaláról	83	Ⓔ özetek előző oldaláról	86	Ⓔ özetek előző oldaláról	87	Ⓔ özetek előző oldaláról	640	Ⓔ özetek előző oldaláról
72	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	79	Ⓔ özetek előző oldaláról	84	Ⓔ özetek előző oldaláról	87	Ⓔ özetek előző oldaláról	88	Ⓔ özetek előző oldaláról	650	Ⓔ özetek előző oldaláról
73	Ⓔ continuation of previous page	80	Ⓔ özetek előző oldaláról	85	Ⓔ özetek előző oldaláról	88	Ⓔ özetek előző oldaláról	89	Ⓔ özetek előző oldaláról	660	Ⓔ özetek előző oldaláról
74	Fortsättning av föregående Sida	81	Ⓔ özetek előző oldaláról	86	Ⓔ özetek előző oldaláról	89	Ⓔ özetek előző oldaláról	90	Ⓔ özetek előző oldaláról	670	Ⓔ özetek előző oldaláról
75	Ⓔ suite de la page précédente	82	Ⓔ özetek előző oldaláról	87	Ⓔ özetek előző oldaláról	90	Ⓔ özetek előző oldaláról	91	Ⓔ özetek előző oldaláról	680	Ⓔ özetek előző oldaláról
76	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	83	Ⓔ özetek előző oldaláról	88	Ⓔ özetek előző oldaláról	91	Ⓔ özetek előző oldaláról	92	Ⓔ özetek előző oldaláról	690	Ⓔ özetek előző oldaláról
77	Ⓔ continuation de la página anterior	84	Ⓔ özetek előző oldaláról	89	Ⓔ özetek előző oldaláról	92	Ⓔ özetek előző oldaláról	93	Ⓔ özetek előző oldaláról	700	Ⓔ özetek előző oldaláról
78	Ⓔ continua della pagina precedente	85	Ⓔ özetek előző oldaláról	90	Ⓔ özetek előző oldaláról	93	Ⓔ özetek előző oldaláról	94	Ⓔ özetek előző oldaláról	710	Ⓔ özetek előző oldaláról
79	Ⓔ suite de la page précédente	86	Ⓔ özetek előző oldaláról	91	Ⓔ özetek előző oldaláról	94	Ⓔ özetek előző oldaláról	95	Ⓔ özetek előző oldaláról	720	Ⓔ özetek előző oldaláról
80	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	87	Ⓔ özetek előző oldaláról	92	Ⓔ özetek előző oldaláról	95	Ⓔ özetek előző oldaláról	96	Ⓔ özetek előző oldaláról	730	Ⓔ özetek előző oldaláról
81	Ⓔ continuation of previous page	88	Ⓔ özetek előző oldaláról	93	Ⓔ özetek előző oldaláról	96	Ⓔ özetek előző oldaláról	97	Ⓔ özetek előző oldaláról	740	Ⓔ özetek előző oldaláról
82	Fortsättning av föregående Sida	89	Ⓔ özetek előző oldaláról	94	Ⓔ özetek előző oldaláról	97	Ⓔ özetek előző oldaláról	98	Ⓔ özetek előző oldaláról	750	Ⓔ özetek előző oldaláról
83	Ⓔ suite de la page précédente	90	Ⓔ özetek előző oldaláról	95	Ⓔ özetek előző oldaláról	98	Ⓔ özetek előző oldaláról	99	Ⓔ özetek előző oldaláról	760	Ⓔ özetek előző oldaláról
84	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	91	Ⓔ özetek előző oldaláról	96	Ⓔ özetek előző oldaláról	99	Ⓔ özetek előző oldaláról	100	Ⓔ özetek előző oldaláról	770	Ⓔ özetek előző oldaláról
85	Ⓔ continuation de la página anterior	92	Ⓔ özetek előző oldaláról	97	Ⓔ özetek előző oldaláról	100	Ⓔ özetek előző oldaláról	101	Ⓔ özetek előző oldaláról	780	Ⓔ özetek előző oldaláról
86	Ⓔ continua della pagina precedente	93	Ⓔ özetek előző oldaláról	98	Ⓔ özetek előző oldaláról	101	Ⓔ özetek előző oldaláról	102	Ⓔ özetek előző oldaláról	790	Ⓔ özetek előző oldaláról
87	Ⓔ suite de la page précédente	94	Ⓔ özetek előző oldaláról	99	Ⓔ özetek előző oldaláról	102	Ⓔ özetek előző oldaláról	103	Ⓔ özetek előző oldaláról	800	Ⓔ özetek előző oldaláról
88	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	95	Ⓔ özetek előző oldaláról	100	Ⓔ özetek előző oldaláról	103	Ⓔ özetek előző oldaláról	104	Ⓔ özetek előző oldaláról	810	Ⓔ özetek előző oldaláról
89	Ⓔ continuation of previous page	96	Ⓔ özetek előző oldaláról	101	Ⓔ özetek előző oldaláról	104	Ⓔ özetek előző oldaláról	105	Ⓔ özetek előző oldaláról	820	Ⓔ özetek előző oldaláról
90	Fortsättning av föregående Sida	97	Ⓔ özetek előző oldaláról	102	Ⓔ özetek előző oldaláról	105	Ⓔ özetek előző oldaláról	106	Ⓔ özetek előző oldaláról	830	Ⓔ özetek előző oldaláról
91	Ⓔ suite de la page précédente	98	Ⓔ özetek előző oldaláról	103	Ⓔ özetek előző oldaláról	106	Ⓔ özetek előző oldaláról	107	Ⓔ özetek előző oldaláról	840	Ⓔ özetek előző oldaláról
92	Ⓔ voortzetting van vorige pagina	99	Ⓔ özetek előző oldaláról	104	Ⓔ						

[illegible]

01	Nome and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment Directive.	<Q>
02	Naam und Adresse des benannten Stelle, die positiv über Einhaltung der Druckgerätrichtlinie urteilt.	<Q>
03	Noti d'adresse de l'organisme notifié qui a évalué positivement la conformité à la directive sur l'équipement de pression.	<Q>
04	Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur.	<Q>
05	Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión.	<Q>
06	Nome e indirizzo dell'Ente riconosciuto che ha iscritto la conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione.	<Q>
07	Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργάνου που υπέγραψε θετικό βεβαίωμα περί συμμόρφωσης προς την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση.	<Q>
08	Nome e morada do organismo notificado, que atestou favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados.	<Q>
09	Название и адрес органа технического надзора, признавшего соответствие решения о соответствии директиве об оборудовании под давлением.	<Q>
10	Naam og adresse på det anerkendte organ, der har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
11	Naam og adresse til det anerkendte organ som godkender udførelsen af trykudrustningscertifikatet.	<Q>
12	Naam og adresse til det autoriserede organ som positivt bekræfter tilfældigheden af, at udstyret er i overensstemmelse med direktivet for trykudrustning (Pressure Equipment Directive).	<Q>
13	Sen imolektuon elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen paineellavedinvalvonnasta.	<Q>
14	Naam og adresse på den myndige myndighed, der har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
15	Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργάνου που υπέγραψε θετικό βεβαίωμα περί συμμόρφωσης προς την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση.	<Q>
16	Nome e morada do organismo notificado, que atestou favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados.	<Q>
17	Название и адрес органа технического надзора, признавшего соответствие решения о соответствии директиве об оборудовании под давлением.	<Q>
18	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
19	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
20	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
21	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
22	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
23	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
24	Naam og adresse på den myndige myndighed, der har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
25	Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργάνου που υπέγραψε θετικό βεβαίωμα περί συμμόρφωσης προς την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση.	<Q>
26	Nome e morada do organismo notificado, que atestou favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados.	<Q>
27	Название и адрес органа технического надзора, признавшего соответствие решения о соответствии директиве об оборудовании под давлением.	<Q>
28	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
29	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
30	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
31	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
32	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
33	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
34	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
35	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
36	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
37	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
38	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
39	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
40	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
41	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
42	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
43	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
44	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
45	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
46	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
47	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
48	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
49	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
50	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
51	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
52	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
53	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
54	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
55	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
56	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
57	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
58	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
59	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
60	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
61	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
62	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>
63	Naam en adres van de bevoegde instantie, die een positieve verklaring afgeeft over de overeenstemming met de Drukapparatuurrichtlijn.	<Q>
64	Denunzia e l'adresa organismului notificat care a aprobat pozitiv conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune.	<Q>
65	Ime in naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo skladnost z Direktivo o tlačni opremi.	<Q>
66	Taxvald organ, som har frestaaet en positiv bekræftelse af, at udstyret er i overensstemmelse med den Kævneste Direktiv for trykudrustning.	<Q>
67	Наименование и адрес компетентного органа, который выдал положительное заключение о соответствии с требованиями Директивы об оборудовании под давлением.	<Q>

4P697463-10C

DAIKIN

Yasuto Hiraoaka
Managing Director
Pilsen, 3rd of July 2023

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

EU – Safety declaration of conformity	EU – Zuvěřejnění shody s normami	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация о соответствии безопасности
EU – Sicherheits-Konformitätsklärung	EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	ES – Dočasné obšľahovacie deklarácia
EU – Declaration de conformité de sécurité	EU – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια	EU – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid	EU – Conformitætsdeklaratie for sikkerhet	UE – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	AB – Govenik ugovornik bezbednosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 ⁰⁰⁰⁰	declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:	08 ⁰⁰⁰⁰	заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относятся настоящее заявление:	EU – Izjava o skladnosti za sigurnost	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация о соответствии безопасности	ES – Dočasné obšľahovacie deklarácia
02 ⁰⁰	explains in adequate Veranwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:	10 ⁰⁰	erklärar som egenansvarligt, att produktene, som er omfattet af denne erklæring:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
03 ⁰⁰	explains in adequate Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:	11 ⁰⁰	erklärar ett fullständigt ansvar för att produkterna som berörs av denna deklaration innehåller att:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
04 ⁰⁰	verklaart hierbij, op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:	12 ⁰⁰	erklärar ett fullständigt ansvar för att produkterna som er omfattet af denne erklæring:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
05 ⁰⁰	declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:	13 ⁰⁰	innoalda vastavastavust avalustul, etta laanin innoalden avalustulatuht:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
06 ⁰⁰	declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:	14 ⁰⁰	prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
07 ⁰⁰	obъявляет ниже на своей ответственности, что продукция, к которой относится это заявление:	15 ⁰⁰	zjavuje pod skljupno vlastno odgovornost da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť
08 ⁰⁰	declara sub sa exclusivă responsabilitate că os produse a que esta declarație se referă:	16 ⁰⁰	teľes feľedősség felvételén kijelent, hogy a termékék meľyekre e nyilatkozat vonatkozik:	EU – Turvallsuuden vastavastavusvakuutus	EU – Otusasa vastavusdeklaratsioon	EC – Deklaracija o skladnosti s varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlásenie o zhode bezpečnosť

ARXTM30A2V1B,

01	are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:	12	ответствует следующим требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии с нашими инструкциями:	17	sehnaja vymoži vyřaznou odpověďnost, že produkty, křorych ta deklarácı dořycı:	21	sa a соответствии сь следстаа директив(и) или регламент(и), при условии их применения с использованием сь соответствс сь нашіе инструкции:
02	folgender/n Richtlinien oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unserer Instruktionen verwendet werden:	13	overholder bestemmelserne i følgende direktiv (er) eller bestemmelser (i), forudsat at produktene anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner:	18	utlita křaydan oľdeme mullakset, etta laanin innoalden avalustulatuht:	22	sunt in conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiție ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
03	conforme à laux directives (s) ou règlement(s) suivants (s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:	14	suu ve shod s následujícími směrnici nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:	19	jeu ve shod s následujícími směrnici nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:	23	abisi řádán dekřivám via regulám, ja vien ře řzřádájum tek lieoti gaminiai bus eksploatojami laikantis mūsų instrukcijų:
04	in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:	15	u skladu sa sleďednımi direktivami (i) i odredbama (i), uz usjet da se proizvodi koriste sukladno našim uputama:	20	proizodi koriste sukladno našim uputama:	24	suv zhod s následujícími směrnici (ami) nebo předpisy (mi) za předpokladu, že sa výrobky používají v zhode s našimi pokynmi:
		16	megfeleleket az alábbi irányelvi (érvényes) vagy egyéb szabályozásoknak, ha a termékék az előírás szerinti használatjuk:			25	laikmalum, dogřuliusnada kulniamas, ksuľiujė asgřđak direktivę/irregulacijas, et ned kasistabaks iestavusies mēģe iņubēstē:

01	as set out in <A> and judged positively by according to the <C> certificate <D>	01	as amended,	14	in plattiert zřěhl,	20	kos muddatēģa,
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>); <G> Risk category <H>	** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>); <G> Risk category <H>	02	in der jeweils gültigen Fassung,	15	in kato je zmienjeno anandaminama,	21	o teminje kameņģa,
page.	page.	03	teles que modifiées,	16	es modylasiak rėnkelezėset,	22	ir jo bėsnis rėdajęs,
02** we in <A> aufgehört und von positiv beurteilt gemäß <C>	02** we in <A> aufgehört und von positiv beurteilt gemäß <C>	04	zoals gewijzigd,	17	z pėznęjszymi zmianami,	23	ar groįžėjumais,
** we in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgehört und von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet.	** we in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgehört und von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet.	05	en su forma emendada,	18	cu amendamentele respective,	24	o posledem plātum izdoti,
Siehe auch nächste Seite.	Siehe auch nächste Seite.	06	e successive modifiche,	19	kakor je bilo spremljeno,	25	deįėjusįji šėklįja,
03** le que défini dans <A> et évalué positivement par conformément au <C> certificat <D>	03** le que défini dans <A> et évalué positivement par conformément au <C> certificat <D>	07	önük çözümlenmiş,				

Pressure Equipment 2014/68/EU**

Machinery 2006/42/EC***

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

01	following the provisions of:	10	under ägtagelse af:	19	in skladu z dućibanji:	16*	a) z <A> a) z a) z <C> a) z <D> a) z <E> a) z <F> a) z <G> a) z <H> a) z <I> a) z <J> a) z <K> a) z <L> a) z <M> a) z <N> a) z <O> a) z <P> a) z <Q> a) z <R> a) z <S> a) z <T> a) z <U> a) z <V> a) z <W> a) z <X> a) z <Y> a) z <Z> a) z <AA> a) z <AB> a) z <AC> a) z <AD> a) z <AE> a) z <AF> a) z <AG> a) z <AH> a) z <AI> a) z <AJ> a) z <AK> a) z <AL> a) z <AM> a) z <AN> a) z <AO> a) z <AP> a) z <AQ> a) z <AR> a) z <AS> a) z <AT> a) z <AU> a) z <AV> a) z <AW> a) z <AX> a) z <AY> a) z <AZ> a) z <BA> a) z <BB> a) z <BC> a) z <BD> a) z <BE> a) z <BF> a) z <BG> a) z <BH> a) z <BI> a) z <BJ> a) z <BK> a) z <BL> a) z <BM> a) z <BN> a) z <BO> a) z <BP> a) z <BQ> a) z a) z <BS> a) z <BT> a) z <BU> a) z <BV> a) z <BW> a) z <BX> a) z <BY> a) z <BZ> a) z <CA> a) z <CB> a) z <CC> a) z <CD> a) z <CE> a) z <CF> a) z <CG> a) z <CH> a) z <CI> a) z <CJ> a) z <CK> a) z <CL> a) z <CM> a) z <CN> a) z <CO> a) z <CP> a) z <CQ> a) z <CR> a) z <CS> a) z <CT> a) z <CU> a) z <CV> a) z <CW> a) z <CX> a) z <CY> a) z <CZ> a) z <DA> a) z <DB> a) z <DC> a) z <DD> a) z <DE> a) z <DF> a) z <DG> a) z <DH> a) z <DI> a) z <DJ> a) z <DK> a) z <DL> a) z <DM> a) z <DN> a) z <DO> a) z <DP> a) z <DQ> a) z <DR> a) z <DS> a) z <DT> a) z <DU> a) z <DV> a) z <DW> a) z <DX> a) z <DY> a) z <DZ> a) z <EA> a) z <EB> a) z <EC> a) z <ED> a) z <EE> a) z <EF> a) z <EG> a) z <EH> a) z <EI> a) z <EJ> a) z <EK> a) z <EL> a) z a) z <EN> a) z <EO> a) z <EP> a) z <EQ> a) z <ER> a) z <ES> a) z <ET> a) z <EU> a) z <EV> a) z <EW> a) z <EX> a) z <EY> a) z <EZ> a) z <FA> a) z <FB> a) z <FC> a) z <FD> a) z <FE> a) z <FF> a) z <FG> a) z <FH> a) z <FI> a) z <FJ> a) z <FK> a) z <FL> a) z <FM> a) z <FN> a) z <FO> a) z <FP> a) z <FQ> a) z <FR> a) z <FS> a) z <FT> a) z <FU> a) z <FV> a) z <FW> a) z <FX> a) z <FY> a) z <FZ> a) z <GA> a) z <GB> a) z <GC> a) z <GD> a) z <GE> a) z <GF> a) z <GG> a) z <GH> a) z <GI> a) z <GJ> a) z <GK> a) z <GL> a) z <GM> a) z <GN> a) z <GO> a) z <GP> a) z <GQ> a) z <GR> a) z <GS> a) z <GT> a) z <GU> a) z <GV> a) z <GW> a) z <GX> a) z <GY> a) z <GZ> a) z <HA> a) z <HB> a) z <HC> a) z <HD> a) z <HE> a) z <HF> a) z <HG> a) z <HH> a) z <HI> a) z <HJ> a) z <HK> a) z <HL> a) z <HM> a) z <HN> a) z <HO> a) z <HP> a) z <HQ> a) z <HR> a) z <HS> a) z <HT> a) z <HU> a) z <HV> a) z <HW> a) z <HX> a) z <HY> a) z <HZ> a) z <IA> a) z <IB> a) z <IC> a) z <ID> a) z <IE> a) z <IF> a) z <IG> a) z <IH> a) z <II> a) z <IJ> a) z <IK> a) z <IL> a) z <IM> a) z <IN> a) z <IO> a) z <IP> a) z <IQ> a) z <IR> a) z <IS> a) z <IT> a) z <IU> a) z <IV> a) z <IW> a) z <IX> a) z <IY> a) z <IZ> a) z <JA> a) z <JB> a) z <JC> a) z <JD> a) z <JE> a) z <JF> a) z <JG> a) z <JH> a) z <JI> a) z <JJ> a) z <JK> a) z <JL> a) z <JM> a) z <JN> a) z <JO> a) z <JP> a) z <JQ> a) z <JR> a) z <JS> a) z <JT> a) z <JU> a) z <JV> a) z <JW> a) z <JX> a) z <JY> a) z <JZ> a) z <KA> a) z <KB> a) z <KC> a) z <KD> a) z <KE> a) z <KF> a) z <KG> a) z <KH> a) z <KI> a) z <KJ> a) z <KK> a) z <KL> a) z <KM> a) z <KN> a) z <KO> a) z <KP> a) z <KQ> a) z <KR> a) z <KS> a) z <KT> a) z <KU> a) z <KV> a) z <KW> a) z <KX> a) z <KY> a) z <KZ> a) z <LA> a) z <LB> a) z <LC> a) z <LD> a) z <LE> a) z <LF> a) z <LG> a) z <LH> a) z a) z <LJ> a) z <LK> a) z <LL> a) z <LM> a) z <LN> a) z <LO> a) z <LP> a) z <LQ> a) z <LR> a) z <LS> a) z <LT> a) z <LU> a) z <LV> a) z <LW> a) z <LX> a) z <LY> a) z <LZ> a) z <MA> a) z <MB> a) z <MC> a) z <MD> a) z <ME> a) z <MF> a) z <MG> a) z <MH> a) z <MI> a) z <MJ> a) z <MK> a) z <ML> a) z <MN> a) z <MO> a) z <MP> a) z <MQ> a) z <MR> a) z <MS> a) z <MT> a) z <MU> a) z <MV> a) z <MW> a) z <MX> a) z <MY> a) z <MZ> a) z <NA> a) z <NB> a) z <NC> a) z <ND> a) z <NE> a) z <NF> a) z <NG> a) z <NH> a) z <NI> a) z <NJ> a) z <NK> a) z <NL> a) z <NM> a) z <NO> a) z <NP> a) z <NQ> a) z <NR> a) z <NS> a) z <NT> a) z <NU> a) z <NV> a) z <NW> a) z <NX> a) z <NY> a) z <NZ> a) z <OA> a) z <OB> a) z <OC> a) z <OD> a) z <OE> a) z <OF> a) z <OG> a) z <OH> a) z <OI> a) z <OJ> a) z <OK> a) z a) z <OM> a) z <ON> a) z <OO> a) z <OP> a) z <OQ> a) z <OR> a) z <OS> a) z <OT> a) z <OU> a) z <OV> a) z <OW> a) z <OX> a) z <OY> a) z <OZ> a) z <PA> a) z <PB> a) z <PC> a) z <PD> a) z <PE> a) z <PF> a) z <PG> a) z <PH> a) z <PI> a) z <PJ> a) z <PK> a) z <PL> a) z <PM> a) z <PN> a) z <PO> a) z <PP> a) z <PQ> a) z <PR> a) z <PS> a) z <PT> a) z <PU> a) z <PV> a) z <PW> a) z <PX> a) z <PY> a) z <PZ> a) z <QA> a) z <QB> a) z <QC> a) z <QD> a) z <QE> a) z <QF> a) z <QG> a) z <QH> a) z <QI> a) z <QJ> a) z <QK> a) z <QL> a) z <QM> a) z <QN> a) z <QO> a) z <QP> a) z <QQ> a) z <QR> a) z <QS> a) z <QT> a) z <QU> a) z <QV> a) z <QW> a) z <QX> a) z <QY> a) z <QZ> a) z <RA> a) z <RB> a) z <RC> a) z <RD> a) z <RE> a) z <RF> a) z <RG> a) z <RH> a) z <RI> a) z <RJ> a) z <RK> a) z <RL> a) z <RM> a) z <RN> a) z <RO> a) z <RP> a) z <RQ> a) z <RR> a) z <RS> a) z <RT> a) z <RU> a) z <RV> a) z <RW> a) z <RX> a) z <RY> a) z <RZ> a) z <SA> a) z <SB> a) z <SC> a) z <SD> a) z <SE> a) z <SF> a) z <SG> a) z <SH> a) z <SI> a) z <SJ> a) z <SK> a) z <SL> a) z <SM> a) z <SN> a) z <SO> a) z <SP> a) z <SQ> a) z <SR> a) z <SS> a) z <ST> a) z <SU> a) z <SV> a) z <SW> a) z <SX> a) z <SY> a) z <SZ> a) z <TA> a) z <TB> a) z <TC> a) z <TD> a) z <TE> a) z <TF> a) z <TG> a) z <TH> a) z <TI> a) z <TJ> a) z <TK> a) z <TL> a) z <TM> a) z <TN> a) z <TO> a) z <TP> a) z <TQ> a) z <TR> a) z <TS> a) z <TT> a) z <TU> a) z <TV> a) z <TW> a) z <TX> a) z <TY> a) z <TZ> a) z <UA> a) z <UB> a) z <UC> a) z <UD> a) z <UE> a) z <UF> a) z <UG> a) z <UH> a) z <UI> a) z <UJ> a) z <UK> a) z a) z <UM> a) z <UN> a) z <UO> a) z <UP> a) z <UQ> a) z <UR> a) z <US> a) z <UT> a) z <UU> a) z <UV> a) z <UW> a) z <UX> a) z <UY> a) z <UZ> a) z <VA> a) z <VB> a) z <VC> a) z <VD> a) z <VE> a) z <VF> a) z <VG> a) z <VH> a) z <VI> a) z <VJ> a) z <VK> a) z <VL> a) z <VM> a) z <VN> a) z <VO> a) z <VP> a) z <VQ> a) z <VR> a) z <VS> a) z <VT> a) z <VU> a) z <VV> a) z <VW> a) z <VX> a) z <VY> a) z <VZ> a) z <WA> a) z <WB> a) z <WC> a) z <WD> a) z <WE> a) z <WF> a) z <WG> a) z <WH> a) z <WI> a) z <WJ> a) z <WK> a) z <WL> a) z <WM> a) z <WN> a) z <WO> a) z <WP> a) z <WQ> a) z <WR> a) z <WS> a) z <WT> a) z <WU> a) z <WV> a) z <WX> a) z <WY> a) z <WZ> a) z <XA> a) z <XB> a) z <XC> a) z <XD> a) z <XE> a) z <XF> a) z <XG> a) z <XH> a) z <XI> a) z <XJ> a) z <XK> a) z <XL> a) z <XM> a) z <XN> a) z <XO> a) z <XP> a) z <XQ> a) z <XR> a) z <XS> a) z <XT> a) z <XU> a) z <XV> a) z <XW> a) z <XX> a) z <XY> a) z <XZ> a) z <YA> a) z <YB> a) z <YC> a) z <YD> a) z <YE> a) z <YF> a) z <YG> a) z <YH> a) z <YI> a) z <YJ> a) z <YK> a) z <YL> a) z <YM> a) z <YN> a) z <YO> a) z <YP> a) z <YQ> a) z <YR> a) z <YS> a) z <YT> a) z <YU> a) z <YV> a) z <YW> a) z <YX> a) z <YY> a) z <YZ> a) z <ZA> a) z <ZB> a) z <ZC> a) z <ZD> a) z <ZE> a) z <ZF> a) z <ZG> a) z <ZH> a) z <ZI> a) z <ZJ> a) z <ZK> a) z <ZL> a) z <ZM> a) z <ZN> a) z <ZO> a) z <ZP> a) z <ZQ> a) z <ZR> a) z <ZS> a) z <ZT> a) z <ZU> a) z <ZV> a) z <ZW> a) z <ZX> a) z <ZY> a) z <ZZ> a) z <AA> a) z <AB> a) z <AC> a) z <AD> a) z <AE> a) z <AF> a) z <AG> a) z <AH> a) z <AI> a) z <AJ> a) z <AK> a) z <AL> a) z <AM> a) z <AN> a) z <AO> a) z <AP> a) z <AQ> a) z <AR> a) z <AS> a) z <AT> a) z <AU> a) z <AV> a) z <AW> a) z <AX> a) z <AY> a) z <AZ> a) z <BA> a) z <BB> a) z <BC> a) z <BD> a) z <BE> a) z <BF> a) z <BG> a) z <BH> a) z <BI> a) z <BJ> a) z <BK> a) z <BL> a) z <BM> a) z <BN> a) z <BO> a) z <BP> a) z <BQ> a) z a) z <BS> a) z <BT> a) z <BU> a) z <BV> a) z <BW> a) z <BX> a) z <BY> a) z <BZ> a) z <CA> a) z <CB> a) z <CC> a) z <CD> a) z <CE> a) z <CF> a) z <CG> a) z <CH> a) z <CI> a) z <CJ> a) z <CK> a) z <CL> a) z <CM> a) z <CN> a) z <CO> a) z <CP> a) z <CQ> a) z <CR> a) z <CS> a) z <CT> a) z <CU> a) z <CV> a) z <CW> a) z <CX> a) z <CY> a) z <CZ> a) z <DA> a) z <DB> a) z <DC> a) z <DD> a) z <DE> a) z <DF> a) z <DG> a) z <DH> a) z <DI> a) z <DJ> a) z <DK> a) z <DL> a) z <DM> a) z <DN> a) z <DO> a) z <DP> a) z <DQ> a) z <DR> a) z <DS> a) z <DT> a) z <DU> a) z <DV> a) z <DW> a) z <DX> a) z <DY> a) z <DZ> a) z <EA> a) z <EB> a) z <EC> a) z <ED> a) z <EE> a) z <EF> a) z <EG> a) z <EH> a) z <EI> a) z <EJ> a) z <EK> a) z <EL> a) z a) z <EN> a) z <EO> a) z <EP> a) z <EQ> a) z <ER> a) z <ES> a) z <ET> a) z <EU> a) z <EV> a) z <EW> a) z <EX> a) z <EY> a) z <EZ> a) z <FA> a) z <FB> a) z <FC> a) z <FD> a) z <FE> a) z <FF> a) z <FG> a) z <FH> a) z <FI> a) z <FJ> a) z <FK> a) z <FL> a) z <FM> a) z <FN> a) z <FO> a) z <FP> a) z <FQ> a) z <FR> a) z <FS> a) z <FT> a) z <FU> a) z <FV> a) z <FW> a) z <FX> a) z <FY> a) z <FZ> a) z <GA> a) z <GB> a) z <GC> a) z <GD> a) z <GE> a) z <GF> a) z <GG> a) z <GH> a) z <GI> a) z <GJ> a) z <GK> a) z <GL> a) z <GM> a) z <GN> a) z <GO> a) z <GP> a) z <GQ> a) z <GR> a) z <GS> a) z <GT> a) z <GU> a) z <GV> a) z <GW> a) z <GX> a) z <GY> a) z <GZ> a) z <HA> a) z <HB> a) z <HC> a) z <HD> a) z <HE> a) z <HF> a) z <HG> a) z <HH> a) z <HI> a) z <HJ> a) z <HK> a) z <HL> a) z <HM> a) z <HN> a) z <HO> a) z <HP> a) z <HQ> a) z <HR> a) z <HS> a) z <HT> a) z <HU> a) z <HV> a) z <HW> a) z <HX> a) z <HY> a) z <HZ> a) z <IA> a) z <IB> a) z <IC> a) z <ID> a) z <IE> a) z <IF> a) z <IG> a) z <IH> a) z <II> a) z <IJ> a) z <IK> a) z <IL> a) z <IM> a) z <IN> a) z <IO> a) z <IP> a) z <IQ> a) z <IR> a) z <IS> a) z <IT> a) z <IU> a) z <IV> a) z <IW> a) z <IX> a) z <IY> a) z <IZ> a) z <JA> a) z <JB> a) z
----	------------------------------	----	---------------------	----	------------------------	-----	--

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankstočno sodajanje lésnyjs
02	Fortsättning av föregående Sida	09	Ⓔ pokračování předchozí stránky	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivulla	16	Ⓔ jatka edellisen sivulla	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun jatkoa
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ pokračování předchozí stránky	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	19	Ⓔ podrobneje o predhodajnej strani	24	Ⓔ podrobneje o predhodajnej strani
04	Ⓔ vervolg van vorige pagina	11	Ⓔ fortsettning fra forrige side	15	Ⓔ fortsettning fra forrige side	18	Ⓔ fortsettning fra forrige side	20	Ⓔ denise lelekje jag	25	Ⓔ özetek előző oldalról
05	Ⓔ continuation de la página anterior	12	Ⓔ fortsettning fra forrige side	16	Ⓔ fortsettning fra forrige side	19	Ⓔ fortsettning fra forrige side	21	Ⓔ denise lelekje jag	26	Ⓔ özetek előző oldalról
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ fortsettning fra forrige side	17	Ⓔ fortsettning fra forrige side	20	Ⓔ fortsettning fra forrige side	22	Ⓔ denise lelekje jag	27	Ⓔ özetek előző oldalról
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ fortsettning fra forrige side	18	Ⓔ fortsettning fra forrige side	21	Ⓔ fortsettning fra forrige side	23	Ⓔ denise lelekje jag	28	Ⓔ özetek előző oldalról
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ fortsettning fra forrige side	19	Ⓔ fortsettning fra forrige side	22	Ⓔ fortsettning fra forrige side	24	Ⓔ denise lelekje jag	29	Ⓔ özetek előző oldalról
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ fortsettning fra forrige side	20	Ⓔ fortsettning fra forrige side	23	Ⓔ fortsettning fra forrige side	25	Ⓔ denise lelekje jag	30	Ⓔ özetek előző oldalról
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ fortsettning fra forrige side	21	Ⓔ fortsettning fra forrige side	24	Ⓔ fortsettning fra forrige side	26	Ⓔ denise lelekje jag	31	Ⓔ özetek előző oldalról
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ fortsettning fra forrige side	22	Ⓔ fortsettning fra forrige side	25	Ⓔ fortsettning fra forrige side	27	Ⓔ denise lelekje jag	32	Ⓔ özetek előző oldalról
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ fortsettning fra forrige side	23	Ⓔ fortsettning fra forrige side	26	Ⓔ fortsettning fra forrige side	28	Ⓔ denise lelekje jag	33	Ⓔ özetek előző oldalról
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ fortsettning fra forrige side	24	Ⓔ fortsettning fra forrige side	27	Ⓔ fortsettning fra forrige side	29	Ⓔ denise lelekje jag	34	Ⓔ özetek előző oldalról
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ fortsettning fra forrige side	25	Ⓔ fortsettning fra forrige side	28	Ⓔ fortsettning fra forrige side	30	Ⓔ denise lelekje jag	35	Ⓔ özetek előző oldalról
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ fortsettning fra forrige side	26	Ⓔ fortsettning fra forrige side	29	Ⓔ fortsettning fra forrige side	31	Ⓔ denise lelekje jag	36	Ⓔ özetek előző oldalról
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ fortsettning fra forrige side	27	Ⓔ fortsettning fra forrige side	30	Ⓔ fortsettning fra forrige side	32	Ⓔ denise lelekje jag	37	Ⓔ özetek előző oldalról
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ fortsettning fra forrige side	28	Ⓔ fortsettning fra forrige side	31	Ⓔ fortsettning fra forrige side	33	Ⓔ denise lelekje jag	38	Ⓔ özetek előző oldalról
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ fortsettning fra forrige side	29	Ⓔ fortsettning fra forrige side	32	Ⓔ fortsettning fra forrige side	34	Ⓔ denise lelekje jag	39	Ⓔ özetek előző oldalról
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ fortsettning fra forrige side	30	Ⓔ fortsettning fra forrige side	33	Ⓔ fortsettning fra forrige side	35	Ⓔ denise lelekje jag	40	Ⓔ özetek előző oldalról
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ fortsettning fra forrige side	31	Ⓔ fortsettning fra forrige side	34	Ⓔ fortsettning fra forrige side	36	Ⓔ denise lelekje jag	41	Ⓔ özetek előző oldalról
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ fortsettning fra forrige side	32	Ⓔ fortsettning fra forrige side	35	Ⓔ fortsettning fra forrige side	37	Ⓔ denise lelekje jag	42	Ⓔ özetek előző oldalról
22	Ⓔ suite de la page précédente	29	Ⓔ fortsettning fra forrige side	33	Ⓔ fortsettning fra forrige side	36	Ⓔ fortsettning fra forrige side	38	Ⓔ denise lelekje jag	43	Ⓔ özetek előző oldalról
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ fortsettning fra forrige side	34	Ⓔ fortsettning fra forrige side	37	Ⓔ fortsettning fra forrige side	39	Ⓔ denise lelekje jag	44	Ⓔ özetek előző oldalról
24	Ⓔ suite de la page précédente	31	Ⓔ fortsettning fra forrige side	35	Ⓔ fortsettning fra forrige side	38	Ⓔ fortsettning fra forrige side	40	Ⓔ denise lelekje jag	45	Ⓔ özetek előző oldalról
25	Ⓔ suite de la page précédente	32	Ⓔ fortsettning fra forrige side	36	Ⓔ fortsettning fra forrige side	39	Ⓔ fortsettning fra forrige side	41	Ⓔ denise lelekje jag	46	Ⓔ özetek előző oldalról
26	Ⓔ suite de la page précédente	33	Ⓔ fortsettning fra forrige side	37	Ⓔ fortsettning fra forrige side	40	Ⓔ fortsettning fra forrige side	42	Ⓔ denise lelekje jag	47	Ⓔ özetek előző oldalról
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ fortsettning fra forrige side	38	Ⓔ fortsettning fra forrige side	41	Ⓔ fortsettning fra forrige side	43	Ⓔ denise lelekje jag	48	Ⓔ özetek előző oldalról
28	Ⓔ suite de la page précédente	35	Ⓔ fortsettning fra forrige side	39	Ⓔ fortsettning fra forrige side	42	Ⓔ fortsettning fra forrige side	44	Ⓔ denise lelekje jag	49	Ⓔ özetek előző oldalról
29	Ⓔ suite de la page précédente	36	Ⓔ fortsettning fra forrige side	40	Ⓔ fortsettning fra forrige side	43	Ⓔ fortsettning fra forrige side	45	Ⓔ denise lelekje jag	50	Ⓔ özetek előző oldalról
30	Ⓔ suite de la page précédente	37	Ⓔ fortsettning fra forrige side	41	Ⓔ fortsettning fra forrige side	44	Ⓔ fortsettning fra forrige side	46	Ⓔ denise lelekje jag		
31	Ⓔ suite de la page précédente	38	Ⓔ fortsettning fra forrige side	42	Ⓔ fortsettning fra forrige side	45	Ⓔ fortsettning fra forrige side	47	Ⓔ denise lelekje jag		
32	Ⓔ suite de la page précédente	39	Ⓔ fortsettning fra forrige side	43	Ⓔ fortsettning fra forrige side	46	Ⓔ fortsettning fra forrige side	48	Ⓔ denise lelekje jag		
33	Ⓔ suite de la page précédente	40	Ⓔ fortsettning fra forrige side	44	Ⓔ fortsettning fra forrige side	47	Ⓔ fortsettning fra forrige side	49	Ⓔ denise lelekje jag		
34	Ⓔ suite de la page précédente	41	Ⓔ fortsettning fra forrige side	45	Ⓔ fortsettning fra forrige side	48	Ⓔ fortsettning fra forrige side	50	Ⓔ denise lelekje jag		
35	Ⓔ suite de la page précédente	42	Ⓔ fortsettning fra forrige side	46	Ⓔ fortsettning fra forrige side	49	Ⓔ fortsettning fra forrige side				
36	Ⓔ suite de la page précédente	43	Ⓔ fortsettning fra forrige side	47	Ⓔ fortsettning fra forrige side	50	Ⓔ fortsettning fra forrige side				
37	Ⓔ suite de la page précédente	44	Ⓔ fortsettning fra forrige side	48	Ⓔ fortsettning fra forrige side						
38	Ⓔ suite de la page précédente	45	Ⓔ fortsettning fra forrige side	49	Ⓔ fortsettning fra forrige side						
39	Ⓔ suite de la page précédente	46	Ⓔ fortsettning fra forrige side	50	Ⓔ fortsettning fra forrige side						
40	Ⓔ suite de la page précédente	47	Ⓔ fortsettning fra forrige side								
41	Ⓔ suite de la page précédente	48	Ⓔ fortsettning fra forrige side								
42	Ⓔ suite de la page précédente	49	Ⓔ fortsettning fra forrige side								
43	Ⓔ suite de la page précédente	50	Ⓔ fortsettning fra forrige side								
44	Ⓔ suite de la page précédente										
45	Ⓔ suite de la page précédente										
46	Ⓔ suite de la page précédente										
47	Ⓔ suite de la page précédente										
48	Ⓔ suite de la page précédente										
49	Ⓔ suite de la page précédente										
50	Ⓔ suite de la page précédente										

01	• Maximum allowable pressure (PS): <4> (bar) • Minimumimum allowable temperature (TS): *T_{min}: Minimum temperature at low pressure side: <4> (°C) *T_{Snax}: Saturatēd temperatūra corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	24	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
02	• Maximum zulässiger Druck (PS): <4> (bar) • Minimumm zulässige Temperatur (TS): *T_{min}: Minimumtemperatur bei niedrigen Druck: <4> (°C) *T_{Snax}: Sättigungstemperatur auf der Niederdruckseite: <4> (°C) • Kältemittel: <4> • Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <4> (bar) • Herstellerkennnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells	19	• Maksimāli doļļojamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra, kas atbilst maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
03	• Pression maximale admissible (PS): <4> (bar) • Température minimum admissible (TS): *T_{min}: Température minimum de basse pression: <4> (°C) *T_{Snax}: Température saturée correspondant à la pression maximale admissible (PS): <4> (°C) • Réfrigérant: <4> • Réglage du dispositif de sécurité de pression: <4> (bar) • Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette signalétique du modèle	20	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
04	• Minimuma toeļaujamā darba spiediena (PS): <4> (bar) *T_{min}: Minimumtemperatur aan laagedrukzijde: <4> (°C) *T_{Snax}: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximum toeelbare druk (PS): <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Instelling van drukbeveiliging: <4> (bar) • Fabrikantennummer en fabricagejaar: zie naamplaat model	21	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
05	• Presión máxima admisible (PS): <4> (bar) • Temperatura mínima admisible (TS): *T_{min}: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <4> (°C) *T_{Snax}: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima admisible (PS): <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Ajuste del dispositivo de seguridad: <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo	22	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
06	• Pressione massima consentita (PS): <4> (bar) • Temperatura minima ammessa (TS): *T_{min}: Temperatura minima nel lato di bassa pressione: <4> (°C) *T_{Snax}: Temperatura saturata corrispondente alla pressione massima consentita (PS): <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <4> (bar) • Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del modello	23	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
07	• Maximum ermissible pressure (PS): <4> (bar) • Minimum admissible temperature (TS): *T_{min}: Minimum temperature on the low pressure side: <4> (°C) *T_{Snax}: Saturation temperature on the high pressure side: <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Installation of the safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and year of production: refer to the nameplate of the model	24	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
08	• Pression maximale admissible (PS): <4> (bar) • Température minimum admissible (TS): *T_{min}: Température minimum de basse pression: <4> (°C) *T_{Snax}: Température saturée correspondant à la pression maximale admissible (PS): <4> (°C) • Réfrigérant: <4> • Réglage du dispositif de sécurité de pression: <4> (bar) • Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette signalétique du modèle	25	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
09	• Maximum allowable pressure (PS): <4> (bar) *T_{min}: Minimum temperature at low pressure side: <4> (°C) *T_{Snax}: Saturation temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	26	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS): *T_{min}: Minimālā temperatūra ar zīdzoļoku sāni: <4> (°C) *T_{Snax}: Satūrētā temperatūra atbilstošā maksimālajam pieļaujamam spiedienam (PS): <4> (°C) • Hlāidviņš: <4> • Nostatītie spiediena drošības ierīču: <4> (bar) • Ražošanas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti
10	• Maks. tillat tryk (PS): <4> (bar) • Min. tillatte temperatur (TS): *T_{min}: Min. temperatur på lavtrykssiden: <4> (°C) *T_{Snax}: Maksimal temperatur som svarer til maks. tillatte tryk (PS): <4> (°C) • Køllemiddel: <4> • Indstilling af tryksikkerhedsvent: <4> (bar) • Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens tekniske lit	27	• Maksimāli pieļaujamā spiediena (PS): <4> (bar) • Minimumālā pieļaujamā temperatūra (TS):</

[illegible]

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen	6
1.1 Om dette dokument	6
2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren	7
3 Om kassen	9
3.1 Udendørsenhed	9
3.1.1 Sådan håndteres udendørsenheden	9
3.1.2 Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden	9
4 Installation af enhed	9
4.1 Klargøring af installationsstedet	9
4.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted	9
4.1.2 Yderligere krav til udendørsenhedens installationssted i koldt klima	10
4.2 Montering af udendørsenheden	10
4.2.1 Sådan tilvejebringes installationens struktur	10
4.2.2 Sådan installeres udendørsenheden	10
4.2.3 Sådan tilvejebringes aftapning	10
5 Installation af rør	10
5.1 Klargøring af kølerør	10
5.1.1 Krav til kølerør	10
5.1.2 Isolering af kølerør	11
5.1.3 Kølerørslængde og højdeforskel	11
5.2 Tilslutning af kølerør	11
5.2.1 Tilslutning af kølerør til udendørsenheden	11
5.3 Kontrol af kølerørene	11
5.3.1 Sådan kontrollerer du for lækager	11
5.3.2 Vakuumbørstning	12
6 Påfyldning af kølemiddel	12
6.1 Om kølemiddel	12
6.2 Bestemmelse af ekstra mængde kølemiddel	12
6.3 Sådan beregnes hele efterfyldningsmængden	12
6.4 Påfyldning af ekstra kølemiddel	13
6.5 Kontrol af rørsamlinger for lækage efter påfyldning af kølemiddel	13
6.6 Påsætning af mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning af fluor	13
7 Elektrisk installation	13
7.1 Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring	14
7.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden	14
8 Færdiggørelse af installation af udendørsenheden	14
8.1 Færdiggørelse af installation af udendørsenheden	14
9 Ibrugtagning	14
9.1 Kontrolliste før ibrugtagning	15
9.2 Kontrolliste under ibrugtagning	15
9.3 Sådan udføres en testkørsel	15
10 Vedligeholdelse og service	15
11 Bortskaffelse	16
12 Tekniske data	16
12.1 Ledningsdiagram	16
12.1.1 Fælles ledningsdiagram forklaring	16
12.2 Rørledning	17
12.2.1 Rørledning: Udendørsenhed	17

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument



ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation samt anvendte materialer skal følge anvisningerne i Daikin (inklusive alle dokumenter anført i "sættet med dokumentation") og overholde relevant lovgivning, og dette arbejde skal udføres af autoriserede personer. I Europa, hvor IEC standarder anvendes, gælder EN/IEC 60335-2-40 standarden.



INFORMATION

Sørg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed brugeren om at gemme dette til senere brug.

Målgruppe

Autoriserede installatører



INFORMATION

Dette dokument omhandler udelukkende installation af udendørsenheden. Se indendørsenhedens installationsvejledning vedrørende installation af indendørsenheden (montering, tilslutning af kølerør og af el-ledninger til indendørsenheden).

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL læse før installation
 - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installationsvejledning for udendørsenhed:**
 - Installationsvejledning
 - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installatørvejledning:**
 - Forberedelse af installationen, referencedata, ...
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation findes på det regionale Daikin websted og fås hos din forhandler.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.



Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Tekniske data

- Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
- En revideret **komplet** udgave af seneste tekniske data er tilgængelig på Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).

2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Installation af enhed (se "[4 Installation af enhed](#)" [9])



ADVARSEL

Installationen skal udføres af en montør, og de valgte materialer samt installationsmåden skal leve op til kravene i relevant lovgivning. I Europa anvendes standarden EN378.

Installationssted (se "[4.1 Klargøring af installationsstedet](#)" [9])



FORSIGTIG

- Kontrollér, om installationsstedet kan bære enhedens vægt. Forkert installation er farlig. Det kan også medføre vibration eller unormal driftsstøj.
- Sørg for tilstrækkelig med plads til service.
- Enheden må IKKE installeres, så den er i kontakt med loftet eller en væg, da dette kan medføre vibrationer.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

Installation af rør (se "[5 Installation af rør](#)" [10])



A2L ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Rørsamlinger på et opdelt system skal udføres som permanente samlinger indendørs i rum med personer, med undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rørene med indendørsenhederne.



FORSIGTIG

- På brugsstedet må der ikke svejses eller loddes på enheder, som er påfyldt R32 kølemiddel før levering.
- Ved installation af kølesystemet skal samling af dele, hvor mindst den ene del er påfyldt kølemiddel, ske under hensyntagen til følgende krav: I opholdsrum er ikke-permanente samlinger ikke tilladt for R32 kølemiddel, med undtagelse af samlinger udført på brugsstedet, som forbinder indendørsenheden direkte med rørene. Samlinger udført på brugsstedet, som forbinder indendørsenheden direkte med rørene, skal være ikke-permanente.



ADVARSEL

Tilslut kølerørene sikkert, før du starter kompressoren. Hvis kølerørende IKKE er tilsluttede, og hvis spærreventilen er åben, når kompressoren kører, vil der blive suget luft ind. Dette medfører unormalt tryk i kølemiddelløbets kredsløb, hvilket kan medføre beskadigelse af udstyret og i værste fald tilskadekomst.



FORSIGTIG

- Forkert udvidelse af rør kan medføre kølegas-lækage.
- Genbrug IKKE rørkraver. Brug nye rørkraver for at undgå lækage af kølemiddelgas.
- Brug de brystmøtrikker, der følger med enheden. Brug af andre brystmøtrikker kan medføre, at kølemiddelgassen lækker.



FORSIGTIG

Ventilerne må IKKE åbnes, før opkravningen er færdiggjort. Ellers kan det medføre kølegas-lækage.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Spærreventilerne må IKKE åbnes, før vakuumbørstning er afsluttet.

Påfyldning af kølemiddel (se "[6 Påfyldning af kølemiddel](#)" [12])



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

- Brug kun R32 som kølemiddel. Andre stoffer kan medføre eksplosion og brand.
- R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets værdi for globalt opvarmingspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser trænge ud i atmosfæren.
- Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved påfyldning af kølemiddel.



ADVARSEL

Rør ALDRIG direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et uheld. Dette kan medføre alvorlige sår på grund af forfrysninger.

EI-installation (se "[7 Elektrisk installation](#)" [13])



ADVARSEL

- Al ledningsføring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL være i overensstemmelse med national lovgivning.
- Tilslut de elektriske forbindelser til installationen på brugsstedet.
- Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL være i overensstemmelse med relevant lovgivning.

2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren



ADVARSEL

- Hvis strømforsyningen har en manglende eller forkert N-fase, kan udstyret blive ødelagt.
- Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden må IKKE jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
- Installer de påkrævede sikringer eller afbrydere.
- Fastgør de elektriske ledninger med kabelbindere, så de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rør, især i højtrykssiden.
- Brug IKKE ledninger med udtag, forlængerledninger eller forbindelser fra et stjernesystem. De kan forårsage overophedning, elektrisk stød eller brand.
- Installer IKKE en faseførende kondensator, da denne enhed er udstyret med inverter. En faseførende kondensator vil reducere ydelsen og kan forårsage ulykker.



ADVARSEL

Brug ALTID strømforsyningskabler med flere ledere.



ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en kontaktadskillelse på mindst 3 mm, med adskillelse af alle ledere i ledningsføringen ved overspænding i henhold til relevant lovgivning.



ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.



ADVARSEL

Tilslut IKKE strømforsyningsledningen til indendørsenheden. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

- Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med dette produkt.
- Lav IKKE forurening på strømtilførslen til drænpumpen osv. fra klemrækken. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne væk fra kobberrør uden varmeisolering, da disse rør bliver meget varme.

Afslutning af installation af indendørsenheden (se "8 Færdiggørelse af installation af udendørsenheden" [p 14])



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.
- AFBRYD strømforsyningen før vedligeholdelse.
- Montér el-boksens dæksel, før du slår strømforsyningen TIL.

Ibrugtagning (se "9 Ibrugtagning" [p 14])



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING



FORSIGTIG

Foretag IKKE testkørsel, når du arbejder på indendørsenhederne.

Ved testkørsel kører BÅDE udendørsenheden og den tilsluttede indendørsenhed. Det er farligt at arbejde på en indendørsenhed i forbindelse med testkørsel.



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke blæserafskærmningen. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

Vedligeholdelse og service (se "10 Vedligeholdelse og service" [p 15])



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) får strøm fra strømforsyningen. Rør IKKE ved de elektriske dele med de bare hænder.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Afbryd strømforsyningen i mere end 10 minutter, og mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service. Spændingen SKAL være under 50 V DC, før man må berøre elektriske komponenter. Vedrørende placering af terminalerne, se ledningsdiagrammet.



ADVARSEL

- Sluk ALTID for afbryderen på strømpanelet, fjern sikringerne eller åbn enhedens beskyttelsesindretninger, før der udføres vedligeholdelse af eller reparation på enheden.
- Rør IKKE ved strømførende dele i 10 minutter efter at strømforsyningen er blevet afbrudt, da der er risiko for højspænding.
- Bemærk, at nogle dele af el-boksen er varme.
- Pas på IKKE at røre ved spændingsførende dele.
- Skyl IKKE enheden. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Om kompressoren



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Brug kun denne kompressor på et jordforbundet system.
- Afbryd strømforsyningen, før du udfører vedligeholdelse på kompressoren.
- Montér el-boksens dæksel og servicedækslet efter endt vedligeholdelse.



FORSIGTIG

Brug ALTID beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

- Brug en rørsikrings i forbindelse med kompressoren.
- Brug IKKE en brænder.
- Brug kun godkendte køle- og smøremidler.

**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING**

Rør IKKE ved kompressoren med de bare hænder.

3 Om kassen


3.1 Udendørsenhed

3.1.1 Sådan håndteres udendørsenheden


**FORSIGTIG**

For at undgå personskade må du IKKE røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumsfiner.

Udendørsenheden skal håndteres på følgende måde:




Enheden skal stå på en plan flade for at undgå beskadigelse.



3.1.2 Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden

Kontrollér, at alt følgende tilbehør medfølger sammen med enheden:



- a Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- b Installationsvejledning for udendørsenhed
- c Mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning af fluor
- d Mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning af fluor skrevet på flere sprog
- e Energimærkat
- f Drænuffe (placeret separat i bunden af emballagen)
- g

g Tætning til drænuffe

4 Installation af enhed

**ADVARSEL**

Installationen skal udføres af en montør, og de valgte materialer samt installationsmåden skal leve op til kravene i relevant lovgivning. I Europa anvendes standarden EN378.


4.1 Klargøring af installationsstedet

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrejet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

4.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted

Vær opmærksom på følgende retningslinjer for afstand:

**BEMÆRK**Væghøjden ved udendørsenhedens afgangsside SKAL være ≤ 1200 mm.

Installer IKKE enheden i lydfølsomme områder (f.eks. i nærheden af et soveværelse) for at undgå, at støj fra driften giver problemer.

Bemærk: Hvis støjniveauet måles under faktiske installationsbetingelser, vil den målte værdi være højere end lydtrykket anført i "Lydspektrum" i databogen på grund af støj fra omgivelserne og støjrefleksion.**INFORMATION**

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.


Udendørsenheden er udelukkende beregnet til udendørs installation og til brug ved en omgivende temperatur i følgende område:

Køling	Opvarmning
-10~46°C DB	-30~24°C DB

5 Installation af rør

4.1.2 Yderligere krav til udendørsenhedens installationssted i koldt klima

Beskyt udendørsenheden mod direkte sne, og sørg for, at udendørsenheden ALDRIG sner til.



- a Snedække eller skur
- b Fremherskende vindretning
- c Luftafgang


Der skal altid være mindst 150 mm fri plads under enheden (300 mm i områder med risiko for kraftigt snefald). Kontrollér endvidere, at enheden er placeret mindst 100 mm over maks. forventet højde på snelag, se "[4.2 Montering af udendørsenheden](#)" [► 10] for yderligere oplysninger.

I områder med kraftigt snefald er det meget vigtigt, at man vælger et installationssted, hvor sneen IKKE påvirker enheden. Hvis der kan trænge sne ind fra siden, skal du sørge for, at varmevekslerspolen IKKE påvirkes af sneen. Montér om nødvendigt en afskærmning mod sne, eller byg et skur.

4.2 Montering af udendørsenheden


4.2.1 Sådan tilvejebringes installationens struktur

Brug vibrationsdæmpende gummi (medfølger ikke) for at undgå vibrationer, der kan overføres til bygningen.



a 100 mm over forventet højde på snelag

4.2.2 Sådan installeres udendørsenheden



4.2.3 Sådan tilvejebringes aftapning



BEMÆRK

Hvis enheden installeres i koldt klima, skal der træffes passende foranstaltninger, så det udløbende kondensvand IKKE KAN fryse.



INFORMATION

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

5 Installation af rør

5.1 Klargøring af kølerør

5.1.1 Krav til kølerør



FORSIGTIG

Rør SKAL installeres i henhold til anvisningerne i "[5 Installation af rør](#)" [► 10]. Der skal anvendes mekaniske samlinger (f.eks. loddede forbindelser+kraveforbindelser), som lever op til kravene i seneste version af ISO14903.

**FORSIGTIG**

Rørsamlinger på et opdelt system skal udføres som permanente samlinger indendørs i rum med personer, med undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rørene med indendørsenhederne.

**BEMÆRK**

Rør og andre dele under tryk skal kunne anvendes til kølemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre til kølerør.

- Fremmede materialer inde i rørene (inklusive olie til brug ved fremstilling), skal være ≤ 30 mg/10 m.

Diameter kølerør

Rør udvendig diameter	
Væskerør	Gasrør
Ø6,4 mm (1/4")	Ø9,5 mm (3/8")

Kølerørsmateriale

- Rørmateriale:** helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre
- Kraveforbindelser:** Brug kun udglødet materiale.
- Hærdningsgrad for rør og vægtykkelse:**


Udvendig diameter (Ø)	Hærdningsgrad	Tykkelse (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Udglødet (O)	$\geq 0,8$ mm	
9,5 mm (3/8")	Udglødet (O)		

^(a) Afhængigt af gældende lovgivning og enhedens maksimale arbejdsdruk (se "PS High" på enhedens typeskilt), kan det være nødvendigt at anvende rør med en større vægtykkelse.

5.1.2 Isolering af kølerør

- Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:
 - med en varmeoverføringshastighed på mellem 0,041 og 0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)
 - med en varmemodstand på mindst 120°C
- Isoleringstykkelser:

Rør udvendig diameter (Ø _p)	Isolering indvendig diameter (Ø _i)	Isoleringstykkelser (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥ 10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥ 13 mm



Hvis temperaturen er højere end 30°C, og luftfugtigheden er højere end RH 80%, skal tykkelsen på isoleringsmaterialet mindst være 20 mm for at forhindre kondensdannelse på isoleringsmaterialets overflade.

5.1.3 Kølerørslængde og højdeforskel

Hvilken?	Afstand
Maksimalt tilladte rørlængde	20 m
Minimalt tilladte rørlængde	1,5 m
Maksimal tilladt højdeforskel	15 m

5.2 Tilslutning af kølerør**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING****FORSIGTIG**

- På brugsstedet må der ikke svejses eller loddes på enheder, som er påfyldt R32 kølemiddel før levering.
- Ved installation af kølesystemet skal samling af dele, hvor mindst den ene del er påfyldt kølemiddel, ske under hensyntagen til følgende krav: I opholdsrum er ikke-permanente samlinger ikke tilladt for R32 kølemiddel, med undtagelse af samlinger udført på brugsstedet, som forbinder indendørsenheden direkte med rørene. Samlinger udført på brugsstedet, som forbinder indendørsenheden direkte med rørene, skal være ikke-permanente.

5.2.1 Tilslutning af kølerør til udendørsenheden

- Rørlængde.** Hold rørføringen på brugsstedet så kort som muligt.
- Rørbeskyttelse.** Beskyttelse af rørføringen på brugsstedet mod beskadigelse.


**ADVARSEL**

Tilslut kølerørene sikkert, før du starter kompressoren. Hvis kølerørende IKKE er tilsluttede, og hvis spærreventilen er åben, når kompressoren kører, vil der blive suget luft ind. Dette medfører unormalt tryk i kølemiddelkredsløbet, hvilket kan medføre beskadigelse af udstyret og i værste fald tilskadekomst.

**BEMÆRK**

- Brug brystmøtrikken fastgjort på enheden.
- For at undgå gaslækage skal du KUN påføre køleolie indvendigt på kraven. Brug køleolie til R32 (FW68DA).
- Samlingerne må IKKE genbruges.

- Slut væske-kølemiddelforbindelsen fra indendørsenheden til væske-spærreventilen på udendørsenheden.



- a Væske-spærreventil
- b Gasspærreventil
- c Serviceåbning

- Slut gaskølemiddelforbindelsen fra indendørsenheden til gasspærreventilen på udendørsenheden.

**BEMÆRK**

Det anbefales, at kølerørene mellem indendørs- og udendørsenheden installeres i en kanal, eller at kølerørene omvikles med afslutningstape.

5.3 Kontrol af kølerørene**5.3.1 Sådan kontrollerer du for lækager****BEMÆRK**

Enhedens maksimale arbejdsdruk må IKKE overskrides (se "PS High" på enhedens typeskilt).

6 Påfyldning af kølemiddel



BEMÆRK

Brug ALTID en testvæske, der kan boble, som anbefales af din forhandler.

Brug ALDRIG sæbevand:

- Sæbevand kan medføre, at komponenter revner, eksempelvis brystmøtrikker eller spærreventil-kapper.
- Sæbevand kan indeholde salt, der absorberer fugt, som fryser, når rørene bliver kolde.
- Sæbevand indeholder ammoniak, som kan medføre korrosion på kravesamlinger (mellem brystmøtrikken af messing og kobberkraven).

- 1 Fyld nitrogengas på systemet op til et målt tryk på mindst 200 kPa (2 bar). Det anbefales at påføre tryk på 3000 kPa (30 bar) for at kunne finde små lækager.
- 2 Kontrollér for lækager ved at påføre en testvæske, der kan boble, ved alle forbindelser.
- 3 Led al kvælstofgas ud.

5.3.2 Vakuumbørstning



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Spærreventilerne må IKKE åbnes, før vakuumbørstning er afsluttet.

- 1 Lav vakuum i systemet, indtil trykket på manifolden viser -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Lad det stå i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:

Hvis trykket ...	Så ...
Ikke ændres	Der er ingen fugt i systemet. Proceduren er færdig.
Øges	Der er fugt i systemet. Gå til næste trin.

- 3 Udluft systemet i mindst 2 timer til en værdi på -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Efter at have slået pumpen FRA kontrolleres trykket i mindst 1 time.
- 5 Hvis target-vakuum IKKE opnås, eller der IKKE kan opretholdes vakuum i 1 time, skal du gøre følgende:
 - Kontrollér for lækager igen.
 - Udfør vakuumbørstning igen.



BEMÆRK

Husk at åbne spærreventilerne, når du har installeret kølerørene og foretaget vakuumbørstning. Hvis systemet kører med lukkede spærreventiler, kan kompressoren ødelægges.

6 Påfyldning af kølemiddel

6.1 Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltipe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



A2L ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

Rør ALDRIG direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et uheld. Dette kan medføre alvorlige sår på grund af forfrysninger.

6.2 Bestemmelse af ekstra mængde kølemiddel

Hvis den samlede væskerørlængde er ...	Så ...
≤10 m	Tilføj IKKE ekstra kølemiddel.
>10 m	$R = (\text{samlet længde (m) for væskerør} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Yderligere påfyldning (kg) (afrundet til enheder på 0,01 kg)}$



INFORMATION

Rørlængde er envejslængden for væskerørene.

6.3 Sådan beregnes hele efterfyldningsmængden



INFORMATION

Hvis fuldstændig efterfyldning er nødvendig, er den samlede mængde kølemiddel: den fabrikspåfyldte mængde af kølemiddel (se enhedens typeskilt) + den fastslåede ekstra mængde.

6.4 Påfyldning af ekstra kølemiddel



ADVARSEL

- Brug kun R32 som kølemiddel. Andre stoffer kan medføre eksplosion og brand.
- R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser trænge ud i atmosfæren.
- Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved påfyldning af kølemiddel.

Forudsætning: Før du påfylder kølemiddel, skal du se efter, om kølerøret er tilsluttet og kontrolleret (lækagetest og vakuumtørring).

- 1 Slut kølemiddelcylinderen til serviceåbningen.
- 2 Påfyld den ekstra kølemiddelmængde.
- 3 Åbn gasspærreventilen.

6.5 Kontrol af rørsamlinger for lækage efter påfyldning af kølemiddel

- 1 Foretag en lækagetest, se "5.3 Kontrol af kølerørene" [► 11].
- 2 Påfyld kølemiddel.
- 3 Kontrollér for kølemiddellækage efter påfyldning (se nedenfor)

Tæthedskontrol på indendørs kølemiddel-forbindelser på brugsstedet


- 1 Brug en lækagetestmetode med en minimum følsomhed på 5 g kølemiddel/år. Kontrollér for utætheder ved et tryk på mindst 0,25 gange maksimalt arbejdsstryk (se "PS High" på enhedens typeskilt).

Hvis der registreres lækage

- 1 Aftap kølemidlet, reparer samlingen, og gentag testen.

6.6 Påsætning af mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning af fluor

- 1 Mærkatet udfyldes som følger:



- Hvis der medfølger en mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning af fluor skrevet på flere sprog (se tilbehør), skal man tage delen med det relevante sprog og sætte den på for oven ved a.
- Fabrikens påfyldning af kølemiddel: se fabriksskiltet på enheden
- Ekstra mængde påfyldt kølemiddel
- Totalt påfyldt mængde kølemiddel
- Mængde udledninger af drivhusgasser med tilsætning af fluor ud af den totale kølemiddelpåfyldning udtrykt som tons CO₂-ækvivalent.
- GWP = Globalt opvarmningspotentiale



BEMÆRK

Relevant lovgivning vedrørende **drivhusgasser med tilsætning af fluor** kræver, at den påfyldte mængde på enheden er angivet både i vægt og CO₂ ækvivalent.

Formel til beregning af mængden i CO₂ ækvivalente tons: GWP værdi for kølemiddel × samlet mængde påfyldt kølemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP værdi, der er angivet på kølemiddelmærkatet.

- 2 Sæt mærkatet på indersiden af udendørsenheden tæt på gas- og væskespærreventilerne.

7 Elektrisk installation



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



ADVARSEL

- Al ledningsføring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL være i overensstemmelse med national lovgivning.
- Tilslut de elektriske forbindelser til installationen på brugsstedet.
- Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL være i overensstemmelse med relevant lovgivning.



ADVARSEL

Brug ALTID strømforsyningskabler med flere ledere.



ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en kontaktadskillelse på mindst 3 mm, med adskillelse af alle ledere i ledningsføringen ved overspænding i henhold til relevant lovgivning.



ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.



ADVARSEL

Tilslut IKKE strømforsyningsledningen til indendørsenheden. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

- Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med dette produkt.
- Lav IKKE forgrening på strømtilførslen til drænpumpen osv. fra klemrækken. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne væk fra kobberør uden varmeisolering, da disse rør bliver meget varme.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) får strøm fra strømforsyningen. Rør IKKE ved de elektriske dele med de bare hænder.

8 Færdiggørelse af installation af udendørsenheden

7.1 Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring



BEMÆRK


Vi anbefaler, at der anvendes faste (enkeltleder-) kabler. Hvis der anvendes snoede ledere, skal man tvinde lederne for at stabilisere enden, enten til brug direkte i terminalklemmen, eller til isætning i en rund krympeterminal. Se detaljer i "Retningslinjer i forbindelse med tilslutning af el-ledninger" i installationsvejledningen.

Strømforsyning	
Spænding	220~240 V
Frekvens	50 Hz
Fase	1~
Strømstyrke	RXTM30: 14,72 A RXTM40: 15,05 A RXTJ: 14,66 A RXTA: 14,83 A RXTP: 14,88 A ARXTM30: 14,72 A


Komponenter	
Strømforsyningskabel	SKAL leve op til kravene i nationale bestemmelser 3-leder kabel Ledningsdimension baseret på strømstyrke, men ikke under 2,5 mm ²
Kabel til indbyrdes forbindelse (indendørs↔udendørs)	Brug kun godkendte ledninger med dobbelt isolering, der er dimensioneret til den anvendte spænding 4-leder kabel Minimum størrelse 0,75 mm ²
Anbefalet hovedafbryder	16 A
Fejlstrømsafbryder / gængs strømstyret afbryder	SKAL leve op til kravene i nationale bestemmelser

7.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden

- 1 Fjern servicedækslet.
- 2 Åbn ledningsklemmen.
- 3 Tilslut forbindelsesledningen og strømforsyningskablet som følger:



- a Forbindelsesledning
- b Strømforsyningskabel
- c Afbryder (sikring, medfølger ikke, med kapacitet iht. pladen med typebetegnelse)
- d Gængs strømstyret afbryder



- 4 Spænd klemskrueerne godt. Brug en stjerneskruetrækker.

8 Færdiggørelse af installation af udendørsenheden


8.1 Færdiggørelse af installation af udendørsenheden



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.
- AFBRYD strømforsyningen før vedligeholdelse.
- Montér el-boksens dæksel, før du slår strømforsyningen TIL.

- 1 Isolér og fastgør kølerørene og kablerne på følgende måde:



- a Gasrør
- b Gasrørsisolering
- c Forbindelsesledning
- d Ledningsføring på stedet (hvis relevant)
- e Væskerør
- f Væskerørsisolering
- g Montagetape

- 2 Monter servicedækslet.

9 Ibrugtagning



BEMÆRK

Generel ibrugtagning kontrolliste. Ud over anvisningerne om ibrugtagning i dette afsnit findes der også en kontrolliste for generel ibrugtagning på Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).

Denne generelle ibrugtagnings-kontrolliste er et supplement til anvisningerne i dette afsnit og kan anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved rapportering i forbindelse med ibrugtagning og overdragelse til kunden.

**BEMÆRK**

Enheden skal ALTID bruges med termomodstande og/eller tryksensorer/kontakter. Hvis dette IKKE overholdes, kan kompressoren brænde sammen.

9.1 Kontrolliste før ibrugtagning

- 1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
- 2 Luk enheden.
- 3 Start enheden.

☐	Indendørsenheden er monteret korrekt.
☐	Udendørsenheden er monteret korrekt.
☐	Systemet er jordforbundet korrekt, og jordklemmerne er spændt.
☐	Strømforsyningens spænding skal svare til den spænding, der er angivet på enhedens identifikationsmærkat.
☐	Der er INGEN løse forbindelser eller beskadigede elektriske komponenter i elboksen.
☐	Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte rør inde i indendørs- og udendørsenhederne.
☐	Der er INGEN lækage af kølemiddel .
☐	Kølerørene (gas og væske) er varmeisolerede.
☐	Den korrekte rørstørrelse er installeret, og rørene er isoleret korrekt.
☐	Stopventilerne (gas og væske) på udendørsenheden er helt åbne.
☐	Dræn Kontrollér, at det afledte vand flyder jævnt. Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.
☐	Indendørsenheden modtager signalerne fra brugerinterfacet .
☐	De specificerede ledninger anvendes til forbindelseskablet .
☐	Kontrollér, at sikringer, afbrydere , eller de lokalt installerede beskyttelsesindretninger er af den størrelse og type, som er angivet i dette dokument, og at de IKKE omgås.

9.2 Kontrolliste under ibrugtagning

☐	Sådan udføres en udluftning .
☐	Sådan udføres en testkørsel .

9.3 Sådan udføres en testkørsel**INFORMATION**

Se retningslinjerne for fejlfinding i servicevejledningen, hvis enheden melder fejl under ibrugtagningen.

Forudsætning: Strømforsyningen SKAL være inden for det specificerede område.

Forudsætning: Testkørslen kan udføres i køle- eller varmedrift.

Forudsætning: Se indendørsenhedens betjeningsvejledning vedrørende indstilling af temperatur, driftstilstand...

- 1 Vælg den lavest programmerbare temperatur i køledrift. Vælg den højest programmerbare temperatur i varmedrift. Testkørslen kan afbrydes om nødvendigt.
- 2 Efter endt testkørsel skal man indstille temperaturen til et normalt niveau. I køledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C.
- 3 Kontrollér, at alle funktioner og dele fungerer korrekt.
- 4 Systemet standser 3 minutter efter, at enheden er blevet slukket.

**INFORMATION**

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

10 Vedligeholdelse og service**BEMÆRK**

Generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion. Ud over vedligeholdelsesvejledningen i dette kapitel findes der en generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion på Daikin Business Portal (kræver godkendelse).

Den generelle tjekliste for vedligeholdelse/inspektion er et supplement til vejledningen i dette kapitel og kan bruges som rettesnor og rapporteringsskabelon under vedligeholdelse.

**BEMÆRK**

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.


**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton:
GWP-værdi af kølemidlet × total kølemidelpåfyldning [i kg] / 1000

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Afbryd strømforsyningen i mere end 10 minutter, og mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service. Spændingen SKAL være under 50 V DC, før man må berøre elektriske komponenter. Vedrørende placering af terminalerne, se ledningsdiagrammet.



- a X30A – kompressor strømførende ledning
- b X70A – blæsemotor strømførende ledning
- c X80A – omstyrende magnetventil strømførende ledning

11 Bortskaffelse

- d LED
- e X90A – termomodstand strømførende ledning
- f X21A – elektronisk ekspansionsventil strømførende ledning
- g X40A – varme-overbelastningsrelæ strømførende ledning
- h DB1 - diodebro
- i Multimeter (jævnspændingsområde)

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

11 Bortskaffelse

BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

INFORMATION

For at beskytte miljøet skal der foretages en automatisk udpumpning, når enheden flyttes eller afmonteres. Se service- eller installationsvejledningen vedrørende udpumpning.

12 Tekniske data

- Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
- En revideret **komplet** udgave af seneste tekniske data er tilgængelig på Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).

12.1 Ledningsdiagram

Ledningsdiagrammet leveres med enheden, placeret på indersiden af udendørsenheden (på undersiden af toppladen).

12.1.1 Fælles ledningsdiagram forklaring

Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. Delnumre er skrevet med arabertal i stigende rækkefølge for hver del og er vist i overblikket nedenfor med symbolet "*" i koden for delen.

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Afbryder		Jordforbindelse
			Støjfri jording
			Beskyttelsesjording (skrue)
	Tilslutning		Ensretter
	Stik		Relæforbindelse
	Jord		Kortslutningsforbinde lse
	Ledningsføring på stedet		Klemme
	Sikring		Klemrække
	Indendørsenhed		Ledningsklemme

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Udendørsenhed		Varmeenhed
	Gængs strømstyret afbryder		

Symbol	Farve	Symbol	Farve
BLK	Sort	ORG	Orange
BLU	Blå	PNK	Lyserød
BRN	Brun	PRP, PPL	Lilla
GRN	Grøn	RED	Rød
GRY	Grå	WHT	Hvid
SKY BLU	Himmelblå	YLW	Gul

Symbol	Betydning
A*P	Printkort
BS*	Trykknop ON/ OFF, driftskontakt
BZ, H*O	Summer
C*	Kondensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Forbindelse, stik
D*, V*D	Diode
DB*	Diodebro
DS*	DIP-omskifter
E*H	Varmeenhed
FU*, F*U, (karakteristika, se printkortet i enheden)	Sikring
FG*	Forbindelse (ramme stel)
H*	Ledningsnet
H*P, LED*, V*L	Kontrollampe, lysdiode
HAP	Lysdiode (servicemonitor grøn)
HIGH VOLTAGE	Højspænding
IES	Intelligent eye føler
IPM*	Intelligent strømforsyningsmodul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetrelæ
L	Spændingsførende
L*	Spole
L*R	Reaktor
M*	Stepmotor
M*C	Kompressormotor
M*F	Blæsemotor
M*P	Drænpumpemotor
M*S	Drejemotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetrelæ
N	Neutral
n=*, N=*	Antal passager gennem ferritkerne
PAM	Impulsamplitudemodulation
PCB*	Printkort
PM*	Effektmodul
PS	Strømforsyning med omformer
PTC*	PTC termomodstand
Q*	Isoleret port bipolar transistor (IGBT)
Q*C	Afbryder
Q*DI, KLM	Fejlstrømsafbryder
Q*L	Overbelastningsbeskyttelse


Symbol	Betydning
Q*M	Termokontakt
Q*R	Gængs strømstyret afbryder
R*	Modstand
R*T	Termomodstand
RC	Modtager
S*C	Endestopafbryder
S*L	Svømmerafbryder
S*NG	Kølemiddel-lækagedetektor
S*NPH	Trykføler (høj)
S*NPL	Trykføler (lav)
S*PH, HPS*	Trykafbryder (høj)
S*PL	Trykafbryder (lav)
S*T	Termostat
S*RH	Fugtighedssensor
S*W, SW*	Driftskontakt
SA*, F1S	Overspændingsafleder

Symbol	Betydning
SR*, WLU	Signalmodtager
SS*	Vælgeromskifter
SHEET METAL	Fast plade med klemrække
T*R	Transformer
TC, TRC	Sender
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodebro, isoleret port bipolar transistor (IGBT) strømforsyningsmodul
WRC	Trådløs fjernbetjening
X*	Klemme
X*M	Klemrække (blok)
Y*E	Elektronisk ekspansionsventil spole
Y*R, Y*S	Omstyrende magnetventil spole
Z*C	Ferritkerne
ZF, Z*F	Støjfilter

12.2 Rørdiagram

12.2.1 Rørdiagram: Udendørsenhed



PED kategorier for udstyr – højtryksskontakt: kategori IV;
Kompressor: kategori II; Andet udstyr: art. 4§3.



12 Tekniske data

f Elektronisk ekspansionsventil
g Dæmper med filter
h Fordeler
i Kapillarrør
j Varmeveksler
k Termomodstand varmeveksler
l Akkumulator

r Blæser
s Samlerør
M Blæsermotor
HPS Højtrykskontakt (automatisk nulstilling)
→ Køling
--→ Opvarmning





Copyright 2024 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P600450-11Y 2024.04