


دليل التثبيت والتشغيل


VRV أجهزة تكييف الهواء بنظام



EKVDX32A2VEB
EKVDX50A2VEB
EKVDX80A2VEB
EKVDX100A2VEB

دليل التثبيت والتشغيل
VRV أجهزة تكييف الهواء بنظام

العربية



A_{tot} [m²]	m [kg]	A_{tot} [m²]	m [kg]	A_{tot} [m²]	m [kg]
5	—	105	35.4 ^(a) / 17.7 ^(b)	205	63.8 ^(a) / 34.6 ^(b)
10	3.3 ^(a) / 1.6 ^(b)	110	37.1 ^(a) / 18.5 ^(b)	210	63.8 ^(a) / 35.4 ^(b)
15	5.0 ^(a) / 2.5 ^(b)	115	38.8 ^(a) / 19.4 ^(b)	215	63.8 ^(a) / 36.3 ^(b)
20	6.7 ^(a) / 3.3 ^(b)	120	40.5 ^(a) / 20.2 ^(b)	220	63.8 ^(a) / 37.1 ^(b)
25	8.4 ^(a) / 4.2 ^(b)	125	42.2 ^(a) / 21.1 ^(b)	225	63.8 ^(a) / 37.9 ^(b)
30	10.1 ^(a) / 5.0 ^(b)	130	43.9 ^(a) / 21.9 ^(b)	230	63.8 ^(a) / 38.8 ^(b)
35	11.8 ^(a) / 5.9 ^(b)	135	45.5 ^(a) / 22.7 ^(b)	235	63.8 ^(a) / 39.6 ^(b)
40	13.5 ^(a) / 6.7 ^(b)	140	47.2 ^(a) / 23.6 ^(b)	240	63.8 ^(a) / 40.5 ^(b)
45	15.1 ^(a) / 7.5 ^(b)	145	48.9 ^(a) / 24.4 ^(b)	245	63.8 ^(a) / 41.3 ^(b)
50	16.8 ^(a) / 8.4 ^(b)	150	50.6 ^(a) / 25.3 ^(b)	250	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
55	18.5 ^(a) / 9.2 ^(b)	155	52.3 ^(a) / 26.1 ^(b)	255	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
60	20.2 ^(a) / 10.1 ^(b)	160	54.0 ^(a) / 27.0 ^(b)	260	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
65	21.9 ^(a) / 10.9 ^(b)	165	55.7 ^(a) / 27.8 ^(b)	265	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
70	23.6 ^(a) / 11.8 ^(b)	170	57.4 ^(a) / 28.7 ^(b)	270	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
75	25.3 ^(a) / 12.6 ^(b)	175	59.0 ^(a) / 29.5 ^(b)	275	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
80	27.0 ^(a) / 13.5 ^(b)	180	60.7 ^(a) / 30.3 ^(b)	280	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
85	28.7 ^(a) / 14.3 ^(b)	185	62.4 ^(a) / 31.2 ^(b)	285	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
90	30.3 ^(a) / 15.1 ^(b)	190	63.8 ^(a) / 32.0 ^(b)	290	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
95	32.0 ^(a) / 16.0 ^(b)	195	63.8 ^(a) / 32.9 ^(b)	295	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
100	33.7 ^(a) / 16.8 ^(b)	200	63.8 ^(a) / 33.7 ^(b)	300	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
(a) All other floors					
(b) Lowest underground floor					

جدول المحتويات

٢٠١٥	توصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الداخلية	19
٣٠١٥	توصيل الخرج الخارجي	20
٤٠١٥	توصيل الدخل الخارجي	20
١٦	التهيئة	20
١٠١٦	لضبط عامل تصحيح درجة حرارة التبريد	20
٢٠١٦	لإلغاء تنشيط نظام أمان R32	20
٣٠١٦	إعدادات الحقل	21
١٧	التجهيز	23
١٠١٧	قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل	23
٢٠١٧	لتشغيل الاختبار	23
١٨	استكشاف المشكلات وحلها	23
١٠١٨	حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء	23
١٠١-١٨	أكواد الأخطاء: نظرة عامة	23
١٩	الفك	24
٢٠	البيانات الفنية	24
١٠٢٠	مخطط الأسلاك	24

١ نبذة عن الوثائق

١-١ نبذة عن هذه الوثيقة

إنذار

تأكد من موافقة التركيب والصيانة والإصلاح والمواد المستخدمة للإرشادات الواردة في Daikin (بما في ذلك كل الوثائق المدرجة في "مجموعة الوثائق") بالإضافة إلى الامتثال للتشريعات المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق فيها معايير IEC، تعتبر EN/IEC 60335-2-40 المعيار المطبق.

معلومات

أحرص على أن يكون لدى المستخدم الوثيقة المطبوعة وأطلب منه/منها الاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

• احتياطات أمان عامة:

- إرشادات السلامة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
- الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الخارجية)

• دليل التثبيت والتشغيل:

- إرشادات التركيب والتشغيل
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

• دليل مرجع المستخدم ومسؤول التركيب:

- إعداد التركيب، بيانات مرجعية....
- تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب Daikin أو عبر الموزع المحلي لديك.

١	نبذة عن الوثائق	3
١-١	نبذة عن هذه الوثيقة	3

٢	تعليمات السلامة المحددة للمثبت	4
١-٢	تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32	5

٥ احتياطات للمستخدم

٣	تعليمات سلامة المستخدم	5
١-٣	عام	6
٢-٣	تعليمات التشغيل الآمن	6

٤	نبذة عن النظام	8
١-٤	مخطط النظام	8
٢-٤	التوافق مع نماذج VAM	9

٥ واجهة المستخدم

٦	التشغيل	9
١-٦	المدى التشغيلي	9
٢-٦	حول أوضاع التشغيل	9
١-٢-٦	أوضاع التشغيل الأساسية	9
٢-٢-٦	أوضاع تشغيل التدفئة الخاصة	10
٣-٦	تشغيل النظام	10

٧	الصيانة والخدمة	10
١-٧	نبذة عن المبرد	10
١-١-٧	حول السلامة بخصوص تسرب غاز التبريد R32	10
٢-٧	لتطيف مخرج الهواء	10

٨	استكشاف المشكلات وحلها	11
٩	النقل إلى مكان آخر	11
١٠	الفك	11

١٢ احتياطات لفني التركيب

١١	نبذة عن الصندوق	12
١٠١١	الوحدة الداخلية	12
١٠١-١١	فك الملحقات من الوحدة الخارجية	12
٢٠١-١١	إزالة حواف المجرى الهوائي من الوحدة الداخلية	12

١٢	المتطلبات الخاصة لوحدة R32	13
١٠١٢	متطلبات مساحة التركيب	13
٢٠١٢	لتحديد حدود الشحن	13
٣٠١٢	لتحديد المساحة الأرضية	14

١٣	تركيب الوحدة	14
١٠١٣	إعداد موقع التثبيت	15
١٠١-١٣	متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية	15
٢٠١٣	تثبيت الوحدة الداخلية	15
١٠٢-١٣	الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت الوحدة الداخلية	15
٢٠٢-١٣	إرشادات تركيب مجرى الهواء	16
٣٠٢-١٣	الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت أنابيب التصريف	16
٤٠٢-١٣	توصيل أنبوب الصرف بالوحدة الداخلية	17

١٤	تثبيت الأنابيب	17
١٠١٤	تجهيز أنابيب غاز التبريد	17
١٠١-١٤	متطلبات أنابيب غاز التبريد	17
٢٠١-١٤	عازل أنابيب غاز التبريد	18
٢٠١٤	توصيل أنابيب غاز التبريد	18
١٠٢-١٤	توصيل أنابيب المبرد بالوحدة الداخلية	18

١٥	التركيب الكهربى	18
١٠١٥	مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية	18

تعليمات السلامة المحددة للمثبت

تحذير

- تجنب استخدام الزيوت المعدنية على الجزء المشتعل.
- تجنب بإعادة استخدام الأنابيب الخاصة بالمنشآت السابقة.
- تجنب مطلقاً تثبيت مجفف على هذه الوحدة لضمان عمرها الافتراضي. حيث يمكن أن تتحلل مادة التجفيف وتُتلف النظام.

تحذير

- قد يتسبب التفليج غير الكامل في حدوث تسرب لغاز التبريد.
- لا تعد استخدام الوصلات المفلجة. استخدم وصلات مفلجة جديدة لمنع تسرب غاز التبريد.
- استخدم الصواميل المفلجة الملحقة بالوحدة. فقد يتسبب استخدام صواميل مفلجة مختلفة في حدوث تسرب لغاز التبريد.

تحذير

قم بتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع لا يحتمل أن يتعرضوا فيه لأي مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على غاز التبريد، ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية ضد التآكل بشكل مناسب.

التركيب الكهربائي (انظر "١٥ التركيب الكهربائي" [18٤])

إنذار

يجب أن تتوافق طريقة توصيل الأسلاك الكهربائية مع التعليمات الموجودة في دليل التشغيل هذا. انظر "١٥ التركيب الكهربائي" [18٤].

خطر: خطر الموت صعباً بالكهرباء

إنذار

- يجب أن يقوم بتوصيل جميع الأسلاك كهربائياً مصرح له ويجب عليه الالتزام بالقانون المعمول به.
- قم بتوصيل الوصلات الكهربائية بالوصلات السلكية الثابتة.
- يجب أن تكون جميع المكونات التي تم شراؤها من الموقع وجميع التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.

إنذار

استخدم دائماً كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

إنذار

استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فتحة فرط الغولتية III.

إنذار

يجب أن تشارك الوحدة الداخلية لكل من VAM و EKVDX نفس أجهزة السلامة ومصدر التيار الكهربائي.

إنذار

- إذا كان مصدر إمداد الطاقة يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.
- قم بعمل تأريض جيد. لا تعتمد إلى تأريض الوحدة إلى ماسورة مرافق أو جهاز امتصاص التيار أو تأريض هاتف. قد يسبب التأريض غير الكامل صدمة كهربائية.
- ركب المصهرات أو قواطع الدائرة المطلوبة.
- اربط الأسلاك الكهربائية بأربطة الكابلات حتى لا تلامس الكابلات الحواف الحادة أو الأنابيب، وبالأخص في جانب الضغط العالي.
- لا تستخدم الأسلاك المغلفة بأشرطة، أو أسلاك التوصيل المجدولة، أو أسلاك التمديد، أو توصيلات من نظام نجمي. فقد تتسبب في تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.
- لا تتركب مكثف لتحسين الطور، لأن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف الأداء وقد يسبب حوادث.

الوثائق الأصلية محررة باللغة الإنجليزية. وجميع اللغات الأخرى هي ترجمات لها.

البيانات الهندسية الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع Daikin الإقليمي (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على إكسترنات Daikin Business Portal (تتطلب المصادقة).

٢ تعليمات السلامة المحددة للمثبت

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

عام

إنذار

تأكد من موافقة التركيب والصيانة والإصلاح والمواد المستخدمة للإرشادات الواردة في Daikin (بما في ذلك كل الوثائق المدرجة في "مجموعة الوثائق") بالإضافة إلى الامتثال للتشريعات المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق فيها معايير IEC، تعتبر 2-40-60335-EN/IEC المعيار المطبق.

تركيب الوحدة (انظر "١٣ تركيب الوحدة" [14٤])

إنذار

يجب أن تتوافق طريقة التثبيت مع التعليمات الموجودة في هذا الدليل. انظر "٢-١٢ تثبيت الوحدة الداخلية" [15٤].

إنذار

يجب تخزين الوحدة في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).

إنذار

لا تتركب مصادر اشتعال (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي) في أعمال مجرى الهواء.

تحذير

- تحقق أن تركيب مجرى الهواء لا يتجاوز نطاق الإعداد الخاص بالضغط الاستاتيكي الخارجي للوحدة. راجع صحيفة البيانات التقنية لمعرفة نطاق إعداد الطراز الخاص بك.
- تأكد من تركيب المجرى القماشى بحيث لا تتقل الاهتزازات إلى المجرى أو السقف. استخدم مادة ماصة للصوت (مادة عزل) في بطانة المجرى وضع مطاطاً مضاداً للاهتزاز على مسامير التعليق.
- أثناء إجراء لحام المجرى الهوائي، تأكد من عدم تآثر رشاش اللحام في أنبوب التصريف.
- إذا كان المجرى المعدني يمر من خلال شبك معدني أو شبك سلكي أو شريحة معدنية من تركيب خشبي، فافصل المجرى والحائط كهربائياً.
- ضع شبكة مخرج الهواء في موضع يمنع من احتكاك الناس بتيارات الهواء احتكاكاً غير مباشر.
- لا تستخدم مراوح تعزيز في المجرى.

تحذير

لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى الجهاز، قم بتركيبه في منطقة آمنة بشكل محمي من الوصول السهل.

هذه الوحدة، كل من الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.

تركيب أنابيب غاز التبريد (انظر "١٤ تثبيت الأنابيب" [17٤])

إنذار

يجب أن تكون طريقة توصيل الأنابيب الميدانية متوافقة مع التعليمات الموجودة في دليل التشغيل هذا. انظر "١٤ تثبيت الأنابيب" [17٤].

⚠ إنذار

تأكد من توافق التركيب والخدمة والصيانة والإصلاح مع التعليمات المقدمة من Daikin ومع اللوائح المعمول بها أيضاً وتنفيذها من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.

⚠ إنذار

إذا ما تم توصيل غرفة أو أكثر بالوحدة باستخدام نظام أنابيب الهواء، فتأكد من التالي:

- لا توجد مصادر اشتعال قيد التشغيل في الغرفة (على سبيل المثال: اللمب المكشوف، أو جهاز غاز يعمل أو سخان كهربائي يعمل) في حال كانت مساحة الأرضية أقل من الحد الأدنى لمنطقة الأرضية A_{min} (م مربع) من الغرفة التي يتم خدمتها.
- لم يتم تركيب لأجهزة مساعدة، والتي قد تكون مصدر محتمل للاشتعال، في قناة أنابيب الهواء (على سبيل المثال: الأسطح الساخنة التي تتجاوز درجة حرارتها 700 درجة مئوية وجهاز التبديل الكهربائي)؛
- يتم استخدام الأجهزة المساعدة المعتمدة من قبل الشركة المصنعة فقط في عمل أنابيب الهواء؛
- يمكن أن يتم توصيل مخرج الهواء مباشرة بعدة غرف عن طريق الأنابيب. لا تستخدم مساحات مثل السقف المستعار كقناة لمخرج الهواء.
- يجب أن يكون ارتفاع فتحة استخراج الهواء من الغرفة مساوياً لنقطة تسرب غاز التبريد أو أقل منها.

⚠ تحذير

لا تستخدم المصادر التي قد تكون مصدر محتمل للاشتعال في البحث عن تسريبات المبرد أو اكتشافها.

⚠ إشعار

- قم باتخاذ الاحتياطات لتجنب حدوث اهتزاز أو خفقان شديدين في أنابيب التبريد.
- يجب حماية الأجهزة والأنابيب والتركيبات من الآثار البيئية الضارة قدر الإمكان.
- قم بتخصيص مساحة مكان لامتداد الأنابيب الطويلة أو انكماشها.
- قم بتصميم أنابيب أجهزة التبريد وتركيبها بحيث يتم تقليل احتمالية حدوث صدمة هيدروليكية تضر الجهاز.
- يجب تعليق التجهيزات الداخلية والأنابيب بإحكام وحمايتها بحيث لا يمكن أن تنكسر أو تتفكك بشكل عرضي من أحداث مثل نقل الأثاث أو أنشطة إعادة البناء.

⚠ إشعار

- لا تقم بإعادة استخدام الوصلات والحشيات النحاسية التي استخدمت بالفعل من قبل.
- يجب أن تكون الوصلات التي يتم تركيبها بين أجزاء نظام التبريد قابلة للوصول إليها لأغراض الصيانة.

⚠ إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

⚠ تحذير

- كل وحدة VAM متصلة بوحدة EKVDX واحدة فقط (من خلال مجرى وتوصيلة كهربائية).
- عند الاتصال بوحدة EKVDX فلا يوجد اتصال لـ VAM بأي وحدة داخلية أخرى أو ارتباط أو وحدات EKVDX متعددة.
- يجب أن يكون لكل وحدة EKVDX واجهة مستخدم واحدة فقط. حيث يُمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد المتوافق مع نظام الأمان فقط كواجهة مستخدم. انظر ورقة البيانات الفنية الخاصة بتوافق وحدة التحكم عن بعد (على سبيل المثال واجهة مستخدم من الطراز H مثل BRC1H52/82*).
- غير مسموح بواجهة المستخدم الفرعية وأو واجهة المستخدم الإشرافية بالنسبة لوحدات EKVDX.
- غاز التبريد R32: يجب تثبيت واجهة المستخدم في وحدة من الغرفة التي تفرغ بها الوحدة EKVDX.
- غاز التبريد R410A: يمكن تثبيت واجهة المستخدم أيضاً في الرواق على سبيل المثال.

بدء التشغيل (انظر "١٧ التجهيز" [23 ٤])

⚠ إنذار

يجب أن تتوافق طريقة التجهيز مع التعليمات الموجودة في دليل التشغيل هذا. انظر "١٧ التجهيز" [23 ٤].

١-٢ تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد

R32

⚠ تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.

⚠ إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

⚠ إنذار

- يجب تخزين الجهاز على النحو التالي:
- بطريقة تمنع تعرضه لأي أضرار ميكانيكية.
- في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).
- في غرفة بأبعاد كما هي محددة في "١٣ المتطلبات الخاصة لوحدات R32" [13 ٤].

احتياطات للمستخدم

٣ تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

• توضع الرموز التالية على البطاريات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (<0.004%).

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

٢-٣ تعليمات التشغيل الآمن

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات عرضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. سائل التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام. سائل التبريد R410A غير قابل للاشتعال، وسائل التبريد R32 له قابلية اشتعال معتدلة، لكنهما سيولدان غازات سامة عندما يتسربا بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائماً بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إنذار

تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إنذار

قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

إنذار

لا تضع أجسام تحت الوحدة الداخلية و/أو الوحدة الخارجية التي قد تتبلل. بخلاف ذلك فإن التكثف حول الوحدة أو أنابيب التبريد أو تراكم الأتربة أو انسداد المصفاة قد يؤدي إلى حدوث تقطير، وقد تتعرض الأجسام الموجودة تحت الوحدة للوسخ أو التلف.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

١-٣ عام

إنذار

إذا لم تكن متأكداً من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

إنذار

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به. لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

إنذار

- لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:
- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مثقلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير

- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

• توضع الرموز التالية على الوحدات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغيير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

⚠ تحذير

تم تجهيز هذه الوحدة بإجراءات السلامة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مثل كاشف تسرب غاز التبريد. ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع الأوقات بعد التركيب، باستثناء فترات الخدمة القصيرة.

⚠ تحذير

تجنب مطلقاً لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.

⚠ تحذير

إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمراً صحياً.

⚠ تحذير

لتجنب نقص الأكسجين، قم بتهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود بموقد في نفس الوقت مع النظام.

⚠ تحذير

لا تشغّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

⚠ تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

الصيانة والخدمة (انظر "٧ الصيانة والخدمة" [10٤])

⚠ إنذار

تجنب مطلقاً استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو أسلاك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

⚠ إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

⚠ إنذار

تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل. السبب المحتمل: الصدمة الكهربائية أو الحريق.

⚠ تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

⚠ تحذير

قبل الوصول إلى الأجهزة الطرفية، تأكد من قطع كافة مصادر الطاقة.

⚠ تحذير

قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل تنظيف مخرج الهواء.

نبذة عن سائل التبريد (انظر "٧-١ نبذة عن المبرد" [10٤])

⚠ تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

غاز التبريد R32 (إن وجد) في هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما. راجع مواصفات الوحدة الخارجية للتعرف على نوع غاز التبريد المراد استخدامه.

⚠ إنذار

ينبغي تخزين الجهاز المستخدم فيه غاز التبريد R32 بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

⚠ إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

⚠ إنذار

- سائل التبريد R410A غير قابل للاشتعال، وسائل التبريد R32 له قابلية اشتعال معتدلة، ولا يتسربا في الظروف الطبيعية. في حالة تسرب سائل التبريد في الغرفة وملامسته للليزران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق (في حالة سائل R32) أو تكوين غازات ضارة.

إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردد في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

إشعار

للتعديلات أو التوسيعات المستقبلية للنظام:

تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها (لتوسيعات الأنظمة في المستقبل) في البيانات الهندسية الغنية وينبغي الرجوع إليها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

٤-١ مخطط النظام

انذار


في حالة سائل تبريد R32، يجب أن يتوافق التركيب مع المتطلبات التي تنطبق على معدات R32. لمزيد من المعلومات، انظر "١-٢ تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32" [٥١].

تعد EKVDX وحدة تكيف هواء للمعالجة المسبقة للإمداد الهوائي من وحدة تهوية استعادة الحرارة VAM. للتحكم المريح في درجة الحرارة، ما زال من المطلوب تثبيت وحدة داخلية عادية.

لا تضع EKVDX أمام وحدة التهوية لاستعادة الحرارة.

معلومات

الأشكال التالية مجرد أمثلة وقد لا تتطابق تمامًا مع شكل جهازك.



1-4  بالنسبة لـ VAM500~1000 وEKVDX32~80

- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاشتعال، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبائع الذي اشتريته منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

R32 يجب استبدال حساس تسريب غاز التبريد
بعد كل كشف أو مع نهاية عمره الافتراضي.
يجب على الأشخاص المصرح لهم فقط
استبدال المستشعر.

إنتذار

يجب تنظيف مرشحات وحدة التهوية لاستعادة الحرارة بعد الكشف عن حدوث انخفاض في معدل تدفق الهواء. ويتم تنفيذ هذا الإجراء بواسطة فنيين معتمدين فقط.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها (انظر "٨ استكشاف المشكلات وحلها" [١١])

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل تنظيف مكيف الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. ولا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

٤ نبذة عن النظام

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. سائل التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام. سائل التبريد R410A غير قابل للاشتعال، وسائل التبريد R32 له قابلية اشتعال معتدلة، لكنهما سيولدان غازات سامة عندما يتسربا بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائماً بغيري خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إذار

الوحدة مُجهّزة بنظام الكشف عن تسريب غاز التبريد من أجل السلامة. ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع الأوقات بعد التركيب، باستثناء فترات الخدمة القصيرة.

إشعار

لا تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقماش به بنزين أو تتر أو مادة كيميائية، إلخ. حيث قد يتغير لون اللوحة أو يتقشر طلاؤها. وإذا كانت متسخة للغاية، فانقع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء، ثم اعصرها جيداً وبعدها نظف اللوحة. امسحها بقطعة قماش أخرى جافة.

سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام. للمزيد من المعلومات حول واجهة المستخدم، راجع دليل التشغيل لواجهة المستخدم المثبتة.

التشغيل

المدى التشغيلي

للتشغيل الآمن والفعال:

- في حالة كانت وحدة EKVDX متصلة، يكون الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة الوحدة الخارجية 46 درجة مئوية (حتى وإن كانت الوحدة الخارجية قادرة على رفع درجة الحرارة إذا لم تكن هناك أي وحدات من EKVDX متصلة).
- ينبغي أن يتوافق إمداد الهواء الآتي من وحدة التهوية لاستعادة الحرارة مع نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية.

التدفئة	التبريد
درجة حرارة إمداد الهواء	11~35 درجة مئوية جافة
الرطوبة الداخلية ^(a)	≥80%
نطاق درجة الحرارة المضبوطة	13~30 درجة مئوية
	24~45 درجة مئوية

^(a) لتجنب التكثيف وتقطر الماء من الوحدة، إذا تجاوزت درجة الحرارة أو الرطوبة هذه الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل أجهزة السلامة وقد لا يتم تشغيل مكيف الهواء.

معلومات

تُعد EKVDX وحدة معالجة مسبقة. ولذلك، النقاط المحددة لدرجة الحرارة:

- لا يتم عرضها على واجهة المستخدم.
- يمكن تعديلها فقط مع إعدادات الحقل (انظر "إعدادات الحقل" [214] للتعرف على إعدادات الحقل المناسبة).

حول أوضاع التشغيل

معلومات


اعتماداً على النظام المثبت، لن تتوفر بعض أوضاع التشغيل.

- إذا تم إيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل، فسوف يُعاد التشغيل تلقائياً بعد عودة التيار الكهربائي.
 - نقطة الضبط.** درجة الحرارة المستهدفة للتبريد والتدفئة وأوضاع التشغيل التلقائية.
 - الارتداد.** وظيفة تحتفظ بدرجة حرارة الغرفة في نطاق معين عندما يتوقف تشغيل النظام. (من قبل المستخدم أو وظيفة الجدول أو مؤقت الإيقاف).
- لمزيد من المعلومات، راجع دليل واجهة المستخدم.

أوضاع التشغيل الأساسية

يمكن للوحدة الداخلية أن تعمل في أوضاع تشغيل مختلفة.

الرمز	وضع التشغيل
	التبريد. في هذا الوضع، سيتم تنشيط التبريد حسب تعيين نقطة الضبط، أو عن طريق الارتداد.
	التدفئة. في هذا الوضع، سيتم تنشيط التدفئة حسب تعيين نقطة الضبط، أو عن طريق التشغيل.



2-4 بالنسبة ل VAM1500+2000 و EKVDX100

- a وحدة التهوية لاستعادة الحرارة (VAM)
- b الوحدة الداخلية EKVDX
- c الوحدة الخارجية
- d واجهة المستخدم
- e مجرى مدخل الهواء للوحدة الداخلية EKVDX
- f هواء التفرغ
- g حافة (حواف) المجرى
- h أنبوب التصريف
- i أنابيب سائل التبريد + كابل الإرسال

التوافق مع نماذج VAM


EKVDX100	EKVDX80	EKVDX50	EKVDX32	
—	—	—	•	VAM500J8
—	—	•	—	VAM650J8
—	—	•	—	VAM800J8
—	•	—	—	VAM1000J8
•	—	—	—	VAM1500J8
•	—	—	—	VAM2000J8

— غير متوافق
• متوافق بشكل ثانوي

إن خيار EKVDX غير متاح ل VAM350J8.

واجهة المستخدم

يجب توصيل كل وحدة من EKVDX بواجهة مستخدم منفصلة. يجب استخدام واجهة المستخدم BRC1H* (أو واجهة مستخدم متوافقة من نوع H).



الصيانة والخدمة

١-١-٧

حول السلامة بخصوص تسرب غاز التبريد R32

إشعار

يتم فحص فاعلية تدابير السلامة تلقائيًا بصورة دورية. في حالة حدوث عطل، يتم عرض رمز خطأ على واجهة المستخدم.

إشعار

حساس تسرب سائل التبريد (R32) هو كاشف لأشياء الموصلات والذي قد يكتشف بشكل غير صحيح مواد أخرى بخلاف سائل التبريد (R32). تجنب استخدام المواد الكيميائية (مثل المذيبات العضوية، رذاذ الشعر، الطلاء) بتركيزات عالية، على مقربة من EKVDX إذ قد يتسبب ذلك في سوء اكتشاف حساس تسرب غاز التبريد R32.

معلومات

العمر الافتراضي للحساس هو 10 سنوات. حيث تعرض واجهة المستخدم الخطأ "CH-05" قبل 6 أشهر من نهاية العمر الافتراضي للحساس والخطأ "CH-02" بعد نهاية العمر الافتراضي للحساس. لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم واتصل بالموزع.

معلومات

لإيقاف تنبيه واجهة المستخدم، انظر الدليل المرجعي لواجهة المستخدم.

معلومات

الحد الأدنى لتدفق الهواء أثناء التشغيل العادي أو أثناء اكتشاف تسرب غاز التبريد يكون دائمًا >240 م³/ساعة.

في حالة حدوث الكشف عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد:

- تعرض واجهة المستخدم الخطأ "A0-11"، ويصدر صوت التنبيه ويومض مؤشر الحالة.
- تبدء مروحة وحدة التهوية لاستعادة الحرارة في الدوران بسرعة عالية.
- اتصل بالموزع على الفور. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.

مستويات عتبة معدل تدفق الهواء

تشير معدلات تدفق الهواء المنخفضة جدًا إلى مشكلة في السلامة في حالة وجود تسرب R32. ولهذا، عندما تكون إعدادات السلامة لـ R32 مفعلة، تؤخذ 3 من مستويات عتبة معدل تدفق الهواء بعين الاعتبار.

میزان الماء	معدل تدفق الهواء	استجابة النظام	يلزم اتخاذ إجراء
1	أقل من الطبيعي	تعرض واجهة المستخدم خطأ "A6-30".	الاسترداد التلقائي: لا يلزم اتخاذ إجراء. يختفي الخطأ. وإذا لم يختف، فاتصل بالوكيل لتفقد ما إذا كانت مرشحات الهواء غير نظيفة، أو يوجد تسريب في القنوات، ...
2	منخفض جدًا	تعرض واجهة المستخدم خطأ "A6-29" أو "UJ-38". إغلاق كل من VAM وEKVDX.	اتصل بالوكيل من أجل: - تنظيف المرشح. - تفقد التثبيت لمعرفة ما إذا كانت هناك قنوات غير محكمة أو مخامد مغلقة.... - أعد ضبط واجهة المستخدم (يمكن أيضًا بواسطة المستخدم).
3	أقل من عتبة التدفق الحرجة	تعرض واجهة المستخدم خطأ "A6-28" أو "UJ-37". في حال وجود تسرب، سوف يتم تفقده لكن لأن تدفق الهواء أقل من الحد القانوني، سيبدأ النظام أوتوماتيكيًا بعملية استعادة غاز التبريد لتخزين كل غاز التبريد في الوحدة الخارجية. عند انتهاء الاستعادة، تصبح وحدة النظام في حالة إغلاق. هناك حاجة إلى الخدمة لإصلاح وإعادة تفعيل النظام. ارجع إلى دليل الخدمة لمزيد من التفاصيل.	اتصل بالوكيل لإصلاح وإعادة تفعيل النظام. ارجع إلى دليل الخدمة لمزيد من التفاصيل.

٢-٧ لتنظيف مخرج الهواء

إنذار

تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل. السبب المحتمل: الصدمة الكهربائية أو الحريق.

الرمز	وضع التشغيل
 	المروحة فقط / التهوية فقط. في هذا الوضع، يدور الهواء بدون تسخين أو تبريد.

٢-٢-٦ أوضاع تشغيل التدفئة الخاصة

التشغيل	الوصف
إزالة الصقيع ^(a)	لمنع فقدان سعة التدفئة بسبب تراكم الصقيع في الوحدة الخارجية، فإن النظام ينتقل تلقائيًا إلى التشغيل لإزالة الصقيع. ستتوقف مروحة إمداد الهواء عن التشغيل بينما ستتألف مروحة هواء العادم التشغيل قبل بدء تشغيل إزالة الصقيع. سيظهر الرمز التالي على الشاشة الرئيسية: 
البداية الدافئة ^(a)	يستأنف النظام التشغيل العادي بعد مرور 6 إلى 8 دقائق تقريبًا. ستتوقف مروحة إمداد الهواء عن التشغيل بينما ستتألف مروحة هواء العادم التشغيل قبل بدء تشغيل البداية الدافئة. سيظهر الرمز التالي على الشاشة الرئيسية: 

^(a) يعتمد تشغيل مروحتي الإمداد والعادم على إعدادات الحقل 5-17 (VAM 17(27)).

٣-٦ تشغيل النظام

معلومات

لإعداد وضع التشغيل أو الإعدادات الأخرى، انظر الدليل المرجعي أو دليل تشغيل واجهة المستخدم.

٧ الصيانة والخدمة

١-٧ نبذة عن المبرد

تحذير

انظر "٣ تعليمات سلامة المستخدم" [5١] للتعرف على تعليمات السلامة ذات الصلة كافة.

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

يحتوي EKVDX على سائل تبريد R32 أو R410A.

لدى EKVDX وظيفة أوتوماتيكية لتفقد غاز التبريد. ولا تحتاج لتعريف غاز التبريد من خلال إعداد الحقل.

نوع التبريد		احتمال الإحتراق العالمي (GWP)
R410A	R32	
2087.5	675	

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لKربون2 المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمالية الإحتراق العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام] / 1000

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم مياه أو مطهر متعادل.

٨ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث أحد الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

إنذار 
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

القياس	العطل
أوقف تشغيل مفاتيح التيار الرئيسي إلى الوحدة.	إذا كان جهاز الأمان مثل المصهر أو قاطع الدائرة الكهربائي أو جهاز التيار المتبقي يعمل كثيرًا أو لا يعمل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بصورة صحيحة.
أوقف التشغيل.	في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر الإمداد بالطاقة.	مفتاح التشغيل لا يعمل بصورة صحيحة.
أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل. لإزالة شاشات التحذير، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم.	إذا عرضت واجهة المستخدم  .

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحًا، فتتحقق من الجهاز وفقًا للإجراءات التالية.

معلومات

ارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خلال <https://www.daikin.eu> للحصول على مزيد من الإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها. استخدم وظيفة البحث لمعرفة الطراز الخاص بك.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت (قد يكون مدرج في بطاقة الضمان).

٩ النقل إلى مكان آخر

اتصل بالوكيل المحلي لديك لإزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها. حيث يتطلب نقل الوحدات خبرة فنية.

١٠ الفك


إشعار

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

١١ نبذة عن الصندوق




١-١١ الوحدة الداخلية

١-١-١١ فك الملحقات من الوحدة الخارجية



حافة (حواف) المجرى الهوائي الخاصة بـ EKVDX50~100A2


يعرض الإجراء أدناه EKVDX100A2 ولكن هو مماثل لـ EKVDX50-80A2 التي لديها حافة واحدة للمجرى الهوائي (الخافض) فقط.



- دليل التركيب والتشغيل
احتياطات السلامة العامة
براغي لحواف المجرى الهوائي (EKVDX32A2)
براغي لحواف المجرى الهوائي (EKVDX50~100A2)
أنبوب مساعد (الغاز) (قطر 15.9 مم)
أنبوب مساعد (الغاز) (قطر 12.7 مم)
أنبوب مساعد (سائل) (قطر 9.5 مم)
مانع التسرب لحواف المجرى الهوائي (EKVDX50~100A2)
حلقات تثبيت كثيفة التعليق
خرطوم تصريف
بطانة منع التسرب: أنبوب التصريف وأنبوب الغاز وأنبوب السائل
روابط الكابلات
أشرطة منع التسرب للكابلات (صندوق المفاتيح وعلبة اختيارية لمدخل الكابل)
مشبك معدني
أنبوب العزل (قطر 10-26 مم، الطول 65 مم)
أنبوب العزل (قطر 13-29 مم، الطول 65 مم)
أنبوب العزل (قطر 15-31 مم، الطول 70 مم)
أنبوب العزل (قطر 26-42 مم، الطول 250 مم)
أنبوب العزل (قطر 32-52 مم، الطول 250 مم)

٢-١-١١ إزالة حواف المجرى الهوائي من الوحدة الداخلية

حواف المجرى الهوائي الخاصة بـ EKVDX32A2




١٢ المتطلبات الخاصة لوحدة R32

١٢-١ متطلبات مساحة التركيب

إذا كان النظام يستخدم سائل تبريد R32، فيلزم إجراء تدابير سلامة إضافية نظراً لأن لسائل تبريد R32 قابلية اشتعال معتدلة. وهذا يعني أن النظام مقيد بما يتعلق بمجموع شحنات سائل التبريد وأو المساحة الأرضية التي يتم تشغيلها.

٢-١٢ تحديد حدود الشحن

نظرة عامة




الرسم البياني والجدول الخاص بـ EKVDX

عند تحديد إجمالي المساحة الأرضية A، استخدم الرسم البياني أو الجدول (انظر "الشكل 1" [2]) في مقدمة هذا الدليل) لتحديد إجمالي حد شحن سائل التبريد في النظام. بالنسبة لـ A₁ و A₂، استخدم الرسم البياني أو الجدول من دليل تثبيت الوحدة الخارجية.

m	إجمالي حد شحن سائل التبريد في النظام
A ₁	مساحة الغرفة الكلية
(a)	All other floors (= كل الطوابق الأخرى)
(b)	Lowest underground floor (= أدنى طابق تحت الأرض)

ملاحظات:

- عند تشغيل وحدات خارجية متعددة لخدمة نفس المكان، احسب مساحة الغرفة على أساس الوحدة الخارجية مع أكبر شحنة من سائل التبريد.
- يعتمد شحن المصنع على الوحدة الخارجية في النظام. تُعد الأمثلة المستخدمة أدناه الوحدة الخارجية R32 لـ VRV 5-S.



إنذار
في حالة احتواء الجهاز على سائل التبريد R32، راجع "٢-١٢ لتحديد حدود الشحن" [13].



إشعار

- يرجى حماية الأنابيب من الأضرار المادية.
- ابق تركيب الأنابيب إلى الحد الأدنى.

- تأكد أن إجمالي حد شحن سائل التبريد أقل من:

- 15.96 كجم x العدد الإجمالي للوحدات الداخلية المتصلة ووحدات EKVDX.
- 63.8 كجم في حالة لم يكن هناك طابق تحت الأرض.
- 42.2 كجم في حالة تضمن نظام VAM+EKVDX غرفة واحدة على الأقل في أدنى طابق تحت الأرض.

الحالة 1: الوحدات VAM+EKVDX والوحدات الداخلية مدمجة

الخطوة 1 - حدد:

- A₁ - منطقة أصغر غرفة في أدنى طابق تحت الأرض حيث توجد وحدة داخلية (إذا كان ينطبق). انظر دليل تثبيت الوحدة الخارجية.
- A₂ - منطقة أصغر غرفة ليست في أدنى طابق تحت الأرض حيث توجد وحدة داخلية. انظر دليل تثبيت الوحدة الخارجية.
- A₃ - المساحة الكلية لجميع الغرف التي تفرغ EKVDX فيها الهواء. انظر "١٢-٣ لتحديد المساحة الأرضية" [14].

ملاحظة: يمكن أن تفرغ EKVDX في نفس الغرفة كوحدة داخلية عادية. يجب أن تؤخذ مساحة هذه الغرفة بعين الاعتبار من أجل A.

الحالة 2: VAM+ EKVDX فقط

الخطوة 1 - حدد A: إجمالي مساحة كل الغرف التي تفرغ فيها وحدة EKVDX الهواء. انظر "٣-١٢ تحديد المساحة الأرضية" [14].

الخطوة 2 - (انظر الخطوة 2 من الحالة 1)

الخطوة 3 - في حالة كان EKVDX:

- لا يفرغ في أي غرفة موجودة في أدنى طابق تحت الأرض، راجع المنحنى (a).
- يمكن التفريغ لمجموعة من الغرف في أدنى طابق تحت الأرض والطوابق الأخرى، راجع المنحنى (b).

الخطوة 4 - (انظر الخطوة 4 من الحالة 1)

الخطوة 5 - (انظر الخطوة 5 من الحالة 1)

مثال

نظام VRV مع EKVDX لتشغيل 5 غرف. إجمالي مساحة الغرفة 85 متر مربع، وتصل مساحة الغرفة الأصغر، في الطوابق الأخرى، المثبت بها وحدة داخلية في السقف 14 متر مربع. هناك عدة طوابق تحت الأرض في المبنى وتصل مساحة أصغر غرفة مزودة بوحدة داخلية في أدنى طابق تحت الأرض 24 متر مربع.

- للتحقق من الحد الأقصى المسموح به لشحن مساحة غرفة بإجمالي 85 متر مربع مع وحدة EKVDX في النظام، استخدم المنحنى (b) (انظر "1-12 مثال" [14]). **النتيجة:** 14.4 كجم.

- للتحقق من الحد الأقصى المسموح به للشحن، انظر دليل الوحدة الخارجية للحسابات التالية:

- لغرفة بمساحة 14 متر مربع مزود بها وحدة مثبتة في السقف وليست موجودة في أدنى طابق تحت الأرض. **النتيجة:** 9.3 كجم.

- لأصغر غرفة بمساحة 24 متر مربع في أدنى طابق تحت الأرض بوحدة داخلية مثبتة في الحائط. **النتيجة:** 8.1 كجم.

8.1 > 9.3 > 8.1 كجم، وبذلك يكون الحد الأقصى المسموح به لشحن سائل التبريد 8.1 كجم (القيمة الأصغر).

الشحن في النظام	8.1 كجم
شحن المصنع	3.4 كجم
الحد الأقصى لشحن الأنابيب الداخلية	4.7 كجم

٣-١٢ تحديد المساحة الأرضية

اتبع هذه التعليمات لتحديد مساحة الغرفة:

- حدد مساحة الغرفة من خلال تخطيط الحوائط والأبواب وتقسيمات الأرض وحساب المساحة المغلقة.
- لا تعامل المساحات المتصلة فقط بالأسقف المعلقة أو الأنابيب أو التوصيلات المماثلة معاملة المساحات الفردية.
- إذا استوفى التقسيم بين غرفتين في نفس الطابق متطلبات معينة، فستتم التعامل معهما معاملة غرفة واحدة وقد يتم إضافة مساحات الغرف. وهذه الطريقة لزيادة قيمة مساحة الغرفة المستخدمة لحساب الحد الأقصى المسموح من الشحن.

عند التفكير في أصغر غرفة فردية (لباقى الوحدات الداخلية فقط، وليس لـ EKVDX)، يجب اتباع متطلب من المتطلبات التالية:

- يمكن التعامل مع الغرف الموجودة في نفس الطابق والمتصلة بفتحة دائمة تمتد إلى الطابق ومصممة لمرور الأشخاص منها معاملة غرفة واحدة.
- أما الغرف الموجودة في نفس الطابق والمتصلة بفتحات تفي بمتطلبات معينة (انظر دليل تثبيت الوحدة الخارجية وتشغيلها اليدوي) فيمكن معاملتها معاملة غرفة فردية. يجب أن تألف الفتحة من جزئين على الأقل للسماح بدوران الهواء.

١٣ تركيب الوحدة

إنذار

في حالة سائل تبريد R32، يجب أن يتوافق التركيب مع المتطلبات التي تنطبق على معدات R32. لمزيد من المعلومات، انظر "١-٣ تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32" [5].



بالنسبة لـ VAM+EKVDX ضع في الاعتبار فقط الغرف التي تتم خدمتها بشكل مستمر. على سبيل المثال في حال وجود مخادم نطاقية في المجرى بين EKVDX وغرفة ما، لا يمكن اعتبار هذه الغرفة جزءاً من مساحة الغرفة الكلية. الاستثناء الوحيد هو المخادم النطاقية المستخدمة فقط في السلامة من الحرائق.

استخدم A_و و A_ج في الخطوات التالية لتحديد الحد الأقصى المسموح به من الشحن الكلي للنظام.

الخطوة 2 - انظر دليل التثبيت للوحدة الخارجية لاختيار المنحنى الصحيح اعتماداً على ارتفاع تثبيت الوحدة الداخلية. بالنسبة لوحدات EKVDX ينبغي أن يكون ارتفاع التثبيت دائماً 2.2 م.

الخطوة 3 - في حال وجود طوابق تحت الأرض، حدد الحد الأقصى المسموح للشحن في النظام لكل مساحة (A_و و A_ج):

- بالنسبة للغرفة التي تحتوي على أصغر مساحة وبها وحدة داخلية وليست في الطابق الأدنى تحت الأرض/ في الطابق الأدنى تحت الأرض: انظر دليل تثبيت الوحدة الخارجية في حدود شحن R32.
- بالنسبة لمساحة الغرفة الكلية لنظام VAM+EKVDX عندما يحتوي على:
- لا توجد مساحة في الطابق الأدنى تحت الأرض، ارجع إلى المنحنى (a).
- على الأقل غرفة واحدة في الطابق الأدنى تحت الأرض، ارجع إلى المنحنى (b).

بمجرد حساب الحد الأقصى المسموح به من الشحن لجميع السيناريوهات المنطقية، استخدم أقل قيمة كحد أعلى.

الخطوة 4 - حدد الكمية الكلية المسموحة من شحن غاز التبريد في النظام اعتماداً على المنحنيات بالأعلى.

الخطوة 5 - يجب أن يكون شحن غاز التبريد الكلي في النظام أقل من الحد الأقصى المسموح به من قيمة شحن غاز التبريد الكلي المشتقة من الخطوة 4. وإذا لم يكن:

1 غير التثبيت. نفذ أحد الإجراءات التالية:

- زد مساحة الغرفة الأصغر.
 - قلل طول الأنابيب من خلال تغيير مخططات النظام (إذا كان ذلك عملياً).
 - زد مساحة الأرضية الكلية من نظام VAM+EKVDX.
 - أضف تدابير مضادة إضافية كما هو موصوف في التشريعات المعمول بها.
- 2 كرر جميع الخطوات بالأعلى.


مثال

نظام VRV بالإضافة إلى EKVDX وسقف مزود بوحدة داخلية تخدم 4 غرف. المساحة الكلية للغرف الأربعة 80 متراً مربعاً، ومساحة أصغر غرفة بها وحدة داخلية 16 متراً مربعاً. لا يوجد تحت طابق تحت الأرض في المبنى.

- لتفقد الحد الأقصى المسموح للشحن بالنسبة للمساحة الكلية التي تساوي 80 متراً مربعاً بالإضافة إلى وجود وحدة EKVDX في النظام (a) (انظر "1-12 مثال" [14]). **النتيجة:** 27 كجم.

- لتفقد الحد الأقصى المسموح به من الشحن، لغرفة مساحتها 16 متراً مربعاً وبها وحدة معلقة في السقف، انظر قسم دليل الوحدة الخارجية في حدود الشحن. **النتيجة:** 10.4 كجم.

الشحن في النظام	10.4 كجم
شحن المصنع	3.4 كجم
الحد الأقصى من شحن الأنابيب الميدانية	7.0 كجم



1-12 مثال

١-١٣ إعداد موقع التثبيت

تجنب التركيب في بيئة تحتوي على الكثير من المذيبات العضوية مثل الحبر والسيلوكسين.

تجنب ضوء الشمس المباشر على الوحدة (مثل تعرض السقف المستعار إلى الضوء الطبيعي).

إنذار

يجب تخزين الوحدة في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).

١-١٣ متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية

معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

إنذار


حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

تحذير

لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى الجهاز، قم بتركيبه في منطقة آمنة بشكل محمي من الوصول السهل.

هذه الوحدة، كل من الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعية خفيفة.

المساحة. تذكر المتطلبات التالية:




A تعد مسافة 2.7 م أقل مسافة من الأرض (لتجنب التلامس العرضي)
a السقف
b سطح الأرضية
c مساحة الصيانة

فصل الشبكة. الحد الأدنى المطلوب لارتفاع تركيب شبكة الإخراج هو 1.8 م.

حجم فتحة السقف ومساحة الصيانة

احرص على أن تكون فتحة السقف كبيرة بشكل كافٍ؛ لضمان وجود مكان خالٍ كافٍ للصيانة والخدمة.



A منظر جانبي: أنابيب التبريد، وأنابيب التصريف، وصندوق التحكم
B منظر جانبي: مخرج الهواء
C منظر سفلي
a فتحة السقف - العرض:
900 مم (EKVDX32)
950 مم (EKVDX50~100)
b فتحة السقف - الطول:
550 مم (EKVDX32)
700 مم (EKVDX50)
1000 مم (EKVDX80)
1400 مم (EKVDX100)
c مساحة الصيانة

الإجمالي المطلوب للمساحة الأرضية


تحذير

يجب أن يتوافق إجمالي شحن سائل التبريد R32 في النظام مع الحسابات في فصل "٢-١٣ لتحديد حدود الشحن" [134].

٢-١٣ تثبيت الوحدة الداخلية

١-٢-١٣ الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت الوحدة الداخلية


- قوة السقف. تحقق مما إذا كان السقف قويًا بما فيه الكفاية لتحمل وزن الوحدة. إذا كان هناك أي خطر، فعزز قوة السقف قبل تركيب الوحدة.
- للأسقف الحالية، استخدم المثبتات.
- أما بالنسبة للأسقف الجديدة، استخدم الملاحق الغائرة أو المثبتات الغائرة أو أي جزء من الداعمة الداخلية الأخرى.




a المرسة
b بلاط السقف
c صامولة طويلة أو الشدادة
d مسمار تعليق
e الوحدة الداخلية

- مسمار التعليق. للتركيب، استخدم مسمار التعليق M10. قم بتركيب حامل التعليق في مسمار التعليق. تأكد من تثبيتها بإحكام باستخدام صامولة وحلقة قاعدة من جانبي كثيفة التعليق العلوي والسفلي.

تركيب الوحدة



- a براغي لحواف المجرى الهوائي (ملحق)
- b حافة المجرى مستطيلة (مثبتة بالوحدة)
- c الوحدة الداخلية
- d عزل (إمداد داخلي)
- e المجرى القماشى (إمداد داخلي)
- f شريط من الألومنيوم (إمداد داخلي)
- g حافة المجرى، مقلد دائري (مثبتة بالوحدة)
- h مجرى دائري




- a صامولة (إمداد داخلي)
- b حلقة القاعدة (ملحقات)
- c كثافة تعليق
- d صامولة مزدوجة (إمداد داخلي)
- e قياس مسمار التعليق (العرض)
- f قياس مسمار التعليق (الطول):
- 588 مم (EKVDX32)
- 738 مم (EKVDX50)
- 1038 مم (EKVDX80)
- 1438 مم (EKVDX100)

- 3 قم بلف شريط الألومنيوم حول الحافة ووصلات المجرى الهوائي. تأكد من عدم وجود أي تسربات للهواء في أي من التوصيلات الأخرى.
- 4 قم بعزل مجاري المدخل والمخرج لمنع التكثف. استخدم صوف زجاجي أو فلين البولي إيثيلين، بسمك 25 مم.


٢-٢-١٣ الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت أنابيب التصريف

- **طول الأنبوب.** احرص على أن تكون أنابيب الصرف قصيرة قدر الإمكان.
- **حجم الأنبوب.** أبق حجم الأنبوب مساوياً لوصلات الأنابيب أو أكبر منها (أنبوب فينيل بالقطر الاسمي 20 ملم، والقطر الخارجي 26 ملم).
- **الانحدار.** تأكد من انحدار أنابيب التصريف للأسفل (على الأقل 1/100) لمنع انحباس الهواء في الأنابيب. استخدم قضبان التعليق كما هو موضح.



- a شريط معلق
- ✓ مسموح به
- ✗ غير مسموح به

- **المستوى.** تحقق مما إذا كانت الوحدة مستوية في جميع الزوايا الأربعة باستخدام مقياس مستوى أو أنبوب من الفينيل مملوء بالماء.



- a مستوى الماء
- b أنبوب فينيل

إشعار !

لا تقم بتثبيت الوحدة مائلة. **السبب المحتمل:** إذا كانت الوحدة مائلة عكس اتجاه تدفق المكثفات (تم رفع جانب أنبوب التصريف)، فقد يحدث خلل في مفتاح الطفو ويؤدي إلى تسرب الماء.

٢-٢-١٣ إرشادات تركيب مجرى الهواء

تحذير !


انظر "٣ تعليمات السلامة المحددة للمثبت" [4] للتأكد من توافق هذا التركيب مع جميع لوائح السلامة.

الحد الأدنى لأطوال المجرى:

- قم بتزويد مجاري الهواء بين VAM و EKVDX:
- بالنسبة لـ $VAM500 + EKVDX32 \geq 500$ مم
- بالنسبة لجميع المجموعات الأخرى: $750 \leq$ مم
- الحد الأدنى للهواء الخارجي، إعادة الهواء وطول مجرى مخرج الهواء: $1.5 \leq$ متر
- المجاري بعد EKVDX: لا يوجد حد أدنى للطول

يجب إمداد مجرى الهواء داخلياً.


- 1 قم بتوصيل المجرى القماشى داخل الحافة على جانب المخرج. لتوصيل المجرى القماشى، استخدم البراغي الملحقة.
- 2 قم بتوصيل المجرى في المجرى القماشى.



- a مشبك معدني (ملحق)
- b خرطوم تصريف (ملحق)
- c أنابيب التصريف المرتفعة (أنبوب فينيل بالقطر الاسمي 20 ملم، والقطر الخارجي 26 ملم) (إمداد داخلي)
- d شرائط التعليق (إمداد داخلي)

- **جمع أنابيب التصريف.** يمكنك الجمع بين أنابيب التصريف. تأكد من استخدام أنابيب التصريف ووصلات T مع القياس الصحيح للسعة التشغيلية للوحدات.

6 قم بتوصيل أنبوب التصريف بخرطوم التصريف.



e أنابيب التصريف (إمداد داخلي)

إشعار

- لا تقم بإزالة سدادة أنبوب التصريف. قد يتسرب الماء للخارج.
- لا تستخدم سوى مخرج التصريف لتصريف الماء قبل الصيانة.
- قم بإدخال سدادة التصريف وإزالتها برفق. حيث قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى تشوه فتحة التصريف الموجودة في صينية التصريف.

سدادة أنبوب التصريف

إزالة السدادة	تثبيت السدادة
قم بنزع السدادة، لكن تجنب لوي السدادة لأعلى وأسفل.	اضبط السدادة واضغط عليها مستخدماً مفك فيليبس.

a سدادة أنبوب التصريف
b مفك فيليبس

١٤ تثبيت الأنابيب

تحذير

انظر "٣ تعليمات السلامة المحددة للمثبت" [4] للتأكد من توافق هذا التركيب مع جميع لوائح السلامة.

١-١٤ تجهيز أنابيب غاز التبريد

١-١-١٤ متطلبات أنابيب غاز التبريد

تحذير

يجب تثبيت الأنابيب وفقاً للتعليمات الواردة في "١٤ تثبيت الأنابيب" [17]. يمكن استخدام الوصلات الميكانيكية فقط (مثل وصلات اللحام+الشعلة) المتوافقة مع أحدث إصدار من ISO14903.


إشعار

قد تكون الأنابيب والأجزاء الحاوية للضغط مناسبة لغاز التبريد. استخدم النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك لأنابيب غاز التبريد.

- يجب أن تكون المواد الغريبة داخل الأنابيب (بما في ذلك الزيوت الخاصة بالتركيب) $30 \geq$ ملجم/10 م.

قطر أنابيب غاز التبريد

لتوصيلات أنابيب الوحدة الداخلية، استخدم أقطار الأنابيب التالية.




٤-٢-١٣ توصيل أنبوب الصرف بالوحدة الداخلية

إشعار

قد يتسبب التوصيل غير الصحيح لخرطوم التصريف في حدوث تسربات وتلف مساحة التركيب والمناطق المحيطة بها.

1 اضغط على خرطوم التصريف لأبعد حد ممكن على وصلة أنبوب التصريف.




a وصلة أنبوب التصريف (متصلة بالوحدة)
b خرطوم تصريف (ملحق)

2 ثبت المشبك المعدني.


3 أحكم تثبيت المشبك المعدني حتى يكون رأس البرغي على بُعد 4 مم من جزء المشبك المعدني.

4 قم بوضع حوالي 1 لتر من الماء في وعاء التصريف بالتدريج، وتحقق عما إذا كان هناك تسرب للمياه.



a وصلة أنبوب التصريف (متصلة بالوحدة)
b خرطوم تصريف (ملحق)
c مشبك معدني (ملحق)


5 قم بلف بطانة منع التسرب ذاتية الالتصاق (ملحقة) حول المشبك المعدني وخرطوم التصريف.



d بطانة منع التسرب (ملحقة)

التركيب الكهربى

• **عملية العزل.** عزل أنابيب غاز التبريد في الوحدة الداخلية كما يلي:



A أنابيب السائل
B أنابيب الغاز

a مادة العزل (التجهيزات الميدانية)
b روابط الكابلات (إمداد داخلي)
c أنابيب العزل: (أنبوب الغاز) كبير، (أنبوب السائل) صغير (ملحقات)
d صامولة مقلجة (متصلة بالوحدة)
e وصلة أنبوب التبريد (المثبتة بالوحدة)
f الوحدة
g بطائن منع التسرب: أنبوب الغاز، أنبوب السائل (ملحقات)

1 اجعل خطوط التمام قطع العزل موجهة لأعلى.
2 نيتها في قاعدة الوحدة.
3 أحكم تثبيت رابط الكابلات على قطعة العزل.
4 قم بتغليف بطانة منع التسرب من قاعدة الوحدة وحتى الجزء العلوي من الصامولة المقلجة.

في حالة غاز التبريد R32، يجب تثبيت الأنابيب المساعدة (ملحقة) من أجل بعض التوصيلات، وعزلها باستخدام أنبوب العزل الصحيح (ملحق):

الطرز	أنبوب مساعد / أنبوب عزل (مم)	غاز	السائل
EKVDX32	(Ø12.7/Ø13-29 (L65	—	—
EKVDX50	—	—	—
EKVDX80	(Ø15.9/Ø15-31 (L70	(Ø9.5/Ø10-26 (L65	—
EKVDX100	—	—	—

إشعار

تأكد من عزل جميع أنابيب التبريد. قد يؤدي وجود أي أنبوب مكشوف إلى حدوث تكثيف.

10 التركيب الكهربى

تحذير

انظر "٣ تعليمات السلامة المحددة للمثبت" [4١] للتأكد من توافق هذا التركيب مع جميع لوائح السلامة.

1-10 مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية

كابل التيار الكهربائي	MCA ^(a)	0.22 أمبير
الفولت	240~220 فولت	
الطور	1~	
التردد	50/60 هرتز	
أحجام السلك	1.5 ملم ² (سلك ثلاثي النواة) H07RN-F (60245 IEC 66	
أسلاك الإرسال	للحصول على المواصفات يُرجى مراجعة دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.	
كابل واجهة المستخدم	0.75 إلى 1.25 ملم ² (سلك ثنائي الخطوط) H05RN-F (60245 IEC 57	
كابل بين VAM وEKVDX	الطول ≥ 300 م	
المنصهر الميداني الموصى به	الطول ≥ 100 م	
	EKVDX32~80A2	6 أمبير
	EKVDX100A2	16 أ

الطرز	القطر الخارجى للأنبوب (مم)			
	R32 ^(a)		R410A	
	الغاز	السائل	الغاز	السائل
EKVDX32	Ø12.70	Ø6.35	Ø9.52	Ø6.35
EKVDX50	Ø12.70	Ø6.35	Ø12.70	Ø6.35
EKVDX80	Ø15.90	Ø9.52	Ø12.70	Ø6.35
EKVDX100	Ø15.90	Ø9.52	Ø15.90	Ø9.52

(a) لسائل التبريد R32، قد يستلزم الأنابيب الملحقة لوحدة بعينها. الأنابيب الملحقة مزودة في الوحدة.

مادة أنابيب غاز التبريد

• **مادة الأنابيب:** النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك
• **الوصلات المقلجة:** استخدم المواد اللدنة فقط.

• **درجة وسمك صلابة الأنابيب:**


القطر الخارجى (Ø)	درجة التلدين	الصلابة (H ₁) ^(a)
6.4 مم (1/4 بوصة)	مُطَوِّع (O)	≤ 0.8 مم
9.5 مم (3/8 بوصة)		
12.7 مم (1/2 بوصة)		
15.9 مم (5/8 بوصة)		

(a) وفقًا للتشريعات المعمول بها والحد الأقصى لضغط العمل للوحدة (انظر "PS High" على لوحة اسم الوحدة)، قد تكون هناك حاجة إلى سُمْك أكبر للأنابيب.

٢-١-١٤ عازل أنابيب غاز التبريد

• استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:
• مع معدل انتقال حراري يتراوح بين 0.041 و 0.052 واط لكل متر كلفن (0.035 و 0.045 كيلو كالوري/متر.ساعة.درجة مئوية)
• مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على الأقل 120 درجة مئوية
• سُمْك العازل

القطر الخارجى للأنبوب (Ø _p)	عزل القطر الداخلى (Ø _i)	سمك العزل (t)
6.4 مم (1/4 بوصة)	10~8 مم	≤ 10 مم
9.5 مم (3/8 بوصة)	14~10 مم	≤ 13 مم
12.7 مم (1/2 بوصة)	16~14 مم	≤ 13 مم
15.9 مم (5/8 بوصة)	20~16 مم	≤ 13 مم



في حال كانت درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية والرطوبة أعلى من 80% رطوبة نسبية، فإن سمك مواد العزل يجب ألا يقل عن 20 مم لمنع حدوث التكثيف على سطح العازل.

٢-١-١٤ توصيل أنابيب غاز التبريد


خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

١-٢-١٤ لتوصيل أنابيب المُبرد بالوحدة الداخلية

تحذير


قم بتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع لا يحتمل أن يتعرضوا فيه لأي مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على غاز التبريد، ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية ضد التآكل بشكل مناسب.

• **طول الأنبوب.** احرص على أن تكون أنابيب التبريد قصيرة قدر الإمكان.
• **توصيلات الفلتر.** وصل مواسير التبريد بالوحدة باستخدام توصيلات الفلتر.




a أسلاك الإمداد بالطاقة والتأريض
b غطاء الصيانة مع مخطط الأسلاك
c أسلاك الإرسال

6 تثبيت الكابلات بأحزمة التثبيت (انظر حقبة الملحقات) بالمشابك المعدنية.
ملاحظة: هناك حزام واحد من حزامى التثبيت الباقيين من حقبة الملحقات مخصص لسلك مرحل لوحة الدائرة المطبوعة والحزام الآخر لسلك التثبيت الاحتياطي.



7 إعادة ربط غطاء الصيانة.

مثال على النظام



a الوحدة الخارجية
b وحدة التهوية لاستعادة الحرارة (VAM)
c واجهة المستخدم
d الوحدة الداخلية EKVDX
e الوحدة الداخلية العادية لـ VRV

قاطع الحماية من التيار الأرضى

(٩) MCA= الحد الأقصى لسعة التيار للدائرة. القيم المحددة هي قيم قصوى (راجع البيانات الكهربائية للوحدة الداخلية لمعرفة القيم الدقيقة).

٢-١٥ توصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الداخلية

تحذير ⚠

انظر "٢ تعليمات السلامة المحددة للمثبت" [٤] للتأكد من توافق هذا التركيب مع جميع لوائح السلامة.

إشعار ⚠

- تتبع مخطط توصيل الأسلاك (المرفقة مع الوحدة، تقع داخل غطاء الخدمة).
- للحصول على إرشادات حول كيفية توصيل الجهاز الاختياري، راجع دليل التثبيت المرفق مع الجهاز الاختياري.
- تأكد من عدم عرقلة الأسلاك الكهربائية للتثبيت الصحيح لغطاء الخدمة.

من المهم إبقاء مصدر إمداد الطاقة وأسلاك الإرسال منفصلين عن بعضهما البعض. من أجل تجنب أي تدخل كهربائي يجب أن تكون المسافة بين كل سلكين دائماً 50 مم على الأقل.

إشعار ⚠

تأكد من الحفاظ على إبقاء خط الطاقة وخط النقل بعيداً عن بعضهما البعض. قد يتم تمرير أسلاك النقل وأسلاك إمدادات الطاقة، ولكن قد لا تعمل بالتوازي.

- 1 قم بإزالة غطاء الخدمة.
- 2 كابل واجهة المستخدم (300 م): قم بتوجيه الكابل عبر الإطار، وقم بتوصيل الأسلاك بمجموعة أطراف التوصيل (الرموز P1، P2).
- 3 توصيل كابل الإرسال مع (100VAM ≤ م): قم بتوجيه الكابل عبر الإطار، وقم بتوصيل الأسلاك بمجموعة أطراف التوصيل (الرموز P1، P2).
- 4 توصيل كابل الإرسال مع الوحدة الخارجية وأو وحدات EKVDX الأخرى: قم بتوجيه الكابل عبر الإطار، وقم بتوصيل الأسلاك بمجموعة أطراف التوصيل (الرموز F1، F2).

إشعار ⚠

من أجل متطلبات تغليف الأسلاك، انظر دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.


إشعار ⚠

توصيلة التحكم بالمجموعة غير مسموح به.

- 5 كابل التيار الكهربائي: مرر الكابل من خلال الإطار، وقم بتوصيل الأسلاك بمجموعة أطراف التوصيل (L، N، الأرضية).

إنذار ⚠

يجب أن تشارك الوحدة الداخلية لكل من VAM و EKVDX نفس أجهزة السلامة ومصدر التيار الكهربائي.



a قاطع الدائرة
b قاطع الحماية من التيار الأرضى

١٦ التهينة

معلومات



راجع الدليل المرجعي لمسؤول التثبيت والمستخدم الخاص بواجهة المستخدم لمزيد من المعلومات عن كيفية تغيير إعدادات الحقل.

إشعار



في حالة كانت الوحدة الداخلية EKVDX مُركبة، يمكن أن تؤدي نقاط التعيين في تشغيل التيرموستات باستمرار لمنع ذلك، قم بزيادة (خفض) نقطة تعيين التبريد (التدفئة) قليلاً.

معلومات



في حالة الدمج مع EKVDX، على VAM، فلا يمكن استخدام الأوضاع 17 و 18 و 19. استخدم 27 و 28 و 29.

إعدادات الحقل عن طريق واجهة المستخدم: لـ EKVDX، اختر الوحدة الداخلية 0. بالنسبة لـ VAM، اختر الوحدة الداخلية 1.

١-١٦ لضبط عامل تصحيح درجة حرارة التبريد

النقطة المحددة لواجهة المستخدم للوحدة EKVDX مرتبطة بدرجة حرارة التصريف المستهدفة (Th4c)، وليس بدرجة حرارة الغرفة المستهدفة. ولهذا، فإن درجة حرارة الهواء المقيسة لا تمثل نتيجة دقيقة لدرجة حرارة الغرفة. صنع عامل تصحيح 'c' لتعويض انتقال الحرارة عبر طول المجرى بين EKVDX والغرفة.

الصيغة: لطول مجرى معين بين EKVDX والغرفة = c الطول × 0.10 درجة مئوية
مثال: لمسافة 10 متر من المجرى c=1 درجة مئوية.

٢-١٦ لإلغاء تنشيط نظام أمان R32


أثناء إجراء اختبار تشغيل النظام وأثناء الصيانة، قم بإلغاء تنشيط نظام أمان R32 (يكون منشطاً بشكل افتراضي):

- 1 اضبط إعداد 15-01-19(29) VAM
- 2 اضبط واحد من إعدادي 15(25)-13-3 EKVDX (=إيقاف التشغيل لمدة 24 ساعة) أو 15(25)-13-1 (=إيقاف التشغيل)
- 3 اضبط إعداد 15-02-19(29) VAM
- 4 اضبط إعداد 15(25)-13-02 EKVDX

٣-١٥ لتوصيل الخرج الخارجي

يجب أن يكون التيار المستخدم للجهاز الخارجي أقل من 1 أمبير أو مساوي له. قم بتثبيت منضهر 1≥ أمبير لحماية لوحة الدائرة المطبوعة الداخلية.

إذا كان التيار المستخدم للجهاز الخارجي أعلى من 1 أمبير. فيلزم استخدام مرحل خارجي مزود داخلياً للحد من التيار في لوحة الدائرة المطبوعة الداخلية. انظر المخطط المثال أدناه:



- a جهاز خرج مرحل لوحة الدائرة المطبوعة
b مصدر التيار الكهربائي بالتيار المتردد للمرحل
c المنضهر 1≥ أمبير
d المرحل (إمداد داخلي)
e مرحل لوحة الدائرة المطبوعة
f مصدر التيار الكهربائي بالتيار المتردد للجهاز الخارجي
g الجهاز الخارجي (مثل الإنذار الخارجي)

في حالة سائل التبريد R32، يجب أن يكون صوت الإنذار المدمج في واجهة المستخدم أعلى من الضوضاء في خلفية الغرفة بمقدار 15 ديسيبل. إذا لم تكن هذه هي الحالة:

- 1 قم بتثبيت إنذار خارجي (إمداد داخلي) في كل EKVDX.
- 2 قم بتوصيل الإنذار الخارجي بمرحل لوحة الدائرة المطبوعة لـ EKVDX أو بقناة خرج الوحدة الخارجية لـ SVS.
- 3 قم بإيقاف تشغيل الإنذار المدمج في واجهة المستخدم إذا كان الإنذار الخارجي مُركباً في نفس مكان واجهة المستخدم.

ملاحظة: يجب ضبط إنذار تسريب سائل التبريد على ON (تشغيل). ستصدر واجهة المستخدم إشارة تحذير مرئية ومسموعة في حال تم اكتشاف تسريب سائل التبريد R32 أو حساس العطل/الفصل.

معلومات



تتوفر معلومات عن بيانات الصوت الخاصة بإنذار تسريب سائل التبريد في ورقة البيانات الفنية الخاصة بواجهة المستخدم. بمعنى إصدار وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بـ BRC1H52* إنذار يبلغ شدته 65 ديسيبل (ضغط الصوت، ويقاس عند 1 م من مسافة الإنذار).

٤-١٥ لتوصيل الدخل الخارجي

معلومات




للاطلاع على تفاصيل بخصوص مختلف أوضاع واجهة المستخدم وكيفية ضبطها، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل المُسلم مع واجهة المستخدم.

إنذار



في حالة غاز التبريد R32، التوصيلات الطرفية T1/T2 تكون من أجل إدخال إنذار الحريق فقط. لدى إنذار الحريق أولوية أعلى من أمان R32 ويغلق النظام بأكمله.



a إشارة دخل إنذار الحريق (إمكانية الاتصال المجاني)

إشعار



يجب ضبط واجهة المستخدم على الوضع الوظيفي الكامل أو وضع الإنذار فقط.

٣-١٦ إعدادات الحقل

إعدادات الحقل الخاصة بـ EKVDX (واجهة المستخدم: الوحدة الداخلية (0

الوضع		رقم الإعداد	وصف SW	وضع SW ^(a)															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
(b) (20) 10		13	عائل تصحيح درجة حرارة التصريف (درجة مئوية)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
(c) (22) 12		1	إيقاف إجباري (أقراص) حول تبديل المدخلات الخارجية (T1 T2)	إيقاف المدخلات الخارجية (تشغيل) إيقاف التشغيل	مخلات جهاز الصيانة	الإيقاف الإجباري B (إعداد المستأجرين المتعددين)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(d) (24) 14		10	القطعة المحددة القصوى للتبريد	13 درجة مئوية	15 درجة مئوية	16 درجة مئوية	17 درجة مئوية	18 درجة مئوية	19 درجة مئوية	20 درجة مئوية	21 درجة مئوية	22 درجة مئوية	23 درجة مئوية	24 درجة مئوية	25 درجة مئوية	26 درجة مئوية	28 درجة مئوية	30 درجة مئوية	
(e) (24) 14		11	القطعة المحددة القصوى للتدفئة	24 درجة مئوية	26 درجة مئوية	27 درجة مئوية	28 درجة مئوية	29 درجة مئوية	30 درجة مئوية	31 درجة مئوية	32 درجة مئوية	33 درجة مئوية	35 درجة مئوية	37 درجة مئوية	39 درجة مئوية	41 درجة مئوية	43 درجة مئوية	45 درجة مئوية	
(f) (25) 15		13	نظام الأمل لـ R32 ^(g)	قيد الإيقاف (OFF)	تشغيل	إيقاف لمدة 24 ساعة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		15	إعدادات مخارج التبريد الخارجي ^(h)	تشغيل	ممكن	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(a) إعدادات المصنعة ملونة بخلفية رمادية.

(b) لا يمكن تعديل إعداد الحقل هذا عن طريق قائمة جهاز التحكم عن بُعد.

(c) في حالة سائل التبريد R32، كل من التوصيلات الخارجية T1 T2 مخصصة لدخول إشارات الحرائق فقط.

(d) يجب أن تكون إعدادات حقل 14-13-18 VAM (نظر الجول أثناء) متطابقة مع إعدادات حقل EKVDX. اضبط EKVDX أو لا EKVDX=VAM=التأثري

(e) في حالة استخدام R410A، اضبط على 15-13-1.

(f) يتطلب الإعداد 15-25-2 عندما يتم استخدام سائل تبريد R32.

إعدادات حقل VAM (واجهة المستخدم: الوحدة الداخلية (1

موضع SW			وصف SW		SW	موضع
01	مرقعة	مرقعة الجلبة	بدون أي تبريد محوري	—	سرعة المروحة الأولية ^(a)	4
05	—	—	—	—	إعداد: Yes/No (نعم/لا) /وصلة لتبريد المبنى بنظام VRV	(27)17
06	—	—	—	—	إعداد المساحات الباردة عندما يكون التبريد مستقر الحراري قيد الإنشاء (OFF)	5
07	—	—	—	—	تشغيل المروحة عندما يزداد التبريد /تحت الإنشاء/إعداد/السلامة ^(b)	6
08	مرقعة	مرقعة الجلبة	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	(28)18
09	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
10	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
11	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
12	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
13	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
14	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
15	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
16	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
17	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل / تحت الإنشاء/إعداد/السلامة ^(b)	6
18	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
19	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
20	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
21	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
22	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
23	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
24	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
25	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل / تحت الإنشاء/إعداد/السلامة ^(b)	6
26	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
27	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
28	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
29	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
30	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
31	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
32	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
33	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
34	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
35	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
36	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
37	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
38	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
39	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
40	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
41	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
42	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
43	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
44	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
45	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
46	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
47	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
48	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
49	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
50	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
51	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
52	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
53	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
54	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
55	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
56	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
57	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
58	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
59	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
60	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
61	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
62	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
63	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
64	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
65	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
66	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
67	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
68	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
69	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
70	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
71	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
72	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
73	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
74	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
75	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
76	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
77	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
78	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
79	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
80	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
81	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
82	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
83	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
84	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
85	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
86	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
87	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
88	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
89	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
90	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
91	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
92	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
93	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
94	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
95	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
96	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
97	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
98	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
99	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
100	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
101	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
102	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
103	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
104	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
105	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
106	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
107	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
108	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
109	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
110	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
111	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
112	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
113	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
114	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
115	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
116	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
117	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
118	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
119	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
120	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
121	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
122	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
123	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
124	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
125	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
126	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
127	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
128	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
129	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
130	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
131	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
132	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
133	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
134	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
135	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
136	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
137	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
138	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
139	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
140	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
141	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
142	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
143	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
144	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
145	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
146	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
147	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
148	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
149	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
150	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
151	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
152	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
153	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
154	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
155	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
156	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
157	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
158	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
159	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
160	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
161	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
162	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
163	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
164	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
165	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
166	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
167	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
168	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
169	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
170	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
171	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
172	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
173	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
174	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
175	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
176	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
177	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
178	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
179	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
180	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
181	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
182	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
183	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
184	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
185	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
186	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
187	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
188	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
189	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
190	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
191	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
192	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
193	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
194	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
195	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
196	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
197	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
198	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	2
199	—	—	—	—	تحديد وظيفة طرف الدخل الخارجي JCI/J1 ()	8
200	—	—	—	—	هل EKVDX متصلاً ^(d)	10
201	—	—	—	—	قطعة تعيين التبريد (بـ EKVDX)	13
202	—	—	—	—	قطعة تعيين التدفئة (بـ EKVDX)	14
203	—	—	—	—	نظام إمان R32 ^(e)	15
204	—	—	—	—	التبريد الطبيعي أثناء الليل (إعدادات المروحة) ^(c)	6
205	—	—	—	—	الإشارة الخارجية JCI/J2 ^(a)	0
206	—	—	—	—	ON (تشغيل) مصدر الطاقة المباشر ^(b)	1
207	—	—	—	—	إعادة التشغيل تلقائي ^(c)	

(a) عند الاتصال بـ EKVDX، اضبط على 2 أو 4.

(b) عند الاتصال بـ EKVDX يمكن ضبط 17-5-27 على 1 أو 3 أو 4 أو 7 أو 8.

(c) (هواء الإمداد/هواء العادم)، مثل تعني Low/High (منخفض/مرتفع).

(d) في حالة مع VAM و EKVDX وتثبيت نظام إمان R32 VAM يتم تعطيل التبريد الطبيعي أثناء الليل.

(e) عند الاتصال بـ EKVDX، لا يمكن استخدام JCI/J2. اضبط على 18-0-7. سجل عن ذلك، استخدم T1 T2 من EKVDX. انظر دليل تثبيت EKVDX وتشغيله.

(f) عند الاتصال بـ EKVDX، لا تغير الإعدادات الافتراضية.

(g) عند الاتصال بـ EKVDX، لا يمكن استخدام JCI/J1. سجل عن ذلك، استخدم T1 T2 من EKVDX. انظر دليل تثبيت EKVDX وتشغيله.

(h) عند الاتصال بـ EKVDX، اضبط على 18-10-2.

^(١) عند الاتصال بـ EKVDX، يلزم إجراء الإعداد 2 (تشغيل الأمان) في حالة استخدام سائل تبريد R32. ويلزم إجراء الإعداد 1 (إيقاف تشغيل الأمان) في حالة استخدام سائل التبريد R410A.

١٧ التجهيز

إشعار

قم دائما بتشغيل الوحدة باستخدام الترمستورات و/أو مفتاح/استشعار الضغط. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون حرق الصاغط هو النتيجة.

١-١٧ قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل

- 1 بعد تثبيت الوحدة، تحقق من العناصر المدرجة أدناه.
- 2 أغلق الوحدة.
- 3 قم بتشغيل الوحدة.

عام

قراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل، كما هو موضح في الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم.	☐
أن الوحدة الداخلية مثبتة بشكل صحيح.	☐
تركيب الوحدة الخارجية بطريقة صحيحة.	☐
إن أنابيب التصريف مركبة ومعزولة بصورة صحيحة ويتدفق التصريف بسلاسة. التحقق من تسربات الماء.	☐
السبب المحتمل: قد تتقاطر المياه المكثفة.	☐
إن المجرى مُركَّب بصورة صحيحة ومعزول.	☐
إن الخافض(الخوافض) مُركَّب ومعزولة بصورة صحيحة.	☐
أن أنابيب غاز التبريد (الغازي والسائل) تم تثبيتها بصورة صحيحة ومعزولة حرارياً.	☐
لا يوجد تسرب الفريون.	☐
لا توجد أطوار مفقودة أو أطوار معكوسة.	☐
تأريض النظام بشكل سليم واحكام ربط أطراف التأريض.	☐
تركيب المصهرات أو أجهزة الحماية المركبة محلياً وفق هذه الوثيقة دون تجاوزها.	☐
تطابق الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة مع الجهد الكهربائي على بطاقة بيانات الوحدة.	☐
لا توجد توصيلات مفكوكة أو مكونات كهربائية تالفة في صندوق المفاتيح.	☐
لا توجد مكونات تالفة أو مواسير مخفوسة داخل الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.	☐
فتح الصمامات (الغاز والسائل) في الوحدة الخارجية بالكامل.	☐

مجموعة VAM و EKVDX

كل إعدادات الحقل ذات الصلة بمجموعة VAM و EKVDX مضبوطة بشكل صحيح. انظر "٣-١٦ إعدادات الحقل" [214] للتعرف على الإعدادات المطلوبة.	☐
واجهة المستخدم متصلة بـ EKVDX (وليس VAM).	☐

توصيل P1/P2 بين <100 HRV-EKVDX م.	☐
لا يوجد اتصال F1/F2 بين VAM و EKVDX (الاتصال المسموح به P1/P2 فقط).	☐
لا يوجد تحكم بالمجموعة.	☐
تم مشاركة مصدر التيار الكهربائي وأجهزة الأمان الكهربائية بين VAM و EKVDX.	☐
كل وحدة من وحدات VAM متصلة بوحدة واحدة فقط من وحدات EKVDX (عن طريق أنبوب مجرى وتوصيل كهربائي). لا يوجد أي اتصال لـ VAM مع أي وحدة داخلية أخرى أو تسرب أو وحدات EKVDX الأخرى.	☐
الأنبوب معزول على جانب VAM و EKVDX.	☐

٢-١٧ لتشغيل الاختبار

معلومات

- قم بإجراء الاختبار وفقاً للتعليمات الواردة في دليل الوحدة الخارجية.
- لا يكتمل التشغيل التجريبي إلا عند عدم ظهور أي كود عطل على واجهة المستخدم أو شاشة الأقسام السبعة بالوحدة الخارجية.
- راجع دليل الخدمة للحصول على القائمة الكاملة لرموز الأخطاء وإرشادات تفصيلية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل خطأ.

إشعار

تجنب إيقاف تشغيل الاختبار.

معلومات

خلال التشغيل الاختباري للنظام أو أثناء الصيانة، ينبغي إلغاء تنشيط نظام سلامة R32. ارجع إلى "٢-١٦ لإلغاء تنشيط نظام أمان R32" [204].

اضبط إعدادات الحقل ذات الصلة على EKVDX، ثم على VAM، قبل إجراء اختبار التشغيل. انظر "٣-١٦ إعدادات الحقل" [214].

١٨ استكشاف المشكلات وحلها

١-١٨ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء

إذا واجهت الوحدة مشكلة، فسوف تعرض واجهة المستخدم رمز خطأ. من المهم فهم المشكلة واتخاذ التدابير قبل إعادة ضبط رمز الخطأ. يجب أن يتم ذلك بواسطة مسؤول تركيب مرخص أو موزع محلي.

يمنحك هذا الفصل نظرة عامة على معظم رموز الأخطاء المحتملة وأوصافها كما تظهر على واجهة المستخدم.

معلومات

- راجع دليل الخدمة لمعرفة:
- القائمة الكاملة لرموز الخطأ
- دليل أكثر تفصيلاً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل خطأ

١-١-١٨ أكواد الأخطاء: نظرة عامة

في حالة ظهور رمز خطأ أخرى، اتصل بالموزع.

الرمز	الوصف
1180 -	كشف حساس R32 عن تسرب سائل التبريد

الدليل الموحد

بالنسبة للأجزاء والأرقام المستعملة، قم بالرجوع إلى الرسم البياني الخاص بالأسلاك الخاصة بالوحدة. يكون ترقيم الأجزاء بالأرقام العربية بترتيب تصاعدي لكل جزء ويتم تمثيله في النظرة العامة بالرمز "*" في الرمز الخاص بالجزء.

الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
	قاطع الدائرة		تأريض وقائي
	التوصيلات		واقي للأرض (براغي)
	وصلة		مقوم التيار
	تأريض		موصل المرحل
	أسلاك المجال		موصل الدائرة الكهربائية القصيرة
	مصهر		طرفي
	الوحدة الداخلية		شريط طرفي
	الوحدة الخارجية		ماسك الأسلاك
	قاطع الحماية من التيار الأرضي		

الرمز	اللون	الرمز	اللون
BLK	أسود	ORG	برتقالي
BLU	أزرق	PNK	وردي
BRN	بنّي	PRP, PPL	أرجواني
GRN	أخضر	RED	أحمر
GRY	رمادي	WHT	أبيض
		YLW	أصفر

الرمز	المعنى
A*P	لوحة الدائرة المطبوعة
*BS	تشغيل/إيقاف زر الدفع، مفتاح التشغيل
BZ, H*O	جرس طنان
*C	مكثف
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	التوصيل، الوصلة
D*, V*D	الصمام الثنائي
*DB	قنطرة الصمام الثنائي
*DS	مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (DIP)
E*H	السخان
FU*, F*U	مصهر
	الرجوع إلى لوحة الدائرة المطبوعة داخل الوحدة الخاصة بك
*FG	وصلة (أرضية الإطار)
*H	جدلية أسلاك
H*P, LED*, V*L	مصباح إشارة، الصمام الثنائي الباعث للضوء
HAP	صمام ثنائي باعث للضوء (شاشة الخدمة خضراء)
HIGH VOLTAGE	الفولت المرتفع
IES	حساس العين الذكي
*IPM	وحدة الطاقة الذكية
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	التتابع المغناطيسي
L	حي
*L	ملف
L*R	مفاعل
*M	محرك متدرج
M*C	محرك ضاغط

الرمز	الوصف
CHIR0	خطا في نظام الأمان (كشف التسرب)
-2BR6	انخفاض معدل تدفق هواء VAM إلى أقل من حد العتبة المسموح به (لتطبيق R32)
-2GR6	يصل معدل تدفق هواء VAM إلى حد العتبة المسموح به (لتطبيق R32)
-3OR6	تحذير VAM لانخفاض معدل تدفق الهواء (لتطبيق R32)
-01CH	عطل حساس R32
-02CH	نهاية العمر الافتراضي لحساس R32
-05CH	6 أشهر قبل نهاية العمر الافتراضي لحساس R32
A1	خلل في الوحدة الداخلية للوحة الدارات المطبوعة (PCB)
A3	خلل نظام التحكم في مستوى التصريف
A9	عطل في صمام التوسيع الإلكتروني
AF	عطل في نظام الترطيب
AJ	عطل في إعداد السعة (لوحة الدارات المطبوعة (PCB) للوحدة الداخلية)
C4	عطل الترمستور لأنبوب السائل للمبادل الحراري
C5	عطل الترمستور لأنبوب الغاز للمبادل الحراري
C9	عطل الترمستور ذو شطف الهواء
CA	عطل في الترمستور لتفريغ الهواء
CJ	خلل ترمستور درجة حرارة الغرفة في جهاز التحكم عن بعد
-04US	جهاز تحكم عن بعد بخلاف نوع H متصلاً
-01U9	حدث خطأ في خط خارجي آخر في نفس خط F1 F2 ، ولكن لا يزال EKVDX/الخارجي قيد التشغيل
-02U9	حدث خطأ في خط خارجي آخر في نفس خط F1 F2 ، ويتعذر تشغيل EKVDX/الخارجي بعد الآن
-34UJ	عدم تطابق في السعة بين VAM و EKVDX
-35UJ	خلل في VAM. توجد أربعة أوضاع محتملة:
	- هناك عطل في VAM. اثنى على السبب في سجل الأعطال. - فقد الاتصال بين VAM و EKVDX. - لا يحدد إعداد VAM الداخلي مع توصيل EKVDX: 10-18 (28) ليس -02. - البرنامج الثابت لوحدة التحكم عن بعد غير محدث. يرجى تثبيت أحدث إصدار متوفر للبرنامج.
-37UJ	VAM: حدث عطل A6-28 (لتطبيق R32)
-38UJ	VAM: حدث عطل A6-29 (لتطبيق R32)

١٩ الفك

إشعار



لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقاً للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

٢٠ البيانات الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع Daikin الإقليمي (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على إكسترنات Daikin Business Portal (تتطلب المصادقة).

١-٢٠ مخطط الأسلاك

انظر مخطط توصيل الأسلاك الداخلي المزود مع الوحدة (داخل غطاء صندوق المفاتيح الموجود بالوحدة الداخلية). الاختصارات المستخدمة مدرجة أدناه.

Translation	English
ينبغي أن تكون الوحدة EKVDX والوحدة VAM-J8 المقابلة لها متصلتين بمصدر إمداد مشترك للطاقة. راجع دليل التركيب للوحدة EKVDX للمزيد من التفاصيل.	An EKVDX unit and its corresponding VAM-J8 unit should be connected to a common power supply. Refer to the installation manual of the EKVDX unit for further details.
أسلاك الإرسال	Transmission wiring
الخرج الخارجي - حالة الخطأ	Ext. output - error state
الخرج الخارجي - إنذار R32	Ext. output - R32 alarm
دائرة حساس الغاز	Gas sensor circuit
وحدة التحكم عن بُعد السلكية	Wired remote controller
نموذج صندوق التحكم	Control box layout

الرمز	المعنى
M*F	محرك المروحة
M*P	محرك مضخة التصريف
M*S	محرك متأرجح
MR, MRCW*, MRM*, MRN	التتابع المغناطيسي
N	محايد
*n=N	عدد مرات المرور خلال الحلقة الحديدية
PAM	تضمين سعة النبضة
*PCB	لوحة الدائرة المطبوعة
*PM	وحدة الطاقة
PS	إمداد طاقة التحويل
*PTC	المقاوم الخاص بالتحكم الحراري السلبي
*Q	الترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (IGBT)
Q*C	قاطع الدائرة
Q*DI, KLM	قاطع الدائرة الكهربائية الخاص بالتسرب الأرضي
Q*L	حامي الحمل الزائد
Q*M	مفتاح حراري
Q*R	قاطع الحماية من التيار الأرضي
*R	مقاوم
R*T	الثيرمستور
RC	جهاز استقبال
S*C	مفتاح كهرباء حدي
S*L	مفتاح عمولة
S*NG	كاشف تسرب غاز التبريد
S*NPH	حساس الضغط (عالي)
S*NPL	جساس الضغط (المنخفض)
*S*PH, HPS	مفتاح الضغط (عالي)
S*PL	مفتاح الضغط (منخفض)
S*T	منظم الحرارة
S*RH	حساس الرطوبة
*S*W, SW	مفتاح التشغيل
SA*, F1S	مانع الطفح
SR*, WLU	جهاز استقبال الإشارات
*SS	مفتاح تحديد
SHEET METAL	صحيفة ذات لوحة ثابتة طرفية
T*R	محول
TC, TRC	جهاز بث
V*, R*V	المقاوم المتغير
V*R	وحدة طاقة قنطرة الصمامات الثنائية، والترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (IGBT)
WRC	وحدة تحكم عن بُعد لأسلكية
*X	طرفي
X*M	شريط طرفي (مسدود)
Y*E	ملف صمام توسيع إلكتروني
Y*R, Y*S	ملف صمام عاكس إلكتروني
Z*C	حلقة حديدية
ZF, Z*F	فلتر الضجيج

ترجمات النص الموجود على مخطط الأسلاك

Translation	English
ملاحظات	Notes
يكون X35A متصلاً عندما تكون الملحقات الاختيارية في حالة الاستخدام، انظر مخطط الأسلاك لهذا الملحق	X35A is connected when optional accessories are being used, see wiring diagram of this accessory





ERC



4P555815-1 C 00000001

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P555815-1C 2022.05