


**DAIKIN**



# Instrukcja obsługi

Klimatyzatory typu Inverter **VRV**  
Typ kanałowy sufitowy

FXMQ40PVE  
FXMQ50PVE  
FXMQ63PVE  
FXMQ80PVE  
FXMQ100PVE  
FXMQ125PVE





Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji klimatyzatora. Instrukcja zawiera informacje na temat prawidłowego korzystania z urządzenia i może być pomocna w przypadku wystąpienia problemów. Ta instrukcja dotyczy wyłącznie urządzenia wewnętrznego. Należy korzystać również z instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować, tak aby było można do niej sięgnąć w przyszłości.

### Ważne informacje dotyczące używanego czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte uzgodnieniami Protokołu z Kioto.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A

Wskaźnik GWP<sup>(1)</sup>: 1975

<sup>(1)</sup> GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

W zależności od obowiązujących przepisów UE lub lokalnych może być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem szczelności. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem.

### Uwagi na temat bezpieczeństwa

W celu uniknięcia błędów w obsłudze, przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora zalecane jest zapoznanie się z tą instrukcją obsługi.

- Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie będących urządzeniami ogólnodostępnymi". Urządzenie należy instalować na wysokości minimum 2,5 m.
- Uwagi podane tutaj zaklasyfikowano do dwu kategorii. Obie kategorie uwag zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy dopilnować ich przestrzegania.



Niezastosowanie się do OSTRZEŻEŃ z dużym prawdopodobieństwem spowoduje tragiczne w skutkach konsekwencje, w tym poważne (nawet śmiertelne) urazy.

Niezastosowanie się do PRZESTRÓG może w niektórych sytuacjach spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzeń.

Po przeczytaniu instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby było możliwe korzystanie z niej w razie potrzeby. Jeśli urządzenie zostanie przekazane nowemu użytkownikowi, należy przekazać również instrukcję obsługi.



#### OSTRZEŻENIE

Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów.

Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.



#### PRZESTROGA

- Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia zewnętrznego i nie dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia gromadziły się wokół urządzenia. Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą wejść do urządzenia. Po wejściu do urządzenia w wyniku kontaktu zwierząt z częściami elektrycznymi może dojść do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.
- Nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza. Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną niedostatecznej wydajności lub innych problemów.

### Nazwy części (Patrz rysunek 1)

- 1 Wylot powietrza (nie należy do wyposażenia)
- 2 Kanał powietrza wydmuchiwanego (nie należy do wyposażenia)
- 3 Przewód na skropliny
- 4 Przewody rurowe łączące
- 5 Przewody transmisyjne
- 6 Pilot zdalnego sterowania (akcesoria)
- 7 Urządzenie do spustu skroplin (wbudowane). Umożliwia pozbycie się z wnętrza wilgoci powstałej w procesie chłodzenia powietrza.
- 8 Linia zasilania
- 9 Przewód uziemiający. Przewód przewodzący prąd elektryczny z urządzenia wewnętrznego do ziemi, zapobiegający porażeniom elektrycznym i pożarom.
- 10 Filtr powietrza (w komorze filtra) (wyposażenie opcjonalne)
- 11 Komora filtra na ssaniu (wyposażenie opcjonalne)
- 12 Kanał ssawny (nie należy do wyposażenia)
- 13 Tabliczka znamionowa urządzenia. Na tabliczce znamionowej nadrukowane są nazwa i dane techniczne urządzenia.
- 14 Kratka ssąca (nie należy do wyposażenia)

### Konserwacja





#### OSTRZEŻENIE

- Czynności konserwacyjne może wykonywać tylko wykwalifikowany technik serwisu.
- Na czas wykonywania czynności przy złączach wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone.
- Nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów do włosów ani środków owadobójczych) w pobliżu produktu. Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak rozpuszczalniki do farb. Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Instalacja elementów opcjonalnych może być wykonywana wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną. Należy stosować wyłącznie części opcjonalne wymienione w instrukcji. Nieprawidłowa instalacja może spowodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



# NOTES



**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:  
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:  
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan  
<http://www.daikin.com/global>

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright © Daikin

4PW45580-2