



Nawilzający oczyszczacz powietrza

Typ przypodłogowy

Model

MCK555AVM-W

Nawilzający Oczyszczacz Powietrza INSTRUKCJA OBSŁUGI




- Dziękujemy za zakup tego nawilzającego oczyszczacza powietrza.
- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i przestrzeganie jej w celu prawidłowego użytkowania.
- **Przed użyciem należy zapoznać się z sekcją „Środki ostrożności“.** ▶ Strona 2–5
Instrukcje obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.

Zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji online w różnych językach.



Spis treści

Przeczytaj najpierw



Środki ostrożności	2
Środki ostrożności podczas użytkowania	6
Nazwy części i operacje	7
Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy	11
Zakładanie filtra do usuwania zapachów	12

Obsługa

Tryb oczyszczania powietrza	16
Zmiana natężenia przepływu powietrza	17
Praca w trybie nawilżania i oczyszczania powietrza	17
Regulacja wilgotności	17
Blokada przed dziećmi	18
Regulacja jasności kontrolki	18
Obsługa urządzenia w TRYBIE	19
AUTOM. PRACA WENTYLATORA/EKONOMICZNY/USUWANIE PYŁKU KWIATOWEGO/WILGOTNOŚĆ	

Ustawienia zaawansowane

Wydajność jednostki Streamer	21
Wydajność aktywnych jonów plazmy	21
Czułość czujnika pyłu/cząstek PM2.5	21
Tryb monitorowania w TRYBIE EKONOMICZNYM	23
Zakres natężenia przepływu powietrza dla trybu AUTOM. PRACA WENTYLATORA ...	23
Limit natężenia przepływu powietrza, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą ...	25
Ton powiadomienia, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą ...	25

Konserwacja

Skrócona tabela konserwacji	27
Tacka nawilżacza/Moduł filtra nawilżacza	29
Wymiana filtr nawilżacza	32
Wymiana filtr odpylający	33
W przypadku dłuższego nieużywania	34



Rozwiązywanie problemów

Informacje o kontrolkach	35
Najczęściej zadawane pytania	36
Rozwiązywanie problemów	38
Dane techniczne	44
Części sprzedawane oddzielnie	45

Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy.
Tekst angielski stanowi oryginalną instrukcję.
Inne języki są tłumaczeniami oryginalnych instrukcji.

Środki ostrożności

- Należy przestrzegać tych środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.
- Konsekwencje nieprawidłowego użytkowania podzielono na następujące kategorie:


 OSTRZEŻENIE	 PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie tych instrukcji we właściwy sposób może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.	Nieprzestrzeganie tych instrukcji we właściwy sposób może prowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała, które zależnie od okoliczności mogą być poważne.


- Środki ostrożności, które należy zachować, są oznaczone za pomocą symboli:

 Nigdy tego nie robić.	 Przestrzegać instrukcji.
--	--


 **OSTRZEŻENIE** Przestrzegać wytycznych, aby nie dopuścić do wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub poważnych obrażeń.

- Informacje dotyczące wtyczki i przewodu zasilania elektrycznego

-  **Nie odłączać wtyczki pracującego urządzenia.**
(Może to być przyczyną pożaru z powodu przegrzania lub porażenia elektrycznego)
- Nie podłączać ani odłączać mokrymi rękami.**
(Może to być przyczyną porażenia elektrycznego)
- Nie używać go w taki sposób, że mogłoby dojść do przekroczenia parametrów znamionowych gniazda zasilania lub przedłużacza; nie używać napięcia zasilania spoza zakresu 220–240 V (prądu przemiennego).**
(Może dojść do pożaru, jeśli dojdzie do przekroczenia parametrów znamionowych przedłużaczy wielogniazdkowych itd.)
- Nie ciągnąć za przewód zasilania elektrycznego podczas odłączania.**
(Może dojść do przegrzania lub pożaru w wyniku przerwania przewodu)
- Nie wykonywać czynności, w wyniku których mogłoby dojść do zniszczenia wtyczki i przewodu zasilania elektrycznego.**
– Są to takie czynności, jak np. uszkodzenie, modyfikacja, mocne wyginanie, ciągnięcie, skręcanie, zwijanie w wiązki, umieszczanie ciężkich przedmiotów na wtyczce lub przewodzie zasilania elektrycznego.
W przypadku uszkodzenia wtyczki zasilania elektrycznego lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z miejscem zakupu.
(Może dojść do porażenia elektrycznego, zwarcia lub pożaru w wyniku użytkowania uszkodzonego przewodu)

-  **Włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego do samego końca.**
– Nie używać uszkodzonej wtyczki zasilania elektrycznego ani obłuzowanego gniazda zasilania.
(Może dojść do porażenia elektrycznego, zwarcia lub pożaru z powodu przegrzania, jeśli wtyczka zasilania elektrycznego nie jest włożona do samego końca)
- Wycierać co jakiś czas pył suchą szmatką z wtyczki zasilania elektrycznego.**
– Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
(Może dojść do pożaru z powodu uszkodzonej izolacji w wyniku nagromadzenia się pyłu i wilgoci itd.)
- Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, kontrolowania, przenoszenia urządzenia lub uzupełniania wody w zbiorniku wody należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania.**
(Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)


- Urządzenie

-  **Nie przyskać na urządzenie łatwopalnymi substancjami rozpylonymi (lakier do włosów, środki owadobójcze, środki dezynfekujące, sprężone powietrze itp.) ani odświeżaczy powietrza.**
(Nie należy używać takich artykułów w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zassania ich do urządzenia)
- Nie wycierać urządzenia benzyną lub rozcieńczalnikiem.**
(Może dojść do pożaru, odkształcenia urządzenia, pęknięcia lub innych uszkodzeń)


Środki ostrożności

 **OSTRZEŻENIE** Przestrzegać wytycznych, aby nie dopuścić do wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub poważnych obrażeń.


■ Nie używać urządzenia w następujących miejscach

-  • **W miejscach, w których używa się oleju lub łatwopalnych gazów i może dojść do ich wycieku.** (W wyniku ich zapłonu lub zassania do urządzenia może dojść do pożaru lub dymienia, a degradacja lub pęknięcie tworzywa sztucznego może być przyczyną obrażeń ciała)
- **W miejscach, w których występują żrące gazy lub cząstki pyłu metalowego.** (W wyniku ich zapłonu lub zassania do urządzenia może dojść do pożaru lub dymienia)
- **Miejsca o wysokiej temperaturze i wilgotności lub narażone na zachlapanie wodą, takie jak łazienka.** (Może to być przyczyną pożaru lub porażenia elektrycznego w wyniku upływności elektrycznej)
- **W miejscach dostępnych dla małych dzieci.** (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)
- **W miejscach o niestabilnej podłodze.** (Może dojść do zamoczenia artykułów gospodarstwa domowego lub pożaru lub porażenia elektrycznego w wyniku przewrócenia urządzenia)

■ Podczas użytkowania

-  • **Nie używać detergentów zawierających związki chloru lub kwasy.** (Może to spowodować uszczerbek na zdrowiu z powodu produkcji toksycznych gazów lub obrażenia ciała w wyniku degradacji lub pęknięcia tworzywa sztucznego)
- **Nie zbliżać zapalonych papierosów ani kadzidełek do urządzenia.** (W wyniku ich zapłonu lub zassania do urządzenia może dojść do pożaru lub dymienia)
- **Nie wolno próbować demontować, rekonstruować ani naprawiać urządzenia.** (Może to być przyczyną pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała) W celu wykonania naprawy prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
- **Nie wkładać palców, patyczków ani innych przedmiotów do wlotów lub wylotów powietrza.** (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego, obrażenia lub uszkodzenia)
- **Nie wlewać wody do wylotu powietrza ani do urządzenia.** (Może to być przyczyną pożaru lub porażenia elektrycznego)
- **Nie używać benzyny, benzolu, rozpuszczalnika, proszku polerskiego, parafiny, alkoholu itp.** (Może to spowodować pęknięcie, porażenie prądem elektrycznym lub pożar)
- **Nie przyskać łatwopalnymi substancjami rozpylonymi (lakier do włosów, środki owadobójcze, środki dezynfekujące, sprężone powietrze itp.) ani dezodorantami w pobliżu urządzenia ani bezpośrednio na urządzenie.** (Nie należy używać takich artykułów w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zassania ich do urządzenia)
- **Nie wycierać urządzenia benzyną lub rozcieńczalnikiem.** (Może dojść do pożaru, odkształcenia urządzenia, pęknięcia lub innych uszkodzeń)
- **Nie myć urządzenia wodą.** (Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar lub nieprawidłowe działanie)

■ Informacje dotyczące pilota zdalnego sterowania

-  • **Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania w miejscach dostępnych dla małych dzieci.** (Nieprawidłowa obsługa urządzenia lub przypadkowe połknięcie baterii może spowodować obrażenia ciała)
- **Upewnić się, że baterie nie są włożone z niewłaściwą orientacją (+/-).** (Może to spowodować zwarcie, pożar lub wyciek baterii)



OSTRZEŻENIE Przestrzegać wytycznych, aby nie dopuścić do wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub poważnych obrażeń.

■ **Natychmiast wyłączyć urządzenie w wypadku nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania**



Przykłady nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania

- Urządzenie nie działa nawet po włączeniu przełącznika.
 - Podczas poruszania przewodem zasilającym zasilanie pojawia się i znika.
 - Podczas pracy urządzenie wpada w drgania lub wydaje nieprawidłowe dźwięki.
 - Obudowa urządzenia odkształciła się lub jest ekstremalnie gorąca.
 - Czuć zapach spalenizny. (Break reakcji na nieprawidłowość i kontynuacja używania urządzenia może być przyczyną nieprawidłowego działania, porażenia elektrycznego, dymienia, pożaru itd.)
- Skontaktować się ze sprzedawcą.



PRZESTROGA Przestrzegać wytycznych, aby nie dopuścić do wystąpienia upływności elektrycznej, obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Produkt ten powinien być używany w następujących warunkach. (Może to spowodować nieprawidłowe działanie)

Tryb oczyszczania powietrza: 1 do 40°C

Praca w trybie nawilżania i oczyszczania powietrza: 1 do 35°C

■ **Podczas użytkowania**



Małe dzieci ani osoby niepełnosprawne (w wyniku choroby lub obrażeń ciała) nie powinny samodzielnie obsługiwać urządzenia.

◆ Dla UE, Wielkiej Brytanii i Turcji:

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją one związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia.

◆ Pozostałe kraje:

Urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (również dzieci) z ograniczeniami fizycznymi lub psychicznymi, osoby niedoświadczone lub osoby bez odpowiedniej wiedzy, chyba że pracują pod nadzorem lub zostały przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie użycia urządzenia.

– Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

– Osoby o wysokim stopniu odurzenia lub po zażyciu środków nasennych nie powinny obsługiwać urządzenia.

(Może to być przyczyną porażenia elektrycznego, obrażenia lub pogorszenia stanu zdrowia)

• **Nie pić wody ze zbiornika wody. Nie dawać tej wody zwierzętom ani nie podlewać nią roślin.** (Może to szkodzić zdrowiu zwierząt lub stanowi roślin)

• **Nie używać spalinowych urządzeń grzewczych w miejscach bezpośrednio narażonych na przepływ powietrza z wylotu powietrza.**

(Może to spowodować zatrucie tlenkiem węgla z powodu niepełnego spalania w spalinowym urządzeniu grzewczym)

• **Nie używać produktów, które zawierają drobny proszek, jak kosmetyki, w pobliżu urządzenia.** (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub nieprawidłowego działania)

• **Nie obsługiwać urządzenia, gdy używa się środka owadobójczego w gazie.**

– Po użyciu środka owadobójczego dobrze przewietrzyć pomieszczenie przed włączeniem urządzenia. (Wyrzucenie w powietrze związków chemicznych nagromadzonych w wylocie powietrza może szkodzić zdrowiu)

• **Nie używać urządzenia w pobliżu wykrywacza dymu.**

– Jeżeli powietrze wydobywające się z urządzenia przepływa w kierunku wykrywacza dymu, jego reakcja może być opóźniona lub może nie dojść do wykrycia dymu.

• **Nie uruchamiać urządzenia ze zdjętym zbiornikiem wody.**

– Należy sprawdzić, czy pokrywa zbiornika wody oraz uszczelka są prawidłowo zamocowane. (Może dojść do wycieku wody lub obrażeń)

Środki ostrożności

⚠ PRZESTROGA Przestrzegać wytycznych, aby nie dopuścić do wystąpienia upływności elektrycznej, obrażeń lub uszkodzenia mienia.

- !** **Często wietrzyć pomieszczenie, gdy urządzenia używana się wraz ze spalinowymi urządzeniami grzewczymi.**
 - Użytkowanie tego produktu nie zastępuje wentylacji. (Potencjalna przyczyna zatrucia tlenkiem węgla)
 - To urządzenie nie eliminuje tlenu węgla.
- Jeśli urządzenie jest ustawione w zasięgu zwierzęcia domowego, dopilnować, aby zwierzę nie oddawało moczu na urządzenie ani nie pogryzło przewodu zasilania elektrycznego.**

(Może to być przyczyną pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)
- Podczas korzystania z nawilżacza należy zawsze utrzymywać w czystości zbiornik wody, tackę nawilżacza i moduł filtra nawilżacza.**
 - Wymieniać codziennie wodę w zbiorniku wody na świeżą wodę wodociągową.
 - Wylewać codziennie pozostałą wodę z tacki nawilżacza.
 - Konserwować okresowo podzespoły wewnętrzne (tacka nawilżacza, moduł filtra nawilżacza).
 - (Zanieczyszczenia i kamień/osad w wodzie mogą prowadzić do rozwoju pleśni lub bakterii, co może być szkodliwe dla zdrowia)
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości zdrowotnych skonsultować się z lekarzem.
- Codziennie napełniać zbiornik wody. Sprawdzić, czy woda nie wycieka z dna zbiornika z powodu zanieczyszczeń znajdujących się w zaworze lub wokół niego.**

(Jeśli woda wycieknie, artykuły gospodarstwa domowego mogą ulec zamoczeniu, co może spowodować porażenie elektryczne i upływność elektryczną)
- Przed zamocowaniem kółek samonastawnych należy odłączyć urządzenie od prądu i opróżnić zbiornik wody oraz tackę nawilżacza.**

(Może dojść do nieprawidłowego działania)

■ Informacje dotyczące korpusu urządzenia

- ⊘** **• Nie blokować wlotów ani wylotu powietrza praniem, szmatkami, zasłonami itp.**

(Nieprawidłowy obieg powietrza może prowadzić do przegrzania lub pożaru)
- Nie używać aerozoli do usuwania zapachów ani innych tego typu substancji rozpylanych w urządzeniu ani w jego pobliżu.**

(Może to być przyczyną nieprawidłowego działania)
- Nie wchodzić na urządzenie, nie siedzieć na nim ani się o nie nie opierać.**

(Może dojść do obrażeń ciała w wyniku upadku lub przewrócenia)
- Nie kłaść urządzenia na boku.**

(Wyciekająca lub rozlana woda może być przyczyną porażenia elektrycznego lub nieprawidłowego działania)

■ Przenoszenie urządzenia

- !** **• Przed przeniesieniem urządzenia wyłączyć zasilanie, wylać wodę pozostałą w zbiorniku wody i tacce nawilżacza.**

(Może dojść do zamoczenia artykułów gospodarstwa domowego itp., a wyciekająca lub rozlana woda może być przyczyną porażenia elektrycznego lub upływności elektrycznej)
- Zachować ostrożność podczas podnoszenia urządzenia w celu przeniesienia.**
 - Trzymać urządzenie za przeznaczone do tego celu uchwyty. Nie trzymać urządzenia za uchwyt zbiornika wody lub tacki nawilżacza. (Może dojść do obrażeń ciała w wyniku przewrócenia urządzenia)




Środki ostrożności podczas użytkowania

Inne uwagi

- **Nie używać tego urządzenia do zastosowań specjalnych, jak np. konserwacja dzieł sztuki, tekstów/materiałów naukowych itd.**
(Może dojść do degradacji konserwowanych przedmiotów)
- **Nie nawilżać nadmiernie powietrza.**
(Może dojść do skraplania i wzrostu pleśni)
- **Nie używać żadnego z następujących typów płynów. Ciepła woda (40°C lub więcej), nieczysta woda, woda zawierająca olejek zapachowy, środki chemiczne, takie jak kwas podchlorawy, substancje zapachowe lub detergent itp.**
(Może dojść do odkształcenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania)
Woda z oczyszczacza wody, jonizowana woda alkaliczna, woda mineralna, woda studzienna itp.
(Może dojść do rozwoju pleśni/bakterii)
- **Pamiętać o możliwości zamarznięcia.**
(Może to być przyczyną nieprawidłowego działania)
Jeśli występuje ryzyko zamarznięcia, wyłączyć wodę pozostałą w zbiorniku wody i tace nawilzacza.
- **Gdy nie używa się trybu nawilżania, wyłączyć wodę pozostałą w zbiorniku wody i tace nawilzacza.**
(Rozprzestrzenianie się pleśni lub bakterii w zabrudzeniach lub kamieniu/osadzie w wodzie może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu)
- **W zależności od warunków użytkowania skrócić okres między czynnościami konserwacyjnymi. Podczas użytkowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak hotele i obiekty publiczne, skrócić okres między czyszczeniem filtra wstępnego.**
(Jeśli filtr wstępny zostanie zablokowany, a urządzenie będzie nadal używane, może dojść do nieprawidłowego działania urządzenia)

Nie używać urządzenia w następujących miejscach

- **Pozycje, z których wypływające powietrze przepływa bezpośrednio na ścianę, meble, zasłony itp.**
(Może dojść do powstania plam lub odkształcenia)
- **Na grubym dywanie, narzucie na łóżko lub materacu**
Urządzenie może się przewrócić i spowodować rozlanie wody lub czujnik poziomu wody może nie działać prawidłowo.
- **Narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych**
(Może dojść do pogorszenia odbioru sygnału z pilota zdalnego sterowania, zmiany koloru, pogorszenia stanu elementów z tworzywa sztucznego lub ich pękania)
- **Narażonych na powietrze wpływające z zewnątrz (np. w pobliżu okien itd.) lub bezpośredni przepływ powietrza z klimatyzacji itp.**
Wilgotność i temperatura w pomieszczeniu mogą nie być prawidłowo wykrywane i wskazywane.
- **W miejscach o wysokim poziomie fal elektromagnetycznych, jak np. w pobliżu kuchenki indukcyjnej, głośników itd.**
Urządzenie może nie działać prawidłowo.
- **W pobliżu spalinowych urządzeń grzewczych lub bezpośrednio narażonych na przepływ powietrza z urządzeń grzewczych**
(Wilgotność i temperatura pomieszczenia mogą być niewłaściwie wykrywane lub wyświetlane, albo może dojść do odkształcenia urządzenia)
- **Tam, gdzie używa się substancji chemicznych i farmaceutycznych, jak np. w szpitalach, zakładach produkcyjnych, laboratoriach, salonach piękności i laboratoriach fotograficznych**
(Ulatniające się chemikalia i rozpuszczalniki mogą degradować części mechaniczne, powodować wycieki wody i zamoczenie przedmiotów, takich jak artykuły gospodarstwa domowego itp.)
- **W miejscach występowania sadzy (pyłu przewodzącego) pochodzącej ze świec, świec zapachowych itd.**
Może to mieć ujemny wpływ na działanie filtrów, w wyniku czego dojdzie do zabrudzenia pomieszczenia z powodu nagromadzenia się niewyłapanego pyłu.
- **Nie używać kosmetyków itp. zawierających krzemionkę* w pobliżu urządzenia.**
* Produkty do pielęgnacji włosów (środki do pielęgnacji rozdwojonych końcówek, pianka do włosów, preparaty odżywcze do włosów itp.), kosmetyki, antyperspiranty, środki antystatyczne, impregnaty w aerozolu, środki nabłyszczające, środki do czyszczenia szkła, ściereczki czyszczące nawilżone środkiem chemicznym, wosk itp.
 - Izolatory, takie jak krzemionka, mogą przylegać do igły jednostki Streamer i uniemożliwiać generowanie wyładowania jednostki Streamer.
 - Filtr odpylający może się zatkać, co spowoduje utratę wydajności oczyszczania powietrza.
- **Nie używać nawilzacza ultradźwiękowego ani podobnego sprzętu w pobliżu urządzenia.**
Filtr odpylający może się zatkać, co spowoduje utratę wydajności oczyszczania powietrza.
- **To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dużych wysokościach (powyżej 2 000 m).**



Informacje o wyładowaniu jednostki Streamer i aktywnych jonach plazmy



W niektórych wypadkach z wylotu powietrza może być wyczuwalny nieznaczny zapach, ponieważ dochodzi do powstawania śladowych ilości ozonu. Jest to pomijalnie mała ilość i nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie.

- **To urządzenie nie eliminuje wszystkich substancji trujących w dymie tytoniowym (tlenek węgla itp.)**
- **Zapachy nie mogą zostać całkowicie usunięte, jeśli są stale generowane (zapachy materiałów budowlanych, zapachy zwierząt domowych itp.)**

Nazwy części i operacje

⚠ PRZESTROGA


Nie przechylać urządzenia, trzymając go za uchwyt zbiornika wody lub tacki nawilżacza. (Może dojść do obrażeń ciała w wyniku przewrócenia urządzenia)




Główne elementy wyjmowane

Uwaga

Aby zapobiec obrażeniom lub nieprawidłowemu działaniu, należy obsługiwać urządzenie tylko z zamocowanymi wszystkimi częściami.



Panel obsługowy/Wskaźnikowy

Gdy kontrolka miga [▶ Strona 35](#)

Nazwy części i operacje

Informacje o kontrolkach

1 Informacje o kontrolce zasilania wodą (kontrolka EMPTY)

- Kiedy zaświeci się kontrolka zasilania wodą, tryb nawilżania zostanie zatrzymany, ale tryb oczyszczania powietrza będzie kontynuowany z włączoną kontrolką WŁ./WYŁ. nawilżacza.
- Po zaświeceniu kontrolka zasilania wodą może włączać się i wyłączać kilka razy, jednak nie jest to nieprawidłowe działanie.
- Kontrolka zasilania wodą zgaśnie po napełnieniu zbiornika wody i ponownym włożeniu go do urządzenia.
- Nawet po zaświeceniu kontrolki zasilania wodą filtr nawilżacza może nadal się obracać. Przed napełnieniem zbiornika wody wodą należy zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego. ▶ Strona 15
- Jeśli ton powiadomienia (3 długie dźwięki) przeszkadza, zmień ustawienie. ▶ Strona 25, 26

2 Informacje o kontrolce blokady przed dziećmi

- Gdy jest włączona, obsługa jest ograniczona. Po naciśnięciu przycisków rozlegnie się jedynie sygnał dźwiękowy (3 krótkie dźwięki), co zapobiega nieprawidłowej obsłudze przez małe dzieci. ▶ Strona 18

3 Informacje o kontrolkach czujnika pyłu/cząstek PM2.5

- Po uruchomieniu kontrolki zaświecą się na zielono na pierwszą minutę (ok.) niezależnie od poziomu zanieczyszczenia powietrza.
- Jeśli reakcja czujnika pyłu/cząstek PM2.5 jest powolna, zmień ustawienie czułości czujnika. ▶ Strona 21, 22
- Reakcja czujnika pyłu/cząstek PM2.5 może być słaba, gdy natężenie przepływu powietrza jest ustawione na wysokim poziomie, takim jak „Turbo”. Silny przepływ powietrza powoduje, że kurz jest wciągany do wlotu powietrza, zanim dotrze do czujnika pyłu/cząstek PM2.5, jednak nie jest to nieprawidłowe działanie.

Zakres wykrywania czujnika pyłu/cząstek PM2.5

Wykrywalne substancje
pył w domu, dym tytoniowy, pyłek kwiatowy, roztocza, sierść/ włosy zwierząt domowych, cząstki stałe oleju napędowego
Wykrywane od czasu do czasu
para wodna, dym z oleju

4 Informacje o kontrolce czujnika zapachu

- Po uruchomieniu kontrolka zaświeci na zielono na pierwszą minutę (ok.).
- Jeśli poziom natężenia zapachu są niezmiennie, czujnik może nie zareagować nawet po wystąpieniu silnego zapachu w powietrzu.
- Czujnik może nie reagować na niektóre zapachy, takie jak zapachy zwierząt domowych z wyłączeniem amoniaku, zapach czosnku itp.
- Ponieważ percepcja zapachu zależy od osoby, w niektórych przypadkach zapach może być wyczuwalny nawet wtedy, gdy kontrolka świeci w kolorze zielonym. Jeśli zapach przeszkadza, przejść na ręczny przepływ powietrza i wybrać ustawienie wysokiego natężenia przepływu powietrza. ▶ Strona 17

Zakres wykrywania czujnika zapachu

Wykrywalne substancje
zapachy tytoniowe, zapachy gotowania, zapachy zwierząt domowych, zapachy z toalety, zapachy odpadków, zapach pleśni, substancja rozpylona, alkohol
Wykrywane od czasu do czasu
nagłe zmiany temperatury/wilgotności, para wodna, dym z oleju, gaz emitowany przez spalinywe urządzenia grzewcze

Pierwsza minuta po podłączeniu zasilania lub włączeniu urządzenia posłuży jako odniesienie dla ustawienia czułości czujnika zapachu. Referencja określająca czułość czujnika zapachu będzie aktualizowana podczas pracy.

5 Informacje o kontrolkach monitora NAWILŻ.

- Gdy poziom wilgotności jest poniżej 30%, włączy się kontrolka „30”. Gdy poziom wilgotności wynosi 70% lub więcej, zaświeci się kontrolka „70”.
- Kontrolki zaświecą się, nawet jeśli aktywny jest jedynie tryb oczyszczania powietrza.

Czasami poziom wilgotności wskazywany przez urządzenie może być inny niż ten wskazywany przez wilgotnościomierz.

- Dzieje się tak, ponieważ przepływ powietrza powoduje zmiany temperatury i wilgotności w całym pomieszczeniu. Należy pamiętać, że wskazania urządzenia to tylko szacunkowa wartość wilgotności otoczenia.

6 Informacje o kontrolce jednostki Streamer








- Kontrolka zaświeci się, gdy Streamer będzie działać. Działanie jednostki Streamer zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza i natężenia przepływu powietrza. ▶ Strona 22
- Jeśli dźwięk syczenia wytwarzany przez wyładowanie jednostki Streamer lub zapach ozonu przeszkadzają, ustaw Streamer na niski poziom. ▶ Strona 21, 22

Informacje o symbolach


Informacje o symbolach WENTYLATORA i wilgotności

Tabela symboli


* Wielkość symbolu zależy od ustawienia natężenia przepływu powietrza.

	WENTYLATOR				Wilgotność		
Symbol							
Ustawienie	Cicho	Niski	Standardowy	Turbo	Niski	Standardowy	Silny

Panel obsługowy/Wskaźnikowy




Pilot zdalnego sterowania



Należy zatrzymać działanie urządzenia i odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego przed instalacją. (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)


Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy

1 Kontrola akcesoriów



2 Dołączanie kółek samonastawnych


1. Ustawić urządzenie tak, aby jego przód był skierowany do góry.
 - Jeśli ustawi się ją w dół, może zostać porysowana.
2. Dokręcić je mocno dostarczonymi śrubami, aby uniknąć klekotania.



Orientacja podczas mocowania


- Zamocować kółka samonastawne z blokadą w przednich narożach urządzenia.

Kółka samonastawne z blokadą



Kółka samonastawne bez blokady

Przymocować w taki sposób, aby ten bok był skierowany do przodu urządzenia.



(Patrząc od dołu)

Uwaga

- Nie należy używać dźwigni blokujących podczas mocowania kółek samonastawnych, ponieważ może to spowodować ich odłączenie.
- Podczas przemieszczania urządzenia na kółkach samonastawnych należy to robić powoli, ponieważ powierzchnie podłogi mogą zostać zarysowane w zależności od materiału podłoża.
- Zabezpiecz dźwignie blokujące po ustawieniu urządzenia w wybranym miejscu.

Sposób użycia

- Dostępne są 2 dźwignie blokujące na lewym i prawym boku.

Blokada



Odblokować



Uwaga



- Dźwignie blokujące należy obsługiwać rękami
- Obsługując produkt, należy go używać z zablokowanymi dźwigniami blokującymi.

3 Ustawianie urządzenia

Przed instalacją usuń taśmę mocującą przewód zasilania elektrycznego do dolnej części urządzenia i wyciągnij przewód zasilania elektrycznego.

Przewód zasilania elektrycznego

Taśma (niebieska)



* Zachować odległość od ściany, aby przewód zasilania elektrycznego nie był zbyt mocno zgięty. (Może to spowodować uszkodzenie lub nagrzewanie)

Uwaga


- Aby uniknąć zabrudzenia ścian, ustawić urządzenie przy zachowaniu odległości wskazanych na ilustracji. Należy jednak pamiętać, że ponieważ urządzenie zasysa zanieczyszczone powietrze, niektóre rodzaje ścian mogą ulec zabrudzeniu, nawet jeśli zachowane są odpowiednie wymiary. W takich przypadkach należy zachować odpowiednią odległość między urządzeniem a ścianą.
- W przypadku długotrwałego użytkowania w tym samym miejscu, podłoga i otaczające ściany mogą ulec zabrudzeniu, ponieważ powietrze jest zasysane do wlotów powietrza w pobliżu podstawy urządzenia. Zaleca się okresowe czyszczenie urządzenia.
- Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.

Wskazówki dotyczące prawidłowego ustawienia


- Należy wybrać miejsce, z którego przepływ powietrza może dotrzeć do wszystkich obszarów pomieszczenia.
- Umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni. Jeśli urządzenie umieszczone zostanie na niestabilnej powierzchni, jego drgania mogą zostać wzmocnione.
- Jeśli okaże się, że zakłócenia z obwodu zasilania wewnątrz urządzenia lub kabli powodują zakłócenia na ekranie telewizora lub szum elektryczności statycznej jest emitowany przez pobliskie radia lub systemy stereo, przesunąć urządzenie na odległość co najmniej 2 m od danego urządzenia. Pamiętaj również, aby telefony bezprzewodowe i zegary sterowane drogą radiową trzymać z dala od urządzenia.

4 Zakładanie filtra do usuwania zapachów

1. Wyjąć zbiornik wody.




2. Wyjąć tackę nawilżacza.




Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy


4 Zakładanie filtra do usuwania zapachów (ciąg dalszy)

3. Wyjąć moduł filtra do usuwania zapachów.


- Przesunąć dźwignię w module filtra do usuwania zapachów do  aby go odblokować.



- Przytrzymać uchwyt w górnej części modułu filtra do usuwania zapachów i unieść część w górę i na zewnątrz.




Góra (strona wierzchnia) Dół (strona spodnia)
 Pazur (w kształcie litery U) Zakładki mocujące Pazur (w kształcie litery U)



4. Wyjąć moduł filtra do usuwania zapachów z torebki.

- Filtr do usuwania zapachów nie ma przodu ani tyłu.

Filtr do usuwania zapachów




Podczas pracy używać rękawic.
 (Pył z filtra do usuwania zapachów może zabrudzić ręce.)

- Podczas utylizacji torebki z filtrem do usuwania zapachów i środka pochłaniającego wilgoć należy przestrzegać lokalnych zasad segregacji odpadów.



5. Odwrócić moduł filtra do usuwania zapachów i założyć filtr.

- Włożyć pod zakładki mocujące (3 miejsca).





- Rozłożyć ramkę i włożyć do pazura (w kształcie litery U).

Mocno przymocować pazurem.



6. Zainstalować moduł filtra do usuwania zapachów.

- Założyć moduł filtra do usuwania zapachów i przesunąć dźwignię do pozycji , aby go zablokować.





Uwaga

Pamiętać o zablokowaniu modułu filtra do usuwania zapachów. Jeśli urządzenie nie zostanie zablokowane podczas pracy, może to spowodować nieprawidłowy hałas i zmniejszoną wydajność.

7. Zamontować tackę nawilzacza.

8. Założyć ponownie zbiornik wody. ▶ Strona 15

- W przypadku trybu nawilżania, przed zamontowaniem zbiornika wody, należy wykonać „6 Przygotowanie zbiornika wody”.
- W przypadku rozpoczęcia pracy, jeśli rozlegnie się ton powiadomienia i zacznie migać kontrolka czujnika zapachu, filtr do usuwania zapachów lub moduł filtra do usuwania zapachów nie są prawidłowo zainstalowane. Zainstaluj je ponownie.




3 długie dźwięki

5 Przygotowanie pilota zdalnego sterowania


1. Przymocować uchwyt na pilot zdalnego sterowania.

- Włożyć hak uchwytu na pilot zdalnego sterowania w nacięcie z tyłu urządzenia.



2. Wyciągnąć folię przezroczystą.


- Po wyjęciu folii przezroczystej pilot zdalnego sterowania jest gotowy do użytku.



- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa po naciśnięciu, należy kilkakrotnie wyjąć i włożyć pokrywę i baterię. (Patrz „Wymiana baterii”)

Sposób użycia

- Skierować nadajnik sygnału na pilocie zdalnego sterowania na odbiornik sygnału na urządzeniu. Urządzenie może nie odebrać sygnałów, jeśli coś je blokuje, np. zastona.
- Maksymalny zasięg nadawania wynosi ok. 6 m (w linii prostej).




Informacje o pilocie zdalnego sterowania

- Uważać, aby nie upuścić pilota zdalnego sterowania ani nie dopuścić do przedostania się do niego wody. (Może dojść do nieprawidłowego działania)
- Slaby odbiór sygnału może występować w pomieszczeniach z lampami fluorescencyjnymi z zapłonem elektronicznym (np. lampy fluorescencyjne z przetwornicą częstotliwości)
- Nie używać w pobliżu sprzętu oświetleniowego (w odległości 1 m). (Może to spowodować spadek odbioru sygnału przez odbiornik pilota zdalnego sterowania lub zmianę koloru)

Wymiana baterii

- Przesunąć dźwignię na pokrywie w dolnej części pilota zdalnego sterowania w kierunku strzałki.
- Pociągnąć pokrywę.
- Wymienić baterię.
- Przywrócić pokrywę do pierwotnego położenia.




Informacje o baterii

- Przechowywać baterie z dala od dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Aby uniknąć możliwych obrażeń ciała lub uszkodzeń spowodowanych wyciekaniem lub pęknięciem baterii, należy wyjąć baterie, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Jeśli roztwór alkaliczny z baterii dostanie się do oczu, nie trzeć oczu. Zamiast tego natychmiast przemyć oczy wodą wodociągową i zwrócić się o pomoc do lekarza.
- Nie narażać baterii na działanie wysokich temperatur lub ognia. Nie demontować ani modyfikować baterii. Izolacja wewnątrz baterii może ulec uszkodzeniu, powodując wyciek, nagrzewanie się lub wybuch.
- Podczas utylizacji baterii należy zaizolować biegun, owijając go taśmą itp. (Zmieszanie z innymi metalami lub bateriami może spowodować wydzielanie ciepła, pęknięcie lub pożar) Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać lokalnych zasad segregacji odpadów.
- Zgodnie z wytycznymi należy wymieniać baterię raz w roku. Baterię należy jednak wymienić na nową (CR2025), gdy odbiór sygnału osłabnie.
- Baterie ze zbliżającą się datą ważności mogą wymagać wcześniejszej wymiany.
- Fabrycznie zamontowana bateria jest przeznaczona do pierwszego użycia urządzenia. Może wymagać wymiany w czasie krótszym niż jeden rok.

Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy

6 Przygotowanie zbiornika wody (do trybu nawilżania)

1. Wyjąć zbiornik wody i zdjąć zatyczkę.




2. Napełnić zbiornik wodą wodociągową i założyć zatyczkę.

Uwaga

Nie wlewać do zbiornika wody.

- Ciepła woda (40°C lub więcej), nieczysta woda, olejek zapachowy, środki chemiczne, takie jak kwas podchlorawy, woda zawierająca substancje zapachowe lub detergenty itp. (Może to spowodować odkształcenie urządzenia lub nieprawidłowe działanie)
- Woda z oczyszczacza wody, jonizowana woda alkaliczna, woda mineralna, woda studzienna itp. (Może to spowodować rozprzestrzenianie się pleśni lub bakterii)

- Wykonywać w miejscu, w którym zamoczenie jest dopuszczalne.
- **Wyczyścić zbiornik wody, potrząsając niewielką ilością wody wewnątrz przed napełnieniem go wodą.** Metoda konserwacji ► Strona 28



Dokręcić zatyczkę na zbiorniku wody.
(Może dojść do wycieku wody)

- Zbiornik wody będzie ważył około 3,1 kg po napełnieniu do pełnej linii. Trzymać go obiema rękami podczas przenoszenia.
- **Po zamocowaniu zatyczki odwrócić zbiornik wody do góry dnem (tak, aby zatyczka była skierowana w dół) i sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.**



3. Założyć ponownie zbiornik wody.

- Trzymać za uchwyt i zamontować zbiornik wody w urządzeniu, układając go na tace nawilżacza.



Uwaga


Pozostawienie resztek wody w tace nawilżacza doprowadzi do nieprzyjemnych zapachów i gromadzenia się brudu. Dlatego należy pamiętać o wylewaniu wszystkich pozostałości wody z tacki nawilżacza za każdym razem, gdy uzupełnia się zbiornik wody.

W przypadku nieprzyjemnego zapachu lub brudu

► Strona 29

7 Włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego do gniazdka

- Czulość czujnika zapachu zostanie określona przez poziom zapachów w pierwszej 1 minucie po podłączeniu zasilania lub włączeniu urządzenia. **Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego, gdy powietrze jest czyste (pozbawione zapachów).**
- Referencja określająca czulość czujnika zapachu będzie aktualizowana podczas pracy.



Obsługa

– ⚠️ OSTRZEŻENIE

Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie go od zasilania podczas pracy.
(Może to być przyczyną pożaru z powodu przegrzania lub porażenia elektrycznego)

Sposób obsługi


Dokładne ustawienia można wprowadzać za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Urządzenie

Obsługa za pomocą panelu obsługowego/wskaźnikowego na urządzeniu.



Tryb oczyszczania powietrza (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE operacji)


Oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.

Pilot zdalnego sterowania



Nacisnąć  .

Urządzenie

Nacisnąć  .



- Nacisnąć ponownie, aby WYŁĄCZYĆ.
- Kontrolka WŁ./WYŁ. [zielona] włącza się.
- Jeśli wcześniej działał tryb nawilżania, tryb nawilżania uruchomi się automatycznie.

Aby użyć wyłącznie trybu oczyszczania powietrza, nacisnąć  lub  i wyłączyć tryb nawilżania.

Uwaga

Używając wyłącznie trybu oczyszczania powietrza, należy wylać całą wodę ze zbiornika wody i tacki nawilżacza.

Uwaga

- W momencie zakupu urządzenie jest ustawione na tryb oczyszczania powietrza, a TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA jest włączony.
- Gdy urządzenie jest odłączone od zasilania lub WYŁĄCZONE, zacznie pracować z ostatnio używanymi ustawieniami przy kolejnym WŁĄCZENIU.
- Ustawień trybu nie można zmieniać przez około 2 sekundy zaraz po podłączeniu wtyczki zasilania elektrycznego.

Obsługa

Zmiana natężenia przepływu powietrza

Wybrać żądane natężenie przepływu powietrza.

☪ : Cicho ☪ : Niski ☪ : Standardowy 🌀 : Turbo

* Wielkość symbolu zależy od ustawienia natężenia przepływu powietrza.

Pilot zdalnego sterowania

Nacisnąć  .


- Każde naciśnięcie powoduje przełączanie kontrolki WENTYLATOR [zielonych].



Urządzenie

Nacisnąć  .

- Każde naciśnięcie przełącza kontrolki WENTYLATOR [zielone] i kontrolki TRYB [zielone].



Informacje o ustawieniach natężenia przepływu powietrza

- Cicho** Wytwarzany jest łagodny powiew. Zalecany w trakcie godzin uśpiania. W celu szybkiego usunięcia zapachu z pomieszczenia zaleca się ustawienie natężenia przepływu powietrza na „Standardowy” lub wyższy; w przeciwnym razie zdolność do dezodoryzacji będzie zmniejszona.
- Turbo** Mocny przepływ powietrza szybko oczyszcza powietrze. Zalecane do użytku podczas sprzątania pomieszczenia.

Praca w trybie nawilżania i oczyszczania powietrza

Nawilżanie i oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Napełnić zbiornik wodą. ▶ Strona 15

Pilot zdalnego sterowania

1. Nacisnąć  .

2. Nacisnąć  .

Urządzenie

1. Nacisnąć  .

2. Nacisnąć  .

- Kontrolka WŁ./WYŁ. nawilżacza [pomarańczowa] włączy się.
- Naciśnięcie  lub  podczas pracy spowoduje zatrzymanie pracy w trybie nawilżania i oczyszczania powietrza.

Uwaga

Podczas korzystania z tego trybu moduł filtra nawilżacza musi być dołączony.
Sprawdzać codziennie wodę w tacce nawilżacza i zbiorniku wody. Zbiornik napełnić wodą wodociągową.
Pozostawienie resztek wody w tacce nawilżacza doprowadzi do nieprzyjemnych zapachów i gromadzenia się brudu. Dlatego należy pamiętać o wylewaniu wszystkich pozostałości wody z tacki nawilżacza za każdym razem, gdy uzupełnia się zbiornik wody.

- Oczyszczanie powietrza odbywa się również podczas pracy w trybie nawilżania. (Nie jest możliwe uruchomienie wyłącznie trybu nawilżania.)
- Nawet jeśli wybrano intensywność przepływu powietrza odpowiednią do preferencji, po zaświeceniu się kontrolki zasilania wodą, intensywność przepływu powietrza zmieni się na „Cicho”.
Jeśli użytkownik nie chce, aby natężenie przepływu powietrza zmieniło się na „Cicho”, należy zmienić ustawienie. ▶ Strona 25, 26
(W zależności od poziomu zapachu i pyłu w otoczeniu natężenie przepływu powietrza może nie zmienić się na „Cicho”.)

Regulacja wilgotności


Pilot zdalnego sterowania

Nacisnąć  .

Urządzenie

Nie można ustawić na urządzeniu.





- Każde naciśnięcie powoduje przełączanie kontrolki wilgotności [zielonych].



- Niski** Wartość docelowa wilgotności równa około 40%*.
- Standardowy** Wartość docelowa wilgotności równa około 50%*.
- Silny** Wartość docelowa wilgotności równa około od 60% do 70%*.


Po osiągnięciu docelowej wilgotności moduł filtra nawilżacza się zatrzyma.
* W zależności od warunków panujących w pomieszczeniu oraz poziomu temperatury/wilgotności wewnątrz/na zewnątrz, docelowy poziom wilgotności może zostać przekroczony (lub nieosiągnięty). ▶ Strona 42

Uwaga

- W chwili zakupu tryb nawilżania jest ustawiony na WYŁ.
- Nie widać pary wodnej ani mgły.
- Temperatura w pomieszczeniu może spaść, gdy tryb nawilżania jest włączony.
- Podczas pracy w trybie nawilżania mogą być słyszalne dźwięki bulgotania lub rozbrzgu, jednak nie jest to nieprawidłowe działanie. ▶ Strona 38
- Jeśli naciśnie się , gdy tryb nawilżania jest ustawiony na WYŁ., tryb nawilżania WŁĄCZY się.
- Gdy jest aktywny TRYB WILGOTNOŚCI, nie można wybrać poziomu wilgotności.
Jeśli naciśnie się przycisk  w aktywnym TRYBIE WILGOTNOŚCI, TRYB WILGOTNOŚCI wyłącza się, a włącza się TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA. Poziom wilgotności będzie taki, jak ustawiony poprzednio.
- Jeśli naciśnie się  lub  w aktywnym TRYBIE WILGOTNOŚCI, tryb nawilżania wyłącza się, a włącza się TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA.

Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie



Blokada przed dziećmi


Obsługa przycisków jest ograniczona, co zapobiega nieprawidłowej obsłudze.

Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie

Naciskać  przez około 2 sekundy.

Nie można ustawić na urządzeniu.

- Ponownie nacisnąć i przytrzymać  przez 2 sekundy, aby wyłączyć funkcję.
- Gdy blokada przed dziećmi jest aktywna, obsługa jest ograniczona. Po naciśnięciu przycisków rozlegnie się jedynie sygnał dźwiękowy (3 krótkie dźwięki), co zapobiega nieprawidłowej obsłudze przez małe dzieci.

Uwaga

- Jeśli urządzenie zostanie odłączone od prądu, gdy blokada przed dziećmi jest aktywna, blokada przed dziećmi zostanie wyłączona.
- Kontrolka blokady przed dziećmi [pomarańczowa] zaświeci się, gdy funkcja jest aktywna.

Regulacja jasności kontroltek

Można regulować jasność kontroltek.

Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie

Nacisnąć .

Nie można ustawić na urządzeniu.

- Naciskać przycisk, aby przełączać między ustawieniami.



Uwaga

- Ta funkcja jest pomocna, gdy jasność kontroltek przeszkadza w spaniu itp.
- Kontrolka WŁ./WYŁ. oraz kontrolka zasilania wodą nie zgasną, nawet jeśli jasność zostanie ustawiona na WYŁ. Jasność zmieni się na PRZYCIEMNIONA.
- Jeśli którykolwiek z poniższych przycisków zostanie naciśnięty, gdy jasność jest ustawiona na WYŁ., jasność zmieni się na PRZYCIEMNIONA i powróci do WYŁ. po około 10 sekundach.




- Jeśli działanie zostanie rozpoczęte, gdy jasność jest ustawiona na WYŁ., jasność zmieni się na PRZYCIEMNIONA i powróci do WYŁ. po około 10 sekundach.
- Nawet jeśli jasność kontroltek jest ustawiona na PRZYCIEMNIONA, ustawienie zmieni się na JASNA w przypadku powiadomienia o błędzie.

Obsługa

Pilot zdalnego sterowania



Urządzenie



Obsługa urządzenia w TRYBIE

Wybrać TRYB dopasowany do własnych potrzeb.
Przepływ powietrza jest dostosowany automatycznie, gdy urządzenie pracuje w TRYBIE.

Pilot zdalnego sterowania

Nacisnąć .


- Każde naciśnięcie powoduje przełączanie kontrolki TRYB [zielonych].



Urządzenie

Nacisnąć .

- Każde naciśnięcie powoduje przełączanie kontrolki TRYB [zielonych] lub kontrolki WENTYLATOR [zielonych].



Uwaga

- Jeśli wybierzesz TRYB WILGOTNOŚCI, tryb nawilżania zostanie ustawiony na WŁ.
- Nawet jeśli wybierzesz TRYB inny niż TRYB WILGOTNOŚCI, pozostawienie TRYBU WILGOTNOŚCI na około 3 sekundy lub dłużej podczas przełączania między trybami spowoduje ustawienie trybu nawilżania na WŁ. (Poziom wilgotności będzie odpowiadać poziomowi wybranemu przed uaktywnieniem TRYBU WILGOTNOŚCI).

TRYB

Użytkowanie i działanie

AUTOM. PRACA
WENTYLATORA


Regulacja automatycznego natężenia przepływu powietrza

Natężenie przepływu powietrza jest automatycznie regulowane (między „Cicho” a „Silny”*) w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i wilgotności (w trakcie trybu nawilżania).

Wydajność oczyszczania zwiększa się wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza.

Jeśli dźwięk podczas pracy przeszkadza, zakres natężenia przepływu powietrza można zmienić. ▶ Strona 23, 24

* Maksymalna prędkość przepływu powietrza w TRYBIE AUTOM. PRACY WENTYLATORA to „Silny”, który ma niższą prędkość przepływu powietrza niż tryb „Turbo”.

- Nacisnąć przycisk , aby wybrać poziom wilgotności.
- Stopień zanieczyszczenia powietrza odpowiada objętości pyłu i natężeniu zapachów w otaczającym powietrzu.

Oszczędzanie energii

W trybie oszczędzania energii w TRYBIE EKONOMICZNYM natężenie przepływu powietrza jest automatycznie przełączane tylko między „Cicho” a „Niski”, aby zmniejszyć zużycie energii (*1) i dźwięk podczas pracy.

Jeśli powietrze jest czyste, a ustawiona wilgotność została osiągnięta (w trakcie trybu nawilżania) przez około 5 minut, tryb przełącza się na tryb monitorowania, podczas którego wentylator uruchamia się i zatrzymuje okresowo. Zalecany w trakcie godzin uśpienia.

*1 Porównując TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA (ok. 10,6 Wh), zużycie energii w TRYBIE EKONOMICZNYM (ok. 6,9 Wh) jest mniejsze o ok. 3,7 Wh.

Warunki testowe: praca na powierzchni 10 m² przez 1 godzinę. Przyjmując wypalenie 1 papierosa natychmiast po włączeniu urządzenia.

Tryb oszczędzania energii

Natężenie przepływu powietrza przełącza się automatycznie między „Cicho” a „Niski”.

Jeśli powietrze jest czyste, a ustawiona wilgotność została osiągnięta przez około 5 minut...



Jeśli poziom wilgotności spada lub zostaną wykryte pył lub zapach...


Tryb monitorowania

- Wentylator uruchamia się i zatrzymuje okresowo, a także sprawdzany jest pył, zapach i wilgotność.
- Następujące funkcje są wyłączone, co dodatkowo zmniejsza zużycie energii.

Streamer **WYŁ.** Nawilżanie **WYŁ.** (*2)
Aktywny jon plazmy **WYŁ.**

*2 Kontrolka WŁ./WYŁ. nawilżacza pozostaje włączona.

- Ponieważ natężenie przepływu powietrza jest ograniczone do „Cicho” i „Niski”, wydajność oczyszczania powietrza i nawilżania jest zmniejszona.
- Ponieważ przy wyłączonym wentylatorze powietrze nie jest zasysane, czujnik pyłu/cząstek PM2.5, czujnik zapachu i czujnik wilgotności mają zmniejszoną czułość. Jeśli czułość czujników nie ma być zmniejszona, ustaw tryb monitorowania na „Wyt.”. ▶ Strona 23, 24
- Natężenie przepływu powietrza jest regulowane automatycznie. Przepływu powietrza nie można regulować ręcznie.

- Nacisnąć przycisk , aby wybrać poziom wilgotności.


EKONOMICZNY

USUWANIE
PYŁKU
KWIATOWEGO

Zmniejszenie poziomu pyłku kwiatowego

Delikatny prąd powietrza jest wytwarzany poprzez przełączanie co 5 minut między natężeniem przepływu powietrza „Standardowy” a „Niski”, tak aby pyłek kwiatowy mógł zostać wciągnięty i zatrzymany, zanim dotrze do podłogi.

Natężenie przepływu powietrza jest regulowane automatycznie. Przepływu powietrza nie można regulować ręcznie.


- Nacisnąć przycisk , aby wybrać poziom wilgotności.

Zwalczanie wyschniętego gardła i skóry


Wilgotność jest automatycznie dostosowywana, aby być delikatna dla skóry i gardła.

Jeśli dźwięk podczas pracy przeszkadza, zakres natężenia przepływu powietrza można zmienić. ▶ Strona 23, 24

- Ponieważ jest utrzymywany dość wysoki poziom wilgotności, jeśli różnica między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną jest duża, może dojść do kondensacji.
- Natężenie przepływu powietrza jest regulowane automatycznie. Przepływu powietrza nie można regulować ręcznie.
- Poziom wilgotności jest ustawiany automatycznie. Nie można wybrać poziomu wilgotności.

















- Jeśli naciśnię przycisk  w aktywnym TRYBIE WILGOTNOŚCI, TRYB WILGOTNOŚCI zostaje zatrzymany i aktywowany zostaje TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA. Poziom wilgotności będzie taki, jak ustawiony poprzednio.

■ Warunki w pomieszczeniu i ustawienia pracy



WILGOTNOŚĆ

Ustawienia zaawansowane

Działanie	1	
<p>Wydajność jednostki Streamer (Normalny/Niski) Ustawienie fabryczne: Normalny</p> <p>Jeśli dźwięk syczenia wytwarzany przez wyładowanie Streamer lub zapach ozonu przeszkadzają, ustaw go na „Niski”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaleca się ustawienie „Normalny”, ponieważ wydajność dezodoryzacji itp. jest zmniejszona, gdy jest ustawiona na „Niski”. 	<p>Pilot zdalnego sterowania</p> <p>Nacisnąć i przytrzymać  razem przez około 3 sekund, gdy urządzenie jest wyłączone.</p> <p>Za każdym razem, gdy  są przytrzymywane przez około 3 sekundy, rozlega się krótki sygnał dźwiękowy, a ustawienie przelącza się między „Normalny” a „Niski”.</p>	<p>„Niski”  [Miganie]</p> <p>↕</p> <p>„Normalny”  [Włączona]</p>
<p>Wydajność aktywnych jonów plazmy (Wł./Wył.) Ustawienie fabryczne: Wł.</p> <p>Jeśli zapach ozonu przeszkadza, ustawić opcję „Wył.” dla wydajności aktywnych jonów plazmy.</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku ustawienia na „Wył.” wydzielanie aktywnych jonów plazmy zostanie zatrzymane, jednak usuwanie pyłu i zapachu będzie kontynuowane. Jeśli zapach ozonu nadal przeszkadza, nawet po ustawieniu wydajności na „Wył.”, ustawić Streamer na „Niski”. 	<p>Pilot zdalnego sterowania</p> <p>Nacisnąć i przytrzymać  razem przez około 3 sekund, gdy urządzenie jest wyłączone.</p> <p>Za każdym razem, gdy  są przytrzymywane przez około 3 sekundy, rozlega się krótki sygnał dźwiękowy, a ustawienie przelącza się między „Wł.” a „Wył.”.</p>	<p>„Wył.”  [Miganie]</p> <p>↕</p> <p>„Wł.”  [Włączona]</p>
<p>Czułość czujnika pyłu/cząstek PM2.5 (Niska/Normalny/Wysoka) Ustawienie fabryczne: Normalny</p> <p>Ustawienie czułości czujnika pyłu/cząstek PM2.5 można ustawić na „Niski/Normalny/Wysoki”.</p> <ul style="list-style-type: none"> „Niski” sprawia, że czujnik jest mniej reaktywny, a „Wysoki” sprawia, że czujnik jest bardziej reaktywny. 	<p>Pilot zdalnego sterowania Urządzenie</p> <p>Ustawienie można wykonać zarówno podczas pracy, jak i po jej zatrzymaniu.</p> <p>Przytrzymać  na urządzeniu przez około 5 sekund, a gdy rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, nacisnąć  na pilocie zdalnego sterowania, nadal trzymając  na urządzeniu.</p> <p>Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.</p>	<p>Zwolnić  na urządzeniu i  na pilocie zdalnego sterowania.</p> <p>Kontrolka WENTYLATOR wskazująca aktualne ustawienie miga, a następnie się zapala.</p> <p>„Niski” </p> <p>„Normalny” </p> <p>„Wysoki” </p>

2

3

4

■ Stan pracy jednostki Streamer

Ustawienie		Ustawienie wydajności jednostki Streamer	
		Normalny	Niski
WENTYLATOR	Cicho, Niski	WŁ-WYŁ.	WYŁ.
	Standardowy	WŁ-WYŁ.	
	Turbo	WŁ.	
TRYB	AUTOM. PRACA WENTYLATORA, USUWANIE PYŁKU KWIATOWEGO, WILGOTNOŚĆ	WŁ-WYŁ.	
	EKONOMICZNY	WŁ-WYŁ.	WYŁ.


- Stan pracy jednostki Streamer WŁ.-WYŁ. oznacza, że Streamer włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i ustawienia natężenia przepływu powietrza.

Informacje o kontrolce jednostki Streamer


- Dopóki warunki (w tabeli powyżej) dla WŁ-WYŁ. lub WŁ. są spełnione, kontrolka się świeci. (Jednak w trybie monitorowania jest zgaszona). Kontrolka jest zgaszona, gdy warunki dla WYŁ. są spełnione.

Ustawienie jest zakończone, gdy kontrolki migają lub świecą się przez około 5 sekund, a następnie gasną.

- Ustawienia są zapamiętywane nawet po odłączeniu wtyczki zasilania.


Nacisnąć  na urządzeniu, aby zmienić ustawienia*.

Każde naciśnięcie przełącza między „Niski”, „Normalny” i „Wysoki”.



Nacisnąć  na pilocie zdalnego sterowania.

Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka ustawionego WENTYLATORA.



















Gdy kontrolka miga, odłączyć zasilanie, odczekać co najmniej 5 sekund, a następnie ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego. Ustawienie zostało zakończone.













- Jeśli nie wykona się tej procedury, urządzenie nie powróci do standardowego trybu pracy.
- Ustawienia są zapamiętywane nawet po odłączeniu wtyczki zasilania.

*Jeśli kontrolka nie zmienia się nawet po zmianie ustawień, odłączyć urządzenie, odczekać co najmniej 5 sekund, ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego i spróbować ponownie od początku.















Ustawienia zaawansowane

Działanie	1	
<p>Tryb monitorowania w TRYBIE EKONOMICZNYM (Wł./Wyt.)</p> <p style="text-align: right;">Ustawienie fabryczne: Wł.</p> <p>Czułość czujników zmniejsza się podczas zatrzymania wentylatora w trybie monitorowania. Jeśli użytkownik nie chce, aby czułość czujników była zmniejszona, ustawić opcję „Wyt.”.</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku ustawienia na „Wyt.” tryb monitorowania nie zostanie wykonany. 	<p>Pilot zdalnego sterowania Urządzenie</p> <p>Ustawienie można wykonać zarówno podczas pracy, jak i po jej zatrzymaniu.</p> <p>Przytrzymać  na urządzeniu przez około 5 sekund, a gdy rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, nacisnąć  na pilocie zdalnego sterowania, nadal trzymając  na urządzeniu.</p> <p>Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.</p>	<p>Zwolnić  na urządzeniu i  na pilocie zdalnego sterowania.</p> <p>Kontrolka WENTYLATOR „Cicho” miga, a następnie się zapala.</p>  <p>[Miganie → Włączona]</p> <p>Kontrolka EKONOMICZNY będzie wskazywać aktualny stan w następujący sposób.</p> <p>„Wł.”  [Miganie → Włączona]</p> <p>„Wyt.”  [Zgaszona]</p>
<p>Zakres natężenia przepływu powietrza dla trybu AUTOM. PRACA WENTYLATORA (Normalny/Niski)</p> <p style="text-align: right;">Ustawienie fabryczne: Normalny</p> <p>Jeśli użytkownik obawia się hałasu pracy w trybie AUTOM. PRACY WENTYLATORA/TRYB WILGOTNOŚCI, należy zmienić ustawienie na „Niski”.</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku ustawienia na „Niski” maksymalne natężenie przepływu powietrza podczas pracy w trybie AUTOM. PRACY WENTYLATORA jest zmniejszone w celu redukcji hałasu. 	<p>Urządzenie</p> <p>Ustawienie można wykonać zarówno podczas pracy, jak i po jej zatrzymaniu.</p> <p>Przytrzymać  przez około 5 sekund, a gdy rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, nacisnąć  nadal trzymając .</p> <p>Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.</p>	<p>Zwolnić  i .</p> <p>Kontrolka TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA miga, a następnie się zapala.</p>  <p>[Miganie → Włączona]</p> <p>Kontrolki WENTYLATOR będą wskazywać aktualne ustawienie w następujący sposób.</p> <p>„Normalny”  [Zgaszona]</p> <p>„Niski”  [Miganie → Włączona]</p>


2	3	4
<p>Nacisnąć  na urządzeniu, aby zmienić ustawienia*.</p> <p>Każde naciśnięcie przełącza między „Wł.” a „Wył.”.</p> 	<p>Nacisnąć  na pilocie zdalnego sterowania.</p> <p>Rozlega się krótki sygnał dźwiękowy, miga kontrolka WENTYLATOR „ (Cicho)”, a kontrolka EKONOMICZNY zmienia się w następujący sposób zgodnie z ustawieniem.</p> 	<p>Gdy kontrolka miga, odłączyć zasilanie, odczekać co najmniej 5 sekund, a następnie ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego. Ustawienie zostało zakończone.</p>  <p>Wtyczka zasilania elektrycznego</p> <p>Gniazdo zasilania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli nie wykona się tej procedury, urządzenie nie powróci do standardowego trybu pracy. • Ustawienia są zapamiętywane nawet po odłączeniu wtyczki zasilania.
<p>Nacisnąć  , aby zmienić ustawienia*.</p> <p>Każde naciśnięcie przełącza się między „Normalny” a „Niski”.</p> 	<p>Nacisnąć .</p> <p>Rozlega się krótki sygnał dźwiękowy, miga kontrolka TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA, a kontrolka WENTYLATOR zmienia się w następujący sposób zgodnie z ustawieniem.</p> 	

*Jeśli kontrolka nie zmienia się nawet po zmianie ustawień, odłączyć urządzenie, odczekać co najmniej 5 sekund, ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego i spróbować ponownie od początku.


Ustawienia zaawansowane

Działanie	1	
<p>Limit natężenia przepływu powietrza, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą (Cicho/Wył./Zatrzymanie wentylatora)</p> <p>Ustawienie fabryczne: Cicho</p> <p>Jeśli użytkownik nie chce, aby natężenie przepływu powietrza było ustawione na „Cicho” po zaświeceniu się kontrolki zasilania wodą, należy ustawić opcję „Wył.”. W przypadku ustawienia na „Wył.”, nawet jeśli kontrolka zasilania wodą zaświeci się, natężenie przepływu powietrza sprzed zaświecenia kontrolki będzie kontynuowane. Jeśli przeszkadza zapach, po zaświeceniu się kontrolki zasilania wodą należy zmienić ustawienie na „Zatrzymanie wentylatora”.</p>	<p>Pilot zdalnego sterowania Urządzenie</p> <p>Ustawienie można wykonać zarówno podczas pracy, jak i po jej zatrzymaniu.</p> <p>Przytrzymać  na urządzeniu przez około 5 sekund, a gdy rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, nacisnąć  na pilocie zdalnego sterowania, nadal trzymając  na urządzeniu.</p> <p>Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.</p>	<p>Zwolnić  na urządzeniu i  na pilocie zdalnego sterowania.</p> <p>Kontrolka zasilania wodą miga, a następnie świeci.</p> <p></p> <p>[Miganie → Włączona]</p> <p>Kontrolki WENTYLATOR będą wskazywać aktualne ustawienie w następujący sposób.</p> <p>„Cicho” </p> <p>[Miganie → Włączona]</p> <p>„Wył.” </p> <p>[Miganie → Włączona]</p> <p>„Zatrzymanie wentylatora” </p> <p>[Zgaszona]</p>
<p>Ton powiadomienia, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą (Powtarzaj/Raz/Wył.)</p> <p>Ustawienie fabryczne: Powtarzaj</p> <p>Jeśli ton powiadomienia emitowany po zaświeceniu się kontrolki zasilania wodą przeszkadza, np. przed snem, ustawić go na „Raz” lub „Wył.”.</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku ustawienia opcji „Powtarzaj”, ton powiadomienia o zasilaniu wodą powtarza się raz na 5 minut przez około 1 godzinę. Jest to przydatna funkcja podczas godzin uśpienia itp. Alarmu powiadamiania o błędach nie można wyłączyć. 	<p>Urządzenie</p> <p>Przytrzymać  przez około 3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone.</p> <p>Za każdym razem, gdy  jest naciskany przez około 3 sekundy, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a ustawienie będzie przełączać się między „Powtarzaj”, „Raz” i „Wył.”.</p> <p>W zależności od wybranego ustawienia, kontrolki wilgotności zaświecą się w sposób pokazany po prawej stronie.</p>	<p>„Powtarzaj” </p> <p>[Włączona]</p> <p>„Raz” </p> <p>[Włączona]</p> <p>„Wył.” </p> <p>[Miganie]</p>

2

Nacisnąć  na urządzeniu, aby zmienić ustawienia*.


Każde naciśnięcie przełącza między „Cicho”, „Wył.” i „Zatrzymanie wentylatora”.



3

Nacisnąć  na pilocie zdalnego sterowania.

Rozlega się krótki sygnał dźwiękowy, miga kontrolka zasilania wodą, a kontrolka WENTYLATOR zmienia się w następujący sposób zgodnie z ustawieniem.



4

Gdy kontrolka miga, odłączyć zasilanie, odczekać co najmniej 5 sekund, a następnie ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego.

Ustawienie zostało zakończone.



- Jeśli nie wykona się tej procedury, urządzenie nie powróci do standardowego trybu pracy.
- Ustawienia są zapamiętywane nawet po odłączeniu wtyczki zasilania.

Ustawienie jest zakończone, gdy kontrolki migają lub świecą się przez około 5 sekund, a następnie gasną.

*Jeśli kontrolka nie zmienia się nawet po zmianie ustawień, odłączyć urządzenie, odczekać co najmniej 5 sekund, ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego i spróbować ponownie od początku.

– ⚠️ OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)

Konserwacja

Skrócona tabela konserwacji

Na odnośnych stronach przedstawiono szczegółowe informacje na temat demontażu i zakładania części podczas czyszczenia/konserwacji.

Kratka wylotowa

Przy dużym zabrudzeniu


Wytarcie

Wyczyścić wodą

- Wyrześć zabrudzenie miękką, wilgotną szmatką i spłukać wodą.
- Nie używać twardej szczotki itp. (Może to być przyczyną uszkodzenia)
- W przypadku silnego gromadzenia się brudu, należy pozostawić część do namoczenia w letniej wodzie lub wodzie o temperaturze pokojowej zmieszanej z neutralnym detergentem kuchennym, a następnie dokładnie spłukać, aby nie pozostał detergent, i pozostawić w cieniu do całkowitego wyschnięcia.


Demontaż

- Wsunąć palce w nacięcia w górnej części urządzenia i podnieść.



Zakładanie

- Zwrócić uwagę na orientację i dobrze zamocuj.



Urządzenie

Przy dużym zabrudzeniu

Wytarcie


- Zetrzeć brud miękką wilgotną szmatką.
- Gdy nagromadzenie brudu jest silne, zwilżyć szmatkę neutralnym detergentem do użytku kuchennego i zetrzeć brud.
- Nie używać twardej szczotki itp. (Może to być przyczyną uszkodzenia)

Filtr wstępny (przód, lewy bok, prawy bok)

Co około 2 tygodnie

Odkurzenie

Wyczyścić wodą




- Po usunięciu pyłu za pomocą odkurzacza wyjąć i umyć wodą, a następnie pozostawić w cieniu do wyschnięcia.
- Przestrzenie siatki myje się miękką szczotką.

Uwaga

- Nie używać patyczków kosmetycznych ani twardej szczotki. (Może to spowodować częściowe pęknięcie filtra)
- Nie używać zbyt dużej siły. (Może to spowodować częściowe pęknięcie/uszkodzenie filtra)
- W przypadku silnego gromadzenia się brudu, należy pozostawić część do namoczenia w letniej wodzie lub wodzie o temperaturze pokojowej zmieszanej z neutralnym detergentem kuchennym, a następnie dokładnie spłukać, aby nie pozostał detergent, i pozostawić w cieniu do całkowitego wyschnięcia.

Demontaż




Uchwycić nacięcie filtra wstępnego i pociągnąć go do siebie, aby go wyjąć.

- 1 Położyć kciuk na korpusie urządzenia i przytrzymać koniec filtra wstępnego.



- 2 Pociągnąć go do siebie, aby go wyjąć.

Zakładanie



Wsunąć wypustki (2 miejsca) do urządzenia i naciskać do usłyszenia kliknięcia.

Wypustki (w 2 miejscach)

Tył

Wsunąć zaczep (w 1 miejscu) do urządzenia.

Zaczep (w 1 miejscu)

Docisnąć oba boki, aż będą bezpiecznie zamocowane.




Widok z góry

Czujnik pyłu/cząstek PM2.5

W przypadku nagromadzenia pyłu itp.

Odkurzenie

- 1 Usunąć filtr wstępny (lewy bok).
- 2 Odkurzyć pył za pomocą końcówki szczelinowej odkurzacza lub podobnego narzędzia.




Co ok. 3 miesiące

Wytarcie

- 1 Zdjąć filtr wstępny (lewy bok) i osłonę dolotu powietrza czujnika.

- 1 Przesunąć zaczep i pociągnąć




Dolot powietrza czujnika

- 2 Obiektyw

Ponieważ trudno jest to zobaczyć nawet przy oświetleniu, użyć suchego patyczka kosmetycznego do delikatnego przetrucia wzdłuż lewej krawędzi. Odkurzyć pył wokół obszaru za pomocą końcówki szczelinowej odkurzacza lub podobnego narzędzia.




- 3 Po czyszczeniu należy upewnić się, że pokrywa jest dobrze zamocowana. (Może to być przyczyną nieprawidłowego działania)



! OSTRZEŻENIE

- Nie używać benzyny, benzolu, rozcieńczalnika, środka do polerowania, parafiny, alkoholu itp. (Może to spowodować porażenie elektryczne, pożar lub pęknięcia)
- Nie myć głównego korpusu urządzenia wodą. (Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar lub nieprawidłowe działanie)


Zbiornik wody ▶ Strona 15



[Wnętrze zbiornika wody]
Przy każdym napełnianiu
zbiornika wody

Wyczyścić wodą

- Wyczyścić zbiornik wody, napełniając go niewielką ilością wody, zamykając zatyczkę i potrząsając.
- Gdy trudno usunąć zabrudzenia, wyczyścić go miękką szczotką lub rozcieńczonym neutralnym detergentem kuchennym i dokładnie wypłukać z detergentu.



[Zewnętrzna część zbiornika wody]
Przy dużym zabrudzeniu
zewnętrznej części
zbiornika wody

Wytarcie

- Zetrzeć brud miękką wilgotną szmatką.
- Gdy nagromadzenie brudu jest silne, zwilżyć szmatkę neutralnym detergentem kuchennym i zetrzeć brud.



Moduł filtra nawilżacza Szczegóły dotyczące czyszczenia oraz demontażu/montażu znajdują się w ▶ Strona 29–31



Mniej więcej raz w tygodniu

Namaczanie

Mniej więcej raz w miesiącu lub w przypadku pojawienia się zapachu, zabrudzeń albo kamienia/osadu w wodzie (białego lub brązowego)


Moczyć w sodzie oczyszczonej, kwasie cytrynowym lub soku z cytryny

Co około 10 lat

Wymienić

▶ Strona 32

Tacka nawilżacza Szczegóły dotyczące czyszczenia oraz demontażu/montażu znajdują się w ▶ Strona 29




Za każdym razem, gdy zbiornik wody jest ponownie napełniany

Wylać całą pozostałą wodę z tacki

Mniej więcej raz w miesiącu lub w przypadku pojawienia się zapachu albo zabrudzeń

Wyczyścić wodą

Moduł filtra do usuwania zapachów Szczegóły dotyczące demontażu/montażu znajdują się w ▶ Strona 33




Przy dużym zabrudzeniu **Odkurzenie**

W przypadku pojawienia się zapachu **Pozostawić w przewiewnym, zacienionym miejscu**


Nie używać wody

- Wyjąć całą ramę z urządzenia, a następnie odkurzyć pył za pomocą odkurzacza.
- Jeśli zapach stanie się problemem, wystawić na przepływ powietrza w zacienionym miejscu. (na ok. 1 dzień)
- Nie pocierać powierzchni.
- Nie myć wodą. (W przypadku użycia wody część zdeformowałaby się i stanie się bezużyteczna.) ▶ Strona 36

Nie odłączać filtra do usuwania zapachów od ramy



Filtr odpylający Szczegóły dotyczące demontażu/montażu znajdują się w ▶ Strona 33



Co około 10 lat

Wymienić

Nie używać wody

Nie odkurzać

- Nie czyścić odkurzaczem ani wodą. (Jeśli filtr ulegnie uszkodzeniu lub powstaną otwory, pył przejdzie przez filtr, a wydajność odpylania zmniejszy się.)

Uwaga

- Należy obserwować, aby zapobiec zmianie koloru i odkształceniu.
 - Jeśli użyto detergentu, należy dokładnie go wytrzeć, tak aby nie pozostały żadne jego resztki.
 - W przypadku użycia gorącej wody utrzymywać temperaturę poniżej 40°C.
 - Nie suszyć w bezpośrednim nasłonecznieniu.
 - Nie suszyć suszarką do włosów.
 - Nie wystawiać na działanie ognia.
- Podczas używania odkurzacza nie uderzać części odkurzaczem. (Może to być przyczyną uszkodzenia)
- Nie przyskać łatwopalnymi substancjami rozpylonymi (lakier do włosów, środki owadobójcze, środki dezynfekujące, sprężone powietrze itp.) ani dezodorantami w pobliżu urządzenia ani bezpośrednio na urządzenie. (Może to spowodować pożar, odkształcenie urządzenia lub inne usterki)
- Oczyszczacz powietrza zbiera pył i zapachy z pomieszczenia. W przypadku użytkowania w środowisku z silnymi zapachami, takimi jak substancje zapachowe, olejki zapachowe, papierosy lub pieczone mięso, zapachy mogą przylgnąć do filtra, powodując emisję zapachów po kilku tygodniach lub miesiącach. W przypadku użytkowania w środowisku z silnymi zapachami zaleca się wentylowanie pomieszczenia podczas używania oczyszczacza powietrza. (Czas potrzebny na usunięcie zapachu jest dłuższy niż czas potrzebny na usunięcie pyłu)


– **⚠ OSTRZEŻENIE**

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)

Konserwacja

Demontaż tacki nawilzacza i modułu filtra nawilzacza

1. Wyjąć zbiornik wody. ▶ Strona 15
2. Wyciągnąć tackę nawilzacza, a następnie wyjąć moduł filtra nawilzacza.




- Delikatnie wyciągnąć tackę, ponieważ jeśli jest w niej woda, powierzchnia może falować i woda może się rozlać.
- Przenosić tackę nawilzacza, trzymając za podstawę.


Wkładanie tacki nawilzacza i modułu filtra nawilzacza

1. Zamocować tackę nawilzacza i moduł filtra nawilzacza.

① Zamocować moduł filtra nawilzacza



② Wsunąć tackę nawilzacza do końca



- Jeśli moduł filtra nawilzacza nie jest prawidłowo zamocowany do tacki nawilzacza, tacki nawilzacza nie można zamocować do urządzenia.

Uwaga

Po zamocowaniu tacki nawilzacza do urządzenia nie obracać modułu filtra nawilzacza na siłę. (Może dojść do nieprawidłowego działania)

2. Zamontować zbiornik wody. ▶ Strona 15


Tacka nawilzacza

Wylać pozostałą wodę

Wyczyścić wodą

Przy każdym napełnianiu zbiornika wody

- Wylać całą pozostałą wodę z tacki.



Wylać pozostałą wodę z tacki

Mniej więcej raz w miesiącu lub w przypadku pojawienia się zapachu albo zabrudzeń

- Wyczyścić wodą.


- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc używać miękkiej szmatki, miękkiej szczotki lub patyczków kosmetycznych.
- W przypadku wystąpienia kamienia/osadu w wodzie, usunąć go miękką, wilgotną szmatką lub szczotką nasączoną mieszaniną kwasu cytrynowego i letniej wody lub wody o temperaturze pokojowej.

Podczas wykonywania tej czynności należy zachować szczególną ostrożność, aby

woda nie dostała się do wkładów filtrujących z jonami srebra.

Na koniec spłukać wodą.

- Kwas cytrynowy można kupić w aptece, drogerii lub supermarkecie.




Uwaga

- W zależności od jakości wody i środowiska użytkownika woda w tacce nawilzacza może zmienić kolor z powodu kamienia/osadu w wodzie itp. W takich przypadkach również należy przeprowadzić niezbędną konserwację.

Uwaga

Wkład filtrujący z jonami srebra

- **Nie usuwać.**
- **Nie czyścić sodą oczyszczoną ani kwasem cytrynowym.** Spowoduje to zmniejszenie odporności na osadzanie się szlamu.




Pływak

- **Nie usuwać.** W przeciwnym razie tryb nawilżania nie będzie działać.

Jeśli pływak odłączy się od tacki

- ① Umieścić wypstę pływaka w wypstępie tacki
- ② Włożyć oś od strony wypstę pływaka w otwór w tacce
- ③ Włożyć oś w otwór w tacce



- Napełnić tackę wodą i sprawdzić, czy pływak unosi się na powierzchni.
- Po sprawdzeniu należy koniecznie wylać wodę przed zamocowaniem tacki nawilzacza do urządzenia.


Widok przekroju poprzecznego

Zabrudzone tacka nawilżacza i moduł filtra nawilżacza mogą wydzielać nieprzyjemne zapachy. Należy je okresowo czyścić.

Moduł filtra nawilżacza **Moczyć w sodzie oczyszczonej, kwasie cytrynowym lub soku z cytryny**

Mniej więcej raz w tygodniu

Oczyszczyć przez namoczenie w ciepłej wodzie (około 40°C lub mniej) lub w wodzie temperaturze pokojowej.



Mniej więcej co 1 miesiąc lub w przypadku pojawienia się zapachu, zabrudzeń albo kamienia/osadu w wodzie (białego i brązowego)

Jeśli kamień/osad w wodzie nie zostanie usunięty, a urządzenie będzie nadal pracować, spowoduje to zmniejszenie wydajności nawilżania lub wycieku wody.

	Jeśli pojawią się nieprzyjemne zapachy		Przy dużym zabrudzeniu
Objaw	Zapach kwaśny	Zapach podobny do substancji zapachowych lub starych szmat	Zabrudzenia, kamień/osad w wodzie (biały/brązowy)
Sposób czyszczenia	Namoczyć w sodzie oczyszczonej	Namoczyć w roztworze kwasu cytrynowego lub soku cytrynowym	
Jeśli zapachu nie można usunąć nawet po czyszczeniu...	Namoczyć w kwasie cytrynowym	Namoczyć w sodzie oczyszczonej	—

* Jeśli zapach i brud nadal stanowią problem, wyczyścić za pomocą **neutralnego detergentu**.

Jeśli istnieje obawa o zapach, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą, ustawić ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą, na „Zatrzymanie wentylatora”. ▶ Strona 25, 26

Przykład kwaśnych zapachów

Zapach wilgotnego prania, zapach pyłu, zapach stóp, zapach zgnitych jaj, zapach gnijących śmieci, zapach sera, zapach szpitala, zapach fermentacji

Przykłady zapachów stęchłych szmat


Zapach surowego mięsa, zapach zgnitych ryb, zapach stojącej wody, zapach starych książek, zapach podobny do trawy, zapach pleśni

Czyszczenie sodą oczyszczoną

- Namoczyć części przez około 30 do 60 minut w letniej (około 40°C lub mniej) lub temperaturze pokojowej wodzie zmieszanej z sodą oczyszczoną. Po namoczeniu spłukać wodą.

Ilość do użycia:

2 łyżki stołowe sody oczyszczonej na 1 L wody



Czyszczenie kwasem cytrynowym lub sokiem z cytryny

Namoczyć w letniej (około 40°C lub mniej) lub temperaturze pokojowej wodzie zmieszanej z kwasem cytrynowym lub sokiem z cytryny przez około 2 godziny. Po namoczeniu spłukać wodą.

- W przypadku silnego zabrudzenia wydłużyć czas namaczania.

Zalecane ilości kwasu cytrynowego:

2 łyżki stołowe kwasu cytrynowego (ok. 20 g) na 3 L wody

- Kwas cytrynowy można kupić w aptece, drogerii lub supermarkecie.



Zalecane ilości soku z cytryny:

1/4 kubka soku z cytryny na 3 kubki wody

- Można użyć 100% soku cytrynowego z butelki. Używać wyłącznie 100% soku cytrynowego bez kawałków owoców (wycisnąć sok w razie potrzeby).
- Po wyciśnięciu cytryny upewnić się, że nie ma kawałków skórki ani pestek.

Czyszczenie neutralnym detergentem

- Namoczyć części przez około 30 do 60 minut w letniej (około 40°C lub mniej) lub temperaturze pokojowej wodzie zmieszanej z neutralnym detergentem do użytku kuchennego. Po namoczeniu spłukać wodą.

Ilość do użycia:

Ilość jest wskazana w instrukcji na detergencie



Namoczyć w letniej (około 40°C lub mniej) lub w wodzie o temperaturze pokojowej przez dodatkową 1 godzinę.

- Gdy problemem stają się zabrudzone miejsca, wyczyścić je, delikatnie szorując miękką gąbką lub patyczkiem kosmetycznym.

Konserwacja

Moduł filtra nawilżacza Moczyć w sodzie oczyszczonej, kwasie cytrynowym lub soku z cytryny

Środki ostrożności podczas czyszczenia modułu filtra nawilżacza

- Do czyszczenia nie mieszać sody oczyszczonej z kwasem cytrynowym ani sokiem z cytryny.
- Nie używać siły podczas czyszczenia modułu filtra nawilżacza.
Nie używać na siłę szczotki ani zmywaka.
(Może dojść do odkształcenia)
- Wyczyścić ramkę modułu filtra nawilżacza miękką szmatką, szczotką lub patyczkiem kosmetycznym.
(Szczegóły dotyczące demontażu/montażu ramki modułu filtra nawilżacza znajdują się w ▶ Strona 32)
- Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom i zmianie koloru, dokładnie spłukać części czystą wodą.
(Nawet jeśli wystąpi zmiana koloru, nie stanowi to problemu dla użytkownika)

Przyczyną nieprzyjemnych zapachów może być filtr do usuwania zapachów lub filtr odpylający.

Spróbować wyczyścić te filtry. ▶ Strona 28


Uwaga

- W przypadku czyszczenia sodą oczyszczoną lub neutralnym detergentem skuteczność antybakteryjna może zostać zmniejszona.
- Części mogą być używane, nawet jeśli są jeszcze mokre po czyszczeniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, pozostawić części w zacienionym miejscu do dokładnego wyschnięcia, a następnie ponownie je zamontować.
- Nagromadzenie brudu na filtrach nawilżacza zależy od środowiska użytkownika.
Zaleca się czyszczenie części po zauważeniu zapachu z wylotu powietrza lub zredukowania wydajności nawilżania (zużycie wody).

Silne zabrudzenie wewnątrz urządzenia

Po wyjęciu zbiornika wody może się okazać, że wewnątrz urządzenie ma białe plamy. Jest to kamień/osad w wodzie spowodowany przez zanieczyszczenia i brud w wodzie, osadzony podczas odparowywania wody, co nie jest nieprawidłowością. Jeśli te plamy stanowią problem, można je usunąć.

- Wytrzeć brud miękką wilgotną szmatką.
- Gdy nagromadzenie brudu jest poważne, zetrzeć brud szmatką zwilżoną neutralnym detergentem do użytku kuchennego.
- Nie używać twardej szczotki itp. (Może to być przyczyną uszkodzenia)



! OSTRZEŻENIE


Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)

Filtr nawilżacza Wymienić**Wymiana co ok. 10 lat*****Informacje o okresie wymiany**

- Okres wymiany zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia. Standardowy okres wymiany wynosi około 10 lat, zakładając, że filtr jest używany 8 godzin dziennie, 6 miesięcy w roku i jest okresowo czyszczony. Wymienić filtry nawilżacza, jeśli brud/plamy nie mogą zostać usunięte lub następuje redukcja wydajności nawilżania (zużycie wody).


Informacje o zakupie i utylizacji

- Patrz rozdział „Części sprzedawane oddzielnie”. ▶ Strona 45


Rysunek z zdemontowanym modułem filtra nawilżacza**1. Wyjąć ramkę i oś.**

- Zwolnić zaczepy ramki (w 6 miejscach).

Zaczepy (w 6 miejscach)




- Wyjąć ramkę (górną połowę) i wyciągnąć oś z ramki (dolnej połowy).

**2. Wyjąć filtry nawilżacza.**


- Zdjąć filtry nawilżacza z każdej ramki.

**3. Założyć nowe filtry nawilżacza na każdą ramkę. (Oba filtry nawilżacza mają przód i tył.)**


- Wyrównać występy (w 6 miejscach) na każdej ramce z otworami w każdym filtrze. (W wyniku nieprawidłowego założenia może dojść do wycieku wody.)

**Kombinacje filtra i ramek**


- Przymocować filtry do ramek tak, aby wzór każdego filtra pasował do oznaczenia na ramce.

**4. Zmontować ramki i oś.**

- Wyrównać rowki w ramkach (górną i dolną połowę) z występami na osi podczas mocowania.



- Wkładać zaczepy (w 6 miejscach) aż do usłyszenia kliknięcia.



Konserwacja

Należy pamiętać, aby używać urządzenia z zamontowanym filtrem odpylającym i modulem filtra do usuwania zapachów. Używanie urządzenia bez zamontowanych filtrów może prowadzić do nieprawidłowego działania.

Filtr odpylający Wymienić

Wymiana co ok. 10 lat

Informacje o okresie wymiany

- Okres wymiany zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia.
Jeśli urządzenie jest używane codziennie w domu, w którym pali się 5 papierosów dziennie, filtr należy wymieniać mniej więcej co 10 lat. (Jeśli dziennie pali się 10 papierosów, wymianę należy przeprowadzać co około 5 lat.)
(Obliczenia wykonano zgodnie z metodą testową normy JEM1467 Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych)
Jeśli zawartość zanieczyszczeń w powietrzu otoczenia jest wysoka, filtr będzie wymagał częstszej wymiany.
Jeśli filtr nie działa prawidłowo, należy go wymienić.


Informacje o zakupie i utylizacji


- Patrz rozdział „Części sprzedawane oddzielnie”.
▶ Strona 45

1. Wyjąć zbiornik wody. ▶ Strona 15


2. Wyciągnąć tackę nawilzacza, a następnie wyjąć moduł filtra nawilzacza. ▶ Strona 29

3. Wyjąć moduł filtra do usuwania zapachów.

- Przesunąć dźwignię w module filtra do usuwania zapachów do  aby go odblokować.




- Przytrzymać uchwyt w górnej części modułu filtra do usuwania zapachów i unieść część w górę i na zewnątrz.



4. Wyjąć filtr odpylający.

- Pociągnąć znacznik do góry.
- Przytrzymać dolną część filtra odpylającego i podnieść go.





5. Zamontować nowy filtr odpylający.

- Jeśli filtr odpylający ciężko wchodzi, docisnąć go podczas wkładania.



6. Zainstalować moduł filtra do usuwania zapachów.

- Zamontować moduł filtra do usuwania zapachów i przesunąć dźwignię w kierunku , aby go zablokować.



Uwaga

Pamiętać o zablokowaniu modułu filtra do usuwania zapachów. Jeśli urządzenie nie zostanie zablokowane podczas pracy, może to spowodować nieprawidłowy hałas i zmniejszoną wydajność.

7. Zainstalować tackę nawilzacza i moduł filtra nawilzacza. ▶ Strona 29

8. Zamontować zbiornik wody. ▶ Strona 15

– ⚠ OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. (Może to być przyczyną porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała)

W przypadku dłuższego nieużywania

- 1. Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego.**
- 2. Wylać całą wodę ze zbiornika wody i tacki nawilzacza, a następnie wyczyścić części.** ▶ Strona 27–31
- 3. Pozostawić wewnętrzne podzespoły w zacienionym miejscu do wyschnięcia.**
 - W szczególności podzespoły czyszczone wodą powinny być całkowicie suche. (Pozostałość wilgoci może być przyczyną rozwoju pleśni)
- 4. Zakryć wylot powietrza i inne otwory torebką z tworzywa sztucznego lub czymś podobnym, aby nie dopuścić do wniknięcia pyłu do wnętrza urządzenia, a następnie ustawić je pionowo w suchym miejscu.**

(Nieprawidłowe działanie/uszkodzenie może być wynikiem przechowywania urządzenia do góry dnem lub na boku)


Gdy nie używa się trybu nawilżania (np. poza sezonem)






- 1. Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego.**
 - 2. Wylać całą wodę ze zbiornika wody i tacki nawilzacza, a następnie wyczyścić części.** ▶ Strona 27–31
 - 3. Pozostawić wewnętrzne podzespoły w zacienionym miejscu do wyschnięcia.**
 - W szczególności podzespoły czyszczone wodą powinny być całkowicie suche. (Pozostałość wilgoci może być przyczyną rozwoju pleśni)
- Jeśli używa się wyłącznie trybu oczyszczania powietrza, podłączyć zasilanie i uruchomić urządzenie.**

Informacje o kontrolkach

Panel obsługowy/Wskaźnikowy

Sprawdzić kontrolki i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.



Kontrolka	Przyczyna/Rozwiązanie
Kontrolka czujnika zapachu Kontrolka czujnika zapachu miga 	Ta kontrolka miga, jeśli filtr do usuwania zapachów lub moduł filtra do usuwania zapachów został odczepiony lub nie jest prawidłowo zamontowany. (Gdy miga, natężenie przepływu powietrza jest mniejsze.) → Prawidłowo założyć filtr do usuwania zapachów i moduł filtra do usuwania zapachów. ▶ Strona 12, 13
Kontrolki monitora NAWILŻ. Wszystkie 5 kontrolki monitora NAWILŻ. miga 	Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.
Kontrolka TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA Kontrolka TRYB AUTOM. PRACY WENTYLATORA miga 	Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.
Kontrolki wilgotności Wszystkie 3 kontrolki wilgotności (ustawienie wilgotności) migają 	Uszkodzony czujnik temperatury lub czujnik wilgotności. → Skontaktować się ze sprzedawcą.
Kontrolki WENTYLATOR Wszystkie 4 kontrolki WENTYLATOR migają 	Czy założono filtr wstępny, kratkę wylotową, filtr odpylający, moduł filtra nawilzacza, tackę nawilzacza i zbiornik wody? Te kontrolki migają, gdy urządzenie pracuje bez założonej części.
	■ Jeśli wszystkie części są zamontowane Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.
	■ Jeśli jeden lub więcej podzespołów nie jest zamontowanych Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego, zamontować części ponownie, a następnie ponownie włączyć urządzenie.
	■ Jeśli nie ma pyłu Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.
Czy na filtrze wstępnym nagromadził się pył?	■ Jeśli nagromadził się pył Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego, wyczyścić filtr wstępny, a następnie ponownie włączyć urządzenie. ▶ Strona 27
Czy wylot powietrza jest zablokowany?	■ Jeśli wylot powietrza nie jest zablokowany Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.
	■ Jeśli wylot powietrza jest zablokowany Usunąć wszelkie przeszkody blokujące wylot powietrza, a następnie włączyć ponownie urządzenie.
Te kontrolki mogą migać w wypadku gwałtownych wahań napięcia. ▶ Strona 39	

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznać się z poniższymi podpunktami przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą.

Pyt.: Czujnik pyłu/cząstek PM2.5 ma niską czułość...

Odp.: Regularnie czyścić czujnik pyłu/cząstek PM2.5, ponieważ zabrudzenia na obiektywie mogą prowadzić do słabej czułości. (►Strona 27)
Dodatkowo, czas reakcji czujnika pyłu/cząstek PM2.5 różni się w zależności od wielkości pomieszczenia.


Regulować zgodnie z ustawieniem czułości czujnika pyłu/cząstek PM2.5.

(►Strona 21, 22)

Jeśli ustawienie natężenia przepływu powietrza jest ustawione na silne, takie jak „Turbo”, czułość czujnika pyłu/cząstek PM2.5 może być słaba.

Silny przepływ powietrza powoduje, że kurz jest wciągany do wlotu powietrza, zanim dotrze do czujnika pyłu/cząstek PM2.5, jednak nie jest to nieprawidłowe działanie.

Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, czułość czujnika pyłu/cząstek PM2.5 może być słaba, gdy świeci się kontrolka zasilania wodą. (Ponieważ wentylator jest zatrzymany) (►Strona 25, 26)



Czujnik pyłu/cząstek PM2.5

Pyt.: Czy filtr odpylający można czyścić wodą?


Odp.: Nie można go czyścić wodą.

(Może to skutkować zmniejszoną wydajnością filtra odpylającego.)

Wymienić go, jeśli nagromadzenie brudu jest poważne. (►Strona 28)

W zależności od środowiska użytkownika zapachy mogą przylegać do filtra odpylającego.

Jeśli problemem jest nieprzyjemny zapach, wymienić filtr. (►Strona 33)



Pyt.: Filtr odpylający szybko zmienia kolor na czarny...

Odp.: Nie ma to wpływu na wydajność zbierania pyłu, ale jeśli stanowi to problem, należy wymienić filtr. (►Strona 33)

Pyt.: Czy można czyścić filtr do usuwania zapachów wodą? Czy lepiej go wymienić?

Odp.: Nie można go czyścić wodą.

(W przypadku użycia wody część zdeformowałaby się i stanie się bezużyteczna.)

Jeśli przypadkowo umyło go wodą, należy skontaktować się ze sprzedawcą.


Wyjąć moduł filtra do usuwania zapachów z głównej części i odkurzyć go odkurzaczem.

Wymiana nie jest konieczna.

W zależności od warunków użytkowania, zapachy mogą osadzać się na filtrze do usuwania zapachów.

Jeśli zapach stanowi problem, przewietrzyć filtr w cieniu. (na ok. 1 dzień)

(►Strona 28)



Pyt.: Podczas trybu nawilżania nie widać pary wodnej...

Odp.: Para wodna nie jest widoczna, ponieważ nawilżanie odbywa się poprzez przepuszczanie powietrza przez filtry nawilżacza i odparowywanie, a nie przez wrzenie wody.


Pyt.: Powietrze emitowane w trybie nawilżania daje odczucie chłodu...

Odp.: Emitowane powietrze ma nieco niższą temperaturę niż powietrze zasysane, ponieważ ciepło zawarte w powietrzu jest wykorzystywane podczas odparowywania wody z filtrów nawilżacza.

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznać się z poniższymi podpunktami przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą.

Pyt.: Odbywa się nawilżanie, ale wilgotność otoczenia nie wzrasta...


Odp.: Może upłynąć trochę czasu, zanim wilgotność wzrośnie, w zależności od wielkości i warunków w pomieszczeniu.
Ustawić wilgotność na „ Wysoka” i zwiększyć ustawienie natężenia przepływu powietrza.
 Zabrudzenia na module filtra nawilżacza mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności.
 Wykonywać okresowe czyszczenie/konserwację. [▶ Strona 17, 28–31](#)

Pyt.: Czy możliwa jest praca ciągła?

Odp.: Praca ciągła jest możliwa.
 Urządzenie należy okresowo wyłączać w celu przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia.

Pyt.: Czy nie jest konieczna wymiana wkładu filtrującego z jonami srebra przymocowanego do tacki nawilżacza?

Odp.: Wkład filtrujący z jonami srebra ma żywotność 10 lat.



Wkład filtrujący
z jonami srebra

Zapobiega rozwojowi bakterii powodujących śluz.

Rozwiązywanie problemów

■ Przed zapytaniem o naprawę lub zgłoszeniem naprawy prosimy o sprawdzenie poniższych punktów.

Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się ze sprzedawcą.

■ W wypadku nieprawidłowego działania

Jeśli kontrolki na panelu wskaźników urządzenia zapalą się nieprawidłowo podczas pracy z powodu np. uderzenia pioruna, a dalsza praca nie jest możliwa, wyjąć wtyczkę zasilania elektrycznego, odczekać co najmniej 5 sekund, a następnie ponownie włożyć wtyczkę zasilania elektrycznego i ponownie uruchomić urządzenie.



Nie oznacza to problemu





Takie działanie nie oznacza problemu.










Kontrola

Sprawdzić ponownie przez zgłoszeniem urządzenia od naprawy.

■ Urządzenie nie będzie działać



Objaw	Punkty kontrolne
Urządzenie nie zadziała nawet po naciśnięciu  na pilocie zdalnego sterowania.	<ul style="list-style-type: none">  • Czy baterie w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane? → Wymienić baterie. (► Strona 14) • Czy przyciski na pilotach telewizorów, magnetowidów itp. są zablokowane w pozycji wciśniętej? → Jeśli jakiegokolwiek przyciski są wciśnięte, np. oparte o obudowę pilota zdalnego sterowania, może występować zakłócenie sygnału. • Czy w pomieszczeniu znajdują się urządzenia wyposażone w zdolność retransmisji odbieranych sygnałów pilota zdalnego sterowania w innych kierunkach? Niektóre głośniki telewizorów itp. są wyposażone w powyższą funkcję. → Jeśli w pomieszczeniu znajduje się takie urządzenie, sygnał z tego urządzenia i sygnał z pilota zdalnego sterowania mogą wzajemnie się zakłócać, uniemożliwiając odbiór sygnału.
	<ul style="list-style-type: none">  • Aby chronić system, urządzenie może przestać działać po nagłych, dużych wahaniami napięcia. Jeśli urządzenie pracowało w tym czasie, działanie zostanie automatycznie wznowione po powrocie napięcia do normy. Zakres ochrony napięciowej: 180–264 V
Urządzenie nie będzie działać	<ul style="list-style-type: none">  • Czy ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawione na „Zatrzymanie wentylatora”? → Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, wentylator zatrzyma się, gdy kontrolka zasilania wodą będzie włączona. (► Strona 25, 26)

■ Słychać dźwięki










Objaw	Punkty kontrolne
Dźwięk drgań przy uruchamianiu lub w TRYBIE EKONOMICZNYM	<ul style="list-style-type: none">  • To jest dźwięk uruchamiania silnika i nie jest to nieprawidłowe działanie.
Dźwięk kliknięcia w trybie nawilżania	<ul style="list-style-type: none">  • Dźwięk kliknięcia może być generowany podczas uruchamiania lub zatrzymywania trybu nawilżania.
Dźwięk bulgotania w trybie nawilżania	<ul style="list-style-type: none">  • Dźwięk bulgotania może powstawać podczas dostarczania wody ze zbiornika do tacki nawilżacza.
Podczas trybu nawilżania lub po jego zatrzymaniu słychać dźwięk skwierczenia lub dudnienia.	<ul style="list-style-type: none">  • Ten dźwięk jest generowany, gdy moduł filtra nawilżacza się obraca. Jeśli dźwięki stanowią problem, spróbować przenieść urządzenie w inne miejsce.
Dźwięk piszczenia w trybie nawilżania	<ul style="list-style-type: none">  • Czy taca nawilżacza lub moduł filtra nawilżacza są zabrudzone? → Taki dźwięk może powstawać, gdy na tacce nawilżacza lub module filtra nawilżacza nagromadził się kamień/osad w wodzie. Oczyścić części. (► Strona 29–31)
Dźwięk rozbryzgu w trybie nawilżania	<ul style="list-style-type: none">  • To jest dźwięk chlapiącej wody na filtry nawilżacza.
Dźwięk syczenia podczas pracy	<ul style="list-style-type: none">  • Podczas działania jednostki Streamer będzie ona wydawać dźwięk syczenia podczas wyładowania jednostki Streamer. W zależności od warunków użytkowania dźwięk może stać się cichszy lub zmienić się w trzaski, szum lub bulgotanie, jednak jest to normalne. Jeśli dźwięki stanowią problem, spróbować przenieść urządzenie w inne miejsce. • Możesz również ustawić wydajność jednostki Streamer na „Niski”. (► Strona 21, 22)

Rozwiązywanie problemów






■ Słysząc dźwięki

Objaw	Punkty kontrolne
Dźwięk gwizdania lub trzepotania podczas pracy	<p> • Czy na filtrze wstępnym nagromadził się pył? → Oczyszczyć część. ▶ Strona 27</p> <p>• Czy filtr odpylający jest zatkany? → Oczyszczyć część. ▶ Strona 28 W zależności od warunków użytkowania filtr odpylający może się zatkać, skracając swoją żywotność. ▶ Strona 6 Jeśli problem utrzymuje się mimo czyszczenia, wymienić filtr odpylający. ▶ Strona 33</p>
Głośność pracy jest wysoka	<p> • Czy filtr odpylający jest prawidłowo zamocowany? → Jeśli nie jest prawidłowo założony, dźwięk podczas pracy może być głośniejszy. ▶ Strona 33</p>



■ Kontrolki

Objaw	Punkty kontrolne
Kontrolka zasilania wodą włącza się i wyłącza naprzemiennie	<p> • Nawet po włączeniu kontrolki zasilania wodą, w zależności od natężenia przepływu powietrza, woda w tacce nawilzacza może falować i poruszać pływak, powodując wielokrotne włączanie i wyłączenie kontrolki zasilania wodą. (Dzieje się tak, ponieważ stan kontrolki zasilania wodą zależy od położenia pływaka.) → Zatrzymać pracę, odłączyć zasilanie, a następnie napełnić zbiornik wody wodą. ▶ Strona 15</p>
Kontrolki inne niż kontrolka WŁ./WYŁ., kontrolka zasilania wodą i kontrolka WŁ./WYŁ. nawilzacza nie świecą się	<p> • Czy jasność kontrolki jest ustawiona na WYŁ.? → Aby kontrolki się świeciły, zmień jasność kontrolki na JASNA lub PRZYCIEMNIONA. ▶ Strona 18</p> <p>→ Jeśli jasność kontrolki jest ustawiona na WYŁ., po włączeniu urządzenia jasność kontrolki będzie PRZYCIEMNIONA przez około 10 sekund, a następnie zgasną. ▶ Strona 18</p>
Kontrolki gasną około 10 sekund po włączeniu urządzenia	<p> • Czy założono filtr wstępny, kratkę wylotową, filtr odpylający, moduł filtra nawilzacza, taczkę nawilzacza i zbiornik wody? Te kontrolki migają, gdy urządzenie pracuje bez założonej części. [Nie założono jednej lub więcej części] → Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego, zamontować części ponownie, a następnie ponownie włączyć urządzenie. [Jeśli wszystkie części są założone] Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.</p> <p>• Czy na filtrze wstępnym nagromadził się pył? [Jeśli nagromadził się pył] ▶ Strona 27 → Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego, wyczyścić filtr wstępny, a następnie ponownie włączyć urządzenie. [Jeśli nie ma pyłu] Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.</p> <p>• Czy wylot powietrza jest zablokowany? [Jeśli wylot powietrza jest zablokowany] → Usunąć wszelkie przeszkody blokujące wylot powietrza, a następnie włączyć ponownie urządzenie. [Jeśli wylot powietrza nie jest zablokowany] Uszkodzony podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą.</p>
Wszystkie kontrolki WENTYLATOR („  (Cicho)”, „  (Niski)”, „  (Standardowy)”, „  (Turbo)”) migają	<p> • Te kontrolki mogą migać w wypadku gwałtownych wahań napięcia. Kontrolki zaczną wskazywać poprzedni stan po przywróceniu normalnej wartości napięcia. Zakres ochrony napięciowej: 180–264 V</p>
Kontrolka czujnika pyłu/cząstek PM2.5 świeci w kolorze pomarańczowym lub czerwonym	<p> • Czy na dolocie powietrza do czujnika pyłu/cząstek PM2.5 lub w jego okolicy nagromadził się pył? → Oczyszczyć pył nagromadzony dookoła dolotu powietrza przy użyciu odkurzacza. ▶ Strona 27</p> <p>• Czy zdjęto pokrywę z dolotu powietrza czujnika pyłu/cząstek PM2.5? → Założyć pokrywę na miejsce. ▶ Strona 27</p> <p>• Czy obiekt czujnika pyłu/cząstek PM2.5 jest brudny? → Wyczyścić obiekt suchym patyczkiem kosmetycznym lub podobnym przedmiotem. ▶ Strona 27</p> <p>• Czy filtr wstępny jest zabrudzony? → Oczyszczyć część. ▶ Strona 27</p>

■ Kontrolki

Objaw	Punkty kontrolne
Kontrolka zasilania wodą pozostaje włączona, mimo że dolano wody.	<ul style="list-style-type: none">  • Czy tacka nawilżacza jest dobrze zamocowana? → Wcisnąć ją do końca. (► Strona 29) • Czy pływak w tacce nawilżacza jest zablokowany? Czy pływak w tacce nawilżacza jest prawidłowo założony? → Założyć pływak prawidłowo i upewnić się, że porusza się płynnie. (► Strona 29)
Zapach jest wyczuwalny, a kontrolka czujnika zapachu świeci w kolorze zielonym	<ul style="list-style-type: none">  • Czy po uruchomieniu urządzenia występował silny zapach? → Pierwsza minuta 1 po podłączeniu zasilania lub włączeniu urządzenia posłuży jako odniesienie dla czułości czujnika zapachu. (► Strona 9) Jeśli powietrze stanie się czystsze podczas pracy, odniesienie czułości czujnika zapachu zostanie zaktualizowane, a kolor kontrolki zmieni się w zależności od zapachu. • Czy ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawione na „Zatrzymanie wentylatora”? → Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, wentylator zatrzyma się, gdy kontrolka zasilania wodą będzie włączona. Czułość czujnika zapachu może być słaba, gdy wentylator jest zatrzymany. (► Strona 25, 26)
Czasami kontrolka jednostki Streamer się nie włącza	<ul style="list-style-type: none">  • W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i natężenia przepływu powietrza Streamer może przestać działać. (► Strona 22)  • Czy wydajność jednostki Streamer jest ustawiona na „Niski”? → Po ustawieniu na „Niski” Streamer działa krócej w porównaniu do ustawienia „Normalny”. (► Strona 21, 22) • Czy urządzenie pracuje w TRYBIE EKONOMICZNYM? → Kontrolka jednostki Streamer nie świeci się, gdy urządzenie jest w trybie monitorowania. (► Strona 20)
Kontrolka czujnika zapachu miga	<ul style="list-style-type: none">  • Czy filtr do usuwania zapachów i moduł filtra do usuwania zapachów są założone? → Prawidłowo założyć filtr do usuwania zapachów i moduł filtra do usuwania zapachów. (► Strona 12, 13)

■ Tryb oczyszczania powietrza



Objaw	Punkty kontrolne
Zmniejszona wydajność trybu oczyszczania powietrza	<ul style="list-style-type: none">  • Czy urządzenie jest ustawione w miejscu, do którego nie dociera przepływ powietrza lub jest otoczone przeszkodami? → Wybrać takie miejsce w pomieszczeniu, które jest wolne od przeszkód i zapewni równomierne rozprowadzenie przepływu powietrza. • Czy filtr wstępny lub filtr odpylający są zabrudzone? → Oczyszczyć część. (► Strona 27, 28)
Zapach wyczuwalny na wylocie powietrza	<ul style="list-style-type: none">  • Oczyszczacz powietrza zbiera pył i zapachy z pomieszczenia. Jeśli w pomieszczeniu występują silne zapachy lub zapachy emitowane stale, nie będą one mogły zostać usunięte i mogą osadzać się na urządzeniu lub filtrze, co spowoduje wydzielanie zapachów po kilku tygodniach lub miesiącach. • Czy w pomieszczeniu występują silne zapachy lub cokolwiek, co stale wydziela zapach? (farba, nowe meble, tapety, substancje rozpylone, kosmetyki, leki, odświeżacze powietrza, olejki aromatyczne, papierosy, grillowane mięso itp.) → Użyć jednocześnie wentylatora lub uruchomić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aż zapach zniknie. • Czy pomieszczenie jest wypełnione zapachami z powodu grillowania mięsa lub palenia papierosów przez kilka osób? → Zapach będzie stopniowo zanikać w trakcie pracy urządzenia. • Czy przeniesiono urządzenie do innego pomieszczenia? → Urządzenie może emitować zapachy z pomieszczenia, w którym pracowało poprzednio. Kontynuować działanie urządzenia, aż zapach zniknie. • Czy z filtra do usuwania zapachów, filtra odpylającego, filtra nawilżacza lub tacki nawilżacza wydobywa się zapach? → Oczyszczyć części. (► Strona 28–31) • Wylać wodę z tacki nawilżacza za każdym razem, gdy uzupełnia się zbiornik wody. • Gdy używa się tylko trybu oczyszczania powietrza, wylać wodę pozostałą w zbiorniku wody i tacce nawilżacza. • Nie używać odświeżaczy, środków owadobójczych ani innych łatwopalnych substancji rozpylonych itp., w pobliżu lub bezpośrednio na urządzeniu.

Rozwiązywanie problemów
















Tryb oczyszczania powietrza

Objaw	Punkty kontrolne
Zapach wyczuwalny na wylocie powietrza	<ul style="list-style-type: none"> W niektórych przypadkach z wylotu powietrza może wydobywać się lekki zapach, ponieważ podczas wyładowania jednostki Streamer lub wyładowania aktywnego jonu plazmy generowane są śladowe ilości ozonu. Jest to pomijalnie mała ilość i nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie. Jeśli z wylotu powietrza wydobywa się zapach po uruchomieniu urządzenia, ustawić natężenie przepływu powietrza na „Turbo” i kontynuuj działanie, aż zapach zniknie. ►Strona 17 Jeśli zapach z wylotu powietrza jest niepokojący, można zmniejszyć jego wytwarzanie, ustawiając limit natężenia przepływu powietrza na „Zatrzymanie wentylatora”, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona. ►Strona 25, 26
Brak emisji powietrza	<ul style="list-style-type: none"> Czy wylot lub wlot powietrza jest zablokowany? Jeśli wylot powietrza nie jest zablokowany, uszkodzony jest podzespół elektryczny. → Skontaktować się ze sprzedawcą. Czy ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawione na „Zatrzymanie wentylatora”? → Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, wentylator zatrzyma się, gdy kontrolka zasilania wodą będzie włączona. Powietrze nie będzie emitowane, gdy wentylator jest zatrzymany. ►Strona 25, 26
Nie można regulować natężenia przepływu powietrza	<ul style="list-style-type: none"> Czy kontrolka czujnika zapachu miga? → Prawidłowo założyć filtr do usuwania zapachów i moduł filtra do usuwania zapachów. ►Strona 12, 13

Tryb nawilżania

Objaw	Punkty kontrolne
Nawilżanie nie następuje, mimo że w zbiorniku wody jest woda (Filtr nawilżacza nie obraca się)	<ul style="list-style-type: none"> Ponieważ urządzenie nawilża przez odparowywanie, woda zużywa się powoli, gdy wilgotność otoczenia jest wysoka lub temperatura niska. Tryb nawilżania zatrzymuje się, gdy wilgotność pomieszczenia osiągnie docelową wilgotność ustawioną dla trybu nawilżania. ►Strona 17
Woda w zbiorniku wody nie zużywa się	<ul style="list-style-type: none"> Czy kontrolka WŁ./WYŁ. nawilżacza jest włączona? → Jeśli kontrolka nie zapala się, nacisnąć  lub . Czy filtr nawilżacza i moduł filtra nawilżacza są prawidłowo założone? ►Strona 29, 32 Czy na filtrach nawilżacza są kamień/osad w wodzie lub brud? → Kamień/osad w wodzie lub gromadzenie się brudu na filtrach nawilżacza może prowadzić do zmniejszenia wydajności. Gromadzenie się brudu na filtrach nawilżacza zależy od jakości wody i może prowadzić do zmniejszenia wydajności. Oczyszczyć moduł filtra nawilżacza. ►Strona 29–31 Czy kontrolka zasilania wodą jest włączona? → Jeśli jest włączona, tacka nawilżacza nie jest prawidłowo założona. Założyć ponownie tackę nawilżacza. ►Strona 29 Czy kontrolka czujnika zapachu miga? → Jeśli miga, filtr do usuwania zapachów lub moduł filtra do usuwania zapachów nie są prawidłowo założone. Jeśli nawilżacz nie zostanie podłączony prawidłowo, natężenie przepływu powietrza zmniejszy się, a wydajność nawilżania spadnie. Prawidłowo założyć filtr do usuwania zapachów i moduł filtra do usuwania zapachów. ►Strona 12, 13
Filtr nawilżacza się nie obraca	<ul style="list-style-type: none"> Czy ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawione na „Zatrzymanie wentylatora”? → Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy zaświeci się kontrolka zasilania wodą, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, wentylator i filtr nawilżacza zatrzymają się po zaświeceniu się kontrolki zasilania wodą. ►Strona 25, 26

■ Tryb nawilżania

Objaw	Punkty kontrolne
Kontrolki monitora NAWILŻ. zawsze wskazują wysoką wilgotność	<p> • Czy urządzenie znajduje się obok okna lub w miejscu narażonym na działanie strumienia zimnego powietrza? → Istnieje możliwość, że tylko powietrze otaczające urządzenie ma wysoką wilgotność. Przenieść urządzenie w inne miejsce.</p> <p> • Wilgotność łatwo gromadzi się w pomieszczeniach od północy lub w pomieszczeniach znajdujących się w pobliżu mokrych obszarów, takich jak łazienka, dlatego w tych pomieszczeniach wilgotność jest zazwyczaj wyższa.</p> <p>• Bezpośrednio po rozpoczęciu działania wilgotność może być wyświetlana w wartości wyższej niż rzeczywista, w zależności od stanu powietrza wewnątrz urządzenia. Uruchomić urządzenie na około 1 godzinę, a następnie ponownie sprawdzić.</p>
Poziom wilgotności wskazywany przez urządzenie może być inny niż ten wskazywany przez wilgotnościomierz	<p> • Wynika to z faktu, że nawet w przypadku jednego pomieszczenia, przepływ powietrza powoduje zmienność temperatury i wilgotności w całym tym pomieszczeniu. Należy pamiętać, że wskazania urządzenia to tylko szacunkowa wartość wilgotności otoczenia.</p> <p> • Czy ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawione na „Zatrzymanie wentylatora”? → Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, wentylator zatrzyma się, gdy kontrolka zasilania wodą będzie włączona. Reakcja czujnika wilgotności może być słaba, gdy wentylator jest zatrzymany. ▶ Strona 25, 26</p>
Wilgotność otoczenia nie wzrasta	<p> • Gdy wilgotność wewnątrz lub na zewnątrz jest niska, ściany lub materiał podłoża w pomieszczeniu są suche, lub gdy pomieszczenie ma słabą izolację przed przeciągami, osiągnięcie docelowej wilgotności może być utrudnione.</p> <p> • Czy używasz urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni większej niż zalecana dla urządzenia? ▶ Strona 44</p> <p>• Czy wilgotność jest ustawiona na „ (Niski)” lub „ (Standardowy)”? Czy natężenie przepływu powietrza jest ustawione na „ (Cicho)” lub „ (Niski)”? → Ustawić wilgotność na „ Wysoka” i zwiększyć ustawienie natężenia przepływu powietrza. ▶ Strona 17</p> <p>• Czy kontrolka czujnika zapachu miga? → Prawidłowo założyć filtr do usuwania zapachów i moduł filtra do usuwania zapachów. ▶ Strona 12, 13</p>
Tryb nawilżania nie zatrzymuje się nawet po wzroście wilgotności	<p> • Gdy wilgotność wewnątrz lub na zewnątrz jest wysoka, ściany i podłoga pomieszczenia są wilgotne lub pomieszczenie ma dobrą izolację przed przeciągami, może dojść do przekroczenia docelowej wilgotności.</p> <p> • Czy urządzenie jest narażone na bezpośrednie nasłonecznienie lub nadmuch ciepłego powietrza z urządzenia grzewczego? → Przenieść urządzenie w miejsce nienarażone na takie działania.</p> <p>• Oczyszczanie powietrza odbywa się również podczas pracy w trybie nawilżania. Po osiągnięciu wilgotności ustawionej dla trybu nawilżania tryb nawilżania zatrzymuje się, ale tryb oczyszczania powietrza kontynuuje pracę.</p>
Tryb nawilżania nie zatrzymuje się, mimo że świeci się kontrolka zasilania wodą (filtr nawilżacza nadal się obraca)	<p> • Nawet jeśli zaświeci się kontrolka zasilania wodą, filtr nawilżacza będzie się obracał przez około 90 minut, aby zmniejszyć ilość wody pozostałej w tacy nawilżacza. Jeśli tryb nawilżania ma dalej działać, wyczyścić zbiornik wody, a następnie napełnić go wodą. ▶ Strona 9, 15, 28</p>
Poziom wody w zbiorniku wody obniża się, mimo że włączony jest tryb nawilżania	<p> • Nawet podczas samego trybu oczyszczania powietrza, jeśli w zbiorniku znajduje się woda, powietrze zostanie lekko nawilżone z powodu naturalnego parowania spowodowanego przepływem powietrza, a woda w zbiorniku zostanie zużyta. Gdy używa się tylko trybu oczyszczania powietrza, wylać wodę pozostałą w zbiorniku wody i tace nawilżacza.</p>

Rozwiązywanie problemów

Tryb nawilżania

Objaw	Punkty kontrolne
Woda wylatuje z wylotu powietrza	<p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy filtr wstępny, kratka wylotowa, filtr odpylający, moduł filtra nawilżacza i zbiornik wody są zamontowane? ▶ Strona 15, 27, 29, 32, 33 → Założyć je prawidłowo. • Podczas wyjmowania filtrów nawilżacza z ramy i ich wymiany <ul style="list-style-type: none"> • Czy nowe filtry zostały prawidłowo uformowane? • Czy zamontowano oba? • Czy zamontowano je tak, aby grawerowany wzór na ramie pasował do wzoru na filtrze nawilżacza? → Założyć je prawidłowo. ▶ Strona 32 • Wylać pozostałą wodę z tacki nawilżacza i wyczyścić ją wodą. ▶ Strona 29
Natężenie przepływu powietrza nie osiąga ustawionego poziomu podczas pracy w trybie nawilżania	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nawet jeśli wybrano intensywność przepływu powietrza odpowiednią do preferencji, po zaświeceniu się kontrolki zasilania wodą, intensywność przepływu powietrza zmieni się na „Cicho”. Jeśli użytkownik nie chce, aby natężenie przepływu powietrza zmieniło się na „Cicho”, należy zmienić ustawienie. ▶ Strona 25, 26 (W zależności od poziomu zapachu i pyłu w otoczeniu natężenie przepływu powietrza może nie zmienić się na „Cicho”.)

Inne

Objaw	Punkty kontrolne
Wentylator wyłącza się w trakcie pracy urządzenia	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Podczas pracy w TRYBIE EKONOMICZNYM, gdy rozpoczyna się tryb monitorowania, wentylator włącza się i wyłącza cyklicznie. ▶ Strona 20 <p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy urządzenie jest eksploatowane bez zamontowanego filtra wstępnego, kratki wylotowej, filtra odpylającego, modułu filtra nawilżacza, tacki nawilżacza lub zbiornika wody? Wentylator jest skonfigurowany tak, aby zatrzymywał się w celu ochrony podzespołów elektrycznych, jeśli część nie jest zamontowana. → Jeśli część nie jest zamontowana, odłączyć zasilanie, prawidłowo zamontować część, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. • Czy ograniczenie natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawione na „Zatrzymanie wentylatora”? → Jeśli limit natężenia przepływu powietrza, gdy kontrolka zasilania wodą jest włączona, jest ustawiony na „Zatrzymanie wentylatora”, wentylator zatrzyma się, gdy kontrolka zasilania wodą będzie włączona. ▶ Strona 25, 26
Dźwięk wyładowania jednostki Streamer nie jest już słyszalny	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i natężenia przepływu powietrza Streamer może przestać działać. ▶ Strona 22 <p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy wydajność jednostki Streamer jest ustawiona na „Niski”? ▶ Strona 21, 22
Na podłodze widać rozlaną wodę	<p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy urządzenie było przechylone? → Woda może się wylać, jeśli urządzenie zostanie przechylone. Przed przeniesieniem urządzenia wyłączyć zasilanie, wylać wodę pozostałą w zbiorniku wody i tacce nawilżacza. • Czy zatyczka zbiornika wody jest prawidłowo i bezpiecznie zamocowana? → Jeśli zatyczka jest luźna lub nie jest prawidłowo dopasowana, woda może wyciekać. Dokręcić ją dobrze przed rozpoczęciem pracy. • Czy w filtrze nawilżacza nagromadziła się duża ilość kamienia/osadu w wodzie? → W wyniku nagromadzenia się kamienia/osadu w wodzie może dojść do wycieku wody. Oczyszczyć część. ▶ Strona 29–31
Na ekranie telewizora widać zakłócenia Nasze radio emituje szum	<p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy telewizor lub radio znajdują się w odległości do 2 m od urządzenia lub w jego pobliżu ustawiono antenę pokojową? • Czy przewód zasilania elektrycznego lub kabel antenowy telewizora lub radia przebiegają blisko urządzenia? → Trzymać urządzenie jak najdalej od telewizora/radia/anten.
(Specyfikacja automatycznego ponownego uruchamiania) Samo włożenie wtyczki zasilania powoduje uruchomienie urządzenia	<p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy odłączono wtyczkę zasilania podczas zaniku zasilania lub gwałtownego wahania napięcia, aby przenieść urządzenie, czy też odłączono wtyczkę zasilania podczas ostatniej eksploatacji? → Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia wznowia działanie.


Dane techniczne

Nazwa modelu	MCK555AVM-W							
Zasilanie	Jednofazowe, 50Hz 220–240 V / 60Hz 220–230 V							
Tryb pracy	Oczyszczanie powietrza				Nawilżanie i oczyszczanie powietrza (przy temp. wewnętrznej: 20°C, wilgotności wewnętrznej: 30%)			
	Turbo	Standardowy	Niski	Cicho	Turbo	Standardowy	Niski	Cicho
Zużycie energii (W)* ¹	56	17	10	7	58	19	14	9
Znamionowe zużycie energii (W)* ²	56* ³ (Maksymalne zużycie energii 58* ⁴)							
Dźwięk podczas pracy (dB)* ⁵	53	39	29	20	53	39	33	20
Natężenie przepływu powietrza (m ³ /h)* ⁶	330	192	120	54	330	192	144	54
Wydajność nawilżania (ml/h)	–				* ⁷	500		* ⁸
Obejmowany zakres (m ²)	41				* ⁹	–		
CADR (m ³ /h)	82				* ¹⁰	–		
Wymiary zewnętrzne w (mm)	320							
Wymiary zewnętrzne w (mm)	700 (wys.)× 270 (szer.)× 270 (gł.)							
Masa (kg)	9,5 (z pustym zbiornikiem wody)							
Objętość zbiornika wody (l)	Ok. 2,7							
Długość przewodu zasilania elektrycznego (m)	1,8							



- Wartości specyfikacji dotyczą zarówno zasilania 50Hz 220–240 V, jak i 60Hz 220–230 V.
- Przy wyłączonym zasilaniu mikrokomputer pobiera ok. 1 W energii.
- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku w obszarze mieszkaniowym lub komercyjnym.
- Poziom ciśnienia akustycznego emitowanego skorygowanego krzywą A jest poniżej 70 dB(A).

- *1. Zużycie energii obliczono zgodnie z normą JEM1426.
 *2. Znamionowe zużycie energii obliczono zgodnie z normą JEM1467.
 *3. Podczas trybu oczyszczania powietrza
 *4. Podczas trybu nawilżania i trybu oczyszczania powietrza
 *5. Dźwięk podczas pracy obliczono zgodnie z normą JEM1467.
 *6. Natężenie przepływu powietrza obliczono zgodnie z normą JEM1467.
 *7. Gdy w zbiorniku wody znajduje się woda, jej poziom może spaść, a wilgotność otoczenia może nieznacznie wzrosnąć.
 *8. Wydajność nawilżania obliczono zgodnie z normą JEM1426. (gdy ustawienie natężenia przepływu powietrza to „Turbo”)
 *9. Obejmowany zakres obliczono zgodnie z normą JEM1467. (gdy ustawienie natężenia przepływu powietrza to „Turbo”)
 *10. Obejmowany zakres obliczono zgodnie ze standardem NRCC-54013, używając wskaźnika CADR dla dymu papierosowego.
 *11. Wskaźnik CADR testowano zgodnie z normą JEM1467. (gdy ustawienie natężenia przepływu powietrza to „Turbo”)

Wydajność nawilżania
(przy temp. wewnętrznej: 20°C, wilgotności wewnętrznej: 30%)



Części sprzedawane oddzielnie Skontaktować się ze sprzedawcą

Część wymienna	Część wymienna
Filtr odpylający (1 szt.) Model: BAFP500A	Filtry nawilzacza (bez ramki) (Żółty: 2 szt.) Model: KNME109A4E
	
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana co ok. 10 lat. • Wyłapuje pył pyłek kwiatowy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana co ok. 10 lat. • Nawilżanie powietrza poprzez odparowywanie wody podczas trybu nawilżania.

- Nieprawidłowe czyszczenie części może spowodować:
 - Zmniejszoną wydajność oczyszczania powietrza.
 - Zmniejszoną wydajność usuwania zapachów.
 - Emisja zapachów.
- Przestrzegać lokalnych zasad segregacji odpadów podczas utylizacji filtra odpylającego (wykonany z poliestru i polipropylenu) i filtrów nawilzacza (wykonanych z poliestru).

■ Wymogi dotyczące utylizacji



Produkt i baterie dostarczone z pilotem są oznaczone tym symbolem. Oznacza on, że produktów elektronicznych i elektrycznych oraz baterii nie można mieszać z ogólnymi odpadami gospodarstwa domowego.

W wypadku baterii symbol pierwiastka chemicznego może znajdować się pod tym symbolem. Symbol pierwiastka chemicznego oznacza, że bateria zawiera ciężki metal o stężeniu wyższym od określonego. Możliwe symbole pierwiastków chemicznych:

- Pb: ołów (>0,004%)
- Hg: rtęć (>0,0005%)

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami prawa dotyczącymi utylizacji.

Urządzenie i zużyte baterie należy przekazać do wyspecjalizowanego zakładu utylizacyjnego w celu przerobu, recyklingu i odzysku surowców.

Zapewniając prawidłową utylizację, przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Więcej informacji można uzyskać od instalatora lub w samorządzie lokalnym.

MEMO

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Kod kreskowy jest kodem produkcyjnym.



Dwuwymiarowy kod kreskowy to
kod producenta.

3P788551-2A

M25B193 (2512)HT